5.8" 5.8" 8.25"

**E IMPORTANT!**
*3.7V battery pack is NOT fully charged prior to shipping and must be charged or must charge approx. 180 minutes before use.*
**NOTE:** Battery pack will become warm after charging or during use. Make certain to allow the battery pack to cool before recharging. Charging a warm battery pack will greatly reduce it's life. Do not overcharge the battery pack which may result in battery failure.

**ATTENTION PARENTS:**
*The battery charger & battery pack need to be periodically examined for potential hazards. Any potentially hazardous parts need to be repaired or replaced. The charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toys must not be used with this charger until the damage has been repaired.*

**FR IMPORTANT!**
*La batterie 3.7V n'est PAS complètement chargée avant l'expédition et doit être chargée ou doit charger env. 180 minutes avant utilisation.*
**NOTE:** batterie devient chaud après la recharge ou pendant l'utilisation. Assurez-vous de laisser la batterie refroidir avant de la recharger. Le chargement d'une batterie chaude permettra de réduire considérablement sa durée de vie. Ne surchargez pas la batterie qui peut entraîner une défaillance de la batterie.

**MISE EN GARDE A L'ATTENTION DE PARENTS:**
*Le chargeur de batterie et la batterie doivent être examinées périodiquement les dangers potentiels. Toutes les pièces potentiellement dangereuses doivent être réparés ou remplacés. Le chargeur utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour détecter d'éventuels dommages au cordon, à la prise, au boîtier et à d'autres pièces, et en cas de tels dommages, les jouets ne doivent pas être utilisés avec ce chargeur tant que les dommages n'ont pas été réparés.*

**S IMPORTANTE!**
*El paquete de baterías de 3.7V NO está completamente cargado antes del envío y debe cargarse o debe cargarse aprox. 180 minutos antes de su uso.*
**AVISO:** La batería estará caliente después de la carga o durante el uso. Asegúrese de permitir que la batería se enfríe antes de volver a cargarla. La carga de una batería caliente reducirá en gran medida su vida. No sobrecargue las baterías que pueden resultar en falla de la batería.

**ATENCIÓN PADRES:**
*El cargador de la batería y la batería deben ser examinados periódicamente para los peligros potenciales. Las piezas potencialmente peligrosas deben ser reparadas o reemplazadas. El cargador utilizado con el juguete debe examinarse regularmente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes y, en caso de tal daño, los juguetes no deben usarse con este cargadorhasta que se haya reparado el daño.*

E This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FR Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Au lieu de cela, il vous incombe d'éliminer vos déchets d'équipements en remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage de vos déchets d'équipements au moment de l'élimination seraAidez à préserver les ressources naturelles et de faire en sorte qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

S Este símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto debe desecharse con los residuos domésticos. Por el contrario, es su responsabilidad de poner su desechos por entregárselo a un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y reciclaje de los residuos de aparatos en el momento de su eliminación ayudar a conservar los recursos naturales y asegurar que se recicla de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de dónde puede entregar su equipo residuos para su reciclaje, póngase en contacto con su oficina local de la ciudad, su servicio de recolección de basura o la tienda donde compró el producto.

0-3 UK CA CE

تحذير:
خطر الاختناق - أجزاء صغيرة
غير مناسبة للأطفال تحت ٣ سنوات
صنع في الصين

©2023 NKOK, Inc. Irwindale, CA 91706, USA.
www.nkok.com - customerservice@nkok.com
Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China.
AVC781-040723-V1.3

# Back

FOLD-LINE

8+
#781

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la Commission Fédérale des Communications (FCC). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter n'importe quelle interférence, y compris les interférences susceptibles d'altérer son bon fonctionnement.

Este dispositivo cumple con la sección 15 del Reglamento del FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) el dispositivo no debe causar interferencias y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

# HALO® Infinite UNSC Wasp

*2.4 GHz Flying Aircraft (VTOL)*

## OPERATOR'S MANUAL - MANUEL D'UTILISATION - MANUAL DE USUARIO

STOP

**If you have questions or difficulty operating this toy**
**DO NOT RETURN IT TO THE STORE**
**Call us Toll-Free: 888-656-5869**
**Monday - Friday between 10:00 am - 4:00 pm Pacific Standard Time**
**or email us at: customerservice@nkok.com**

**Si vous avez des questions ou des difficultés à faire fonctionner ce jouet**
**NE PAS RETOURNER AU MAGASIN**
**Appelez-nous sans frais: 888-656-5869**
**Lundi - Vendredi entre 10h00-16h00 heure normale du Pacifique**
**ou par courriel à: customerservice@nkok.com**

**Si tiene alguna duda o dificultad de utilizar este juguete**
**NO LO DEVUELVA A LA TIENDA**
**Llame al Número Gratuito: 888-656-5869**
**Lunes - Viernes entre las 10:00 am - 4:00 pm Hora del Pacífico**
**o envíenos un correo electrónico a: customerservice@nkok.com**

Retain the packaging and manual for future reference as they contain important information.
L'emballage et le mode d'emploi contiennent des informations importantes, veuillez les conserver pour toute référence ultérieure.
Guarde el paquete y el manual para referencia futuras, ya que contienen información importante.

# Front

## Includes: - Inclut: - Incluye:

Operator Manual / Manuel de l'opérateur / Manual del operador
Wasp
1 x USB Charger / 1 x Chargeur USB / 1 x Cargador USB
Screwdriver / Tournevis / Desarmador
3.7V Li-Poly Battery Pack / 3.7V Li-Poly Paquet Rechargeable / Bateria Recargable 3.7V Li-Poly
4 x Extra Rotors / 4 x Rotors Supplémentaires / 4 x Rotores Adicionales

## Wasp

ON/OFF Switch / Interrupteur ON/OFF / Interruptor de Encendido

## TRANSMITTER / TRANSMETTEUR / TRANSMISOR

Headless Mode / Mode sans Tête / Modo sin Cabeza
Speed / Vitesse / Velocidad
Accelerator/ Rotate Left & Right / Accélérateur/ Faire tourner à gauche et à droite / Acelerador/ Girar a la izquierda y derecha
Left/Right Trim / Garniture gauche/droite / Ajuste izquierdo / derecho
One Button Takeoff / Décollage à un bouton / Despegue con un botón
ON/OFF Switch / Interrupteur ON/OFF / Interruptor de Encendido
Home Return / Retour à Domicile / Regreso a Casa
One Button Adjustment / Réglage à un bouton / Ajuste con un solo botón
Forward/Backward, Left/Right / Avant/Arrière, Gauche /Droite / Adelante/Atrás, Izquierda/Derecha
Forward/Backward Trim / Garniture avant/arrière / Ajuste hacia adelante/hacia atrás
One Button Landing / Atterrissage à un bouton / Aterrizaje con un botón



**E ENGLISH**

## Battery Installation

*(*Make sure the power switch is on "OFF" position)*

***Transmitter Battery Requirement:***
• 3 x 1.5 V LR03/R03/AAA Batteries (Not Included)

***General Battery Safety Information***
Read and follow operating instructions.
1. Do not mix old and new batteries.
2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
3. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
4. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
5. Exhausted batteries are to be removed from the product.
6. The supply terminals are not to be short-circuited.
7. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
8. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
9. Rechargeable batteries are only to be charged by an adult.
10. Dispose of battery(ies) safely.
11. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
12. Batteries should be changed by adults only.
13. Only charge using the provided USB charger cable.

OPEN
+ 1.5V LR03 AAA −
− 1.5V LR03 AAA +
+ 1.5V LR03 AAA −
Remove screw to lift cover

## Charging your Wasp *(*Make sure the power switch is on "OFF" position.)*

1. Swivel door upwards, unplug and remove battery **(A)**.
2. Plug the charging wire (**B**) into the charging cable* **(C)**. Plug the charging cable into a compatible USB power source **(D)**. (only use included USB charging cable)
3. The charging LED light will turns ON, when light turns OFF, charge is complete.
4. The Wasp charges in approx. 180 minutes for up to 8-9 minutes of flight time. **Flying Range:** approx. 200ft., **Height:** 165 ft.

(A) 3.7V Li-Poly (B) (C) (D) Charging LED Light
***Only charge using the provided USB charging cable.**

## Pairing of Transmitter & The Wasp

(E) (F) (G) OFF ON (H)

1. Make sure battery is connected **(E)** and door is closed.
2. Press and hold power button on top of the Wasp **(F)** until LEDs are flashing.
3. Switch power switch ON on transmitter **(G)**.
4. Push both, accelerator and directional, sticks UP at the highest position **(H)** and then DOWN to the lowest position. Flashing lights will turnsolid when connected.
5. It the Wasp did not connect, turn the Wasp and transmitter OFF, and repeat paring procedure.



**E ENGLISH**

**SAFETY TIPS!**
-Read the operating manual thoroughly before playing it.
-Users should keep strict accordance with the instruction manual while operating the product.
-Adult supervision is recommended for the flight.
-Keep the Wasp away from face, hands, eyes, and hair at all times.
-Keep fingers, and face away from moving rotor blades, especially when switching on.
-DO NOT fly the Wasp near other people, animals, or in a place cluttered with obstacles such as breakable objects or fans.
-DO NOT fly the Wasp sitting on the floor or on a chair as this will increase risks of unexpected injury. Operate the Wasp in a posture that allows you to get out of the way quickly if necessary.
-Never disassemble or attempt to modify the product. It may damage the product and cause danger.
-Never use parts that are damaged or have altered shape in this product to ensure safe practice.
-Turn off transmitter and the Wasp when not in use.
-Remove battery from transmitter when not in use.

***NOTICE! It is always recommended to calibrate the internal gyroscope before takeoff.***

**CALIBRATE GYRO:**
-Ensure the Wasp is on a smooth/level surface. Uneven surface will affect its takeoff.
-After connectiong the Wasp to transitter, press the **"One Button Adjustement"** button.
-Lights on the Wasp will flash quickly and then remain lit. Wasp is now calibrated.

**AUTO TAKEOFF & AUTO LANDING:**
-Press the **"One Button Takeoff"** button for the Wasp to automatically takeoff.
-Press the **"One Button Landing"** button to automatically land the Wasp.
-You can deactive **"Landing Mode"** by pushing up on the Left joystick.

**HOME RETURN:**
Press the **"Home Return"** button to automatically send the Wasp backwards. Initiate and command to cancel.

**HEADLESS MODE:**
Press the **"Headless Mode"** button to enter headless mode. Directionally will be relative to takeoff orientation instead of flight path orientation. Light blink while in this mode. Press again to cancel.

**SPEED:**
You can change the speed (3 Modes) to suit the pilot's flying proficiency.
-One Beep is Normal Mode.
-Two Beeps is Fast Mode.
-Three Beeps is Super Fast Mode.

**ALTITUDE HOLD FEATURE:**
The Wasp has a built-in Altitude hold fuction, it enables the Wasp to hover at a fixed height stably.



**E ENGLISH**

**ENVIRONMENT FOR FLIGHT:**
Choose the place which meets the following conditions:
1. Indoor environment with calm air conditions. Beware of the air circulation from air-conditioner/fans/wind.
2. Space area: It is recommended to have space area over 3 m (10ft) (W) x 5 m (15-20ft) (L) x 2.5m (8ft) (H).
3. Safety area: It is highly recommended that there is no electric fan, air-conditioner, reading lamp or other dangerous objects to impede the flight path.

**LIFT-OFF PROCEDURE:**
-Place the Wasp on a smooth surface. Uneven floor surface will affect its take off.
-SLOWLY push the accelerator up.
-DO NOT look at the transmitter but focus on the Wasp.
-As soon as the Wasp takes off, reduce the accelerator slightly. DO NOT reduce accelerator too fast!

**FLIGHT CONTROL:**
**Accelerate & Decelerate/Hover Up & Down:**
You can slowly push the left joystick up to make the Wasp fly higher, or push the left joystick down to make it fly lower. Only small amounts of stick position change are reqired for smooth flying.

**ROTATE COUNTER CLOCKWISE AND CLOCKWISE:**
While the Wasp is in flight, push the right joystick left to turn counter clockwise, or right to turn clockwise.

**MOVE FORWARD/BACKWARDS/LEFT/RIGHT:**
While the Wasp is in flight, push the right joystick:
**-LEFT** to turn **LEFT**
**-RIGHT** to turn **RIGHT**
**-Up** to move **FORWARD**
**-DOWN** to move **BACKWARDS**



**E ENGLISH**

**TRIM ADJUSTMENT:**
**If the Wasp is drifting at all, you must fine tune the trim:**

If the Wasp drifts **RIGHT**, press the **"LEFT Trim"** button. If the Wasp drifts **LEFT** press the **"RIGHT Trim"** button.

If the Wasp drifts **FORWARD**, press the **"BACKWARD Trim"** button. If the Wasp drifts **"Backward"**, press the **"FORWARD Trim"** button.

**TROUBLE SHOOTING**

| PROBLEM | CAUSE | SOLUTION |
|---|---|---|
| -Rotors will not move. | -Weak Battery.<br>-Battery Cables Not Connected. | -Set switch to ON.<br>-Recharge the Wasp. |
| -Loss of power during mid-flight. | -Weak power. | -Recharge the Wasp. |
| -The Wasp does not react. | -Weak Power.<br>-Signal Interruption. | -Recharge the Wasp, put new batteries in transmitter. |
| -Loss of control. | -Loss of line of sight. | -Change to a better environment. |

**DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, NKOK, Inc., declares that this radio control toy is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full test of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **www.nkok.com/doc**

**Frequency band: 2420~2460MHz**
**EIRP Power: -1.82dBm**

**Name of manufacturer**: NKOK, Inc., 5354 Irwindale Ave. Unit A, Irwindale, CA 91706

**Contact person:** safetycompliance@nkok.com



**FR FRENCH**

## Installation de la Pile

*(*Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur la position "OFF")*

***Exigence de la Pile de l'émetteur :***
• 3 x 1.5 V LR03/R03/AAA Piles (Non Inclus)

***Informations Générales de Sécurité Piles***
Lisez et suivez les instructions d'utillisation.
1. Ne pas mélanger de piles neuves et usagées.
2. N'utilisez pas à la fois des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou piles rechargeables (nickel-cadmium).
3. Seules les piles de type identique ou équivalent comme recommandés doivent être utilizes.
4. Les piles doivent être insures evoke la polarity correct.
5. Routes les piles doivent être retirees due product.
6. Les bones delamination ne doivent ne pas être chiaroscurist.
7. Non rechargeables ne doivent ne pas être recharges.
8. Les accumulators doivent être retirees du produit avant d'être inculpé.
9. Les accumulateurs doivent chargées par un adulte.
10. Jeter les batteries en toute sécurité.
11. Ne pas jeter ce produit dans un incendie. Les piles à l'intérieur peuvent exploser ou couler.
12. Les piles doivent être changées par un adulte.
13. Rechargez uniquement avec le câble de chargeur USB fourni.

Retirer la vis soulever le couvercle

## Charger votre Wasp *(*Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur la position "OFF".)*

1. Faites pivoter la porte vers le haut, débranchez et retirez la batterie **(A)**.
2. Branchez le fil de charge **(B)** dans le câble de charge* **(C)**. Branchez le câble de charge sur une source d'alimentation USB compatible **(D)**. (Utilisez uniquement le câble de charge USB inclus)

**FR FRENCH**

**CONSEILS DE SÉCURITÉ!**
-Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de jouer.
-Les utilisateurs doivent respecter strictement le manuel d'instructions lors de l'utilisation du produit.
-La surveillance d'un adulte est recommandée pour le vol.
-Gardez le Wasp loin du visage, des mains, des yeux et des cheveux en tout temps.
-Gardez les doigts et le visage éloignés des pales du rotor en mouvement, en particulier lors de la mise en marche.
-NE FAITES PAS voler le Wasp à proximité d'autres personnes, d'animaux ou dans un endroit encombré d'obstacles tels que des objets cassables ou des ventilateurs.
-NE PAS piloter le Wasp assis sur le sol ou sur une chaise car cela augmentera les risques de blessures inattendues. Faites fonctionner le Wasp dans une posture qui vous permet de vous écarter rapidement si nécessaire.
-Ne jamais démonter ou tenter de modifier le produit. Cela pourrait endommager le produit et entraîner un danger.
-N'utilisez jamais de pièces endommagées ou dont la forme a été modifiée dans ce produit pour garantir une pratique en toute sécurité.
- Éteignez l'émetteur et le Wasp lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
-Retirez la batterie de l'émetteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

***AVIS! Il est toujours recommandé de calibrer le gyroscope interne avant le décollage.***

**CALIBRER LE GYRO:**
-Assurez-vous que la guêpe est sur une surface lisse/de niveau. Une surface inégale affectera son décoller.
-Après avoir connecté le Wasp au transitter, appuyez sur le **"Réglage à un bouton"** bouton.
-Les lumières du Wasp clignotent rapidement puis restent allumées. La guêpe est maintenant calibré.

**MOVER ADELANTE/ATRÁS/IZQUIERDA/DERECHA:**
Mientras Wasp está en vuelo, presione el joystick derecho:
**-IZQUIERDA** para girar a la **IZQUIERDA**
**-DERECHA** para girar a la **DERECHA**
**-Arriba** para **AVANZAR**
**-Abajo** para mover **HACIA ATRÁS**



**E CAUTION:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
**This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Conforms to ASTM F963 standard.

**FR MISE EN GARDE:** Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de sa conformité risque d'annuler de droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.
**REMARQUE:** Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons pas garantir l'absence de toute interférence dans une installation donnée.
Si cet équipement est source d'interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en s'aidant des mesures suivantes:
-Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
-Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
-Brancher l'équipement sur la prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
-Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté.
**Cet appareil et son antenne ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondante.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Conforme aux normes ASTM F963.

**S PRECAUCIÓN:** Cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normativas puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
**AVISO:** Este equipo ha sido evaluado y cumple con los límites para los dispositivos de Clase B, conforme a la Sección 15 del Reglamento del FCC. Estos límites han sido establecidos para proveer suficiente protección contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia y si no es instalado de acuerdo con las instrucciones puede llegar a causar interferencias perjudiciales en aparatos de radiocomunicación.
No obstante, esto no es una garantía de que no vayan a ocurrir interferencias en ciertas instalaciones. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, las cuales pueden ser determinadas apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia llevando a cabo uno o varias de las medidas que se describen a continuación:
-Reoriente o cambie la ubicación de la antena.
-Aumente la separación entre el equipo y el recibidor.
-Conecte el equipo a una toma de corriente diferente a la del recibidor.
-Consulte con su distribuidor o un técnico de radio/TV cualificado para obtener más ayuda.
** Este dispositivo y su antena no deben ser co-localizados o haciendo funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.
Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
El dispositivo cumple con los límites de intensidad de campo de RF, los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición y el cumplimiento de RF.
Este aparato digital de Clase B cumple con la estándar canadiense ICES-003. De conformidad con el estándar ASTM F963.



INSTRUCTION MANUAL

| | |
|---|---|
| Item#: | 781 |
| Description: | Halo Infinite - Wasp IM |
| AVC#: | AVC781-040723-V1.3 |
| Spec. List Dims: | 11.6875"L x 8.25"H |
| Stage: | Instruction Manual |
| Date: | 04.07.23 |
| Designer: | E. Gomez/Fl!p- |