ENGLISH

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.
1) Read these instructions.
2) Keep these instructions.
3) Heed all warnings.
4) Follow all instructions.
5) Do not use this apparatus near water.
6) Clean only with dry cloth.
7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14) To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
15) The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.
16) WARNING – To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
17) Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
18) Maintain at least 6 inches (15.25 cm) of unobstructed air space behind the unit to allow for proper ventilation and cooling of the unit.
19) Amplifiers and loudspeaker systems, and ear/headphones (if equipped) are capable of producing very high sound pressure levels which may cause temporary or permanent hearing damage. Use care when setting and adjusting volume levels during use.
20) FCC COMPLIANCE NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.
21) WARNING – To maintain product safety, products with internal or external (battery pack) batteries: •Batteries and/or the product in which they are installed, shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. •There may be a danger of explosion if the battery is incorrectly connected/replaced. Replace only with the same or equivalent type battery specified in the instructions or on the product.
22) WARNING – Provide an earthing connection before the mains plug is connected to the mains. And, when disconnecting the earthing connection, be sure to disconnect after pulling out the mains plug from the mains.
23) Apparatus with CLASS I construction (grounded type with a three-prong plug) must be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.
24) Hereby, Fender Musical Instruments declares that the radio equipment type [Product Name: FENDER MONTEREY BLUETOOTH SPEAKER, Model Name: MONTEREY(PR5002)] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fender.com/safety

ESPAÑOL

El relámpago con el símbolo de cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del gabinete del producto, que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.
El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene por objeto alertar al usuario a la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en los documentos que acompañan al producto.
1) Lea estas instrucciones.
2) Conserve estas instrucciones.
3) Atienda todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No use este aparato cerca del agua.
6) Limpie sólo con un paño seco.
7) No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8) No lo instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
9) No elimine el objetivo de seguridad de la clavija polarizada o con conexión a tierra. Una clavija polarizada tiene dos hojas, una de ellas más ancha que la otra. Una clavija con conexión a tierra tiene dos hojas y una tercera pata de tierra. La hoja ancha o la tercera pata se suministran para su seguridad. Si la clavija suministrada no encaja en su enchufe, consulte a un electricista para que reemplace el enchufe obsoleto.
10) Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pellizcado, especialmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia y en el punto en el que salen del aparato.
11) Use únicamente aditamentos o accesorios especificados por el fabricante.
12) Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se use durante periodos prolongados de tiempo.
13) Refiera todo el servicio a personal cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato se ha dañado de cualquier forma, como si se dañan el cable de alimentación o la clavija, si se ha vertido un líquido o han caído objetos al interior del aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o ha caído.
14) Para desconectar completamente este aparato de la red de CA, desconecte el cable de alimentación eléctrica del receptáculo de CA.
15) La clavija eléctrica del cable de alimentación se mantendrá fácilmente operativa.
16) ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
17) No exponga este equipo a escurrimientos o salpicaduras, y asegúrese de que no se coloquen objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el equipo.
18) Mantenga al menos 6 pulgadas (15.25 cm) de espacio de ventilación sin obstrucciones detrás de la unidad para permitir su ventilación y enfriamiento adecuados.
19) Los amplificadores, sistemas de altavoces y auriculares (sea cual sea el dispositivo con el que esté equipada la unidad) son capaces de producir niveles de presión sonora muy elevados que pueden llegar a producir problemas de sordera tanto temporal como crónica. Tenga mucho cuidado a la hora de ajustar los niveles de volumen al usar este aparato.
20) NOTA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS FCC: Se ha verificado que este aparato cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo a lo establecido en la sección 15 de las normas FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias molestas en instalaciones residenciales. Este aparato genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencias y, si no es instalado y usado de acuerdo a lo indicado en estas instrucciones, puede dar lugar a interferencias molestas en las comunicaciones de radio. No obstante, tampoco hay garantías de que no se produzcan este tipo de interferencias en una instalación concreta. En caso de que este aparato produzca interferencias molestas en la recepción de la radio o la televisión (lo que podrá determinar fácilmente apagando y volviendo a encender este aparato), el usuario será el responsable de tratar de corregir dichas interferencias por medio de una o más de las medidas siguientes: —Reorientar o reubicar la antena receptora. —Aumentar la separación entre este aparato y el receptor. —Conectar este aparato a una salida de corriente o regleta distinta a la que esté conectada el receptor. —Consultar al istribuidor o a un técnico especialista de radio/TV para que le asesoren. Este aparato cumple con los límites de exposición a radiaciones establecidos en las normas FCC en cuanto a entornos no controlados. Este aparato deber ser instalado y usado de acuerdo a lo indicado en sus instrucciones y la antena(s) usada por este transmisor debe ser instalada a una distancia de como mínimo 20 cm de cualquier persona.Este aparato cumple con lo especificado en la sección 15 de las normas FCC y su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no puede producir interferencias molestas, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan producir un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado expresamente y por escrito por el fabricante puede anular la autorización del usuario a seguir usando este aparato. Este aparato cumple con las normas de RSS sin licencia del Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no puede producir interferencias molestas, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan producir un funcionamiento no deseado. Este aparato cumple la exención de los límites de evaluación rutinarios establecidos en la sección 2.5 del RSS 102 y cumple con lo indicado en cuanto a exposición a RF del RSS-102, en el que los usuarios podrán obtener información del Gobierno de Canadá sobre los límites de exposición a RF y el cumplimiento de dichos límites. Este transmisor no debe ser colocado o usado con ninguna otra antena o transmisor. Este aparato debe ser instalado y usado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el emisor y su cuerpo.
21) ADVERTENCIA – Para mantener la seguridad de los productos con baterías internas o externas (paquete de baterías): •Las baterías y el producto en el que están instaladas no deberán exponerse a calor excesivo, como la luz del sol, fuego y similares. •Puede haber peligro de explosión si la batería se conecta o reemplaza de modo incorrecto. Reemplácelas sólo con baterías del mismo tipo o equivalente especificadas en las instrucciones o en el producto.
22) PRECAUCION – Antes de conectar el cable de alimentación a la corriente eléctrica, consiga una conexión a tierra. Además, a la hora de desconectar esta toma de tierra, asegúrese de hacerlo después de haber extraído el cable de alimentación del chasis.
23) Los dispositivos de CLASE I (enchufe de tres bornes con toma de tierra) como este deben ser conectados a una salida de corriente que disponga de una conexión de toma de tierra de seguridad.
24) Por la presente, Fender Musical Instruments declara que este dispositivo de radio [Nombre de producto: ALTAVOZ BLUETOOTH FENDER MONTEREY, Nombre de modelo: MONTEREY(PR5002)] cumple con la Directiva 2014/53/EU. Puede encontrar el texto completo de la declaración de conformidad UE en la siguiente dirección de internet: www.fender.com/safety

FRANÇAIS

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit, qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.
Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien dans la documentation qui accompagne le produit.
1) Lisez ces instructions.
2) Conservez ces instructions.
3) Respectez toutes les mises en garde.
4) Suivez toutes les instructions.
5) N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un point d'eau.
6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
8) Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur, un four ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9) Ne modifiez pas la fiche polarisée (Canada) ou la mise à la terre. Les fiches polarisées possèdent deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Les fiches avec mise à la terre possèdent deux broches plus une broche de terre. La lame plus large et la terre sont des éléments de sécurité. Si la fiche ne correspond pas à votre prise secteur, contactez un électricien pour la faire remplacer.
10) Évitez de marcher sur le cordon secteur ou de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur et de l'embase de l'appareil.
11) Utilisez uniquement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
12) Déconnectez l'appareil pendant les orages ou les longues périodes d'inutilisation.
13) Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Vous devez faire contrôler cet appareil s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme lorsque le cordon secteur ou les fiches sont endommagés, qu'un liquide ou des objets se sont infiltrés dans l'appareil, qu'il a été exposé à la pluie ou l'humidité, qu'il a subi un choc ou qu'il ne fonctionne pas normalement.
14) Pour déconnecter entièrement l'appareil du secteur (phase, neutre et terre), déconnectez la fiche du cordon secteur de la prise.
15) La fiche du cordon secteur doit demeurer accessible en tout temps.
16) MISE EN GARDE – Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil aux intempéries ou à l'humidité.
17) N'exposez pas cet appareil à l'humidité ou aux projections liquides. Ne posez pas de récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur cet appareil.
18) Maintenez un espace d'au moins 15 cm (6 pouces) à l'arrière de l'appareil pour laisser circuler l'air et permettre une ventilation et un refroidissement convenables.
19) Les amplificateurs, les haut-parleurs, les enceintes, les casques et écouteurs (selon le cas) peuvent produire des niveaux sonores très élevés qui peuvent causer des dommages auditifs temporaires ou permanents. Réglez le volume avec modération.
20) DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA FCC : Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites visent à fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que de telles interférences n'apparaîtront pas dans certaines installations. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants : — Réorienter ou replacer l'antenne réceptrice. — Éloigner l'appareil du récepteur. — Connecter l'appareil à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. — Demander assistance à son revendeur ou à un technicien expérimenté dans le domaine de la radio/TV.
Cet équipement est conforme aux limites de radiation de la FCC comme indiquées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux instructions contenues dans ce manuel. L'antenne (les antennes) utilisée(s) pour ce transmetteur doi(ven)t être installée(s) de manière à offrir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toute personne. Cet appareil a été reconnu conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement. Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Le dispositif rencontre l'exemption des limites courantes d'évaluation dans la section 2.5 de RSS 102 et la conformité à l'exposition de RSS-102 rf, utilisateurs peut obtenir l'information canadienne sur l'exposition et la conformité de rf. Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.
21) MISE EN GARDE – Pour éviter d'endommager les produits munis de piles internes ou externes : • Les piles et/ou le produit dans lequel elles sont installées ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu, etc. • Il y a un risque d'explosion lorsque la pile n'est pas correctement connectée/remplacée. Remplacez-la uniquement par une pile de type identique ou équivalent, spécifié dans les instructions ou sur le produit.
22) ATTENTION – Veuillez vous assurer que l'appareil soit mis à la terre avant de connecter la fiche au secteur. De la même façon, assurez-vous que la terre soit déconnectée en dernier lorsque vous déconnectez la prise du secteur.
23) Les équipements de CLASSE I (mis à la terre avec une fiche secteur à trois broches) doivent être impérativement connectés à une prise SECTEUR avec terre.
24) Par la présente, Fender Musical Instruments déclare que l'équipement radio de type [Nom du Produit : ENCEINTE BLUETOOTH FENDER MONTEREY, Nom du Modèle : MONTEREY(PR5002)] est conforme à la directive 2014/53/EU. Vous trouverez le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE sur le site suivant : www.fender.com/safety

PORTUGUÊS

O relâmpago com símbolo de cabeça de flecha dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" dentro da estrutura do produto que pode ter magnitude suficiente para representar um risco de choque eléctrico para as pessoas.
O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de funcionamento e manutenção (assistência técnica) na documentação que acompanha o produto.
1) Leia estas instruções.
2) Guarde estas instruções.
3) Cumpra todas as advertências.
4) Siga todas as instruções.
5) Não utilize este aparelho próximo de água.
6) Limpe apenas com um pano seco.
7) Não bloqueie quaisquer orifícios de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8) Não instale próximo de fontes de calor, tais como radiadores, saídas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9) Não anule a finalidade de segurança da ficha polarizada ou de ligação à terra. Uma ficha polarizada possui duas lâminas, sendo uma delas mais larga do que a outra. Uma ficha de ligação à terra possui duas lâminas e um terceira ponta de ligação à terra. A lâmina larga ou a terceira ponta são fornecidas para sua segurança. Se a ficha fornecida não couber na sua tomada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
10) Proteja o cabo de alimentação eléctrica do aparelho para que não seja pisado ou dobrado especialmente nas fichas, nos receptáculos ou no ponto onde o cabo sai do aparelho.
11) Utilize apenas acessórios/peças especificados pelo fabricante.
12) Desligue este aparelho durante trovoadas ou quando não for utilizá-lo por um longo período de tempo.
13) Solicite todas as reparações a pessoal de assistência qualificado. É necessária assistência técnica quando o aparelho se tiver danificado de alguma forma como, por exemplo, o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, foram derramados líquidos ou caíram objectos para dentro do aparelho, o aparelho esteve exposto a chuva ou humidade, o aparelho não funciona normalmente ou sofreu uma queda.
14) Para desligar por completo este aparelho da corrente eléctrica de CA, desligue a ficha do cabo de alimentação do receptáculo de CA.
15) A ficha eléctrica do cabo de alimentação irá permanecer pronta a funcionar.
16) ADVERTÊNCIA – Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho a chuva ou humidade.
17) Não exponha este equipamento a gotejamento ou salpicos e certifique-se de que não são colocados objectos com líquidos, tais como jarras, sobre o equipamento.
18) Mantenha desobstruído pelo menos 15,25 cm de espaço por trás da unidade para que a unidade disponha de ventilação e arrefecimento adequados.
19) Amplificadores, sistemas de alto-falantes, e fones de ouvido (se equipado) são capazes de produzir níveis de pressão de som muito altos que podem causar lesões auditivas temporárias ou permanentes. Seja cauteloso ao configurar e ajustar os níveis de volume durante o uso.
20) NOTA DE CONFORMIDADE DA FCC: Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites especificados para um equipamento digital de Classe B, de acordo com a Secção 15 das Normas da FCC. Estes limites foram estabelecidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências nocivas nas comunicações via rádio. No entanto, não existem quaisquer garantias de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar de facto interferências nocivas na receção via rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se ao utilizador que tente eliminar as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas: — Reoriente ou coloque a antena recetora noutro local — Aumente a distância de separação entre o equipamento e o recetor. — Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado. — Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda. Este equipamento cumpre os limites da FCC de exposição a radiações especificados para um ambiente não controlado. Este equipamento tem de ser instalado com conformidade com as instruções fornecidas e a(s) antena(s) utilizadas para este transmissor têm de ser instaladas de forma a oferecer uma distância de pelo menos 20 cm de qualquer pessoa. Este equipamento encontra-se em conformidade com a Secção 15 das Normas da FCC. A utilização deste equipamento está sujeita às seguintes duas condições: (1) Este equipamento não poderá causar interferências nocivas, e (2) Este equipamento tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar anomalias no seu funcionamento. Quaisquer alterações ou modificações, que não tenham sido expressamente autorizadas pela entidade responsável pela conformidade do equipamento com os requisitos legais, poderão anular o direito do utilizador de utilizar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Indústria do Canadá. A utilização deste equipamento está sujeita às seguintes duas condições: (1) Este equipamento não poderá causar interferências nocivas, e (2) Este equipamento tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar anomalias no seu funcionamento.
Este equipamento preenche os requisitos de isenção dos limites de avaliação de rotina indicados no ponto 2.5 do RSS 102 e está em conformidade com RSS-102 exposição RF, os utilizadores podem obter informações sobre a exposição às RF e conformidade no Canadá.Este transmissor não pode ser recolocado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância não inferior a 20cm entre o radiador e o seu corpo.
21) ADVERTÊNCIA – Para manter a segurança do produto, no caso de produtos com pilhas (conjunto de pilhas) internas ou externas: • As pilhas e/ou o produto no qual estão instaladas, não devem ser expostos a temperaturas excessivas, tal como a luz solar directa, fogo, ou temperaturas semelhantes. • Pode existir um risco de explosão se a pilha estiver ligada/colocada de forma incorrecta. Substitua apenas por pilhas de tipo equivalente ou idêntico ao especificado nas instruções ou no produto.
22) AVISO – Providencie uma conexão terra antes de ligar seu aparelho à tomada. E, quando estiver desconectando o terra, certifique-se de ter desconectado antes de puxar o fio ligado à corrente elétrica.
23) A aparelhagem com construção CLASS I (tipo terra com um plugue de 3 pinos) deve ser conectado a uma tomada elétrica MAINS com uma conexão terra de proteção.
24) A Fender Musical Instruments declara por este meio que o equipamento de tipo rádio [Nome do Produto: FENDER MONTEREY BLUETOOTH SPEAKER, Nome do Modelo: MONTEREY(PR5002)] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade da EU está disponível no seguinte endereço Internet: www.fender.com/safety

ITALIANO

Il simbolo del fulmine con la punta a freccia, racchiuso in un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto, sufficiente a costituire un rischio di shock elettrico per le persone.
Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni per il funzionamento e la manutenzione incluse nel materiale informativo che accompagna il prodotto.
1) Leggere queste istruzioni.
2) Conservare queste istruzioni.
3) Rispettare tutte le avvertenze.
4) Seguire tutte le istruzioni.
5) Non usare questo apparecchio vicino all'acqua.
6) Pulire unicamente con un panno asciutto.
7) Non ostruire le prese di aerazione. Installare secondo le istruzioni fornite dal costruttore.
8) Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, diffusori di calore, stufe o altri dispositivi che producono calore (inclusi gli amplificatori).
9) Non annullare la sicurezza garantita dalla spina polarizzata o con messa a terra. Le spine polarizzate sono caratterizzate da due lamine, di cui una più grande dell'altra. Le spine con messa a terra dispongono di due lame e di un terzo polo per la messa a terra. La lamina grande o il terzo polo sono contemplati per garantire la sicurezza. Se la spina del cavo fornito in dotazione non si adatta alla presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
10) Proteggere il cavo di alimentazione perché non venga calpestato, tirato o piegato, in particolare vicino alla presa e al punto in cui il cavo esce dal dispositivo.
11) Usare solo accessori/componenti specificati dal costruttore.
12) Scollegare il dispositivo durante i temporali con fulmini o in caso di lunghi periodi di inutilizzo.
13) Per l'assistenza tecnica rivolgersi sempre a personale qualificato. È necessaria l'assistenza quando il dispositivo risulta danneggiato in qualunque modo (ad esempio: cavo di alimentazione o spina danneggiati, liquido versato o oggetti caduti nel dispositivo, dispositivo esposto a pioggia o umidità, funzionamento non normale o dispositivo caduto).
14) Per scollegare completamente l'apparecchio dalla presa di rete CA togliere la spina del cavo di alimentazione dalla presa CA.
15) La spina di rete del cavo di alimentazione deve essere sempre facilmente accessibile e operabile.
16) AVVERTENZA – Per ridurre il rischio di incendio o di shock elettrico, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.
17) Non esporre il dispositivo a sgocciolamenti o a spruzzi di alcun liquido ed assicurarsi che nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, venga collocato su di esso.
18) Lasciare almeno 15 cm di spazio libero dietro al dispositivo per consentire una corretta aerazione e il raffreddamento dell'unità.
19) Gli amplificatori, i sistemi di altoparlanti e le cuffie/dispositivi in-ear (se presenti) possono generare livelli audio con un'elevata pressione sonora, in grado di causare danni temporanei o permanenti all'udito. Quindi, durante l'uso è opportuno prestare molta attenzione nell'impostazione e regolazione dei livelli di volume.
20) CONFORMITÀ FCC: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in base alla Parte 15 delle normative FCC. I limiti previsti sono intesi a garantire una ragionevole protezione dalle interferenze nocive nelle installazioni residenziali. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in un'installazione specifica. Se l'apparecchiatura causa interferenze alla ricezione radiotelevisiva, verificabili accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di correggere le interferenze in uno dei seguenti modi: — Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente. — Aumentare la distanza tra l'apparecchio e l'unità ricevente. — Collegare l'apparecchio a una presa elettrica in un circuito diverso da quello a cui è collegato il dispositivo ricevente. — Contattare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per assistenza. Questo dispositivo è conforme al limite di esposizione alle radiofrequenze FCC definito per un ambiente non controllato. Deve essere installato e utilizzato nel rispetto delle istruzioni fornite, e l'antenna o le antenne usate da questo trasmettitore devono essere posizionate a una distanza di almeno 20 cm dalle persone. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Ogni modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità può annullare i diritti dell'utente sull'uso dell'apparecchiatura.
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Il dispositivo soddisfa i requisiti di esenzione dai limiti di valutazione di routine nella sezione 2.5 dell'RSS 102 e la conformità con l'esposizione alle radiofrequenze dell'RSS 102; gli utenti possono ottenere informazioni canadesi sull'esposizione alle radiofrequenze e la conformità. Questo trasmettitore non deve essere posizionato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza di almeno 20 cm dal corpo dell'utente.
21) AVVERTENZA – Per preservare la sicurezza dell'unità, prodotti con batterie interne o esterne (batterypack): • Le batterie e/o il prodotto in cui queste sono installate non devono essere esposti a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili. • Se la batteria viene collegata/sostituita in modo non corretto può sussistere il rischio di esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalente, come specificato nelle istruzioni o sul prodotto.
22) ATTENZIONE – Prima di collegare la spina alla rete elettrica, assicurarsi che la presa disponga di messa a terra. Inoltre, nel disconnettere la connessione con messa a terra, assicurarsi di aver precedentemente scollegato la spina dalla rete elettrica.
23) Gli apparati in CLASSE I (con messa a terra mediante spina a tre-poli) devono essere collegati alla presa di corrente elettrica tramite una connessione protettiva con messa a terra.
24) Con la presente, Fender Musical Instruments dichiara che il tipo di apparecchio radio [Nome prodotto: FENDER MONTEREY BLUETOOTH SPEAKER, Nome modello: MONTEREY(PR5002)] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su internet all'indirizzo: www.fender.com/safety

DEUTSCH

Das Symbol Blitz und Pfeil in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer vor dem Vorhandensein nicht isolierter „gefährlicher Spannung" im Gehäuse des Produkts warnen, die möglicherweise hoch genug ist, um ein Stromschlagrisiko darzustellen.
Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungsund Wartungsanweisungen (Serviceanweisungen) in den dem Produkt beiliegenden Broschüren aufmerksam machen.
1) Lesen Sie diese Anweisungen.
2) Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
5) Benutzen Sie die Vorrichtung nie in der Nähe von Wasser.
6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
7) Belüftungsöffnungen nicht blockieren. Den Anweisungen des Herstellers entsprechend installieren.
8) Installieren Sie die Vorrichtung nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Herden oder anderen Geräten (insbesondere Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9) Achten Sie darauf, den Sicherheitszweck des verpolungssicheren oder geerdeten Steckers nicht zu umgehen. Ein verpolungssicherer Stecker ist mit zwei flachen Stiften ausgestattet, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker ist mit zwei Stiften und einer Erdbuchse ausgestattet. Der breitere Stift oder die Erdbuchse dienen Ihrer Sicherheit. Sollte der mitgelieferter Stecker nicht in Ihre Steckdose passen, wenden Sie sich zum Austausch der veralteten Steckdose an einen Elektriker.
10) Schützen Sie das Stromkabel davor, dass darauf getreten oder dass es besonders am Stecker, an Steckerleisten oder an der Austrittsstelle aus dem Gerät geknickt wird.
11) Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
12) Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längeren Stillstandzeiten den Netzstecker des Geräts.
13) Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal. Ein Service wird erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, beispielsweise bei Beschädigung des Netzsteckers oder des Netzkabels, wenn Flüssigkeiten über das Gerät vergossen wurden oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde,
14) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vollständig vom Wechselstromnetz zu trennen.
15) Der Netzstecker des Netzkabels muss jederzeit betriebsbereit sein.
16) WARNHINWEIS: Um die Gefahr vom Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
17) Lassen Sie nicht zu, dass Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder gespritzt werden können, und achten Sie darauf, dass keine mit Wasser gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
18) Achten Sie auf mindestens 15 cm Abstand hinter dem Gerät für die ungehinderte Luftzirkulation und Kühlung des Geräts.
19) Verstärker, Lautsprechersysteme und Ohr/Kopfhörer (falls getragen) können sehr hohe Schalldruckpegel erzeugen und dadurch vorübergehende oder dauerhafte Hörschäden verursachen. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie während des Betriebs die Lautstärkepegel einstellen oder nachregeln.
20) FCC-KONFORMITÄTSHINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Einschränkungen für Class B Digitalgeräte, gemäß Part 15 der FCC-Vorschriften. Diese Einschränkungen sollen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bieten, wenn das Gerät in einem Wohngebiet betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Funkfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anleitungen betrieben wird, schädliche Interferenzen bei der Rundfunkkommunikation erzeugen. Es gibt allerdings keine Garantien, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder TV-Empfang verursacht, was sich durch Aus- und Einschalten des Geräts feststellen lässt, sollte der Anwender versuchen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen: — Die Empfangsantenne neu ausrichten oder neu positionieren. — Die Entfernung zwischen Gerät und Empfänger erhöhen. — Das Gerät an die Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfängers anschließen. — Einen Fachhändler oder erfahrenen Radio/TV-Techniker um Hilfe bitten. Dieses Gerät entspricht den FCC Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Dieses Gerät muss entsprechend den mitgelieferten Anweisungen installiert und betrieben werden. Die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu Personen besteht. Dieses Gerät entspricht Part 15 der FCC Vorschriften. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen verkraften können, einschließlich Störungen, die möglicherweise den Betrieb auf unerwünschte Weise beeinflussen. Alle Änderungen oder Modifikationen, die von den Verantwortlichen für die Erfüllung der Richtlinien nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können zum Entzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät führen. Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien Bestimmungen der RSS von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen verkraften können, einschließlich Störungen, die möglicherweise den Betrieb auf unerwünschte Weise beeinflussen. Dieses Gerät erfüllt die Kriterien für die Befreiung von den üblichen Bestimmungsgrenzen in Abschnitt 2.5 der RSS 102 und den RSS-102 RF-Belastungsgrenzen. Anwender können kanadische Informationen zur RF-Belastung und Einhaltung der Vorschriften erhalten. Dieser Sender darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 Zentimetern zwischen der Strahlungsquelle und Personen installiert und betrieben werden.
21) WARNHINWEIS: Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit von mit internen oder externen Batterien (Akkumulatoren) betriebenen Produkten ist folgendes zu beachten: • Die Batterien sowie das Produkt, in dem sie installiert sind, dürfen keiner übermäßigen Hitze (durch Sonneneinstrahlung, Feuer usw.) ausgesetzt werden. • Bei unsachgemäßem Anschluss/Austausch der Batterien besteht Explosionsgefahr. Der Austausch darf nur mit Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs erfolgen, der in den Anweisungen oder am Produkt angegeben ist.
22) VORSICHT – Stellen Sie einen Erdungsanschluss her, bevor Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose stecken. Unterbrechen Sie den Erdungsanschluss erst, nachdem Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen haben.
23) CLASS I Geräte (geerdet mit einem 3-Stift Stecker) müssen an eine Netzsteckdose mit Schutzerde angeschlossen werden.
24) Hiermit erklärt Fender Musical Instruments, dass der mit Funkfrequenzen arbeitende Gerätetyp [Produktname: FENDER MONTEREY BLUETOOTH SPEAKER, Modellname: MONTEREY(PR5002)] die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Den vollständigen Text der EU Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse: www.fender.com/safety

POLSKI

Symbol błyskawicy ze strzałką w obrębie trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika przed nieizolowanym niebezpiecznym napięciem w środku obudowy urządzenia, którego wartość wystarcza do porażenia człowieka prądem.
Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego zwraca uwagę użytkownikowi, że w instrukcji obsługi znajdują się ważne wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji (serwisowania).
1) Przeczytaj niniejszą instrukcję.
2) Zachowaj niniejszą instrukcję.
3) Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4) Postępuj zgodnie z wytycznymi.
5) Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
6) Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej szmatki.
7) Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
8) Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, nawiewy, piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze), które generują ciepło.
9) Nie usuwaj zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi. Jeśli format wtyczki urządzenia nie odpowiada standardowi gniazdka, należy zwrócić się do elektryka z prośbą o jego wymienienie.
10) Kabel sieciowy ułóż tak, aby nie był narażony na deptanie i działanie ostrych krawędzi. Dotyczy to zwłaszcza miejsc w pobliżu wtyczek, przedłużaczy i wyjścia z urządzenia.
11) Używaj wyłącznie sprzętu dodatkowego i akcesoriów zalecanych przez producenta.
12) W trakcie burzy oraz na czas dłuższego nieużywania urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
13) Wykonywanie wszelkich napraw zlecaj jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego staje się konieczne, jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone (dotyczy to także kabla sieciowego i wtyczki), jeśli do wnętrza urządzenia dostały się przedmioty lub ciecz, jeśli urządzenie wystawione było na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie oraz kiedy spadło na podłogę.
14) Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, wyjmij wtyczkę kabla sieciowego z gniazdka.
15) Wtyczka kabla sieciowego powinna być łatwo dostępna.
16) OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
17) Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozlanie płynu, nie należy na nim stawiać przedmiotów wypełnionych cieczą np. wazonów.
18) Należy zagwarantować minimalną przestrzeń 15,25 cm z tyłu urządzenia niezbędną dla utrzymania prawidłowej wentylacji.
19) Wzmacniacze, systemy głośników oraz słuchawki (jeżeli znajdują się w zestawie) mogą generować bardzo wysokie ciśnienie akustyczne będące w stanie spowodować tymczasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu. Zachowaj ostrożność podczas ustawiania i regulacji poziomu głośności.
20) ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI FCC: Sprzęt ten został przetestowany i spełnia normy dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Przepisy te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Sprzęt ten generuje, wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowych i, jeżeli nie będzie zainstalowany i wykorzystywany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią. Jeśli niniejsze urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić włączając je i wyłączając, zachęca się użytkowników do podjęcia próby zmniejszenia tych zakłóceń za pomocą następujących środków: – zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej; – zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem; – podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego, należącego do innego obwodu elektrycznego niż ten, do którego jest podłączony odbiornik; – skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowej pomocy. Urządzenie jest zgodne z ograniczeniami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie w niekontrolowanym otoczeniu. Sprzęt musi być zainstalowany i obsługiwany zgodnie z dołączonymi instrukcjami, a anteny do przekaźnika muszą być zainstalowane w odległości minimum 20 cm od jakichkolwiek osób. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Praca urządzenia obwarowana jest dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń; i (2) musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie. Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje nieautoryzowane przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą pozbawić użytkownika prawa do obsługi tego sprzętu. Urządzenie to spełnia wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Praca urządzenia obwarowana jest dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może wytwarzać zakłóceń; i (2) musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie urządzenia. Urządzenie to spełnia wymagania wyłączenia z rutynowych limitów ewaluacji zawartych w sekcji 2.5 RSS 102 oraz zgodności z ekspozycją RF RSS-102 RF. Użytkownicy mogą uzyskać informacje o ekspozycji RF oraz zasadach zgodności obowiązujących w Kanadzie. Urządzenie i jego antena nie powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie jakiejkolwiek innej anteny lub nadajnika. Urządzenie należy instalować i eksploatować w minimalnej odległości 20 cm od ciała.
21) OSTRZEŻENIE – W przypadku urządzeń z wewnętrznymi lub zewnętrznymi (akumulatorami) bateriami: •Nie należy narażać baterii na działanie wysokich temperatur, np. światło słoneczne, ogień i tym podobne. •Nieprawidłowe włożenie/wymiana baterii może powodować ryzyko wybuchu. Wymieniaj tylko na taki sam lub równoważny typ baterii określony w instrukcji lub na urządzeniu.
22) OSTRZEŻENIE – Przed podłączeniem wtyczki do sieci zasilającej zapewnij uziemienie. Przed odłączeniem uziemienia wyjmij najpierw wtyczkę z gniazdka.
23) Urządzenia KLASY I (uziemione za pomocą wtyczki trzystykowej) podłącza się do gniazda sieciowego z ochronnym złączem uziemienia.
24) Fender Musical Instruments niniejszym oświadcza, że typ sprzętu radiowego [nazwa produktu: GŁOŚNIK BLUETOOTH FENDER MONTEREY, nazwa modelu: MONTEREY(PR5002)] jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.fender.com/safety

INSIDE

ČESKY

Symbol blesku umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na to, že v zařízení se mohou nacházet součásti pod "nebezpečně vysokým napětím", které může způsobit poranění elektrickým proudem.
Vykřičník umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na důležité informace týkající se provozu nebo údržby (oprav) uvedené v dokumentaci přiložené k produktu.
1) Přečtěte si tyto pokyny.
2) Uschovejte tyto pokyny.
3) Věnujte pozornost všem upozorněním.
4) Dodržujte veškeré pokyny.
5) Nepoužívejte tento přístroj v dosahu vody.
6) Čistěte výhradně suchou textilií.
7) Nezakrývejte větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, výdechy ústředního topení, kamna) nebo jiných přístrojů, které vyzařují teplo (včetně zesilovačů).
9) Nepodceňujte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky s rozdílnou šířkou. Uzemňovací zástrčka má dva kolíky plus zemnicí kolík. Širší třetí kolík zajišťuje vaši bezpečnost. Pokud zástrčka dodaná s produktem není vhodná pro vaši zásuvku, kontaktujte elektrikáře, který v případě potřeby provede výměnu zastaralého typu zásuvky.
10) Napájecí kabel chraňte před pošlapáním, obzvlášť na místech poblíž zástrček, zásuvek a v místě, kde kabel vychází z přístroje.
11) Používejte pouze příslušenství odpovídající předpisům výrobce.
12) Odpojte napájení přístroje při bouřce nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte.
13) Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Servisní zásah je nutný, pokud dojde k jakémukoli poškození přístroje, např. poškození napájecího kabelu, vniku kapalin nebo cizích předmětů do přístroje, pokud byl přístroj vystaven dešti nebo zvýšené vlhkosti, nepracuje normálně anebo spadl na zem.
14) Chcete-li přístroj úplně odpojit od zdroje napájení, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
15) Zástrčka napájecího kabelu musí zůstat vždy volně přístupná.
16) UPOZORNĚNÍ – Riziko požáru nebo zásahu elektrickým proudem snížíte tím, že přístroj nebudete používat v dešti nebo ve vlhkém prostředí.
17) Zabraňte, aby na přístroj kapala nebo stříkala voda, a zajistěte, aby na přístroji nebyly umístěné nádoby naplněné kapalinami, např. vázy.
18) Při instalaci udržujte za přístrojem volný prostor minimálně 15,25 cm (6 palců), aby mohlo docházet k dostatečnému odvětrávání a chlazení přístroje.
19) Zesilovače, zvukové aparatury a sluchátka (pokud jsou součástí dodávky) mají schopnost vyzařovat akustický tlak o značné intenzitě, což může vést k dočasnému nebo trvalému poškození sluchu. Proto při nastavování úrovně hlasitosti postupujte velice opatrně.
20) Ověření způsobilosti FCC: Toto zařízení bylo prověřeno a splňuje podmínky pro digitální zařízení třídy B, v souladu s článkem 15 směrnic FCC. Tyto podmínky byly stanoveny k zajištění odpovídající ochrany před škodlivým rušením v obytných prostorech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, která může při nedodržení pokynů k instalaci a obsluze způsobovat rušení rozhlasového příjmu. Nelze však zaručit, že při určité konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud ke vzniku rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit dle následujících pokynů: — Přesměrujte či přemístěte přijímací anténu. — Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. — Zařízení zapojte do zásuvky na jiné fázi, než se nachází přijímač. — Požádejte o pomoc prodejce či kvalifikovaného radiotechnika. Toto zařízení splňuje limity expozice záření FCC stanovené pro neřízené prostředí. Toto zařízení je nutno nainstalovat a provozovat v souladu s poskytnutým instrukcemi a anténu(y) používanou pro tento vysílač je nutno instalovat tak, aby její vzdálenost byla nejméně 20 cm od každé osoby. Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provoz zařízení podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference (2) zařízení musí akceptovat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí změny provozu. Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně povoleny společností odpovědnou za dodržení shody, mohou mít za následek ztrátu uživatelského oprávnění k provozu tohoto zařízení. Toto zařízení vyhovuje licenční výjimce Industry Canada. Provoz zařízení podléhá dvěma následujícím podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference; a (2) zařízení musí akceptovat veškeré rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí změny jeho provozu. Toto zařízení splňuje výjimku z limitů pravidelného hodnocení uvedenou v bodu 2.5 RSS 102 a shodu s expozicí RSS-102 RF. Uživatelé mohou získat kanadské informace o expozici elektromagnetickému vlnění a ověření způsobilosti. Tento vysílač nesmí být umístěn na stejném místě nebo pracovat společně s jinou anténou nebo vysílačem. Toto zařízení je nutno nainstalovat a provozovat v minimální vzdálenosti 20 cm mezi vysílačem a vaším tělem.
21) UPOZORNĚNÍ – Zachování bezpečnosti u výrobků s integrovanými nebo externími bateriemi (napájecími články): •Baterie nebo produkt, ve kterém jsou instalovány, nesmí být vystaveny nadměrnému působení tepla, např. přímému slunci, ohni atd. •Při nesprávném zapojení/umístění baterie může vzniknout nebezpečí výbuchu. Používejte pouze baterie odpovídající typu uvedenému v návodu k použití produktu.
22) UPOZORNĚNÍ – Předtím než připojíte přístroj k napájení, zapojte uzemnění. Předtím než uzemnění odpojíte, přesvědčte se, že jste odpojili napájení.
23) Přístroj konstrukce třídy I (tříkolíkový napájecí kabel s uzemněním) musí být zapojen do napájecí zásuvky s ochranným uzemněním.
24) Společnost Fender Musical Instruments tímto prohlašuje, že vysílací zařízení typu [Název produktu: FENDER MONTEREY BLUETOOTH SPEAKER, Název modelu: MONTEREY(PR5002)] odpovídá požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě pro EU je k dispozici ke stažení na této adrese: www.fender.com/safety

SLOVENČINA

Symbol blesku so šípovým hrotom v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia" vo vnútri krytu výrobku, ktoré môže byť dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.
Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.
1) Prečítajte si tieto pokyny.
2) Uchovajte tieto pokyny.
3) Dbajte na všetky varovania.
4) Dodržiavajte všetky pokyny.
5) Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
6) Čistite len suchou handričkou.
7) Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Inštalujte podľa pokynov výrobcu.
8) Neinštalujte v blízkosti žiadnych tepelných zdrojov ako sú radiátory, regulátory tepla, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9) Nepodceňujte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve čepele, z ktorých je jedna širšia ako druhá. Uzemňovacia zástrčka má dve čepele a tretí uzemňovací hrot. Široká čepeľ alebo tretí hrot sú vybavením pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, poraďte sa o výmene zastaranej zásuvky s elektrikárom.
10) Chráňte napájací kábel pred pošliapaním alebo pricviknutím najmä pri zástrčkách, zásuvkách a v bode, kde vychádza z prístroja.
11) Používajte len doplnky a príslušenstvo odporúčané výrobcom.
12) Odpojte tento prístroj od elektrického napájania počas búrok alebo keď ho nebudete používať dlhšiu dobu.
13) Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, ako je napríklad poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, rozliatie kvapaliny alebo pád objektov na prístroj, vystavenie prístroja dažďu alebo vlhkosti, nenormálna prevádzka alebo pád prístroja.
14) Ak chcete prístroj úplne odpojiť od napájania striedavým prúdom, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
15) Sieťová zástrčka napájacieho kábla musí byť ľahko dostupná.
16) VAROVANIE – Pre zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhkosti.
17) Nevystavujte tento prístroj kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, a zaistite, aby sa na zariadenie neumiestňovali žiadne objekty naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
18) Za prístrojom nechajte aspoň 15,25 cm (6 palcov) neobmedzeného vzdušného priestoru na umožnenie riadneho vetrania a chladenia prístroja.
19) Zosilňovače,reproduktorové systémy a slúchadlá (ak sú vo výbave) sú schopné produkovať veľmi vysoké hladiny akustického tlaku, ktorý môže spôsobiť dočasné alebo trvalé poškodenie sluchu. Pri používaní buďte opatrní pri nastavovaní a upravovaní hlasitosti.
20) VYHLÁSENIE O ZHODE FCC: Toto zariadenie bolo preskúšané a je v zhode s limitami pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú určené na poskytnutie vhodnej ochrany proti škodlivým interferenciám v domácnostiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a v prípade, že nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú interferenciu s rádiovými komunikáciami. Neexistuje však žiadna záruka, že k interferencii nedôjde na konkrétnom mieste. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivú interferenciu rádiovému alebo televíznemu príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť opraviť interferenciu jedným alebo viacerými nasledujúcimi opatreniami: — otočte alebo premiestnite prijímaciu anténu. — zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. — pripojte zariadenie k zásuvke v inom okruhu, v akom je pripojený prijímač. — opýtajte sa predajcu alebo skúseného rádio/TV technika. Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia radiácii FCC stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie musí byť nainštalované a prevádzkované v súlade s poskytnutými pokynmi a anténa použitá vo vysielači musí byť nainštalovaná vo vzdialenosti aspoň 20 cm od akýchkoľvek osôb. Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka musí spĺňať tieto dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivú interferenciu a (2) toto zariadenie musí prijať akúkoľvek interferenciu vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad by mohli zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať toto zariadenie. Toto zariadenie spĺňa požiadavky licencie RSS od Industry Canada. Prevádzka musí spĺňať tieto dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať interferenciu a (2) toto zariadenie musí prijať akúkoľvek interferenciu vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia. Toto zariadenie spĺňa výnimku z limitov rutinného hodnotenia v časti 2.5 pravidiel RSS 102 a je v súlade s vystavením RF podľa pravidiel RSS-102. Používatelia môžu získať kanadské informácie týkajúce sa vystavenia RF a dodržiavania súladu. Tento vysielač nesmie byť umiestnený alebo byť prevádzkovaný spolu s inými anténami alebo vysielačmi. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 centimetrov od radiátora a vášho tela.
21) VAROVANIE – Pre zachovanie bezpečnosti výrobkov, výrobky s vnútornými alebo externými (jednotky batériových zdrojov) batériami: •Batérie a/alebo výrobok, v ktorom sú nainštalované, sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobne. •Môže nastať nebezpečenstvo výbuchu, ak bude batéria nesprávne pripojená/vymenená. Vymieňajte jedine za rovnaký alebo ekvivalentný typ batérií uvedený v návode alebo na výrobku.
22) VAROVANIE – Pred pripojením zástrčky do siete zaistite jej uzemnenie. A pri odpájaní uzemnenia sa uistite, že odpájate až po vytiahnutí zástrčky zo zásuvky.
23) Prístroj s konštrukciou TRIEDY I (typ s uzemnením s trojhrotovou zástrčkou) musí byť pripojený do sieťovej zásuvky s ochranným uzemňovacím pripojením.
24) Spoločnosť Fender Musical Instruments týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [názov výrobku: FENDER MONTEREY BLUETOOTH SPEAKER, názov modelu: MONTEREY(PR5002)] spĺňa požiadavky Smernice 2014/53/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ sa nachádza na nasledujúcej adrese: www.fender.com/safety

SLOVENŠČINA

Simbol strele s puščico znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost neizolirane "nevarne napetosti" znotraj ogrodja izdelka, ki je lahko dovolj visoka, da bi človeku povzročila električni udar.
Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost pomembnih navodila za upravljanje in vzdrževanje (servisiranje), ki se nahajajo v uporabniškem priročniku, ki je priložen k izdelku.
1) Preberite ta navodila.
2) Shranite ta navodila.
3) Upoštevajte vse varnostne napotke.
4) Skrbno se ravnajte po vseh navodilih.
5) Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6) Čistite samo s suho krpo.
7) Ne zakrivajte odprtin za prezračevanje. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
8) Ne nameščajte v bližini vira toplote, kot so radiatorji, grelna telesa, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalci), ki proizvajajo toploto.
9) Ne uničite zaščite polariziranega ali ozemljenega električnega vtiča. Polariziran vtič ima dva različno široka vtična lista. Ozemljen vtič ima dva vtična lista in tretji ozemljitveni rogelj. Širši vtični list ali tretji ozemljitveni rogelj je namenjen za vašo varnost. Če se priloženi vtič ne prilega vaši vtičnici, se posvetujte z električarjem za zamenjavo zastarele vtičnice.
10) Poskrbite, da nihče ne stopi na napajalni kabel ter da ne bo prepogiban, še posebej v bližini vtičev, vtičnic in v točki, kjer izstopijo iz naprave.
11) Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo navaja proizvajalec.
12) V primeru nevihte ali kadar je ne uporabljate dalj časa, napravo izključite iz napajanja.
13) Servisiranje prepustite kvalificiranemu servisnemu osebju. Servisiranje je potrebno, če je naprava bila na kakršen koli način poškodovana (na primer poškodovan napajalni kabel ali vtič), če je po napravi bila polita tekočina ali če je na njo padel kakšen predmet, če je naprava bila izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje pravilno ali če je naprava padla na tla.
14) Da napravo popolnoma izključite iz električnega napajanja, iztaknite vtič napajalnega kabla iz vtičnice.
15) Vtič napajalnega kabla mora biti vedno dostopen in delujoč.
16) OPOZORILO – Za zmanjšanje možnosti požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
17) Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju in poskrbite, da objekti napolnjeni s tekočino, kot so na primer vaze, niso postavljeni na napravi.
18) Za napravo zagotovite najmanj 6 palcev (15,25 cm) neoviranega zračnega prostora in s tem omogočite neovirano prezračevanje in hlajenje.
19) Ojačevalci in sistemi visoko zmogljivih zvočnikov ter slušalke (če so priložene) lahko proizvedejo zelo visok zvočni tlak, ki lahko povzroči začasno ali dolgotrajno poškodbo sluha. Med uporabo bodite previdni pri nameščanju in uravnavanju nivoja glasnosti.
20) IZJAVA O SKLADNOSTI FCC: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane za običajno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko-frekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in uporabljana v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Kljub temu ni mogoče zagotoviti, da do motenj pri določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroči moteče signale za radijski ali televizijski sprejem, kar lahko ugotovite z izklopom in vklopom opreme, lahko motnje poskušate odpraviti na sledeče načine: – prestavite ali preusmerite sprejemno anteno. – povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom. – opremo priključite v vtičnico, ki je na drugem tokokrogu kot sprejemnik. – za pomoč se posvetujte s trgovcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom. Ta naprava je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanja FCC, določenimi za nenadzorovano okolje. Ta oprema mora biti nameščena in upravljana v skladu s priloženimi navodili in antena(-e), uporabljena(-e) za ta oddajnik, mora biti nameščena vsaj 20 cm od vseh oseb. Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) ta naprava morda ne bo povzročala škodljivih motenj, in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. Vse spremembe ali modifikacije, ki niso izrecno odobrene s strani za skladnost odgovorne stranke, lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika za uporabo opreme. Ta naprava je skladna z RSS-ji družbe Industry Canada, za katere licenca ni potrebna. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) ta naprava morda ne bo povzročala motenj, in (2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave. Naprava izpolnjuje pogoje za izvzetje pri rednih preskusnih omejitvah v odstavku 2.5 RSS 102 in je skladna z RF-izpostavljenostjo RSS-102, uporabniki lahko pridobijo kanadske informacije o RF-izpostavljenosti in skladnosti. Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali delovati zraven drugih anten ali oddajnikov. Ta oprema mora biti nameščena in uporabljana z najmanjšo razdaljo 20 cm med radiatorjem in vašim telesom.
21) OPOZORILO – Za zagotavljanje varnosti izdelka pri izdelkih z notranjimi ali zunanjimi baterijami (skupki baterij) upoštevajte naslednja navodila: •Baterije in/ali izdelek v katerega so nameščene, ne izpostavljajte povečani temperaturi, kot na primer soncu, ognju in podobno. • V primeru, da so baterije nepravilno povezane ali zamenjane, obstaja možnost eksplozije. Baterijo zamenjajte samo z enako baterijo ali z baterijo enakega tipa, ki je navedena v uporabniških navodilih ali na izdelku.
22) OPOZORILO – Zagotovite ozemljeno povezavo preden priključite napajalni vtič v električno omrežje. Pri izklopu ozemljene povezave poskrbite, da povezavo izklopite po tem, ko ste napajalni vtič iztaknili iz električnega omrežja.
23) Naprava s konstrukcijo CLASS I (ozemljen tip s tretjim rogljem) mora biti povezana z vtičnico z zavarovano ozemljeno povezavo.
24) Na tem mestu podjetje Fender Musical Instruments izjavlja, da je radijska oprema vrste [Ime izdelka: FENDER MONTEREY BLUETOOTH SPEAKER, ime izdelka: MONTEREY(PR5002)] skladna z direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.fender.com/safety

日本語

二等辺三角形の中の矢印のついた稲妻の閃光のシンボルは、人に電気 ショックを与えるに十分な、絶縁されていない「高電圧の危険」が製品 のケース内にあることを警告するものです。
二等辺三角形の中の感嘆符合は、重要な操作方法およびメンテナンス 方法の記述が製品に付属の説明書にあることを示します。
1) 以下の説明をお読みください。
2) 本説明書を保存してください。
3) 警告にはすべて注意してください。
4) 使用方法にはすべて従ってください。
5) 本装置は水の近くでは使用しないでください。
6) 清掃は、乾いた布でのみ行ってください。
7) 通気孔はふさがないでください。製造元の手順書に従って設置してください。
8) ラジエーター、ヒート レジスター、調理用コンロ、音響用アンプリファイア等 の、熱を発する機器の近くには設置しないでください。
9) 極性プラグや接地プラグの安全機能を妨げないようにしてください。極性プ ラグは二つのブレードの一方が他方より幅広くなっています。接地型プラグに は、二つのブレードに加えて接地プロングがあります。幅の広いブレードまた は3番目のプロングは、安全用です。プラグがコンセントに合わないときは、電気技師に相談して旧式のコンセントを付け替えてください。
10) 電源コードが踏まれたり、特にプラグ、便利レセプタクル、または装置から出 てくる箇所でねじれないように保護してください。
11) メーカー指定の付属品/アクセサリーのみを使用してください。
12) 稲妻が光っている間、また長期間ご使用にならないときは、本装置の電源をプラグから抜いてください。
13) メンテナンスはすべて、資格のあるメンテナン スサービス要員に 依頼してください。メンテナンスは装置が何らかの形で損傷した場合、例えば 次のような場合に必要となります:電源コードまたはプラグが損傷した場 合、装置の中に液体がこぼれて入ったり、ものが落ちて入ったりした場合、装置 が雨や湿気にさらされた場合、装置が正常に動作しない場合、装置を落とした 場合。
14) 装置をAC電源から完全に外すには、ダイレクトプラグインアダプターからプラグを外します。
15) ダイレクトプラグインアダプターの電源プラグは、引き続き直ちに動作可能です。
16) 警告 ー火災や電気ショックの危険を減らすため、本装置を雨や湿気にさらさな いようにしてください。
17) 本装置を水のしずくや水はねにさらさないでください。また、花瓶などの水の入 ったものは本装置の上には絶対に置かないようにしてください。
18) 本装置ユニットの適切な通気および冷却のため、その背後に少なくとも 15.5 cm の スペースを確保し、そこにはさえぎるようなものは置かないようにしてください。
19) アンプリファイヤー、ラウドスピーカーシステムとイヤフォン/ヘッドフォン(必 要な場合)は、非常に大きな音圧レベルを生成し、一時的または恒久的な聴 覚のダメージの原因となる場合があります。使用中のボリューム・レベルの設 定と調整には注意が必要です。
20) FCC 準拠の通知: この装置は、FCC規則第15項のクラス Bデジタル装置の制限に準拠していることが、試験により証明されています。これらの制限は、装 置を住宅に設置した場合、電波障害に対し適切な保護機能を備えることを目的としています。本装置は高周波エネルギーを発生、使用、放射し、本装置の取扱指示に従って設置、使用しない場合は無線通信に干渉する可能性もあります。しかし、ある特定の設置においてこのような妨害が発生しないことを保証するものではありません。本装置がラジオやTVへの受信妨害を起こしている場合は(装置をオン/オフすることで特定できます)、ユーザーは、次のいずれかをおこなって、電波干渉を改善してください: ―受信アンテナの向き、または設置場所を変える。―装置と受信機の距離を離す。―装置を、受信機を接続しているコンセントとは回路が異なるコンセントに接続する。―販売者または、熟練したラジオ/TV技術者に相談する。本装置はFCC規則で、制御されていない環境について規定された、被曝限度の基準に準拠しています。本装置は、取扱説明書の指示にしたがい、本トランスミッターに使用するアンテナを人間から20cm以上離して設置・動作させてください。本装置はFCC 規則の第15項に準拠しています。本装置の動作は、次の 2 つの条件に基づきます:(1) 本装置が電波障害を起こさないこと 、そして (2)本装置が、誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての電波障害に対して正常に動作すること。本装置に、製造元により明示的に承認されていない変更・改造を加えた場合、装置の使用権限が 無効になる場合がありま す。本装置は、カナダ政府産業省の ライセンス 適用除外 RSS 基準に適合しています。本装置の動作は、次の2つの条件に基づきます:(1) 本装置が電波障害を起こさないこと:そして (2) 本装置が、誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての電波障害に対して正常に動作すること。本装置は、RSS 102の2.5項に定められているルーチン評価限界の適用除外条件を満たし、またRSS-102 の高周波(RF)暴露に適用される制限も順守しています。ユーザーは、高周波暴露およびその順守について、カナダの情報を入手することができます。他のアンテナやトランスミッターと同じ場所に設置したり、一緒に使用したりしないでください。本装置を設置・使用する際は、ラジエーターおよびユーザー自身から、20cm以上離してください。
21) 警告 ー 安全確保のため、バッテリーを内蔵した、または外部バッテリー(バッテ リーパック)を使用した製品をご使用の際は、次のことにご注意ください: * バッテリーおよび/またはバッテリーが入った製品は、太陽光線、火、等の過度 の熱にはさらさないでください。* バッテリーの接続/交換方法を誤ると、爆 発の危険性があります。交換するときは、説明書または製品上に記載されたも のと同じか、同等の種類のバッテリーのみを使用してください。
22) 警告:電源に電源プラグを差し込む前に、接地されている接続を提供してく ださい。また、接地されている接続を切断する場合は、電源から電源プラグ を抜いてから接地を切断してください。
23) 感電保護クラス Ⅱの装置 (ダイレクトプラグインアダプター) を電源ソケットに接続する際は、必ず保護接地接続でおこなう必要があります。
24) Fender Musical Instrumentsは、無線機器[製品名:FENDER MONTEREY BLUETOOTH SPEAKER、モデル名:MONTEREY(PR5002)]が、2014/53/EU無線機器指令に準拠していることをここに宣言します。EU適合宣言書の全文は、次のインターネットアドレス上でご確認いただけます: www.fender.com/safety

中文

等边三角形内带箭头的闪电符号提醒用户在产品的外壳内存在未 绝缘的“危险电压”，其幅值可能足以对人体造成电击危险。
等边三角形内的感叹号提醒用户注意产品所附资料中重要的操作 和维修（维护）说明。
1) 阅读本说明。
2) 保存本说明。
3) 注意所有警告。
4) 遵守所有的说明。
5) 请勿在水面附近使用本设备。
6) 仅使用干布进行清洁。
7) 不要阻塞任何通风口。按照生产厂商的说明来进行安装。
8) 不要在任何热源，诸如散热片、取暖器、炉子或其他发热的设备（包括 放大器）附近安装。
9) 不要牺牲有极性或接地插头的安全特性。有极性插头的其中一个插片 比另一个宽。 接地插头有两个插片和一个接地插片，这个较宽的接地 插片是为您的安全而设计的。如果提供的插头不适合您的电源插座，请联系电工来更换过时的插座。
10) 保护电源线不要被踩到或挤压，特别是在插头、插座或设备出线处。
11) 仅使用生产厂商指定的附件/配件。
12) 在发生雷暴雨或长期不用时拔下设备插头。
13) 请有资质的服务人员来进行所有维护。当设备遇到任何损坏是需要进 行维护，比如电源线或插头损坏、溢液、设备中落入其他杂物、设备暴 露在雨中或湿气中、设备工作不正常或曾经跌落。
14) 为将设备完全从交流干路中断开，拔下交流插座的电源线。
15) 电源供电的主插头应当随时可投入使用。
16) 警告 – 为降低火灾或电击风险，请勿将本设备置于雨天或湿气之中。
17) 不要让液体滴入或溅入设备，保证没有盛放液体的物品（如花瓶）放置在设备上。
18) 在单元下保持至少 6 英寸（15.25 厘米）无阻碍的空间以保证单元良好通风散热。
19) 放大器和扬声器系统，以及耳塞/头戴式耳机（如配备）均可产生极高 的声压级，可能导致暂时或永久性听力损伤。使用时应谨慎设定和调整 音量。
20) FCC合规通知：本设备已经过测试并确认符合FCC规则第15部分中规定的B类数字设备限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止在住宅中安装造成有害干扰。本设备会产生、使用并可能辐射射频能量，若不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。然而，并不保证在特定安装中不会产生干扰。如果本设备的确对无线电或电视接收造成了有害干扰，通过开启和关闭设备确定属实后，鼓励用户尝试通过下述一个或多个方法纠正干扰： ——调整接收天线的方向或位置。——增大设备和接收器之间的距离。 ——将本设备连接到不同于接收设备的回路插座上。 ——咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以寻求帮助。 本设备符合FCC针对不受控环境的辐射暴露限制。本设备必须按照提供的说明安装和操作，本发射机使用的天线必须与任何人体距离至少 20 厘米。本设备符合联邦通信委员会 (FCC) 规定第 15 部分的要求。操作符合以下两个条件： (1) 本装置不得产生有害干扰，以及 (2) 本设备必须接受任何收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。未经合规责任方明确批准的任何更改或修改，可能使用户丧失操作本设备的权限。本设备符合加拿大工业部免许可证RSS要求。操作符合以下两个条件：(1) 本装置不得产生干扰，以及 (2) 本设备必须接受任何干扰，包括可能导致设备意外操作的干扰。本设备符合RSS 102第2.5节常规评价限制豁免，并符合RSS 102的射频照射要求，用户可以获得加拿大对于射频照射和合规的信息。 本发射机不得与任何其他天线或发射机放置在一起或联合使用。本设备安装后和操作时，辐射器与身体之间至少应距离20厘米。
21) 警告 – 为维护产品安全，对于 内装或外接（电池包）电池的产品：电池和/或安装电池的产品均不应暴露在诸如阳光、火焰等持续高温之 下。 · 电池连接/更换不当有爆炸危险。仅更换相同的或说明中或产品上 指定电池。
22) 警告 – 在干线插头连接到干线之前接上接地连接。同样地，断开接地 时应保证干线插头已经从干线上断开。
23) I 级结构（三脚插头接地）设备必须连接到带保护性接地连接的 MAINS 插座 上。
24) Fender Musical Instruments特此声明无线电设备类型 [产品名称：FENDER MONTEREY 蓝牙扬声器，型号MONTEREY(PR5002)] 符合2014/53/欧盟指令。欧盟合规声明全文可见于下列的互联网地址：www.fender.com/safety
25) 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

Distributed by / Levererad av / Distribueret af / Jakaja / Jaotatud / Izplata / Paplitę / Distribuovaný / Razdelijo / Distribuovány / Forgalmazza / Distribuira / Dystrybuowane przez / Διανέμονται από / Разпространява се от / Distribuido por / Distribuído por / Distribué par / Vertrieben von / Gedistribueerd door:

Fender EDC B.V.
Harbournumber 528
Tradeboulevard 4
4761 RL Moerdijk
The Netherlands

Distribuito da:

M. Casale Bauer SPA.
Via IV NOvembre, 6-8
Cadriano di Granarolo
Bologna Italy I-40057

Διανέμονται από:

Music Sound
A. Tillirides & Son
248 Leontiou Avenue
Limaddol Cyprus 3020

Distribuit de:

Pro Guitar SRL
Sos. Pepera-Tunari #126
Jud.Ilfov 729951
Voluntari

For more safety information on Fender products, please visit: www.fender.com/safety

© 2017 FMIC. FENDER® and MONTEREY™ are trademarks of Fender Musical Instruments Corporation. All rights reserved.

Fender®

MONTEREY™
BLUETOOTH® SPEAKER

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

WICHTIGE ANWEISUNGEN ZU IHRER SICHERHEIT

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

安全にご使用いただくために

重要安全说明

⚠ SAFETY MANUAL ⚠

OUTSIDE