BOOX Note Air5 C Series

Quick Start Guide

BOOX
Copyright ©2025 Onyx International Inc.
Email: help@boox.com
All Onyx Rights Reserved.

For further instructions, please learn from the user manual.
Visit https://www.boox.com for more information.
https://help.boox.com

English

A Power button B USB-C Port C Dual Mic D Dual Speaker
E Micro SD card slot F Volume keys (up/ down) G Magic Pin
H Stylus tip I Stylus eraser J Quick Start Guide

QUICK START GUIDE

Turn on the device. Hold down the power button for two seconds.
Charging. When the battery is low or the device cannot be turned on, please charge it with the USB-C cable. It is recommended to charge the device with a power adapter of 5V/2A or higher.
Restart. Hold down the power button for seven seconds to restart the device.
Firmware update. Go to settings on the device.
Reset. Hold down the power button and volume up button at the same time for seven seconds to reset the device.
Battery life.
Normal(50% WiFi brightness) usage time: 10 days
Standby time: 30 days
Please turn off the screen when not in use. Avoid full discharge or charging. This may shorten the battery lifespan. Please charge and discharge the battery at least once every month if you do not use it for a long time.

Deutsch

A Einschalter B USB-C-Anschluss C Mikrofon
D Lautsprecher E Micro-SD-Kartenslot F Lautstärketasten
G Magnetischer Stift H Stiftspitze I Radiergummi
J Kurzanleitung

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Gerät einschalten. Halten Sie den Ein/Aus-Schalter zwei Sekunden lang gedrückt.
Aufladen. Wenn der Akku schwach ist oder sich das Gerät nicht einschalten lässt, laden Sie es bitte mit dem USB-C-Kabel auf. Es wird empfohlen, das Gerät mit einem Netzteil mit 5V/2A oder höher aufzuladen.
Neustart. Halten Sie den Ein/Aus-Schalter sieben Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.
Firmware aktualisieren. Gehen Sie zu den Einstellungen.
Zurücksetzen. Halten Sie den Ein/Aus-Schalter und die Lauter-Taste gleichzeitig sieben Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen.
Akkulaufzeit.
Normale Nutzung (50% WLAN-Helligkeit): 10 Tage
Standby-Zeit: 30 Tage
Bitte schalten Sie den Bildschirm aus, wenn Sie ihn nicht benutzen. Vermeiden Sie eine vollständige Entladung oder Aufladung. Dies kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Laden und entladen Sie den Akku mindestens einmal pro Monat, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

Español

A Botón de encendido B Puerto USB-C C Micrófono doble
D Altavoz doble E Ranura para tarjeta Micro SD F Botones de volumen (arriba/abajo)
G Punta del lápiz H Goma de borrar del lápiz I Guía de inicio rápido

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Encender el dispositivo. Mantenga pulsado el botón de encendido durante dos segundos.
Carga. Cuando la batería esté baja o el dispositivo no se encienda, cárguelo con el cable USB-C. Se recomienda cargar el dispositivo con un adaptador de corriente de 5V/2A o superior.
Reinicio. Mantenga pulsado el botón de encendido durante siete segundos para reiniciar el dispositivo.
Actualización de firmware. Accede a los ajustes del dispositivo.
Restablecer. Mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de subir el volumen al mismo tiempo durante siete segundos para restablecer el dispositivo.
Duración de la batería.
Tiempo de uso normal (brillo WiFi al 50%): 10 días
Tiempo en espera: 30 días
Apague la pantalla cuando no la esté usando. Evite descargar o cargar completamente la batería. Esto puede reducir la vida útil de la batería. Cargue y descargue la batería al menos una vez al mes si no la usa durante mucho tiempo.

Français

A Bouton marche/veille B Port USB-C C Microphone D Haut-parleur
E Fente pour carte microSD F Boutons de volume (haut/bas)
G Stylet magnétique H Pointe du stylet I Gomme du stylet
J Guide de démarrage rapide

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Allumer l'appareil. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant deux secondes.
Chargement. Si la batterie est faible ou si l'appareil ne s'allume pas, chargez-le avec le câble USB-C. Il est recommandé de charger l'appareil avec un adaptateur secteur de 5V/2A ou plus.
Redémarrer. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant sept secondes pour redémarrer l'appareil.
Mise à jour du micrologiciel. Accédez aux paramètres de l'appareil.
Réinitialiser. Maintenez le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume enfoncés simultanément pendant sept secondes pour réinitialiser l'appareil.
Autonomie de la batterie.
Temps d'utilisation normale (luminosité WiFi à 50 %) : 10 jours
Temps de veille : 30 jours
Éteignez l'écran lorsque vous ne l'utilisez pas. Évitez de décharger ou de charger complètement la batterie. Cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie. Chargez et déchargez la batterie au moins une fois par mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Italiano

A Pulsante di accensione/spegnimento B Porta USB-C C Microfono doppio
D Altoparlante E Scheda per slot Micro SD F Pulsanti del volume (su/giù)
G Magnete H Punta della penna stylus I Gomma per la penna stylus
J Guida rapida

GUIDA SEMPLICE

Per accendere il dispositivo. Tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi.
Ricarica. Quando la batteria è scarica o il dispositivo non si accende, ricaricarlo con il cavo USB-C. Si consiglia di ricaricare il dispositivo con un alimentatore da 5V/2A o superiore.
Riavvio. Tenere premuto il pulsante di accensione per sette secondi per riavviare il dispositivo.
Aggiornamento del firmware. Accedere alle impostazioni del dispositivo.
Ripristino. Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante del volume per sette secondi per ripristinare il dispositivo.
Durata della batteria.
Tempo di utilizzo normale (luminosità WiFi al 50%): 10 giorni
Tempo di standby: 30 giorni
Spegnere lo schermo quando non in uso. Evitare la scarica o la ricarica completa della batteria. Questo può ridurre la durata della batteria. Caricare e scaricare la batteria almeno una volta al mese se non la si utilizza per un lungo periodo.

Nederlands

A Aan/uit-knop B USB-C-Poort C Microfoon D Speaker
E Micro SD-kaartsleuf F Volumeknoppen (omhoog/omlaag) G Magic Pin
H Stylustip I Gummetje voor stylus J Snelstartgids

SNELSTARTGIDS

De toestel aanzetten. Houd de aan/uit-knop twee seconden ingedrukt.
Opladen. Als de batterij bijna leeg is of als het apparaat niet kan worden ingeschakeld, laad het dan op met de USB-C-kabel. Het wordt aanbevolen om het apparaat op te laden met een voeding van 5V/2A of hoger.
Opnieuw opstarten. Houd de aan/uit-knop zeven seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Firmware-update. Ga naar de instellingen op het apparaat.
Resetten. Houd de aan/uit-knop en de volume-omhoog-knop tegelijkertijd zeven seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.
Batterijduur.
Normaal gebruik (50% WiFi-helderheid): 10 dagen
Stand-bytijd: 30 dagen
Schakel het scherm uit wanneer u het niet gebruikt. Vermijd volledig opladen of ontladen. Dit kan de levensduur van de batterij verkorten. Laad de batterij minstens één keer per maand op en ontlaad deze als u deze lange tijd niet gebruikt.

Türkçe

A Açma/kapama düğmesi B USB-C Bağlantı Noktası C Çift Mikrofon
D Çift Hoparlör E Micro SD Kart Yuvası F Ses düğmeleri (yukarı/aşağı)
G Manyetik Kalem H Kalem Ucu I Kalem Silgisi
J Hızlı Başlangıç Kılavuzu

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Cihazı açın. İki saniye boyunca açma/kapama düğmesini basılı tutun.
Şarj etme. Pil düşük olduğunda veya cihaz açılamadığında, lütfen USB-C kablosu ile şarj edin. Cihazın 5V/2A veya daha yüksek bir güç adaptörü ile şarj edilmesi önerilir.
Yeniden başlatma. Cihazı yeniden başlatmak için açma/kapama düğmesini yedi saniye basılı tutun.
Yazılım güncelleme. Cihazda ayarlara gidin.
Sıfırlama. Cihazı sıfırlamak için açma/kapama düğmesini ve ses açma düğmesini aynı anda yedi saniye basılı tutun.
Pil ömrü.
Normal kullanım (%50 WiFi parlaklık) süresi: 10 gün
Bekleme süresi: 30 gün
Kullanmadığınızda ekranı kapatın. Tam şarj veya tam deşarjdan kaçının. Bu, pil ömrünü kısaltabilir. Uzun süre kullanmayacaksanız pili en az ayda bir kez şarj edin ve deşarj edin.

日本語

A 電源ボタン B USB-Cポート C デュアルマイク D スピーカー
E Micro SDカードスロット F 音量ボタン（上/下） G マジックピン
H スタイラスペン先 I スタイラスペン消しゴム J クイックスタートガイド

クイックスタートガイド

デバイスの電源を入れる。 電源ボタンを2秒間長押しします。
充電。 バッテリー残量が少ない場合、またはデバイスの電源が入らない場合は、USB-Cケーブルで充電してください。5V/2A以上の電源アダプターでデバイスを充電することをお勧めします。
再起動。 電源ボタンを7秒間長押しすると、デバイスが再起動します。
ファームウェアアップデート。 デバイスの設定に移動します。
リセット。 電源ボタンと音量アップボタンを同時に7秒間長押しすると、デバイスがリセットされます。
バッテリー寿命。
通常使用時間（WiFi輝度50%）：10日
スタンバイ時間：30日
使用しないときは画面をオフにしてください。完全な充電や放電は避けてください。バッテリーの寿命が短くなる可能性があります。長期間使用しない場合は、バッテリーを少なくとも月に1回は充電および放電してください。

한국어

A 전원 버튼 B USB-C 포트 C 듀얼 마이크 D 스피커
E Micro SD 카드 슬롯 F 볼륨 버튼 (위/아래) G 매직 핀
H 스타일러스 펜 팁 I 스타일러스 펜 지우개 J 빠른 시작 가이드

시작 안내

장치 켜기. 전원 버튼을 2초 동안 길게 누릅니다.
충전. 배터리 잔량이 부족하거나 장치가 켜지지 않는 경우 USB-C 케이블로 충전하세요. 5V/2A 이상의 전원 어댑터로 장치를 충전하는 것이 좋습니다.
재부팅. 전원 버튼을 7초 동안 길게 누르면 장치가 재부팅됩니다.
펌웨어 업데이트. 장치에서 설정으로 이동합니다.
초기화. 전원 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 동시에 7초 동안 길게 누르면 장치가 초기화됩니다.
배터리 수명.
일반 사용(WiFi 밝기 50%) 시간: 10일
대기 시간: 30일
사용하지 않을 때는 화면을 끄세요. 완전 충전 또는 완전 방전을 피하세요. 이렇게 하면 배터리 수명이 단축될 수 있습니다. 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 최소 한 달에 한 번 충전하고 방전하세요.

中文

A 电源键 B USB-C 接口 C 双麦克风 D 双扬声器
E Micro SD 卡槽 F 音量键（上/下） G 磁吸笔尖 H 笔尖 I 笔橡皮擦
J 快速入门指南

快速入门指南

开机。 长按电源键两秒。
充电。 电量不足或无法开机时，请使用 USB-C 线充电。建议使用 5V/2A 或更高规格的电源适配器为设备充电。
重启。 长按电源键七秒即可重启设备。
固件更新。 进入设备设置即可更新固件。
恢复出厂设置。 同时长按电源键和音量加键七秒，即可恢复出厂设置。
续航时间。
正常使用时间（WiFi 亮度 50%）：10 天
待机时间：30 天
请在不使用时关闭屏幕。避免将电池完全耗尽或充满电。这可能会缩短电池寿命。如果长时间不使用，请每月至少为电池充放电一次。

ภาษาไทย

A ปุ่มเปิดปิดเครื่อง B พอร์ต USB-C C ไมโครโฟนคู่
D ลำโพงคู่ E ช่องใส่การ์ด Micro SD F ปุ่มปรับระดับเสียง (ขึ้น/ลง)
G แม่เหล็กติดปากกา H ปลายปากกาสไตลัส I ยางลบปากกาสไตลัส
J คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ

เปิดเครื่องใช้งาน กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้สองวินาที
การชาร์จ หากแบตเตอรี่ต่ำหรือไม่สามารถเปิดเครื่องได้ กรุณาชาร์จด้วยสาย USB-C แนะนำให้ชาร์จอุปกรณ์ด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้า 5V/2A ขึ้นไป
การรีสตาร์ท กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้เจ็ดวินาทีเพื่อรีสตาร์ทอุปกรณ์
การอัปเดตเฟิร์มแวร์ ไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์
การรีเซ็ต กดปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อมกันเจ็ดวินาทีเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์
อายุการใช้งานแบตเตอรี่
ระยะเวลาการใช้งานปกติ (ความสว่าง WiFi 50%): 10 วัน
ระยะเวลาสแตนด์บาย: 30 วัน
ปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้งาน หลีกเลี่ยงการชาร์จหรือคายประจุจนเต็ม อาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง ชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่อย่างน้อยเดือนละครั้งหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

Русский

A Кнопка питания B Порт USB-C C Микрофон D Два динамика
E Слот для карт Micro SD F Кнопки громкости (вверх/вниз)
G Магнитный держатель H Наконечник стилуса I Ластик стилуса
J Краткое руководство

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Включение устройства. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд.
Зарядка. Когда заряд батареи низкий или устройство не включается, подключите его к USB-C кабелю. Рекомендуется заряжать устройство с помощью адаптера питания 5В/2А или выше.
Перезагрузка. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение семи секунд, чтобы перезагрузить устройство.
Обновление прошивки. Перейдите в настройки устройства.
Сброс настроек. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости в течение семи секунд, чтобы сбросить настройки устройства.
Время работы от батареи.
Время работы в обычном режиме (яркость WiFi 50%): 10 дней
Время ожидания: 30 дней
Выключайте экран, когда не используете устройство. Избегайте полной разрядки или зарядки. Это может сократить срок службы батареи. Заряжайте и разряжайте батарею не реже одного раза в месяц, если не используете устройство в течение длительного времени.

Português

A Botão ligar/desligar B USB-C porta C Mic duplo
D Alto-falante duplo E Micro SD slot de cartão F Botões volume (cima/baixo)
G Ponta caneta stylus H Borracha caneta stylus I Guia de início rápido

Guia de início rápido

Ligar o dispositivo. Mantenha pressionado o botão ligar/desligar por 2 a 7 segundos.
Carregamento. Carregue se a BOOX ou seu PC ou adaptador quando a bateria estiver fraca ou se o dispositivo não ligar. Recomenda-se carregar o dispositivo com um adaptador de energia de 5V/2A ou superior.
Reinicialização do firmware. Reinicialização do OTA no dispositivo.
Reset. Mantenha pressionado o botão ligar/desligar e o botão ligar/desligar por aproximadamente 7 segundos.
Você pode ler o verão completo do manual do usuário no menu de configurações do dispositivo.

CE FC UK