

bateria deve ser eliminada separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o final da sua vida útil, leve-o a um ponto de recolha indicado pelas autoridades locais ou devolva-o ao local de compra para se proceder à reciclagem ou eliminação.

DE Gilt für Skullcandy-Produkte eine einjährige Garantie. Ein Produkt funktioniert nicht so, wie wir das versprochen haben? Wir sorgen für Abhilfe, Für Garantieansprüche, Fragen und allgemeine Geschäftsbedingungen: Nur für USA und Kanada: Besuchen Sie Skullcandy.com/warranty oder rufen Sie uns an unter 1-888-MYSKULL.

Für alle anderen Länder: Besuchen Sie Skullcandy.com/support/international-support



Viele Elektroartikel können repariert oder recycelt werden. Dadurch werden natürliche Ressourcen gespart und die Umwelt geschützt. Wenn Sie nicht recyceln, landen Ihre elektrischen Geräte auf Müllhalden. Dort laufen gefährliche Substanzen aus, verursachen Boden- und Wasserverschmutzung und schaden der Umwelt, Tierwelt und der Gesundheit der Menschen. Um Sie daran zu erinnern, dass elektrische Geräte recycelt werden können, sind diese jetzt mit einem durchkreuzten Mülltonnensymbol markiert. Bitte werfen Sie keine elektrischen Geräte (einschließlich der mit dem durchkreuzten Mülltonnensymbol markierten) in Ihren Abfall.

Viele örtliche Behörden stellen Sammelbehälter zum Batterie-Recycling zur Verfügung. Auch in öffentlichen Gebäuden und an Ihrem Arbeitsplatz gibt es möglicherweise solche Behälter. Wenn Sie nicht recyceln, landen Ihre Batterien auf Müllhalden. Dort laufen gefährliche Substanzen aus, verursachen Boden- und Wasserverschmutzung und schaden der Tierwelt und der Gesundheit der Menschen. Batterien mit Gefahrensubstanzen wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) und Blei (Pb) sind außerdem mit dem jeweiligen chemischen Symbol markiert. Dieses Symbol bedeutet, dass die örtlichen Gesetze und Vorschriften eine vom Haushaltsmüll getrennte Entsorgung von Batterien vorsehen. Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollten Sie es zwecks Recycling oder Entsorgung zu einer behördlichen Sammelstelle vor Ort oder zum Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, bringen.

FI Skullcandyn tuotteilla on vuoden takuu. Mikäli tuote ei toimi luvutulla tavalla, Skullcandy korjaa asian. Mikäli käyttäjä haluaa esittää vaateita tai kysymyksiä tai haluaa tutustua ehtoihin: Vain Yhdysvallat ja Kanada: vieraile osoitteessa Skullcandy.com/warranty tai soita 1-888-MYSKULL. Kaikki muut maat: vieraile osoitteessa Skullcandy.com/support/international-support.

Monet sähkölaitteet voidaan korjata tai kierrättää, mikä säästää luonnonvaroja ja ympäristöä. Jos sähkölaitetta ei kierrätetä, se päätyy kaatopaikalle, jossa vaaralliset aineet vuotavat ulos ja saastuttavat maaperää ja vesistöjä – vahingoittaen näin luontoa sekä ihmisten terveyttä. Kierrättämisestä mustuttamiseksi sähkölaitteessa on nyt rastiin peittämän pyöreällisen jätessäilin merkki. Älä heitä mitään sähkölaitetta (mukaan lukien laitteet, joissa on rastiin peittämän pyöreällisen jätessäilin merkki) omaan jätessäiliösi.

Monilla paikallisilla viranomaisilla on säiliötä ja astioita, joihin akut voidaan jättää kierrätettäväksi. Julkisissa rakennuksissa sekä omalla kaatopaikalla saatava myös oia tällaisia säiliöitä. Jos akkuja ei kierrätetä, ne päätyvät kaatopaikalle, jossa vaaralliset aineet vuotavat ulos ja saastuttavat maaperää ja vesistöjä – vahingoittaen näin luontoa sekä ihmisten terveyttä. Vaarallisia materiaaleja – kuten elohopeaa (Hg), kadmiumia (Cd) tai lyijyä (Pb) – sisältävissä akuissa on lisäksi kyseisten aineiden kemialliset merkit. Merkki tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säännösten mukaan akku tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. Kun tämän tuotteen käyttöikä päättyy, se tulee viedä paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen tai palauttaa ostopaikkaan kierrätystä tai hävittämistä varten.



DA Skullcandy produkter er dækket af en 1-års garanti, Hvis det ikke virker som vi lovede, ordner vi det. For krav, spørgsmål eller vilkår og betingelser:

Kun USA og Canada: besøg [Skullcandy.com/warranty](https://www.skullcandy.com/warranty) eller ring på 1-888-MYSKULL

Alle andre lande: besøg [Skullcandy.com/support/international-support](https://www.skullcandy.com/support/international-support)

Mange elektriske varer kan repareres eller gjenbruges, hvilket sparer naturressourcer og beskytter miljøet. Hvis du ikke genbruger, vil elektrisk udstyr ende på lossepladsen, hvor farlige stoffer vil lække ud og forårsage jord- og vandforurening – hvilket skader dyreliv og også menneskers sundhed. For at minde dig om, at gammelt elektrisk udstyr kan gjenbruges, er det nu markeret med et overstreget skraldespandssymbol. Du må ikke smide eventuel elektrisk udstyr (herunder det, der er markeret med det overstregede skraldespandssymbol) i din skraldespand.



Mange lokale myndigheder har beholdere, der indsamler batterier til genbrug. Offentlige bygninger og din arbejdsplads har muligvis også beholdere. Hvis du ikke genbruger, vil batterier ende på lossepladsen, hvor farlige stoffer vil lække ud og forårsage jord- og vandforurening – hvilket skader dyreliv og også menneskers sundhed. Batterier indeholdende farlige materialer såsom kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb) er også afmærket med deres kemiske symboler. Dette symbol betyder, at batteriet, i henhold til lokale love og forordninger, skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Når dette produkt når slutningen af sin levetid, skal du medbringe det til et indsamlingssted udpeget af lokale myndigheder eller vende tilbage til boksstedet med henblik på genbrug eller bortskaffelse.

NO Skullcandys produkter har ett års garanti. Dersom den ikke fungerer som lovet vil vi rette opp i det. For krav, spørsmål eller vilkår:

Kun USA og Canada: gå til [Skullcandy.com/warranty](https://www.skullcandy.com/warranty) eller ring 1-888-MYSKULL

Alle andre land: gå til [Skullcandy.com/support/international-support](https://www.skullcandy.com/support/international-support)

Mange elektriske varer kan repareres eller gjenvinnes, og på den måten sparer vi naturressurser og miljøet. Dersom du ikke resirkulerer, kan elektrisk utstyr havne på søppelfylling der farlige substanser kan lække ut og forårsake jord- og vannforurensning – som skader dyrelivet og folks helse. For å minne deg på at gammelt elektrisk utstyr kan gjenvinnes er det nå markert med et utkrysset søppelkassesymbol. Ikke kast elektrisk utstyr (inkludert de som er markert med utkrysset søppelkassesymbol) i søppelkassen. Mange lokale myndigheter har beholdere som samler batterier for gjenvinning. Offentlige bygg og arbeidsplassen kan også ha beholdere. Dersom du ikke resirkulerer kan batteriene havne på en søppelfylling der farlige substanser kan lække ut og forårsake jord- og vannforurensning – som skader dyrelivet og folks helse. Batterier som inneholder farlige materialer som kvikksølv (Hg), cadmium (cd) eller bly (Pb) er markert også markert med kjemiske symboler. Dette symbolet betyr at ifølge lokale lover og reguleringer skal batteriet avhendes separat fra husholdningsavfall. Når dette produktet går mot slutten av levetiden, skal det tas med til en kommunal henteplass. Alternativt, så kan du levere det tilbake til produktets forhandler.



NL Elektrische producten van Skullcandy worden gedekt door een garantie van 1 jaar. Als het niet werkt zoals we beloofd hebben, maken we het in orde. Voor claims, vragen of algemene voorwaarden:

Alleen in de VS en Canada: bezoek [Skullcandy.com/warranty](https://www.skullcandy.com/warranty) of bel 1-888-MYSKULL

Alle andere landen: bezoek [Skullcandy.com/support/international-support](https://www.skullcandy.com/support/international-support)

Veel elektrische artikelen kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waardoor natuurlijke hulpbronnen en het milieu worden bespaard. Als u niet recyclet, zal elektrische apparatuur op de vuilstortplaats terecht komen waar gevaarlijke stoffen weg lekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, hetgeen schadelijk is voor zowel dieren in het wild als voor de menselijke gezondheid. Om u eraan te herinneren dat oude elektrische apparatuur kan worden gerecycled, is deze nu gemarkeerd met een symbool van een doorgekruiste verwijdbare afvalcontainer. Gooi geen elektrische apparatuur (inclusief die met het symbool van een doorgekruiste verwijdbare afvalcontainer) in uw afvalcontainer.



Vele gemeenten zullen containers hebben die de batterijen verzamelen voor recycling. Wellicht vindt u ook inzamelingspunten in openbare gebouwen en op uw werkplek. Als u niet recyclet, zullen batterijen op de vuilstortplaats terecht komen waar gevaarlijke stoffen weg lekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, hetgeen schadelijk is voor zowel dieren in het wild als voor de menselijke gezondheid. Batterijen met gevaarlijke materialen zoals kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) zijn eveneens gemarkeerd met hun chemische symbolen. Dit symbool betekent dat de batterij volgens de lokale wetten en regels gescheiden van huishoudelijk afval wordt verwijderd. Breng dit product aan het einde van zijn levensduur naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt of breng het terug naar de plek van aankoop voor recycling of verwijdering.

SV Skullcandys produkter omfattas av 1 års garanti. Om de inte fungerar som utlovat rättar vi till det. Krav, frågor och allmänna villkor: Endast USA och Kanada: besök [Skullcandy.com/warranty](https://www.skullcandy.com/warranty) eller ring 1-888-MYSKULL. Alla andra länder: besök [Skullcandy.com/support/international-support](https://www.skullcandy.com/support/international-support)

Många elektroniska produkter kan repareras eller återvinnas vilket sparar naturresurser och miljön. Om du inte återvinner kommer den elektroniska utrustningen att hamna på en tipp där farliga ämnen läcker ut och förorenar jorden och vattnet vilket skadar så väl djurlivet som människors hälsa. För att påminna om att elektronisk utrustning kan återvinnas har de märkts med en överkryssad soptunna. Släng inte någon elektronisk utrustning (inklusive de med den överkryssade soptunnan) i din soptunna. Många lokala myndigheter har behållare för uppsamling av batterier. Även offentliga byggnader och din arbetsplats kan ha sådana behållare. Om du inte återvinner kommer batterierna att hamna på en tipp där farliga ämnen läcker ut och förorenar jorden och vattnet vilket skadar så väl djurlivet som människors hälsa. Batterier innehåller farligt material som kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) och bly (Pb) och är även markerade med deras kemiska symboler. Denna symbol innebär att i enlighet med lokala lagar och förordningar skall batteriet avyttras skilt från hushållsavfallet. När denna produkt når slutet av sin livslängd skall den tas till en uppsamlingsplats angiven av lokala myndigheter eller tillbaka till inköpsplatsen för återvinning eller avyttrande.



RU На продукцию Skullcandy распространяется гарантия 1 год. Если устройство не работает должным образом, мы внесем исправления. Чтобы ознакомиться с Положениями и условиями или если у вас есть претензии и вопросы: Только для США и Канады: посетите сайт [Skullcandy.com/warranty](https://www.skullcandy.com/warranty) или позвоните по телефону 1-888-MYSKULL. Для всех других стран: посетите сайт [Skullcandy.com/support/international-support](https://www.skullcandy.com/support/international-support)

Многие электрические приборы могут быть отремонтированы или переработаны для сохранения природных ресурсов и окружающей среды. Если электрооборудование не будет сдано на переработку, оно окажется на полигоне бытовых отходов, и в результате утечки опасных веществ произойдет загрязнение почвы и воды, нанося вред природе и здоровью людей. О возможности сдачи электрооборудования на переработку напоминает маркировка в виде перечеркнутого мусорного контейнера. Не выбрасывайте электрооборудование (включая электрооборудование с маркировкой в виде перечеркнутого мусорного контейнера) в мусорный контейнер.

Во многих муниципалитетах предусмотрены контейнеры для сбора аккумуляторов на переработку. Контейнеры также могут быть установлены в общественных зданиях и на вашем рабочем месте. Если аккумуляторы не будут сданы на переработку, они окажутся на полигоне бытовых отходов, и в результате утечки опасных веществ произойдет загрязнение почвы и воды, нанося вред природе и здоровью людей. Также на аккумуляторы, содержащие такие опасные вещества, как ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), нанесена маркировка в виде соответствующих химических символов. Такая маркировка указывает на то, что в соответствии с местными нормативно-правовыми актами аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы данного изделия отнесите его в пункт сбора, определенный местными органами власти, или верните его в место покупки для переработки и утилизации.



TR Skullcandy ürünleri 1 yıllık garanti ile desteklendir. Söz verdiğimiz şekilde çalışmazsa, düzleteceğimize söz verdimiz. Talepler, sorular veya Hükûm ve Kosullar için: Sadece ABD ve Kanada: [Skullcandy.com/support/international-support](https://www.skullcandy.com/support/international-support) adresini ziyaret edin. Birçok elektrikli ürün onarılabilir veya geri dönüştürülebilir, bu da doğal kaynakları ve çevreyi korur. Geri dönüşüm yapmaksızın elektrikli ekipman, tehlikeli maddeler içeceği ve toprak ve su kirliliğine neden olacağı ve yabanî hayata ve insan sağlığına zarar vereceği katı atık sahâsına gidecektir. Eski elektrikli ekipmanların geri dönüştürülebileceğini hatırlatmak için artık üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu sembolü ile işaretleştirilmiştir. Lütfen çöp kutunuza herhangi bir elektrikli ekipman (üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu sembolü bulunanlar dâhil) atmayın. Geri Dönüşüm Yetkili, geri dönüşüm için pilleri toplayan kapları sağlayacaktır. Resmi binalarda ve iş yerinizde de kaplar bulunabilir. Geri dönüşüm yapmaksızın piller, tehlikeli maddelerin içeceği ve toprak ve su kirliliğine neden olacağı ve yabanî hayata ve insan sağlığına zarar vereceği katı atık sahâsına gidecektir. Cıva (Hg), kadmîyum (Cd) veya kurşun (Pb) gibi tehlikeli maddeler içeren piller de kimyasal sembollerle işaretleştirilmiştir. Bu sembol, pilin yerel yasa ve yönetmeliklere göre atılması veya ev atıklarından ayrı olarak atılması gerektiği

JP Skullcandy製品には1年間の保証が付いています。お約束通りに機能しない場合には対応させていただきます。懸念点やご質問、諸条件に関しては:

アメリカ合衆国&カナダのみ:以下のURLにアクセスSkullcandy.com/warranty もしくは 1-888-MYSKULL までお電話ください
その他の国:以下のURLにアクセスしてくださいSkullcandy.com/support/international-support

多くの電気器具は修理もしくはリサイクルすることができ、そうすることにより天然資源や環境を守ることができます。リサイクルされない電気器具は埋立地に持ち込まれ、そこから有害性物質が漏れて土壌や水質汚染を引き起こし、野生生物や人体に害を及ぼすこととなります。古い電気器具はリサイクルすることが可能です。それらにはリサイクルマーク(ゴミ箱にx印をしたもの)が付いています。電気器具(リサイクルマークが付いたものを含む)は、くれぐれもゴミ箱に廃棄しないでください。

多くの地方自治体は電池リサイクル用の容器を設置しています。公共施設や会社にも同じような容器があるはずです。リサイクルしない電池は埋立地に持ち込まれ、そこから有害性物質が漏れて土壌や水質汚染を引き起こし、野生生物や人体に害を及ぼすこととなります。水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、鉛(Pb)などの有害性物質の含まれた電池には、それらの化学記号が標されています。化学記号が付いた電池は、各地方自治体の法律や規制に従って家庭ゴミとは分別して廃棄される必要があります。この製品が寿命を迎えた場合には、地方自治体により定められた集荷場所に持ち込むか、購入店舗にリサイクルまたは廃棄物として返却するようにしてください。



Warning: To avoid hearing damage, do not listen at high volume levels.

Waarschuwing: Luister niet naar zeer luide muziek om gehoorschade te voorkomen.

Avertissement : Pour éviter les dommages auditifs, n'écoutez pas à haut volume.

Varoitus: älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella kuulovammojen välttämiseksi.

Warnhinweis: Hören Sie nicht bei voller Lautstärke Musik, um Hörschäden zu vermeiden.

Avviso: per evitare danni all'udito non ascoltare livelli di volume troppo alti.

Aviso: Para evitar danos na sua audição, não escute num volume elevado.

Advertencia: para prevenir daños auditivos, no lo escuche a volúmenes muy altos.

경고: 청력 손상을 예방하기 위해 높은 볼륨으로 듣지 마시기 바랍니다.

警告:聴覚障害を避けるため、大音量では聞かないようにしてください。

警告: 为避免听力受损, 请勿以高音量收听。

Внимание! Во избежание повреждения слуха не превышайте допустимый уровень громкости.

Uyarı: İşitme hasarını önlemek için yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.

Varning: För att undvika hörselskador, lyssna inte på hög volym.

Advarsel: For at undgå høreskader, bør du ikke lytte ved høje lydstyrker.

Advarsel: For å unngå høreskader bør du unngå å lytte med for høyt volum.

تحذير: تجنب الإضرار بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوتية مرتفع

