



CONTENTS

Wireless Arcade Stick | FUSION face-card graphic
Swappable octagonal joystick gate | 2 x AA batteries
9.8ft (3m) USB-C cable with velcro strap | User guide

CONTENU

Stick Arcade sans fil | Image figure FUSION
Joystick à contours octogonaux interchangeable | 2 piles AA
Câble USB type-C de 3m avec sangle en velcro | Manuel de l'utilisateur

2-YEAR LIMITED WARRANTY. VISIT [POWERA.COM/SUPPORT](https://www.powera.com/support) FOR DETAILS

Garantie limitée de 2 ans - Rendez-vous sur [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support) pour de plus amples informations.

80A LLC, 15525 WOODINVILLE-REDMOND RD NE, WOODINVILLE, WA 98072



USER MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR



FUSION WIRELESS ARCADE STICK

STICK ARCADE SANS FIL FUSION



FUSION
BY
PowerA

FRONT

D-Pad / LS / RS
joystick toggle

Player indicator
Bluetooth
sync LED

Dust cover

Removable
clear cover
+ face-card



Nintendo Switch
system buttons

Japanese arcade
style full size
domed buttons

BACK

CLOSED VIEW

Power + flashing
low battery
indicator LED

Weighted
metal
baseplate

Bluetooth
sync button

Battery
mode switch


Arcade ball-top
joystick with
metal shaft

OPEN VIEW

9.8ft USB-C cable

USB cable storage

USB type-C
for wired mode



SETUP

Check for system update. Nintendo system update version 6.0.1 or later is required for use of PowerA Wireless controllers.

- 1. Connect your Nintendo Switch to the Internet
- 2. Typically, system updates will be downloaded automatically when connected online.
- 3. Select 'System Settings' from HOME menu, then scroll down to 'System' to see System Update version and automatically check for system update.

For additional help, search 'system update' from Nintendo Support website.

BATTERY INSTALLATION

- 1. Remove the battery door on bottom panel and install (2) AA Alkaline Batteries (included).
- 2. Confirm your Nintendo Switch Console is powered ON.

WIRED MODE

- 1. Make sure your Nintendo Switch System is powered on and connected to your TV.
- 2. Insert the USB cable into a USB port on the Nintendo Switch Dock. Connect the other end of the cable to the wired controller. Your wired controller is now ready for use.

WIRELESS PAIRING

- 1. From the HOME Menu, select "Controllers," then "Change Grip and Order." While the pairing screen is displayed, press and hold down the SYNC Button for at least one second on the Arcade Stick you wish to pair.

NOTE: Once Arcade Stick is paired once, it will auto-connect next time.

UNDERSTANDING LED INDICATORS

There are two LED locations on this Arcade Stick: top-left and along front edge.

- 1. The front edge LED near the Sync button will flash Red when the Alkaline batteries are getting near depletion. Replace Alkaline batteries once low battery indicator is flashing to avoid interrupting gameplay.
- 2. The top-left LED location has four LEDs (in the control panel next to Home/View buttons) and indicate player number 1-8 and will cycle from left to right during wireless pairing.



INSTRUCTIONS

FACEPLATE REMOVAL

- 1. Using Phillips screwdriver, remove 6 screws on the face of the Arcade stick, and place in a safe location.
- 2. Next unscrew and remove the joystick knob, with plastic sleeve and dust cover, and lift-off the acrylic cover.
- 3. Carefully remove the default face-card graphic and replace with the new facecard graphic.
- 4. Reverse process above to re-assemble with new face-card graphic in place.



D-PAD TOGGLE SWITCH

The D-Pad toggle switch can be changed on the fly to any of these three settings:

DP: This will work like a normal 8-way D-pad

LS: This will convert the joystick into a digital emulation of the left thumb stick and how it is mapped in game. This will be useful for games that do not support movement or commands from a D-pad.

RS: This will convert the joystick into a digital emulation of the right thumb stick and how it is mapped to in game functions. This will be useful for games that use the RS for camera movements and other in game features not supported using a D-pad.



For additional troubleshooting information, refer to the *Nintendo Switch user manual*.

MOTION WARNING

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain:

- Avoid excessive play. Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don't think you need it. Parents should monitor their children for appropriate play.
- If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

CUSTOMER SERVICE

For support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

MANUFACTURED BY

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.) 15525 Woodinville-Redmond Rd. NE Woodinville, WA 98072. BDAINC.com | POWERA.com

ADDITIONAL LEGAL

© 2020 Bensussen Deutsch & Associates, LLC. PowerA, the PowerA logo, and the Fusion logo are trademarks of Bensussen Deutsch & Associates, LLC, Woodinville, WA 98072. Manufactured and distributed under license by Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. © 2020 Nintendo. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSSI(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS

More information available via web-search of each symbol name.



The WEEE symbol informs the end-user about separate disposal requirements for WEEE (Waste of electrical and electronic equipment) as required per the Article 11(2) of the WEEE Directive and prescribed by European standard EN50419:2005.



CE (Conformité Européenne aka European Conformity) is a certification mark that indicates conformity with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area.



The Regulatory Compliance Mark is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

WARRANTY

2-Year Limited Warranty: Visit [PowerA.com](https://www.powera.com) for details.

INSTALLER

Vérifier les mises à jour de la console. La version 6.0.1 ou supérieure de la console Nintendo est requise pour pouvoir utiliser les manettes sans fil PowerA.

1. Connectez votre Nintendo Switch à Internet
2. En général, les mises à jour de la console sont téléchargées automatiquement dès que vous êtes connecté en ligne.
3. Dans le menu Home, sélectionnez « Paramètres de la console », puis faites défiler les options et sélectionnez Console pour afficher la mise à jour de la console et vérifier automatiquement s'il existe une nouvelle version.

Pour plus d'informations, recherchez « mise à jour de la console » sur le site Web de l'assistance Nintendo.

INSTALLATION DES PILES

1. Retirer le couvercle du compartiment des piles à l'arrière, puis insérer deux (2) piles alcalines AA (fournies).
2. Vérifier que la console Nintendo Switch est allumée.

MODE FILAIRE

1. Assurez-vous que votre système Nintendo Switch est sous tension et raccordé à votre téléviseur.
2. Insérez le câble USB dans le port USB de la station d'accueil de votre Nintendo Switch.



Raccordez l'autre extrémité du câble à la manette filaire. Votre manette filaire est prête à l'emploi.

SYNCHRONISATION SANS FIL

1. Dans le menu « HOME », sélectionner « Manettes » (Controllers), puis « Changer le style/l'ordre » (Change Grip and Order). Tandis que l'écran de synchronisation s'affiche, appuyer sur le bouton SYNC et le maintenir enfoncé pendant au moins une seconde sur le stick Arcade que vous souhaitez synchroniser.

REMARQUE: Lorsque le stick Arcade a été synchronisé une fois, il se connectera automatiquement la fois suivante.

COMPRENDRE LES VOYANTS LED

Ce stick Arcade est doté de deux voyants LED situés sur le haut et à l'avant.

1. Le voyant LED à l'avant, près du bouton Sync, clignotera en rouge lorsque les piles alcalines seront presque déchargées. Afin d'éviter les interruptions de jeu, remplacer les piles alcalines dès que le voyant LED indicateur de batterie faible clignote.
2. L'emplacement de voyants LED sur la partie supérieure gauche comporte quatre voyants LED (dans le panneau

de commande près des boutons Home/Vue) et ils indiquent l'alimentation, le numéro du joueur (1 à 8) et s'allumeront tour à tour de gauche à droite lors de la synchronisation sans fil.

INSTRUCTIONS

RETRAIT DE LA PLAQUE FRONTALE

1. À l'aide d'un mini tournevis Phillips, retirez les 6 vis à l'avant du stick Arcade et rangez-les en lieu sûr.
2. Ensuite, dévissez et retirez le bouton du joystick, ainsi que la feuille plastique et le cache anti-poussière, et faites glisser le cache acrylique.
3. Retirez délicatement l'image de figure par défaut et remplacez-la par une nouvelle.
4. Effectuez le processus ci-dessus inverse pour réassembler et remettre en place la nouvelle image de figure.

INTERRUPTEUR À BASCULE DE CROIX DIRECTIONNELLE

L'interrupteur à bascule de la croix directionnelle peut être modifié à la volée sur l'un des trois réglages suivants:

DP: cela fonctionne comme une croix directionnelle 8voies normal

LS: cela convertit une croix directionnelle en une émulation numérique du stick analogique de gauche et de la manière dont il est mappé dans le jeu. Cela est utile pour les jeux qui ne prennent pas en charge le mouvement ou les commandes d'une croix directionnelle.

RS: cela convertit une croix directionnelle en une émulation numérique du stick analogique de droite et de la manière dont il est mappé dans les fonctions d'un jeu. Cela sera utile pour les jeux qui utilisent le RS pour les mouvements de caméra et autres fonctionnalités de jeu non prises en charge avec une croix directionnelle.

Pour des informations de dépannage supplémentaires, reportez-vous à votre manuel d'utilisation Nintendo Switch.

MISE EN GARDE AU SUJET DES MOUVEMENTS

"Les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs des muscles, des articulations, de la peau ou des yeux. Respectez les consignes suivantes pour éviter les

problèmes tels que tendinite, syndrome du canal carpien, irritation cutanée ou fatigue oculaire :

• Évitez de jouer trop longtemps. Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu, même si vous n'en ressentez pas la nécessité. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants jouent de manière appropriée. • Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur dans vos mains, poignets, bras ou yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu. • Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous ressentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

SERVICE CLIENTÈLE

For support with your authentic PowerA accessories, please visit [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne

doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SYMBOLES DE CONFORMITÉ RÉGIONAUX

Vous trouverez plus d'information sur chaque nom de symbole au moyen d'une recherche sur le Web.



Le symbole DEEE informe l'utilisateur final des exigences en matière d'élimination séparée pour les DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), comme l'exigent l'article 11(2) de la Directive DEEE et la norme européenne EN50419:2005.



CE (Conformité Européenne ou European Conformity) est une marque de certification qui indique la conformité avec les normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement pour les produits vendus dans l'Espace économique européen.

Le Regulatory Compliance Mark est une indication visible de la conformité d'un produit avec toutes les dispositions réglementaires applicables de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority), y compris toutes les exigences techniques et de conservation des informations

en matière de sécurité électrique ou de compatibilité électromagnétique (EMC).

PREPARAR

Comprobación de la actualización del sistema. Es necesaria la actualización del sistema Nintendo versión 6.0.1 o posterior para el uso de los mandos inalámbricos PowerA Wireless.

1. Conecta tu Nintendo Switch a Internet
2. Normalmente, las actualizaciones del sistema se descargan de forma automática al conectarte a Internet.
3. Selecciona 'Configuración de la consola' en el menú HOME y, a continuación, desplázate hacia abajo hasta 'Consola' para ver la versión de la Actualización de la consola y buscar nuevas actualizaciones automáticamente.

Para obtener más ayuda, busca **"actualizar la consola"** en el sitio web de asistencia de Nintendo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Retire la tapa de las pilas en el panel inferior e instale (2) pilas alcalinas AA (incluidas).
2. Comprueba que la consola Nintendo Switch esté encendida.

MODO CON CABLE

1. Asegúrate de que tu sistema Nintendo Switch esté encendido y conectado a la televisión.
2. Inserta el cable USB en un puerto USB en la estación de carga de la Nintendo Switch. Conecta el otro extremo del cable al mando con cable. Tu mando con cable está listo para usar.

SINCRONIZACIÓN INALÁMBRICA

1. En el menú HOME, selecciona "Mandos", luego "Cambiar agarre y orden". Mientras se muestra la pantalla de sincronización, mantén pulsado el botón SYNC durante un mínimo de un segundo en el mando arcade que desees sincronizar.

NOTA: Una vez sincronizado el mando arcade, la próxima vez se conectará automáticamente.

QUÉ SIGNIFICAN LOS INDICADORES LED

Hay dos indicadores LED en este mando arcade: el superior izquierdo y el frontal.

1. El LED frontal junto al botón Sync parpadea en color rojo cuando las pilas alcalinas se están agotando. Sustituye

las pilas alcalinas cuando el indicador de pilas bajas esté parpadeando para evitar interrupciones en el juego.

2. La parte superior izquierda tiene cuatro indicadores LED (en el panel de control junto a los botones de inicio/vista) e indica los números de jugador del 1 al 8 y alterna de izquierda a derecha durante la sincronización inalámbrica.

INSTRUCCIONES

EXTRACCIÓN DEL FRONTAL

1. Con un destornillador Phillips, retira los 6 tornillos de la superficie del mando arcade y guárdalos en lugar seguro.
2. A continuación, desatornilla y retira la palanca del joystick, junto con la funda de plástico y la cubierta antipolvo y levanta la cubierta acrílica.
3. Retira cuidadosamente la tarjeta gráfica existente y sustitúyela por la nueva.
4. Invierte el proceso anterior para volver a colocar todos los elementos con la nueva tarjeta gráfica.

BOTÓN ALTERNADOR DE LA CRUCETA

El botón alternador de la cruceta puede cambiar la configuración sobre la marcha a cualquiera de las siguientes:

DP: esta configuración funciona como una cruceta de 8 direcciones normal

LS: convertirá la cruceta en una emulación digital del stick del pulgar izquierdo y cómo se asigna en el juego. Esto resultará de utilidad para los juegos que no admiten movimientos o comandos de una cruceta.

RS: convertirá la cruceta en una emulación digital del stick del pulgar derecho y cómo se asigna en las funciones del juego. Esto resultará de utilidad para los juegos que empleen la configuración RS para los movimientos de cámara y otras funciones del juego y que no se admitan al utilizar la cruceta.

Puedes consultar la resolución de otros problemas en la guía de usuario de tu consola Nintendo Switch.

ADVERTENCIA SOBRE LE SIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS

"Tras varias horas de juego, puedes empezar a sentir dolor en los músculos, las articulaciones, la piel o bien notar los ojos cansados. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual:

• Evita jugar en exceso. Descansa entre 10 y 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas. Los padres deben supervisar a sus hijos para asegurarse de que juegan correctamente. • Si se te cansan o te duelen las manos, las muñecas, los brazos o los ojos mientras estás jugando, o sientes síntomas como hormigueo, entumecimiento, escozor o rigidez, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de retomar el juego. • Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias mientras juegas o justo después, deja de jugar y consulta a tu médico.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

INSTALLIEREN

Auf Systemaktualisierung prüfen. Für die Nutzung von kabellosen PowerA-Controllern wird die Nintendo Systemaktualisierung Version 6.0.1 oder höher benötigt.

1. Verbinden Sie Ihren Nintendo Switch mit dem Internet
2. Im Normalfall werden Systemaktualisierungen

automatisch heruntergeladen, wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht.

3. Wählen Sie im Home-Menü „Systemeinstellungen“ aus, und scrollen Sie dann bis zu „System“ nach unten, um die Version der Systemaktualisierung festzustellen und automatisch auf Systemaktualisierungen zu prüfen.

Für weitere Hilfe suchen Sie nach „Systemaktualisierung“ auf der Support-Website von Nintendo.

BATTERIE-INSTALLATION

1. Öffnen Sie die Batteriefachklappe unten und legen Sie (2) AA-Alkalibatterien (enthalten) ein.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Nintendo Switch-Konsole eingeschaltet ist.

KABELGEBUNDENER MODUS

1. Stellen Sie sicher, dass das Nintendo Switch-System eingeschaltet und am Fernsehgerät angeschlossen ist.
2. Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Port an der Nintendo Switch-Station an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels am kabelgebundenen Controller an. Der kabelgebundene Controller ist nun einsatzbereit.

KABELLOSE KOPPLUNG

1. Wählen Sie im HOME-Menü „Controller“, dann „Griffweise/Reihenfolge ändern“. Halten Sie, während der Kopplungsbildschirm angezeigt wird, die SYNC-Taste für mindestens eine Sekunde lang am Arcade-Stick gedrückt, den Sie verbinden wollen.

HINWEIS: Wenn der Arcade-Stick einmal verbunden wurde, verbindet er sich beim nächsten Mal automatisch.

HINWEISE ZU DEN LED-ANZEIGEN

An diesem Arcade-Stick gibt es zwei LED-Positionen: oben links und an der Vorderkante.

1. Die LED-Leuchte an der Vorderkante nahe der Sync-Taste blinkt rot, wenn die Alkalibatterien fast leer sind. Wechseln Sie die Alkalibatterien, sobald die Batterieanzeige blinkt, um Spielunterbrechungen zu vermeiden.
2. Die LED oben links besteht aus vier LED-Leuchten (im Steuerungsbereich neben den Schaltflächen Home/Anzeige), und diese zeigen die Spielernummern 1 bis 8 an und werden während des kabellosen Kopplungsvorgangs von links nach rechts weitergeschaltet.

ANLEITUNG

ENTFERNEN DER FRONTPLATTE

- 1. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher 6 Schrauben an der Vorderseite des Arcade-Sticks, und legen Sie ihn an einen sicheren Ort.
- 2. Schrauben Sie als Nächstes den Joystickknopf mit Kunststoffhülse und Staubschutzhülle ab, und nehmen die Acrylabdeckung ab.
- 3. Entfernen Sie vorsichtig die Standardgrafik der Face-Card und ersetzen Sie sie durch die neue Grafik der Face-Card.
- 4. Führen Sie zum Zusammensetzen mit Face-Card den beschriebenen Prozess in umgekehrter Reihenfolge durch.

STEUERKREUZ-UMSCHALTER

Der Steuerkreuz-Umschalter kann spontan auf eine der folgenden drei Einstellungen umgestellt werden:

DP: Funktionsweise wie ein normales 8-Wege-Steuerkreuz.

LS: Dadurch wird das Steuerkreuz in eine digitale Nachbildung des linken Daumensticks verwandelt und

kann so wie dieser im Spiel verwendet werden. Dies ist nützlich bei Spielen, die keine Bewegung oder Befehle von einem Steuerkreuz unterstützen.

RS: Dadurch wird das Steuerkreuz in eine digitale Nachbildung des rechten Daumensticks verwandelt und übernimmt dessen Funktionen beim Spiel. Dies ist nützlich für Spiele, die den RS für Kamerafahrten und andere Funktionen im Spiel verwenden, die nicht von einem Steuerkreuz unterstützt werden.

Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Nintendo Switch.

WARNHINWEIS ZUR BEWEGUNGSBELASTUNG

"Längeres Videospielen kann zu schmerzenden Muskeln, Gelenken, Hautflächen oder Augen führen. Folgen Sie diesen Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizungen oder Augenüberanstrengung zu vermeiden: • Übermäßig langes Spielen vermeiden. Nach jeder Stunde Spielzeit sollte unbedingt eine 10 bis 15 Minuten lange Pause eingelegt werden. Eltern sollten ihre Kinder beaufsichtigen, um ein angemessenes Spielverhalten sicherzustellen. • Wenn während des Spielens Ihre Hände, Handgelenke,

Arme oder Augen müde werden oder schmerzen oder wenn Symptome wie Kribbeln, ein taubes oder brennendes Gefühl oder Steifheit auftreten, muss vor dem Weiterspielen eine mehrstündige Pause eingelegt werden. • Sollten weiterhin irgendwelche der oben genannten Symptome oder sonstige Beschwerden während oder nach dem Spielen auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

KUNDENDIENST

Hilfe zu Ihrem PowerA-Originalzubehör erhalten Sie im Hilfebereich von **PowerA.com/Support**.

IMPOSTARE

Controllo degli aggiornamenti di sistema. Per l'utilizzo dei controller PowerA Wireless è richiesto l'aggiornamento del sistema Nintendo alla versione 6.0.0 o successiva.

- 1. Collega il tuo Nintendo Switch a Internet
- 2. In genere, gli aggiornamenti di sistema verranno scaricati automaticamente una volta connessi online.
- 3. Selezionare ""Impostazioni di sistema"" dal menu HOME, quindi scorrere verso il basso fino alla voce ""Sistema"" per visualizzare la versione di Aggiornamento Sistema e controllare automaticamente la presenza di un

aggiornamento del sistema.

Per ulteriore assistenza, cercare ""aggiornamento del sistema"" dal sito web del supporto Nintendo.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

- 1. Togliere il coperchietto del vano batteria sul pannello inferiore e installare (2) batterie alcaline AA (in dotazione).
- 2. Verificare che la console Nintendo Switch sia accesa.

MODALITÀ CABLAT

- 1. Verificare che il sistema Nintendo Switch sia acceso e collegato alla TV.
- 2. Inserire il cavo USB in una porta USB sul dock di Nintendo Switch. Collegare l'altra estremità del cavo al controller cablat. Il controller cablat è ora pronto per l'uso

ACCOPPIAMENTO SENZA FILI

- 1. Nel menu HOME selezionare ""Controllers"" (Controller), quindi ""Change Grip and Order"" (Modifica impugnatura e ordine). Durante la visualizzazione della schermata di accoppiamento, premere e tenere premuto il pulsante SYNC per almeno un secondo sull'arcade stick da accoppiare.

NOTA: al termine dell'accoppiamento con l'arcade stick, la connessione sarà automatica al successivo utilizzo.

INFORMAZIONI SUGLI INDICATORI A LED

Su questo arcade stick sono presenti due posizioni dei LED: in alto a sinistra e lungo il lato anteriore.

- 1. Il LED anteriore accanto al pulsante Sync lampeggia in rosso quando le batterie alcaline stanno per esaurirsi. Sostituire le batterie alcaline quando la spia che indica batteria quasi scarica lampeggia per evitare interruzioni del gioco.
- 2. I quattro LED in alto a sinistra (nel pannello di controllo accanto ai pulsanti Home/View) indicano il numero di giocatore (da 1 a 8) e vengono attivati ciclicamente da sinistra a destra durante l'accoppiamento wireless.

INSTALLAZIONE

RIMOZIONE FRONTALINO

- 1. Usando il cacciavite Phillips, rimuovere le 6 viti sulla faccia dell'arcade stick e collocarle in un luogo sicuro.
- 2. Quindi svitare e rimuovere la manopola del joystick, con manicotto in plastica e coperchio antipolvere, e

sollevare il coperchio in acrilico.

- 3. Rimuovere con attenzione la grafica della face card predefinita e sostituirla con la nuova grafica della face card.
- 4. Invertire il processo sopra per riassemblare con la nuova grafica della face card in posizione.

INTERRUTTORE A LEVETTA DEL DIREZIONI A CROCE

L'interruttore a levetta del Direzioni a croce può essere impostato in maniera immediata su una delle seguenti 3 opzioni:

DP: si ottiene il funzionamento di un normale Direzioni a croce a 8 direzioni

LS: per convertire il Direzioni a croce in un'emulazione digitale dello stick per pollice sinistro e della sua mappatura nel gioco. Si tratta di una funzione utile per i giochi che non supportano il movimento o i comandi da Direzioni a croce.

RS: per convertire il Direzioni a croce in un'emulazione digitale dello stick per pollice destro e della sua mappatura nelle funzioni di gioco. Si tratta di una funzione utile per i giochi che utilizzano l'RS per i

movimenti della fotocamera e per le funzioni di gioco che non sono supportate dal Direzione a croce.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare la guida dell'utente di Nintendo Switch.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

"L'uso di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazioni cutanee o disturbi agli occhi. Seguire le indicazioni fornite per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpale, irritazione cutanea o affaticamento degli occhi:

- Evitare di giocare troppo a lungo. Fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora, anche se non se ne sente il bisogno. Si consiglia ai genitori di controllare che i figli giochino in modo appropriato.
- Se durante il gioco si avvertono sensazioni di affaticamento o dolore a mani, polsi, braccia od occhi, o sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità, smettere di giocare e riposare per alcune ore prima di riprendere il gioco.
- Se si continua ad avvertire uno dei sintomi sopra descritti o altri disturbi durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

SERVIZIO CLIENTI

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support).

IMPOSTARE

Verificar se há atualizações do sistema. É necessária a atualização com a versão 6.0.0 ou posterior do sistema Nintendo para utilizar os comandos sem fios PowerA.

1. Liga a Nintendo Switch à Internet.
2. Regra geral, as atualizações do sistema serão transferidas automaticamente quando estás online.
3. Selecciona ""Definições do Sistema"" no menu HOME, desloca-te para baixo para ""Sistema"" para ver a versão Atualização do Sistema e procura automaticamente se há atualizações do sistema.

Para ajuda adicional, procura ""atualização do sistema"" no website de Suporte da Nintendo.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

1. Retira a porta do compartimento de pilhas no painel inferior e instala (2) pilhas alcalinas AA (incluídas).
2. Confirma que a Consola Nintendo Switch está ligada.

MODO COM FIOS

1. Certifica-te de que a tua Consola Nintendo Switch está ligada à alimentação e à TV.
2. Insere o cabo USB numa porta USB da Base da Nintendo Switch. Liga a outra extremidade do cabo ao comando com fios. O teu comando com fios está agora pronto a ser utilizado.

EMPARCELAMENTO SEM FIOS

1. No menu HOME, selecciona ""Controllers"" e depois ""Change Grip and Order"". Enquanto o ecrã de emparelhamento é apresentado, prime sem soltar o botão SYNC durante pelo menos um segundo no Stick Arcade que queres emparelhar.

NOTA: Assim que o Stick Arcade for emparelhado uma vez, passará a ligar-se automaticamente.

COMPREENDER OS INDICADORES LED

Este Stick Arcade possui duas luzes LED: na parte superior esquerda e ao longo da borda dianteira.

1. O LED da borda dianteira perto do botão Sync irá piscar a Vermelho quando as pilhas alcalinas estiverem a ficar

sem carga. Substitui as pilhas alcalinas assim que o indicador de bateria fraca começar a piscar para evitar interrupções no jogo.

2. A localização de LED na parte superior esquerda tem quatro luzes LEDs (no painel de controlo próximo dos botões Home/Vista) e indicam o número de jogador 1-8 e acendem em sequência da esquerda para a direita durante o emparelhamento sem fios.

INSTRUÇÕES

REMOÇÃO DO PAINEL FRONTAL

1. Com uma chave de parafusos Phillips, remove 6 parafusos da parte frontal do stick Arcade e coloca-o num local seguro.
2. Depois desaparafusa e remove o botão do joystick com uma manga de plástico e cobertura, e levanta a tampa de acrílico.
3. Remove cuidadosamente o gráfico de carta de figura e substitui-o pelo novo gráfico de carta de figura.
4. Faz o processo inverso para voltar a montar com o novo gráfico de carta de figura instalado.

INTERRUPTOR DE ALTERNAR DO BOTÃO DIRECIONAL

O interruptor de alternar do botão direcional pode ser alterado de imediato para qualquer destas três definições:

DP: Funciona como um botão direcional normal com 8 direções

LS: Converte o botão direcional numa emulação digital do stick analógico esquerdo e como está mapeado no jogo. Isto é útil para jogos que não suportam movimento ou comandos de um botão direcional.

RS: Converte o botão direcional numa emulação digital do stick analógico direito e como está mapeado nas funções de jogo. Isto é útil para jogos que utilizam o RS para movimentos da câmara e outras funções de jogo não suportadas ao utilizar um botão direcional.

Para informações adicionais sobre resolução de problemas, consulta o guia do utilizador da tua consola Nintendo Switch.

AVISO SOBRE MOVIMENTO

"Jogar videojogos pode causar dor nos músculos, articulações, pele ou olhos. Segue estas instruções para

evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel cárpico, irritação cutânea ou fadiga ocular.

- Evita jogar demasiado. Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo que aches que não é necessário. Os pais deverão monitorizar o tempo de jogo adequado dos filhos.
- Se sentires fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como formigueiro, dormência, ardor ou rigidez, para e descansa durante várias horas antes de voltar a jogar.
- Se continuares a ter algum dos sintomas acima ou outra sensação de desconforto durante ou após o jogo, para de jogar e consulta um médico.

APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support).

