LT-LT

ĮSPĖJIMAS! PERSKAITYKITE VISUS SAUGUMO ĮSPĖJIMUS IR VISAS INSTRUKCIJAS.

Skirkite laiko bendrosioms saugumo instrukcijoms perskaityti. Vadovaukitės visomis instrukcijomis. Tai gales įvesgti gaisrą, elektros smūgį ir/arba sunkią asmenų traumą ateityje ar kitų gyvūnų, kuriuo gali padaryti žalos turtui ir (arba) sveikatai. Įsitikinkite, kad kvėkvienas, kuris naudoja įrenginį, perskaitė ir vadovaujasi šiais įspėjimais bei instrukcijomis.

- Įkraukite valdiklį bent kartą kas 45–60 dienų (naopiasant to, kad jis nenaudojamas), kad neosmatėtų akumuliatoriaus talpa. Pakartotinai įkraunant akumuliatoriaus talpa po palaipsniui mažės.
- Išsaugokite visą saugos informaciją bei instrukcijas ir perduokite juos būsimiems įrenginio savininkams.
- Įrenginys skirtas naudoti patalpose. Nekadą nenaudokite lauke. Saugokite įrenginį nuo drėgmės.
- Nebandykite atidaryti, modifikuoti ar taisyti įrenginio. Nenumeskite, neprardukite, nesulenkite ir saugokite nuo didelio slėgio.
- Prieš valydami įrenginį, atjunkite visas jungtis. Nenaudokite drėgno servetėlių ar cheminių medžiagų, nes jos gali sugadinti paviršių. Valykite korpusą drėgnos šluoste. Elektrinių ir (arba) elektroninių dalių valyti negalima.
- Prieš naudodami patikrinkite, ar nėra jokių įrenginio ir kabelio (jei taikoma – ir adapterio) pažeidimų. Jei yra bet kokių matomų pažeidimų, atsirando stiprus kvapas ar kompensatoriai pakaista, nedelsdami išjunkite visas jungtis ir nebenaudokite įrenginio.
- Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotas fizines, sensorines arba intelektines galimybes arba esant patirties ir (arba) žinių trūkumui, nebent jie yra prižiūrimi asmens, atsakingo už jų saugumą arba teikiančio nurodymus, kaip naudoti įrenginius. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su įrenginiu.

ĮSPĖJIMAS DĖL JUDĖJIMO

Žaidžiant vaizdo žaidimus gali įskausti raumenys, sąnariai, oda arba akys. Kad išvengtumėte tokių problemų, laikykitės šių rekomendacijų, rieko kanalo sindromas, odos sudirginimo arba akių įtampa:

- Nežaiskite per ilgai. Kas valandą darykite 10–15 minučių pertraukas, net jei manote, kad tai nebūtina. Tėvai turėtų prižiūrėti savo vaikus, ar jie žaidžia tinkamai.
- Jei žaidimui paveiktos arba įskausto rankos, riešai, plaštakos arba pečiai, arba jaučiate dilgčiojimą, tirpimą, deginimą arba stingimą, nutraukite žaidimą ir prieš tęsdami kelete valandų palaikote.
- Jei mintiejų pačymiai arba diskomfortas žaidžiant kartojasi, nebenaudokite ir kreipkitės į gydytoją.

ĮSPĖJIMAS DĖL BATERIJOS

- Nebandykite taisyti ličio jonų baterijos patys, nes galite ją pažeisti, ji gali perkaisti, užsidegti ir sukelti sužalojimus.
- Jūsų įrenginyje lėto jonų baterija turėtų pričiūrėti arba perdirbti „Powerā" arba įgaliotasis pardavėjas, be to, ją būtina perdirbti arba padalinti atskirai nuo buitinių atliekų.

NB-NO

ADVARSEL! LES ALLE SIKKERHETSADVARSLER OG INSTRUKSJONER.

Ta deg tid til å lese de generelle sikkerhetsinstruksjonene. Følg alle instruksjonene. Det kan oppstå brann, elektrisk støt og/eller alvorlig personskade for deg selv og andre i fremtiden, hvis du ikke overholder alle instruksjonene. Sørg for at alle som bruker enheten har lest og følger disse advarslene og instruksjonene.

- Lad kontrolleren minst én gang hver 45.–60. dag (uavhengig av bruk), slik at batteriet opprettholder sin evne til å lade. Batterikapasiteten reduseres gradvis over tid med gjentatt lading.
- Ta vare på all sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for fremtidig referanse, og gi den videre til etterfølgende brukere av enheten.
- Enheten er beregnet til innendørs bruk. Bruk den aldri utendørs. Unngå enheten borte fra fuktighet.
- Ikke prøv å åpne, modifisere eller reparere enheten. Ikke slipp, punkter, knekk eller utsett enheten for høyt trykk.
- Koble fra alle tilkoblinger før du rengjør enheten. Ikke bruk våtservietter eller kjemikalier, fordi disse kan skade overflaten. Tørk av kabinettet med en fuktig klut. Elektriske/elektroniske deler må ikke rengjøres.
- Kontroller enheten og kabelen (og eventuelt adapteren) for skader før bruk. Hvis det er synlige skader, stanlk bruk av enheten umiddelbart og kompenentene, kable fra alle tilkoblingene umiddelbart og slutt å bruke enheten.
- Denne enheten er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med begrenede fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, med mindre de er under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller gir dem instruksjoner om hvordan enheten skal brukes. Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med enheten.

ADVARSEL OM BEVEGELSE

Spilling av videospill kan skade muskler, ledd, hud eller øyne. Følg disse instruksjonene for å unngå problemer som senebetennelse, karpaltunnelsyndrom, hudirritasjon eller varkende øyne:

- Unngå for mye spilling. Ta en pause på 10 til 15 minutter hver time, selv om du ikke tror du trenger det. Foreldre bør ha tilsyn med barna og se til at de spiller på en passende måte.
- Hvis hendene, håndleddene, armene eller øyenene dine blir trøtte ellerømme mens du spiller, eller hvis du får følelsen av prikking, nummenhet, svie eller stivhet, må du stoppe og hvile i flere timer før du spiller igjen.
- Hvis du fortsetter å ha noen av de ovennevnte symptomene eller annet obehag under eller etter spilling, må du slutte å spille og oppsøke lege.

BATTERIADVARSEL

- Ikke prøv å reparere Lithium-ion-batteriet selv – du kan skade batteriet, noe som kan føre til brannfare overopphetning, brann og personskade.
- Lithium-ion-batteriet på enheten din skal reparares eller gjenvinnes av Powerā eller en autorisert leverandør og må gjenvinnes eller kasseres atskilt fra vanlig husholdningsavfall.
- Kasser batteriet i samsvar med lokale miljølover og retningslinjer.

NL-NL

WAARSCHUWING! LEES ALLE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN ALLE INSTRUCTIES.

Neem de tijd om de algemene veiligheidsinstructies te lezen. Volg alle instructies. Dit voorkomt brand, explosies, elektrische schokken of andere gevaren die kunnen leiden tot schade aan eigendommen en/of letsel. Zorg ervoor dat iedereen die het apparaat gebruikt deze waarschuwingen en instructies heeft gelezen en opgevolgd.

- Laad je controller in ieder geval iedere 45–60 dagen op (onafhankelijk van gebruik), zodat je de batterij kunt blijven opladen. De batterijcapaciteit neemt na verloop van tijd af met herhaaldelijk opladen.
- Bewaar alle veiligheidsinformatie en -instructies voor toekomstig gebruik en geef deze door aan volgende gebruikers van het apparaat.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het nooit buiten. Houd het apparaat uit de buurt van vocht.
- Bateriijas šalinikite pagal vietinius aplinkosaugos įstatymus ir taisykles.
- Nenaudokite ir neįkaitinkite gaminių su įkraunamomis baterijomis labai aukštoje arba labai žemoje temperatūroje (pvz., kaitrioje saulėkaitoje arba automobilyje ilti karštomis arba šaltomis oro sąlygomis) arba itin žemo oro slėgio aplinkoje, nes jos gali sprogti, užsidegti arba iš jų gali ištekėti degios skystis arba dujos.
- Nenaudokite įrenginio su įkraunamomis baterijomis itin stiprus statinio krūvio aplinkoje. Perdėmy stiprus statinis elektrinis lauksa gali pakenkti elektroninę sistemą įrenginyje arpsaugos priemonės ir padidinti pavojaikrtimo arba gaisro pavoją.
- Iš baterijos išteksiojusan skysčio patekus į akis, NETRINKITE AKIŲ! Nedelsdami gerai praskalaukite akis švariu tekančiu vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos, kad išvengtumėte akų pažeidimo.
- Jei baterija sklidžiai keista kvapa, kaista arba nudegiuot, įkraunant arba sandėliuojant atrodo neįprastai, nedelsdami atjunkite ją nuo įkrovimo įrenginio ir įdėkite į nedegią talpyklą, pvz., metalinę dėžę, arba padėkite saugiu atstumu nuo žmonių ir degių daiktų.
- Pašalinkite baterijas gali sukelti gaisrą. Nekaitinkite valdiklio arba baterijos ir nedėkite jos į ugnį arba šalia ugnies.

ES / JK ATITIKTIES DEKLARACIJA

„ACCD Brands USA LLC" pareiškia, kad NSGPAWL modelio šio belaidis valdiklis atitinka direktyvą 2014/53/ES ir 2017 m. JK radijo įrangos reglamentą ir kitas būtinosuos reikalavimus bei svarbiasias ES direktyvą ir JK statymų sąlygas. Visą atitikties deklaracijos tekstą rasite šiuo internetiniu adresu:
Powerā.com/compliance.

BELAIDŽIO VALDIKLIO ATITIKTIES IDENTIFIKACIJA IR SPECIFIKACIJA

Akumuliatorius: ličio jonų akumuliatorius 3,7V, 900 mAh, 3,33 Wh
Dažnis: 2,4–2,48 GHz E.I.R.P.: (10 dBm (skirta tik ES ir JK)

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS (EEĮ) ATLIEKOS

elektros ir elektroninėje įrangoje ir akumuliatoriuose yra medžiagų, kurios gali būti kenkmingos žmonių sveikatai ir aplinkai. Šis simbolis, esantis ant gaminio ir (arba) jo pakuotės, nurodo, kad gaminio ir akumuliatoriaus negalima išmesti su buitinėmis atliekomis ir jį reikia šalinti atskirai. Įrenginį šalinkite surinkimo elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo taškuose ES, JK ir kitose Europos Sąjos, kuriose veikia atskiros elektros ir elektroninės įrangos bei akumuliatorių surinkimo sistemos. Tinkamai palaidunami šį įrenginį ir akumuliatorių padedate sumažinti galimą gaisrą arba neigiamą poveikį sveikatai, kuris gali sukelti netinkamas atliekų tvarkymas. Medžiagų pakartotinas panaudojimas padeda tausoti gamtinius išteklius.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA / PALAIKYMAS

Originalienės „Powerā" priedums skirtų palaikymą rasite **Powerā.com/Support**.

GARANTIJA

2 metų ribotoji garantija: išsamenės informacijos rasite svetainėje **Powerā.com/Support**.

- Ikke bruk eller la produktet som inneholder oppladbare batterier, utsettes for svært høye eller svært lave temperaturer (for eksempel ved sterkt direkte sollys eller i et kjøretøy i ekstremt varme eller kalde vær), eller i omgivelser med ekstremt lavt lufttrykk, fordi dette kan føre til eksplosjon, brann eller lekkasje av antennelig væske eller gass.
- Ikke bruk en enhet som inneholder oppladbare batterier i omgivelser med kraftig statisk elektrisitet. Kraftig statisk elektrisitet kan svekke enhetens innebygde sikkerhetsmekanismer og øke risikoen for overopphetning eller brann.
- Hvis væske som lekker fra en batteripakke kommer i kontakt med øyenene dine, MÅ DU IKKE GNI I ØYENE! Skyll umiddelbart øynene grundig med rent rennende vann, og kontakt lege for å unngå skade på øynene.
- Hvis batteriet avgir lukt, varme, skifter pH-nivå på noen måte virker unormalt under bruk, lading eller lagring, må du umiddelbart ta det ut av ladeenheten og legge det i en forseglet brannsikker beholder, for eksempel en metallboks, eller på et trygt sted borte fra personer og brennbare gjenstander.
- Kassere batteriet kun for forskrsbare brann. Ikke varm opp kontrolleren eller batteriet, eller plasser i eller nær flammer.

SAMSVARSERKLÆRING FOR EU/STORBRITANNIA

ACCD Brands USA LLC erklærer herved at den trådløs kontrolleren modell NSGPAWL samsvarer med direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulation 2017, i tillegg til andre vesentlige krav og relevante bestemmelser i EU-direktiver og lovgivning i Storbritannia. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internett-adresse: **Powerā.com/compliance**.

IDENTIFIKASJON OG SPESIFIKASJON AV SAMSVAR FOR TRÅDLØS KONTROLLER

Batteri: Litium-ion, 3,7 V, 900 mAh, 3,33 Wh
Frekvensområde: 2,4–2,48 GHz E.I.R.P.: (10 dBm (bare for EU og Storbritannia)

AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR (WEEE)

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer og stoffer som kan ha skadelig innvirkning på menneskers helse og miljøet. Dette symbolet indikerer at denne enheten og batteriet ikke må håndhandles som husholdningsavfall og må samles inn separat. Kast enheten via et innsamlingspunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr i EF, Storbritannia og i andre europeiske land som driver separate innsamlingssystemer for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr og batterier. Ved å kassere enheten og batteriet på riktig måte, bidrar du til å unngå mulige farer for miljøet og folkehelsen som ellers kan forårsakes av feil håndtering av etterlyrsavfall. Gjenvinning av materialer bidrar til bevaring av naturressurser.

KONTAKT / BRUKERSTØTTE

Hvis du trenger hjelp med ditt originale Powerā-tilbehør, kan du gå til **Powerā.com/Support**.

GARANTI

2 års begrenset garanti: Gå til **Powerā.com/Support** for mer informasjon.

- Bateriile trebuie reciclate sau aruncate corect, în conformitate cu legislația locală privind mediul. Nu le aruncați în foc, nu le scurtcircuitați și nu le dezasamblați. Nu încălziți bateriile și nu le aruncați în foc sau în apropierea acestora.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE PENTRU UE/REGATUL UNIT

Prin prezenta, ACCD Brands USA LLC declară că acest controler fără fir model NSGPAWL este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și cu Regulamentul privind echipamentele radio din Regatul Unit din 2017, precum și cu alte cerințe esențiale și prevederi relevante ale directivelor UE și legislației Regatului Unit. Declarația de conformitate integrală este disponibilă la următoarea adresă de internet: **Powerā.com/compliance**.

IDENTIFICAREA ȘI SPECIFICAREA CONFORMITĂȚII CONTROLERULUI FĂRĂ FIR

Baterie: litiu-ion, 3,7 V, 900 mAh, 3,33 Wh
Interval de frecvență: 2,4–2,48 GHz E.I.R.P.: (10 dBm (doar pentru UE și Regatul Unit)

DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)

Dispozitivele electrice și electronice și bateriile acestora conțin materiale și substanțe care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătății umane și mediului înconjurător. Simbolul indică faptul că acest dispozitiv și bateria nu trebuie tratate ca deșeuri menajere și trebuie colectate separat. Elimină dispozitivul prin intermediul unui punct de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice din UE, Regatul Unit și alte țări europene care gestionează sisteme de colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a bateriilor. Eliminând dispozitivul și bateria în mod corespunzător, contribui la evitarea posibilelor pericole pentru mediu și sănătatea publică, cauze prin eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor de echipamente. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.

CONTACT / ASISTENȚĂ

Pentru asistență privind accesoriile originale Powerā, accesați **Powerā.com/Support**.

GARANȚIE

Garanție limitată de 2 ani: accesați **Powerā.com/Support** pentru detalii.

SV-SE

VARNING! LÄS ALLA SÄKERHETSVARNINGAR OCH ANVISNINGAR.

Ta dig tid att läsa igenom de allmänna säkerhetsanvisningarna. Följ alla anvisningar. Det är för att undvika brand, explosioner, elektriska stötar och andra faror som kan orsaka skada på egendom eller personskador. Se till att alla som använder enheten har läst och följer dessa varningar och anvisningar.

- Ladda batteriet i kontrollern minst en gång var 45:e till 60:e dag (oavsett användning) så att batteriet behåller sin kapacitet. Batterikapaciteten minskar gradvis med tiden vid upprepad laddning.
- Behåll säkerhetsinformation och anvisningar för framtida och lämna dem vidare till efterföljande ägare av enheten.
- Enheten är avsedd för inomhusbruk. Använd aldrig utomhus. Utsätt inte enheten för fukt.
- Försök inte öppna, modifiera eller reparera enheten. Tappa inte, punktera inte, bryt inte eller exponera inte enheten för högt tryck.
- Koppla från alla anslutningar innan enheten rengörs. Använd inte rengöringsdukar eller kemikalier eftersom de kan skada ytan. Torka av höljet med en fuktad trasa. Elektriska/elektroniska delar får inte rengöras.
- Kontrollera att enheten och kabeln (och i förekommande fall, adaptern) är oskadade före användning. Om det förekommer synliga skador, sluta dark eller alltför stor överhettning av komponenter ska alla anslutningar omedelbart koppla från och enheten ska inte användas.
- Enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap såvida de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller instruerar dem i att använda enheten. Barn ska övervakas så att de inte leker med enheten.

RÖRELSEVARNING

Videospelande kan leda till smärta i muskler, leder, hud eller ögon. Följ de här anvisningarna för att undvika problem som tendinit, karpaltunnelsyndrom, hudirritation eller trötta ögon:

- Spela inte för länge. Ta en paus på 10 till 15 minuter varje timme, även om du tycker att det inte behövs. Föräldrar ska övervaka sina barn så att barnen spelar på ett lämpligt sätt.
- Om händer, handleder, armar eller ögon blir trötta eller ömma när du spelar, eller om du känner symptom som stickningar, domningar, brännande känsla eller stelhet bör du avsluta och vila i flera timmar innan du spelar igen.
- Om du fortsätter att uppleva obehag av symptomen ovan eller annat obehag under eller efter spelande ska du sluta spela och kontakta läkare.

BATTERIVARNING

- Försök inte att laga litiumjonbatteriet på egen hand – batteriet kan skadas och detta kan i sin tur leda till överhettning, brand eller personskada.
- Litiumjonbatteriet i din enhet ska service eller återvinnas av Powerā eller en behörig leverantör och får inte avyttras i hushållsavfallet.
- Avfallshantera batterier enligt lokala miljölagar och föreskrifter.
- Använd eller lämna inte produkten som innehåller laddningsbara batteriet så att det utsätts för mycket hög eller låg temperatur t.e.x. stark direkt solsken eller i

AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKTRISKA ELLER ELEKTRONISKA PRODUKTER (WEEE)

Elektrisk eller elektronisk utrustning innehåller material och ämnen som kan skada människors hälsa och miljön. Denna symbol anger att denna enhet och batteriet inte får behandlas som hushållsavfall och måste samlas in separat. Återlskaffa enheten via en återvinningsstation för avfall av elektriska eller elektroniska produkter inom EG, Storkbritannien och andra europeiska länder som driver separata insamlingssystem för avfall från elektriska eller elektroniska produkter och batterier. Genom att återlskaffa enheten och batteriet på ett korrekt sätt bidrar du till att förhindra eventuella faror för miljön och den allmänna hälsan som annars kan uppstå på grund av felaktig behandling av avfallsprodukter. Genom att återvinna material bidrar du till att bevara naturresurserna.

KONTAKT / SUPPORT

Om du vill ha hjälp med ditt Powerā-tillbehör kan du gå till **Powerā.com/Support**.

GARANTI

2års begränsad garanti: Gå till **Powerā.com/Support** för information.

TR-TR

UYARI! TÜM GÜVENLİK UYARILARINI VE TALİMATLARINI OKUYUN.

Lütfen vaktinizi ayırıp genel güvenlik talimatlarını okuyun. Tüm talimatlara uyun. Böylelikle malınız gelecek zararlardan ve/veya yaralanmalarla sonuçlanabilecek yangınlardan, patlamalardan, elektrik şoklarından ve diğer tehlikelerden kaçınmış olursunuz. Lütfen cihazı kullanan herkesin bu uyarıları ve talimatları okuyup uygulduğundan emin olun.

- Pilin çalışma özelliğini koruyabilmesi için oyun kumandanızı (kullanım sürenizden bağımsız olarak) her 45–60 günde en az bir kez şarj edin. Pil art arda şarj edildiğinde kapasitesi zamanla giderek azalır.
- Heride reforanın olarak kullanmak için tüm güvenlik bilgilerini ve talimatlarını saklayıp cihazı kullanacak diğer kullanıcılara aktarın.
- Bu cihaz iç mekânda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Asla dışarıda kullanmayın. Cihazı rutubetten uzak tutun.
- Cihazın içini açmayın, üzerinde değişiklik yapmayın ya da cihazı tamir etmeye çalışmayın. Düşürmeyin, ezmeyin, kırmayın ya da yüksek basınca maruz bırakmayın.
- Cihazı temizlemeden önce tüm bağlantıları sökün. Cihazın yüzeyine zarar verebileceğinden dolayı ıslak mendil ya da kimyasal madde kullanmayın. Muhafazayı nemli bir bezle silin. Elektrikli/elektronik parçalar temizlenemezler.
- Kullanmadan önce cihazı ve kabloyu (ayrıca varsa adaptörü) herhangi bir hasar için kontrol edin. Görünür hasar, keskin bir koku veya bileşenlerin aşırı ısınması durumu ahı konusuysa derhâl tüm bağlantıları koparın ve cihazı kullanmayın bırakın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu olan ya da cihazı nasıl kullanacaklarına dair talimatlar sağlayan birinin gözetiminde olmadıkları takdirde kısıtlı fiziksel, duyusal veya bilişsel kapasiteye sahip ya da deneyim ve/veya bilgi bakımından eksiği olan kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

HAREKET UYARISI

Video oyunları oynamak kas, eklem, cilt veya göz sorunlarına yol açabilir. Tendinit, karpal tünel sendromu, cilt tahrişi veya göz yorgunluğu gibi sorunlardan kaçınmak için şu talimatlara uyun:

- Aşırı oyun oynamaktan kaçının. İhtiyaç duymadığınızı düşünseniz dahi her saat başında 10-15 dakikalık bir ara verin. Ebeveynler, uygun şekilde oynadıklarından emin olmak için çocuklarını gözetim altında tutmalıdır.
- Ellerinizi, bileklerinizi, kollarınızı veya gözlerinizi oyun oynarken yorulursa veya ağrıyorsa ya da karıncalanma, uyuşma, yanma ya sertlik gibi şikâyetler yaşarsanız oyun oynamayı bırakın ve tekrar oynamadan önce birkaç saat dinlenin.
- Oyun sırasında veya sonrasında yukarıdaki semptomlardan herhangi birini veya başka sorunları yaşıyorsa devam edersenizi oyun oynamayı bırakın ve bir doktora görünün.

PİL UYARISI

- Li-ion pili kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Pile zarar verebilirsiniz ve bu durum fazla ısınmaya, yangına ve yaralanmaya yol açabilir.
- Cihazınızdaki li-ion pil Powerā ya da yetkili bir sağlayıcı tarafından tekrar dönüşümü veya geri dönüştürülmelidir ve ev atıklarından ayrı bir şekilde geri dönüştürülmeli veya bertaraf edilmelidir.
- Pilleri yerel çevre yasalarınıza ve yönergelerinize göre bertaraf edin.
- Şeyi edebilir pil içeren ürünü çok yüksek veya çok düşük sıcaklıktaı ile: dağıtıdan güçlü güneş ışığına veya fazla sıcak ya da soğuk havada bir araç içindel ya da patlama, yangın veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına sahip bir ortamda kullanmayın veya ürünü bu ortamlarda bırakmayın.

ZH-CN

警告！
请仔细阅读所有安全警告和指示。

请花时间阅读一般安全指示。遵循所有说明。这样将避免火灾、爆炸、电击或其他可能导致财产损失和/或人身伤害的危险。请确保所有使用该装置的人都已阅读并遵守这些警告和指示。

- 至少每 45 至 60 天为控制器充电一次（无论是否使用），以便维持电池的充电能力。重复充电将逐一段时间使，电池容量逐渐减少。
- 保留所有安全资讯和指示以供日后参考，並将其傳遞給後續使用該裝置的人。
- 該裝置僅供室內使用。請勿在室外使用。將裝置遠離潮濕環境。
- 請勿嘗試打開、修改或修理裝置。請勿摔落、戳破、或施加或暴露於高壓環境中。
- 清潔裝置前，請拔除所有連接線夫。請勿使用紙巾或化學品，否則会損坏表面。用湿抹布擦拭外壳。请勿清洁电气/电子部件。
- 请在使用前检查设备和连接线（以及适配器 - 如适用）是否有任何损坏。如果出现任何明显损坏，强烈气味或细伴过热等状况，请立即拔下所有连接线夫并停止使用设备。
- 本设备不适合身体、感官或智力能力受限或缺乏经验和/或知识的人员（包括儿童）使用，除非他们在负责其安全的人员的监督下使用，或者向他们提供了设备使用说明。应对儿童进行监督，避免他们摆弄本设备。

运动警告

玩电子游戏可能会对您的肌肉、关节、皮肤或眼睛造成损伤。按以下说明操作可避免发生腱炎、腕管综合症、皮肤不适或视觉劳损问题：

- 避免过度游戏。即使您认为自己不需要，也要每玩一小时休息 10 到 15 分钟。家长应监督孩子是否在适当地玩电子游戏。
- 如果您的手、手腕、手臂或眼睛在进行遊戲時感到疲勞或酸痛，或是感覺到麻、麻木、灼熱或僵硬等症狀，請停止並休息幾個小時，然後再繼續進行遊戲。

如果您长遊戲期間或完成遊戲後持續出現上述任何症狀或其他不適，請停止遊戲並盡速就醫。

NCC警語：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

ZH-TW

警告
請閱讀所有安全警告和指示。

請花時間閱讀一般安全指示。請遵守所有指示。這將避免火災、爆炸、電擊或其他可能導致財產損失和/或人身傷害的危險。請確保所有使用該裝置的人都已閱讀並遵守這些警告和指示。

- 至少每 45 至 60 天為控制器充電一次（無論是否使用），以便維持電池的充電能力。重複充電經過一段時間後，電池容量逐漸減少。
- 保留所有安全資訊和指示以供日後參考，並將其傳遞給後續使用該裝置的人。
- 該裝置僅供室內使用。請勿在室外使用。將裝置遠離潮濕環境。
- 請勿嘗試打開、修改或修理裝置。請勿摔落、戳破、或施加或暴露於高壓環境中。
- 清潔裝置前，請拔除所有連接線。請勿使用紙巾或化學品，否則会損坏表面。用湿抹布擦拭外壳。请勿清洁电气/电子部件。
- 使用前，請檢查裝置和連接線（包括轉換器）是否有任何損壞。如果有任何明顯的損壞、強烈異味或元件過熱，請立即拔下所有連接線並停止使用該裝置。
- 本裝置不適用於身體、感官或智力能力受限、或缺乏經驗和/或知識的人士（包括兒童），除非他們在負責其安全之人員的監督下使用，或已為他們提供使用裝置的指示。應該監督兒童，以確保他們不會用此裝置來玩耍。

運動警告

進行電子遊戲可能會導致肌肉、關節、皮膚或眼睛受損。請遵循以下指示，避免產生肌腱炎、腕隧道症候群、皮膚刺激或眼睛疲勞等問題：

- 避免過度玩遊戲。即使您認為不需要，還是應該每小時休息 10 到 15 分鐘。家長應監督孩子是否在適當地玩電子遊戲。
- 如果您的手、手腕、手臂或眼睛在進行遊戲時感到疲勞或酸痛，或是感覺到麻、麻木、灼熱或僵硬等症狀，請停止並休息幾個小時，然後再繼續進行遊戲。

如果您在遊戲期間或完成遊戲後持續出現上述任何症狀或其他不適，請停止遊戲並盡速就醫。

NCC聲明

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

EN

WARNING! READ ALL SAFETY WARNINGS AND ALL INSTRUCTIONS.

Please take the time and read the general safety instructions. Follow all the instructions. This will avoid fire, explosions, electric shocks, or other hazards that may result in damage to property and/or injuries. Please ensure that everyone who uses the device has read and followed these warnings and instructions.

- Charge your controller at least once every 45 – 60 days (regardless of use) so that the battery retains its ability to charge. Battery capacity will gradually reduce over time with repeated charging.
- Keep all safety information and instructions for future reference and pass them on to subsequent users of the device.
- The device is intended for use indoors. Never use outdoors. Keep the device away from moisture.
- Do not attempt to open, modify, or repair the device. Do not drop, puncture, break or expose to high pressure.
- Unplug all connections before cleaning the device. Do not use wipes or chemicals as these could damage the surface. Wipe the housing with a damp cloth. Electrical/electronic parts must not be cleaned.
- Check the device and cable (and if applicable, the adapter) for any damage before use. If there is any visible damage, a strong odor, or excessive overheating of components, unplug all the connections immediately and stop using the device.
- This device is not intended for use by persons (including children) with restricted physical, sensory or intellectual capability or lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or provides them with instructions on how to use the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

MOTION WARNING

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain:

- Avoid excessive play. Take a 10- to 15-minute break every hour, even if you don't think you need it. Parents should monitor their children for appropriate play.
- If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

BATTERY WARNING

- Do not attempt to repair the Li-ion battery yourself –you may damage the battery, which could cause overheating, fire, and injury.
- The Li-ion battery in your device should be serviced or recycled by Powerā or an authorized provider and must be recycled or disposed of separately from household waste.
- Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.
- Do not use or leave the product containing rechargeable batteries exposed to very high or very low temperature (e.g. at strong direct sunlight or in a vehicle in extremely hot or extremely cold weather), or in an environment with extremely low air pressure can result in an explosion, fire, or the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not use a device containing rechargeable batteries in an environment with high levels of static electricity. Excessive static electricity can impair the batteries' internal safety measures, increasing the risk of overheating or fire.
- If liquid leaking from a battery pack comes in contact with your eyes, DO NOT RUB EYES! Immediately flush eyes thoroughly with clean running water and seek medical attention to prevent injury to eyes.
- If the battery gives off an odor, generates heat, or in any way appears abnormal during use, recharging or storage, immediately remove it from any charging device and place it in a sealed fireproof container such as a metal box, or in a safe location away from people and flammable items.
- Discarded batteries may cause fire. Do not heat the controller or battery, or place either in or near fire.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. As defined in Section 2.909 of the FCC Rules, the responsible party for this device is ACCD Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047 USA. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

AR-XM

تحذير! اقرأ جميع تحذيرات السلامة وجميع التعليمات.

يُرجى استخراج الوقت وقراءة تعليمات السلامة العامة. اتبع جميع التعليمات. سيؤدي هذا إلى تجنب نشوب حريق نتاج عن انفجارات أو صدمات كهربائية أو مخاطر أخرى قد تتسبّ ضرراً بالممتلكات و/أو تؤدي إلى وقوع إصابات. يُرجى التأكد من أن جميع من يستخدمون الجهاز قد قاموا بقراءة هذه التحذيرات والتعليمات واتباعها.

- تجنب إصابة عينيك أو وجهك عند توصيل الجهاز في مقبس الحائط. لا تستخدم هذا الجهاز في مكان مبلل.
- تجنب وضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة المفتوحة مثل الشواية.
- لا تستخدم الجهاز إذا تعرض سلكه أو قابس الطاقة الخاص به للتلف أو إذا لم يعمل بشكل صحيح أو إذا تعرض للتلف بأي طريقة.
- لا تحاول فتح الجهاز أو تعديله أو إصلاحه. لا تسقطه أو تثقبه أو تكسره أو تعرضه لضغط عالٍ.
- افصل جميع الوصلات عن الطاقة قبل تنظيف الجهاز. لا تستخدم المناديل المبللة أو المواد الكيميائية لأنها قد تتلف الجهاز. امسح الغلاف بقطعة قماش مبللة. يجب عدم تنظيف الأجزاء الكهربائية/الإلكترونية.
- افحص الجهاز والكابل (وإلحدوثا إذا أمكن) بحثاً عن أي تلف قبل الاستخدام. إذا كان وجود أي تلف ظاهر أو رائحة نفاذة أو ارتفاع مفرط في درجة حرارة المكوّنات، افصل جميع الوصلات على الفور وأوقف استخدام الجهاز.
- هذا الجهاز غير معدّ للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرة الحركية أو الحسية أو المعرفية المحدودة أو ممن ينقصون إلى الخبرة و/أو المعرفة، ما لم تشرف عليهم شخص مسؤول عن سلامتهم أو يزودهم بتعليمات بشأن كيفية استخدام الجهاز. يجب الإشراف على الأطفال لضمان أنهم لن يلعبوا بالجهاز.

تحذير الحركة

قد تتسبب ممارسة ألعاب الفيديو في ألم في العضلات أو المفاصل أو الجلد أو العينين. اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث مشاكل مثل التهاب الأوتار أو متلازمة النفق الرسغي أو تهيج الجلد أو إجهاد العين:

- تجنب الإفراط في ممارسة الألعاب. خذ استراحة من ١٠ إلى ١٥ دقيقة كل ساعة، حتى لو كنت تعتقد أنك لا تحتاج إليها. يجب على أولياء الأمور مراقبة أطفالهم من أجل التأكد من ممارسة ألعابه

CS-CZ

VAROVÁNÍ! PŘEČTĚTE SI VŠECHNA BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A VŠECHNY POKYNY.

Vdnutím Cas přečtení obecných bezpečnostních pokynů. Dodržujte všechny pokyny. Předpokládá tak potřeba, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo jinému nebezpečí, které může mít za následek škody na majetku a/nebo zranění. Uschovejte, že si kdykoli, kdy zařízení používá, přečetl uživatelské tuto varování pokyny.

- Bezpečnost zajištění jakož jsou za 45–60 dní (lze) oblečo na používání), aby si baterie zahrnuje schopnost nabíjení. Kapacita baterie se při opakovaném nabíjení postupně snižuje.
- Všechny bezpečnostní informace apokyny si uschovejte pro budoucí použití apředejte je dalším uživatelům zařízení.
- Zařízení je určeno pro použití uvnitřních prostor. Nikdy jej nepoužívejte venku. Chraňte zařízení před vlhkostí.
- Nepokoušejte se zařízení otevírat, upravovat nebo opravovat. Zařízení nesmí spadnout, provařit se, nelít se do něj vystavena vysokému tlaku.
- Před čištěním zařízení odpojte všechny přípojky. Nepoužívejte čisticí stěrky ani chemikálie, protože by mohly poškodit povrch. K čištění stačí vlhký hadřík. Elektrické kolektorové části ne nesmí čistit.
- Před použitím zkontrolujte, zda zařízení akabel (příp)adné adaptér) nejsou poškozeny. Pokud se objeví viditelné poškození, silný zápach nebo nadměrné přehřátí součástí, okamžitě odpojte všechny přípojky apřestaňte zařízení používat.
- Toto zařízení není určeno k osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo jim neposkytne pokyny kpoužívání zařízení. Dětí by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.

UPOZORNĚNÍ NA PORYBLYÉ VĚCI

Hrani vnádením může vyvolat bolest svalů, křeče, bloků nebo ochrnutí. Abyste se vyhnuli problémům, jako jsou zánět šlach, syndrom karpálního tunelu, podráždění kůže nebo úrazu akl, dodržujte tyto pokyny:

- Vyhýbejte se nadměrnému hraní. Dovolte si každou hodinu 10–15minut pauzu, ikdyž ji zdá vám pocitu nepotřebujete. Rudite by měli se cvé dělí při hraní dělání.
- Pokud jsou vaše ruce, zápěstí, paže nebo oči během hry unavené nebo bolesti, nebo pokud pocítípotíže příznaky, jako je brnění, necitlivost, pálení nebo ztuhlost, odložte si přestávku apokračujte vhraní až po několikahodinovém odpočinku.
- Pokud budete během hry nebo po hře soustavně pociťovat obtíže zvyzvedených příznaků či jiné obtíže, chraňte zdravotní problémy odložte a vyhledejte lékaře.

UPOZORNĚNÍ PRO BATERII

- Nepokoušejte se sami oopravu Li-ion baterie - baterie obsahuje ochranný obvod, který je možné poškodit, pokud je opravujete.
- Servis či recyklaci Li-ion baterie ve vašem zařízení by měla zajistit společnost Powerk nebo autorizovaný prodejce. Baterie musí být recyklována nebo likvidována oddělených od domácího odpadu.
- Baterie likvidujte v souladu s místní legislativou apředpisy na ochranu životního prostředí.
- Produkt obsahující nabíjecí baterie nepoužívejte ani ponechávejte vystavený

ODPADNÍ ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ (OEEZ)

Elektrická aelektronická zařízení abaterie obsahují materiály plátky, které mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví aživotní prostředí. Tento symbol označuje, že tohoto zařízením abaterií se nesmí zacházet jako snetříděným domovním odpadem a že musí odevzdávat odděleně. Zařízení zlikvidujte prostřednictvím oběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických aelektronických zařízení vrámci EU. Spolupráce krůzným a oblíbených evropských zemí, které provozují systémy odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací zařízení abaterie pomáháte předcházet možným rizikům pro životní prostředí a veřejné zdraví, která by jinak mohla být způsobena nesprávným zacházením oodpadním zařízením. Recyklace materiálů přispívá kochraně přírodních zdrojů.

KONTAKT / PODPORA

Pokud potřebujete pomoc, navštivte naše webové stránky **Powerk.com/Support.**

ZÁRUKA

Dovolte si omezená záruka: podrobnosti naleznete na adrese **Powerk.com/Support**.

DA-DK

ADVARSEL! LÆS ALLE SIKKERHEDSADVARSLER OG ALLE INSTRUKTIONER.

Tag dig tid til at læse de generelle sikkerhedsinstruktioner: Følg alle instruktionerne. Det er vigtigt for at undgå tid, eksplosioner, elektriske stød og andre farer, der kan medføre skader på genstande og/eller personskade. Sørg for, at alle, der bruger enheden, har lært og følger disse advarsler og instruktioner.

- Opbad din controller mindst én gang pr. 45–60 dage (uanset brug), så batteriet bevarer sin evne til at oplade. Batterikapaciteten reduceres gradvist over tid ved gentagen opladning.
- Behold alle sikkerhedsadvarsler og -instruktioner til senere reference og brug, og giv dem videre til efterfølgende brugere af enheden.
- Enheden er beregnet til indendørs brug. Den må aldrig bruges udendørs. Hold enheden væk fra fugt.
- Forsøg ikke at åbne, ændre eller reparere enheden. Undgå at tabe, punktere eller knække enheden. Enheden må heller ikke udsættes for høj tryk.
- Afbryd alle tilslutninger, før du rengør enheden. Du må ikke bruge rengøringsvæsker eller kemikalier, da disse kan beskadige overfladen. Aftør kabinettet/hylsteret med en fugtig klud. Elektriske/elektroniske dele må ikke rengøres.
- Tjek enheden og kabler (og adaptere, hvis det er relevant) for skader inden brug. Hvis der er synlige skader, en stærk lugt eller stærkt overophedede komponenter, skal du omgående fjerne din enhed fra strømforsyningen og stoppe med at bruge enheden.
- Enheden er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på viden og/eller viden, medmindre de overvåges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller som giver dem instruktioner om, hvordan de skal bruge enheden. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.

ADVARSEL OM BEVÆGELSE

Når du spiller videospil, kan du få ondt i dine muskler, led, hud eller øjne. Følg disse instruktioner for at undgå problemer som senebetændelse, karpaltunnelsyndrom, hudirritation eller overanstrengelse af øjnene:

- Undgå at spille for længe. Tag en pause på 10 til 15 minutter hver time, også selv om du ikke synes, du har brug for det. Forældre bør holde øje med, at deres børn spiller på en passende måde.
- Hvis dine hænder, håndled, arme eller øjne bliver trætte eller ømme, mens du spiller, eller hvis du mærker symptomer som nitren, følelsesløshed, svie eller stivhed, skal du stoppe og holde i flere timer, før du spiller igen.
- Hvis du fortsat har nogle af ovenstående symptomer eller føler dig utilpas under eller efter spil, skal du stoppe med at spille og kontakte din læge.

BATTERIADVARSEL

- Forsøg ikke selv at reparere li-ion-batteriet – du risikerer at beskadige batteriet, hvilket kan forårsage overophedning, brand og personskade.
- Li-ion-batteriet i din enhed skal serviceres eller genbruges af Powerk eller en autoriseret leverandør og skal genbruges eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald.
- Bortskaf batterier i henhold til lokale miljølove og retningslinjer.
- Brug ikke og efterlad ikke produktet med genopladelige batterier udsat for meget

ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE AFLEDE (WEEE)

Informationen za Elektro- and Elektronikgeräteabfälle nachfolgenden Hinweise richten sich an private Haushalte, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen. Bitte beachten Sie diese wichtigen Hinweise im Interesse einer umwelt-gerechten Entsorgung von Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit.

1. Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten und zur Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern (Abfallgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz): Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und müssen getrennt erfasst werden. Ab dem 13. August 2005 dürfen Sie Altgeräte grundsätzlich zu sammeln und etwa über ihr örtliches Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen. Besitzer von Altgeräten haben zudem Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Elektroaltgeräte-Sammelstelle trennen. Innerhalb letzteres gilt nicht, soweit die Altgeräte nach § 14 Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 Satz 2 und 3 Elektro1 im Rahmen der Optierung durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zum Zwecke der Entsorgung in Verbindung von anderen Altgeräten separiert werden, um diese für die Wiederverwendung vorzubereiten. Anhand des Symbols nach Anlage 3 zum Elektrikgeräten Besitzer Altgeräte erkennen, die an Ende ihrer Lebensdauer getrennt von anderen Siedlungsabfall zu entsorgen sind. Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten steht einer durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar und ist wie folgt ausgestattet:

2. Ihengetätigte Rücknahme von Altgeräten durch Vertreibern/Vertreiber (gelte natürliche oder juristische Personen die gewerbsmäßig an, die Elektro- oder Elektronikgeräte anbietet oder auf dem Markt bereitstellt) mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern Die Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln mit Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern) sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die

recycelt oder entsorgt werden.

- Entsorge die Batterien gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien.
- Verwende das Produkt, das wiederaufladbare Batterien enthält, nicht und lass es nicht bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen (z. B. bei starker direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Fahrzeug bei extrem heißen oder extrem kalten Wetter) oder in einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck liegen, da dies zu einer Explosion, einem Feuer oder dem Auslaufen von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
- Verwende ein Gerät mit wiederaufladbaren Batterien nicht in einer Umgebung mit hoher statischer Elektrizität. Dieanfällige statische Elektrizität kann die internen Sicherheitsverkehrungen der Batterien beeinträchtigen und das Risiko einer Überhitzung oder eines Brandes erhöhen.
- Wenn die aus dem Batterie-Pack austretende Flüssigkeit in deine Augen gelangt, rehbe die NICHT DIE ASSERN! Spüle die Augen sofort gründlich mit sauberem, fließendem Wasser aus und suche einen Arzt auf, um Verletzungen der Augen zu vermeiden.
- Wenn die Batterie einen Geruch abgibt, Hitze erzeugt oder in irgendeiner Weise während des Gebrauchs, des Aufladens oder der Lagerung anormal erscheint, nimm sie sofort aus dem Ladegerät und lege sie in einen feuersicheren, feuerfesten Behälter, wie z. B. einen Metalleimer, oder an einen sicheren Ort, der fern von Menschen und brennbaren Gegenständen ist.
- Weggewerfene Batterien können Feuer verursachen. Erhitze den Controller oder die Batterie nicht und werfe beides nicht ins Feuer oder in die Nähe davon.

EG-/UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt ACCO Brands USA LLC, dass der kabellose Controllermodell NSGPAWL der Richtlinie 2014/53/EG und der UK Radio Equipment Regulations 2017 sowie anderen geltenden Gesetzen und relevanten Bestimmungen der EU- Richtlinien und der britischen Gesetzgebung entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **Powerk.com/compliance.**

IDENTIFIZIERUNG UND SPEZIFIKATION DER KONFORMITÄT DES KABELLOSEN CONTROLLERS

Batterie: Lithium-Ion, 3,7V, 900 mAh, 3,33Wh

Frequenzbereich: 2,4 – 2,48 GHz E.I.R.P.: (10dBm (nur für EU und UK)

ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE ALTGERÄTE (WEEE)

Informationen zu Elektro- und Elektronikaltgeräteabfälle nachfolgenden Hinweise richten sich an private Haushalte, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen. Bitte beachten Sie diese wichtigen Hinweise im Interesse einer umwelt-gerechten Entsorgung von Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit.

1. Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten und zur Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern (Abfallgesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz): Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und müssen getrennt erfasst werden. Ab dem 13. August 2005 dürfen Sie Altgeräte grundsätzlich zu sammeln und etwa über ihr örtliches Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen. Besitzer von Altgeräten haben zudem Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Elektroaltgeräte-Sammelstelle trennen. Innerhalb letzteres gilt nicht, soweit die Altgeräte nach § 14 Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 Satz 2 und 3 Elektro1 im Rahmen der Optierung durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zum Zwecke der Entsorgung in Verbindung von anderen Altgeräten separiert werden, um diese für die Wiederverwendung vorzubereiten. Anhand des Symbols nach Anlage 3 zum Elektrikgeräten Besitzer Altgeräte erkennen, die an Ende ihrer Lebensdauer getrennt von anderen Siedlungsabfall zu entsorgen sind. Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten steht einer durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar und ist wie folgt ausgestattet:

2. Ihengetätigte Rücknahme von Altgeräten durch Vertreibern/Vertreiber (gelte natürliche oder juristische Personen die gewerbsmäßig an, die Elektro- oder Elektronikgeräte anbietet oder auf dem Markt bereitstellt) mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern Die Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln mit Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern) sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die

mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln stattdessen mit Gesamt-Lager- und -Versandflächen von mindestens 800 Quadratmetern), sind gegenüber Endnutzern zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro-Altgeräten wie folgt verpflichtet:

a) Rückgabe/Abholung bei Kauf einer Neugeräts und Auslieferung an privaten Haushaltbei Abholung einer Kaufvertrages über ein neues Elektro- oder Elektronikgerät ist der Vertreiber verpflichtet, ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neugerät erfüllt, unentgeltlich zurückzunehmen.

Ist Ort der ein privater Haushalt, erfolgt die Rücknahme durch eine kostenlose Abholung. Hierfür kann bei der Auslieferung des Neugeräts ein Altgerät der gleichen Geräteart mit im Wesentlichen gleichen Funktionen dem ausliefernden Transportunternehmen übergeben werden.

Erfolgt der Vertrieb des Neugeräts ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB), gilt einschränkend:

- Die kostenlose Abholung eines geeigneten und fachgerechten Altgeräts erfolgt nur, wenn es sich dabei um ein Gerät der Kategorie 1 (Wärmeübertragen), 2 (Bildschirme, Monitore, Geräte mit Bildschirmen mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimeter) und/oder 4 (Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt) handelt.
- Handelt es sich stattdessen um ein Altgerät der Kategorie 3, 5 und/oder 6, erfolgt eine kostenlose Abholung nicht und gilt stattdessen für die kostenlose Rückgabe der nachfolgende Buchstabe b).

Eine Überschirt über die Geräte kategorien und die jeweils erfassten Geräte findet sich hier: https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html

b) Rückgabe bei Kauf eines Neugeräts und Abgabe anderenorts: Rückgabe von Elektrogeräteabfällen Abholung eines Kaufvertrages über ein neues Elektrogerät; das nicht an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, und bei Vertrieb eines Neugeräts im Fernabsatz (§ 3 Absatz 2 ElektroG) ist ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) mit Auslieferung an einen privaten Haushalt berechtigt die Möglichkeit, ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen denselben Funktionen wie das Neugerät erfüllt, unentgeltlich an den Vertreiber zurückzugeben.

Hierzu Mindestens Möglichkeit besteht unentgeltlich die Rückgabe einer Elektro- oder Elektronikgeräteabfälle auch Pflicht, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind. Die Rückgabemöglichkeit durch den Endnutzer beim Vertreiber ist in diesem Fall auf 3 Altgeräte pro Geräteart begrenzt.

Beim Vertrieb ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) erfolgt unter den oben genannten Voraussetzungen die Rückgabe - von Altgeräten der Kategorien 3, 5 und/oder 6

- von Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer. Anderenfalls erfolgt die Rückgabe am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu. Die Vertreiber müssen hierzu geeignete Rückgabemöglichkeiten eingerichtet haben.

3. Hinweise zu den Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräteabfällen vor Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsmäßige Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Gegebenenfalls ist dort auch eine Rückgabe möglich. Informationen zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.

4. Hinweis zum Datenschutz:Vor zu entsorgenden Altgeräten befinden sich teilweise sensible personenbezogene Daten (Daten auf einem PC oder einem Smartphone), die nicht in die Hände Dritter gelangen dürfen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Endnutzer von Altgeräten eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten Sorge tragen.

5. Hinweis zu unserer WEEE-Registrierungsnummer Wir sind bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72 in 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten unter der folgenden Registrierungsnummer (WEEE-Reg.-Nr. DE) registriert: 43135867

KONTAKT / SUPPORT

Im Support für dein Powerk-Originalzubehör zu erhalten, besuche bitte **Powerk.com/Support.**

GARANTIE

Beschränkte 2-Jahres-Garantie: Besuche **Powerk.com/Support** für weitere Details.

EL-GR

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διάβαστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες.

Αμέριμνες χρόνο και διαβάστε τις γενικές οδηγίες ασφαλείας. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται πυρκαγιές, εκρήξεις, ηλεκτροπληξίες ή άλλοι κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές ή/και τραυματισμούς. Βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή έχουν διαβάσει και ακολουθούν αυτές τις προειδοποιήσεις και οδηγίες.

- Φορτίζετε το χειριστήριό σας τουλάχιστον κάθε 45–60 ημέρες (ανεξάρτητα από τη χρήση), προκειμένου η μπαταρία να διατηρεί τη δυνατότητα φόρτισης της. Η χωρητικότητα της μπαταρίας θα μειώνεται σταδιακά με τον χρόνο με τις επαναλαμβανόμενες φορτίσεις.
- Φυλάξτε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά και μεταβίβαστε τις στους επόμενους χρήστες της συσκευής.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρασία.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή. Μη πέσετε, μην τρυπάτε, μη σπάτε και μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλή πίεση.
- Αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις πριν από τον καθαρισμό της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε μαντιλάκια ή χημικά, καθώς μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια. Σκουπίστε το περίβλημα με υγρό πανί. Τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά μέρη δεν πρέπει να καθαρίζονται.
- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο (και, κατά περίπτωση, τον προσαρμογέα) για τυχόν ζημιές πριν από τη χρήση. Εάν υπάρχει αρατή ζημιά, έντονη οσμή ή υπερβολική υπερθέρμανση των εξαρτημάτων, απαυνόδετε αμέσως όλες τις συνδέσεις και σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους παρέχει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το παίζω βιντεοπαιχνιδιών μπορεί να προκαλέσει πόνο στους μυς, τις αρθρώσεις, το δέρμα ή τα μάτια σας. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα όπως τενοντίτιδα, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, εφίδρωσι του δέρματος ή κόπωση των ματιών:

- Αποφύγετε να παίζετε υπερβολικά. Κάνετε ένα διάλειμμα για 10 με 15 λεπτά κάθε ώρα, ακόμη κι αν δεν αισθάνεστε ότι το χρειάζεστε. Οι γονείς οφείλουν να ελέγχουν ότι τα παιδιά τους παίζουν κατάλληλα.
- Εάν αισθανθείτε κούραση ή πόνο στα χέρια, στους καρπούς, στους βραχίονες ή στα μάτια σας ή παρουσιάσετε συμπτώματα όπως μουδιάσματα, φουσκώματα, κάψιμο ή δυσκαμψία, σταματήστε και ξεκουραστείτε για αρκετές ώρες πριν παίξετε ξανά.
- Εάν συνεχίζετε να παρουσιάζετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ή οποιαδήποτε δυσφορία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή μετά, σταματήστε να παίζετε και συμβουλευτείτε γιατρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την μπαταρία ιόντων λιθίου. Μπορεί να προκλέσετε βλάβη στην μπαταρία, η οποία θα

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες περιλαμβάνουν υλικά και ουσίες που μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή και η μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα και θα πρέπει να ανακυκλώνονται ξεχωριστά. Αποφύγετε τις συνέπειες αε κάποιο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποχρησιμεύουν ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός της ΕΕ, του HB και άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπου υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες, Εφόσον αποφύγετε τις συσκευή και την μπαταρία με τον κατάλληλο τρόπο, βοηθάτε στην αποφυγή πιθανών κινδύνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από τον μη κατάλληλο χειρισμό των απορριμμάτων. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για οποιαδήποτε για να γνήσια αξεσουάρ PowerA, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **PowerA.com/Support.**

ES-ES

¡ADVERTENCIA! LEE TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Tómate tu tiempo y lee las instrucciones generales de seguridad. Sigue todas las instrucciones. Así evitarás incendios, explosiones, descargas eléctricas u otros peligros que puedan provocar daños materiales y/o lesiones. Asegúrate de que todas las personas que utilicen el dispositivo hayan leído y seguido estas advertencias e instrucciones.

- Carga el mando al menos una vez cada 45–60 días (independientemente de su uso) para que la batería conserve su capacidad de carga. La capacidad de la batería se reducirá gradualmente con el tiempo y la carga reiterada.
- Conserva toda la información y las instrucciones de seguridad para futuras consultas y transmítesselas a los siguientes usuarios del dispositivo.
- El dispositivo está pensado para su uso en interiores. No usar nunca en exteriores. Mantén el dispositivo alejado de la humedad.
- No intentes abrir, modificar o reparar el dispositivo. No dejes caer, golpees, rompas ni expongas a alta presión el dispositivo.
- Desconecta todas las conexiones antes de limpiar el dispositivo. No uses paños ni productos químicos, ya que podrían dañar la superficie. Limpia la carcasa con un paño húmedo. Las piezas eléctricas/electrónicas no deben limpiarse.
- Comprueba que el dispositivo y el cable (y, si procede, el adaptador) no estén dañados antes de usarlos. Si hay algún daño visible, un olor fuerte o un sobrecalentamiento excesivo de los componentes, desconecta todas las conexiones de inmediato y deja de utilizar el dispositivo.
- Este dispositivo no está pensado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o intelectuales restringidas o con falta de experiencia y/o conocimientos, a menos que las supervise una persona responsable de su seguridad o que les proporcione instrucciones para usar el dispositivo. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el dispositivo.

ADVERTENCIA SOBRE LESIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS

Jugar a videojuegos puede causar molestias musculares, articulares, cutáneas o oculares. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano, la irritación de la piel o la fatiga visual:

- Evita el juego excesivo. Descansa entre 10 y 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas. Los padres deben vigilar a sus hijos para que jueguen de manera adecuada.
- Si se te cansan o te duelen las manos, las muñecas, los brazos o los ojos mientras juegas o si sientes síntomas como hormigueo, entumecimiento, quemazón o rigidez, deja de jugar durante varias horas antes de retomar el juego.
- Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias mientras mientras juegas o después, deja de jugar y consulta a tu médico.

ADVERTENCIA SOBRE BATERÍAS

- No intentes reparar tú mismo la batería de iones de litio: podrías dañarla y provocar sobrecalentamiento, un incendio o lesiones.
- La batería de iones de litio del dispositivo debe ser reparada o reciclada por Powerk o por proveedor autorizado y debe reciclarse o desecharse por separado de la basura domestica.
- Elimina las baterías de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales.
- No uses ni dejes el producto que contiene baterías recargables expuesto a temperaturas muy altas o muy bajas (por ejemplo, a la luz solar intensa directa o en un vehículo cuando hace un calor o un frío extremos), ni en un entorno con una presión atmosférica extremadamente baja, ya que puede provocar una explosión, un incendio o una fuga de líquido o gas inflamable.
- No uses un dispositivo que contenga baterías recargables en un entorno con niveles altos de electricidad estática. Un exceso de electricidad estática puede afectar a las medidas de seguridad internas de las baterías, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento o incendiarse.
- Si el líquido que gotea de una batería entra en contacto con los ojos, ¡NO TE FROTES LOS OJOS! Lávate los ojos de inmediato con abundante agua corriente limpia y acude a un médico para evitar lesiones oculares.
- Si la batería desprende olor, genera calor o muestra algún anormal durante su uso, recarga o almacenamiento, retírala inmediatamente de cualquier dispositivo de carga y colócala en un recipiente ignífugo cerrado, como una caja metálica, a en un lugar seguro alejado de personas y objetos inflamables.
- Las baterías desechadas pueden provocar un incendio. No calientes el mando ni la batería, ni los cargues cerca del fuego.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/REINO UNIDO

Por la presente, ACCO Brands USA LLC declara que el mando inalámbrico modelo NSGPAWL cumple la Directiva 2014/53/UE y la normativa para equipos de radio de Reino Unido de 2017, así como otros requisitos esenciales y disposiciones pertinentes de las directivas de la UE y la legislación de Reino Unido. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: **Powerk.com/compliance.**

IDENTIFICACIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DEL MANDO INALÁMBRICO

Batería: ion litio, 3,7V, 900mAh, 3,33Wh

Gama de frecuencias: 2,4 – 2,48GHz E.I.R.P.: (10dBm (solo para la UE y Reino Unido)

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

Los dispositivos eléctricos y electrónicos y las baterías contienen materiales y sustancias que pueden tener efectos perjudiciales para la salud de las personas y el medioambiente. Este símbolo indica que este dispositivo y la batería no deben tratarse como residuos domésticos y deben recogerse por separado. El dispositivo se debe desechar en un punto de recogida destinado al reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos dentro de la UE, Reino Unido y otros países europeos, donde haya sistemas de recogida selectiva de residuos de equipos eléctricos y electrónicos y baterías. Al desechar el dispositivo y la batería de manera adecuada, se pueden evitar posibles peligros para el medioambiente y la salud públicaque, de otra modo, podrían ser causados por la manipulación inadecuada de residuos de equipos. El reciclaje de materiales contribuye alla conservación de los recursos naturales.

CONTACTO / ASISTENCIA TÉCNICA

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita **PowerA.com/Support.**

GARANTÍA

Garantía limitada de dos años: visita **PowerA.com/Support** para obtener más información.

FI-FI

VAROITUS! LUE KAIKKI TURVALLISUUSVAROITUKSET JA OHJEET.

Luethan yleiset turvallisuusohjeet huolellisesti. Noudata kaikkia ohjeita. Tällä vältät tulipalot, räjähdykset, sähköiskut ja muut vaarat, jotka voivat johtaa aineellisiin ja/tai henkilövahinkoihin. Varmista, että kaikki laitetta käyttävät ovat tutkineet nämä varoitukset ja ohjeet ja noudattavat niitä.

- Lataa ohjain vähintään kerran 45–60 päivän välein (käytöstä riippumatta), jotta akun varauskyky säilyy. Akun kapasiteetti heikkenee vähitellen toistuvien latausten myötä.
- Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja -ohjeet tulevaa käyttöä varten ja luovuta ne laitteen mahdollisille käyttäjille.
- Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. Älä koskaan käytä sitä ulkotiloissa. Älä altista laitetta kosteudelle.
- Älä yritä avata, muuttaa tai korjata laitetta. Älä pudota, lävistä tai riko laitetta äläkä altista sitä suurille paineille.
- Irrota kaikki liitännät ennen laitteen puhdistusta. Älä käytä suojapeitteitä tai kemikaaleja, koska ne saattavat vaurioittaa pintaa. Pyyhi kotelo kostealla liinalla. Sähkö-/elektroniikkaosia ei saa puhdistaa.
- Tarkasta laite ja kaapeli (sekä mahdollinen muuntaja) vaurioiden varalta ennen käyttöä. Jos niissä on näkyviä vaurioita, on haistetut voimakkaasti tai niiden komponentit kuumenevat liikaa, irrota välittömästi kaikki liitännät ja lopeta laitteen käyttö.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan luettuna) käyttöön, joiden fyysiset, aistilliset tai älylliset kyvyt ovat rajoittuneita tai jolla on riittämätön kokemus ja/tai tietämys, ellevät he ole heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai saa ohjeita laitteen käyttöön tällaiselta henkilöltä. Lapsia on valvottava, että he eivät pääse leikkimään laitteella.

LUKUNMALLIET VAROITUKSET

Videopelien pelaaminen voi aiheuttaa ogämokauvatsia lihaksissa, nivelissä, iholla tai silmissä. Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi jännetulehduksen, ranteenkanavaoirey