

1

2

3

4

ADVANCED GAMING BUTTON PROGRAMMING /
PROGRAMMATION AVANCÉE DES BOUTONS DE JEU

1

2

3

4

CHARGING / CHARGEMENT

NOTE: CHARGE YOUR CONTROLLER AT LEAST ONCE EVERY 48 HOURS.
REMARQUE: CHARGEZ VOTRE MANETTE AU MOINS TOUS LES 48 HOURS.
WHEN THE BATTERIES ARE NEAR DEPLETION THE LED BAR WILL BLINK RED.
QUAND LES BATTERIES SONT PRES D'ÊTRE ÉPUISÉES, LA BARRE À LUMIÈRE CLIGNOTE EN ROUGE.

SAUVEGARDEZ VOS DONNÉES LORSQUE LA MANETTE EST PRESQUE ÉPUISÉE. LE
SAUVEGARDEZ VOS DONNÉES LORSQUE LA MANETTE EST PRESQUE ÉPUISÉE. LE

1

2

3

4

PAIRING / SYNCHRONISATION SANS FIL

NOTE: DO NOT TOUCH THE LEFT STICK OR RIGHT STICK WHEN PAIRING YOUR CONTROLLER.
REMARQUE: NE TOUCHEZ NI LE STICK GAUCHE NI LE STICK DROIT LORS DE LA SYNCHRONISATION DE VOTRE MANETTE.

PowerA

PLAY YOUR WAY JOUEZ À VOTRE FAÇON

2-YEAR LIMITED WARRANTY / SUPPORT
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS / SERVICE CLIENT

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories,
please visit [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).
Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance avec vos
accessoires PowerA authentiques, veuillez consulter le site [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

[POWERA.COM](https://www.powera.com)
MODEL: NSGPWWLG

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
© 2025 ACCO Brands. All Rights Reserved. PowerA, PowerA Logo, and
Lumetra are trademarks of ACCO Brands. All other registered and
unregistered trademarks are the property of their respective owners.
© Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.
© 2025 ACCO Brands. Tous droits réservés. PowerA, le logo PowerA et Lumetra
sont des marques d'ACCO Brands. Toutes les autres marques déposées et non
déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
© Nintendo. Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo.

1

2

3

4

USER MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR
BEDIENNINGSMANUELL
MANUALE PER L'USO
MANUAL DO USUÁRIO

1

2

3

4