

Spesifikasi	
Sistem Operasi yang kompatibel	Windows* 10, Windows* 8.1, Windows* RT8.1, Windows* 7, macOS High Sierra (10.13) (Anda mungkin perlu update ke versi terbaru dari masing-masing Sistem Operasi atau service pack) * Informasi kompatibilitas diperoleh saat konfirmasi pengoperasian dalam lingkungan verifikasi. Kompatibilitas sempurna dengan semua gawai, Sistem Operasi dan aplikasi tidak dijamin.
Resolusi	1600 dpi
Antar muka	USB
Frekuensi radio	Pita 2,4 GHz
Metode gelombang radio	GFSK
Rentang gelombang radio	Materi-materi non magnetik (seperti meja kayu); kira-kira 10m Materi magnetik (seperti meja besi); kira-kira 3m * Berikut adalah hasil pengujian dalam lingkungan perusahaan dan tidak dijamin.
Metode pembacaan	Metode sensor optik
LED	Biru
Dimensi (L x P x T)	Mouse Sekitar 62 x 100 x 38 (mm) Unit penerima Sekitar 15 x 18 x 6 (mm)
Berat	Mouse Lebih kurang 52 g *tidak termasuk baterai Unit penerima Lebih kurang 2 g
Suhu/kelembaban pengoperasian	5°C hingga 40°C/hingga 90%RH (tanpa kondensasi)
Suhu/kelembaban penyimpanan	-10°C hingga 60°C/hingga 90%RH (tanpa kondensasi)
Baterai	Baterai alkalin jenis AA, baterai mangan jenis AA, atau baterai nikel logam hidrida jenis AA.
Durasi pengoperasian	Pkiraan saat penggunaan baterai alkalin. Masa pemakaian berkelanjutan: Kira-kira 416 jam Masa siaga berkelanjutan: Kira-kira 1388 jam Pkiraan usia penggunaan baterai: Kira-kira 841 hari (Pkiraan di atas adalah dengan asumsi komputer digunakan selama 8 jam sehari, dengan 5% waktu tersebut dihabiskan untuk mengoperasikan trackball)

Safety Precautions English (EN)

- Prohibited action
- Mandatory action
- Situation that needs attention

WARNING

If a foreign object (such as water and metal chip) enters the product, immediately stop using the product, remove the receiver unit from the PC, and remove the battery from the product. Continuing to use the product under these conditions may cause a fire or electric shock.

If the product is behaving abnormally, such as by generating heat, smoke, or a strange smell, immediately stop using the product, shut down the PC, and then sufficiently check whether the product is generating heat while being careful to avoid being burned. Then, remove the receiver unit from the PC and remove the battery from the product. After that, contact the retailer from whom you purchased the product. Continuing to use the product under these conditions may cause a fire or electric shock.

Do not drop the product, nor subject it to strong physical shock. In the event of the product becoming damaged, immediately stop using the product, remove the receiver unit from the PC, and remove the battery from the product. After doing so, contact the retailer from whom you purchased the product. If you continue to use the product under these conditions, it may cause a fire or electric shock.

Do not attempt to disassemble, modify or repair this product by yourself, as this may cause a fire, electric shock or product damage.

Do not put this product in fire, as the product may burst, resulting in a fire or injury.

Do not insert or remove the receiver unit with wet hands. Also, do not make alterations to or forcefully bend the receiver unit. Doing so may cause a fire or electric shock.

The receiver unit presents a swallowing hazard for children, so be sure to store it in a place out of the reach of children.

CAUTION

Do not place this product in any of the following environments:

- In a car exposed to sunlight, a place exposed to direct sunlight, or a place that becomes hot (such as around a heater)
- In a moist place or a place where condensation may occur
- In an uneven place or a place exposed to vibration
- In a place where a magnetic field is generated (such as near a magnet)
- In a dusty place

This product does not have a waterproof structure. Use and store this product in a place where the product body will not be splashed with water or other liquid. Rain, water mist, juice, coffee, steam or sweat may also cause product damage.

Do not use this product for any purpose other than for use with PCs and video game systems.

Do not use this product with any device that may significantly be affected in the case of this product malfunctioning.

The mouse pointer will not move smoothly when used on transparent surfaces like glass or surfaces with strong reflective properties as it inhibits proper functioning of the light sensors.

If this mouse is not going to be used for one month or longer, remove the receiver unit from the PC.

Tindakan Keselamatan Bahasa Indonesia (ID)

- Tindakan yang dilarang
- Tindakan wajib
- Situasi yang membutuhkan perhatian

PERINGATAN

Jika ada benda asing (seperti air dan potongan logam) masuk ke dalam produk, segera hentikan penggunaan produk, cabut unit penerima dari PC, dan lepaskan baterai dari produk. Penggunaan produk dalam kondisi demikian dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Jika produk tidak berfungsi semestinya, seperti timbul panas, asap atau bau asing, segera hentikan penggunaan produk, matikan PC dan lakukan pemeriksaan seperlunya apakah produk menghasilkan panas dengan tetap berhati-hati agar tidak terkena luka bakar. Kemudian cabut unit penerima dari PC, dan lepaskan baterai dari produk. Setelah itu, segera hubungi toko tempat Anda membeli produk. Penggunaan produk dalam kondisi demikian dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Jangan biarkan produk terjatuh atau terbentur benda keras. Jika terjadi kerusakan pada produk, segera hentikan penggunaan produk, cabut unit penerima dari PC, dan lepaskan baterai dari produk. Setelah itu, segera hubungi toko tempat Anda membeli produk. Penggunaan produk dalam kondisi demikian dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Jangan coba memisahkan, memodifikasi atau memperbaiki produk ini. Melakukan hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan.

Jangan buang produk ini ke dalam api. Ledakan yang terjadi dapat menyebabkan kebakaran atau luka.

Jangan memasukkan atau membuang unit penerima dengan tangan basah. Selain itu, jangan memodifikasi atau menekuk produk dengan paksa. Melakukan hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Unit penerima berbahaya jika tertelan oleh anak-anak. Pastikan untuk menyimpannya di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak.

PERHATIAN

Jangan meletakkan produk ini pada tempat-tempat berikut:

- Di dalam mobil atau tempat dengan sinar matahari langsung, atau tempat yang sekitarnya panas (sekar pemanas, dll)
- Di tempat lembab atau tempat yang mana kondensasi dapat terjadi
- Di tempat dengan permukaan tidak rata atau yang mana getaran dapat terjadi
- Di tempat dengan medan magnet (seperti di dekat magnet)
- Di tempat berdebu

Produk ini tidak diklengapi dengan fitur tahan air. Gunakan dan simpan produk di tempat yang terlindung dari air atau cairan lain. Hujan, perikan air, jus buah, kopi, uap atau keringat dapat merusakkan kerusakan pada produk.

Jangan gunakan produk ini untuk tujuan selain daripada penggunaan dengan PC dan sistem video game.

Jangan gunakan produk ini pada gawai yang dapat terkena dampak jika produk ini mengalami malfungsi.

Pointer mouse tidak akan bergerak dengan mulus saat digunakan pada permukaan transparan seperti kaca atau permukaan yang memiliki sifat memantulkan cahaya sebab hal ini akan mengganggu fungsi sensor cahaya pada mouse.

Jika mouse ini tidak akan digunakan dalam waktu satu bulan ke depan atau lebih lama, harap cabut unit penerima dari PC.

- Please take note that looking directly into the light from the sensor may hurt your eyes.
- When you no longer need to use this product and the battery, be sure to dispose of them in accordance with the local ordinances and laws of your area.

Batteries

CAUTION

For this product, use AA alkaline battery, AA manganese battery, or AA type nickel-metal hydride rechargeable battery.

When not using this product for long periods of time, remove the battery. This may cause leak or malfunction.

Cleaning the Product

If the product body becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth.

Use of a volatile liquid (such as paint thinner, benzene, alcohol) may affect the material quality and color of the product.

Precautions on wireless

This product is a wireless device that can use the entire 2.4 GHz band, and is able to avoid the mobile entity identification device range. The GFSK method is adopted as the radio wave method, and the interference range of the same frequency. The 2.4GHz band is also used in medical products, Bluetooth®, and IEEE802.11b / 11g / 11n standard wireless LAN products.

• Before using this product, check whether “other wireless stations” are not operating nearby.

In the unlikely event that radio interference occurs between this product and “other wireless stations” **, change the location of use or stop using this product.

* “Other wireless stations” refer to industrial, scientific, medical instruments which use the same 2.4 GHz as this product, as well as other wireless stations of the same type, such as in-house mobile entity identification wireless stations requiring a license, specific low power wireless stations and amateur wireless stations not requiring a license, used in plant production lines.

WARNING

- Do not use this product on equipment that may have a severe impact on other things. In rare cases, the product may malfunction, slow down, or stop moving because of interference from external devices or mobile phones releasing radio waves of the same frequency.
 - Do not use this product in places where radio wave usage is prohibited, such as hospitals. Radio waves of this product may affect electronic devices and medical devices (for example pacemakers).
 - Due to the possibility of hindering safe navigation of aircraft, use of wireless mice in aircraft is prohibited by the Civil Aeronautics Act. Turn off the power of the wireless mice before boarding and do not ever use after boarding.
- *Please note that we can not assume any responsibility, even if events such as an accident or social damage occur due to a failure of this product.

Limitation of Liability

- In no event will ELECOM Co., Ltd be liable for any lost profits or special, consequential, indirect, punitive damages arising out of the use of this product.
- ELECOM Co., Ltd will have no liability for any loss of data, damages, or any other problems that may occur to any devices connected to this product.

취급 주의사항 한국어 (KO)

- 금지 사항
- 의무 이행 사항
- 주의 사항

경고

물과 금속 칩 등 이물질이 제품에 들어간 경우, 즉시 제품 사용을 중단하고 PC에서 리시버 유닛을 제거한 뒤 제품을 배터리를 제거하십시오. 제품을 계속 사용할 경우 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

제품에서 열 또는 연기가 발생하거나 이상한 냄새가 나는 등 비정상적으로 작동할 경우, 즉시 제품 사용을 중단하고 PC를 종료한 뒤 제품을 입지 않도록 주의하면서 제품에서 열이 발생하지는지 확인하십시오. PC에서 리시버 유닛을 제거한 뒤 제품에서 배터리를 제거하십시오. 그런 다음 제품을 구매한 소매업체에 연락하십시오. 계속해서 사용할 경우 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오. 제품이 손상되는 경우, 즉시 제품 사용을 중단하고 PC에서 리시버 유닛을 제거한 뒤 제품을 배터리를 제거하십시오. 그런 다음 제품을 구매한 소매업체에 연락하십시오. 계속해서 사용할 경우 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

제품을 뒤편, 개조하거나 수리하려는 시도가 마십시오. 그럴 경우 화재나 감전, 오작동이 발생할 수 있습니다.

이 제품을 볼 속에 던지지 마십시오. 파열 시 화재나 상해가 발생할 수 있습니다.

리시버 유닛을 찾은 손으로 삼입하거나 뺄지 마십시오. 또한 제품을 개조하거나 강제로 구부리지 마십시오. 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다.

리시버 유닛은 어린이가 실수로 삼입 위험이 있습니다. 절대로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

주의

본 제품을 다음과 같은 곳에서 보관하지 마십시오.
• 햇빛이 드는 자동차 안, 직사광선에 노출된 장소
• 또는 뜨거운 곳은 장소에 (예: 자동차)

- 물기가 있거나 물방울이 맺힐 수 있는 장소
- 평평하지 않거나 흔들리는 장소
- 자석 근처와 같이 자기장이 발생하는 장소
- 먼지가 많은 장소

이 제품은 방수 처리가 되어 있지 않습니다. 제품 본체에 들어나 기타 액체가 될 수 있는 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오. 비, 분무, 주스, 커피, 증기 또는 방으로 인해서도 제품이 손상될 수 있습니다.

이 제품을 PC 및 비디오 게임 시스템 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.

이 제품이 오작동하는 경우 심각한 영향을 받을 수 있는 디바이스와 함께 사용하지 마십시오.

마우스 센서에서 유리나 반사지 심한 표면과 같이 투명한 표면에서 사용하면 센서 등이 제대로 작동할 수 없기 때문에 부드럽게 움직이지 않습니다.

한 달 이상의 기간 동안 마우스를 사용하지 않는 경우, PC에서 리시버 유닛을 제거하십시오.

센서에서 나오는 빛을 직접적으로 바라보면 눈이 아플 수 있으니 주의하십시오.

이 배터리를 더 이상 사용하지 않을 경우, 해당 지역의 조례 및 법률에 따라 폐기하십시오.

건전지

주의

이 제품에는 AA 알칼리 건전지, AA 방간 건전지 또는 AA 니켈수소 충전지를 사용하십시오.

오랫동안 제품을 사용하지 않을 경우 건전지를 분리하십시오. 이로 인해 건전지 액이 누출되거나 오작동이 발생할 수 있습니다.

관리 방법

본 제품이 더러워졌을 때는 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.

• 휘발성 액체(시나, 벤젠, 알코올)를 사용하면 변질이나 변색을 일으킬 위험이 있습니다.

무선 주의사항

본 제품은 전체 2.4 GHz 대역폭 이용할 수 있는 무선 장치이며 모바일 식별 장치 범위를 회피할 수 있습니다. 전체 방식으로 GFSK 방식을 채택하였으며 간섭 거리는 10m입니다.

2.4GHz 대역폭은 또한 의료 제품, 블루투스® 및 IEEE802.11b / 11g / 11n 표준 무선 LAN 제품에서도 사용됩니다.

• 본 제품을 사용하기 전에 “다른 무선국” 이 가까이 작동하지 않는지 확인하십시오.

• 드물게 본 제품과 “다른 무선국” 사이에 무선 간섭이 발생할 수 있습니다. 사용 장소를 변경하거나 이 제품 사용을 중단하십시오.

• “다른 무선국”은 이 제품과 같은 2.4 GHz를 이용하는 산업용, 과학용, 의료용 기기나 연허가 필요한 실내 모바일 식별 무선국 등 다른 무선국, 특정 저전력 무선국, 플랜트 생산라인에서 이용되는 면허가 필요하지 않은 아마추어 무선국을 나타냅니다.

경고

다른 제품에 심각한 영향을 미칠 수 있는 장비에는 이 제품을 사용하지 마십시오. 드물지만 일부 디바이스 또는 휴대전화에서 동일한 주파수를 사용하는 장비가 나오키 때문에 제품이 오작동하거나 느려지거나 또는 움직임을 멈추는 경우가 있을 수 있습니다.

• 전자 제품이 급작스럽 원인과 같은 장소에서는 본 제품을 이용하지 마십시오. 본 제품의 전파는 전자기기와 의료기기(심박조율기 등)에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 항공기의 안전한 항행에 지장을 줄 수 있으므로 민항항공법(Civil Aeronautics Act)에 따라 항공기 내에서 무선 마우스 사용이 금지됩니다. 탑승 전에 무선 마우스 전원을 끄고 탑승 후 절대 사용하지 마십시오.

• 본사는 본 제품의 고장으로 인한 사고나 사회적 피해가 발생하더라도 어떠한 책임도 없음을 주의해 주십시오.

책임의 제한

- 엘레컴 주식회사는 제품의 사용으로 인한 특별 손해, 결과적 손해, 간접적 손해, 처벌적 손해, 이익 상실에 대한 보상 책임을 지지 않습니다.
- 엘레컴 주식회사는 제품과 연결된 장치에서 일어날 수 있는 한 달 이상의 손실, 오류 또는 기타 문제에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

安全注意事項 中文・簡体 (ZH(CN))

- 禁止事項
- 需注意事項

警告

如有异物(如水和金属碎片)进入产品，请立即停止使用，从个人电脑上取下接收装置，并从产品中取出电池。若在这种情况下继续使用产品可能会导致火灾或触电。

若产品出现发热、冒烟、异味等异常情况，请立即停止使用，关闭电脑，充分检查产品是否发热，注意避免烫伤。然后，从个人电脑上取下接收装置并从产品中取下电池。随后请联系您购买产品的零售商，若在这种情况下继续使用产品可能会导致火灾或触电。

请勿跌落产品，避免其受到强烈的物理冲击。

如果产品损坏，请立即停止使用，从个人电脑上取下接收装置，并从产品中取出电池。随后，请联系您购买产品的零售商，若在这种情况下继续使用本产品，可能会导致火灾或触电。

不要试图拆卸、修改或维修本产品。这些操作可能会导致起火、触电或发生故障。

不要将本产品抛到火中。产品破裂可能会导致起火或受伤。

不要用湿手插拔接收器。此外，不要修改或强制弯曲本产品。这将会导致起火或触电。

• 将儿童远离接收器的危险，因此，请存放于儿童无法触及的地方。

注意

- 请勿将本产品放在以下场所。
 - 阳光曝晒下的车内、被阳光直射的地方或会产生热量的地方 (例如加热器附近)
 - 不要在禁止使用无线电源的地方使用本产品，例如医院。本产品的无线电源可能会影响电子设备和医疗设备 (例如起搏器)。
 - 由于可能妨碍 飞机的安全导航，根据《民用航空法》，禁止在飞机上使用无线鼠标。在登机前请关闭无线鼠标的电源，在飞机后也永远不要使用。
- 请注意，即使由于本产品的故障导致事故发生或造成社会危害，我们也不承担任何责任。

请勿将本产品用于个人电脑和视听娱乐系统以外的任何目的。

请勿将本产品与任何可能因本产品故障而受到严重影响 的设备一起使用。

如果在玻璃等透明平面或反射性强的平面上使用鼠标，将会影响光电传感器的正常工作，导致鼠标指针无法正常移动。

• 若此鼠标将在一个月或更长时间内不使用，请从个人电脑上卸下接收装置。

请注意，直视传感器发出的光线可能会伤害眼睛。

当您不再需要使用本产品 和电池时，请务必按照您所在地区 的当地法令和法律进行处置。

• 엘레컴 주식회사는 제품과 연결된 장치에서 일어날 수 있는 한 달 이상의 손실, 오류 또는 기타 문제에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다.

Các Biện Pháp Để Phòng Vệ An Toàn Tiếng Việt (VI)

- Hành động bị cấm
- Hành động bắt buộc

CẢNH BÁO

Khí có vật lạ (ví dụ: nước và mảnh kim loại) xâm nhập vào sản phẩm, ngay lập tức ngừng sử dụng sản phẩm, tháo bỏ thủ tin hiệu ra khỏi máy tính và tháo pin ra khỏi chuột. Việc tiếp tục sử dụng sản phẩm trong những tình huống này có thể dẫn đến cháy nổ hoặc điện giật.

Nếu sản phẩm hoạt động không bình thường, ví dụ như sinh nhiệt, phát khói hoặc có mùi lạ, ngay lập tức ngừng sử dụng sản phẩm, tắt máy tính rồi kiểm tra quỳ lưỡng xem sản phẩm có sinh nhiệt hay không trong quá trình kiểm tra, cần cẩn thận để tránh bị bỏng. Tiếp theo, tháo bỏ thủ tin hiệu ra khỏi máy tính và tháo pin ra khỏi chuột. Sau đó, lên hệ với nhà bán lẻ nơi bạn đã mua sản phẩm. Việc tiếp tục sử dụng sản phẩm trong những tình huống này có thể dẫn đến cháy nổ hoặc điện giật. Tránh làm rơi sản phẩm và tránh tác động lực mạnh lên sản phẩm. Khi sản phẩm bị hư hỏng, ngay lập tức ngừng sử dụng sản phẩm, tháo bỏ thủ tin hiệu ra khỏi máy tính và tháo pin ra khỏi chuột. Sau đó, hãy liên hệ với nhà bán lẻ nơi bạn đã mua sản phẩm. Việc tiếp tục sử dụng sản phẩm trong tình huống này có thể dẫn đến cháy nổ hoặc điện giật.

Không được tìm cách tháo rời, điều chỉnh hay sửa chữa sản phẩm này. Làm như thế có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật, hoặc hư hỏng.

Vui lòng không ném sản phẩm này vào lửa. Chọc thủng có thể gây ra hỏa hoạn hoặc thương tích.

Vui lòng không quay hay kéo bỏ phần nhận tín hiệu bằng tay đâu. Ngoài ra, không được điều chỉnh hay dùng lực bẻ cong sản phẩm. Việc đó sẽ gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật.

Trẻ em có thể nuốt phải bộ thủ tin hiệu nên hãy đặt bộ phận này xa tầm với của trẻ.

• Không sử dụng sản phẩm này trên thiết bị có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến những thiết bị khác. Trong một vài trường hợp, sản phẩm này có thể hoạt động không đúng cách, gây chấn lay hoặc ngưng di chuyển do nhiễu từ các thiết bị bên ngoài hoặc điện thoại di động đặt ở cùng tần số.

• Không được sử dụng sản phẩm này ở nơi cần sử dụng sóng vô tuyến, chẳng hạn như bệnh viện. Sóng vô tuyến của sản phẩm có thể ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử và thiết bị y tế (ví dụ máy trợ thính).

• Vì có khả năng làm trở sự định hướng an toàn của phi cơ, Vui lòng Không Dùng Dụng cụ sử dụng chuột không đặt trên máy bay. Hãy tắt nguồn của chuột không đặt trước khi lên máy bay và không bao giờ được sử dụng sau khi lên máy bay.

• Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thể nhận bất kỳ trách nhiệm nào, ngay cả khi các sự kiện như tai nạn hoặc thiệt hại xảy ra bởi một sản phẩm này.

Giới hạn trách nhiệm

- Công ty ELECOM Co., Ltd. sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm bồi thường nào cho các thất thất lợi nhuận, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại mang tính hậu quả, thiệt hại gián tiếp, thiệt hại mang tính trừng phạt phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm này.
- Công ty ELECOM Co., Ltd. sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm bồi thường nào liên quan đến việc mất dữ liệu, hư hỏng, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác có thể xảy ra trên các thiết bị kết nối với sản phẩm này.

電池

注意

本产品使用 AA 碱性電池、AA 錳電池、或 AA 型鎳金屬 氯化物可充電電池。
当长期不使用本产品时，请拆下電池。否则可能导致電池 液体泄露或发生故障。

保养方法

当本产品变脏时，请用干燥而柔軟的布擦拭。

• 使用挥发性液体（涂料稀释剂、苯、酒精）可能会影响材料 质量和本产品的颜色。

无线预防措措

本产品是一种可以使用整个 2.4 GHz 频段的无线设备，并能够移动设备的识别设备范围。无线电源采用了 GFSK 方法，干扰距离为 10m。

2.4GHz 频段也用于医疗产品、蓝牙®和 IEEE802.11b / 11g / 11n 标准的无线局域网产品。

• 在使用无线产品之前，请检查附近是否有未操作中的“其他无线站”。

• 如果发生突发情况，本产品与“其他无线站”之间发生无线 干扰，请更改使用位置或停止使用本产品。

“其他无线电台”指的是使用与本产品一样，使用相同的 2.4 GHz 频段的工业、科学、医疗仪器，以及其他同一类型的无线站，例如需要许可认证的室内移动实体识别无线电台、专用低功率无线电台，以及在工厂生产线上使用的、不需要许可证的业务无线电台。

警告

• 请勿在可能对其他物品产生严重影响的设备上使用本产品。在极少数情况下，由于外部设备或手机发出相同频率的无线电波干扰，本产品可能会出现故障，例如缓慢或完全停止移动。

• 不要在禁止使用无线电源的地方使用本产品，例如医院。本产品的无线电源可能会影响电子设备和医疗设备（例如起搏器）。

• 由于可能妨碍 飞机的安全导航，根据《民用航空法》，禁止在飞机上使用无线鼠标。在登机前请关闭无线鼠标的电源，在飞机后也永远不要使用。

- 请注意，即使由于本产品的故障导致事故发生或造成社会危害，我们也不承担任何责任。

责任限制

- ELECOM Co., Ltd. 对因使用本产品造成的特殊损失、结果性损失、间接损失、惩罚性损失或财产损失赔偿均不承担任何责任。
- ELECOM Co., Ltd. 不对连接到本产品的设备中可能发生的 数据丢失、出错或其他问题做出任何担保。

安全注意事項 中文・繁體 (ZH(TW))

- 禁止行為
- 強制的行為
- 需要注意的狀況

警告

如有異物(如水和金屬碎片)進入本產品，請立即停止使用本產品，將接收裝置從個人電腦中取出，並將電池從本產品中取出。在此情況下繼續使用本產品可能會引起火災或觸電。

若產品出現異常，如產生熱量、煙霧或特殊氣味，請立即停止使用產品，關閉電腦，然後充分檢查產品是否產生熱量，同時注意避免燒傷。然後，從電腦上取下接收裝置，從產品上取下電池。之後，請聯絡您購買產品的零售商。在此情況下繼續使用本產品可能會引起火災或觸電。

請勿讓產品摔落，也請勿讓產品受到強烈的物理衝擊。如產品受損，請立即停止使用產品，從電腦上取下接收裝置，並從產品上取出電池。之後，請聯絡您購買產品的零售商。若您在這些情況下繼續使用本產品，可能會引起火災或觸電。

• 若產品發生突發情況，本產品與“其他無線站”之間可能會造成火災、觸電或故障。

• 如果發生突發情況，本產品與“其他無線站”之間可能會造成火災、觸電或故障。

請勿使用潮濕的雙手將接收器插入或拔下。此外，請勿修改或強行彎曲本產品。這會造成火災或觸電。

• 接收器有可能被兒童誤食，因此請務必存放於兒童無法觸及的地方。

注意

請勿將本產品放置於下列場所。

- 陽光照射的車內、陽光直射的地方、或暖氣周邊等高溫場所。
- 在潮濕的地方或可能發生凝結的地方
- 在不平整或受到振盪的地方
- 在產生磁場的地方(如靠近磁鐵)
- 在灰塵較多的地方

• 本產品不具備防水結構。使用 and 存放本產品時，應避免產品主體被水或其他液體潑濺。雨水、水霧、果汁、咖啡、蒸汽或汗水也可能導致產品損壞。

請勿將本產品用於個人電腦和電玩系統以外的任何用途。

請勿將本產品與任何可能在本產品發生故障時受到嚴重影響的裝置一起使用。

• 在玻璃等透明表面或具有強烈反射性的表面上使用時，滑鼠指針將無法順利移動，因為這會抑制光感應器的正常運作。

• 若滑鼠長時間不使用(如一個月以上)，請將接收裝置從電腦上取下。

請注意，直視感應器發出的光線可能會傷害您的眼睛。

• 當您不再需要使用本產品和電池時，請務必按照您所在地區的法律和規範進行處理。

Compliance status www.elecom.co.jp/global/certification/

FC

FCC ID: YWO-M-DY12DB
FCC ID: YWO-DY12DB
FCC ID: YWO-ELECOM12
FCC ID: YWO-ELECOM2C

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.