

ENGLISH

Manual

Wireless Keyboard and Mouse Combo

Name and function of each part

Keyboard

- 1 Power Switch
- 2 Battery lamp
- 3 Spacebar

- 4 Battery cover
- 5 Battery-storage compartment
- 6 Receiver unit-storage compartment

* The receiver unit is kept here when exported.

1 Insert the battery

Keyboard

Mouse

- 1 Remove the battery cover.
- 2 Insert the battery.
- 3 Remove the receiver unit.
- 4 Re-attach the battery cover to its original state.

- 1 Remove the battery cover.
- 2 Insert the battery.
- 3 Re-attach the battery cover to its original state.

Mouse

Receiver unit

- 7 Left button
- 8 Right button
- 9 Wheel
- 10 Battery lamp

When power is ON, the LED is lit red for a fixed time. When remaining battery becomes low during use, the LED blinks red.

- 11 Optical sensor
- 12 Power Switch
- 13 Battery cover
- 14 Battery-storage compartment
- 15 Receiver unit-storage compartment
- 16 USB connector (male)

2 Turning the Power On

Keyboard

Mouse

- 1 Slide the power switch to the on position.

Regarding standby mode
The keyboard is usually in standby mode. Tapping on any key will automatically wake the keyboard. The keyboard will enter standby mode if there has not been any input for a fixed period of time.

- 1 Slide the power switch to the on position.

The red battery lamp lights up for a fixed period of time.
* When remaining battery is low, the LED blinks red for a fixed time.

To wake the mouse from sleep mode.
To preserve battery life, the mouse will automatically shift to sleep mode if left untouched for a fixed period of time while the power is ON. To wake the mouse from sleep mode, move the mouse.

Plug in here.

1 Start the PC.
Start the PC, and then wait for it to be ready to perform operations.

2 Insert the receiver unit into the PC's USB port.
Any USB port may be used.

USB port

Receiver unit

⚠ Be sure to sufficiently check the connector orientation and the insertion location.

- If you feel a strong resistance when inserting the USB connector, check that the shape and orientation of the connector is correct. Using excessive force may damage the connector and cause injury.
- Do not directly touch the terminal area of the USB connector.

3 The driver will be automatically installed. You will then be able to use the keyboard and mouse.

Keyboard		Dimensions (W × D × H)		Keyboard approx. 448 × 136 × 32 (mm) (The stand is not included.) approx. 448 × 136 × 41 (mm) (Using a stand)	
Number of keys	109 keys (Japanese layout)			Mouse approx. 60 × 100 × 38 (mm)	
Key type	Membrane			Receiver unit approx. 20 × 16 × 7 (mm)	
Key pitch	19.0 mm				
Key stroke	3.5 mm				
Mouse		Weight		Keyboard approx. 568 g *excluding the battery	
Resolution	1600 dpi			Mouse approx. 57 g *excluding the battery	
Read method	Optical sensor method			Receiver unit approx. 2 g	
LED	Red			Operational temperature/humidity 5°C to 40°C (up to 90%RH (without condensation))	
General specifications				Storage temperature/humidity -10°C to 60°C (up to 90%RH (without condensation))	
Compatible models	Windows OS devices equipped with USB interface				
Supported OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 (SP1), Windows® XP (SP3) (Updating the OS or installing a service pack may be necessary.) * Compatibility information was retrieved during operation confirmation in our verification environment. There is no guarantee of complete compatibility with all devices, OS versions, and applications.				
Interface	USB				
Radio frequency	2.4 GHz band				
Radio wave method	GFSK				
Radio wave range	Non-magnetic materials (such as wooden desks): approximately 10 m Magnetic materials (such as iron desks): approximately 5 m * These are test values in company environment and are not guaranteed.				
		Supported battery	Keyboard and mouse respectively Any one of AA alkaline battery, AA manganese battery, AA type nickel-metal hydride battery. Estimate when using alkaline battery * These are test values in company environment and are not guaranteed.		
		Operational time	Keyboard Approximately 4 years Mouse Continuous operation time : Approximately 384 hours Continuous standby time : Approximately 1041 days Estimated usage time : Approximately 2 years (The above is assuming the computer is used for eight hours a day with 5% of that time spent operating the mouse.)		

FRANÇAIS

Manuel

Wireless Keyboard and Mouse Combo

Noms et fonctions de chaque pièce

■ Clavier

1 Bouton d'alimentation

2 Voyant de batterie

Si la batterie est faible pendant l'utilisation, le voyant clignote en orange pendant la saisie au clavier.

3 Barre d'espacement

4 Couvercle de la batterie

5 Compartiment de rangement des piles

6 Compartiment de rangement de l'appareil récepteur

* L'appareil récepteur est conservé ici lors de l'exportation.

■ Souris

7 Bouton gauche

8 Bouton droit

9 Boule

10 Voyant de batterie

Lorsque l'appareil est sous tension, le voyant LED est rouge pendant un temps fixe. Lorsque la batterie restante baisse pendant l'utilisation, le voyant LED clignote rouge.

11 Capteur optique

① Veuillez noter que le fait de fixer directement la lumière du capteur peut vous irriter les yeux.

12 Bouton d'alimentation

13 Couvercle de la batterie

14 Compartiment de rangement des piles

15 Compartiment de rangement de l'appareil récepteur

16 Connecteur USB (mâle)

1 Insérez la batterie

■ Clavier

■ Souris

1 Enlevez le couvercle de la batterie.

2 Insérez la batterie.

① Insérez avec la bonne orientation de la batterie indiquée par les signes plus et moins.

3 Retenir l'unité réceptrice.

4 Remettez le couvercle de la batterie en place.

1 Enlevez le couvercle de la batterie.

2 Insérez la batterie.

① Insérez avec la bonne orientation de la batterie indiquée par les signes plus et moins.

3 Remettez le couvercle de la batterie en place.

2 Mettez l'appareil sous tension

■ Clavier

■ Souris

1 Faites glisser le bouton d'alimentation en position ON.

En ce qui concerne le mode veille

Le clavier est généralement en mode veille. Appuyer sur une touche active automatiquement le clavier. Le clavier passe en mode veille s'il n'y a pas eu de saisie effectuée pendant une période déterminée.

1 Faites glisser le bouton d'alimentation en position ON.

Le voyant rouge de la batterie s'allume pendant une durée déterminée.

* Lorsque la batterie restante est faible, le voyant LED clignote rouge pendant un temps fixe.

Pour préserver la durée de vie des batteries, la souris passe automatiquement en mode veille si elle n'est pas touchée pendant une période déterminée alors que l'appareil est sous tension. Pour sortir la souris du mode veille, déplacez-la.

3 Connexion à un PC

1 Démarrez le PC.

Démarrez le PC et ensuite attendez pour qu'il soit prêt à effectuer des opérations.

2 Connectez l'appareil récepteur dans le port USB du PC.

N'importe quel port USB peut être utilisé.

① Assurez-vous d'avoir suffisamment vérifié l'orientation du connecteur et l'emplacement de l'insertion.

- Si vous notez une forte résistance pendant la connexion du connecteur USB, vérifiez si la forme et l'orientation du connecteur sont bonnes. L'usage d'une force excessive peut endommager le connecteur et causer des lésions.

- N'entrez pas en contact direct avec la surface du terminal du connecteur USB.

3 Le pilote sera automatiquement installé. Vous pourrez alors utiliser le clavier et la souris.

Clavier	Nombre de touches 109 touches (Configuration japonaise) Type de touche Membrane Tonalité de la touche 10,0 mm Pression sur touche 3,5 mm Souris Résolution 1600 ppp Méthode de lecture Capteur optique IR LED Rouge	Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) env. 448 x 136 x 32 mm (Le support n'est pas inclus) env. 448 x 136 x 41 mm (Utilisation d'un support) Souris env. 60 x 100 x 38 mm Appareil récepteur env. 29 x 16 x 7 mm	Clavier env. 448 x 136 x 32 mm (Le support n'est pas inclus) env. 448 x 136 x 41 mm (Utilisation d'un support) Souris env. 60 x 100 x 38 mm Appareil récepteur env. 29 x 16 x 7 mm
Spécifications générales	Modèles compatibles Appareils avec système d'exploitation Windows, équipés d'une interface USB Systèmes d'exploitation compatibles Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 (SP1), Windows® XP (SP3) (La mise à jour pour chaque nouvelle version du système d'exploitation ou de l'installation d'un service pack peut être requise). * Les informations de compatibilité ont été récupérées lors de la confirmation de l'opération dans notre environnement de vérification. Il n'y a aucune garantie de compatibilité complète avec tous les appareils, versions de système d'exploitation et applications. Interface USB Fréquence radio 2,4 GHz Méthode par onde radio GFSK Méthode par onde radio Surface non magnétiques (par exemple une table en bois) : env. 10 m Surface magnétique (par exemple une table en acier) : env. 3 m Ces valeurs ont été obtenues dans l'environnement de test ELOCOM et ne sont pas garanties.	Poids Clavier env. 568 g * Batterie exclue Souris env. 57 g * Batterie exclue Appareil récepteur env. 2 g Température de fonctionnement/humidité Température 5°C à 40°C / jusqu'à 90% de RH (cependant sans condensation) Humidité 10°C à 60°C / jusqu'à 90% de RH (cependant sans condensation) Batteries prises en charge Clavier et souris respectivement N'importe quelle batterie alcaline AA, batterie au manganèse AA, batterie de nickel-métal hydrure de type AA. Temps d'exploitation Estimez quand vous utiliserez des batteries ou piles alcalines Ces valeurs ont été obtenues dans l'environnement de test ELOCOM et ne sont pas garanties. Clavier Environ 4 ans Souris Temps de fonctionnement continu : Environ 384 heures Temps de veille continu : Environ 1041 jours Temps d'usage estimé : Environ 2 ans (Les points sus cités partent de l'hypothèse que l'ordinateur est utilisé pendant 8 heures par jour, avec 0% de temps passé à utiliser le souris.)	

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Wireless Keyboard and Mouse Combo

Namen und Funktionen jedes Bestandteils

Tastatur

1 Ein-/Ausschalter

2 Batterieanzeige
Wenn die Batterie während des Gebrauchs schwach ist, blinkt die Lampe während der Tastatureingabe orange.

3 Leertaste

4 Batterieabdeckung

5 Batterie-Staufach

6 Empfängerinheit Staufach

* Beim Export wird die Empfängerinheit hier aufbewahrt.

Maus

7 Linke Taste

8 Rechte Taste

9 Rad

10 Batterieanzeige

Wenn das Gerät EIN-geschaltet ist, leuchtet die LED eine bestimmte Zeit lang rot.

Wenn die verbleibende Batterie während des Gebrauchs schwach wird, blinkt die LED rot.

11 Optischer Sensor

Bitte beachten Sie, dass der direkte Blick in das Sensorloch Ihre Augen verletzen kann.

12 Ein-/Ausschalter

13 Batterieabdeckung

14 Batterie-Staufach

15 Empfängerinheit Staufach

16 USB-Verbindung (Stecker)

1 Batterie einlegen

Tastatur

Maus

1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

2 Batterie einlegen.

• Mit der richtigen Batterie Plus-und Minus-Ausrichtung einlegen.

3 Empfängerinheit entnehmen.

4 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder in ihren ursprünglichen Zustand auf.

1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

2 Batterie einlegen.

• Mit der richtigen Batterie Plus-und Minus-Ausrichtung einlegen.

3 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder in ihren ursprünglichen Zustand auf.

2 Schalten Sie das Gerät EIN

Tastatur

Maus

1 Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position ON.

Zum Standby-Modus

Die Tastatur ist normalerweise im Standby-Modus. Wenn Sie eine beliebige Taste drücken, wird die Tastatur automatisch aktiviert. Erfolgt über einen festgelegten Zeitraum keine Eingabe, wechselt sie in den Standby-Modus.

1 Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die Position ON.

Die rote Batterieanzeige leuchtet eine bestimmte Zeit lang auf.
• Wenn die Restkapazität des Akkus niedrig ist, blinkt die LED eine bestimmte Zeit lang rot.

Aktivieren der Maus aus dem Standby-Modus.

Um die Batterieaufladung zu schonen, wechselt die Maus automatisch in den Standby-Modus, wenn sie bei eingeschalteter Stromversorgung eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wird. Um die Maus aus dem Standby-Modus zu holen, bewegen Sie die Maus.

Hier einstecken.

1 **Schalten Sie den Computer ein**
Starten Sie den PC und warten Sie, bis Sie Operationen ausführen können.

2 **Stecken Sie die Empfängereinheit in eine USB-Büchse des Computers.**
Jeder beliebige USB-Port kann verwendet werden.

USB-Anschluss

Empfängereinheit

⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass die Orientierung und die Verbindungspolung korrekt ist.

- Falls Sie beim Einsetzen des USB-Anschlusses einen starken Widerstand verspüren, überprüfen Sie, ob die Form und Ausrichtung des Anschlusses korrekt ist. Übermäßige Gewaltanwendung kann den Anschluss beschädigen und Verletzungen verursachen.
- Berühren Sie den USB-Stecker nicht direkt.

3 **Der Treiber wird automatisch installiert.**
Anschließend können Sie Tastatur und Maus benutzen.

Tastatur		Größe (B x L x H)		
Anzahl der Tasten	109 Tasten (Japanische Belegung)	Tastatur etwa 448 x 136 x 32 mm (Ständer ist nicht im Lieferumfang enthalten.) etwa 448 x 136 x 41 mm (Verwendung eines Ständers)	Maus etwa 60 x 100 x 38 mm Empfängerereinheit etwa 20 x 16 x 7 mm	
Art der Taste	Membran			
Tastentyp	19,0 mm			
Tastendruck	3,5 mm			
Maus		Gewicht		
Auflösung	1600 dpi	Tastatur etwa 568 g *ohne Batterie Maus etwa 57 g *ohne Batterie Empfängerereinheit etwa 2 g	Betriebstemperatur/ Betriebsfeuchtigkeit Lagertemperatur/ Lagerfeuchtigkeit Unterstützte Batterie Tastatur bzw. Maus Eine AA Alkali-Batterie, AA Mangan-Batterie oder AA Nickel-Metallhydrid-Batterie.	
Lesemethode	Optischer IR-Sensor			
LED	Rot			
Allgemeine Angaben	Kompatible Modelle Unterstützte Betriebssysteme			
	5 bis 40 °C/bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit (doch ohne Kondensation) -10° bis 60° C/bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit (doch ohne Kondensation)			
	Unterstützte Batterie			
	Betriebszeit			
Interface	USB	Schätzung bei der Verwendung einer Alkali-Batterie * Diese Werte wurden in der Testumgebung von ELECOM ermittelt und sind nicht garantiert.		
Funkfrequenz	2,4 GHz Band	Tastatur Etwa 4 Jahre		
Radwellen-Methode	FSK	Maus Dauerbetriebszeit : ungefähr 384 Stunden Dauer der Standby-Zeit : ungefähr 1041 Tage Geschätzte Nutzungsdauer : Etwa 2 Jahre (Obige Berechnung geht davon aus, dass der Computer acht Stunden am Tag benutzt wird, wobei 5 % der Zeit mit dem Betrieb der Maus verbracht werden.)		
Radwellenbereich	Nichtmagnetische Unterlage (z. B. Holztisch): ungefähr 10 m Magnetische Unterlage (z. B. Stahlstisch): ungefähr 3 m * Diese Werte wurden in der Testumgebung von ELECOM ermittelt und sind nicht garantiert.			

ESPAÑOL

Manual

Wireless Keyboard and Mouse Combo

Nombres y funciones de cada parte

Teclado

1 Interruptor de encendido

2 Luz de la batería
Si la batería está baja durante el uso, la luz parpadeará en naranja durante la entrada del teclado.

3 Barra espaciadora

4 Tapa de la pila

5 Compartimento de almacenamiento de la batería

6 Compartimento de almacenamiento del receptor
*La unidad receptora se mantiene aquí cuando se exporta.

Ratón

7 Botón izquierdo

8 Botón derecho

9 Rueda

10 Luz de la batería
Cuando está encendido, el LED se ilumina en color rojo por un tiempo fijo.

Cuando queda poca batería durante el uso, el LED parpadeará en rojo.

11 Sensor óptico

① Tenga en cuenta que mirar directamente a la luz del sensor puede dañar sus ojos.

12 Interruptor de encendido

13 Tapa de la pila

14 Compartimento de almacenamiento de la batería

15 Compartimento de almacenamiento del receptor

16 Conector USB (macho)

1 Introduzca la pila

Teclado

Ratón

1 Extraiga la tapa de la pila.

2 Introduzca la pila.

① Introduzca con la orientación más y menos de la pila correcta.

3 Retire la unidad receptora.

4 Vuelva a colocar la tapa de la pila a su estado original.

1 Extraiga la tapa de la pila.

2 Introduzca la pila.

① Introduzca con la orientación más y menos de la pila correcta.

3 Vuelva a colocar la tapa de la pila a su estado original.

2 Encienda la corriente eléctrica

Teclado

Ratón

1 Deslice el interruptor a la posición ON.

① Relativo al modo de espera
Por lo general, el teclado está en modo de espera. Al tocar cualquier tecla, se activará el teclado de forma automática. El teclado entrará en modo de espera si no ha habido ninguna entrada durante un período de tiempo determinado.

1 Deslice el interruptor a la posición ON.

La luz roja de la batería se enciende durante un período de tiempo determinado.

① Cuando queda poca batería, el LED parpadeará en rojo por un tiempo fijo.

① Para activar el ratón desde el modo de suspensión.
Para conservar la vida útil de la batería, el ratón cambiará automáticamente el modo de suspensión si no se toca durante un período de tiempo determinado mientras la alimentación está ENCENDIDA. Para activar el ratón desde el modo de suspensión, mueva el ratón.

3 Conexión a un PC

1 Encienda el PC.

Encienda el PC y luego espere hasta que esté preparado para realizar operaciones.

2 Introduzca el receptor en el puerto USB del PC.

Puede utilizarse cualquier puerto USB.

• No olvide comprobar la orientación del conector y la ubicación de inserción.

• Si siente que no puede insertar el conector USB, compruébelo que la forma y la orientación del conector es correcta. Si fuerza demasiado el conector se podría hacer daño.

• No toque directamente la zona del terminal del conector USB.

3 El controlador se instalará automáticamente. Entonces podrá usar el teclado y el ratón.

Tecido		Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	Tecido aprox. 448 x 136 x 32 mm (El soporte no está incluido) aprox. 448 x 136 x 41 mm (Usa un soporte)
Número de claves	109 claves (Diseño japonés)		
Tipo de clave	Membrana		
Tono de clave	10,0 mm		
Color de clave	3,5 mm		
Ratón		Peso	Ratón aprox. 60 x 100 x 38 mm
Resolución	1600 dpi		Receptor aprox. 20 x 16 x 7 mm
Método de lectura	Sensor óptico IR		Tecido aprox. 569 g *se excluye la pila
LED	Piso		Ratón aprox. 57 g *se excluye la pila
Especificaciones generales			Receptor aprox. 2 g
Modelos compatibles	Dispositivos con sistema operativo Windows equipados con interfaz USB		
Supported OS	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 (SP1), Windows® XP (SP3) (Puede ser necesaria una actualización para cada nueva versión del sistema operativo o la instalación de un servicio pack). * Se ha recuperado la información de compatibilidad durante la confirmación de funcionamiento en nuestro entorno de verificación. No se garantiza la completa compatibilidad con todos los dispositivos, versiones del sistema operativo y aplicaciones.		
Interfaz	USB	Humedad/temperatura de funcionamiento	5°C a 40°C/hasta 90%RH (sin condensación)
Frecuencia de radio	Banda de 2,4 GHz	Humedad/temperatura de almacenamiento	-10°C a 60°C/hasta 90%RH (sin condensación)
Método de onda de radio	FSK	Pilas compatibles	Tecido y ratón respectivamente Cualquiera de pilas alcalinas AA, pilas de manganeso AA, pilas de hidruro de níquel-metal tipo AA.
Alcance de las ondas de radio	Superficie no magnética (p. ej. escritorio de madera): aprox. 10 m Superficie magnética (p. ej. escritorio de acero): aprox. 3 m * Estos valores fueron obtenidos en entorno de prueba de ELECOM y no están garantizados.	Tiempo de funcionamiento	Estimación al usar pilas alcalinas * Estos valores fueron obtenidos en entorno de prueba de ELECOM y no están garantizados. Tecido Aproximadamente 4 años Ratón Tiempo de funcionamiento continuo : Aproximadamente 384 horas Tiempo en espera continuo : Aproximadamente 1041 días Tiempo de uso estimado : Aproximadamente 2 años (Lo anterior es suponiendo que se utiliza el ordenador durante ocho horas al día con un 5 % del tiempo usando el ratón.)

Modello: TK-FDM106/M-TKFD106/ELECOM1B

ITALIANO

Manuale

Wireless Keyboard and Mouse Combo

Nomi e funzioni di ciascuna componente

Tastiera

Mouse

Ricevitore

1 Interruttore

2 Indicatore luminoso della batteria

3 Scomparto per la conservazione della batteria

4 Coperchio del vano batteria

5 Scomparto per la conservazione della batteria

6 Scomparto per la conservazione del ricevitore

7 Barra spaziatrice

8 Tasto Sinistro

9 Tasto Destro

10 Rotella di scorrimento

11 Indicatore luminoso della batteria

12 Scomparto per la conservazione della batteria

13 Scomparto per la conservazione del ricevitore

14 Connettore USB (maschio)

15 Sensore ottico

16 Interruttore

17 Coperchio del vano batteria

18 Scomparto per la conservazione della batteria

19 Scomparto per la conservazione del ricevitore

20 Connettore USB (maschio)

2 Inserire la batteria

3 Accendere l'unità

4 Collegamento al PC

1 Rimuovere il coperchio del vano batteria.

2 Inserire la batteria.

3 Rimuovere il ricevitore.

4 Riposizionare il coperchio della batteria al suo stato originale.

1 Rimuovere il coperchio del vano batteria.

2 Inserire la batteria.

3 Riposizionare il coperchio della batteria al suo stato originale.

1 Avviare il PC.

2 Inserire il ricevitore nella porta USB del PC.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Specifiche	
Tastiera	
Numero di tasti	108 tasti (layout giapponese)
Tipo di tasti	A membrana
Peso del tasto	19,0 mm
Battuta	5,5 mm
Mouse	
Risoluzione	1600 dpi
Modalità di lettura	Sensore ottico a infrarossi
LED	Rosso
Specifiche generali	
Modelli compatibili	Dispositivi con sistema operativo Windows dotati di interfaccia USB
Sistemi operativi supportati	Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7 (SP1), Windows® XP (SP3) (Potrebbe essere necessario l'aggiornamento di ogni nuova versione del sistema operativo o l'installazione di un service pack.)
Modelli non supportati	* I dati sulla compatibilità sono stati ottenuti durante la conferma del funzionamento nel nostro ambiente di prova. Non vi è alcuna garanzia della completa compatibilità con tutti i dispositivi, le applicazioni e le versioni dei sistemi operativi.
Interfaccia	USB
Frequenza Radio	2,4 GHz
Modalità On/Off	ON/OFF
Intervallo onde radio	Superficie non magnetica (ad es., scrivania in legno); circa 10 m Superficie magnetica (ad es., scrivania in acciaio); circa 3 m * Questi valori sono stati ottenuti in ambiente di prova di ELECOM e non sono garantiti.

Safety Precautions

Prohibited action

Mandatory action

Situation that needs attention

WARNING

CAUTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

Precauzioni per la Sicurezza

Azione proibita

Azione obbligatoria

Situazione che necessita di particolare attenzione

AVISO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385