



English/US/UK

Caution

- The manufacturer and re-sellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner.
 - Malfunction or damage due to misuse or improper alteration or repair.
 - Malfunction or damage caused by external influence such as falling.
 - Malfunction or damage is caused by a fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
 - Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
 - Malfunction or damage is caused by high temperature, humidity, greasy dust and hazardous environment.
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Peritek Computer GmbH could void your authority to operate this equipment.
- All brand names, trademarks and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term performance of any keyboard and mouse requires injury to user. Peritek recommends users to avoid excessive use of any of your keyboard and mouse.

Important Safety Instructions

- Avoid dropping. • Do not disassemble. • Do not expose to liquids. • This product is suitable for moderate climates only. • The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degrees. • Only flame sources, such as candles, must not be placed on this product. • Only use a dry cloth or brush to clean this equipment.

Specification	
Keyboard	Mouse
Interface	Interface
Size	Size
Input Current	Input Current
Weight	Weight
Material	Material
OS requirement	OS requirement
Key number	Key number
Key Type	Key Type
Actuation distance	Acceleration
Maximum travel distance	Travel distance
Durability	Report Rate
	Durability

Deutsch [DE]

NEUKOPPLUNGSPROZESS:

TASTATUR:
 BATTERIE EINFÜGEN → DRÜCKEN DER TASTEN ESC+K+P → ALLE DREI LED-ANZEIGEN LEUCHTEN AUF → TASTEN LOSLASSEN → RECEIVER EINSTECKEN → ERFOLGREICH VERBUNDEN (DIE LED-ANZEIGE HÖRT AUF ZU LEUCHTEN)

MAUS:
 SCHROLL- und RECHTE MAUSTASTE DAUERHAFT GEDRÜCKT HALTEN → BATTERIE EINFÜGEN → RECEIVER EINSTECKEN → TASTEN LOSLASSEN → ERFOLGREICH VERBUNDEN

ESPAÑOL (E)

PROCESO DE REUNIFICACIÓN:

TELCLADO:
 INSTALAR LA BATERÍA > PRESIONAR ESC + K > P> LOS TRES INDICADORES LED PARPADEAN- SOLTAR LAS TECLAS- CONECTAR EL RECEPTOR> CONEXIÓN EXITOSA (EL LED DEJARÁ DE PARPADEAR)

RATÓN:
 PRESIONAR LA RUEDA DE DESPLAZAMIENTO Y EL BOTÓN DERECHO> INSTALAR LA BATERÍA> CONECTAR EL RECEPTOR> SOLTAR LOS BOTONES> CONEXIÓN EXITOSA

ITALIANO [IT]		11	
Attenzione			
Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:			
- Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo - Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri - Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni alla caduta - Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, ferimenti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anormale - Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto. - Malfunzionamenti o danni causati da altre temperature ovvero da ambiente umido, grando, grandine o urto.			
Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perix Computer GmbH potrebbero essere lesive il vostro personale o di utilizzare l'apparecchiatura.			
Tutte le letture, i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.			
Nota: Le temperature l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera o mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perix consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questo o di qualsiasi altra tastiera o mouse.			
Informazioni importanti per la sicurezza			
- Evitare di cadere. • Non correre. • Non esportare i liquidi. • Questo prodotto è adatto solo per climi temperati. • La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi. - Non usare l'armadio libreria, come candele, non devono essere associate su questo prodotto. • Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.			
Specifiche			
TASTIERE		MOUSE	
Interfaccia	2.4G	Interfaccia	2.4G
Taglia	440*129*35mm	Taglia	110*67*25mm
Corrente di ingresso	1.5 / 5.5mA	Corrente di ingresso	1.5 / 5.5mA
Peso	450g	Peso	82g
Materiali	ABS	Materiali	ABS
Requisito del sistema operativo	Win 7 / above	Requisito del sistema operativo	Win 7 / above
Numero di tasti	104	Numero di tasti	3
Tipi di tastiera	membrana	Tipi di tastiera	dolci
Distanza di azionamento	2.35x5.40mm	Accelerazione massima	200
Ciclo di rotazione	3.9x5.40mm	Velocità massima	15.6
Durata	5 milioni di pressioni sul tasti	Frequenza di aggiornamento	125Hz
		Durata	1 milione di pressioni sul tasti

[illegible]

简体中文 (SC)

重新对码方式说明：

键盘

先安装电池 > 同时按下 ESC+K+P > 键盘的三个指示灯会开始闪烁 > 放开按键 > 插入接收器 > 连接完成。指示灯熄灭

鼠标

同时按下滚轮+右键 > 安装电池 > 插入接收器 > 放开按键 > 连接完成

繁體中文 (TC)

重新連通方式說明：

鍵盤
先安裝電池 > 同時按下 ESC+K+P > 鍵盤的三個指示燈會開始閃爍 > 關閉按鍵 > 插入接收器 > 連通完成。指示燈熄滅

滑鼠
同時按下滾輪+右鍵 > 安裝電池 > 插入接收器 > 關閉按鍵 > 連通完成

同時按下滾輪+右鍵 > 安裝電池 > 插入接收器 > 關閉按鍵 > 連通完成