

GL200 – Manual do Usuário

1


Verifique a lista de peças.



Nota: O Cabo_de_Dados_USB_M não faz parte da lista de peças. Entre em contato com o fornecedor para adquiri-lo.

2

Verifique as funções do produto.



- (1) Tecla de Função;
- (2) Interface com o Cartão SIM;
- (3) 3 LEDs Indicadores;
- (4) Interface para Antena GPS Externa e mini USB;
- (5) Tecla Liga/Desliga;

3

Instalação do cartão SIM.



4

Como ligar o GL200.



- (1) Pressione a Tecla Liga/Desliga por 3 segundos para ligar o GL200.

5

Encontre o arquivo “PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518.zip” no conjunto de desenvolvimento e instale o drive para PL2303. Caso já esteja instalado avance para a etapa 6. .

6

Conecte o GL200 ao computador através do Cabo_de_Dados_USB_M.



- (1) Conecte o mini USB à entrada do GL200;
- (2) Conecte a outra extremidade do cabo USB ao computador;

8

Antes de usar o GL200 pela primeira vez, carregue a bateria completamente.



7

Encontre o arquivo “Queclink GL200 Manager Tool Vx.xx.exe” no conjunto de desenvolvimento e execute-o para configurar os parâmetros de execução do GL200.

9

Para melhor funcionamento posicionar o GL200 a céu aberto, e deixar a superfície que possui o LED indicador voltada para



- (1) Localização da Antena de GPS.

“Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e 533/2009”.

Manter distância mínima de 1 cm do corpo humano.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br