

Informações sobre segurança

Informações sobre segurança

Leia estas instruções sobre segurança e as instruções operacionais fornecidas neste livreto antes de usar o carregador de viagem. Guarde essas instruções para uso futuro.

O carregador de viagem se destina apenas ao uso interno. Não use o carregador de viagem externamente ou em qualquer área exposta a intempéries.

Não coloque o carregador de viagem ou o portátil que estiver sendo carregado em superfícies instáveis, como carrinhos, bancos, tripés, suportes ou mesas. Ele pode cair e causar ferimentos graves a uma criança ou a um adulto, e/ou danificar muito o portátil. Tome cuidado ao usar o carregador de viagem. Coloque-o em um local seguro e estável, e enrole o fio de alimentação de forma que reduza o risco de danos pessoais, devido a tropeços ou choques.

Só opere o carregador de viagem a partir do tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta de marcação. Enrole o fio de alimentação do carregador de viagem de forma que ninguém pise ou tropece nele. Verifique também se há objetos sobre o fio ou encostados nele para evitar que se prendam nele. Tome cuidado com o fio no ponto em que ele é inserido na tomada elétrica e no ponto em que ele é conectado ao portátil.

Não sobrecarregue tomadas elétricas, fios de extensão ou tomadas elétricas inteiras, pois isso pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico. Para reduzir o risco de danos ao fio ou ao plugue, puxe pelo plugue e não pelo fio

Informações sobre segurança

para desconectar o carregador de viagem da tomada elétrica.

Nunca force objetos de qualquer tipo ao colocá-los no portátil ou no carregador de viagem pelas aberturas, pois isso pode provocar um curto-circuito em peças e causar incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame líquido de qualquer tipo sobre o carregador de viagem.

Não use o carregador de viagem perto de água (por exemplo, próximo a banheiras ou pias, em chão molhado, próximo a piscinas etc.). Em uso ou parado, mantenha o carregador de viagem longe de fontes de calor, como radiadores, medidores de calor, fogões, chamas, velas acesas, cigarros ou outros produtos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o carregador de viagem a locais com água, chuva ou umidade.

Serviço: desconecte o cabo USB do portátil, retire o carregador de viagem da tomada elétrica e envie o portátil, a unidade de carregamento e qualquer acessório que precise de reparo/manutenção a um local de manutenção qualificada se:

- O cabo/plugue da fonte de alimentação ou o conector do portátil estiver danificado.
- Líquido tiver sido derramado no carregador de viagem.
- O carregador de viagem tiver sido exposto a água ou chuva.

Informações sobre segurança

- O carregador de viagem estiver muito quente e não puder ser tocado.
- O carregador de viagem tiver caído ou estiver danificado.
- O carregador de viagem estiver com funcionamento anormal e você tiver seguido as instruções deste livreto.
- O carregador de viagem apresentar visível alteração no desempenho.

Use o carregador de viagem de acordo com as orientações desse livreto. O uso inadequado pode resultar em danos e pode exigir a assistência de um técnico qualificado para recuperar a operação normal do carregador de viagem. Não tente desmontar o carregador de viagem.

Para obter informações sobre locais de manutenção qualificada na sua região, entre em contato com o operador da rede ou com o revendedor da BlackBerry®.


Desconecte o cabo USB do portátil e retire o carregador de viagem da tomada elétrica antes de limpar o portátil ou o carregador de viagem. Não use produtos de limpeza de base líquida ou aerossol. Use um pano seco para limpar o aparelho. Retire o carregador de viagem da tomada em caso de relâmpagos ou quando ele ficar fora de uso por períodos longos.

A não observância a todas essas instruções anulará a Garantia Limitada e poderá levar à suspensão ou à recusa da prestação de serviços ao infrator, ou ação legal, ou ambos.

Carregando o portátil

Carregando o portátil

1. Insira uma extremidade do cabo do carregador de viagem no adaptador de tomada, conforme ilustrado a seguir.



2. Conecte a outra extremidade do cabo do carregador de viagem ao portátil.
3. Insira a peça de fixação adequada no adaptador de tomada.



Europa

América do Norte

Reino Unido

Austrália


4. Insira o adaptador de tomada em uma tomada elétrica.

Carregando o portátil

5. Deixe a bateria do portátil atingir a carga total. Aparece um destes indicadores:

Portáteis com telas monocromáticas	Portáteis com telas coloridas	Descrição
		carregando o portátil
		portátil totalmente carregado

6. Após o carregamento do portátil, desconecte-o do carregador de viagem.
7. Retire o adaptador de tomada da saída elétrica.
8. Pressione o botão abaixo da peça de fixação (1) para removê-la do adaptador de tomada (2).



Declaração de conformidade regulatória**Declaração de conformidade regulatória**

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC. A operação está sujeita a duas condições:

- Este dispositivo não deve causar interferência prejudicial.
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive aquelas que possam causar operação indesejada.

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites de dispositivos digitais Classe B, em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC. Esses limites se destinam a oferecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de frequência de rádio e, caso não seja instalado e usado de acordo com as instruções do fabricante, poderá causar interferência prejudicial a comunicações de rádio.

Não há garantia, contudo, de que determinada instalação não venha a apresentar interferências. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Mude a posição da antena receptora.

Declaração de conformidade regulatória

- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada com um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consulte o representante ou um técnico com experiência em rádio/TV para obter ajuda.

Alterações ou modificações nesta unidade que não estejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar este equipamento.

Informações sobre a indústria canadense

Este equipamento digital Classe B segue o ICES-003 canadense. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conformidade regulatória europeia

A Research In Motion declara aqui que este Carregador de Viagem segue os padrões apropriados de EMC diretiva 89/336/EEC e de Baixa Tensão diretiva 73/23/EEC.



Declaração de conformidade regulatória

A Declaração de Conformidade está disponível para visualização no seguinte local da comunidade europeia:

Research In Motion UK Limited
36 Station Road, Egham, Surrey
TW20 9LF, United Kingdom

Temperatura

Para obter melhores resultados, opere e armazene o carregador de viagem em condições de temperatura e umidade moderadas.

Intervalo de temperatura recomendado para operação:
0 - 45°C

Intervalo de temperatura recomendado para armazenamento: -30 - 75°C

Requisitos operacionais

Só utilize o carregador disponibilizado pela Research In Motion Limited para uso com o seu modelo de portátil. Você é o único responsável pela verificação da adequação e compatibilidade do carregador ao seu portátil.