

Hinweis: Die folgenden Anweisungen gelten nur für Windows.

Wie nutzt man F1-F12

Sie können  +  drücken, um die Fn-Taste zu sperren. (Die Tastatur deaktiviert standardmäßig die Fn-Tastensperre.)

Wenn die Fn-Sperre aktiviert ist

Drücken Sie F1, um die Funktion auszulösen, die der F1-Taste zugeordnet ist.

Drücken Sie gleichzeitig die Kombination von  + , um die Bildschirmhelligkeit zu verringern.

Diese Methode gilt für alle F-Tasten (F1-F12).

Wenn die Fn-Sperre deaktiviert ist (Standardstatus)

Drücken Sie F1, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern.

Drücken Sie gleichzeitig die Kombination von  + , um die Funktion auszulösen, die der F1-Taste zugeordnet ist.

Die Kombination von Fn und anderen Tasten	
 + 	Aktivieren/ Deaktivieren Fn-Sperre
 + 	Prüfen des Akkustandes
 + 	Trackpad ein-/ ausschalten
 + 	Zu iOS-Gerät wechseln
 + 	Zu Windows-Gerät wechseln
 + 	Zu Android-Gerät wechseln
Fn+ 	Kurz drücken, um  zu aktivieren
	Lang drücken, um den  -Kopplungsmodus aufzurufen
Fn+ 	Kurz drücken, um  zu aktivieren
	Lang drücken, um den  -Kopplungsmodus aufzurufen
Fn+ 	Kurz drücken, um  zu aktivieren
	Lang drücken, um den  -Kopplungsmodus aufzurufen

Anzeige	Status	Bedeutung
Anzeige Feststelltaste	Immer an	Feststelltaste Ein
	Aus	Feststelltaste Aus
Bluetooth Anzeige	Schnelles Blinken	Bluetooth-Kopplung
	Aus	Bluetooth - nicht verbunden
	Immer an	Bluetooth - verbunden
	Langsames Blinken	Bluetooth-Verbindung wiederherstellen
Akku Anzeige	Blinkend	Battery level<20%
	Immer in Rot	Aufladen
	Immer in Grün	Voll aufgeladen

Bluetooth Farbe der Anzeige	Bedeutung
Blau	Bluetooth-Kanal 1
Orange	Bluetooth-Kanal 2
Grün	Bluetooth-Kanal 3

4.Werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie  +  gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt. Die drei Anzeigen blinken 3 Mal, sobald das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen abgeschlossen ist.

5.Akku-Stand prüfen

Halten Sie  +  gleichzeitig gedrückt, um den um den Akku-Stand anhand der Blinkfrequenzen der roten LED-Anzeige zu überprüfen.

Blinkfrequenz	Akku-Stand
Einmal	0-25%
Zweimal	25%-50%
Dreimal	50%-75%
Viermal	75%-100%

6. Aufladen

Wenn der Batteriestand unter 20% liegt, blinkt die rote Batterieanzeige. Sie können das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Ladegerät Ihres Mobiltelefons oder dem USB-Anschluss eines Computers verbinden, um die Tastatur für 2-3 Stunden aufzuladen. Die rote Batterieanzeige leuchtet dauerhaft, wenn die Tastatur aufgeladen wird. Sobald sie vollständig aufgeladen ist, leuchtet die grüne Batterieanzeige dauerhaft.

7. Ruhemodus

Wenn die KB01103 für 10 Minuten lang nicht benutzt wird, geht sie in den Ruhezustand über und die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen. Die Verbindung kann mit einem beliebigen Tastendruck wiederhergestellt werden.

8.Produktspezifikation

Bluetooth Version	Bluetooth 5.3
Bluetooth Reichweite	10 m
Ladedauer	2~3 Std.
Kontinuierliche Arbeitszeit	Ca. 25 Std.
Arbeitstemperatur	-10°C ~ +55°C
Bluetooth Frequenzbereich	2402-2480MHZ
Antriebskraft	60 ± 10g
Akku-Kapazität	280mAh

9.Verpackungsinhalt

KB01103 *1

Ladekabel *1

Bedienungsanleitung *1

FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. — Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU .

A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/euro-compliance>.



Service Center

Europe

F&M Technology GmbH
Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)
Fax: +49 341 5199 8413
Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.
Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)
Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社
電話番号： +81 06 7500 3304
〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

EC

REP

F&M Technology GmbH
Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland
Tel: +49 341 5199 8410

UK

REP

Inateck Technology (UK) Ltd.
95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL
Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.
Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

