

105mm

70mm

 I. Funcionamiento del Botón Básico 1. ○ Pressa Larga: ON/OFF Pulse: Cambio de modo Pulse: La canción anterior. Pulse: La siguiente canción. ■ Prensa Corta: Reproducir/Pausa. 7. "VOL -" 8. "MIC + " and "MIC -" Disminuir el volumen de la música Empuje gradualmente para ajustar el sonido del micrófono 9. REMIX Empuje gradualmente para mejorar su voz II. Funcionamiento multifunción > Karaoke inalámbrico 1. Conectar la alimentación: Prensa Larga al botón ○ de encendido para encender el micrófono. 2. Conectar Bluetooth: Abra el Bluetooth del teléfono móvil, haga clic en el para conectar "WS-858L", y el sonido rápido parece indicar con éxito la conexión. 3. Encienda la música de sus teléfonos o almohadillas.(No es necesario descargar una aplicación especial, sólo tiene que utilizar algún software de audio normal, como Spotify, iTunes, YouTube) 4. Inicie Karaoke y ajuste algunos ajustes de acuerdo con la operación de botón básico > Función de Altavoz Bluetooth 1. Encienda la tarjeta TF con música y reproduzca música,el micrófono se puede utilizar como un altavoz Bluetooth. 2. ⏮ Pulse corto para cambiar los modos de música(Canto original / acompañamiento).	 I. Funcionamento pulsante 1. ○ Hold: ON/OFF Presses: Cambio modalità Presses: Il brano precedente Presses: Il brano successivo ■ Pressione breve: Riprodur / Pausa. ⏮ 7. "VOL -" 8. "MIC + " and "MIC -" Diminui il volume della musica Gradually push to adjust the sound of mic 9. REMIX Spingi gradualmente per migliorare la tua voce II. Funzionamento multifunzione > Karaoke wireless 1. Accendere l'alimentazione: premere brevemente il pulsante ○ di accensione per accendere il microfono. 2. Connettere Bluetooth: aprire il Bluetooth del telefono cellulare, fare clic su di esso per connettersi "WS-858L", e il suono del prompt appare per indicare la corretta connessione. 3. Accendi la musica sul tuo telefono o iPad. (Non è necessario scaricare un'app speciale, basta usare un normale software audio, come Spotify, iTunes, YouTube) 4. Avvia Karaoke,Avvia Karaoke e regola alcune impostazioni in base all'operazione di base del pulsante > Modo de Radio 1. Presione brevemente el botón ○ para cambiar del modo selfie al modo de radio. 2. Mantenga pulsado el botón ■ para buscar el canal FM automáticamente.	 ➢ Funzione altoparlante Bluetooth 1. Inserire una scheda TF con la musica salvata e riprodurre musica. Il microfono può essere utilizzato come altoparlante Bluetooth. 2. ⏮ Premere brevemente per cambiare le modalità musicali (canto originale / accompagnamento). ➢ Registra canzoni con il tuo telefono 1. Collegare il cavo di registrazione: Inserire il cavo Micro del cavo di registrazione nell'interfaccia Micro del microfono e collegare il jack da 3.5 mm al jack per auricolari del telefono cellulare. 2. Apri il software Karaoke nel telefono cellulare, come ad esempio: Spotify, Pandora, iTunes o altre APP di registrazione, seleziona il tuo brano preferito, quindi registra il brano secondo le istruzioni precedenti. 3. Prova a salvare la canzone: secondo le istruzioni del software Karaoke. ➢ Funzione selfie 1. Premere il pulsante ○ per passare dalla modalità bluetooth alla modalità selfie. 2. Collegare il bluetooth nel telefono cellulare, cercare Bluetooth "shutter", fare clic per la connessione. 3. Accendi la fotocamera del telefono cellulare, premi il pulsante ✓ o il pulsante ▲ per scattare foto. Note: Questo microfono può supportare sia il telefono cellulare Android (sopra Android 4.2.2) sia il sistema iPhone iOS (sopra iOS 6.0). Non supporta telefoni con pulsanti della fotocamera separati.	 III. Botón Operación 1. ○ Hold: ON / OFF 押す: モード切替 押す: MP3 モードでの前の曲 押す: MP3 モードでの次の曲 ■ 短押し: 前/次/停止 長押し: LED 点灯/消灯 短押し: マイク ON / OFF 6. [VOL +] 音量を上げろ 7. [VOL -] 音量を下げる 8. [MIC +] and [MIC -] マイクの音量を調整するには少し押します 9. REMIX 音をもっと良くするには少し押します III. 多機能操作 ➢ ワイヤレスカラオケ 1. 電源を点ける: 電源ボタン ○ を短く押してマイクをオンにします。 2. 接続: 携帯電話の Bluetooth をオンにし、クリックして「WS-858L」に接続する 2、接続が成功したことを音のトーンが提示されます。 3、携帯電話またはタブレットの音楽を再生します。(事前にアプリをダウンロードする必要があります。Spotify、iTunes、YouTubeなどの普通のオーディオアプリを使用することができます。) 4.カラオケを始め、基本的なボタン操作に従って設定を調整します。 ➢ Bluetoothスピーカー機能 1. TF カードを接続して音楽を再生すると、マイクを Bluetooth スピーカーとして使用できます。 2. ⏮ を押す。 ➢ 携帯電話で録音 1. 録音マイクを接続し、録音マイクのマイクケーブルを携帯電話の充電ポートに差し込み、3.5mm ジャックを携帯電話のマイク充電ポートに	 I. 注册按钮与基本操作 1. Conectar la alimentación: Insertar el cable Micro del cable de grabación en la interfaz Micro del micrófono, y conectar el conector de 3.5 mm en el conector de auriculares del teléfono móvil. Pulse: La canción anterior. Pulse: La siguiente canción. ■ Prensa Corta: Reproducir/Pausa. 1. Botón ○ 押して、Bluetooth モードから自撮りモードに切り替えます。 2. 携帯電話にBluetoothを接続し、Bluetoothの「シャッター」を選択し、接続が成功したことを音のトーンが提示されます。 3.携帯電話のカメラを開く、ボタン▲またはボタン▼を押して写真を撮ります。 ご注意: 本製品はAndroid 携帯機 (Android 4.2.2以上) と iPhone iOS システム (iOS 6.0以上) をサポートできます。でも写真を取るために前の物理的なボタンを押している携帯電話をサポートしていません。	

 Bluetooth Karaoke Microphone Instructions I. Basic Button Operation 1. ○ Long Press: ON/OFF Short Press: Mode switching Press: The previous song Press: The next song ■ Short Press: Play/Pause. 5. ⏮ Short Press: Mic ON/OFF Long Press: change different magic sounds (Under karaoke mode). 6. "VOL -" Increase music volume 7. "VOL +" Decrease music volume 8. "MIC + " and "MIC -" Gradually push to adjust the sound of mic 9. REMIX Gradually push to make your voice better II. Multi-function Operation > Wireless Karaoke 1. Turn on the power: long press power button ○ to turn on the microphone. 2. Bluetooth connection: Open the Bluetooth of the mobile phone, click it to connect "WS-858L", and the prompt sound appears to indicate successfully connection. 3. Turn on the music on your phones or Pads. (Don't need to download a special App, just use some normal audio software, such as Spotify, iTunes, YouTube etc.) 4. Start Karaoke and adjust some setting according the Basic Button Operation > Bluetooth Speaker Function 1. Plug the TF card with music and play music, the microphone can be used as a Bluetooth speaker. 2. ⏮ Short press to switch the music modes (Original sing / Accompaniment).	 I. Grundlegende Taste Betrieb 1. ○ Lang drücken: ON/OFF Kurz drücken: Moduswechsel Drücken: Das vorherige Lied Drücken: Das nächste Lied ■ Kurz drücken: Spielen/Pause 5. ⏮ Kurz drücken: Mic Anschalten / Abschalten Lang drücken: Andere verschiedene magische Klänge (im Karaoke-Modus). 6. "VOL -" Erhöhen Sie die Musikaufstärke 7. "VOL +" Reduzieren Sie die Musikaufstärke 8. "MIC + " and "MIC -" Schrittweise drücken, um den Mikrofonklang anzupassen 9. REMIX Mach deine Stimme besser II. Multi-Funktions Betrieb > Kabellos Karaoke 1. Lange drücken Sie die Taste ○, um das Mikrophon einzuschalten. 2. Bluetooth Verbindung: Öffnen Sie das Bluetooth des Mobiltelefons, finde Bluetooth name "WS-858L" und Verbinde es. 3. Schalten Sie die Musik auf Ihrem Handy oder Pads. (Brauchen Sie keine spezielle App herunterzuladen, verwenden Sie einfach einige normale audio-software, wie Spotify, iTunes, YouTube usw.) 4. Starten Sie Karaoke und einige Einstellungen entsprechend dem Grundlegende Taste Betrieb anpassen > Bluetooth Lautsprecher Funktion 1. Stecken Sie die TF-Karte mit Musik und Musik spielen, das Mikrophon kann als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden. 2. ⏮ Kurz drücken, um den Musikmodus zu wechseln (Original singen / Begleitung).	 ➢ Aufnehmen mit dem Handy 1. Schließen Sie das Aufzeichnungskabel an: Stecken Sie das Mikrokabel des Aufnahmekabels in die Mikrofonsteckdose des Mikrofons, und stecken Sie den 3,5-mm-Stecker in die Kopfhörerbuchse des Mobiltelefons. 2. Öffnen Sie die Karaoke-Software mit Aufnahmefunktion im Mobiltelefon, Nehmen Sie das Lied gemäß den Anweisungen der Karaoke-Software auf. Wählen Sie dann Ihr Lieblingslied und Ihren Lieblingsstar aus. 3. Teste und speichere das Lied: Nach den Anweisungen der Karaoke-Software. ➢ Selfie-Funktion 1. Drücken Sie kurz die Taste ○, um vom Bluetooth-Modus in den Selfie-Modus zu wechseln. 2. Verbinden Sie das Bluetooth mit dem Mobiltelefon, Suche Bluetooth "Shutter", klicken Sie darauf für die Verbindung. 3. Schalten Sie die Kamera des Mobiltelefons ein, Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um Fotos aufzunehmen. Hinweis: Dieses Mikrophon unterstützt sowohl Android Handys (über Android 4.2.2) als auch iPhone IOS-Systeme (über IOS 6.0). Das Mobiltelefon mit einer separaten physischen Taste zum Aufnehmen von Fotos wird nicht unterstützt.	 I. Opération Bouton de Base 1. ○ Pressa Longue: ON/OFF Pressa Courte: Commutation de mode Pressa: La chanson précédente. Pressa: La chanson suivante. ■ Pressa Courte: Jeu/Pause. 5. ⏮ Pressa Courte: Mic ON/OFF Pressa Longue: Changer différents sons magiques(En mode karaoke). 6. "VOL -" Augmenter le volume de musique 7. "VOL +" Diminuer le volume de musique 8. "MIC + " and "MIC -" Poussez graduellement pour ajuster le son du micro. 9. REMIX Poussez graduellement pour améliorer votre voix. II. Opération Multifonctions > Karoké sans fil 1. Allumez le courant: Pressa longue sur le bouton d'alimentation ○ 2. Connexion Bluetooth: Ouvrez le Bluetooth du téléphone mobile, cliquez dessus pour connecter "WS-858L", et le son rapide semble indiquer une connexion réussie. 3. Allumez la musique sur vos téléphones ou Pads: (Pas besoin de télécharger une application spéciale, il suffit d'utiliser certains logiciels audio normaux, tels que Spotify, iTunes, YouTube) 4. Démarrez Karaoke et ajuster un réglage en fonction de l'opération bouton de base > Fonction de Haut-Parleur Bluetooth 1. Branchez la carte TF avec de la musique et jouez de la musique,le microphone peut être utilisé comme haut-parleur Bluetooth. 2. ⏮ / ⏮ Pressa courte pour changer les modes de musique(Chantier original / accompagnement).	 ➢ Enregistrement avec Téléphone Mobile 1. Connettre le fil d'enregistrement: Insérer le câble Micro du fil d'enregistrement dans l'interface Micro du microphone, et brancher la prise de 3,5 mm dans la prise d'écouteur du téléphone mobile. 2. Ouvrez la logiciel Karaoke avec fonction d'enregistrement dans le téléphone mobile,enregistrement la chanson selon les instructions du logiciel Karaoke, puis sélectionnez votre chanson préférée et le chant des étoiles. 3. Testez et enregistrez la chanson: Selon les instructions du logiciel Karaoke. > Fonction Selfie 1. Appuyez sur le bouton ○ pour passer du mode sans fil au mode selfie. 2. Ouvrez votre Téléphone Bluetooth, recherchez "shutter", cliquez sur connexion. 3. Ouvrez la caméra du téléphone, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour prendre une photo. Note: Ce microphone peut prendre en charge à la fois téléphone mobile Android(Au-dessus d'Android 4.2.2) et système iPhone iOS(Au-dessus de iOS 6.0). Il ne prend pas en charge le téléphone mobile qui a un bouton physique séparé pour prendre des photos.	

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.