



CAUTION


NON-REMOVABLE BATTERY.
ATTEMPTING TO REMOVE THE BATTERY OR THIS STICKER COULD RESULT IN INJURY
AND WILL VOID YOUR WARRANTY.
DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE, DAMAGE, ALTER OR REMOVE BATTERY FROM
DEVICE.
PRESS AND HOLD THE POWER KEY FOR MORE THAN 10 SECONDS TO RESTART.
ESTE ES UN DISPOSITIVO DE UNA SOLA PIEZA. LA BATERÍA NO ES EXTRAÍBLE.
EXTRAER LA BATERÍA O DESARMAR LA CUBIERTA PODRÍA CAUSAR DAÑOS Y
Y PERDERÍA LA GARANTÍA.
NO INTENTE DESARMAR, ROMPER, DAÑAR O EXTRAER LA BATERÍA DEL DISPOSITIVO.
MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO DURANTE MÁS
DE 10 SEGUNDOS PARA REINICIAR EL DISPOSITIVO.

alcatel




UTILICE SOLO LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN QUE
FIGURAN EN INSTRUCTIVO DE USO
WWW.ALCATELONETOUCH.COM

Bluetooth Declaration ID D032965
FCC ID: 2ACCJB075
HAC: M4/T4
Model: 5046G
TCL Communication Ltd.
N XXX XXXX 01 DNW
Made in China
5046G-2AALUS0
01491500000011



UMTS MAIN PA SCSZ



NON-REMOVABLE BATTERY.
ATTEMPTING TO REMOVE THE BATTERY OR THIS STICKER COULD RESULT IN INJURY
AND WILL VOID YOUR WARRANTY.
DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE, DAMAGE, ALTER OR REMOVE BATTERY FROM
DEVICE.
PRESS AND HOLD THE POWER KEY FOR MORE THAN 10 SECONDS TO RESTART.
ESTE ES UN DISPOSITIVO DE UNA SOLA PIEZA. LA BATERÍA NO ES EXTRAÍBLE.
EXTRAER LA BATERÍA O DESARMAR LA CUBIERTA PODRÍA CAUSARLE DAÑOS Y
Y PERDERÍA LA GARANTÍA.
NO INTENTE DESARMAR, ROMPER, DAÑAR O EXTRAER LA BATERÍA DEL DISPOSITIVO.
MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO DURANTE MÁS
DE 10 SEGUNDOS PARA REINICIAR EL DISPOSITIVO.

alcatel



USE ONLY POWER
SUPPLIES LISTED IN USER GUIDE
UTILICE SOLAMENTE
LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN QUE
FIGURAN EN INSTRUCTIVO DE USO
WWW.ALCATELONETOUCH.COM

Bluetooth Declaration ID D032965
FCC ID: 2ACCJB075
HAC: M4/T4
Model: 5046G
TCL Communication Ltd.
N XXX XXXX 01 DNW
Made in China
5046G-2AALUS0
01491500000011

