





CAUTION



NON-REMOVABLE BATTERY.

ATTEMPTING TO REMOVE THE BATTERY OR THIS STICKER COULD RESULT IN INJURY AND WILL VOID YOUR WARRANTY. DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE, DAMAGE, ALTER OR REMOVE BATTERY FROM DEVICE. PRESS AND HOLD THE POWER KEY FOR MORE THAN 10 SECONDS TO RESTART.

ESTE ES UN DISPOSITIVO DE UNA SOLA PIEZA, LA BATERÍA NO ES EXTRAÍBLE. EXTRAER LA BATERÍA O DESARMAR LA CUBIERTA PODRÍA CAUSARLE DAÑOS Y PERDERÍA LA GARANTÍA. NO INTENTE DESARMAR, ROMPER, DAÑAR O EXTRAER LA BATERÍA DEL DISPOSITIVO. MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DE ENCENDIDO DURANTE MÁS DE 10 SEGUNDOS PARA REINICIAR EL DISPOSITIVO.

BATTERIE NON AMOVIBLE. TENTER DE RETIRER LA BATTERIE OU CET AUTOCOLLANT PEUT VOUS BLESSER ET ANNULERA VOTRE GARANTIE. NE TENTEZ PAS DE DÉMONTER, DÉTÉRIORER, ALTÉRER OU RETIRER LA BATTERIE DE L'APPAREIL. MAINTENEZ LA TOUCHE D'ALIMENTATION PENDANT PLUS DE 10 SECONDES POUR REDÉMARRER.



Bluetooth Declaration ID D034867

Model:5049S

TCL Communication Ltd. N XXX XXXX 01 DNW

Made in China

5049S-2AUHUS0

IMEI: 355471080000015



MEID: 355471080000001



HAC: M4/T4

FCC ID: 2ACCJB083

