

RØDECASTERVIDEO  

QUICK START GUIDE

Schnellstartanleitung

Guide De Démarrage Rapide

Guida Rapida

Guía De Inicio Rápido

Przewodnik Szybkiego Startu

Snelle Startgids

Snabbstartsguide

Panduan Memulai Cepat

快速开始指南

RØDE



SCAN FOR
MORE INFO

ENGLISH

1. Connect your video input devices, such as cameras and webcams, to HDMI 1-3 and/or USB-C 4.
2. Connect your display(s) to the HDMI output labelled 'A'.
3. Connect your microphone(s) and/or instrument(s) to the combo inputs (XLR or 1/4-inch).
4. Connect your headphones and/or monitor speakers to the 1/4-inch outputs.
5. Connect the included power supply and press the red button to power on your RØDECaster Video S.
6. Download and install the RØDECaster App (rode.com/apps/rodecaster-app).
7. To configure settings and remotely control your RØDECaster Video S via the RØDECaster App, you can either connect it via Wi-Fi or Ethernet (on the same network as your computer) or directly to your computer via USB 1.
 - a. **Wi-Fi:** On the device, select Settings > Device > Network > Wi-Fi > Turn On, search for your network and connect.
 - b. **Ethernet:** Connect your RØDECaster Video S's Ethernet port directly to your router or network device.
 - c. **USB 1:** Connect USB 1 to your computer.
8. Connect USB 1 to your computer if you wish to access the RØDECaster Video S's video stream and multitrack audio interface.

9. Visit the user guide to learn more about operating your RØDECaster Video S.

GERMAN

1. Schließen Sie Ihre Videoeingabegeräte, wie Kameras und Webcams, an HDMI 1–3 und/oder USB-C 4 an.
2. Schließen Sie Ihre Anzeige(n) an den mit „A“ gekennzeichneten HDMI-Ausgang an.
3. Schließen Sie Ihr(e) Mikrofon(e) und/oder Instrument(e) an die Kombi-Eingänge (XLR oder 6,3-mm-Klinke) an.
4. Schließen Sie Ihre Kopfhörer und/oder Monitorlautsprecher an die 6,3-mm-Ausgänge an.
5. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an und drücken Sie die rote Taste, um Ihren RØDECaster Video S einzuschalten.
6. Laden Sie die RØDECaster App herunter und installieren Sie sie (rode.com/apps/rodecaster-app).
7. Um Einstellungen zu konfigurieren und Ihren RØDECaster Video S über die RØDECaster App fernzusteuern, können Sie ihn entweder über WLAN oder Ethernet (im selben Netzwerk wie Ihr Computer) oder direkt über USB 1 mit Ihrem Computer verbinden.
 - a. **WLAN:** Wählen Sie auf dem Gerät Einstellungen > Gerät > Netzwerk > WLAN > Einschalten, suchen Sie Ihr Netzwerk und

verbinden Sie sich.

- b. **Ethernet:** Verbinden Sie den Ethernet-Anschluss Ihres RØDECaster Video S direkt mit Ihrem Router oder Netzwerkgerät.
 - c. **USB 1:** Verbinden Sie USB 1 mit Ihrem Computer.
8. Verbinden Sie USB 1 mit Ihrem Computer, wenn Sie auf den Videostream und das Mehrspur-Audio-Interface des RØDECaster Video S zugreifen möchten.
 9. Besuchen Sie das Benutzerhandbuch, um mehr über die Bedienung Ihres RØDECaster Video S zu erfahren.

FRENCH

1. Connectez vos appareils d'entrée vidéo, comme des caméras et webcams, aux ports HDMI 1 à 3 et/ou USB-C 4.
2. Connectez votre ou vos écrans à la sortie HDMI étiquetée 'A'.
3. Connectez vos microphones et/ou instruments aux entrées combo (XLR ou jack 6,35 mm).
4. Connectez vos écouteurs et/ou enceintes de monitoring aux sorties jack 6,35 mm.
5. Connectez l'alimentation incluse et appuyez sur le bouton rouge pour allumer votre RØDECaster Video S.
6. Téléchargez et installez l'application RØDECaster (rode.com/apps/rodecaster-app).
7. Pour configurer les paramètres et contrôler

à distance votre RØDECaster Video S via l'application RØDECaster, vous pouvez le connecter via Wi-Fi ou Ethernet (sur le même réseau que votre ordinateur) ou directement à votre ordinateur via USB 1.

- a. **Wi-Fi:** Sur l'appareil, sélectionnez Paramètres > Appareil > Réseau > Wi-Fi > Activer, recherchez votre réseau et connectez-vous.
 - b. **Ethernet:** Connectez le port Ethernet de votre RØDECaster Video S directement à votre routeur ou appareil réseau.
 - c. **USB 1:** Connectez USB 1 à votre ordinateur.
- 8. Connectez USB 1 à votre ordinateur si vous souhaitez accéder au flux vidéo et à l'interface audio multipiste du RØDECaster Video S.
 - 9. Consultez le guide de l'utilisateur pour en savoir plus sur l'utilisation de votre RØDECaster Video S.

ITALIAN

- 1. Collega i tuoi dispositivi video in ingresso, come fotocamere e webcam, a HDMI 1–3 e/o USB-C 4.
- 2. Collega i tuoi display all'uscita HDMI etichettata 'A'.
- 3. Collega i tuoi microfoni e/o strumenti agli ingressi combo (XLR o jack da 1/4 di pollice).
- 4. Collega le cuffie e/o i monitor agli output jack da 1/4 di pollice.
- 5. Collega l'alimentatore incluso e premi il pulsante

- rosso per accendere il tuo RØDECaster Video S.
6. Scarica e installa l'app RØDECaster (rode.com/apps/rodecaster-app).
 7. Per configurare le impostazioni e controllare a distanza il tuo RØDECaster Video S tramite l'app RØDECaster, puoi connetterlo tramite Wi-Fi o Ethernet (sulla stessa rete del tuo computer) o direttamente al tuo computer tramite USB 1.
 - a. **Wi-Fi:** Sul dispositivo, seleziona Impostazioni > Dispositivo > Rete > Wi-Fi > Attiva, cerca la rete e connettiti.
 - b. **Ethernet:** Collega la porta Ethernet del tuo RØDECaster Video S direttamente al tuo router o dispositivo di rete.
 - c. **USB 1:** Collega USB 1 al tuo computer.
 8. Collega USB 1 al tuo computer se desideri accedere al flusso video e all'interfaccia audio multitraccia del RØDECaster Video S.
 9. Visita la guida utente per saperne di più sul funzionamento del tuo RØDECaster Video S.

SPANISH

1. Conecta tus dispositivos de entrada de video, como cámaras y webcams, a HDMI 1–3 y/o USB-C 4.
2. Conecta tu(s) pantalla(s) a la salida HDMI etiquetada como 'A'.
3. Conecta tu(s) micrófono(s) y/o instrumento(s) a las entradas combinadas (XLR o jack de 1/4 de pulgada).

4. Conecta tus auriculares y/o altavoces de monitor a las salidas de jack de 1/4 de pulgada.
5. Conecte la fuente de alimentación incluida y presione el botón rojo para encender su RØDECaster Video S.
6. Descarga e instala la aplicación RØDECaster (rode.com/apps/rodecaster-app).
7. Para configurar los ajustes y controlar remotamente su RØDECaster Video S a través de la aplicación RØDECaster, puede conectarlo mediante Wi-Fi o Ethernet (en la misma red que su computadora) o directamente a su computadora mediante USB 1.
 - a. **Wi-Fi:** En el dispositivo, selecciona Configuración > Dispositivo > Red > Wi-Fi > Activar, busca tu red y conéctate.
 - b. **Ethernet:** Conecte el puerto Ethernet de su RØDECaster Video S directamente a su router o dispositivo de red.
 - c. **USB 1:** Conecta USB 1 a tu computadora.
8. Conecte USB 1 a su computadora si desea acceder al flujo de video y a la interfaz de audio multipista del RØDECaster Video S.
9. Visite la guía del usuario para obtener más información sobre el funcionamiento de su RØDECaster Video S.

POLISH

1. Podłącz urządzenia wideo, takie jak kamery i kamerki internetowe, do portów HDMI 1–3 i/

lub USB-C 4.

2. Podłącz wyświetlacz(e) do wyjścia HDMI oznaczonego literą „A”.
3. Podłącz mikrofony i/lub instrumenty do wejść combo (XLR lub jack 1/4 cala).
4. Podłącz słuchawki i/lub monitory odsłuchowe do wyjść jack 1/4 cala.
5. Podłącz dołączony zasilacz i naciśnij czerwony przycisk, aby włączyć RØDECaster Video S.
6. Pobierz i zainstaluj aplikację RØDECaster (rode.com/apps/rodecaster-app).
7. Aby skonfigurować ustawienia i zdalnie sterować RØDECaster Video S za pomocą aplikacji RØDECaster, możesz połączyć go przez Wi-Fi lub Ethernet (w tej samej sieci co komputer) lub bezpośrednio do komputera przez USB 1.
 - a. **Wi-Fi:** Na urządzeniu wybierz Ustawienia > Urządzenie > Sieć > Wi-Fi > Włącz, znajdź swoją sieć i połącz się.
 - b. **Ethernet:** Podłącz port Ethernet RØDECaster Video S bezpośrednio do routera lub urządzenia sieciowego.
 - c. **USB 1:** Podłącz USB 1 do komputera.
8. Podłącz USB 1 do komputera, jeśli chcesz uzyskać dostęp do strumienia wideo i interfejsu audio wielościeżkowego RØDECaster Video S.
9. Odwiedź przewodnik użytkownika, aby dowiedzieć się więcej o obsłudze RØDECaster Video S.

DUTCH

1. Sluit je video-invoerapparaten, zoals camera's en webcams, aan op HDMI 1–3 en/of USB-C 4.
2. Sluit je scherm(en) aan op de HDMI-uitgang met label 'A'.
3. Sluit je microfoon(s) en/of instrument(en) aan op de combo-ingangen (XLR of 1/4-inch).
4. Sluit je hoofdtelefoon en/of monitorspeakers aan op de 1/4-inch uitgangen.
5. Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan en druk op de rode knop om je RØDECaster Video S in te schakelen.
6. Download en installeer de RØDECaster App (rode.com/apps/rodecaster-app).
7. Om instellingen te configureren en je RØDECaster Video S op afstand te bedienen via de RØDECaster-app, kun je het apparaat verbinden via Wi-Fi of Ethernet (op hetzelfde netwerk als je computer) of rechtstreeks met je computer via USB 1.
 - a. **Wi-Fi:** Selecteer op het apparaat Instellingen > Apparaat > Netwerk > Wi-Fi > Inschakelen, zoek je netwerk en maak verbinding.
 - b. **Ethernet:** Verbind de Ethernet-poort van de RØDECaster Video S rechtstreeks met je router of netwerkkapparaat.
 - c. **USB 1:** Sluit USB 1 aan op je computer.
8. Verbind USB 1 met je computer als je toegang wilt tot de videostream en het multitrack-audio-interface van de RØDECaster Video S.

9. Bezoek de gebruikershandleiding om meer te leren over het gebruik van je RØDECaster Video S.

SWEDISH

1. Anslut dina videoingångsenheter, som kameror och webbkameror, till HDMI 1–3 och/eller USB-C 4.
2. Anslut din(a) skärm(ar) till HDMI-utgången märkt 'A'.
3. Anslut din(a) mikrofon(er) och/eller instrument till kombinationsingångarna (XLR eller 1/4-tums).
4. Anslut dina hörlurar och/eller monitorehögtalare till 1/4-tums utgångarna.
5. Anslut den medföljande strömadaptern och tryck på den röda knappen för att slå på din RØDECaster Video S.
6. Ladda ner och installera RØDECaster-appen (rode.com/apps/rodecaster-app).
7. För att konfigurera inställningar och fjärrstyra din RØDECaster Video S via RØDECaster-appen kan du antingen ansluta via Wi-Fi eller Ethernet (på samma nätverk som din dator) eller direkt till din dator via USB 1.
 - a. **Wi-Fi:** På enheten, välj Inställningar > Enhet > Nätverk > Wi-Fi > Slå på, sök efter ditt nätverk och anslut.
 - b. **Ethernet:** Anslut RØDECaster Video S's Ethernet-port direkt till din router eller nätverksenhet.

- c. **USB 1:** Anslut USB 1 till din dator.
8. Anslut USB 1 till din dator om du vill få tillgång till RØDECaster Video S's videoström och flerkanaliga ljudgränssnitt.
 9. Besök användarguiden för att lära dig mer om hur du använder din RØDECaster Video S.

INDONESIAN

1. Sambungkan perangkat input video Anda, seperti kamera dan webcam, ke HDMI 1–3 dan/atau USB-C 4.
2. Sambungkan layar Anda ke output HDMI yang diberi label 'A'.
3. Sambungkan mikrofon dan/atau instrumen Anda ke input kombo (XLR atau jack 1/4 inci).
4. Sambungkan headphone dan/atau speaker monitor Anda ke output jack 1/4 inci.
5. Hubungkan adaptor daya yang disertakan dan tekan tombol merah untuk menyalakan RØDECaster Video S Anda.
6. Unduh dan instal Aplikasi RØDECaster (rode.com/apps/rodecaster-app).
7. Untuk mengkonfigurasi pengaturan dan mengontrol RØDECaster Video S Anda dari jarak jauh melalui Aplikasi RØDECaster, Anda dapat menghubungkannya melalui Wi-Fi atau Ethernet (dalam jaringan yang sama dengan komputer Anda) atau langsung ke komputer Anda melalui USB 1.
 - a. **Wi-Fi:** Di perangkat, pilih Pengaturan >

Perangkat > Jaringan > Wi-Fi > Aktifkan, cari jaringan Anda dan sambungkan.

b. **Ethernet**: Hubungkan port Ethernet RØDECaster Video S langsung ke router atau perangkat jaringan Anda.

c. **USB 1**: Sambungkan USB 1 ke komputer Anda.

8. Hubungkan USB 1 ke komputer Anda jika Anda ingin mengakses aliran video dan antarmuka audio multitrack dari RØDECaster Video S.
9. Kunjungi panduan pengguna untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengoperasian RØDECaster Video S Anda.

简体中文

1. 请将您的视频输入设备 (如摄像机和网络摄像头) 连接到 HDMI 1-3 和/或 USB-C 4 接口。
2. 请将您的显示器连接到标有“A”的 HDMI 输出端口。
3. 请将您的麦克风和/或乐器连接到组合输入端口 (XLR 或 1/4 英寸)。
4. 请将您的耳机和/或监听音箱连接到 1/4 英寸输出端口。
5. 连接附带的电源适配器, 并按下红色按钮以启动您的 RØDECaster Video S。
6. 下载并安装 RØDECaster 应用程序 (rode.com/apps/rodecaster-app)。
7. 要通过 RØDECaster 应用程序配置设置并远程控制您的 RØDECaster Video S, 您可以通过 Wi-Fi 或以太网 (与您的电脑在同一网络中) 连接设备, 或者通过 USB 1 直接连接到电脑。

- a. **Wi-Fi**: 在设备上选择 设置 > 设备 > 网络 > Wi-Fi > 开启, 搜索您的网络并连接。
 - b. **以太网**: 将 RØDECaster Video S 的以太网端口直接连接到您的路由器或网络设备。
 - c. **USB 1**: 将 USB 1 连接到您的电脑。
8. 如果您希望访问 RØDECaster Video S 的视频流和多轨音频接口, 请将 USB 1 连接到您的电脑。
 9. 请访问用户指南以了解更多关于如何操作 RØDECaster Video S 的信息。

繁體中文

1. 請將您的視訊輸入裝置 (例如攝影機和網路攝影機) 連接至 HDMI 1-3 和/或 USB-C 4。
 2. 請將您的顯示器連接到標有「A」的 HDMI 輸出端口。
 3. 請將您的麥克風和/或樂器連接到複合式輸入端口 (XLR 或 1/4 吋)。
 4. 請將您的耳機和/或監聽喇叭連接到 1/4 吋輸出端口。
 5. 連接隨附的電源供應器, 然後按下紅色按鈕以開啟您的 RØDECaster Video S。
 6. 下載並安裝 RØDECaster 應用程式 (rode.com/apps/rodecaster-app)。
 7. 要透過 RØDECaster 應用程式設定參數並遠端控制您的 RØDECaster Video S, 您可以選擇透過 Wi-Fi 或乙太網路 (與您的電腦在同一個網路中) 進行連接, 或透過 USB 1 直接連接至電腦。
- a. **Wi-Fi**: 在裝置上選擇 設定 > 裝置 > 網路 > Wi-Fi > 開啟, 搜尋您的網路並連接。

- b. **乙太網路**: 將 RØDECaster Video S 的乙太網路埠直接連接至您的路由器或網路設備。
 - c. **USB 1**: 將 USB 1 連接至您的電腦。
8. 如果您希望存取 RØDECaster Video S 的視訊串流與多軌音訊介面, 請將 USB 1 連接至您的電腦。
 9. 請參閱使用者指南, 以了解更多有關操作 RØDECaster Video S 的資訊。

NORTH AMERICA

The RØDECaster Video S must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth in an uncontrolled environment.

Changes or modifications not expressly approved by RØDE could void the user's authority to operate the equipment.

For USA: The frequency stability of all transmission frequencies of U-NII-1, U-NII 2A, U- NII 2C and U-NII-3 meets the requirements of 47 CFR FCC Part15.407(g), and the manufacturer declares that their transmission is maintained at Band U-NII-1, U-NII 2A, U-NII 2C and U-NII-3.

For Canada: The frequency stability of all

transmission frequencies of U-NII-1, U-NII 2A, U- NII 2C and U-NII-3 meets the 47 CFR FCC Part15.407(g) requirements, and the manufacturer states that their transmissions remain within the U-NII-1, U-NII 2A, U-NII 2C and U-NII-3 bands.

Pour le Canada: La stabilité de fréquence de toutes les fréquences de transmission de U- NII-1, U-NII 2A, U-NII 2C et U-NII-3 est conforme aux exigences 47 CFR FCC Part15.407(g), et le fabricant déclare que leurs transmissions restent dans les bandes U-NII-1, U-NII 2A, U-NII 2C et U- NII-3.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

(Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada).

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils

radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

Radio Frequency Exposure Statement for Canada

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in mobile exposure conditions. The minimum separation distance is 20cm.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles. La distance de séparation minimale est de 20cm.

Operation of this device is restricted to indoor use only. (W52 band)

Le fonctionnement de cet appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement. (W52 band)

Company Name: RODE LLC

Address: 2745 Raymond Ave, Signal Hill CA 90755,
USA

Telephone Number: +1 562 364 7400

EU COMPLIANCE STATEMENT

Hereby, RØDE Microphones declares that the radio equipment type RØDECaster Video S is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

**[https://rode.com/interfaces-and-mixers/
rodecaster-series/rodecaster-video-s](https://rode.com/interfaces-and-mixers/rodecaster-series/rodecaster-video-s)**

For details of EU representative go to

<http://en.rode.com/distributors>

EU - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RØDE Microphones erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp RØDECaster Video S der Richtlinie 2014/53/EU (FuA) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

**[https://rode.com/interfaces-and-mixers/
rodecaster-series/rodecaster-video-s](https://rode.com/interfaces-and-mixers/rodecaster-series/rodecaster-video-s)**

Einzelheiten zur EU-Vertretung finden Sie unter

<http://en.rode.com/distributors>

Operating Frequency Range	The maximum RF Output Power
Bluetooth 2402-2480 MHz	8 dBm (BLE) EIRP
WiFi 2412-2472 MHz	19 dBm EIRP
WiFi 5150-5850 MHz	18 dBm EIRP

CAUTION:

The RØDECaster Video S has been designed to be used with the provided power supply, as use the provided power supply only.

Stop using the power supply unit and any cables if:

1. There is any damage to the charging port, power connector or power cord.
2. The power supply unit is exposed to excessive moisture, or liquids is spilled into the power supply unit.
3. The power supply unit enclosure is broken.

POWER SUPPLY UNIT SPECIFICATIONS:

Model Name: PA-1650-58

Frequency: 50-60 Hz

Line Voltage: 100-240 Vac; 1.6A

Output Rating: 5Vdc 3A; 9Vdc 3A; 12Vdc 3A; 15Vdc 3A; 20Vdc 3.25A; 65W Max

NCC COMPLIANCE NOTICE

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Note: For regulatory information such as identification numbers go to
Settings > About > Info

BSMI Compliance Notice

設備名稱： Equipment name	導播錄音介面		
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols		
	鉛Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)
外殼	○	○	○
線材	○	○	○
印刷電路板 (含插件)	○	○	○
標籤	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

型號(型式): Type designation (Type) RØDECaster Video S			
	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

EUROPE



UK



USA



FCC ID: 2AEAN-0628

CANADA

IC: 20091-0628

CAN ICES (B) / NMB (B)

AUSTRALIA



NEW ZEALAND

R-NZ

SOUTH KOREA



ID: R-R-R72-0628

Company Name: RØDE Microphones

Model: RØDECaster Video S

Country of Origin: Australia

NCC



BSMI



D39882
RoHs

JAPAN



INDIA

IS 13252(Part 1):2010/
IEC 60950-1:2005



R-14263699

MEXICO



POWER

USB Input: 20Vdc 2.25A



To prevent possible hearing damage,
do not listen at high volume levels for
long periods.



FR

**Cet appareil
se recycle**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



ou

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

**EMBALLAGES CARTON ET
GUIDE DE SECURITE A
RECYCLER**



RØDE Microphones:

107 Carnarvon St, Silverwater NSW 2128, Australia

Authorised UK Representative:

RØDE UK, Unit A, 23-25 Sunbeam Rd, London
NW10 6JP, United Kingdom

Authorised EU Representative:

RØDE EU, Neukirchner Str. 18, 65510 Hünstetten,
Germany



rode.com

0927-0892-02-04