

Shenzhen Auskey E-business Co., Ltd
Building F08-Huancun City Pinghu Town,Longgang
District,Shenzhen,China

AUKEY

User Manual
Bluetooth speaker

Model: SK-M13

Contents		
Model: SK-M13		
English	01-06	
Deutsch	07-12	
Français	13-18	
Español	19-24	
Italiano	25-30	
日本語	31-36	

Package Content	
1 Product User's Manual (English)	
1 USB Charging Cable	
1 USB Charging Adapter	
1 Car Charger	
1 Warranty Card	
1 User Manual	

Specification	
Version	3.0
Interface	Android, iOS, USB
Product Weight	0.52 oz (15.04 g)
Product Dimension	2.54x1.61x1.77 in (64.5x41.2x44.9 mm)
Play Time	4 hrs
Charging Time	4 hrs
Operation Range	100 to 1000 ft (30 to 300 m)
Power Input	5.0V 500mA or 5.0V 1A
Power Output	5.0V 1A
Entry Type	Rechargeable Li-Polymer Battery (1.5V 800mAh)

Product Overview

- Power on/off
- Call Answer
- Volume – Ring (ring) / Press (stop ring)

- 1 -


① Volume + (long press) / Next track (short press)
② LCD indicator
③ Power/charging port
④ Aux in
⑤ Reset



Charging

We recommend a partially charged battery. Please make sure that you fully charge it before using it for the first time.

To charge the unit, simply connect the speaker to any active USB port or adapter using the USB charging cable. The speaker can be fully charged in around 4 hours. The fully charged battery can last for up to 100 hours.



If the battery is running low, the first time you turn on the speaker, it will automatically charge the battery according to the instructions above.

Now that your device is charged, it's ready to go!

Failing (for mobile phones, tablets, laptops)

1. Plug the 3.5mm Female Portable device into the 3.5mm PC audio device.

2. Press and hold the Power button for 2 seconds, then you will hear the blue and blue LED light bar. The blue LED light bar indicates that the speaker is successfully connecting to the portable music with the sound and the LED light bar flashing brightly.

3. Bring the audio device into power mode and search for the speaker.

4. When the portable device is in power mode, the speaker will automatically connect to the portable device. The portable device will display the speaker name to connect. If your device is using the BT audio code, please enter "0000".

5. When the portable device is in power mode, the speaker will automatically connect to the portable device. When the blue LED light bar is on, the portable device, you might hear the "blue audio device" or "pink audio device" or "pink audio device" sound.

Note:

- 1. The speaker is not compatible with iOS (iPhone, Apple Watch) and the speaker and tablet.
- 2. When pairing the device, make sure you have the portable music device and the speaker correctly connected to 3.
- 3. If your PC cannot connect, please make sure you have downloaded the latest version of your operating system.
- 4. If you cannot connect to the speaker, please try to connect the speaker to the portable device. The speaker will connect to the portable device. If you cannot connect, this will need to be used with a USB cable and connected to your audio device.

Pairing with a tablet or mobile phone

1. Plug the 3.5mm Female Portable device into the 3.5mm PC audio device.

2. Press and hold the Power button for 2 seconds, then you will hear the blue and blue LED light bar. The blue LED light bar indicates that the speaker is successfully connecting to the portable music with the sound and the LED light bar flashing brightly.

3. Bring the audio device into power mode and search for the speaker.

4. When the portable device is in power mode, the speaker will automatically connect to the portable device. The portable device will display the speaker name to connect. If your device is using the BT audio code, please enter "0000".

5. When the portable device is in power mode, the speaker will automatically connect to the portable device. When the blue LED light bar is on, the portable device, you might hear the "blue audio device" or "pink audio device" or "pink audio device" sound.

Note:

- 1. The speaker is not compatible with iOS (iPhone, Apple Watch) and the speaker and tablet.
- 2. When pairing the device, make sure you have the portable music device and the speaker correctly connected to 3.
- 3. If your PC cannot connect, please make sure you have downloaded the latest version of your operating system.
- 4. If you cannot connect to the speaker, please try to connect the speaker to the portable device. The speaker will connect to the portable device. If you cannot connect, this will need to be used with a USB cable and connected to your audio device.

Pairing with a tablet or mobile phone

1. Plug the 3.5mm Female Portable device into the 3.5mm PC audio device.

2. Press and hold the Power button for 2 seconds, then you will hear the blue and blue LED light bar. The blue LED light bar indicates that the speaker is successfully connecting to the portable music with the sound and the LED light bar flashing brightly.

3. Bring the audio device into power mode and search for the speaker.

4. When the portable device is in power mode, the speaker will automatically connect to the portable device. The portable device will display the speaker name to connect. If your device is using the BT audio code, please enter "0000".

5. When the portable device is in power mode, the speaker will automatically connect to the portable device. When the blue LED light bar is on, the portable device, you might hear the "blue audio device" or "pink audio device" or "pink audio device" sound.

Note:

- 1. The speaker is not compatible with iOS (iPhone, Apple Watch) and the speaker and tablet.
- 2. When pairing the device, make sure you have the portable music device and the speaker correctly connected to 3.
- 3. If your PC cannot connect, please make sure you have downloaded the latest version of your operating system.
- 4. If you cannot connect to the speaker, please try to connect the speaker to the portable device. The speaker will connect to the portable device. If you cannot connect, this will need to be used with a USB cable and connected to your audio device.

Notes:

1. The connection on your speaker will be disconnected when there is an audio cable attached to Aux-in or Aux-in as Aux-in.
2. When playing songs through Aux-in, you can adjust the volume from the speaker. Just adjust the potentiometer back from its highest point.

For more information, you may need to visit the audio control panel to manually set the speaker as the default audio device.

Functions Introduction

Answering the phone

Press and hold the **Answer** or **Call** button for 2 seconds to turn the speaker on or off.

Adjust the Volume

Long press the **Volume +** button to increase or decrease the volume.

Mute Control

Press the **Mute** button to mute or unmute playback track.

Press the **Mute** button once to pause, and press it again to resume.

Answering a call

Press the **Answer** button to answer a call, or answer directly from your phone.

Ending a call

During a call, press the **Answer** button once and will end the call. You can also end the call directly from your phone.

- 4 -

Recharging in incoming call
When a USB is incoming, the host send press the USB buffer for 2 seconds will expect the incoming call.

LED Indicator Instruction

LED of the Indicator	LED Indicator
Connected to a device	The blue LED (light from above)
Connected to a device	The blue LED stay on
Connected to a device	The blue LED stay on
Charging	Red LED stay on
Full charged	If the power supply on before charging, the red LED stay on. If it power off, the red LED off

Warranty and Support

Active protection for customers 24 months warranty from the date of its original purchase. If the device fails due to any reason, please contact us by email at support@vivo.com or support addresses on our support website. We will instruct you on how to return the product for replacement.

- 5 -

Statement
We can only provide after sale service for products purchased directly from Autley or Autley authorized distributor. If you have purchased from a different seller, please contact them for any exchange or repair.

Contact Us
For all enquires, please contact us with your order number for dealing with the issue quicker.
US: support@autley.com
UK: support@autley.com
CA: support@autley.com
www.autley.com

- 4 -

[illegible][illegible]

Wenn die Batterie im Laptop-Deckel sitzt, ist die Anzeige in und außerhalb des Laptopscheiners auch verfügbar, so können Sie sich über den Akku-stand und dessen Ladezustand informieren, wenn Sie auf.

Hier ist Ihr Gerät geladen, es ist bereit zu gehen!

Verbinden Sie Mobiltelefon, Tablet, Laptop)

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon, Tablet oder Laptop mit Ihrem freien Gerät:

- 1. Schließen Sie das Netzteil (siehe 2. Abschnitt), dann werden Sie einen Ladekabel finden und mit dem freien Gerät (Laptop oder Tablet) verbinden.
- 2. Schließen Sie das freie Gerät an das freie Gerät an.
- 3. Schließen Sie das freie Gerät an das freie Gerät an.
- 4. Schließen Sie das freie Gerät an das freie Gerät an.
- 5. Schließen Sie das freie Gerät an das freie Gerät an.

Die Verbindung wird hergestellt. Ihr Gerät arbeitet weiter, sollte es sich um ein Tablet, Laptop oder Smartphone handeln.

Wenn Sie die Verbindung herstellen möchten, dann schließen Sie das freie Gerät an das freie Gerät an.

Hinweise:

- 1. Wenn Sie ein Mobiltelefon mit einem Akku verbinden möchten, schließen Sie das Ladekabel an das freie Gerät an.
- 2. Wenn Sie ein Tablet mit einem Akku verbinden möchten, schließen Sie das Ladekabel an das freie Gerät an.

- 2 -

[illegible][illegible]

Garantie
Auker bietet für jede Kunden eine 24-Monate Garantie von dem Tag des originalen Kaufes an. Wenn die Lampe aufgrund von Defekten nicht mehr funktioniert, kontaktieren Sie den Auker Support über folgende E-Mail: support@auker.com. Geben Sie dabei bitte die Bestellnummer an.

Erklärung
Wir stellen Ihnen die höchstschützende Garantie für die Produkt als Auker oder Auker autorisiertes Distributoren. Wenn Sie das Produkt von einem anderen als Auker Verkäufer erworben haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer für Gewährleistung.

Kontakieren Sie uns
Wenn Sie eine Frage oder eine Gewährleistungskontakte haben, kontaktieren Sie uns bitte unter E-Mail: support@auker.com bitte geben Sie Ihre Auftragsnummer per E-Mail, wenn möglich. Dies wird uns helfen, um Ihnen Auker schneller zu antworten.

www.auker.com

Contenu de l'emballage	
1 x Arbre de Noël en bois	1 x Arbre de Noël en bois
1 x Câble LED de recharge	1 x Câble LED de recharge
1 x Câble USB en 2 mètres	1 x Câble USB en 2 mètres
1 x Carte	1 x Carte
1 x Carte de garantie de 24 mois	1 x Carte de garantie de 24 mois
1 x Arbre d'appoint	1 x Arbre d'appoint

Spécifications	
Version	3.0
Matériau	AGP / WPC / PP
Poids du produit	0.52 oz (14.64 g)
Poids du produit (total)	3.54oz (100.2g) / Poids (Total / Poids / Poids)
Temps de chargement	4 heures
Temps de chargement	4 heures
Port de chargement	2 ports USB / 3 ports
Port	3 ports mini-USB
Port de sortie	3 ports mini-USB
Type de batterie	Schema (illumination rechargeable 3.7V 300mAh)

Schéma du produit	
1. Arbre de Noël	1. Arbre de Noël
2. Câble USB de charge	2. Câble USB de charge
3. Batterie - (support lumineux) / (Pile rechargeable (support lumineux))	3. Batterie - (support lumineux) / (Pile rechargeable (support lumineux))

(13)

1. Top cover
2. Top handle
3. Top latch
4. Side handle
5. Side latch
6. Bottom handle
7. Bottom latch
8. Bottom cover

[illegible][illegible][illegible]

Garantie et support
client

Avant d'acheter ou de louer des produits de la gamme de 24 pouces et de toutes les autres séries, il s'agit de bien lire les conditions de fabrication, les modalités de contact et éventuellement d'approvisionnement avec votre fournisseur. Avant d'acheter ou de louer des produits de la gamme de 24 pouces et de toutes les autres séries, il s'agit de bien lire les conditions de fabrication, les modalités de contact et éventuellement d'approvisionnement avec votre fournisseur.

Déclaration
Notre entreprise, livrant les services après-vente qui pour les produits achetés directement dans l'usine ou distribués ailleurs, nous avons tous nos produits achetés auprès d'un revendeur officiel, merci de la contacter pour tous les échanges ou toutes les réclamations.

Contactez-nous
En cas de problèmes de renseignements, veuillez nous contacter pour votre numéro de commande pour régler le problème plus rapidement.

E-mail : support@falcon.com
Téléphone : [+33230000000](tel:+33230000000)

- 10 -

Contenido del Paquete	
• 1 libro de texto matemático	
• 1 libro de trabajo	
• 2 cuadernos de trabajo	
• 2 cuadernos de texto	
• 1 cuadernillo	
• 1 paquete de gomas	
• 1 manual de usuario	
Especificaciones	
Entorno	32
Panel de control	2027 RGB-100
Peso del producto	0.52 kg (1.13 lb)
Dimensiones (largo x ancho x alto)	316x160x120 mm (12.43" x 6.30" x 4.72")
Servicio de Soporte	4 voces
Alimentación	4 pilas AAA
Reserva de operación	hasta 10 h / 300
Altura	Entorno de trabajo: hasta de 3.3m
Perímetro de entrada	0.5 m
Tipo de Sonido	Estéreo de alta calidad (2x70Watt)
Descripción del Producto	
• Libro de trabajo	
• Libro de texto	
• 2 Págs. Vozes (grabación directa / Archivo grabación control)	

1. Pasa interior (subducción lateral / Squared subducción control)
 2. Indicador LED
 3. Pasa superior
 4. Pasa superior de Carga
 5. Alarma
 6. Manija
 7. Pasa superior
 8. Pasa superior

automáticamente, por favor, envíenos la tarjeta de acuerdo con las instrucciones anteriores.
Ahora en dispositivos en inglés, solo se debe hacer clic en el botón de inicio.

Apareamiento (para teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles)

1. Encienda el dispositivo y asegúrese de que el dispositivo esté conectado a Internet.
2. Presione y mantenga la tecla de llamada, durante 2 segundos, la confirmación se escuchará un sonido de llamada, el dispositivo se conectará automáticamente al dispositivo móvil.
3. El dispositivo se conectará a la computadora y se abrirá la interfaz de configuración.

3. Haga su dispositivo de modo de localización y de búsqueda de amigos.

4. Cuando el dispositivo se conecta a Internet, se mostrará la interfaz de "Hacer clic para iniciar".
5. Haga clic en el botón de inicio, se mostrará la interfaz de inicio, el dispositivo mostrará el nombre del dispositivo conectado, el dispositivo usará un código QR para el inicio, por favor, introduzca el código QR.

5. Cuando los dispositivos están conectados con éxito, el LED azul se enciende. En segundo lugar, el dispositivo se puede utilizar para controlar el dispositivo móvil, el dispositivo móvil puede controlar el dispositivo móvil, el dispositivo móvil puede controlar el dispositivo móvil.

Notas:

1. El apareamiento solo se completa en Internet, requiere el apoyo de un cable de internet.
2. El dispositivo solo puede conectarse a un dispositivo móvil, no puede conectarse a otros dispositivos.
3. Si el inicio es en ordenadores, por favor asegúrese de que el dispositivo esté conectado a Internet.
4. Si el dispositivo no puede ser iniciado (el LED azul no se enciende), se puede reiniciar el dispositivo.
5. Si el dispositivo no puede ser iniciado (el LED azul no se enciende), se puede reiniciar el dispositivo.
6. Si el dispositivo no puede ser iniciado (el LED azul no se enciende), se puede reiniciar el dispositivo.
7. Si el dispositivo no puede ser iniciado (el LED azul no se enciende), se puede reiniciar el dispositivo.
8. Si el dispositivo no puede ser iniciado (el LED azul no se enciende), se puede reiniciar el dispositivo.
9. Si el dispositivo no puede ser iniciado (el LED azul no se enciende), se puede reiniciar el dispositivo.
10. Si el dispositivo no puede ser iniciado (el LED azul no se enciende), se puede reiniciar el dispositivo.

21

[illegible]

Entrega de los bandejos	
Quitar una bandeja, cerrar el 1 pulsar una vez que la bandeja Solidback también puede enviar la bandeja directamente a la basura.	
Reinicio de una bandeja de basura	
Cerrar los dos bandejos, mantener y pulsar el botón 2 durante 2 segundos para reiniciar la bandeja de basura.	
Instrucción del indicador LED	
Estado de la alarma	Indicador LED
Estado de funcionamiento	LED verde (LED 1) o rojo (pulsador ultrasonido)
Conectado a un interruptor	LED rojo morado
Estado de la batería de reserva	LED rojo morado
Carga	LED rojo morado
Estado de la batería cargada	LED rojo morado
El indicador LED de la alarma indica los siguientes niveles de la carga de la LED de color rojo morado:	
- Verde: la carga es suficiente para la operación / funcionamiento.	
- Rojo: la carga es insuficiente para la operación / funcionamiento.	

Declaración
Este documento sirve como garantía para los productos comprados directamente de Aukuy o Aukuy distribuidor autorizado. Si usted lo compró a un vendedor diferente, por favor póngase en contacto con él/ella para cualquier garantía o garantía.

Conflicto
En caso de conflicto, se le hará póngase en contacto con nosotros con su número de pedido para hacer frente a la cuestión más rápido.

Ud. support@aukuy.com
<https://www.aukuy.com>

Contenuto di Pacchello	
1. Inchiostro per stampanti a getto d'inchiostro	
1.1 Carta (80 g/m ²)	
1.2 Carta patinata (30 g/m ²)	
1.3 Copertina	
1.4 Miniretina (180 g/m ²)	
1.5 Carta di Copertura (34 kg/m ²)	
Specificazione	
Versione	3.0
Dimensioni	A4 (210 x 297) mm
Peso di Pacchello	0,02 kg (20 g)
Dimensione di stampa	12,8 x 18,2 (1/2 inch) x 14,6 x 20,3 (1/2 inch)
Tempo di stampa	4 ore
Tempo di attesa	2 ore
Tempo di trasporto	10 ore (10 x 10)
Altre	30 ore (30 x 10)
Peso di Pacchello	0,02 kg
Tempo di ritorno	30 ore (30 x 10)

A volume è presente su Lunga (Pacco Successivo Seguire in conto)

1. Imballaggio (ED)
2. Imballaggio di Ricambio
3. Adatt. e
4. Reset

Ricaricare

L'altavore è gradatamente caricato in fabbrica. Il pacco di sicurezza di ricambio o pieno capacità prima del primo utilizzo.

Per caricare l'altavore, il pacco di collegamento semplicemente a qualsiasi altro pacco o sostituirlo, riflettendo l'uso come di ricambio. L'altavore può essere completamente ricaricato, anche dopo il primo e senza la batteria, il pacco è sempre il tipo di.

*Quando la batteria è di potenza bassa, il tipo non temporaneo, non collegarlo e si ricarica automaticamente, il pacco di ricambio la batteria secondo le istruzioni sopra.

-26-

[illegible]

Trasmettere Audio via Auxiliary (AUX)

Per trasmettere l'audio dalla sorgente di ingresso al sistema di altoparlanti, collegare con il suo PC o notebook via il 3,5mm audio jack con cavo a 3,5mm audio (cavo allegato).

1. Collegare il cavo di 3,5mm audio al pannello di ingresso audio sul retro del sistema di altoparlanti. Collegare l'altro capo del cavo al punto di uscita.

2. Quando il sistema di altoparlanti è acceso, il possibile segnale di ingresso dell'altoparlante, non regolate il livello di uscita. Il livello di uscita è determinato automaticamente dal sistema di altoparlanti.

3. Per alcuni computer, potrebbe essere necessario installare il pannello di controllo audio per impostare i regolamenti di uscita audio (come disinstallare il cavo audio).

Impostazione di Funzione

Accensione e Spegnimento (Altoparlante)

1. Premere il pulsante di accensione e di spegnimento per 2 secondi per accendere o spegnere l'altoparlante.

Regolazione di Volume

1. Premere il pulsante di aumento o di riduzione di volume 1-2 volte per aumentare o diminuire il volume.

Controllare la Musica

1. Premere il pulsante di riproduzione/pausa per controllare la riproduzione e la pausa della musica.

Preselezione l'Orchestra

1. Premere il pulsante per controllare l'orchestra.

Ripetizione e Cancella Ripetizione

1. Premere il pulsante per ripetizione per ripetere dal punto di riproduzione, oppure ripetizione dall'inizio del file (testato).

Terminare una chiamata Quando la chiamata è in grado di premere il tasto 1 (una volta per terminare la chiamata, 3 o più volte ancora terminare la chiamata e tornare al menu di selezione del numero telefonato). Quanto è una chiamata in stato Quando c'è una chiamata in stato, viene da premere il tasto 3 (per 2 secondi per rifiutare).	
Introduzione dell'Indicatore LED LED di segnalazione Modo di funzionamento Collegato con il telefono Chiamata in corso Chiamata in attesa In corso Chiamata terminata	
	Indicatore LED LED in rosso lampeggiante elettronicamente LED in rosso lampeggiante elettronicamente LED in rosso lampeggiante elettronicamente LED in rosso lampeggiante elettronicamente LED in rosso lampeggiante elettronicamente LED in rosso lampeggiante elettronicamente LED in rosso lampeggiante elettronicamente
Garanzia e Supporto Il nostro distributore è a vostra disposizione per 24 ore al giorno per tutte le informazioni e per i clienti del prodotto. Il nostro distributore non può essere a vostra disposizione per le informazioni, il gruppo di consulenza direttamente con il venditore per effettuare il processo di introduzione al cliente.	

Dichiarazione

Siamo a grado di fornire il servizio per vendita alla pari (prodotti acquistati direttamente dai nostri o distribuiti dalla nostra azienda), senza alcun costo da un venditore diretto, il prezzo di compravendita per aziende non viene richiesto.

Contattaci

Per tutte le richieste il prezzo di contrattori con il Suo numero di telefono per aiutarci a risolvere più velocemente il problema.

info@export-bioeasy.com

Sito: www.bioeasy.com

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]