

ENGLISH

- Product Overview**
- Earbuds x 2 (Left & Right)
 - Charging Case
 - Earrips x 3 pairs
 - USB Cable
 - Quick Start Guide

1. Charging Port/LED Battery Indicator
2. Microphone
3. Charging Contact
4. Multi Function Button (Power On/Off, Pairing, Music Play/Pause/Track Forward/Track Backward, Volume Up/Down, Phone Call Answer/End/Reject, Reset)
5. Earrips

Powering on for the first time enters Pairing Mode

- Power On/Power Off & Pairing**
1. Take the earbuds out from the charging case, it will turn on and in pairing mode automatically, you hear "Pairing".
 2. Activate Bluetooth* on your phone and set it to search for new devices.

To power off the device, put the earbuds back to the charging case, or long press the Multi Function Buttons both sides for about 4 seconds.

Hold the Multi Function Buttons for about 12 seconds in power off mode to factory reset.

Volume Control

Double press Multi Function Button (R) to turn volume up.

Double press Multi Function Button (L) to turn volume down.

Call

Answer/End Call: SHORT press any Multi Function Button.

Reject Call: LONG press any Multi Function Button for about 2 seconds.

Mic Mute Toggle: LONG press any Multi Function Button for about 2 seconds during a call.

Music

Play/Pause: SHORT press any Multi Function Button to play / pause music.

(Some phones may require you to start a media player first).

Track Forward: LONG press Multi Function Button (R) for about 2 seconds.

Track Backward: LONG press Multi Function Button (L) for about 2 seconds.

Voice Assistant

Press any Multi Function Button (L/R) three times to activate the voice assistant.


Attention Please

FULLY CHARGE before use.

DO NOT PRESS ANY KEY for pairing. Earbuds will go to pairing mode automatically after took out.

Put the earbuds in **CORRECT POSITION** for charging.

CONDITION/MODE	DESCRIPTION	TONES/VOICE PROMPTS
Power On	/	"Power On"
Power Off	/	"Power Off"
Pairing mode	Blue LED flash	"Pairing"
Pairing Success	/	"Connected"
Charging	Red LED stays ON	/



ZH_CN

- 产品概览**
- 入耳耳机 x 2 (左及右)
 - 充电盒
 - 耳套 x 3 对
 - USB 线
 - 快速指南

1. 充电接口/电池指示灯
2. 麦克风
3. 充电触点
4. 多功能按钮 (电源开启/关闭、配对、音乐播放/暂停/下一曲/上一曲、音量增加/减少、来电接听/挂断/拒接、重设)
5. 耳套

首次开启电源进入配对模式

- 开启/关闭电源及配对**
1. 从充电盒中取出耳机，它将自动打开并处于配对模式，您会听到"Pairing"。
 2. 打开您电话上的Bluetooth*并将其设置为搜索新设备。

关闭设备电源，请将耳机放回充电盒，或长按两侧的多功能按钮约4秒。

在关机情况下，长按耳机键12秒，回復原厂设定。

音量控制

按两次多功能按钮 (R) 提高音量。

按两次多功能按钮 (L) 降低音量。

通话

接听/挂断通话：短按多功能按钮。

拒接来电：长按多功能按钮约2秒。

麦克风静音切换：在通话期间长按多功能按钮约2秒。

音乐

播放/暂停：短按多功能按钮一次以播放/暂停音乐。

(某些电话需要您先开启媒体播放器)。

下一曲：长按多功能按钮 (R) 大约2秒。

上一曲：长按多功能按钮 (L) 大约2秒。

唤醒语音助手功能

三击任何 (左/右) 耳机可以唤醒语音助手。

注意

请在使用前**完全充满电**。

从充电盒中取出耳机后，配对时**请勿按任何键**，耳机将会自动进入配对模式。

请将耳机放在**正确的位置**进行充电。

如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

指示/灯使用指南	条件/灯	描述	声音/语音提示
首次开电	/	描述	"Power On"
关闭电源	/	"Power Off"	"Power Off"
配对模式	蓝色LED闪	"Pairing"	"Pairing"
配对成功	/	"Connected"	"Connected"
正在充电	红色LED长亮	/	

FRANÇAIS

- Aperçu du produit**
- Écouteurs x 2 (Gauche et droite)
 - Boîte de charge
 - Bouchons d'oreilles x 3 paires
 - Câble USB
 - Guide de démarrage rapide

1. Port de chargement/Indicateur de batterie à DEL
2. Microphone
3. Épingle de charge
4. Bouton multifonction (Marche/arrêt, Synchronisation, Musique lire/Interrompre/Suivre en avant/Suivre en arrière, Augmentation du volume/Diminution du volume, Répondre à l'appel/mettre fin/rejeter, Réinitialiser)
5. Bouchons d'oreille

Activation du mode de synchronisation à la première mise en marche

- Mise en marche/Arrêt & Synchronisation**
1. Sortez les oreillettes de l'étui de chargement, il s'allumer et en mode de couplage automatiquement, vous entendrez «Pairing».
 2. Activez la fonction Bluetooth* sur le téléphone et réglez celle-ci pour qu'elle cherche les nouveaux appareils.

Pour éteindre l'appareil, remplacez les oreillettes dans l'étui de chargement, ou appuyez longuement sur les boutons multifonctions des deux côtés pendant environ 4 secondes.

Maintenez les boutons multifonctions enfoncés pendant environ 12 secondes en mode hors tension pour réinitialiser les paramètres d'usine.

Réglage du volume

Appuyez deux fois sur les boutons multifonction (R) pour augmenter le volume.

Appuyez deux fois sur le bouton multifonction (L) pour baisser le volume.

Appel

Répondre/mettre fin à un appel: Appuyez BRIÈVEMENT sur le bouton multifonction.

Rejeter un appel: Longue appuyez sur le bouton multifonction pendant environ 2 secondes.

Touche de désactivation du micro: Longue appuyez sur le bouton multifonction pendant environ 2 secondes durant un appel.

Musique

Lire/Interrompre: Appuyez BRIÈVEMENT sur le bouton multifonction pour lire / mettre en pause la musique.

(Avec certains téléphones, il est possible que vous deviez d'abord lancer un lecteur multimédia).

Suivre en avant: Longue appuyez sur le bouton multifonction (R) pendant environ 2 secondes.

Suivre en arrière: Longue appuyez sur le bouton multifonction (L) pendant environ 2 secondes.

Assistant vocal

Appuyez trois fois sur n'importe quel bouton multifonctions (L/R) pour activer l'assistant vocal.

Attention

ENTIÈREMENT CHARGÉ avant utilisation.

NE PAS APPUYER SUR UNE TOUCHE pour l'appareillement. Les écouteurs passeront automatiquement en mode de jumelage une fois sortis.

Mettez les oreillettes en **POSITION DROITE** pour le chargement.

ÉTAT/MODE	DESCRIPTION	TONALITÉ/GUIDES VOCAUX
Mise en marche	/	"Power On"
Arrêt	/	"Power Off"
Mode de synchronisation	DEL bleue clignotant	"Pairing"
succès d'appariement	/	"Connected"
Chargement en cours	DEL rouge fixe	/

DEUTSCH

- Produktübersicht**
- Kopfhörer x 2 (Links und rechts)
 - Ladekoffer
 - Ohrstöpsel x 3 Paare
 - USB-Kabel
 - Schnellstartanleitung

1. Ladeanschluss/LED-Batterieanzeige
2. Mikrofon
3. Ladestift
4. Multifunktions-taste (Einschalten/Ausschalten, Paarung, Musikwiedergabe/Pause/Vorwärts verfolgen/Rückwärts verfolgen, Taste zur Steigerung der Lautstärke/ Taste zur Senkung der Lautstärke, Anruf annehmen/ablehnen/beenden, Zurücksetzen)
5. Ohrstöpsel

Einschalten erstmaliger Kopplungsmodus

- Einschalten/Ausschalten & Koppeln**
1. Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladekoffer, sie werden eingeschaltet und im Pairing-Modus, hören Sie "Pairing".
 2. Aktivieren Sie Bluetooth* an Ihrem Telefon starten Sie darauf eine Suche nach neuen Geräten.

Um das Gerät auszuschalten, setzen Sie die Ohrhörer wieder in den Ladekoffer, oder lange drücken Sie die Multifunktions-tasten für ca. 4 Sekunden lang.

Halten Sie die Multifunktions-tasten im ausgeschalteten Modus für etwa 12 Sekunden gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Lautstärkeregelung

Drücken Sie die Multifunktions-tasten (R) zweimal um die Lautstärke zu erhöhen.

Drücken Sie die Multifunktions-tasten (L) zweimal um die Lautstärke zu verringern.

Anrufen

Annehmen/Beenden eines Anrufs: KURZES Drücken auf die Multifunktions-taste.

Anruf Ablehnen: LANGE Drücken Sie eine beliebige Multifunktions-taste für ca. 2 Sekunden.

Mikrofon/Mute-Umschaltung: LANGE Drücken Sie während eines Anrufs eine beliebige Funktions-taste für ca. 2 Sekunden.

Musik

Wiedergabe/Pause: KURZES Drücken Sie die Multifunktions-taste einmal für Wiedergabe / Pause.

(Bei einigen Smartphones müssen Sie vorher einen Mediaplayer starten).

Vorwärts verfolgen: LANGE Drücken Sie eine beliebige Multifunktions-taste (R) für ca. 2 Sekunden.

Rückwärts verfolgen: LANGE Drücken Sie eine beliebige Multifunktions-taste (L) für ca. 2 Sekunden.

Sprachassistent

Drücken Sie eine beliebige Multifunktions-taste (L / R) dreimal, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Beachtung

VOLLSTÄNDIG LADEN vor Gebrauch.

DRÜCKEN SIE KEINE TASTE zum Koppeln. Ohrhörer wechseln nach dem Herausnehmen automatisch in den Pairing-Modus.

Legen Sie die Ohrhörer zum Laden in **KORREKTE POSITION** ein.

ZUSTAND/MODUS	BESCHREIBUNG	TON-/SPRACHMELDUNGEN
Einschalten	/	"Power On"
Ausschalten	/	"Power Off"
Kopplungsmodus	Blau-LED blinken	"Pairing"
Erfolg der Paarung	/	"Connected"
Laden	Rote LED leuchtet	/

ESPAÑOL

- Reseña del producto**
- Auriculares (izquierda y derecha)
 - Estuche de carga
 - Casquillo de oreja x 3 pares
 - Cable USB
 - Guía de inicio rápido

1. Puerto de carga/LED de la batería
2. Micrófono
3. Pín de carga
4. Botón Multifunción (Encendido/Apagado, Sincronización, Reproducir música/Reproducir Pausa/Seguir hacia adelante/Pista hacia atrás, subir el volumen/ bajar el volumen, Responder/Terminar/Rechazar llamada, Reiniciar)
5. Casquillo de oreja

Al encenderse por primera vez, se inicia el Modo de sincronización

- Encendido/Apagado & Sincronización**
1. Saque los auriculares del estuche de carga, se encenderán y en el modo de emparejamiento automáticamente, escuchará "Pairing".
 2. Encienda el Bluetooth* en su teléfono y active la búsqueda de nuevos dispositivos.

Para apagar el dispositivo, vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga, o presionar prolongadamente los botones multifuncionales de ambos lados durante aproximadamente 4 segundos.

Mantenga presionados los botones multifunción durante aproximadamente 12 segundos en el modo de apagado para restablecer la configuración de fábrica.

Control del volumen

Presione dos veces los Botón Multifunción (R) para subir el volumen.

Presione dos veces los Botón Multifunción (L) para bajar el volumen.

Llamada

Para responder o terminar una llamada: Presione BREVEMENTE el botón multifunción.

Para rechazar una llamada: Largo presione el Botón Multifunción aproximadamente 2 segundos.

Botón para silenciar micrófono: Largo presione el Botón Multifunción aproximadamente 2 segundos durante la llamada.

Música

Reproducir o pausar: Presione BREVEMENTE el Botón Multifunción una vez para reproducir o pausar la música.

(Algunos teléfonos requieren que inicie un reproductor de música primero).

Seguir hacia adelante: Largo presione el Botón Multifunción (R) aproximadamente 2 segundos.

Pista hacia atrás: Largo presione el Botón Multifunción (L) aproximadamente 2 segundos.

Asistente de voz

Presione tres veces los botones multifuncionales (L / R) para activar el asistente de voz.

Atención

CARGUE COMPLETAMENTE antes de usar.

NO PRESIONE NINGUNA TECLA para emparejar. Los audífonos pasarán al modo de emparejamiento automáticamente después de retirarse.

Coloque los auriculares en la **POSICIÓN CORRECTA** para cargarlos.

ESTADO/MODO	DESCRIPCIÓN	INDICACIONES DE TONO/VOZ
Encendido	/	"Power On"
Apagado	/	"Power Off"
Modo de sincronización	EL LED azul parpadear	"Pairing"
Éxito de emparejamiento	/	"Connected"
Carga	EL LED rojo se queda ENCENDIDO	/

ITALIANO

- Descrizione del prodotto**
- Cuffia auricolare X2 (Sinistra e destra)
 - Custodia di ricarica
 - Auricolari X3 coppie
 - Cavo USB
 - Guida Rapida

1. Porta di ricarica/LED della batteria
2. Microfono
3. Penno di ricarica
4. Pulsante multi funzione (Accensione/spengimento, Accoppiamento, Riproduci musica/Metti in pausa musica/Tracciare avanti/Tracciare indietro, Tasto aumento volume/ Tasto riduzione volume, Rispondi/Termina/Rifiuta chiamata, Reset)
5. Auricolari

Alla prima accensione, si avvia la modalità di accoppiamento

- Accensione/Spengimento & Accoppiamento**
1. Togli gli auricolari nella custodia di ricarica, si accende automaticamente e in modalità di associazione, sentirai "Pairing".
 2. Attivare la funzione Bluetooth* sul telefono cellulare e impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.

Per spegnere il dispositivo, rimettere gli auricolari nella custodia di ricarica, o premere a lungo il tasto multifunzione su entrambi i lati per circa 4 secondi.

Tenere premuti i pulsanti multifunzione per circa 12 secondi in modalità spegnimento al ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Regolazione del volume

Premi due volte il tasto multifunzione (R) per alzare il volume.

Premere due volte il tasto multifunzione (L) per abbassare il volume.

Chiamata

Rispondi/Termina chiamata: Premere BREVEMENTE il tasto multifunzione.

Prendi una chiamata: Premere a lungo qualsiasi il tasto multifunzione per circa 2 secondi.

Attiva/disattiva microfono muto: Premere a lungo qualsiasi il tasto multifunzione per circa 2 secondi durante una chiamata.

Musica

Riprodurre/Mettere: Premere BREVEMENTE il tasto multifunzione una volta per riprodurre/mettere in causa la musica.

(Alcuni telefoni possono richiedere di avviare prima un lettore multimediale).

Tracciare avanti: Premere a lungo qualsiasi il tasto multifunzione (R) per circa 2 secondi.

Tracciare indietro: Premere a lungo qualsiasi il tasto multifunzione (R) per circa 2 secondi.

Voice Assistant

Premi tre volte i pulsanti multifunzione (L / R) per attivare l'assistente vocale.

Attenzione

COMPLETAMENTE CARICA prima dell'uso.

NON PREMERE QUALSIASI TASTO per l'associazione. Gli auricolari andranno automaticamente alla modalità di associazione dopo il prelievo.

Mettere gli auricolari in **CORRETTA POSIZIONE** per la ricarica.

CONDIZIONE/MODALITÀ	DESCRIZIONE	TONO/COMANDI VOCALI
Accensione	/	"Power On"
Spegnimento	/	"Power Off"
Modalità associazione	IL LED blu lampeggia	"Pairing"
Il appaiamento successo	/	"Connected"
Carica	IL LED rosso rimane ACCESSO	/

日本の

製品の概要

イヤホンx2 (左側&右側)

充電ボックス

イヤークリップ x3 ペア

USB 充電ケーブル

CSG

充電ポート/LEDバッテリーインジケータ

マイクロフォン

充電ボタン

多機能ボタン (電源を入れる/電源を切る、ペアリング、再生/ポーズ/高速放送/再生する、音量を上げる/音量を下げる、電話に出る/電話を切る/電話を拒否、リセット)

イヤークリップ

初めて電源を入れるとペアリングモードに入る

電源オン/電源オフ&ペアリング

充電ケースからイヤホンを取り出すと、自動的に電源が入り、ペアリングモードになり、"PAIRING"と聞こえます。

携帯電話で Bluetooth® を有効にして、新しいデバイスを検索するように設定します。

デバイスの電源を切るには、イヤホンを充電ケースに戻すか、前面のマルチファンクションボタンを約4秒間長押しします。工場出荷時の状態にリセットするには、電源オフモードで約12秒間マルチファンクションボタンを押し続けます。

音量調節

マルチファンクションボタン (R) を2回押して音量を上げます。マルチファンクションボタン (L) を2回押して音量を下げます。

呼び出し

応答/終了：多機能ボタンを短押し。

通話を拒否：多機能ボタンを約2秒間長押し。

マイクミュート切替：通話中に多機能ボタンを約2秒間長押し。

音楽

再生/一時停止：音楽を再生/一時停止するには、いずれかの多機能ボタンを押します。(携帯電話によっては、最初にメディアプレーヤーを起動する必要がある場合があります)。

高速放送：多機能ボタン (R) を約2秒間長押し。

再生する：多機能ボタン (L) を約2秒間長押し。

音声アシスタント

ボイスアシスタントを有効にするには、任意のマルチファンクションボタン (L/R) を3回押します。

注目してください

使用前に完全に充電してください。

電源投入後はどのキーも押さないでください。自動的にペアリングモードになります。充電する場合は、イヤホンを正しい位置に置いてください。

韓国の

제품 개요

이어폰 x2 (왼쪽과 오른쪽)

충전기

귀마개 x3 쌍

USB 충전케이블

CSG

충전 인터페이스(LED 배터리 표시기)

마이크로폰

충전 잠금

다기능 버튼 (전원 켜짐/전원 꺼짐, 페어링, 재생/중지/빨리 감기/뒤로 재생, 볼륨 높이기/볼륨 낮추기, 전화 답변/전화 끊기/통화 거절, 재생/정지)

이어폰

처음으로 전원을 켜면 페어링 모드로 들어갑니다

전원 켜짐/전원 꺼짐 & 페어링

충전 케이스에서 이어 버드를 꺼내면 커지고 자동으로 페어링 모드에서 "Pairing" 소리가 납니다.

휴대 전화에서 Bluetooth® 를 활성화하고 새 장치를 검색하도록 설정하십시오.

장치의 전원을 끄려면 이어 버드를 충전 케이스에 다시 넣거나 멀티 기능 버튼을 약 4 초 동안 길게 누릅니다. 전원 차단 모드에서 약 12 초 동안 다중 기능 버튼을 공장 출하시 설정으로 유지하십시오.

음량 조절

멀티 기능 버튼 (R)을 두 번 눌러 볼륨을 높이십시오.

멀티 기능 버튼 (L)을 두 번 누르면 볼륨이 작아집니다.

요구 응답 / 통화 종료: 다기능 버튼을 짧게 누르십시오.

전화 거절: 다기능 버튼을 약 2 초간 길게 누릅니다.

마이크 음소거 토글: 통화 도중 다기능 버튼을 약 2 초 동안 누르고 있습니다.

음악 재생 / 일시 중지: 다기능 버튼을 짧게 한 번 누르면 음악이 재생 / 일시 중지됩니다 (일부 휴대 전화에서는 먼저 미디어 플레이어를 시작해야 할 수 있습니다).

빨리 감기: 다기능 버튼 (R) 을 약 2 초간 길게 누릅니다.

뒤로 재생: 다기능 버튼 (L) 을 약 2 초간 길게 누릅니다.

음성 도우미

음성 기능을 활성화하려면 멀티 기능 버튼 (L/R) 을 세 번 누릅니다.

주의하십시오

사용 전 완전 충전하십시오.

전원 투입 후에는 아무 키도 누르지 마십시오. 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

충전을 위해 오른쪽 위치에 이어 버드를 놓으십시오.

표시 등 가이드

종류 / 모드	시술	소리/음성 피드백
전원 켜짐	/	"Power On"
전원 꺼짐	/	"Power Off"
페어링 모드	파란색 LED 플래시	"Pairing"
페어링 성공	/	"Connected"
통화시	빨간색 LED가 계속 켜져 있습니다.	/

CE DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Plastoform Industries Limited**, Room 902-4, Seapower Centre, 73 Lei Muk Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong declare under the sole responsibility that the product:

Model: 1672010

Kind of equipment: Monster Wireless Earbuds

Complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, if used for its intended use and that the following standards have been applied:

1. Radio-RF, Article 3.1 (b): EN300328 V2.1.1 (2016-11)

2. EMC Directive 2014/30/EU, Article 3.1 (b): EN301489-1 V2.1.1 (2017-02) EN301489-17 V3.2.0 (2017-03)

3. Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive): EN62479:2010

4. HEALTH and SAFETY - LVD Directive 2006/95/EC: EN60950-1:2006+A2:2013

5. RoHS, Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-1: IEC 62321-3-1:2013

6. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and it has been demonstrated that the requirements specified in Article 4 of such Directive have been met.

7. Products do not contain any of the REACH Substances of Very High Concern (SVCH) according to the Candidate list published by ECHA (European Chemical Agency)

EC mark first affixed in May 2019.

Technical documentation, TCF, relevant to the above equipment is held at:

Plastoform Industries Limited.

Enquiry: enquiry@plastoform.com

Telephone No.: 852-2422-7106

Please read these safety instructions carefully to ensure your personal and property safety.

Precautions

Do not use this product where contact with moisture, liquids, humidity or rain is possible to avoid electric shock and operating damage.

Avoid exposing this product to direct sunlight, stove tops or any other heat sources to prevent operating damage.

Do not cover the ventilation openings to prevent overheating.

Do not drop, disassemble, deform, modify or insert any objects into this product as operating damage will result.

Do not attempt to repair, modify or disassemble the product yourself. This product does not contain any user-serviceable components.

Do not clean the product with alcohol, ammonia based cleaners, abrasive cleaners or wet cloth. Only clean with a soft dry cloth.

Do not place this product on its side, slanted surfaces as well as the edge of high surfaces, like shelves, during music play to prevent accidental falling.

Do not bring your product in to contact with any sharp objects as this may cause scratches and operating damage.

Do not attempt to replace the product battery, it is built-in and is not user changeable.

Observe all signs and displays that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas.

Turn off your product prior to boarding an aircraft. Do not use the product inside an aircraft unless allowed by your airline.

Dispose of the product and the product's battery in accordance with local laws and regulations.

Do not dispose of the battery with regular household waste.

To avoid risk of eye injury, look away immediately if beam is shone directly into your eyes. This flashlight is not a Toy, not recommended for use by children.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates use and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference, and

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Industry Canada (IC) Compliance Notice

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

The crossed-out wheellie bin symbol means that the product must be disposed of separately in the European Union. These products must not be disposed of with unsorted household waste.

1672010_Q