

77794-MINI BRANDS REALLY WORKS-VINYL-SERIES 1_Game instruction_23L

材质：普通书纸-双面印刷

展开尺寸:420x90mm 折叠后尺寸: 70x90mm

FRONT:



BACK:

► HOW TO PLAY 1) Put vinyl record on player. 2) Turn the knob to ON and the vinyl starts to rot. 3) Turn tonearm and headset on vinyl record. 4) Press the headset. 5) The music starts after 3s of noise. Tip: Keep hands, hair, and loose clothing away from moving parts while the toy is switched on. ► UTILISATION 1) Posez le vinyle sur la platine. 2) Placez le commutateur sur ON : le vinyle commence à tourner. 3) Placez le bras de lecture et le porte-cellule sur le disque. 4) Appuyez sur le porte-cellule. 5) Des bruits se font entendre pendant 3 secondes, puis la musique commence. Conseil: Pendant que le jouet est allumé, gardez les mains, les cheveux et les vêtements éloignés des pièces mobiles. ► CÓMO JUGAR 1) Colocar el disco de vinilo en el tocadiscos. 2) Girar el mando a la posición ON para que el disco empiece a girar. 3) Mover el brazo con la aguja sobre el disco. 4) Presionar la aguja. 5) La música comienza a sonar después de 3 segundos de ruido. Consejo: Mantener las manos, el pelo y la ropa suelta alejados de las partes móviles mientras el juguete esté encendido. ► BENUTZUNG 1) Schallplatte auf den Plattenspieler legen. 2) Knopf auf ON/EIN drehen, die Platte dreht sich. 3) Tonarm und Systemträger auf die Platte drehen. 4) Systemträger herunterdrücken. 5) Die Musik beginnt nach 3 Sekunden Rauschen. Tip: Hände, Haare und weite Kleidung von beweglichen Teilen fernhalten, während das Spielzeug eingeschaltet ist.	► COME SI GIOCA 1) Inserire il vinile nel giradischi. 2) Girare la manopola su ON: il vinile inizierà a girare. 3) Ruotare il braccio e la testina su vinile. 4) Premere la testina. 5) La riproduzione della musica inizia dopo 3 secondi di rumore. Consiglio: tenere le mani, i capelli e gli abiti larghi lontano dalle parti mobili quando il giocattolo è acceso. ► HOE TE SPELEN 1) Leg een vinylplaat op de speler. 2) Draai de knop naar ON en de plaat begint te draaien. 3) Draai de toonarm met naald in de kop op de plaat. 4) Druk op de knop. 5) De muziek begint na 3 seconden rust. Tip: Hou handen, haar en losse kleding uit de buurt van bewegende delen wanneer het speelgoed is ingeschakeld. ► ОННАЙ ТОСІЛІ 1) Орієнтувати винільні пластинки на грамплаті. 2) Покласти ON (ПОВІСНИТИ) квітину бравуру, сонка винільні пластинка анімала бастажді. 3) Винільні пластинки тонури мени дубаскашты бравури. 4) Дубаскашты бастажді. 5) Музика і звук квітину бастажді. Кейс: Орієнтувати квітину бравуру квітину, шалити жонне бос квітину квітину бравуру бастажді анімалі устані. ► КАК ИГРАТЬ 1) Вставить виниловую пластинку в проигрыватель. 2) Повернуть ручку в положение «ВКЛ», и винил начнет вращаться. 3) Повернуть тонус и держатель головки звукоснимателя на виниловую пластинку. 4) Нажать на головку звукоснимателя. 5) Музыка начнется после 3 секунд шума. Совет: Во время работы игрушки держите руки, волосы и свободную одежду подальше от движущихся частей.	► JAK SIĘ BAWIĆ 1) Położyć płytę winylową na gramofonie. 2) Przewrócić pokrętkę na pozycję ON, a płyta zacznie się obracać. 3) Przesunąć ramię gramofonu i wkładkę na winylową płytę. 4) Naciśnąć wkładkę. 5) Po 3 sekundach muzyka zacznie grać. Wskazówka: Gdy zabawka jest włączona, nie zbliżać rąk, włosów ani luźnych części odzieży do ruchomych elementów. ► AKO SA HRÁT 1) Vložte vinylový platňu do prehrávača. 2) Ovládnu knoflíkom na ON (zapnúť) a deska sa začne otáčať. 3) Ovládnu rameno i prenosku k vinylovej platni. 4) Stlačte prenosku. 5) Hudba sa očne po 3 sekundách šumu. Tip: Ak je hračka zapnutá, ruky, vlasy a voľné oblečenie neosťeľte mať v blízkosti pohyblivých častí. ► JAK SI HRÁT 1) Połóż winylową płytę na prehrávač. 2) Ovládnu knoflíkom na ON (zapnúť) a deska sa začne otáčať. 3) Ovládnu rameno i prenosku k vinylovej platni. 4) Stlačte prenosku. 5) Po 3 sekundách hudba začne hrať. Tip: Dávajte pozor, aby vám po zapnutí hračky v jejich pohyblivých častiach neovplyvňovali ruky, vlasy alebo oblečenie. ► COMO JOGAR 1) Coloque o disco de vinil no toca-discos. 2) Coloque o botão na posição LIGADO para o vinil começar a girar. 3) Posicione o braço e o suporte da agulha sobre o disco de vinil. 4) Pressione o suporte da agulha. 5) A música começa a tocar após 3 segundos de ruído. Dica: Mantenha as mãos, o cabelo e roupas soltas afastados das partes móveis quando o brinquedo estiver ligado.	► CUM VĂ JUCAȚI 1) Puneți un disc de vinil pe player. 2) Rotăți butonul în poziția ON (Porniți) și vinilul va începe să se rotească. 3) Coborâți brațul de ton și cartușul pe discul de vinil. 4) Apăsăți cartușul. 5) Muzica va începe după 3 secunde de zgomot. Notă: Țineți mâinile, părul și hainele largi la distanță de piesele mobile atunci când jucăria este pornită. ► KAKO SE IGRATI 1) Položite vinilno ploščo na predvajnik. 2) Gumiti okraj na položaj ON in ploščo se bo začela vrteti. 3) Prestavite tonsko ročico in zaščitno glavo na vinilno ploščo. 4) Priščitite na zaščitno glavo. 5) Glasba se bo začela predvajati po 3 s šuma. Nepleti: Ko je igračka vklopljena, se z rokami, lasmi in ohlapnimi oblačili ne približujte gibljivim delom. ► KAKO SE IGRATI? 1) Stavite vinilnu gramofonsku ploču na gramofon. 2) Okrenite gumu na ON (uključeno) i vinilna ploča počinje se okretati. 3) Postavite ručicu sa zvučnom glavom na vinilnu ploču. 4) Prištitite zvučnu glavu. 5) Glasba će započeti nakon 3 sekunde šuma. Pratite napet. Kada je igračka uključena držite ruke, kosu i široku odjeću dalje od pokretnih dijelova. ► НАЧИНИ ЗА ИГРА 1) Поставете винелова плоча на грамофона. 2) Загнетите гумата в положен ON (включено) и плочата ще започне да се върти. 3) Загнетите ръката и иглата върху винеловата плоча. 4) Натиснете иглата. 5) Музиката започва след 3 секунди шум. Съвет: Дръжте ръцете, косата и шарението далеч от движещите се части, докато играчката е включена.	► ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ 1) Βάλτε τον δίσκο βινυλίου στο μαξιόνι. 2) Στρέψτε τον ελαστικό διακόπτη βινυλίου ON και ο δίσκος θα αρχίσει να περιστρέφεται. 3) Γυρίστε τον βραχίονα και την κεφαλή ώστε να έρθει πάνω στο τον δίσκο βινυλίου. 4) Πιέστε προς τα κάτω την κεφαλή. 5) Η μουσική αρχίζει μετά από 3 δευτερόλεπτα θόρυβο. Συμβουλή: Κοιμηθείτε τα χέρια, τα μαλλιά και τα χαλαρά ρούχα μακριά από τα κινούμενα μέρη όταν το παιχνίδι είναι ενεργοποιημένο. ► HOVAN KELL JÁTSZANI 1) Helyezd a bakellilemezt a lejátszóra. 2) Fordítsd el a gombot BE/lefelé, és a lemez elkezd forgani. 3) Helyezd a hanglécet a hangszórófejre a bakellilemezre. 4) Nyomd le a hangszórófejet. 5) A zene 3 másodpercnyi zaj után elindul. Tipp: Tartsd távol a kezed, a hajad és a laza ruházatot a mozgó alkatrészeket, amikor a játék be van kapcsolva. ► SÁDAN LEGER MAN 1) Leg vinylpladen på afsplæren. 2) Drej knappen til positionen ON, hvorefter vinylpladen begynder at dreje rundt. 3) Plac tonearmen og headsettet på vinylpladen. 4) Tryk på headsettet. 5) Musikken starter efter 3 sekunder støj. Tip: Hold hænder, hår og løse tøj væk fra de bevægelige dele, når legetøjet er tændt.	► SÅ HÅR GÅR DET TILL 1) Sätt vinylskivan på spelaren. 2) Vrid ratten till ON så att skivan börjar vridas. 3) Placera tonarmen och tonarmeskalet på vinylskivan. 4) Tryck ner tonarmeskalet. 5) Musiken spelar efter 3 sekunders brus. Tip: Håll händer, hår och löst kläder borta från rörliga delar medan leksaken är påslagen. ► BRUK 1) Legg en vinylplate på spileren. 2) Vri trykknappen til ON slik at vinylen begynner å snurre. 3) Vri armen og pick-upen mot vinylplaten. 4) Trykk på armen. 5) Musikken starter etter 3 sekunder med lyd. TIPS: Hold hender, hår og løse kler borte fra bevegelige deler mens leken er slått på. ► OYNAMA 1) Vinyl plağı plak çalara yerleştirin. 2) Döğmeş ON konumuna getirin, plak dönmeye başlar. 3) Plakın kolunu ve başlığı vinyl plağıın üzerine getirin. 4) Başlığı indirin. 5) 3 saniye garafından ardından müzik çalmaya başlar. İpucu: Oyuncakı açarken elinizi, saçınızı ve bol kıyafetlerinizi hareketli kısımlardan uzak tutunuz. ► KÄYTÖOHJEET 1) Aseta vinylilevy soittimeen. 2) Käännä ruuvi ON asentoon, niin vinylilevy alkaa pyöriä. 3) Käännä ääninrovi ja äänin hyökkäysmekanika vinylilevyn päälle. 4) Paina ääninrovi alas. 5) Musiikki alkaa soita noin kolmen sekunnin kuluttua. Vinkki: Pidä kädet, hiukset ja vaatteet etäällä liikkuvista osista, kun lelu on käynnissä.
--	--	---	---	---	--

