

Bobtot Portable Karaoke Speakers User Manual Model No: EP30 EN: User Manual FR: Manuel de l'utilisateur ES: Manual del usuario DE: Benutzerhandbuch IT: Manuale d'uso	EN Button Function <table border="1" data-bbox="814 90 1143 501"> <thead> <tr> <th>Button</th><th>Function</th><th>Operation</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Switch BT-USB-AUX-FM</td><td>Short press</td></tr> <tr> <td></td><td>Turn off speaker</td><td>Long press</td></tr> <tr> <td></td><td>Increase the volume</td><td>Turn right</td></tr> <tr> <td></td><td>Decrease the volume</td><td>Turn left</td></tr> <tr> <td></td><td>Previous track</td><td>Short press</td></tr> <tr> <td></td><td>Next track</td><td>Short press</td></tr> <tr> <td></td><td>Play/Pause music</td><td>Short press</td></tr> <tr> <td></td><td>Disconnect/Reconnect BT</td><td>Long press</td></tr> <tr> <td rowspan="4"></td><td>MIC volume</td><td>Short press</td></tr> <tr> <td>ECHO adjustment</td><td>Short press</td></tr> <tr> <td>RGB mode</td><td>Short press</td></tr> <tr> <td>Turn off the light</td><td>Long press</td></tr> <tr> <td></td><td>TWS pairing/disconnect TWS</td><td>Double press</td></tr> <tr> <td rowspan="3"></td><td>Bass control</td><td>Short press</td></tr> <tr> <td>Mic priority</td><td>Short press</td></tr> <tr> <td>Eliminate original sound</td><td>Long press</td></tr> </tbody> </table>	Button	Function	Operation		Switch BT-USB-AUX-FM	Short press		Turn off speaker	Long press		Increase the volume	Turn right		Decrease the volume	Turn left		Previous track	Short press		Next track	Short press		Play/Pause music	Short press		Disconnect/Reconnect BT	Long press		MIC volume	Short press	ECHO adjustment	Short press	RGB mode	Short press	Turn off the light	Long press		TWS pairing/disconnect TWS	Double press		Bass control	Short press	Mic priority	Short press	Eliminate original sound	Long press	Wireless Pairing Power on speaker while indicator is flashing blue, go to wireless setting on your device, find "Bobtot EP30" select it pair. NOTE: - Speaker automatically shuts down after 10 minutes if it does not connect any device. - Speaker automatically shuts down after 20 minutes if it connects to device but does not play anything. True Wireless Stereo (TWS) - Turn on the two speakers and disconnect the BT connection. - Double press on one of speakers, you will hear prompt sound indicating that speakers enter pairing mode. Two speakers are successfully paired. - Find "Bobtot EP30" on the BT list of your phone or tablet, and click to connect. NOTE: - In TWS mode, if you turn off one speaker, another speaker will be turned off. - Double press button will disconnect two speakers. How to adjust the Microphone Put into the AA batteries (not included) to the wireless Mics. Power on the wireless mics, it will automatically connect with karaoke speaker. <table border="1" data-bbox="1190 358 1460 526"> <thead> <tr> <th>Function</th><th>Button</th><th>Operation</th><th>Indicator</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mic Volume</td><td></td><td>Short press</td><td>Green</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>knob left/right</td><td></td></tr> <tr> <td>ECHO adjustment</td><td></td><td>Short press</td><td>Blue</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>knob left/right</td><td></td></tr> <tr> <td>Mic priority</td><td></td><td>Short press</td><td>/</td></tr> <tr> <td>Accompany</td><td></td><td>Long press</td><td>/</td></tr> </tbody> </table>	Function	Button	Operation	Indicator	Mic Volume		Short press	Green			knob left/right		ECHO adjustment		Short press	Blue			knob left/right		Mic priority		Short press	/	Accompany		Long press	/	Multi-function mode AUX/USB Plug AUX or USB flash drive into the speaker, it will automatically play when using one of the connection ways, please make sure the other source disconnected. FM - Turn on the speaker, plug 3.5mm AUX audio cable into the speaker as the FM antennas. - Short press to FM mode, the indicator is red. - Long press to automatically search for the FM radio stations and can be received. - In FM, long press / to search for previous FM station or next FM station. NOTE: - In FM mode, the LED screen lights will be turned off. Reset your device to factory setting If your speaker is not operating properly, you may reset it. To do so use a small object - such as a paper clip - to press the button inside the AUX jack, then turn on the speaker again, then power it on again as usual. Specifications <table border="1" data-bbox="1566 318 1898 526"> <tbody> <tr> <td>BT version</td><td>5.3</td></tr> <tr> <td>Range</td><td>330ft/10m</td></tr> <tr> <td>Output Power</td><td>30W</td></tr> <tr> <td>Play time (varies by volume level and content)</td><td>Up to 8 hours</td></tr> <tr> <td>Charging time</td><td>4 hours</td></tr> <tr> <td>Battery</td><td>7.4 V/ 4400 mAh</td></tr> <tr> <td>Waterproof rating</td><td>IPX5</td></tr> <tr> <td>Input</td><td>DC 5V</td></tr> <tr> <td>Driver</td><td>4" x 1"</td></tr> <tr> <td>Impedance</td><td>40-100</td></tr> <tr> <td>Frequency response</td><td>80Hz-18 KHz</td></tr> <tr> <td>Size</td><td>210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 in</td></tr> <tr> <td>Weight</td><td>≈2445 g/5.39lb</td></tr> </tbody> </table>	BT version	5.3	Range	330ft/10m	Output Power	30W	Play time (varies by volume level and content)	Up to 8 hours	Charging time	4 hours	Battery	7.4 V/ 4400 mAh	Waterproof rating	IPX5	Input	DC 5V	Driver	4" x 1"	Impedance	40-100	Frequency response	80Hz-18 KHz	Size	210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 in	Weight	≈2445 g/5.39lb	FCC Statement Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: – Reorient or relocate the receiving antenna. – Increase the separation between the equipment and receiver. – Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. – Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.	IC Caution This device comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, science et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. L'appareil a été évalué pour répondre à des exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition on port à bles sans rest riction.	Consignes de sécurité 1. Évitez de le faire tomber. 2. Ne le démontez pas. 3. Évitez les températures extrêmes. 4. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés. 5. N'utilisez pas de nettoyanthuile corrosif pour nettoyer. 6. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur pendant les orages. 7. Ne posez pas les piles à une chaleur élevée comme la lumière directe du soleil, le feu, etc. Contenu de la boîte Présentation de l'appareil
Button	Function	Operation																																																																																																								
	Switch BT-USB-AUX-FM	Short press																																																																																																								
	Turn off speaker	Long press																																																																																																								
	Increase the volume	Turn right																																																																																																								
	Decrease the volume	Turn left																																																																																																								
	Previous track	Short press																																																																																																								
	Next track	Short press																																																																																																								
	Play/Pause music	Short press																																																																																																								
	Disconnect/Reconnect BT	Long press																																																																																																								
	MIC volume	Short press																																																																																																								
	ECHO adjustment	Short press																																																																																																								
	RGB mode	Short press																																																																																																								
	Turn off the light	Long press																																																																																																								
	TWS pairing/disconnect TWS	Double press																																																																																																								
	Bass control	Short press																																																																																																								
	Mic priority	Short press																																																																																																								
	Eliminate original sound	Long press																																																																																																								
Function	Button	Operation	Indicator																																																																																																							
Mic Volume		Short press	Green																																																																																																							
		knob left/right																																																																																																								
ECHO adjustment		Short press	Blue																																																																																																							
		knob left/right																																																																																																								
Mic priority		Short press	/																																																																																																							
Accompany		Long press	/																																																																																																							
BT version	5.3																																																																																																									
Range	330ft/10m																																																																																																									
Output Power	30W																																																																																																									
Play time (varies by volume level and content)	Up to 8 hours																																																																																																									
Charging time	4 hours																																																																																																									
Battery	7.4 V/ 4400 mAh																																																																																																									
Waterproof rating	IPX5																																																																																																									
Input	DC 5V																																																																																																									
Driver	4" x 1"																																																																																																									
Impedance	40-100																																																																																																									
Frequency response	80Hz-18 KHz																																																																																																									
Size	210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 in																																																																																																									
Weight	≈2445 g/5.39lb																																																																																																									

Fonction du bouton

Bouton	Fonction	Opération
	Commutateur BT-USB-AUX-FM	Appui court Appui long
	Ajouter/diminuer le haut-parleur	Tourner à droite Tourner à gauche
	Piste précédente Piste suivante	Appui court Appui court
	Mettre en pause la musique	Appui court
	Déconnecter/reconnecter BT	Appui long
	VOLUME ECHO MIC Réglage ECHO	Appui court Appui court
	Mode RVB Allumer/éteindre la lumière	Appui court Appui long
	Appariement automatique TWS	Appui double
	Contrôle des basses BASS	Appui court
	Priorité du micro Éliminer le son d'origine	Appui court Appui long

Couplage sans fil

Allumez l'enceinte pendant que le voyant clignote en bleu, accédez aux paramètres sans fil de votre appareil, recherchez « **Bobot EP90** » et sélectionnez pour coupler.

REMARQUE :

1. L'enceinte s'allume automatiquement après 10 minutes si elle ne se connecte à aucun appareil.
2. L'enceinte s'éteint automatiquement après 20 minutes si elle se connecte à un appareil mais ne lit rien.

True Wireless Stereo (TWS)

1. Allumez les deux enceintes et déconnectez la connexion BT.
2. Appuyez deux fois sur Appuyez deux fois sur, vous entendrez un son rapide indiquant que les deux enceintes entrent en mode de couplage. Deux enceintes sont correctement couplées lorsque le voyant d'une enceinte est violet fixe et que l'autre clignote en violet.
3. Recherchez « **Bobot EP90** » dans la liste BT de votre téléphone ou tablette, puis cliquez pour vous connecter.

REMARQUE :
En mode TWS, si vous éteignez une enceinte, une autre s'éteindra également.
* Appuyez deux fois sur le bouton pour reconnecter deux enceintes.

Comment régler le microphone

Mettez les piles AA (non fournies) dans les micros sans fil. Allumez les micros sans fil, ils se connectent automatiquement au haut-parleur karaoké.

Fonction	Bouton	Fonctionnement	Indicateur
VOLUME du micro		Appui court Gauche/droite	Bouton vert
Réglage ECHO		Appui court Gauche/droite	Bouton bleu
Priorité du micro		Appui court	/
Accompagnement		Appui long	/

Mode multifonction

AUX/USB
Branchez la prise AUX ou la clé USB dans l'enceinte, la lecture se fera automatiquement. Lorsque vous utilisez l'un des modes de connexion, assurez-vous que l'autre source est déconnectée.

FM

1. Allumez l'enceinte, branchez le câble audio AUX 3,5 mm dans l'enceinte comme antennes FM.
2. Appuyez brièvement sur pour passer en mode FM, l'indicateur est rouge.
3. Appuyez longuement sur pour rechercher automatiquement les stations de radio FM et pouvoir les recevoir.
4. En FM, appuyez longuement sur pour rechercher la station FM précédente ou la station FM suivante.

REMARQUE :
En mode FM, les lumières LED de l'écran s'éteignent.

Si votre enceinte ne fonctionne pas correctement, vous pouvez la réinitialiser. Pour ce faire, utilisez un petit objet, comme un trombone, pour appuyer sur le bouton à l'intérieur de la prise AUX, puis réalumez l'enceinte, puis rebranchez la comme d'habitude.

Instrucciones de seguridad

1. Evite dejar caer el dispositivo.
2. No lo deforme.
3. Evite temperaturas extremas.
4. Utilice cables originales o certificados.
5. No utilice ningún limpiador o agente corrosivo para limpiarlo.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. No exponga las baterías a altas temperaturas, como la luz solar directa, el fuego, etc.

Botón Función

Botón	Función	Operación
	Cambiar BT-USB-AUX-FM	Pulsación corta
	Endender/apagar el altavoz	Pulsación larga
	Aumentar el volumen	Girar a la derecha
	Disminuir el volumen	Girar a la izquierda
	Pista anterior	Pulsación corta
	Pista siguiente	Pulsación corta
	Reproducir/Pausar música	Pulsación corta
	Desconectar/Reconectar BT	Pulsación larga
	Volumen ECHO MIC Ajuste ECHO	Pulsación corta Pulsación corta
	Modo RGB	Pulsación corta
	Endender/apagar la luz	Pulsación larga
	Emparejamiento TWS/desconexión TWS	Doble pulsación
	BASS Control de graves	Pulsación corta
	Prioridad de micrófono	Pulsación corta
	Eliminar el sonido original	Pulsación larga

ES

Contenido de la caja

Altavoz de karaoke

2 * micrófonos inalámbricos

Cable de carga USB tipo C

Cable de audio de 3,5 mm

Manual del usuario

Contento da caixa

Altavoz de karaoke

2 * micrófonos inalámbricos

Cable de carga USB tipo C

Cable de audio de 3,5 mm

Manual do usuário

Descripción general del dispositivo

Descricão geral do dispositivo

Emparejamiento inalámbrico

Encienda el altavoz mientras el indicador parpadee en azul, vaya a la configuración inalámbrica en su dispositivo, busque "**Bobot EP90**" y selecciónelo emparejar.

NOTA:

1. El altavoz se apaga automáticamente después de 10 minutos si no se conecta a ningún dispositivo.
2. El altavoz se apaga automáticamente después de 20 minutos si se conecta al dispositivo pero no reproduce nada.

Emparelhamento sem fio

Acenda o altofalante enquanto o indicador pisca em azul, vá para a configuração sem fio no seu dispositivo, procure "**Bobot EP90**" e selecione emparelhar.

NOTA:

1. O altofalante se desliga automaticamente após 10 minutos se não estiver conectado a nenhum dispositivo.
2. O altofalante se desliga automaticamente após 20 minutos se estiver conectado ao dispositivo mas não estiver reproduzindo nada.

Estéreo inalámbrico verdadero (TWS)

1. Encienda los dos altavoces y desconecte la conexión BT.
2. Presione dos veces en uno de los altavoces, escuchará un sonido de aviso que indica que los altavoces ingresan al modo de emparejamiento. Dos altavoces se emparejan correctamente cuando el indicador de un altavoz es violeta fijo y el otro parpadee en violeta.
3. Busque "**Bobot EP90**" en la lista BT de su teléfono o tablet y haga clic para conectar.

Estéreo sem fio verdadeiro (TWS)

1. Ligue os dois alto-falantes e desconecte a conexão BT.
2. Pressione duas vezes em um dos alto-falantes, ouvirá um som de aviso que indica que os alto-falantes entram no modo de pareamento. Dois alto-falantes se paream corretamente quando o indicador de um alto-falante é violeta fixo e o outro pisca em violeta.
3. Busque "**Bobot EP90**" na lista BT de seu telefone o tablet e clique para conectar.

Nota:

* En el modo TWS, si apaga un altavoz, se apagará otro altavoz.
* Al presionar dos veces el botón , se desconectarán los dos altavoces.

Nota:

* Em modo TWS, se apaga um alto-falante, se apagará outro alto-falante.
* Ao pressionar duas vezes o botão , se desconectarão os dois alto-falantes.

Cómo ajustar el micrófono

Coloque las pilas AA (no incluidas) en los micrófonos inalámbricos. Encienda los micrófonos i inalámbricos y se conectarán automáticamente al altavoz de karaoke.

Como ajustar o microfone

Coloque as pilas AA (não incluídas) nos microfones sem fio. Acenda os microfones sem fio e eles se conectarão automaticamente ao alto-falante de karaokê.

Especificaciones

Version BT	5.3
Alcance	338ft/10m
Potencia de salida	30W
Tiempo de reproducción (varia según el nivel de volumen y el contenido)	Hasta 8 horas
Tiempo de carga	4 hours
Batería	7.4 V/1 4400 mAh
Clasificación de impermeabilidad	IPX5
Entrada	DC 5V
Controlador	4 * 1+1"
Impedancia	40±H0
Respuesta de frecuencia	80 Hz-18 KHz
Tamaño	210x138x263mm/ 8.27x5.43x10.2 in
Peso	≈2445 g/5.39lb

Especificações

Versão BT	5.3
Alcance	338ft/10m
Potência de saída	30W
Tempo de reprodução (varia segundo o nível de volume e o conteúdo)	Até 8 horas
Tempo de carga	4 horas
Bateria	7.4 V/1 4400 mAh
Classificação de impermeabilidade	IPX5
Entrada	DC 5V
Controlador	4 * 1+1"
Impedância	40±H0
Resposta de frequência	80 Hz-18 KHz
Tamanho	210x138x263mm/ 8.27x5.43x10.2 in
Peso	≈2445 g/5.39lb

Sicherheitshinweise

1. Fallensetzen vermeiden.
2. Nicht

Tastenfunktion

Taste	Funktion	Bedienung
	Schalter BT/USB-AUX-FM	Kurz drücken Lang drücken
	Lautsprecher ein-/ausschalten Lautstärke erhöhen	Rechts drehen
	Lautstärke verringern Vorheriger Titel	Links drehen Kurz drücken
	Nächster Titel	Kurz drücken
	Musik abspielen/pausieren	Kurz drücken
	BT trennen/erneut verbinden	Lang drücken
	ECHO-MIC-Lautstärke ECHO-Einstellung	Kurz drücken Kurz drücken
	RGB-Modus	Kurz drücken
	Licht ein-/ausschalten	Lang drücken
	TWS-Kopplung/TWS trennen	Doppel drücken
	BASS Bassregelung	Kurz drücken
	Mikrofonpriorität Originalton eliminieren	Kurz drücken Lang drücken

Accoppiamento wireless

Accendi l'altoparlante mentre l'indicatore lampeggia in blu, vai alle impostazioni wireless sul tuo dispositivo, trova "Bobtot EP39" e seleziona per associare.

INHNWEIS:

- L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 10 minuti se non si collega a nessun dispositivo.
- L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 20 minuti se si collega al dispositivo ma non riproduce nulla.

True Wireless Stereo (TWS)

- Accendi i due altoparlanti e disconnetti la connessione BT.
- Clicken Sie zweimal auf einem der Lautsprecher, sentirai un suono di avviso che indica che gli altoparlanti entrano in modalità di associazione. Due altoparlanti sono associati correttamente quando l'indicatore di uno degli altoparlanti è viola fisso e l'altro lampeggia in viola.
- Trova "Bobtot EP39" nell'elenco BT del tuo telefono o tablet e fai clic per connetterli.

INHNWEIS:

- In modalità TWS, se spagni uno speaker, un altro speaker verrà spento.
- * Premi due volte il pulsante per disconnettere due speaker.

So stellen Sie das Mikrofon ein

Legen Sie AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in die drahtlosen Mikrofone ein. Schalten Sie die drahtlosen Mikrofone ein, sie werden automatisch mit dem Karaoke-Lautsprecher verbunden.

Funktion	Taste	Bedienung	Anzeige
Mikrofonlautstärke		Kurz drücken	Grüner
ECHO-Einstellung		Knopf links/rechts Kurz drücken	Blauer
Mikrofonpriorität		Knopf links/rechts Kurz drücken	/
Begleitung		Lang drücken	/

Multifunktionsmodus
AUX/USB

Stecken Sie AUX oder einen USB-Stick in den Lautsprecher, die Wiedergabe wird automatisch gestartet. Wenn Sie eine der Verbindungsoptionen verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die andere Quelle getrennt ist.

FM

- Schalten Sie den Lautsprecher ein und stecken Sie das 3,5-mm-AUX-Kabel als FM-Antenne in den Lautsprecher.
- Drücken Sie kurz um in den FM-Modus zu wechseln. Die Anzeige leuchtet rot.
- Drücken Sie lange um automatisch nach FM-Radiosendern zu suchen und diese zu empfangen.
- Drücken Sie im FM-Modus lange um nach dem vorherigen oder nächsten FM-Sender zu suchen.

INHNWEIS:

Im FM-Modus werden die LED-Bildschirmlichter ausgeschaltet.

Setzen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück

Wenn Ihr Lautsprecher nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie ihn zurücksetzen. Verwenden Sie dazu einen kleinen Gegenstand – beispielsweise eine Büroklammer –, um die Taste in der AUX-Düse zu drücken. Schalten Sie den Lautsprecher dann wieder ein. Schalten Sie ihn dann wie gewohnt wieder ein.

Spezifikationen

BT-Version	5.3
Reichweite	3300'10m
Ausgangsleistung	30W
Wiedergabezeit (variiert je nach Lautstärke und Inhalt)	Bis zu 8 Stunden
Ladezeit	4 Stunden
Akku	7.4 V/1400 mAh
Wasserdichtigkeit	IPX5
Eingang	DC 5V
Treiber	4 * 1"
Impedanz	40-60
Frequenzgang	80 Hz-18 KHz
Größe	210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 Zoll
Gewicht	== 2445 g/5.39lb

Istruzioni di sicurezza

- Evitare di far cadere.
- Non smontare.
- Evitare temperature estreme.
- Utilizzare cavi originali o certificati.
- Non utilizzare detergenti corrosivi per la pulizia.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante i temporali.
- Non esporre le batterie a calore elevato come luce solare diretta, fuoco, ecc.

Contenuto della confezione

Panoramica del dispositivo

IT

Funzione pulsante

Pulsante	Funzione	Funkzionamento
	Commuta BT/USB-AUX-FM	Pressione breve
	Accende/spegne l'altoparlante	Pressione lunga
	Aumenta il volume	Gira a destra
	Diminuisce il volume	Gira a sinistra
	Traccia precedente	Pressione breve
	Traccia successiva	Pressione breve
	Riproduci/Metti in pausa la musica	Pressione breve
	Disconnetti/Riconnetti BT	Pressione lunga
	Volume ECHO MIC	Pressione breve
	Regolazione ECHO	Pressione breve
	Modalità RGB	Pressione breve
	Accende/spegne la luce	Pressione lunga
	Associazione TWS/disconnessioni TWS	Doppia pressione
	BASS Controllo bassi	Pressione breve
	Priorità microfono	Pressione breve
	Elimina il suono originale	Pressione lunga

Accoppiamento wireless

Accendi l'altoparlante mentre l'indicatore lampeggia in blu, vai alle impostazioni wireless sul tuo dispositivo, trova "Bobtot EP39" e seleziona per associare.

NOTA:

- L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 10 minuti se non si collega a nessun dispositivo.
- L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 20 minuti se si collega al dispositivo ma non riproduce nulla.

True Wireless Stereo (TWS)

- Accendi i due altoparlanti e disconnetti la connessione BT.
- Premerle due volte su uno degli altoparlanti, sentirai un suono di avviso che indica che gli altoparlanti entrano in modalità di associazione. Due altoparlanti sono associati correttamente quando l'indicatore di uno degli altoparlanti è viola fisso e l'altro lampeggia in viola.
- Trova "Bobtot EP39" nell'elenco BT del tuo telefono o tablet e fai clic per connetterli.

NOTA:

- * In modalità TWS, se spagni uno speaker, un altro speaker verrà spento.
- * Premi due volte il pulsante per disconnettere due speaker.

Come regolare il microfono

Inserire le batterie AA (non incluse) nei microfoni wireless. Accendere i microfoni wireless, si collegheranno automaticamente all'altoparlante karaoke.

Funzione	Pulsante	Funkzionamento	Indicatore
Volume microfono		Premerle brevemente	Verde
Regolazione ECHO		Manopola sinistra/destra	Blu
Priorità microfono		Premerle brevemente	/
Accompagna		Premerle a lungo	/

Modalità multifunzione

AUX/USB

Collega AUX o un'unità flash USB all'altoparlante, verrà riprodotta automaticamente. Quando utilizzi uno dei metodi di connessione, assicurati che l'altra sorgente sia scollegata.

FM

- Accendi l'altoparlante, collega il cavo audio AUX da 3,5 mm all'altoparlante come le antenne FM.
- Premerle brevemente per la modalità FM. l'indicatore è rosso.
- Premerle a lungo per cercare automaticamente le stazioni radio FM e possono essere ricevute.
- In FM, premerle a lungo per cercare la stazione FM precedente o successiva.

NOTA:

In modalità FM, le luci dello schermo LED si spegneranno.

Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica

Se l'altoparlante non funziona correttamente, puoi ripristinarlo. Per farlo, usa un piccolo oggetto, come una graffetta, per premere il pulsante all'interno del jack AUX, quindi accendi di nuovo l'altoparlante. Quindi riconnetti come al solito.

Specifiche

Versione BT	5.3
Portata	33 piedi/10 m
Potenza in uscita	30W
Tempo di riproduzione (varia in base al livello del volume e al contenuto)	Fino a 8 ore
Batteria	7.4 V/1400 mAh
Grado di impermeabilità	IPX5
Ingresso	DC 5V
Driver	4 * 1"
Impedenza	40-60
Risposta in frequenza	80 Hz-18 KHz
Dimensioni	210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 pollici
Peso	== 2445 g/5.39 libbre

Made in China

©2024 Bobtot Il Features and specifications are subject to change and/or improvement without notice.

4. 单色 双面印刷