

正面16.2x8.7cm

FCC WARNING This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: —Reorient or relocate the receiving antenna. —Increase the separation between the equipment and receiver. —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Note: The Grantek is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.	SPECIFICATION (1)KeyOperating Instructions ⏻ ① Long press three seconds is power on/off ② In wireless mode when get the calling, Short Press is answer the calls,Long Press is Refuse to listen,continuous push 2 times is redial ③ Playing: Short Press Play/Pause; M ① Short Press to change the mode,Wireless/MP3 + ① In Wireless/MP3 mode,Short Press,next,Long Press,volume+ — ① In Wireless/MP3 mode,Short Press,Previous,Long Press,volume- (2)LED Indicator ① Wireless mode:pairing status blue light flashing,after pairing the blue lightslow flashing. ② In MP3 mode,the blue light will slow flashing when playing; ③ In charging mode,the red light is on steadily when charging, when it's fully charged,the red light will be off. (3)LINE Connecting TO Audio Jack ① Insert audio line,Go directly to the AUX LINE IN pattern,at this time for ordinary headset headphones,buttons ② Support mobile/MP4/MP3/CD/PC,etc (4)Functional Parameter ① Search name: 2961 ② Battery capacity: 150mA ③ USB charge: DC5V IN ③ SNR: 88 Db ④ Wireless distance: 10 meters ④ Output power: 35mW ⑤ Wireless frequency:2.401-2.480GHz ⑤ Charging time: 2 hours ⑥ Call duration: 6 hours ⑥ Standby time: 16 hours	NORMAS (1)Instrucciones de operación de la tecla ⏻ ① Presione durante tres segundos para apagar el arranque. ② Cortesia el teléfono en modo inalámbrico. El toque corto es la respuesta. Teléfono; Presione largo para rechazar la respuesta y presione dos veces seguidas para redialbur ③ Reproducción: pulsación corta: reproducción / pausa; M ① Pulsación corta para cambiar el modo, inalámbrico / mp3 + ① En modo inalámbrico / mp3, presione brevemente: siguiente; Presión larga: volumen+ — ① En modo inalámbrico / mp3, presione brevemente: página anterior; Presión larga: volumen- (2) Indicador LED ① Modo inalámbrico: parpadeo de luz azul en el Estado de emparejamiento, después del emparejamiento,La luz azul parpadea. ② En modo mp3: la luz azul parpadeará lentamente cuando se reproduzca; ③ Modo de carga: la luz roja se enciende constantemente durante la carga, Cuando está lleno de electricidad, la luz roja se apaga. (3)La línea está conectada al enchufe de audio ① Inserte la línea de audio y vaya directamente al modo aux line in (entrada de línea auxiliar), ubicado enEsta vez son auriculares y botones comunes. ② Apoyar a los matonesLe / mp4 / mp4 / CD / pc, etc. (4) Parámetros funcionales ① Nombre de la búsqueda: 2961 ② Capacidad de la batería: 150 mA ③ Recarga USB: DC5V ③ Relación señal - ruido: 88 DB ④ Distancia inalámbrica: 10 metros ④ Potencia de salida: 35 MW ⑤ Frecuencia inalámbrica: 2.401 - 2.480 GHz ⑤ Tiempo de carga: 2 horas ⑥ Tiempo de llamada: 6 horas ⑥ Tiempo de espera: 16 horas	REGOLA (1) Istruzioni per l'uso chiave ⏻ ① Premere per tre secondi per spegnere l'avviamento. ② Rispondi alle chiamate senza fili. Un tocco breve è la risposta. Telefono; Premere a lungo per rifiutare la risposta e premere due volte di seguito per ridistribuire ③ Riproduci: Premere brevemente: Riproduci/pausa; M ① Premere brevemente per cambiare modalità, wireless/MP3 + ① In modalità wireless/MP3, premere brevemente: Avanti; Pressione lunga: volume+ — ① In modalità wireless/MP3, premere brevemente: Pagina precedente; Pressione lunga: volume- (2) Indicatore luminoso LED ① Modalità wireless: luce blu lampeggiante in modalità di accoppiamento, Dopo l'accoppiamento, la luce blu lampeggia. ② In modalità MP3: la luce blu lampeggia lentamente durante la riproduzione; ③ Modalità di ricarica: La luce rossa rimane accesa continuamente durante il processo di ricarica. Quando è completamente carica, la luce rossa si spegnerà. (3) Collegare la linea alla spina audio ① Inserire il cavo audio e accedere direttamente alla modalità AUX LINE IN (ingresso)Situato questa volta sono cuffie e pulsanti comuni. ② Supporta MatonesLe / MP4 / MP4 / CD / PC, ecc. (4) Parametri funzionali ① Nome della ricerca: 2961 ② Capacità della batteria: 150mA ③ Ricarica USB: DC5V ③ Rapporto segnale/rumore: 88 decibel ④ Distanza wireless: 10 metri ④ Potenza di uscita: 35MW ⑤ Frequenza wireless: 2401-2480 GHz ⑤ Tempo di ricarica: 2 ore ⑥ Tempo di chiamata: 6 ore ⑥ Tempo di attesa: 16 ore
---	--	--	---

英语

西班牙

意大利

背面16.2x8.7cm

RÈGLES (1) Instructions pour le fonctionnement des touches ⏻ ① Appuyez trois secondes pour éteindre le démarreur. ② Répondez aux appels sans fil. Short Touch est la réponse. Téléphone/Appuyez longuement pour refuser la réponse et appuyez deux fois de suite pour redistribuer ③ Play: appuyez brièvement sur: Play / pause; M ① Appuyez brièvement pour changer de mode, sans fil / mp3 + ① En mode sans fil / MP3, appuyez brièvement sur: suivant; Longue pression: volume+ — ① En mode sans fil / MP3, appuyez brièvement sur: page précédente; Longue pression: volume- (2) Indicateur LED ① Mode sans fil: la lumière bleue clignote dans l'état apparié, Après l'appariement, le voyant bleu clignote. ② En mode mp3: la lumière bleue clignotera lentement pendant la lecture; ③ Mode de charge: le voyant rouge reste allumé pendant la charge, Quand il est complètement chargé, la lumière rouge s'éteint. (3) Ligne connectée à la prise audio ① Branchez le câble audio et entrez directement en mode aux Line in (entrée)Situés cette fois - ci sont les écouteurs et les boutons communs. ② Prend en charge matonesle / MP4 / MP4 / CD / PC, etc. (4) Paramètres fonctionnels ① Nom de recherche: 2961 ② Capacité de la batterie: 150 mA ③ Chargement USB: DC5V ③ Rapport signal sur bruit: 88 décibels ④ Distance sans fil: 10 mètres ④ Puissance de sortie: 35mw ⑤ Fréquences sans fil: 2401 - 2480 GHz ⑤ Temps de charge: 2 heures ⑥ Temps de conversation: 6 heures ⑥ Temps d'attente: 16 heures	ルール # ルール # (1) キー操作の説明 ⏻ ① 3秒間押ししてス ターターを閉じます。 ② 無線で電話に出る。短いタッチが答えます。 電話番号応答を拒否するために長押しし、2回連続して再配布する ③ 再生/さいせい:短押ししようおし:再生/一時停止さいせい:いち ゃうだん; M ① 短押し切り替えモード、ワイヤレス/MP 3 + ① ワイヤレス/MP 3モードで、「次へ」を押します。 長圧力ちようあつりょく:体積+ — ① ワイヤレス/MP 3モードで、前のページ、長圧力ちようあつりょく:体積- (2) LEDインジケータ ① ワイヤレスモード: ペアリング状態で青色光点滅。ペアリング後、青ランプが点滅。 ② MP 3モードでは: 再生時にBlu-rayがゆっくり点滅する。 ③ 充電モード: 充電中に赤信号が点灯し続け、電気がいっぱいになると、赤信号が消えます。 (3) 回線はオーディオプラグに接続されている ① オーディオラインを挿入してAUX LINE inモードに直接入る (入力)今回はイヤホンとよくあるボタンです。 ② 携帯電話 / MP 4 / MP 3 / CD / ノートなどの外付けオーディオ入力に対応 (4) 機能パラメータ ① 検索名: 2961 ② バッテリ容量: 150 mA ③ USB負荷: DC 5 V ③ 信号対雑音比: 88デシベル ④ 無線距離: 10メートル ④ 出力電力: 35 MW ⑤ 無線周波数: 2401-2480 GHz ⑤ 充電時間: 2時間 ⑥ 通話時間: 6時間 ⑥ 待ち時間: 16時間	REGEL (1) Wichtige Betriebsanweisungen ⏻ ① Drücken Sie drei Sekunden lang, um den Starter auszuschalten. ② Anrufe drahtlos entgegennehmen. Kurze Berührung ist die Antwort. Telefon. Lange drücken, um die Antwort abzulehnen, und zweimal hintereinander drücken, um die Antwort zu verteilen ③ Wiedergabe: Kurzes Drücken: Wiedergabe/Pause; M ① Kurzes Drücken zum Umschalten der Modi, drahtlos/MP3 + ① In Wireless-/MP3-Modus kurz drücken: Weiter/Langer Druck: Volumen+ — ① In Wireless-/MP3-Modus kurz drücken: Vorherige Seite/Langer Druck: Volumen- (2) LED-Kontrollleuchte ① Drahtloser Modus: Blaues Licht blinkt im Kopplungsmodus, Nach der Kopplung blinkt das blaue Licht. ② Im MP3-Modus: blaues Licht blinkt langsam während der Wiedergabe; ③ Lademodus: Das rote Licht bleibt während des Ladevorgangs kontinuierlich an. Wenn es vollständig aufgeladen ist, erlischt das rote Licht. (3) Verbinden Sie die Leitung mit dem Audiostecker ① Stecken Sie das Audiokabel ein und gehen Sie direkt in den AUX LINE IN Modus (Eingang)Diesmal befinden sich Kopfhörer und glängige Tasten. ② Unterstützt Matonesle/MP4/MP4/CD/PC, etc. (4) Funktionsparameter ① Suchname: 2961 ② Batteriekapazität: 150mA ① USB-Aufladung: DC5V ① Signal-Rausch-Verhältnis: 88 Dezibel ① Drahtlose Entfernung: 10 Meter ① Ausgangsleistung: 35MW ① Drahtlose Frequenz: 2401-2480 GHz ① Ladezeit: 2 Stunden ① Anrufzeit: 6 Stunden ① Wartezeit: 16 Stunden
--	--	---

法语

日语

德语