



Arrêt de l'alarme

Lorsque l'alarme sonne, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton



pour éteindre l'alarme. Si vous désactivez l'alarme, le mode alarme sera désactivé ce jour-là.

Remarque: après que l'alarme se déclenche pendant 30 minutes, il n'y a pas d'action, la lumière et le son seront éteints automatiquement.



Interrupteur d'alarme / réglage du réveil

- Si vous voulez activer ou désactiver l'alarme, appuyez sur le bouton  ou . Lorsque l'alarme est activée, l'icône d'alarme correspondante apparaît sur la zone d'affichage. Lorsque vous désactivez l'alarme, l'icône d'alarme disparaît.
- Appuyez sur  ou  2S pendant une longue période pour entrer dans l'interface de réglage d'alarme correspondante. Veuillez voir la page 39 pour plus de détails.



Clé de Lumière colorée

Veuillez voir la page 37 pour plus de détails.



Somnolence / Lamp de lever de soleil

- Lorsque l'alarme se déclenche, vous pouvez appuyer sur le bouton supérieur  et faire une sieste.
- Cliquez sur le bouton  pour allumer la lamp du lever du soleil.



Clé radio

Veuillez voir la page 36 pour plus de détails.

Clé de couchage compagnon

Veuillez voir la page 38 pour plus de détails.

Afficher les paramètres de luminosité / de l'heure

- Dans l'interface d'affichage de l'heure, vous pouvez appuyer sur bouton  pour ajuster la luminosité de l'affichage de temps dans la 4 gammes de "100%-75%-25%-éteint".
- Appuyez sur le bouton  2S pendant longtemps pour entrer dans l'interface de réglage de l'heure. Veuillez voir la page 35 pour plus de détails.

BT Haut-parleur Bluetooth

- ① Appuyez et maintenez le bouton , et l'icône BT à l'écran commencera à clignoter.
 - ② Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone, trouvez l'appareil nommé "Sunrise Speaker" et cliquez pour connecter.
 - ③ Lorsque l'icône BT sur l'écran reste allumée, l'appareil est connecté avec succès et vous pouvez utiliser le lecteur de votre téléphone pour jouer de la musique.
- Appuyez et maintenez à nouveau le bouton  pour éteindre le haut-parleur Bluetooth.
 - Cliquez sur  pour ajuster le volume pendant que vous écoutez de la musique (niveaux de volume allant de 01 à 20).

Charger le périphérique par USB

Vous pouvez utiliser le port USB (fig. 1) pour recharger votre téléphone cellulaire (1000 mA max.).



Nettoyage et stockage

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux.
- Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée de temps, débranchez l'adaptateur de la prise murale et rangez le l'appareil dans un endroit sûr et sec où il ne sera pas écrasé, cogné ou soumis à des dommages.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères normales en fin de vie, mais remettez-le à un point de collecte officiel pour recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.
- Suivez les règles de votre pays pour la collecte séparée des et produits électroniques. Une élimination correcte aide à prévenir les conséquences pour l'environnement et la santé humaine.

? Spécification

Modèle

Tension d'entrée nominale de l'adaptateur.	100-240V
Fréquence d'entrée nominale de l'adaptateur.	50/60Hz
Puissance de sortie nominale de l'adaptateur d'alimentation.	10W
Port de charge USB.	5V, 1000mA
Puissance lumineuse nominale (niveau de 1-20).	1 ~ 210 lux at 45cm
Couleur lumineuse nominale (mode de 1-12).	1600W

Propriétés physiques

Dimensions (H x W x D).	17 × 17 × 8 cm
Poids du corps / de l'adaptateur.	Approx 0.3kg / 0.04kg
Longueur du fil d'adaptateur.	120cm

FM.

Fréquence de fonctionnement	76.0 MHz - 108.0 MHz
-----------------------------	----------------------



Made in China

CONTENIDO

ES

General

	Contenido de la caja	46
	Los efectos de la Wake-Up Light	46
	Visión general	47
	Mostrar iconos	48

Primer uso

	Encendido	49
	Ajuste de la hora del reloj	49
	Búsqueda de canales FM	50

Funciones

FM	Escuchar la radio	50
	Utilizar la luz del amanecer como lámpara	51
	Luces de colores	51
	Sueño reparador	52

Alarma


	Ajuste de las alarmas (Alarma 1)	53
	Dormitar	54
	Apagar la alarma	55

Botones

	Alarma activada /desactivada / Alarma programada	55
	Luces de colores	55
	Dormitar / Luz del amanecer	55
	Radio FM	55
	Sueño de otoño	56
	Brillo de la pantalla / Ajuste de tiempo	56
BT	Altavoz Bluetooth	56

Opciones adicionales


	Cargar el dispositivo USB	56
	Limpieza y almacenamiento	57
	Especificaciones	58



Los efectos de la Wake-Up Light

La Wake-Up Light prepara suavemente su cuerpo para despertarse durante los últimos 10 a 60 minutos, dependiendo de la hora de Simulación del Amanecer que haya configurado. En las primeras horas de la mañana, nuestros ojos son más sensibles a la luz que cuando estamos despiertos. Durante ese periodo, los niveles de luz relativamente bajos de un amanecer natural simulado preparan nuestro cuerpo.

Si la simulación del amanecer está activada (por defecto son 30 minutos), la intensidad de la luz de la lámpara aumenta gradualmente hasta el nivel establecido y el color de la luz cambia del rojo intenso de la mañana a la luz brillante del día. La luz prepara suavemente el cuerpo para despertarse a la hora programada. Para que el despertar sea una experiencia aún más agradable, puedes utilizar sonidos naturales o la radio FM para despertarte.



NOTA: Todos sus ajustes personalizados se almacenarán permanentemente en la memoria, no se borrarán al retirar el adaptador de la toma eléctrica. Puede cambiar todos los ajustes en cualquier momento, se guardará el último ajuste.



Mostrar iconos

Iconos de aviso

 Radio

 Sonido

 Alarma 1/2

 Snooze

 Sueño de otoño

 Luz del amanecer

 Luces de colores

Botones

 Alarma1 / Alarma2

 Snooze / Luz del amanecer

 Luminosidad- / Set-

 Luz de color

 Luminosidad+ / Set+

 Frecuencia+ / Volumen+

 Radio


 Frecuencia- / Volumen-

 Dormir

 Atenuador / Temporizador

NOTA:

La Wake-Up Light viene con una pila CR2032 preinstalada. Cuando la Wake-Up Light no está enchufada, la batería conectada permanece en modo memoria. Normalmente, la batería dura 3 años.



Utilice un adaptador de 5V/2A para conectar la Wake-Up Light y encenderla. Algunas funciones se verán limitadas si la potencia del adaptador es inferior a 5V/2A.




Coloque la Wake-up Light a 16-20in/40-50cm de su cabeza, por ejemplo en una mesilla de noche.


Ajustar la hora del reloj

Debe ajustar la hora del reloj cuando enchufe el aparato por primera vez.


Mantenga presionado el botón "  " a la derecha para entrar en el proceso de configuración de la hora. Los pasos de operación son los siguientes:



① Pulse el botón  /  /  para ajustarlo al formato de 12 o 24 horas. Y Pulse el botón  para confirmar, luego siguiente;



② Pulse el botón  /  /  para fijar las Horas; Y pulse el botón  para confirmar, luego siguiente;



③ Pulse el botón  /  /  para ajustar los Minutos; Y pulse el botón  para finalizar.

Búsqueda de canales FM

Tanto Fall-asleep como la radio FM se basan en canales FM. Por favor, busque primero los canales FM.


Consejo: Asegúrate de desenrollar completamente la antena y moverla hasta que recibas la mejor recepción.




① Pulse el botón **FM** para encender la radio FM. Pulse **FM** durante 2 segundos para buscar canales automáticamente (frecuencia de 76,0MHz a 108 MHz).

CONSEJO DE USUARIO: Después de buscar canales FM por primera vez, puede pasar directamente al canal anterior con sólo pulsar el botón **FM**.

FM Escuchar la radio



② Pulse el botón **FM** para encender la radio FM.



• Ajustar los canales manualmente

③ Mantenga pulsado el botón **</>** para ajustar los canales manualmente después de la búsqueda automática de canales.


• Volumen FM

Cuando FM está activado, pulse **</>** para ajustar el volumen de la radio. El volumen oscila entre 01 y 20.

• Pulse de nuevo el botón **FM** para apagar la radio.



Utilizar la luz del amanecer como lámpara



① Pulse el botón para encender la luz del amanecer.


• Brillo de la luz

Utilice el botón / para ajustar el brillo de la luz mientras se ilumina. El brillo oscila entre 01 y 20.

• Pulse de nuevo el botón para apagar la luz del amanecer.



Luces de colores



② Pulse el botón para encender las luces de colores.

• Ajusta el modo de iluminación:

Pulsa repetidamente el botón para ajustar las luces de colores sucesivamente. Hay 11 efectos de iluminación.

1-5: Modo de color (rojo, verde, cian, azul, morado);
6-11: Modo Efecto (autocrómico, horario, antihorario, aurora, llama, montaña nevada).


• Brillo de la luz

Utilice el botón / para ajustar el brillo de la luz mientras se ilumina. El brillo oscila entre 01 y 20.


• Pulse de nuevo el botón para apagar la luz de color Cuando lo ajuste al modo C-11.

Sueño reparador

• Opciones de sonido para dormir



① Mantenga pulsado el botón  de la derecha para entrar en el proceso de configuración del sonido para dormir. Los siguientes pasos se completan .



② La palabra "S-0x" parpadeará en la pantalla. Use el botón  para elegir entre las siguientes 7 opciones: S-01 ~ S-07 (Ruido blanco incorporado); Radio FM (El canal de la radio depende del canal que escuchaste la última vez).

Pulse el botón  para finalizar.

• Interruptor de temporizador


Presione repetidamente el botón  para ajustar la duración del temporizador de sueño. Las opciones disponibles son 15/30/60/90/120/180 minutos, OFF. La configuración se guardará automáticamente y comenzará después de 2 segundos.

• Volumen del sonido


Pulse  para ajustar el volumen del sonido mientras suena (nivel 1 a 20).

• Ajustar los perfiles de sueño

Puedes seguir ajustando los parámetros del sonido para dormir y el modo de luz. Y el volumen y el brillo de la luz se atenuarán hasta que finalice el temporizador.



③ Puede seguir ajustando la radio FM, Consulte la página 50 para más detalles.




④ Puede seguir ajustando la luz, Consulte la página 51 para más detalles.




Ajuste de las alarmas (Alarma 1)

Mantenga pulsado el botón ① de la izquierda para entrar en el proceso de configuración de Alarma1. Los siguientes pasos se completan mediante .


Al programar la alarma, establece la hora de la alarma (pasos①-②), los sonidos de la alarma (pasos③-④) y los perfiles de amanecer (pasos⑤-⑥) con los que quieres despertarte.



① Pulse el botón para ajustar Horas-alarma; Y pulse el botón para confirmar, y luego siguiente;



② Pulse el botón para ajustar Alarma-Minutos; Y pulse el botón para confirmar, luego siguiente;




③ Pulse el botón para configurar los sonidos de alarma; Y pulse el botón para confirmar, y luego siguiente;

El intervalo es:

OFF: sin sonido;

1~7 : Tonos de alarma (Bip, Océano, Eco de Valle, Campana, Guitarra, Piano, Mensaje);


8: Radio FM (el canal que activa la radio depende del último canal escuchado o del canal favorito)



④ Pulse el botón para ajustar el Volumen de la Alarma; Y pulse el botón para confirmar, y luego siguiente (Nivel de volumen 01 a 20);



Ajuste de las alarmas (Alarma 1)




⑤ Pulse el botón / / para ajustar la hora de salida del sol por adelantado; Y pulse el botón para confirmar, luego siguiente;

El rango es:

OFF: Amanecer desactivado

10~60MIN: Salida del sol minutos antes de que suene la alarma.



⑥ Pulse el botón / / para ajustar el brillo máximo de Amanecer; Y pulse el botón para completar (nivel de Amanecer 01 a 20).



NOTA (Alarma 2):

La alarma 2 funciona de la misma manera que la alarma 1.


Zz Dormitar



Cuando la curva del despertador haya finalizado (cuando se haya alcanzado la intensidad máxima de luz ajustada) y el sonido de la alarma esté sonando, puede tocar el botón superior / para dormir.

La luz permanece encendida, pero el sonido se silencia.

Transcurridos 9 minutos, el sonido de la alarma vuelve a sonar.





Cómo apagar la alarma

Cuando suene la alarma, puede apagarla pulsando  . Si desactiva la alarma, el perfil de alarma se desactiva para ese día.

Nota: La luz y el sonido se apagan automáticamente 30 minutos después de que suene la alarma.



Alarma activada / desactivada / Alarma programada

- Pulse  o  si desea activar o desactivar la alarma. El icono correspondiente aparece en la pantalla cuando activa la alarma. Desaparece cuando desactiva la alarma.
- Mantenga pulsado el botón  o  para entrar en el proceso de ajuste de la alarma. Más información en la página 53.



Luces de colores

Más información en la página 51.



Dormitar / Luz del amanecer

- Cuando se esté reproduciendo el sonido de la alarma, puedes tocar el botón  superior para repetir la alarma.
- Pulse el botón  para encender la luz del amanecer.



Radio FM

Más información en la página 50.

Sueño de otoño

Más información en la página 52.

Brillo de la pantalla / Ajuste de tiempo

- En la interfaz de visualización de la hora, pulse el botón  para ajustar el brillo de la pantalla al 100%-75%-25%-OFF por turnos.
- Mantenga pulsado el botón  para entrar en el proceso de ajuste de la hora. Más información en la página 49.

BT Altavoz Bluetooth

- ① Mantenga presionado el botón , y el ícono de BT en la pantalla comenzará a parpadear.
 - ② Abra la configuración de Bluetooth en su teléfono, encuentre el dispositivo llamado "Sunrise Speaker" y haga clic para conectar.
 - ③ Cuando el ícono de BT en la pantalla se mantenga encendido, el dispositivo se habrá conectado correctamente y podrá usar el reproductor de su teléfono para reproducir música.
- Mantenga presionado el botón  nuevamente para apagar el altavoz Bluetooth.
 - Haga clic en  para ajustar el volumen mientras reproduce música (niveles de volumen del 01 al 20).

Cargar el dispositivo USB

Puede utilizar el puerto USB para cargar su dispositivo USB (máx. 1000 mA).



Limpieza y almacenamiento

- Limpie el aparato con un paño suave.
- Si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado de tiempo, retire el adaptador de la toma de corriente y guarde el aparato en un lugar seguro y seco donde no pueda ser aplastado, golpeado o sujeto a daños.
- No tire el producto con la basura doméstica normal. al final de su vida útil, pero entréguelo en un punto de recogida oficial para reciclaje. Al hacerlo, ayudas a preservar el medio ambiente.
- Siga las normas de su país para la recogida selectiva de productos eléctricos. y productos electrónicos. La eliminación correcta ayuda a prevenir los efectos negativos. consecuencias para el medio ambiente y la salud humana.

? Especificaciones

Modelo

Adaptador de tensión nominal de entrada	100-240V
Adaptador de frecuencia de entrada nominal	50/60Hz
Adaptador de potencia nominal de salida	10W
Puerto de carga USB	5V, 1000mA
Potencia luminosa nominal (nivel 1 - 20)	1 ~ 210 lux at 45cm
Color nominal de la luz (modo 1 - 12)	1600W

Características físicas

Dimensiones (altura × anchura × profundidad)	17 × 17 × 8 cm
Peso unidad principal / adaptador	Approx 0.3kg / 0.04kg
Longitud del cable adaptador	120cm

FM

Frecuencia de funcionamiento	76.0 MHz - 108.0 MHz
------------------------------	----------------------



Made in China

CONTENUTO

IT

Generale

	Cosa c'è nel imballaggio	60
	Gli effetti di luce di sveglia	60
	Panoramica	61
	Visualizzare le icone	62

Primo utilizzo

	Accensione	63
	Impostazione dell'ora dell'orologio	63
	Ricerca di canali FM	64

Funzioni

FM	Ascoltare la radio	64
	Usare la luce dell'alba come lampada	65
	Luci colorate	65
	Addormentarsi	66

Sveglia


	Impostazione delle sveglie(Sveglia 1)	67
	Sonnellino	68
	Disattivazione della sveglia	69

Pulsanti

	Sveglia accensione/spegnimento / Impostazione di sveglia	69
	Luci colorate	69
	Sonnellino/Luce d'alba	69
	Radio FM	69
	Addormentarsi	70
	Impostazione Dimmer / Tempo	70
BT	Altoparlante Bluetooth	70

Opzioni extra

	Ricarica del dispositivo USB	70
	Pulizia e stoccaggio	71
	Specifiche	72



Gli effetti della luce di sveglia


La luce di sveglia prepara delicatamente il tuo corpo al risveglio durante gli ultimi 10-60 minuti, a seconda dell'orario di simulazione dell'alba impostato. Nelle prime ore del mattino i nostri occhi sono più sensibili alla luce rispetto a quando siamo svegli. Durante quel periodo i livelli di luce relativamente bassi di un'alba naturale simulata preparano il nostro corpo.

Se la simulazione dell'alba è attiva (il valore predefinito è 30 minuti), l'intensità luminosa della lampada aumenta gradualmente fino al livello impostato e il colore della luce cambia da rosso intenso del mattino a luce diurna. La luce prepara delicatamente il tuo corpo per svegliarsi all'ora stabilita. Per rendere il risveglio un'esperienza ancora più piacevole, è possibile utilizzare i suoni naturali della sveglia o la radio FM per svegliarsi.

Sonnellino/ Luce dell'alba



Luce Colore Luce
Luminosità - Luce Luminosità+



Impostare- Impostare+
Conferma

Volume + radio Volume -



Frequenza+ Frequenza-
(Tenere premuto)

● Sveglia 1 On/Off
(Toccare)

● Impostazione
sveglia1
(Tenere premuto)

● Sveglia 2 On/Off
(Toccare)

● Impostazione
sveglia 2
(Tenere premuto)



● Timer di spegnimento
(Toccare)

● Opzioni audio di sonno
(Tenere premuto)




● Dimmer (Toccare)

● Impostazione dell'ora
(Tenere premuto)

Visualizzazione
del tempo

Icone di prompt



NOTA: Tutte le impostazioni personalizzate verranno memorizzate in modo permanente nella memoria, non verranno cancellate rimuovendo l'adattatore dalla presa elettrica. È possibile modificare tutte le impostazioni in qualsiasi momento, L'ultima impostazione verrà memorizzata.



i Visualizzare le icone

Icone di prompt

 FM Radio

 Suono

 Sveglia 1/2

 Sonnellino

 Addormentarsi

 Luce dell'alba

 Luci colorate

Pulsanti

 Sveglia 1 / Sveglia 2

 Sonnellino / Luce dell'alba

 Luminosità della luce- / Set-

 Luce colorata

 Luminosità della luce+ / Set+

 Frequenza+ / Volume+

 Radio


 Frequenza- / Volume-

 Dormire

 Impostazione Dimmer / Tempo

NOTA:

La luce di sveglia viene fornita con una batteria CR2032 preinstallata. quando la luce di sveglia non è collegata, la batteria collegata rimane in modalità memoria. Normalmente, la batteria dura 3 anni.



Utilizzare un adattatore 5V/2A per collegare la luce di sveglia e accenderla. Alcune funzioni saranno limitate se la potenza dell'adattatore è inferiore a 5V/2 A.



Posizionare la luce sveglia a 16-20 pollici / 40-50 cm dalla tua testa, ad esempio su un comodino.


Impostazione dell'ora dell'orologio

È necessario impostare l'ora dell'orologio quando si collega l'apparecchio per la prima volta.


Premere e tenere premuto il pulsante "Dimmer Time Set" a destra per entrare nel processo di impostazione dell'ora. I passaggi operativi sono i seguenti:



① Premere il pulsante  per regolarlo sul formato di 12 ore o 24 ore. E premere il pulsante  per confermare, quindi avanti;



② Premere il pulsante  per impostare le ore; E premere il pulsante  per confermare, quindi avanti;



③ Premere il pulsante  per impostare Minuti; E premere il pulsante  per completare.

Ricerca di canali FM

Sia la radio Fall-asleep che la radio FM sono basate su canali FM.
Si prega di cercare prima i canali FM.


Suggerimento: assicurati di srotolare completamente l'antenna e spostarla fino a quando non ricevi la migliore ricezione.




① Premere il pulsante **FM** per accendere la radio FM. Premere **FM** per 2 secondi per cercare automaticamente i canali (frequenza da 76,0 MHz a 108 MHz).

SUGGERIMENTO PER L'UTENTE: Dopo aver cercato i canali FM per la prima volta, puoi entrare direttamente nel canale precedente semplicemente facendo clic sul pulsante **FM**.

Ascoltare la radio



② Premere il pulsante **FM** per accendere la radio FM.



• Regolare manualmente i canali

③ Tenere premuto il pulsante **</>** **>/<** per regolare manualmente i canali dopo la ricerca automatica dei canali.


• Volume di FM

Quando FM è abilitato, fare clic **</>** **>/<** per regolare il volume della radio. Il volume varia da 01 a 20.

• Premere nuovamente il pulsante **FM** per spegnere la radio.



Usare la luce dell'alba come lampada



- ① Premere il pulsante **Zz/sun** per accendere la luce dell'alba.


- Luminosità della luce**

Utilizzare il pulsante **sun/- / +/sun** per regolare la luminosità della luce. La luminosità varia da 01 a 20.

- Premere nuovamente il pulsante **Zz/sun** per spegnere la luce dell'alba.



Luci colorate



- ② Premere il pulsante **C/OK** per accendere le luci colorate.

- **Regolare la modalità di illuminazione:**

Premere ripetutamente il pulsante **C/OK** per regolare le luci colorate a turno. Ci sono 11 effetti di luce.


1 ~ 5: Modalità di colore (rosso, verde, ciano, blu, viola);
6 ~ 11: Modalità di effetto (autocromica, in senso orario, antiorario, aurora, fiamma, montagna innevata).

- **Luminosità della luce**


Utilizzare il pulsante **sun/- / +/sun** per regolare la luminosità della luce. La luminosità varia da 01 a 20.

- Premere nuovamente il pulsante **C/OK** per spegnere la luce colorata quando la si regola in modalità C-11.

● Opzioni del suono per il sonno



① Premere e tenere premuto il pulsante  a destra per accedere al processo di impostazione del suono del sonno. I seguenti passaggi sono completati da   .



② La parola "S-0x" lampeggerà sullo schermo. Usa il tasto   per scegliere tra le seguenti 7 opzioni: S-01 ~ S-07 (Rumore bianco integrato); Radio FM (Il canale della radio dipende dal canale che hai ascoltato l'ultima volta). Premere il pulsante  per completare.

● Timer per spegnimento


Premi ripetutamente il tasto  per regolare la durata del timer di spegnimento. Le opzioni disponibili sono 15/30/60/90/120/180 minuti, OFF. L'impostazione verrà automaticamente salvata e avviata dopo 2 secondi.

● Volume del suono


Premere   per regolare il volume del suono (livello da 1 a 20).

● L'operazione dopo l'inizio del sonno

È possibile continuare a regolare i parametri del suono e la modalità luce. E il volume e la luminosità della luce svaniranno fino alla fine del timer.



③ È possibile continuare a regolare la radio FM, si prega di vedere pagina 64 per i dettagli.



④ È possibile continuare a regolare la luce, si prega di vedere pagina 65 per i dettagli.




Impostazione delle sveglie (sveglia 1)


Tieni premuto il pulsante  a sinistra per accedere al processo di impostazione di Sveglia 1. I seguenti passaggi sono completati da




Quando si imposta la sveglia, si imposta l'ora di allarme (passi ①-②), i suoni di allarme (passi ③-④) e i profili dell'alba (passi ⑤-⑥) e si desidera svegliare.



① Premere il pulsante  per impostare le ore di allarme; E premere il pulsante  per confermare, quindi avanti;



② Premere il pulsante  per impostare i minuti di allarme; E premere il pulsante  per confermare, quindi avanti;




③ Premere il pulsante  per impostare i suoni di allarme; E premere il pulsante  per confermare, quindi avanti;

L'intervallo è:

OFF: nessun suono;

1~7 : Suonerie di sveglia (Bip, Oceano, Eco della valle, Campanello, Chitarra, Pianoforte, Messaggio);


8: Radio FM (il canale che la radio sveglia dipende dal canale ascoltato l'ultima volta o dal canale preferito)



④ Premere il pulsante  per regolare il volume delle sveglie; E premere il pulsante  per confermare, quindi avanti (livello del volume da 01 a 20);



Impostazione delle sveglie (sveglia 1)



⑤ Premere il pulsante / per impostare l'ora dell'alba in anticipo; E premere il pulsante per confermare, poi avanti;

Il range è:

OFF: Luce alba spenta

10 ~ 60MIN: minuti di luce alba prima che si spenga la sveglia.



⑥ Premere il pulsante / per impostare la luminosità massima di luce d'alba; E premere il pulsante per completare (livello di alba da 01 a 20).



NOTA (Sveglia 2):


La sveglia 2 funziona allo stesso modo della sveglia 1.

Zz Sonnellino



Quando la curva di riattivazione è terminata (quando è stata raggiunta l'intensità luminosa massima impostata) e viene riprodotto il suono della sveglia, è possibile toccare il pulsante superiore per posticipare.

La lampada rimane accesa, ma il suono è disattivato. Dopo 9 minuti, il suono della sveglia riprende a suonare.





Disattivazione della sveglia

Quando la sveglia suona, è possibile disattivarla premendo il pulsante  . Se si disattiva la sveglia, il profilo di sveglia viene disattivato per quel giorno.

Nota: la luce e il suono si spengono automaticamente 30 minuti dopo la distivazione della sveglia.



Sveglia accensione / spegnimento / Impostazione di sveglia

- Premere il pulsante  o  se si desidera attivare o disattivare la sveglia. L'icona corrispondente appare sullo schermo quando si attiva. Scompare quando si spegne.
- Premere e tenere premuto il pulsante  o  per accedere al processo di impostazione della sveglia. Vedi pagina 67 per i dettagli.



Luci colorate

Vedi pagina 65 per i dettagli.



Sonnellino / Luce dell'alba

- Quando viene riprodotto il suono della sveglia, è possibile toccare il pulsante superiore  per posticipare.
- Premere il pulsante  per accendere la luce dell'alba.



Radio FM

Vedi pagina 64 per i dettagli.

Addormentarsi

Vedi pagina 66 per i dettagli.

Impostazione di Dimmer / Tempo

- Nell'interfaccia di visualizzazione dell'ora, fare clic su  per regolare la luminosità dello schermo su 100% -75% -25% OFF a turno.
- Premere e tenere premuto il pulsante  per accedere al processo di impostazione del tempo. Vedi pagina 63 per i dettagli.

BT Altoparlante Bluetooth

- ① Premere e tenere premuto il pulsante , e l'icona BT sullo schermo inizierà a lampeggiare.
 - ② Aprire le impostazioni Bluetooth sul telefono, trovare il dispositivo denominato "Sunrise Speaker" e fare clic per connettersi.
 - ③ Quando l'icona BT sullo schermo rimane accesa, il dispositivo è connesso correttamente e puoi utilizzare il lettore del tuo telefono per riprodurre musica.
- **Premere e tenere premuto nuovamente il pulsante  per spegnere l'altoparlante Bluetooth.**
 - **Fare clic su  per regolare il volume durante la riproduzione di musica (livelli di volume da 01 a 20).**

Ricarica del dispositivo USB

È possibile utilizzare la porta USB per caricare il dispositivo USB (max 1000 mA).



Pulizia e stoccaggio

- Pulire l'apparecchio con un panno morbido.
- Se non si intende utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, rimuovere l'adattatore dalla presa a muro e conservare il l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto dove non possa essere schiacciato, sbattuto o soggetto a danni.
- Non gettare il prodotto con i normali rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma consegnarlo a un punto di raccolta ufficiale per raccolta differenziata. In questo modo, contribuisce a preservare l'ambiente.
- Segui le regole del tuo paese per la raccolta differenziata di materiale elettrico e prodotti elettronici. Il corretto smaltimento aiuta a prevenire le negative conseguenze per l'ambiente e la salute umana.

? Specifiche

Modello

Adattatore per tensione nominale di ingresso	100-240V
Adattatore di frequenza di ingresso nominale	50/60Hz
Adattatore di alimentazione in uscita nominale	10W
Porta di ricarica USB	5V, 1000mA
Emissione luminosa nominale (livello 1 - 20)	1 ~ 210 lux at 45cm
Colore della luce nominale (Modalità 1 - 12)	1600W

Caratteristiche fisiche

Dimensioni (altezza × larghezza × profondità)	17 × 17 × 8 cm
Peso di unità principale / adattatore	Approx 0.3kg / 0.04kg
Lunghezza di cavo per adattatore	120cm

FM

Frequenza operativa	76.0 MHz - 108.0 MHz
---------------------	----------------------

 WARNING	
• INGESTION HAZARD : This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	



WARNING: This product contains a button or coin cell battery.

Battery type: CR2032

Nominal battery voltage: 3V

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.