

70*58mm

I. Button Functions 1.Power On: Remove the earbuds from the charging case, and they will automatically power on and pair. Alternatively, long-press the touch button for 3-5 seconds to turn on. 2.Power Off: Place the earbuds back in the charging case to turn them off automatically, or long-press the touch button for 3-5 seconds to turn off. 3.Play/Pause: While playing, tap one of the earbuds' touch buttons to pause playback. In pause mode, tap again to resume playback. 4.Toggle Call: When ready to answer an incoming call, tap one of the earbuds' touch buttons to answer. During the call, tap the same touch button to end the call. 5.Reject Call: When there is an incoming call, long-press the touch button for 2-3 seconds to reject the call. II. How to Power On and Pair the Earbuds 1.Remove both earbuds from the charging case simultaneously (Note: both must be taken out at the same time). The earbuds will automatically power on and begin pairing. Wait for 5 to 30 seconds. When one earbud keeps flashing and the other goes off, it indicates successful pairing. Then, turn on your phone's wireless search for the corresponding earbud device name, and connect. 2.If one earbud is not producing sound (mono mode), place both earbuds back in the charging case. Wait a few seconds, then take them out again. Wait for 5 to 30 seconds. Turn on the wireless on your phone, find the paired device, unpair it, and then turn on the wireless on your phone to reconnect the two earbuds. 3.If your phone cannot find the earbuds, place both earbuds back in the charging case, wait a few seconds, take them out again, and wait for 5 to 30 seconds. Turn on wireless on your phone, search for the earbuds, and connect. III. Usage Notes 1.Do not treat the product with force or crush it with heavy objects. Keep it away from high temperature, high-humidity environments. 2.Keep the product away from Wi-Fi routers and other high-frequency transmitting devices as this may affect signal reception, leading to sound lag. 3.Use the product within an effective range (10-15 meters). Ensure there are no physical obstructions (such as walls) between the wireless device and the earbuds. 4.This product does not support USB PD fast charging. The charger must provide power within the range of 1 watt to 5 watts to ensure maximum charging duration.  1-5W	I. Tastenfunktionen 1.Einschalten: Entnehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladecase, sie schalten sich automatisch ein und koppeln sich. Alternativ drücken Sie den Touch-Button 3-5 Sekunden lang, um sie einzuschalten. 2.Ausschalten: Legen Sie die Ohrhörer zurück in das Ladecase, um sie automatisch auszuschalten, oder halten Sie den Touch-Button 3-5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten. 3.Wiedergabe/Pausen: Während der Wiedergabe tippen Sie auf einen der Touch-Buttons des Ohrhörers, um die Wiedergabe zu pausieren. Im Pause-Modus tippen Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. 4.Annehmen/Beenden des Anrufs: Bei einem eingehenden Anruf tippen Sie auf einen der Touch-Buttons des Ohrhörers, um den Anruf anzunehmen. Während des Gesprächs tippen Sie erneut, um den Anruf zu beenden. 5.Abbrechen: Bei einem eingehenden Anruf halten Sie den Touch-Button 2-3 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen. II. Wie man die Ohrhörer einschaltet und koppelt 1.Entnehmen Sie gleichzeitig beide Ohrhörer aus dem Ladecase (Achtung: Beide müssen gleichzeitig herausgenommen werden). Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein und beginnen mit dem Koppeln. Warten Sie 5 bis 30 Sekunden. Wenn ein Ohrhörer dauerhaft blinkt und der andere erlischt, ist das Koppeln erfolgreich. Aktivieren Sie dann das wireless Ihres Handys, suchen Sie nach dem entsprechenden Ohrhörer und verbinden Sie sich. 2Wenn ein Ohrhörer keinen Ton abspielt (Mono-Modus), legen Sie beide Ohrhörer zurück in das Ladecase, warten Sie ein paar Sekunden und nehmen Sie sie dann wieder aus. Warten Sie 5 bis 30 Sekunden. Aktivieren Sie das wireless von Ihrem Handy, suchen Sie nach dem gekoppelten Gerät, entkoppeln Sie es und schalten Sie das wireless aus und wieder ein, um sich neu zu verbinden. 3Wenn Ihr Handy den Ohrhörer nicht finden kann, legen Sie beide Ohrhörer zurück in das Ladecase, warten Sie ein paar Sekunden, nehmen Sie sie wieder heraus und warten Sie 5 bis 30 Sekunden. Aktivieren Sie wireless auf Ihrem Handy, suchen Sie nach den Ohrhörern und verbinden Sie sich. III. Hinweise zur Nutzung 1.Behandeln Sie das Produkt nicht gewaltsam und quetschen Sie es nicht mit Gegenständen. Halten Sie es von hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit fern. 2.Behalten Sie das Produkt fern von Wi-Fi-Routern und anderen Hochfrequenzgeräten, da dies die Signalrezeption beeinträchtigen und zu Verzögerungen führen könnte. 3Verwenden Sie das Produkt innerhalb einer Reichweite von 10 bis 15 Metern und stellen Sie sicher, dass keine physischen Hindernisse (wie Wände) zwischen dem kabellosen Gerät und den Ohrhörern liegen. Dieses Produkt unterstützt kein USB PD Schnellladen. Das Ladegerät muss eine Leistung zwischen 1 Watt und 5 Watt liefern, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen. 英语 德語	I. Funciones de los Botones 1.Encender: Sacar los auriculares del estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y comenzarán a emparejarse. Alternativamente, mantén presionado el botón táctil durante 3-5 segundos para encenderlos. 2.Apagar: Coloca los auriculares de nuevo en el estuche de carga para apararlos automáticamente, o mantener la boton táctil durante 3-5 segundos para apagarlos. 3.Reproducir/Pausar: Mientras se reproduce música, toca uno de los botones táctiles de los auriculares para pausar la reproducción. En el modo de pausa, toca nuevamente para reanudar la reproducción. 4.Contestar/Colgar llamada: Cuando recibas una llamada, toca uno de los botones táctiles de los auriculares para contestar. Durante la llamada, toca nuevamente para colgar. 5.Rechazar llamada: Cuando recibas una llamada, mantén presionado el botón táctil durante 2-3 segundos para rechazarla. II. Cómo encender y emparejar los auriculares 1.Sacar ambos auriculares del estuche de carga simultáneamente (Nota: Debes sacar ambos auriculares al mismo tiempo). Los auriculares se encenderán automáticamente y comenzarán a emparejarse. Espera entre 5 y 30 segundos. Cuando un auricular parpadee constantemente y el otro se apague, indica que el emparejamiento ha sido exitoso. Ensuite, activa el wireless de tu teléfono, busca el nombre del dispositivo de los auriculares y conéctate. 2Si uno de los auriculares no produce sonido (modo mono), devuelve los dos auriculares al bote de carga, espera algunos segundos, pásalos nuevamente. Espera entre 5 y 30 segundos. Activa el wireless de tu teléfono, busca el dispositivo periférico musical, desconéctalo e el desigene y réalimez le wireless pour reconecter. 3Si tu téléphone ne puede encontrar los auriculares, coloca ambos auriculares nuevamente en el estuche de carga, espera unos segundos, sácalos nuevamente y espera entre 5 y 30 segundos. Activa el wireless de tu teléfono, recherche les écouteurs et connectez-vous. III. Remarques d'utilisation Ne forcez pas l'utilisation du produit, ne l'écrasez pas avec des objets lourds. Gardez-le éloigné des environnements chauds et humides. Gardez le produit éloigné des routeurs Wi-Fi et autres appareils à haute fréquence, car cela pourrait affecter la réception du signal et provoquer des coupures ou des délais. Utilisez le produit dentro en un rayon efficace (10-15 mètres) et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles physiques (tels que des murs) entre l'appareil sans fil et les écouteurs. Ce produit ne prend pas en charge la charge rapide USB PD. Le chargeur doit fournir une puissance entre 1 watt et 5 watts pour atteindre la vitesse de charge maximale. 西班牙语 法語	I. Fonction des boutons Allumer : Sortez les écouteurs du boîtier de charge, ils s'allument automatiquement et commenceront à se jumeler. Sinon, maintenez le bouton tactile enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour les allumer. Eteindre : Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge pour les éteindre automatiquement, ou maintenez le bouton tactile enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour les éteindre. Lecture/Pause : Lorsque la musique est en lecture, touchez un des boutons tactiles des écouteurs pour mettre la musique en pause. En mode pause, touchez à nouveau pour reprendre la lecture. Répondre/Terminer une chamada : Quando récevi uma chamada, toca uno dei tasti touch degli auricolari per rispondere. Durante la chiamata, tocca di nuovo per terminare la chiamata. Refusar un appel : Lors d'un appel entrant, maintenez le bouton tactile enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour refuser l'appel. II. Comment allumer et jumeler les écouteurs Sortez les deux écouteurs du boîtier de charge en même temps (Attention : les deux doivent être sortis en même temps). Gli auricolari si accenderanno automaticamente e inizieranno a coppiare. Attendere da 5 a 30 secondi. Quando un auricolare lampeggia continuamente e l'altro si spegne, significa che l'accoppiamento è riuscito. Successivamente, attiva il wireless del tuo telefono, cerca il nome del dispositivo degli "auricolari" e connettiti. Se un auricolare non emette suono [modalità mono], rimetti entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica, attendi alcuni secondi, quindi rimuovili di nuovo. Attendi da 5 a 30 secondi. Attiva il wireless del tuo telefono, cerca il dispositivo musicale periferico, annulla l'associazione e poi spegni i riceccordi il wireless per riconnetterti. Se il tuo telefono non riesce a trovare gli auricolari, rimetti entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica, attendi alcuni secondi, rimuovili di nuovo e attendi da 5 a 30 secondi. Attiva il wireless del tuo telefono, cerca gli auricolari e connettiti. 意大利语	I. Funzioni dei tasti Allumare: Rimuovi gli auricolari dalla custodia di ricarica, si accenderanno automaticamente e inizieranno ad accoppiarsi. In alternativa, tieni premuto il tasto touch per 3-5 secondi per accenderli. Spegnere: Rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica per spegnerli automaticamente, oppure tieni premuto il tasto touch per 3-5 secondi per spegnere manualmente. Riproduci/Pausa: Durante la riproduzione, tocca uno dei tasti touch degli auricolari per mettere in pausa la riproduzione. In modalità pausa, tocca di nuovo per riprendere la riproduzione. Rispondi/Termina la chiamata: Quando ricevi una chiamata, tocca uno dei tasti touch degli auricolari per rispondere. Durante la chiamata, tocca di nuovo per terminare la chiamata. Refusa un appel : Lors d'un appel entrant, maintenez le bouton tactile enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour refuser l'appel. II. Come accendere e accoppiare gli auricolari Rimuovi entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica contemporaneamente (Nota: devono essere rimossi insieme). Gli auricolari si accenderanno automaticamente e inizieranno a copiare. Attendere da 5 a 30 secondi. Quando un auricolare lampeggia continuamente e l'altro si spegne, significa che l'accoppiamento è riuscito. Successivamente, attiva il wireless del tuo telefono, cerca il nome del dispositivo degli "auricolari" e connettiti. Se un auricolare non emette suono [modalità mono], rimetti entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica, attendi alcuni secondi, quindi rimuovili di nuovo. Attendi da 5 a 30 secondi. Attiva il wireless del tuo telefono, cerca il dispositivo musicale periferico, annulla l'associazione e poi spegni i riceccordi il wireless per riconnetterti. Se il tuo telefono non riesce a trovare gli auricolari, rimetti entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica, attendi alcuni secondi, rimuovili di nuovo e attendi da 5 a 30 secondi. Attiva il wireless del tuo telefono, cerca gli auricolari e connettiti. 韩语	I. ボタン機能 電源オン: 充電ケースから両イヤホンを取り出すと、自動的に電源が入り、ペアリングが開始されます。もしくは、タッチボタン3~5秒間押して「電源」を入れることもできます。 電源オフ: 充電ケースに戻すと自動的に電源が切れます。もしくは、タッチボタン3~5秒間押して「電源」を切ることもできます。 再生・一時停止: 再生中に、イヤフォンのタッチボタンを1回タップすると一時停止し、一時停止中に一度タップすると再び再生されます。 通話の受信・着信時: 着信時に、イヤフォンのタッチボタンを1回タップすると通話を受け取り、通話を着信時に、タッチボタンを2~3秒間押し続けて通話を拒否します。 通話の拒否: 着信時に、タッチボタンを2~3秒間押し続ける通話を拒否できます。 II. イヤフォンの点灯とペアリング方法 両方のイヤフォンを同時に充電ケースから取り出します。(注意：両方を同時に取り出す必要があります。) イヤフォンは自動的に電源が入り、ペアリングが開始されます。 5~30秒待つ。一方のイヤフォンが点滅し、もう一方が消滅したら、成功したことを示しています。その後、スマートフォンの「wireless」メニューに「イヤフォンのデバイス」を追加して接続します。 片方のイヤフォンに音が出ない場合(モノラルモード)、両方のイヤフォンを充電ケースに戻し、数秒待ってから再度取り出します。5~30秒待つ後、スマートフォンでワイヤレス検索を実行してください。ワイヤレス検索の結果、イヤフォンの名前が表示されたら、ワイヤレス検索を選択して接続します。 スマートフォンのイヤホンを検索できない場合は、両方のイヤフォンを充電ケースに戻し、数秒待つ後に再度取り出し、5~30秒待つ後にスマートフォンでのワイヤレス検索を行い、イヤフォンを検索して接続します。 日语
---	---	---	---	---	--

FCC Warning Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.