

70*58mm

I. Button Functions 1.Power On: Remove the earbuds from the charging case, and they will automatically power on and pair. Alternatively, long-press the touch button for 3-5 seconds to turn on. 2.Power Off: Place the earbuds back in the charging case to turn them off automatically, or long-press the touch button for 3-5 seconds to turn off. 3.Play/Pause: While playing, tap one of the earbuds' touch buttons to pause playback. In pause mode, tap again to resume playback. 4.Answer and End Call: When the earbuds are in pairing call, tap one of the earbuds' touch buttons to answer. During the call, tap the same touch button to end the call. 5.Reject Call: When there is an incoming call, long-press the touch button for 2-3 seconds to reject the call. II. How to Power On and Pair the Earbuds 1.Remove both earbuds from the charging case simultaneously (Note: both must be taken out at the same time). The earbuds will automatically power on and begin pairing. Wait for 5 to 30 seconds. When one earbud begins flashing and the other goes off, it indicates successful pairing. Then, turn on your phone's wireless, search for the corresponding earbud device name, and connect. 2.If one earbud is not producing sound (mono mode), place both earbuds back in the charging case. Wait a few seconds, then take them out again. Wait for 5 to 30 seconds. Turn on the wireless on your phone, find the paired device, unpair it, and then turn on the wireless on your phone. Wait 5 to 30 seconds. Activate the wireless on the other earbud. Your phone cannot find the earbuds, place both earbuds back in the charging case, wait a few seconds, take them out again, and wait for 5 to 30 seconds. Turn on wireless on your phone, search for the earbuds, and connect. III. Usage Notes 1.Do not treat the product with force or crush it with heavy objects. Keep it away from high-temperature, high-humidity environments. 2.Keep the product away from Wi-Fi routers and other high-frequency transmitting devices, as they may affect signal reception, leading to sound lag or disconnection. 3.Use the product within an effective range (10-15 meters). Ensure there are no physical obstructions (such as walls) between the wireless device and the earbuds. 4.This product does not support USB PD fast charging. The charger must provide charging within the range of 1 watt to 5 watts to ensure maximum charging speed. 	英語 I. Función táctil Zapnutí: Vytáhně sluchátka z nabíjecího pouzdra, sluchátka se automaticky zapnou a začnou se párovat. Alternativně dlouze stiskněte dotyčné tlačítko na 3-5 sekund pro zapnutí. Vypnutí: Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra, aby se automaticky vypnula, nebo dlouze stiskněte dotyčné tlačítko na 3-5 sekund pro vypnutí. Přehrávání/Pauza: Během přehrávání stiskněte jedno z dotykových tlačítek sluchátek pro pauzu. V pauzovaném režimu stiskněte znovu pro pokračování v přehrávání. Přijímání/Odložení hovoru: Při příchozím hovoru stiskněte jedno z dotykových tlačítek sluchátek pro přijetí hovoru. Během hovoru stiskněte znovu pro ukončení hovoru. Odmítnutí hovoru: Při příchozím hovoru dlouze stiskněte dotyčné tlačítko na 2-3 sekundy pro odmítnutí hovoru. II. Jak zapnout a párovat sluchátka Pro odebrání obou sluchátek z nabíjecího pouzdra současně (pozor: musí být vyjmuty oba současně). Sluchátka se automaticky zapnou a začnou se párovat. Počkejte 5 až 30 sekund. Když jedno sluchátko bliká a druhé zhasne, znamená to, že párování bylo úspěšné. Poté stiskněte wireless na telefon, vyhledejte název zařízení sluchátek a připojte se. Překlopení sluchátek nahrává zvuk (mono režim): Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra, počkejte několik sekund a pak je znovu vytáhněte. Počkejte 5 až 30 sekund. Stiskněte wireless na telefon, vyhledejte párovací zařízení, vypněte párování a vypněte a znovu zapněte wireless pro opětovné připojení. Rokud telefon nenařeží zařízení sluchátek, vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra, počkejte několik sekund, poté je znovu vytáhněte a počkejte 5 až 30 sekund. Stiskněte wireless na telefon, vyhledejte sluchátka a připojte se. III. Použití pro použití Nenechte produkt náhlím a nezkrutujte ho těžkými předměty. Držte ho mimo hmotu a vlnitě prostředí. Držte produkt daleko od Wi-Fi routerů a dalších vysokofrekvenčních zařízení, protože to může ovlivnit příjem signálu a způsobit typické nebo zpoždění zvuku. Udržte produkt v efektivním dosahu (10-15 metrů) a upevní jej mezi, ze středu mezi bezdrátovým zařízením a sluchátky nebyť žádná fyzická překážky (např. zeď). Tento produkt nepodporuje USB PD rychlé nabíjení. Nabíječka by měla poskytovat výkon mezi 1 wattem a 5 waty pro dosažení maximální rychlosti nabíjení. 	捷克语 I. Funkce tlačítek 1. Zapnutí: Vytáhněte sluchátka z nabíjecího pouzdra, sluchátka se automaticky zapnou a začnou se párovat. Alternativně dlouze stiskněte dotyčné tlačítko na 3-5 sekund pro zapnutí. 2. Vypnutí: Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra, aby se automaticky vypnula, nebo dlouze stiskněte dotyčné tlačítko na 3-5 sekund pro vypnutí. 3. Přehrávání/Pauza: Během přehrávání stiskněte jedno z dotykových tlačítek sluchátek pro pauzu. V pauzovaném režimu stiskněte znovu pro pokračování v přehrávání. 4. Přijímání/Odložení hovoru: Při příchozím hovoru stiskněte jedno z dotykových tlačítek sluchátek pro přijetí hovoru. Během hovoru stiskněte znovu pro ukončení hovoru. Odmítnutí hovoru: Při příchozím hovoru dlouze stiskněte dotyčné tlačítko na 2-3 sekundy pro odmítnutí hovoru. II. Jak zapnout a párovat sluchátka Pro odebrání obou sluchátek z nabíjecího pouzdra současně (pozor: musí být vyjmuty oba současně). Sluchátka se automaticky zapnou a začnou se párovat. Počkejte 5 až 30 sekund. Když jedno sluchátko bliká a druhé zhasne, znamená to, že párování bylo úspěšné. Poté stiskněte wireless na telefon, vyhledejte název zařízení sluchátek a připojte se. Překlopení sluchátek nahrává zvuk (mono režim): Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra, počkejte několik sekund a pak je znovu vytáhněte. Počkejte 5 až 30 sekund. Stiskněte wireless na telefon, vyhledejte párovací zařízení, vypněte párování a vypněte a znovu zapněte wireless pro opětovné připojení. Rokud telefon nenařeží zařízení sluchátek, vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra, počkejte několik sekund, poté je znovu vytáhněte a počkejte 5 až 30 sekund. Stiskněte wireless na telefon, vyhledejte sluchátka a připojte se. III. Použití pro použití Nenechte produkt náhlím a nezkrutujte ho těžkými předměty. Držte ho mimo hmotu a vlnitě prostředí. Držte produkt daleko od Wi-Fi routerů a dalších vysokofrekvenčních zařízení, protože to může ovlivnit příjem signálu a způsobit typické nebo zpoždění zvuku. Udržte produkt v efektivním dosahu (10-15 metrů) a upevní jej mezi, ze středu mezi bezdrátovým zařízením a sluchátky nebyť žádná fyzická překážky (např. zeď). Tento produkt nepodporuje USB PD rychlé nabíjení. Nabíječka by měla poskytovat výkon mezi 1 wattem a 5 waty pro dosažení maximální rychlosti nabíjení. 	阿拉伯语 I. وظائف الأزرار 1. تشغيل: أخرج السماعات من حالة الشحن، وستتفتحان تلقائيًا وستبدأان في التزاوج. بديلًا، اضغط على زر التشغيل لمدة 3-5 ثوانٍ لتشغيل السماعات. 2. إيقاف: ضع السماعات مرة أخرى في حالة الشحن لإيقافها تلقائيًا، أو اضغط على زر التشغيل لمدة 3-5 ثوانٍ لإيقافها يدويًا. 3. تشغيل/إيقاف: أثناء التشغيل، اضغط على زر الأذن للسماعة لإيقاف التشغيل مؤقتًا. عند إيقاف التشغيل، اضغط مرة أخرى لتشغيل التشغيل. 4. الإجابة/إنهاء المكالمة: عند تلقي مكالمة، اضغط على زر الأذن للسماعة لإجابة المكالمة. أثناء المكالمة، اضغط على نفس زر الأذن للسماعة لإنهاء المكالمة. 5. رفض المكالمة: عند تلقي مكالمة، اضغط على زر الأذن للسماعة لمدة 2-3 ثوانٍ لرفض المكالمة. II. كيفية تشغيل وإقران السماعات 1. إزالة السماعات من حالة الشحن في نفس الوقت (ملاحظة: يجب إخراج السماعات في نفس الوقت). ستتشغل السماعات تلقائيًا وستبدأ في التزاوج. انتظر من 5 إلى 30 ثانية. عندما يبدأ سماعة واحدة في التلألؤ والآخر يتوقف، فهذا يشير إلى إقران ناجح. ثم، قم بتشغيل اللاسلكي على هاتفك، ابحث عن اسم الجهاز اللاسلكي المقابل، واتصل. 2. إذا لم تنتج سماعة واحدة صوتًا (وضع المونو)، ضع السماعتين مرة أخرى في حالة الشحن. انتظر بضع ثوانٍ، ثم أخرجهما مرة أخرى. انتظر من 5 إلى 30 ثانية. قم بتشغيل اللاسلكي على هاتفك، اربط الجهاز المتزاوج، اربطه، ثم أعد تشغيل اللاسلكي على هاتفك. لا يمكنك العثور على السماعات، ضع السماعتين مرة أخرى في حالة الشحن، انتظر بضع ثوانٍ، ثم أخرجهما مرة أخرى وانتظر من 5 إلى 30 ثانية. قم بتشغيل اللاسلكي على هاتفك، ابحث عن السماعات، واتصل. III. ملاحظات الاستخدام 1. لا تعامل المنتج بقوة أو سحقه بأشياء ثقيلة. ابتعد عن المنتج عن الحرارة العالية والرطوبة العالية. 2. ابتعد عن المنتج عن أجهزة Wi-Fi وأجهزة إرسال عالية التردد، حيث قد يتداخل مع استقبال الإشارة. 3. استخدم المنتج في النطاق الفعال (10-15 متر). تأكد من عدم وجود عوائق فيزيائية (مثل الجدران) بين الجهاز اللاسلكي والسماعات. 4. لا يدعم هذا المنتج شحن USB PD السريع. يجب أن يوفر الشاحن شحنًا في النطاق من 1 واط إلى 5 واطات لضمان أقصى سرعة شحن. 	土耳其语 I. Tuş Fonksiyonları 1. Güç Açma: Kulaklıkları şarj durumundan çıkarın, otomatik olarak açılacak ve eşleşmeye başlayacaktır. Alternatif olarak, dokunmatik butonu 3-5 saniye boyunca basılı tutarak açabilirsiniz. 2. Güç Kapatma: Kulaklıkları şarj durumuna geri koyarak otomatik olarak kapatabilirsiniz, veya dokunmatik butonu 3-5 saniye boyunca basılı tutarak kapatabilirsiniz. 3. Oynatma/Duraklatma: Oynatma sırasında, dokunmatik butonlardan birini dokunarak ses durdurulabilir. Duraklatma durumunda, tekrar dokunarak ses devam ettirilebilir. 4. Arama Alınma/Bitti Bildirme: Gelen bir arama için, dokunmatik butonlardan birini dokunarak aramayı kabul edebilirsiniz. Arama sırasında, aynı dokunmatik butonu dokunarak aramayı bitirebilirsiniz. 5. Aramayı Reddetme: Gelen bir arama için, dokunmatik butonlardan birini 2-3 saniye boyunca basılı tutarak aramayı reddedebilirsiniz. II. Nasıl Açılır ve Eşleşir 1. Her iki kulaklık da aynı anda şarj durumundan çıkarılmalıdır (Not: Her iki kulaklık da aynı anda çıkarılmalıdır). Kulaklıklar otomatik olarak açılacak ve eşleşmeye başlayacaktır. 5 ila 30 saniye bekleyin. Bir kulaklık parıltmaya başladığında diğeri sönmeye başlarsa, eşleşme başarılıdır. Ardından, telefonunuzun kablosuz ayarlarını açın, kulaklık cihazının adını bulun ve bağlanın. 2. Eğer bir kulaklık ses üretmiyorsa (mono mod), her iki kulaklık da şarj durumuna geri koyun. Birkaç saniye bekleyin, ardından tekrar çıkarın. 5 ila 30 saniye bekleyin. Telefonunuzun kablosuz ayarlarını açın, eşleştiği cihazı bulun, eşleşmeyi kaldırın ve yeniden kablosuz ayarlarınızı açın. Telefonunuz kulaklıkları bulamaz, her iki kulaklık da şarj durumuna geri koyun, birkaç saniye bekleyin, ardından tekrar çıkarın ve 5 ila 30 saniye bekleyin. Telefonunuzun kablosuz ayarlarını açın, kulaklıkları bulun ve bağlanın. III. Kullanım Notları 1. Ürünü kuvvetle kullanmayın veya ağır nesnelerle ezmeyin. Ürünü yüksek sıcaklık ve yüksek nem ortamlarından uzak tutun. 2. Ürünü Wi-Fi ağları ve diğer yüksek frekanslı yayınlayıcı cihazlardan uzak tutun, çünkü bunlar sinyal alımını etkileyebilir ve ses gecikmesine veya kesilmeye neden olabilir. 3. Ürünü 10-15 metre etkili bir alan içinde kullanın. Fiziksel engeller (örneğin duvarlar) cihazınız ve kulaklıklar arasında olmamalıdır. 4. Bu ürün USB PD hızlı şarjı desteklemez. Şarj cihazının 1 watt ile 5 watt arasında bir güç çıkışı olması, maksimum şarj hızını sağlamak için gereklidir.
--	--	--	---	---

FCC Warning Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.