







70*58mm

I. Button Functions 1.Power On: Remove the earbuds from the charging case, and they will automatically power on and pair. Alternatively long press the touch button for 3-5 seconds to turn on. 2.Power Off: Place the earbuds back in the charging case to turn them off automatically, or long-press the touch button for 3-5 seconds to turn off. 3.Play/Pause: While playing, tap one of the earbuds' touch buttons to pause/playback. In pause mode, tap again to resume playback. 4.Answer/End Call: When there is an incoming call, tap one of the earbuds' touch buttons to answer. During the call, tap the same touch button to end the call. 5.Reject Call: When there is an incoming call, long-press the touch button for 2-3 seconds to reject the call. II. How to Power On and Pair the Earbuds 1.Remove both earbuds from the charging case simultaneously (Note: both must be taken out at the same time). The earbuds will automatically power on and begin pairing. Wait for 5 to 30 seconds. When one earbud begins flashing and the other goes off, it indicates successful pairing. Then, turn on your phone's wireless, search for the corresponding earbud device name, and connect. 2.If one earbud is not producing sound (mono mode), place both earbuds back in the charging case. Wait a few seconds, then take them out again. Wait for 5 to 30 seconds. Turn on the wireless on your phone, find the paired device, unpair it, and then turn off on and on the wireless to reconnect. 3.If your phone cannot find the earbuds, place both earbuds back in the charging case, wait a few seconds, take them out again, and wait for 5 to 30 seconds. Turn on wireless on your phone, search for the earbuds, and connect. III. Usage Notes 1.Do not treat the product with force or crush it with heavy objects. Keep it away from high-temperature, high-humidity environments. 2.Keep the product away from Wi-Fi routers and other high-frequency transmitting devices, as this may affect signal reception, leading to sound lag or disconnection. 3.Use the product within an effective range (10-15 meters). Ensure there are no physical obstructions (such as walls) between the wireless device and the earbuds. 4.This product does not support USB PD fast charging. The charger must provide power within the range of 1 watt to 5 watts to ensure maximum charging speed. 英语	I. Tastenfunktionen 1.Einschalten: Entnehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladecase, sie schalten sich automatisch ein und koppeln sich. Alternativ drücken Sie den Touch-Button 3-5 Sekunden lang, um sie einzuschalten. 2.Einstellen: Remettenz: Legen Sie die Ohrhörer zurück in das Ladecase, um sie automatisch auszuschalten, oder halten Sie den Touch-Button 3-5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten. 3.Wiedergeben/Pause: Während der Wiedergabe tippen Sie auf einen der Touch-Buttons des Ohrhörers, um die Wiedergabe zu pausieren. Im Pause-Modus tippen Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. 4.Annehmen/Beenden des Anrufs: Bei einem eingehenden Anruf tippen Sie auf einen der Touch-Buttons des Ohrhörers, um den Anruf anzunehmen. Während des Gesprächs tippen Sie erneut, um den Anruf zu beenden. 5.Anruf ablehnen: Bei einem eingehenden Anruf halten Sie den Touch-Button 2-3 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen. II. Wie man die Ohrhörer einschaltet und koppelt 1.Entnehmen Sie gleichzeitig beide Ohrhörer aus dem Ladecase (Achtung: Beide müssen gleichzeitig herausgenommen werden). Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein und beginnen mit der Koppelung. Warten Sie 5 bis 30 Sekunden. Wenn ein Ohrhörer dauerhaft blinkt und der andere erlischt, ist das Koppeln erfolgreich. Aktivieren Sie dann das wireless Ihres Handys, suchen Sie nach dem entsprechenden Ohrhörer und verbinden Sie sich. 2.Wenn ein Ohrhörer keinen Ton abspielt (Mono-Modus), legen Sie beide Ohrhörer zurück in das Ladecase, warten Sie ein paar Sekunden und nehmen Sie sie wieder heraus und warten Sie 5 bis 30 Sekunden. Aktivieren Sie das wireless auf Ihrem Handy, suchen Sie nach dem gekoppelten Gerät, entkoppeln Sie es und schalten Sie das wireless aus und wieder ein, um sich neu zu verbinden. 3.Wenn Ihr Handy den Ohrhörer nicht finden kann, legen Sie beide Ohrhörer zurück in das Ladecase, warten Sie ein paar Sekunden und nehmen Sie sie wieder heraus und warten Sie 5 bis 30 Sekunden. Aktivieren Sie wireless auf Ihrem Handy, suchen Sie nach den Ohrhörern und verbinden Sie sich. III. Hinweise zur Nutzung 1.Behandeln Sie das Produkt nicht gewaltsam und quetschen Sie es nicht mit schweren Gegenständen. Halten Sie es von hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit fern. 2.Halten Sie das Produkt fern von Wi-Fi-Routern und anderen Hochfrequenzgeräten, da dies den Signalempfang beeinträchtigen und zu Verzögerungen führen kann. 3. Verbindungsabbrüche führen kann. 3.Verwenden Sie das Produkt innerhalb einer Reichweite von 10 bis 15 Metern und stellen Sie sicher, dass keine physischen Hindernisse (wie Wände) zwischen dem kabellosen Gerät und den Ohrhörern liegen. 4.Dieses Produkt unterstützt kein USB PD Schnellladen. Das Ladegerät muss eine Leistung zwischen 1 Watt und 5 Watt liefern, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen. 德语	I. Funciones de los Botones 1.Einschalten: Saca los auriculares del estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y comenzarán a emparejarse. Alternativamente, mantén presionado el botón táctil durante 3-5 segundos para encenderlos. 2.Apagar: Coloca los auriculares de nuevo en el estuche de carga para apagarlos automáticamente, o mantén presionado el botón táctil durante 3-5 segundos para apagarlos. 3.Reproducir/Pausar: Mientras se reproduce música, toca uno de los botones táctiles de los auriculares para pausar la reproducción. En el modo de pausa, toca uno de los botones táctiles de los auriculares para reanudar la reproducción. 4.Contestar/Colgar llamada: Cuando recibas una llamada, toca uno de los botones táctiles de los auriculares para contestar. Durante la llamada, toca nuevamente para colgar. 5.Rechazar llamada: Cuando recibas una llamada, mantén presionado el botón táctil durante 2-3 segundos para rechazarla. II. Cómo encender y emparejar los auriculares 1.Saca ambos auriculares del estuche de carga simultáneamente (Nota: Debes sacar ambos al mismo tiempo). Los auriculares se encenderán automáticamente y comenzarán a emparejarse. Espera entre 5 y 30 segundos. Cuando un auricular parpadee constantemente y el otro se apague, indica que el emparejamiento ha sido exitoso. Luego, activa el wireless de tu teléfono, busca el nombre del dispositivo de los auriculares y cóndctalo. 2. Si uno de los auriculares no produce sonido (modo mono), coloca ambos auriculares nuevamente en el estuche de carga, espera unos segundos, luego sácalos nuevamente. Espera entre 5 y 30 segundos. Activa el wireless de tu teléfono, busca el dispositivo emparejado, desvincúlalo y luego apaga y enciende nuevamente el wireless para reconectar. 3. Si tu teléfono no puede encontrar los auriculares, coloca ambos auriculares nuevamente en el estuche de carga, espera unos segundos, sácalos nuevamente y espera entre 5 y 30 segundos. Activa el wireless de tu teléfono, busca los auriculares y cóndctalo. III. Precauciones de Uso 1.No force pas l'utilisation du produit, ne l'écrasez pas avec des objets lourds. Gardez-le éloigné des environnements chauds et humides. 2.Maintien le produit éloigné des routeurs Wi-Fi et autres dispositifs de haute fréquence, car cela peut affecter la réception du signal et provoquer des coupures ou des délais. 3.Utiliza el producto dentro de un rango efectivo (10-15 metros) y asegúrate de que no haya obstrucciones físicas (como paredes) entre el dispositivo inalámbrico y los auriculares. 4.Este producto no es compatible con carga rápida USB PD. El cargador debe proporcionar una potencia entre 1 vatio y 5 vatios para lograr la máxima velocidad de carga. 西班牙语	I. Fonction des boutons Allumer : Sortez les écouteurs du boîtier de charge, ils s'allumeront automatiquement et commenceront à se jumeler. Sinon, maintenez le bouton tactile enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour les allumer. Éteindre : Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge pour les éteindre automatiquement, ou maintenez le bouton tactile enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour les éteindre. Lecture/Pause : Lorsque la musique est en lecture, touchez un des boutons tactiles des écouteurs pour mettre la musique en pause. En mode pause, touchez à nouveau pour reprendre la lecture. Répondre/Terminer un appel : Lors d'un appel entrant, touchez un des boutons tactiles des écouteurs pour répondre. Pendant l'appel, touchez à nouveau pour terminer l'appel. Refuser un appel : Lors d'un appel entrant, maintenez le bouton tactile enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour refuser l'appel. II. Comment allumer et jumeler les écouteurs Sortez les deux écouteurs du boîtier de charge en même temps (Attention : les deux doivent être sortis en même temps). Les écouteurs s'allumeront automatiquement et commenceront à se jumeler. Attendez entre 5 et 30 secondes. Lorsqu'un écouteur clignote en continu et l'autre s'éteint, cela indique que le jumelage a réussi. Ensuite, activez le wireless de votre téléphone, recherchez le nom du périphérique des écouteurs et connectez-vous. Si un écouteur ne produit pas de son (mode mono), remettez les deux écouteurs dans le boîtier de charge, attendez quelques secondes, puis sortez-les à nouveau. Attendez entre 5 et 30 secondes. Activez le wireless de votre téléphone, recherchez le périphérique jumelé, dissociez-le et éteignez et rallumez le wireless pour reconnecter. Si votre téléphone ne trouve pas les écouteurs, remettez les deux écouteurs dans le boîtier de charge, attendez quelques secondes, sortez-les à nouveau et attendez entre 5 et 30 secondes. Activez le wireless de votre téléphone, recherchez les écouteurs et connectez-vous. III. Remarques d'utilisation 1.No force pas l'utilisation du produit, ne l'écrasez pas avec des objets lourds. Gardez-le éloigné des environnements chauds et humides. 2.Maintien le produit éloigné des routeurs Wi-Fi et autres appareils à haute fréquence, car cela peut affecter la réception du signal et provoquer des coupures ou des délais. 3.Utiliza el producto dentro de un rango efectivo (10-15 metros) y asegúrate de que no haya obstrucciones físicas (como paredes) entre el dispositivo inalámbrico y los auriculares. 4.Este producto no es compatible con carga rápida USB PD. El cargador debe proporcionar una potencia entre 1 vatio y 5 vatios para lograr la máxima velocidad de carga. 法语	I. Funzioni dei tasti Accensione: Rimuovi gli auricolari dalla custodia di ricarica, si accenderanno automaticamente e inizieranno ad accoppiarsi. In alternativa, tieni premuto il tasto touch per 3-5 secondi per accenderli. Spegni: Rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica per spegnerli automaticamente, oppure tieni premuto il tasto touch per 3-5 secondi per spegnerli manualmente. Riproduci/Pausa: Durante la riproduzione, tocca uno dei tasti touch degli auricolari per mettere in pausa la riproduzione. In modalità pausa, tocca di nuovo per riprendere la riproduzione. Rispondere/Terminare la chiamata: Quando ricevi una chiamata, tocca uno dei tasti touch degli auricolari per rispondere. Durante la chiamata, tocca di nuovo per terminare la chiamata. Refutare la chiamata: Quando ricevi una chiamata, tieni premuto il tasto touch per 2-3 secondi per rifiutare la chiamata. II. Come accendere e accoppiare gli auricolari Rimuovi entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica contemporaneamente (Nota: devono essere rimossi insieme). Gli auricolari si accenderanno automaticamente e inizieranno a connettersi. Attendere da 5 a 30 secondi. Quando un auricolare lampeggia continuamente e l'altro si spegne, significa che l'accoppiamento è riuscito. Successivamente, attiva il wireless del tuo telefono, cerca il nome del dispositivo degli auricolari e connettiti. Se un auricolare non emette suono (modalità mono), rimetti entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica, attendi alcuni secondi, quindi rimuovili di nuovo. Attendi da 5 a 30 secondi. Attiva il wireless del tuo telefono, cerca il dispositivo accoppiato, annulla l'associazione e poi spegni e riaccendi il wireless per riconnetterli. Se il tuo telefono non riesce a trovare gli auricolari, rimetti entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica, attendi alcuni secondi, rimuovili di nuovo e attendi da 5 a 30 secondi. Attiva il wireless del tuo telefono, cerca gli auricolari e connettiti. III. Avvertenze per l'uso Non trattare il prodotto con violenza, né schiacciare con oggetti pesanti. Tienilo lontano da ambienti caldi e umidi. Tieni il prodotto lontano da router Wi-Fi e altri dispositivi ad alta frequenza, poiché ciò potrebbe influire sulla ricezione del segnale causando interruzioni o ritardi. Utilizza il prodotto all'interno di una distanza efficace (10-15 metri) e assicurati che non ci siano ostacoli fisici (come muri) tra il dispositivo wireless e gli auricolari. Questo prodotto non supporta la ricarica rapida USB PD. Il caricatore deve fornire una potenza tra i 1 watt e 5 watt per ottenere la velocità di ricarica massima. 意大利语	I. Knappfunktioner Laddning: Tag öreteltelefoner ut ur opladningsstatuet för att laddningsstatuet ska fungera automatiskt. Alternativt, tryck och håll touch-knappen neder för 3-5 sekunder för att tända. Slukning: Sätt öreteltelefoner tillbaka i opladningsstatuet för att slukke dem automatiskt, eller tryck och håll touch-knappen neder för 3-5 sekunder för att slukke. Aspbl/Paus: Under aspblning, tryck på en af öreteltelefoners touch-knappar för att sätta aspblningen på paus. När aspblningen är på paus, tryck igen för att genopätta aspblningen. Bevara/afslutte kald: Ved indgående kald, tryk på en af öreteltelefoners touch-knappar för att bevara opkaldet. Under opkald, tryck igen för att afslutte opkaldet. Afvisv opkald: Ved indgående opkald, tryk och hold touch-knappen neder i 2-3 sekunder for at afvisv opkaldet. II. Hvordan man tænder og parrer øreteltelefoner Tag begge øreteltelefoner ud af opladningsstatuet samtidigt (bemærk: begge skal tages ud samtidigt). Øreteltelefonerne tændes automatisk og begynder at parre. Vent 5 til 30 sekunder. Når den ene øreteltelefon blinker kontinuerligt og den anden er slukket, betyder det, at paringen er lykkedes. Åbn wireless på din telefon, søg efter øreteltelefonens enhedsnavn, og forbind. Hvis en øreteltelefon ikke spiller lyd (mono-tilstand), sæt begge øreteltelefoner tilbage i opladningsstatuet, vent et par sekunder, og tag dem derefter ud igen. Vent 5 til 30 sekunder. Åbn wireless på din telefon, find den parrede enhed, annuller paringen, sluk wireless og tænd det igen for at oprette forbindelse. Hvis din telefon ikke finder øreteltelefonerne, sæt begge øreteltelefoner tilbage i opladningsstatuet, vent et par sekunder, og tag dem derefter ud igen. Vent 5 til 30 sekunder. Åbn wireless på din telefon, søg efter øreteltelefonerne, og forbind. III. Brugervejledning Behandl ikke produktet voldsomt og pres det ikke med tunge genstande. Hold det væk fra varme og fugtige miljøer. Houd het product uit de buurt van Wi-Fi-routers en andere apparaten die hoge frequenties uitzenden, omdat dit de signaalontvangst kan verstoren en kan leiden tot onderbrekingen of verlies van geluid. Gebbruksinstruksjoner: Behandl ikke produktet voldsomt og pres det ikke med tunge genstande. Hold det væk fra varme og fugtige miljøer. Brug produktet væk fra Wi-Fi-routere og andre enheder, der udsender højfrekvente signaler, da dette kan påvirke signalmodtagelsen og forårsage afbrydelser eller afbrydelser i lyden. Brug produktet inden for en effektiv rækkevidde (10-15 meter), og sørg for, at der ikke er fysiske forhindringer (såsom vægge) mellem den trådløse enhed og øreteltelefonerne. Produktet understøtter ikke USB PD hurtiglading. Opladeren skal levere en effekt på mellem 1 watt og 5 watt for at opnå maksimal opladningshastighed. 韩语	I. Gombfunkciók Bekapcsolás: Vegye ki a fülhallgatót a töltőtökből, automatikusan bekapcsol, és elkezdzi a párosítást. Vagy tartsa lenyomva az érintőgombot 3-5 másodpercig a bekapcsoláshoz. Kikapcsolás: Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtökbá, hogy automatikusan kikapcsoljon, vagy tartsa lenyomva az érintőgombot 3-5 másodpercig a kikapcsoláshoz. Lejátszás/Pausa: Lejátszás közben nyomja meg az egyik fülhallgató érintőgombját a lejátszás szüneteltetéséhez. Ha a lejátszás szünetelt, tegye újra a fülhallgatót. Hívás fogadása/lezárása: Bejövő hívások nyomja meg az egyik fülhallgató érintőgombját a hívás fogadásához. A hívás közben nyomja meg újra a fülhallgatót a hívás lezárásához. Hívás elutasítása: Bejövő hívások tartsa lenyomva az érintőgombot 2-3 másodpercig a hívás elutasításához. II. Hogyan kapcsolja be és párosítja a fülhallgatót Vegye ki mindkét fülhallgatót egyszerre a töltőtökből (figyelem: mindkettőt egyszerre kell kivennie). A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak és elkezdik a párosítást. Várjon 5-30 másodpercet. Amikor az egyik fülhallgató folyamatosan villog, és a másik kialszik, akkor a párosítás sikeres volt. Ezután kapcsolja be a wireless-t a telefonján, keresse meg a fülhallgatót, és csatlakozzon hozzá. Ha az egyik fülhallgató nem játszik le hangot (mono üzemmód), tegye vissza mindkét fülhallgatót a töltőtökbá, várjon pár másodpercet, majd vegye ki őket újra. Várjon 5-30 másodpercet. Kapcsolja be a wireless-t a telefonján, keresse meg a párosított eszközt, törölje a párosítást, kapcsolja ki és be a wireless-t, majd csatlakozzon újra. Ha a telefonja nem találja a fülhallgatókat, tegye vissza mindkét fülhallgatót a töltőtökbá, várjon néhány másodpercet, majd vegye ki őket újra. Várjon 5-30 másodpercet. Kapcsolja be a wireless-t a telefonján, keresse meg a fülhallgatókat, és csatlakozzon hozzájuk. III. Használati utasítások Néha nagyon nehéz a termékkel, és ne nyomja össze nehéz tárgyakkal. Tartsa távol a terméket a meleg és párás környezetektől. Tartsa távol a terméket Wi-Fi routerektől és más, magas frekvenciájú eszközöktől, mivel ezek befolyásolhatják a jel vételét, és hangkimáradást vagy károsodást okozhatnak. Használja a terméket érvényes távolságon belül (10-15 méter), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek fizikai akadályok (például falak) a vezeték nélküli eszköz és a fülhallgatók között. Az a termék nem támogatja az USB PD gyors töltést. A töltőnek 1 watt és 5 watt közötti teljesítményt kell biztosítania, hogy elérje a maximális töltési sebességet. 匈牙利语	I. Knappfunktioner Laddning: Tag öreteltelefoner ut ur opladningsstatuet för att laddningsstatuet ska fungera automatiskt. Alternativt, tryck och håll touch-knappen neder för 3-5 sekunder för att tända. Slukning: Sätt öreteltelefoner tillbaka i opladningsstatuet för att slukke dem automatiskt, eller tryck och håll touch-knappen neder för 3-5 sekunder för att slukke. Aspbl/Paus: Under aspblning, tryck på en af öreteltelefoners touch-knappar för att sätta aspblningen på paus. När aspblningen är på paus, tryck igen för att genopätta aspblningen. Bevara/afslutte kald: Ved indgående kald, tryk på en af öreteltelefoners touch-knappar för att bevara opkaldet. Under opkald, tryck igen for at afslutte opkaldet. Afvisv opkald: Ved indgående opkald, tryk og hold touch-knappen neder i 2-3 sekunder for at afvisv opkaldet. II. Hvordan man tænder og parrer øreteltelefoner Tag begge øreteltelefoner ud af opladningsstatuet samtidigt (bemærk: begge skal tages ud samtidigt). Øreteltelefonerne tændes automatisk og begynder at parre. Vent 5 til 30 sekunder. Når den ene øreteltelefon blinker kontinuerligt og den anden er slukket, betyder det, at paringen er lykkedes. Åbn wireless på din telefon, søg efter øreteltelefonens enhedsnavn, og forbind. Hvis en øreteltelefon ikke spiller lyd (mono-tilstand), sæt begge øreteltelefoner tilbage i opladningsstatuet, vent et par sekunder, og tag dem derefter ud igen. Vent 5 til 30 sekunder. Åbn wireless på din telefon, find den parrede enhed, annuller paringen, sluk wireless og tænd det igen for at oprette forbindelse. Hvis din telefon ikke finder øreteltelefonerne, sæt begge øreteltelefoner tilbage i opladningsstatuet, vent et par sekunder, og tag dem derefter ud igen. Vent 5 til 30 sekunder. Åbn wireless på din telefon, søg efter øreteltelefonerne, og forbind. III. Brugervejledning Behandl ikke produktet voldsomt og pres det ikke med tunge genstande. Hold det væk fra varme og fugtige miljøer. Houd het product uit de buurt van Wi-Fi-routers en andere apparaten die hoge frequenties uitzenden, omdat dit de signaalontvangst kan verstoren en kan leiden tot onderbrekingen of verlies van geluid. Gebbruksinstruksjoner: Behandl ikke produktet voldsomt og pres det ikke med tunge genstande. Hold det væk fra varme og fugtige miljøer. Brug produktet væk fra Wi-Fi-routere og andre enheder, der udsender højfrekvente signaler, da dette kan påvirke signalmodtagelsen og forårsage afbrydelser eller afbrydelser i lyden. Brug produktet inden for en effektiv rækkevidde (10-15 meter), og sørg for, at der ikke er fysiske forhindringer (såsom vægge) mellem den trådløse enhed og øreteltelefonerne. Produktet understøtter ikke USB PD hurtiglading. Opladeren skal levere en effekt på mellem 1 watt og 5 watt for at opnå maksimal opladningshastighed. 丹麦语	I. Gombfunkciók Bekapcsolás: Vegye ki a fülhallgatót a töltőtökből, automatikusan bekapcsol, és elkezdzi a párosítást. Vagy tartsa lenyomva az érintőgombot 3-5 másodpercig a bekapcsoláshoz. Kikapcsolás: Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtökbá, hogy automatikusan kikapcsoljon, vagy tartsa lenyomva az érintőgombot 3-5 másodpercig a kikapcsoláshoz. Lejátszás/Pausa: Lejátszás közben nyomja meg az egyik fülhallgató érintőgombját a lejátszás szüneteltetéséhez. Ha a lejátszás szünetelt, tegye újra a fülhallgatót. Hívás fogadása/lezárása: Bejövő hívások nyomja meg az egyik fülhallgató érintőgombját a hívás fogadásához. A hívás közben nyomja meg újra a fülhallgatót a hívás lezárásához. Hívás elutasítása: Bejövő hívások tartsa lenyomva az érintőgombot 2-3 másodpercig a hívás elutasításához. II. Hogyan kapcsolja be és párosítja a fülhallgatót Vegye ki mindkét fülhallgatót egyszerre a töltőtökből (figyelem: mindkettőt egyszerre kell kivennie). A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak és elkezdik a párosítást. Várjon 5-30 másodpercet. Amikor az egyik fülhallgató folyamatosan villog, és a másik kialszik, akkor a párosítás sikeres volt. Ezután kapcsolja be a wireless-t a telefonján, keresse meg a fülhallgatót, és csatlakozzon hozzá. Ha az egyik fülhallgató nem játszik le hangot (mono üzemmód), tegye vissza mindkét fülhallgatót a töltőtökbá, várjon pár másodpercet, majd vegye ki őket újra. Várjon 5-30 másodpercet. Kapcsolja be a wireless-t a telefonján, keresse meg a párosított eszközt, törölje a párosítást, kapcsolja ki és be a wireless-t, majd csatlakozzon újra. Ha a telefonja nem találja a fülhallgatókat, tegye vissza mindkét fülhallgatót a töltőtökbá, várjon néhány másodpercet, majd vegye ki őket újra. Várjon 5-30 másodpercet. Kapcsolja be a wireless-t a telefonján, keresse meg a fülhallgatókat, és csatlakozzon hozzájuk. III. Használati utasítások Néha nagyon nehéz a termékkel, és ne nyomja össze nehéz tárgyakkal. Tartsa távol a terméket a meleg és párás környezetektől. Tartsa távol a terméket Wi-Fi routerektől és más, magas frekvenciájú eszközöktől, mivel ezek befolyásolhatják a jel vételét, és hangkimáradást vagy károsodást okozhatnak. Használja a terméket érvényes távolságon belül (10-15 méter), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek fizikai akadályok (például falak) a vezeték nélküli eszköz és a fülhallgatók között. Az a termék nem támogatja az USB PD gyors töltést. A töltőnek 1 watt és 5 watt közötti teljesítményt kell biztosítania, hogy elérje a maximális töltési sebességet. 葡萄牙语	I. Knappfunktioner Laddning: Tag öreteltelefoner ut ur opladningsstatuet för att laddningsstatuet ska fungera automatiskt. Alternativt, tryck och håll touch-knappen neder för 3-5 sekunder för att tända. Slukning: Sätt öreteltelefoner tillbaka i opladningsstatuet för att slukke dem automatiskt, eller tryck och håll touch-knappen neder för 3-5 sekunder för att slukke. Aspbl/Paus: Under aspblning, tryck på en af öreteltelefoners touch-knappar för att sätta aspblningen på paus. När aspblningen är på paus, tryck igen för att genopätta aspblningen. Bevara/afslutte kald: Ved indgående kald, tryk på en af öreteltelefoners touch-knappar för att bevara opkaldet. Under opkald, tryck igen for at afslutte opkaldet. Afvisv opkald: Ved indgående opkald, tryk og hold touch-knappen neder i 2-3 sekunder for at afvisv opkaldet. II. Hvordan man tænder og parrer øreteltelefoner Tag begge øreteltelefoner ud af opladningsstatuet samtidigt (bemærk: begge skal tages ud samtidigt). Øreteltelefonerne tændes automatisk og begynder at parre. Vent 5 til 30 sekunder. Når den ene øreteltelefon blinker kontinuerligt og den anden er slukket, betyder det, at paringen er lykkedes. Åbn wireless på din telefon, søg efter øreteltelefonens enhedsnavn, og forbind. Hvis en øreteltelefon ikke spiller lyd (mono-tilstand), sæt begge øreteltelefoner tilbage i opladningsstatuet, vent et par sekunder, og tag dem derefter ud igen. Vent 5 til 30 sekunder. Åbn wireless på din telefon, find den parrede enhed, annuller paringen, sluk wireless og tænd det igen for at oprette forbindelse. Hvis din telefon ikke finder øreteltelefonerne, sæt begge øreteltelefoner tilbage i opladningsstatuet, vent et par sekunder, og tag dem derefter ud igen. Vent 5 til 30 sekunder. Åbn wireless på din telefon, søg efter øreteltelefonerne, og forbind. III. Brugervejledning Behandl ikke produktet voldsomt og pres det ikke med tunge genstande. Hold det væk fra varme og fugtige miljøer. Houd het product uit de buurt van Wi-Fi-routers en andere apparaten die hoge frequenties uitzenden, omdat dit de signaalontvangst kan verstoren en kan leiden tot onderbrekingen of verlies van geluid. Gebbruksinstruksjoner: Behandl ikke produktet voldsomt og pres det ikke med tunge genstande. Hold det væk fra varme og fugtige miljøer. Brug produktet væk fra Wi-Fi-routere og andre enheder, der udsender højfrekvente signaler, da dette kan påvirke signalmodtagelsen og forårsage afbrydelser eller afbrydelser i lyden. Brug produktet inden for en effektiv rækkevidde (10-15 meter), og sørg for, at der ikke er fysiske forhindringer (såsom vægge) mellem den trådløse enhed og øreteltelefonerne. Produktet understøtter ikke USB PD hurtiglading. Opladeren skal levere en effekt på mellem 1 watt og 5 watt for at opnå maksimal opladningshastighed. 希腊语
---	---	---	--	---	--	--	---	--	---

FCC Warning Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.