






700*58mm

I. Button Functions 1.Power On: Remove the earbuds from the charging case, and they will automatically power on and pair. Alternatively long press the touch button for 3-5 seconds to turn on. 2.Power Off: Place the earbuds back in the charging case to turn them off automatically, or long-press the touch button for 3-5 seconds to turn off. 3.Play/Pause: While playing, tap one of the earbuds' touch buttons to pause/playback. In pause mode, tap again to resume playback. 4.Answer/End Call: When there is an incoming call, tap one of the earbuds' touch buttons to answer. During the call, tap the same touch button to end the call. 5.Reject Call: When there is an incoming call, long-press the touch button for 2-3 seconds to reject the call. II. How to Power On and Pair the Earbuds 1.Remove both earbuds from the charging case simultaneously (Note: both must be taken out at the same time). The earbuds will automatically power on and begin pairing. Wait for 5 to 30 seconds. When one earbud begins flashing and the other goes off, it indicates successful pairing. Then, turn on your phone's wireless, search for the corresponding earbud device name, and connect. 2.If one earbud is not producing sound (mono mode), place both earbuds back in the charging case. Wait a few seconds, then take them out again. Wait for 5 to 30 seconds. Turn on the wireless on your phone, find the paired device, unpair it, and then turn off on and on the wireless to reconnect. 3.If your phone cannot find the earbuds, place both earbuds back in the charging case, wait a few seconds, take them out again, and wait for 5 to 30 seconds. Turn on wireless on your phone, search for the earbuds, and connect. III. Usage Notes 1.Do not treat the product with force or crush it with heavy objects. Keep it away from high-temperature, high-humidity environments. 2.Keep the product away from Wi-Fi routers and other high-frequency transmitting devices, as this may affect signal reception, leading to sound lag or disconnection. 3.Use the product within an effective range (10-15 meters). Ensure there are no physical obstructions (such as walls) between the wireless device and the earbuds. 4.This product does not support USB PD fast charging. The charger must provide power within the range of 1 watt to 5 watts to ensure maximum charging speed. 英语	I. Tastenfunktionen 1.Einschalten: Entnehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladecase, sie schalten sich automatisch ein und koppeln sich. Alternativ drücken Sie den Touch-Button 3-5 Sekunden lang, um sie einzuschalten. 2.Einstellen: Remettenz: Legen Sie die Ohrhörer zurück in das Ladecase, um sie automatisch auszuschalten, oder halten Sie den Touch-Button 3-5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten. 3.Wiedergeben/Pause: Während der Wiedergabe tippen Sie auf einen der Touch-Buttons des Ohrhörers, um die Wiedergabe zu pausieren. Im Pause-Modus tippen Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen. 4.Annahmen/Beenden des Anrufs: Bei einem eingehenden Anruf tippen Sie auf einen der Touch-Buttons des Ohrhörers, um den Anruf anzunehmen. Während des Gesprächs tippen Sie erneut, um den Anruf zu beenden. 5.Anruf ablehnen: Bei einem eingehenden Anruf halten Sie den Touch-Button 2-3 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen. II. Wie man die Ohrhörer einschaltet und koppelt 1.Entnehmen Sie gleichzeitig beide Ohrhörer aus dem Ladecase (Achtung: Beide müssen gleichzeitig herausgenommen werden). Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein und beginnen mit der Koppelung. Warten Sie 5 bis 30 Sekunden. Wenn ein Ohrhörer dauerhaft blinkt und der andere erlischt, ist das Koppeln erfolgreich. Aktivieren Sie dann das wireless Ihres Handys, suchen Sie nach dem entsprechenden Ohrhörer und verbinden Sie sich. 2.Wenn ein Ohrhörer keinen Ton abspielt (Mono-Modus), legen Sie beide Ohrhörer zurück in das Ladecase, warten Sie ein paar Sekunden und nehmen Sie sie wieder heraus und warten Sie 5 bis 30 Sekunden. Aktivieren Sie das wireless auf Ihrem Handy, suchen Sie nach dem gekoppelten Gerät, entkoppeln Sie es und schalten Sie das wireless aus und wieder ein, um sich neu zu verbinden. 3.Wenn Ihr Handy den Ohrhörer nicht finden kann, legen Sie beide Ohrhörer zurück in das Ladecase, warten Sie ein paar Sekunden und nehmen Sie sie wieder heraus und warten Sie 5 bis 30 Sekunden. Aktivieren Sie wireless auf Ihrem Handy, suchen Sie nach den Ohrhörern und verbinden Sie sich. III. Hinweise zur Nutzung 1.Behandeln Sie das Produkt nicht gewaltsam und quetschen Sie es nicht mit schweren Gegenständen. Halten Sie es von hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit fern. 2.Halten Sie das Produkt fern von Wi-Fi-Routern und anderen Hochfrequenzgeräten, da dies den Signalempfang beeinträchtigen und zu Verzögerungen führen kann. 3. Verbindungsabbrüche führen kann. 3.Verwenden Sie das Produkt innerhalb einer Reichweite von 10 bis 15 Metern und stellen Sie sicher, dass keine physischen Hindernisse (wie Wände) zwischen dem kabellosen Gerät und den Ohrhörern liegen. 4.Dieses Produkt unterstützt kein USB PD Schnellladen. Das Ladegerät muss eine Leistung zwischen 1 Watt und 5 Watt liefern, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen. 德语	I. Funciones de los Botones 1.Einschalten: Saca los auriculares del estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y comenzarán a emparejarse. Alternativamente, mantén presionado el botón táctil durante 3-5 segundos para encenderlos. 2.Apagar: Coloca los auriculares de nuevo en el estuche de carga para apagarlos automáticamente, o mantén presionado el botón táctil durante 3-5 segundos para apagarlos. 3.Reproducir/Pausar: Mientras se reproduce música, toca uno de los botones táctiles de los auriculares para pausar la reproducción. En el modo de pausa, toca nuevamente para reanudar la reproducción. 4.Contestar/Colgar llamada: Cuando recibas una llamada, toca uno de los botones táctiles de los auriculares para contestar. Durante la llamada, toca nuevamente para colgar. 5.Rechazar llamada: Cuando recibas una llamada, mantén presionado el botón táctil durante 2-3 segundos para rechazarla. II. Cómo encender y emparejar los auriculares 1.Saca ambos auriculares del estuche de carga simultáneamente (Nota: Debes sacar ambos al mismo tiempo). Los auriculares se encenderán automáticamente y comenzarán a emparejarse. Espera entre 5 y 30 segundos. Cuando un auricular parpadee constantemente y el otro se apague, indica que el emparejamiento ha sido exitoso. Luego, activa el wireless de tu teléfono, busca el nombre del dispositivo de los auriculares y cóndctalo. 2. Si uno de los auriculares no produce sonido (modo mono), coloca ambos auriculares nuevamente en el estuche de carga, espera unos segundos, luego sácalos nuevamente. Espera entre 5 y 30 segundos. Activa el wireless de tu teléfono, busca el dispositivo emparejado, desvincúlalo y luego apaga y enciende nuevamente el wireless para reconectar. 3. Si tu teléfono no puede encontrar los auriculares, coloca ambos auriculares nuevamente en el estuche de carga, espera unos segundos, sácalos nuevamente y espera entre 5 y 30 segundos. Activa el wireless de tu teléfono, busca los auriculares y cóndctalo. III. Precauciones de Uso 1.No force pas l'utilisation du produit, ne l'écrasez pas avec des objets lourds. Gardez-le éloigné des environnements chauds et humides. 2.Maintien le produit éloigné des routeurs Wi-Fi et autres dispositifs de haute fréquence, car cela peut affecter la réception du signal et provoquer des coupures ou des délais. 3.Utiliza el producto dentro de un rango efectivo (10-15 metros) y asegúrate de que no haya obstrucciones físicas (como paredes) entre el dispositivo inalámbrico y los auriculares. 4.Este producto no es compatible con carga rápida USB PD. El cargador debe proporcionar una potencia entre 1 vatio y 5 vatios para lograr la máxima velocidad de carga. 西班牙语	I. Fonction des boutons Allumer : Sortez les écouteurs du boîtier de charge, ils s'allumeront automatiquement et commenceront à se jumeler. Sinon, maintenez le bouton tactile enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour les allumer. Eteindre : Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge pour les éteindre automatiquement, ou maintenez le bouton tactile enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour les éteindre. Lecture/Pause : Lorsque la musique est en lecture, touchez un des boutons tactiles des écouteurs pour mettre la musique en pause. En mode pause, touchez à nouveau pour reprendre la lecture. Répondre/Terminer un appel : Lors d'un appel entrant, touchez un des boutons tactiles des écouteurs pour répondre. Pendant l'appel, touchez à nouveau pour terminer l'appel. Refuser un appel : Lors d'un appel entrant, maintenez le bouton tactile enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour refuser l'appel. II. Comment allumer et jumeler les écouteurs Sortez les deux écouteurs du boîtier de charge en même temps (Attention : les deux doivent être sortis en même temps). Les écouteurs s'allumeront automatiquement et commenceront à se jumeler. Attendez entre 5 et 30 secondes. Lorsqu'un écouteur clignote en continu et l'autre s'éteint, cela indique que le jumelage a réussi. Ensuite, activez le wireless de votre téléphone, recherchez le nom du périphérique des écouteurs et connectez-vous. Si un écouteur ne produit pas de son (mode mono), remettez les deux écouteurs dans le boîtier de charge, attendez quelques secondes, puis sortez-les à nouveau. Attendez entre 5 et 30 secondes. Activez le wireless de votre téléphone, recherchez le périphérique jumelé, dissociez-le et éteignez et rallumez le wireless pour reconnecter. Si votre téléphone ne trouve pas les écouteurs, remettez les deux écouteurs dans le boîtier de charge, attendez quelques secondes, sortez-les à nouveau et attendez entre 5 et 30 secondes. Activez le wireless de votre téléphone, recherchez les écouteurs et connectez-vous. III. Remarques d'utilisation 1.No force pas l'utilisation du produit, ne l'écrasez pas avec des objets lourds. Gardez-le éloigné des environnements chauds et humides. 2.Maintien le produit éloigné des routeurs Wi-Fi et autres appareils à haute fréquence, car cela peut affecter la réception du signal et provoquer des coupures ou des délais. 3.Utiliza el producto dentro de un rango efectivo (10-15 metros) y asegúrate de que no haya obstrucciones físicas (como paredes) entre el dispositivo inalámbrico y los auriculares. 4.Este producto no es compatible con carga rápida USB PD. El cargador debe proporcionar una potencia entre 1 vatio y 5 vatios para lograr la máxima velocidad de carga. 法语	I. Funzioni dei tasti Accensione: Rimuovi gli auricolari dalla custodia di ricarica, si accenderanno automaticamente e inizieranno ad accoppiarsi. In alternativa, tieni premuto il tasto touch per 3-5 secondi per accenderli. Espegni: Rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica per spegnerli automaticamente, oppure tieni premuto il tasto touch per 3-5 secondi per spegnerli manualmente. Riproduci/Pausa: Durante la riproduzione, tocca uno dei tasti touch degli auricolari per mettere in pausa la riproduzione. In modalità pausa, tocca di nuovo per riprendere la riproduzione. Rispondi/Termina la chiamata: Quando ricevi una chiamata, tocca uno dei tasti touch degli auricolari per rispondere. Durante la chiamata, tocca di nuovo per terminare la chiamata. Rifiuta la chiamata: Quando ricevi una chiamata, tieni premuto il tasto touch per 2-3 secondi per rifiutare la chiamata. II. Come accendere e accoppiare gli auricolari Rimuovi entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica contemporaneamente (Nota: devono essere rimossi insieme). Gli auricolari si accenderanno automaticamente e inizieranno a connettersi. Attendere da 5 a 30 secondi. Quando un auricolare lampeggia continuamente e l'altro si spegne, significa che l'accoppiamento è riuscito. Successivamente, attiva il wireless del tuo telefono, cerca il nome del dispositivo degli auricolari e connettiti. Se un auricolare non emette suono (modalità mono), rimetti entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica, attendi alcuni secondi, quindi rimuovili di nuovo. Attendi da 5 a 30 secondi. Attiva il wireless del tuo telefono, cerca il dispositivo accoppiato, annulla l'associazione e poi spegni e riaccendi il wireless per riconnetterli. Se il tuo telefono non riesce a trovare gli auricolari, rimetti entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica, attendi alcuni secondi, rimuovili di nuovo e attendi da 5 a 30 secondi. Attiva il wireless del tuo telefono, cerca gli auricolari e connettiti. III. Avvertenze per l'uso Non trattare il prodotto con violenza, né schiacciare con oggetti pesanti. Tienilo lontano da ambienti caldi e umidi. Tieni il prodotto lontano da router Wi-Fi e altri dispositivi ad alta frequenza, poiché ciò potrebbe influire sulla ricezione del segnale causando interruzioni o ritardi. Utilizza il prodotto all'interno di una distanza efficace (10-15 metri) e assicurati che non ci siano ostacoli fisici (come muri) tra il dispositivo wireless e gli auricolari. Questo prodotto non supporta la ricarica rapida USB PD. Il caricatore deve fornire una potenza tra i 1 watt e 5 watt per ottenere la velocità di ricarica massima. 意大利语	I. Knappfunktioner Tænding: Tag øretelefonerne ud af opladningsetuiet for at tændes automatisk og begynder at parre. Alternativt, tryk og hold touch-knappen nede i 3-5 sekunder for at tænde. Slukning: Sæt øretelefonerne tilbage i opladningsetuiet for at slukke dem automatisk, eller tryk og hold touch-knappen nede i 3-5 sekunder for at slukke. Aspil/Pause: Under afspilning, tryk på en af øretelefonernes touch-knapper for at sætte afspilningen på pause. Når afspilningen er på pause, tryk igen for at genoptage afspilningen. Bevare/afslut kald: Ved indgående kald, tryk på en af øretelefonernes touch-knapper for at bevare opkaldet. Under opkald, tryk igen for at afslutte opkaldet. Afvis et opkald: Ved indgående opkald, tryk og hold touch-knappen nede i 2-3 sekunder for at afvise opkaldet. II. Hvordan man tænder og parrer øretelefonerne Tag begge øretelefoner ud af opladningsetuiet samtidigt (bemærk: begge skal tages ud samtidigt). Øretelefonerne tændes automatisk og begynder at parre. Vent 5 til 30 sekunder. Når den ene øretelefon blinker kontinuerligt og den anden er slukket, betyder det, at paringen er lykkedes. Åbn wireless på din telefon, søg efter øretelefonens enhedsnavn, og forbind. Hvis en øretelefon ikke spiller lyd (mono-tilstand), sæt begge øretelefoner tilbage i opladningsetuiet, vent et par sekunder, og tag dem derefter ud igen. Vent 5 til 30 sekunder. Åbn wireless på din telefon, find den parrede enhed, annuller parringen, sluk wireless og tænd det igen for at oprette forbindelse. Hvis din telefon ikke kan finde øretelefonerne, sæt begge øretelefoner tilbage i opladningsetuiet, vent et par sekunder, og tag dem derefter ud igen. Vent 5 til 30 sekunder. Åbn wireless på din telefon, søg efter øretelefonerne, og forbind. III. Brugervejledning Behandl ikke produktet voldsomt og pres det ikke med tunge genstande. Hold det væk fra varme og fugtige miljøer. Houd het product uit de buurt van Wi-Fi-routers en andere apparaten die hoge frequenties uitzenden, omdat dit de signaalontvangst kan verstoren en kan leiden tot onderbrekingen of verlies van geluid. Gebbruik het product binnen een effectieve bereik (10-15 meter) en zorg ervoor dat er geen fysieke obstakels (zoals muren) tussen het draadloze apparaat en de oortjes staan. Dit product ondersteunt geen USB PD-snelladen. De oplader moet een vermogen tussen 1 watt en 5 watt leveren om de maximale opladnelssnelheid te bereiken. 荷兰语	I. Gombfunkciók Bekapcsolás: Vegye ki a fülhallgatót a töltőtökből, automatikusan bekapcsol, és elkezd a párosítást. Vagy tartsa lenyomva az érintőgombot 3-5 másodpercig a bekapcsoláshoz. Kikapcsolás: Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtökbá, hogy automatikusan kikapcsoljon, vagy tartsa lenyomva az érintőgombot 3-5 másodpercig a kikapcsoláshoz. Lejátszás/Pauza: Lejátszás közben nyomja meg az egyik fülhallgatót érintőgombját a lejátszás szüneteltetéséhez. Ha a lejátszás szünetelt, tegye meg újra a fülhallgatót. Hívás fogadása/lezárása: Bejövő hívások nyomja meg az egyik fülhallgatót érintőgombját a hívás fogadásához. A hívás közben nyomja meg újra a fülhallgatót a hívás lezárásához. Hívás elutasítása: Bejövő hívások tartsa lenyomva az érintőgombot 2-3 másodpercig a hívás elutasításához. II. Hogyan kapcsolja be és párosítja a fülhallgatót Vegye ki mindkét fülhallgatót egyszerre a töltőtökből (figyelem: mindkettőt egyszerre kell kivennie). A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak és elkezdik a párosítást. Várjon 5-30 másodpercet. Amikor az egyik fülhallgató folyamatosan villog, és a másik kialszik, akkor a párosítás sikeres volt. Ezután kapcsolja be a wireless-t a telefonján, keresse meg a fülhallgatókat, és csatlakozzon hozzájuk. Ha az egyik fülhallgató nem játszik le hangot (mono üzemmód), tegye vissza mindkét fülhallgatót a töltőtökbá, várjon pár másodpercet, majd vegye ki őket újra. Várjon 5-30 másodpercet. Kapcsolja be a wireless-t a telefonján, keresse meg a párosított eszközöt, törölje a párosítást, kapcsolja ki és be a wireless-t, majd csatlakozzon újra. Ha a telefonja nem találja a fülhallgatókat, tegye vissza mindkét fülhallgatót a töltőtökbá, várjon néhány másodpercet, majd vegye ki őket újra. Várjon 5-30 másodpercet. Kapcsolja be a wireless-t a telefonján, keresse meg a fülhallgatókat, és csatlakozzon hozzájuk. III. Használati utasítások Néha nagyon nehéz a termékkel, és ne nyomja össze nehéz tárgyakkal. Tartsa távol a terméket a meleg és párás környezetektől. Tartsa távol a terméket Wi-Fi routerektől és más, magas frekvenciájú eszközöktől, mivel ezek befolyásolhatják a jel vételét, és hangkimaradást vagy kikapcsolást okozhatnak. Használja a terméket érvényes távolságon belül (10-15 méter), és ügyeljen arra, hogy ne legyenek fizikai akadályok (például falak) a vezeték nélküli eszköz és a fülhallgatók között. Ez a termék nem támogatja az USB PD gyors töltést. A töltőnek 1 watt és 5 watt közötti teljesítményt kell biztosítania, hogy elérje a maximális töltési sebességet. 匈牙利语	I. Boton funksion 電源オン: 充電ケースからイヤホンを取り出すと、自動的に電源が入り、ペアリングが開始されます。もしくは、タッチボタンを3〜5秒間長押しして電源を入れます。 電源オフ: イヤホンを充電ケースに戻すと自動的に電源が切れます。もしくは、タッチボタンを3〜5秒間長押しして電源を切ることもできます。 再生/一時停止: 再生中に、イヤホンのタッチボタンを③をタップすると一時停止し、一時停止中にもう一度タップすると再生が再開されます。 通話の応答/終了: 着信時に、イヤホンのタッチボタンを③をタップすると通話を受けます。通話中に、もう一度タップすると通話が終了します。 通話の拒否: 着信時に、タッチボタンを2〜3秒間長押しすると通話を拒否できます。 II. イヤホンの電源オンとペアリング方法 両方のイヤホンを同時に充電ケースから取出します（注意：両方を同時に取り出す必要があります）。イヤホンが自動的に電源が入り、ペアリングが開始されます。5〜30秒待つてください。一方のイヤホンが点滅し、もう一方が消滅している場合、ペアリングが成功していることを示します。その後、スマートフォン上の wireless をオンにし、イヤホンのデバイス名を検索して接続します。 片方のイヤホンに音が出ない場合（モノラルモード）、両方のイヤホンを充電ケースに戻し、数秒待ってから再度取り出します。5〜30秒待った後、スマートフォン上の wireless をオンにして、ペアリングを再確認します。 スマートフォンがイヤホンを検索できない場合は、両方のイヤホンを充電ケースに戻し、数秒待ってから再度取り出します。5〜30秒待ってからスマートフォンの wireless をオンにし、イヤホンを検索して接続します。 III. 使用上の注意 本製品を乱暴に扱ったり、重い物で押し潰したりしないでください。高温・高湿な環境を避けてください。 Wi-Fiルーターや他の高周波装置から遠ざけてください。これにより信号の受信が妨げられ、音の途切れや接続の切替が発生する可能性があります。 本製品は有効な範囲（10〜15メートル）内で使用してください。無線機器とイヤホンの間に物理的な障害物（壁など）があるようにしないでください。 本製品はUSB PD急速充電をサポートしていません。充電器は、最大の充電速度を達成するために1ワットから5ワットの間の電圧を提供する必要があります。 韩语	I. Funções dos botões Ligar: Retire os auriculares da caixa de carregamento, eles ligarão automaticamente e começarão a emparelhar. Ou mantenha pressionado o botão tátil por 3-5 segundos para ligar os auriculares. Desligar: Coloque os auriculares de volta na caixa de carregamento para desligá-los automaticamente, ou mantenha pressionado o botão tátil por 3-5 segundos para desligar manualmente. Reproduzir/Pausar: Durante a reprodução, toque no botão tátil de um dos auriculares para pausar a reprodução. Quando estiver pausado, toque novamente para retomar a reprodução. Atender/Finalizar chamada: Durante uma chamada recebida, toque no botão tátil de um dos auriculares para atender a chamada. Durante a chamada, toque novamente para finalizar a chamada. Rejeitar chamada: Durante uma chamada recebida, mantenha pressionado o botão tátil por 2-3 segundos para rejeitar a chamada. II. Como ligar e emparelhar os auriculares Retire ambos os auriculares da caixa de carregamento ao mesmo tempo (atenção: ambos devem ser retirados ao mesmo tempo). Os auriculares ligarão automaticamente e começarão a emparelhar. Aguarde de 5 a 30 segundos. Quando um dos auriculares piscar continuamente e o outro apagar, significa que o emparelhamento foi bem-sucedido. Em seguida, ative o wireless no seu telefone, procure o nome do dispositivo dos auriculares e conecte-se. Se um dos auriculares não estiver emitindo som (modo mono), coloque ambos os auriculares de volta na caixa de carregamento, espere alguns segundos e depois retire-os novamente. Aguarde de 5 a 30 segundos. Ative o wireless no seu telefone, procure o dispositivo emparelhado, desfaça o emparelhamento, desligue o wireless e ligue-o novamente para emparelhar. Se o seu telefone não encontrar os auriculares, coloque ambos os auriculares de volta na caixa de carregamento, espere alguns segundos e retire-os novamente. Aguarde de 5 a 30 segundos. Ative o wireless no seu telefone, procure os auriculares e conecte-se. III. Instruções de uso Não trate o produto com violência e não o comprima com objetos pesados. Mantenha-o afastado de ambientes quentes e úmidos. Mantenha o produto afastado de roteadores Wi-Fi e outros dispositivos que emitam sinais de alta frequência, pois isso pode afetar a recepção do sinal e causar interrupções ou quedas de áudio. Use o produto dentro de um alcance eficaz (10-15 metros) e certifique-se de que não haja obstáculos físicos (como paredes) entre o dispositivo sem fio e os auriculares. Este produto não suporta carregamento rápido USB PD. O carregador deve fornecer uma potência entre 1 watt e 5 watts para alcançar a velocidade máxima de carregamento. 日语	I. Λειτουργίες Κουμπιών Ενεργοποίηση: Βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα και ξεκινούν τη σύζευξη. Εναλλακτικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί φάσης για 3-5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθείτε τα ακουστικά. Απενεργοποίηση: Βάλτε τα ακουστικά πίσω στη θήκη φόρτισης για να απενεργοποιηθούν αυτόματα ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί φάσης για 3-5 δευτερόλεπτα για να τα απενεργοποιήσετε. Αναπαραγωγή/Παύση: Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί φάσης σε ένα από τα ακουστικά για να σταματήσει την αναπαραγωγή. Όταν η αναπαραγωγή είναι παυμένη, πατήστε ξανά για να την ξεκινήσετε. Αποδοχή/Κλείσιμο κλήσης: Κατά την είσοδο κλήσης, πατήστε το κουμπί φάσης σε ένα από τα ακουστικά για να απαντήσετε στην κλήση. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε ξανά για να την κλείσετε. Απόρριψη κλήσης: Κατά την είσοδο κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί φάσης για 2-3 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε την κλήση. II. Πώς να ενεργοποιήσετε και να συζευκίσετε τα ακουστικά Βγάλτε τα δύο ακουστικά ταυτόχρονα από τη θήκη φόρτισης (σημείωση: πρέπει να βγουν και τα δύο ταυτόχρονα). Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα και ξεκινούν τη σύζευξη. Περιμένετε 5-30 δευτερόλεπτα. Όταν ένα ακουστικό παύει να αναβοσβήνει συνεχώς και το άλλο σβήνει, αυτό σημαίνει ότι η σύζευξη έγινε επιτυχώς. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το wireless στο τηλέφωνό σας, αναζητήστε τα ακουστικά και συνδεθείτε. Εάν ένα από τα ακουστικά δεν παίζει ήχο (λεπτομόνιο μοδus), τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά ξανά στη θήκη φόρτισης, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και μετά βγάλτε τα πάλι. Περιμένετε 5-30 δευτερόλεπτα, ενεργοποιήστε το wireless στο τηλέφωνό σας, βρείτε τη συζευκισμένη συσκευή, αποσυνδέτε την συσκευή, ενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το wireless ξανά για να συνδεθείτε. Εάν το τηλέφωνό σας δεν βρίσκει τα ακουστικά, τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά ξανά στην θήκη φόρτισης, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και μετά βγάλτε τα πάλι. Περιμένετε 5-30 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε το wireless στο τηλέφωνό σας, αναζητήστε τα ακουστικά και συνδεθείτε. II. Οδηγίες Χρήσης Μην χειρίζεστε το προϊόν βία και μην το πιέζετε με βαριά αντικείμενα. Κρατήστε το μακριά από ζεστά και υγρά περιβάλλοντα. Κρατήστε το προϊόν μακριά από συσκευές υψηλής συχνότητας Wi-Fi και άλλες συσκευές εκπομπής υψηλής συχνότητας, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την λήψη σήματος και να προκαλέσει καθυστερήσεις ή διακοπές στο ήχο. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε αποδοτική απόσταση (10-15 μέτρα) και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσικά εμπόδια (όπως τοίχοι) ανάμεσα στην συσκευή και τα ακουστικά. Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει γρήγορο φόρτισμό USB PD. Ο φορτιστής πρέπει να παρέχει ισχύ μεταξύ 1 watt και 5 watt για να επιτύχει τη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης. 希腊语
---	---	---	--	---	---	--	--	--	--

FCC Warning Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.