

60*70mm

正

反

AOC ACD2611 TWS Wireless Headset	Product Structure Diagram	Parageneza: ACD2611 Einzelteil: Automatisch ausschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Ausschalten: Automatisch ausschalten, wenn in das Ladegerät gelegt; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wechseln zwischen Chinesisch und englischer Benachrichtigungstext: Wenn nicht mit Gerät verbunden, 10 Sekunden lang die Touch-Taste des Headsets 3 Mal nacheinander drücken (Standard: Englisch). Wechseln zwischen Musik- und Spielmodus: Wenn mit Gerät verbunden, 10 Sekunden lang die Touch-Taste des Headsets 4 Mal nacheinander drücken (Standard: Musikmodus). Alteingeschaltet: Nach Start der Musik-keine Touch-Taste des Headsets drücken tippen. Lautstärke erhöhen: Nach Start der Musik rechte Touch-Taste des Headsets einmal tippen. Lautstärke verringern: Nach Start der Musik linke Touch-Taste des Headsets einmal tippen.	Parageneza: ACD2611 Einzelteil: Automatisch ausschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Ausschalten: Automatisch ausschalten, wenn in das Ladegerät gelegt; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wechseln zwischen Chinesisch und English Power Time: When not connected to a device, double-click any headset touch button (default: English). Switch Between Music/Game Mode: When connected to a device, quadruple-click any headset touch button (default: Music Mode). Play/Pause: After starting music, double-click any headset touch button. Previous Track: After starting music, triple-click the left headset touch button. Next Track: After starting music, triple-click the right headset touch button. Decrease Volume: After starting music, single-click the left headset touch button. Volume Assistant: When connected to a device, press and hold the left headset touch button for 2 seconds to activate. Answer Call: When receiving a call, double-click any headset touch button. Reject Call: When receiving a call, press and hold any headset touch button for 2 seconds.	Non de parage: ACD2611 Mise en marche: Quand automatiquement lorsqu'il est retiré du charge; 3 secondes pour le bouton tactile enfoncé pendant 3 secondes pour aller hors ligne; appuyez sur le bouton. Arrêt: Éteindre automatiquement lorsqu'il est placé dans l'état de charge; maintenir le bouton tactile enfoncé pendant 3 secondes pour aller hors ligne; appuyez sur le bouton. Changer entre deux langues: Lorsque le chargeur est connecté à un appareil, double-cliquez n'importe quel bouton tactile de l'écouteur (par défaut: anglais). Changement entre musique et jeu: Lorsque le chargeur est connecté à un appareil, quadruple-cliquez n'importe quel bouton tactile de l'écouteur (par défaut: mode musique). Lecher/Pause: Après le démarrage de la musique, double-cliquez n'importe quel bouton tactile de l'écouteur. Précédent piste: Après le démarrage de la musique, triple-cliquez le bouton tactile de l'écouteur gauche. Prochain piste: Après le démarrage de la musique, triple-cliquez le bouton tactile de l'écouteur droit. Diminuer le volume: Après le démarrage de la musique, appuyez une fois le bouton tactile de l'écouteur gauche. Assistant volume: Lorsqu'il est connecté à un appareil, maintenez le bouton tactile de l'écouteur gauche enfoncé pendant 2 secondes pour activer. Répondre à un appel: Lorsqu'un appel entre, double-cliquez n'importe quel bouton tactile de l'écouteur. Refuser un appel: Lorsqu'un appel entre, maintenez le bouton tactile de l'écouteur enfoncé pendant 2 secondes.	Nome de accoppiamento: ACD2611 Accoppiamento: Accoppiamento automatico quando estratto dalla custodia di ricarica; 3 secondi per il pulsante touch per 3 secondi per accendere quando il dispositivo è spento. Spegnimento: Spegnimento automatico quando inserito nella custodia di ricarica; 3 secondi per il pulsante touch per 3 secondi per spegnere quando il dispositivo è acceso. Cambio di fuso di avvio tra cinese e inglese: Quando non connesso a un dispositivo, fare doppio tap su qualsiasi pulsante touch dell'auricolare (predefinito: inglese). Cambio tra modalità musica/ gioco: Quando connesso a un dispositivo, fare quadruple tap su qualsiasi pulsante touch dell'auricolare (predefinito: modalità musica). Riproduzione/Pause: Dopo l'avvio della musica, fare doppio tap su qualsiasi pulsante touch dell'auricolare. Traccia precedente: Dopo l'avvio della musica, fare triple tap sul pulsante touch dell'auricolare sinistro. Traccia successiva: Dopo l'avvio della musica, fare triple tap sul pulsante touch dell'auricolare destro. Aumentare il volume: Dopo l'avvio della musica, fare un tap sul pulsante touch dell'auricolare sinistro. Diminuire il volume: Dopo l'avvio della musica, fare un tap sul pulsante touch dell'auricolare destro. Assistente volume: Quando connesso a un dispositivo, mantenere premuto il pulsante touch dell'auricolare sinistro per 2 secondi per attivarlo. Rispondere a un chiamata: Quando entra una chiamata, fare doppio tap su qualsiasi pulsante touch dell'auricolare. Refusare una chiamata: Quando entra una chiamata, tenere premuto il pulsante touch dell'auricolare per 2 secondi.	Nombre de empajamiento: ACD2611 Empajamiento: Empajamiento automático al sacar de la funda de carga; 3 segundos para el botón touch durante 3 segundos para encendido cuando el dispositivo está apagado. Apagado: Apagado automático cuando se coloca en la funda de carga; 3 segundos para el botón touch durante 3 segundos para apagar cuando el dispositivo está encendido. Cambio de fuso de inicio entre chino e inglés: Cuando no está conectado a un dispositivo, hacer doble toque en cualquier botón touch del auricular (predefinición: inglés). Cambio entre modo música/ juego: Cuando está conectado a un dispositivo, hacer cuatro toques en cualquier botón touch del auricular (predefinición: modo música). Réproudu/Pause: Después de iniciar la música, hacer doble toque en cualquier botón touch del auricular. Traccia precedente: Después de iniciar la música, hacer triple toque en el botón touch del auricular izquierdo. Traccia sucesiva: Después de iniciar la música, hacer triple toque en el botón touch del auricular derecho. Aumentar el volumen: Después de iniciar la música, hacer un toque en el botón touch del auricular izquierdo. Disminuir el volumen: Después de iniciar la música, hacer un toque en el botón touch del auricular derecho. Asistente de volumen: Cuando está conectado a un dispositivo, mantener presionado el botón touch del auricular izquierdo durante 2 segundos para activarlo. Responder a una llamada: Cuando entra una llamada, hacer doble toque en cualquier botón touch del auricular. Rechazar una llamada: Cuando entra una llamada, mantener presionado el botón touch del auricular durante 2 segundos.	Nome per pairing: ACD2611 Accoppiamento: Accoppiamento automatico quando estratto dalla custodia di ricarica; 3 secondi per il pulsante touch per 3 secondi per accendere quando il dispositivo è spento. Spegnimento: Spegnimento automatico quando inserito nella custodia di ricarica; 3 secondi per il pulsante touch per 3 secondi per spegnere quando il dispositivo è acceso. Cambio di fuso di avvio tra cinese e inglese: Quando non connesso a un dispositivo, fare doppio tap su qualsiasi pulsante touch dell'auricolare (predefinito: inglese). Cambio tra modalità musica/ gioco: Quando connesso a un dispositivo, fare quadruple tap su qualsiasi pulsante touch dell'auricolare (predefinito: modalità musica). Riproduzione/Pause: Dopo l'avvio della musica, fare doppio tap su qualsiasi pulsante touch dell'auricolare. Traccia precedente: Dopo l'avvio della musica, fare triple tap sul pulsante touch dell'auricolare sinistro. Traccia successiva: Dopo l'avvio della musica, fare triple tap sul pulsante touch dell'auricolare destro. Aumentare il volume: Dopo l'avvio della musica, fare un tap sul pulsante touch dell'auricolare sinistro. Diminuire il volume: Dopo l'avvio della musica, fare un tap sul pulsante touch dell'auricolare destro. Assistente volume: Quando connesso a un dispositivo, mantenere premuto il pulsante touch dell'auricolare sinistro per 2 secondi per attivarlo. Rispondere a un chiamata: Quando entra una chiamata, fare doppio tap su qualsiasi pulsante touch dell'auricolare. Refusare una chiamata: Quando entra una chiamata, tenere premuto il pulsante touch dell'auricolare per 2 secondi.
---	---	---	---	---	--	---	---

Koppelseizoen: ACD2611 Einzelteil: Automatisch ausschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Ausschalten: Automatisch ausschalten, wenn in das Ladegerät gelegt; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wechseln zwischen Chinesisch und English Benachrichtigungstext: Wenn nicht verbunden mit dem Apparat, 10 Sekunden lang die Touch-Taste des Headsets 3 Mal nacheinander drücken (Standard: Englisch). Alteingeschaltet: Nach Start der Musik-keine Touch-Taste des Headsets drücken tippen. Lautstärke erhöhen: Nach Start der Musik rechte Touch-Taste des Headsets einmal tippen. Lautstärke verringern: Nach Start der Musik linke Touch-Taste des Headsets einmal tippen.	Parageneza: ACD2611 Einzelteil: Automatisch ausschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Ausschalten: Automatisch ausschalten, wenn in das Ladegerät gelegt; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wechseln zwischen Chinesisch und English Benachrichtigungstext: Wenn nicht verbunden mit dem Apparat, 10 Sekunden lang die Touch-Taste des Headsets 3 Mal nacheinander drücken (Standard: Englisch). Alteingeschaltet: Nach Start der Musik-keine Touch-Taste des Headsets drücken tippen. Lautstärke erhöhen: Nach Start der Musik rechte Touch-Taste des Headsets einmal tippen. Lautstärke verringern: Nach Start der Musik linke Touch-Taste des Headsets einmal tippen.	Dezign Ouput: ACD2611 Einzelteil: Automatisch ausschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Ausschalten: Automatisch ausschalten, wenn in das Ladegerät gelegt; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wechseln zwischen Chinesisch und English Benachrichtigungstext: Wenn nicht verbunden mit dem Apparat, 10 Sekunden lang die Touch-Taste des Headsets 3 Mal nacheinander drücken (Standard: Englisch). Alteingeschaltet: Nach Start der Musik-keine Touch-Taste des Headsets drücken tippen. Lautstärke erhöhen: Nach Start der Musik rechte Touch-Taste des Headsets einmal tippen. Lautstärke verringern: Nach Start der Musik linke Touch-Taste des Headsets einmal tippen.	Nome paragonia: ACD2611 Einzelteil: Automatisch ausschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Ausschalten: Automatisch ausschalten, wenn in das Ladegerät gelegt; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wechseln zwischen Chinesisch und English Benachrichtigungstext: Wenn nicht verbunden mit dem Apparat, 10 Sekunden lang die Touch-Taste des Headsets 3 Mal nacheinander drücken (Standard: Englisch). Alteingeschaltet: Nach Start der Musik-keine Touch-Taste des Headsets drücken tippen. Lautstärke erhöhen: Nach Start der Musik rechte Touch-Taste des Headsets einmal tippen. Lautstärke verringern: Nach Start der Musik linke Touch-Taste des Headsets einmal tippen.	Parageneza: ACD2611 Einzelteil: Automatisch ausschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Ausschalten: Automatisch ausschalten, wenn in das Ladegerät gelegt; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wechseln zwischen Chinesisch und English Benachrichtigungstext: Wenn nicht verbunden mit dem Apparat, 10 Sekunden lang die Touch-Taste des Headsets 3 Mal nacheinander drücken (Standard: Englisch). Alteingeschaltet: Nach Start der Musik-keine Touch-Taste des Headsets drücken tippen. Lautstärke erhöhen: Nach Start der Musik rechte Touch-Taste des Headsets einmal tippen. Lautstärke verringern: Nach Start der Musik linke Touch-Taste des Headsets einmal tippen.	Parageneza: ACD2611 Einzelteil: Automatisch ausschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Ausschalten: Automatisch ausschalten, wenn in das Ladegerät gelegt; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wechseln zwischen Chinesisch und English Benachrichtigungstext: Wenn nicht verbunden mit dem Apparat, 10 Sekunden lang die Touch-Taste des Headsets 3 Mal nacheinander drücken (Standard: Englisch). Alteingeschaltet: Nach Start der Musik-keine Touch-Taste des Headsets drücken tippen. Lautstärke erhöhen: Nach Start der Musik rechte Touch-Taste des Headsets einmal tippen. Lautstärke verringern: Nach Start der Musik linke Touch-Taste des Headsets einmal tippen.	Parageneza: ACD2611 Einzelteil: Automatisch ausschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Ausschalten: Automatisch ausschalten, wenn in das Ladegerät gelegt; 3 Sekunden lang die Touch-Taste gedrückt halten, um auszusuchen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wechseln zwischen Chinesisch und English Benachrichtigungstext: Wenn nicht verbunden mit dem Apparat, 10 Sekunden lang die Touch-Taste des Headsets 3 Mal nacheinander drücken (Standard: Englisch). Alteingeschaltet: Nach Start der Musik-keine Touch-Taste des Headsets drücken tippen. Lautstärke erhöhen: Nach Start der Musik rechte Touch-Taste des Headsets einmal tippen. Lautstärke verringern: Nach Start der Musik linke Touch-Taste des Headsets einmal tippen.
--	--	---	---	---	---	---