

After-sales Service

TRAINING

- **What's New/Coming?**
- **Changing Issues?**
- **Product Not Working/Property?**
- **Questions, News/Alert?**

Our support team is ready to help.

Please CONTACT US when you encounter the following situations:

1. The system/productive not work now.
2. Abnormal production functional issues.
3. Missing accessories, wronging system.
4. Regarding how to use.

Frontansicht

Vibration

Stoß- und Dreh

9

Head

Sequenz

Eingangs

Bedienung

1. Ein-/Ausstellen:

Halten Sie das Taste-EGS für 1 Sekunde gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten taucht das Monitorbrennschild auf und die Uhrzeit wird angezeigt, wie beschrieben. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, halten Sie die Taste 12G etwa für 1,0 Sekunde gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

2. Vorrückensort:

Drücken Sie das Taste 5, um durch die 8 Vorrückensort zu wechseln. Halten Sie das Taste 5 für 1,0 Sekunden gedrückt, um diese Funktion zurückzusetzen.

Apurpu

Diagram of the Apurpu device with the following labels:

- Vibration**: Points to the bottom of the device.
- Vo-et-vient et rotation**: Points to the central dial.
- Modes**: Points to the top of the device.
- Aspiration**: Points to the top of the device.
- Marche/arrêt**: Points to the top of the device.

Comment utiliser ?

1. Mise en marche/arrêt :

Appuyez sur le bouton **[ON]** et maintenez-le enfoncé pendant 3,0 secondes pour l'allumer (une des ledines sera allumée). Le signal sonore continu cessera (sauf si il y a encore un indicateur qui s'agitera) lorsque vous le mettez en marche (arrêt). Appuyez le bouton/marche/arrêt **[ON]** et maintenez-le enfoncé pendant 3,0 secondes pour l'arrêter.

2. Modes de vibration :

Appuyez brièvement sur le bouton **[V]** pour faire défiler les modes de vibration. Appuyez sur le bouton **[V]** 5 fois pour passer à l'indicateur pendant 15 secondes pour désactiver le bouton.

Panoramica

Il diagramma mostra la parte superiore della fotocamera con i seguenti controlli:

- Vibrazione**: Pulsante per attivare la vibrazione.
- Splitta o Inquadratura**: Pulsante per la funzione di split screen o inquadratura.
- Modalità**: Pulsante per selezionare la modalità di ripresa.
- Applicazione**: Pulsante per accedere alle applicazioni.
- Accensione/ Spegnimento**: Pulsante per accendere o spegnere la fotocamera.

Come utilizzarla?

1. Accensione/ Spegnimento:

Tenere premuto il pulsante **[ON]** (o **[OFF]**) per accendere o spegnere l'apparecchio. Quando l'indicatore luminoso a diodi emette una luce rossa, l'apparecchio è in funzione. Quando l'indicatore luminoso a diodi emette una luce verde, l'apparecchio è in modalità standby. Tenere premuto il pulsante **[ON]** (o **[OFF]**) per accendere o spegnere il display.

2. Modalità di Vibrazione:

Premere brevemente il pulsante **[VIB]** (o premere continuamente tre volte il pulsante **[ON]**) per attivare o disattivare la vibrazione. Tenere premuto il pulsante **[VIB]** (o premere brevemente tre volte il pulsante **[ON]**) per attivare o disattivare la vibrazione.

Diagrama de la vibradora portátil de la marca '9'. Las etiquetas indican: Vibración, Embrida y rotación, Motor, Función, Encendido.

Overzicht van het uiterlijk

De afbeelding toont de Philips SHL5000 scherenapparaat met de volgende labels:

- Telling (Op de display)
- Modi (Op de display)
- Zuiging (Op de display)
- Asafkijk (Op de display)
- Schakelaar en roterende knop (Op de achterzijde)

Hoer te gebruiken?

- 1. Aan/Uit**
 Houdt de knop 1 voor 1,2 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het apparaat gaat het opladingsniveau van de accu en de resterende tijd van de oplading op de display tonen. Het apparaat is klaar voor gebruik.
- 2. Trillingsniveau**
 Druk kort op de knop 2 om het trillingsniveau te schakelen. Het apparaat heeft drie trillingsniveaus: laag, medium en hoog. Het apparaat is klaar voor gebruik.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.