



- Copilot, Mikrofon i Snimanje ekrana za Windows 11 ili novije verzije.

### INSTALLARE HARDWARE-ULUI

- Introduceți două baterii AAA sporind indicatorul.
- Închideți capacul și porniți computerul de alimentare.

### COMUTATOR MOD / ALIMENTARE

- 2.4G (mod wireless) Lumina Rosie:** Comutați interupătorul pe 2.4G. Indicatorul roșu va începe să albească; conectați receptorul USB la portul USB al computerului, iar dispozitivul va începe să funcționeze.

- BT (Bluetooth) Lumina roșie:** Setati computerul de mod pe BT. Când lumina roșie cîșpește, dispozitivul intră în modul de asociere Bluetooth (nume Bluetooth: Genius Bluetooth/K). După asocierea reușită, lumina se stinge și dispozitivul este gata de utilizare.

- Interupător de Alimentare:** Comutați Interupătorul pe OFF pentru a opri dispozitivul.

### OPERATIUNI TASTE FUNCTIONALE

- Fn + Esc:** Apăsati pentru a activa (Fn Unlock), dezactiva (Fn Lock) funcția tastelor funcționale.
- o Del/Backspace Fn (Fără Lumina) Implicit:** Când funcția Fn este activă, apăsați direct F1 – F12 pentru funcțiile rapide (media sau editor).
- o Del/Backspace Fn (Lumina Rosie):** Când funcția este dezactivată, F1 – F12 funcționează normal.

Pentru scurături, apăsați Fn + F1 – F12.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dezactivează                                                                      | Copiază                                                                           | Lipește                                                                           | Captură de ecran                                                                  | Piesa anterioară                                                                  | Piesa următoare                                                                   | Redare / Pauză                                                                    |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Piesa următoare                                                                   | Computerul meu                                                                    | Dezactivează sunetul                                                              | Volum –                                                                           | Volum +                                                                           | Activează microfonul                                                              |                                                                                   |

### TASTE RAPIDE

-  Tasta Copilot
-  Copilot, Microfon și Captură de ecran pentru Windows 11 sau o versiune ulterioară.

### Română

### ИСТАНЛАНЕ НА ХАРДУЕРА

- Поставяте две батерии AAA според указанията, зазорите капака и включете зареждането.

### ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ РЕЖИМ / ЗАХРАНВАНЕ

- 2.4G (безжичен режим) Червена Светлина:** Поставяте превключателя на 2.4G. Червеният индикатор ще започне да мига; свържете USB приемника към USB порта на компютъра и устройството ще започне да работи.

- BT (Bluetooth) Червен индикатор:** Превключете режима на BT. Когато червеният индикатор мига, устройството влиза в режим на съдвояване Bluetooth (име на Bluetooth: Genius Bluetooth/K). След успешно съдвояване индикаторът изгасва и устройството е готово за употреба.

- Бутон за Захранване:** Поставяте превключателя на OFF, за да изключите устройството.

### РАБОТА С ФУНКЦИОНАЛНИ КЛAVИШИ

- Fn + Esc:** Натиснете, за да активирате (Fn Unlock), деактивирате (Fn Lock) функцията на функционалните клавиши.
- o Fn Отключване (без Светлина) По подразбиране:** Когато функцията Fn е активна, натиснете Fn – F12 за бързи функции (медия или редактор).
- o Fn Заклучване (Червена Светлина):** Когато функцията е изключена, F1 – F12 работят нормално.

За бързи команди натиснете Fn + F1 – F12.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Изрежи                                                                            | Копирай                                                                           | Постави                                                                           | Заснемане на екрана                                                               | Предишна / Следва                                                                 | Пусни / Пауза                                                                     |                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Следваща песен                                                                    | Моят компютър                                                                     | Затвори                                                                           | Обем –                                                                            | Обем +                                                                            | Активирай микрофона                                                               |                                                                                   |

### ГОРЕЩИ КЛAVИШИ

-  клавиш Copilot
-  Copilot, Microphone и Screen Capture за Windows 11 или по-новa версия.

### Български

### ΕΚΑΤΑΞΤΑΝ ΥΛΙΚΟΥ

- Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA σύμφωνα με τις ενδείξεις, κλείστε το κάλυμμα και ενεργοποιήστε τον διακόπτη.

### ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΤΡΟΠΟΥ

- 2.4G (Ασύρματη λειτουργία) Κόκκινο Φως:** Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση 2.4G. Η κόκκινη ένδειξη θα αρχίσει να αναβολαμπού; συνδέστε τον USB δέκτη USB στο υπολογιστή και η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί.

- BT (Bluetooth) Βλετούχο Κόκκινο Φωδελ:** Θάτε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση BT. Όταν η κόκκινη ένδειξη αναβολαμπού; η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία σύνδεσης Bluetooth (όνομα Bluetooth: Genius Bluetooth/K). Μετά την επιτυχή σύνδεση, η ένδειξη σβήνει και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

- Διακόπτης λειτουργίας:** Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση OFF για να απενεργοποιήτε τη συσκευή.

### ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΚΤΡΟΝ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- Fn + Esc:** Πατήστε για να ενεργοποιήτε (Fn Unlock) ή να απενεργοποιήτε (Fn Lock) τη λειτουργία των πλήκτρων λειτουργιών.
- o Fn Εκκλειδώνει Fn (Χωρίς Φως) Προεπιλογή:** Όταν η λειτουργία Fn είναι ενεργή, πατήστε Fn – F12 για συντομοσύνη (multimedia ή επεξεργασία).
- o Fn Εκκλειδώνει Fn (Κόκκινο Φως):** Όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, τα F1 – F12 λειτουργούν κανονικά. Για συντομοσύνη πατήστε Fn + F1 – F12.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Αποκοπή                                                                           | Ανταργωγή                                                                         | Επιλογή                                                                           | Συμμετοχή οθόνης                                                                  | Ανταργωγή / Πήδηση                                                                |                                                                                   |                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Επόμενη κομμάτι                                                                   | Ο υπολογιστ μου                                                                   | Σύναση                                                                            | Ήχος –                                                                            | Ήχος +                                                                            | Ενεργοποίηση μικροφώνου                                                           |                                                                                   |

### ΠΛΗΚΤΡΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣΥΝΗΣ

-  πλήκτρο Copilot
-  Copilot, Μικρόφωνο και Άφιξη Οθόνης για Windows 11 ή νεότερη έκδοση.

### Ελληνικά

### DONANIM KURULUMU

- Göstereklr için iki adet AAA pil takın, kapaklı kapaklı ve güç anahtarı açın.

### MOD / GÜÇ ANAHTARI

- 2.4G (kablolu mod) Kırmızı Işık:** Anahtarı 2.4G konumuna getirin. Kırmızı göstergesi yanı yan sönmeye başlar; USB alıcısını bilgisayarına USB bağlantı noktasına takın ve cihaz çalışmaya başlar.

- BT (Bluetooth modu) Mavi Işık:** Anahtarı BT konumuna getirin. Mavi ışık 3 saniye yanar, ardından hızlı yanıp sönmekten sonra cihaz Bluetooth eşleştirme moduna geçer (Bluetooth eşleştirme adı: Genius Bluetooth/K). Eşleştirme başarılı olduğunda ışık söner ve cihaz çalışmaya başlar.

- Güç Anahtarı:** Kapaklı ışık anahtar OFF konumuna getirin.

### FONKSIYON TUSLARININ İSLEMLERİ

- Fn + Esc:** Fonksiyon tuşları açıldığında ekranı kilitlemek (Fn Kilidi Aç) veya dekil kilitlemek (Fn Kilidi Kapat) için basın.
- o Fn Fn Kilidi Aç (Işık Yok) Varsayılan:** Fonksiyon tuşları açıldığında, Fn – F12 tuşlarına basarak üstteki kısayolları doğrudan kullanabilirsiniz.
- o Fn Fn Kilidi (Kırmızı Işık):** Ozellik kapalıysa, Fn – F12 normal tuşlar gibi çalışır; kısayollar için Fn + F1 – F12 kullanın.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kes                                                                                 | Kopyala                                                                             | Yapıştır                                                                            | Ekran görüntüsü                                                                     | Oncelk parça                                                                        | Oynat / Duraklat                                                                    |                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Sonrakı parça                                                                       | Bilgisayaram                                                                        | Sesi kapat                                                                          | Volum –                                                                             | Volum +                                                                             | Mikrofonu izin ver                                                                  |                                                                                     |

### HOT KEYS

-  Copilot tuşu
-  Copilot, Microphone and Screen Capture for Windows 11 or above.

### Türkçe

### მოწყობის ინსტალაცია

- ჩაადეთ ორი AAA ბატარეა ბათონების მიხედვით, დახურეთ საფარი და ჩართეთ კვების ჩართვით.

### სატარებელი

### გადმოცემა / კაბლური ჩართვა

- 2.4G (კაბლური რეჟიმი) წითელი ზედა:** გადმოცემის ჩართვით 2.4G მოწყობილობა წითელი ინდიკატორი ცნობს; შეაერთეთ USB მიწველი კომპიუტერის USB პორტში და მოწყობილობა დაიწყებს მუშაობას.

- BT (Bluetooth რეჟიმი) წითელი ინდიკატორი:** გადმოცემის ჩართვით Bluetooth BT-ზე ჩოგვდა წითელი ინდიკატორი ცნობს; მოწყობილობა გადმოცემის Bluetooth ცნობს; მოწყობილობა დაიწყებს მუშაობას (Bluetooth სახელი: Genius Bluetooth/K). წარმატებული დაწყების შემდეგ ინდიკატორი გრძელ და მოწყობილობა ჩაება გადმოცემის.

- კვების ჩართვით:** გადმოცემის გადმოცემაზე OFF პოზიციაზე.

### ფუნქციონირების ინტერფეისი

- Fn + Esc:** დააჭირეთ ფუნქციური კლავისების ფუნქციის ჩასართვად (Fn Unlock), გადმოცემისთვის (Fn Lock).
- o Fn გადმოცემა (არ აანთებს) ნაკლებობაზე:** ჩოგვდა წითელი ინდიკატორი, დააჭირეთ F1 – F12 ნაკლებობების. (media ანუ preprocessor).
- o Fn გადმოცემა (წითელი ზედა):** ფუნქციის გადმოცემა F1 – F12 ნაკლებობების შემოსის. ნაკლებობებისთვის დააჭირეთ Fn + F1 – F12.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცემა                                                                             | კოპირება                                                                            | ჩაბმა                                                                               | კამერის ფრეი                                                                        | წინა / გარეშე                                                                       | გადაცემა / პაუზა                                                                    |                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| შემდეგი კომპიუტერი                                                                  | ჩემი კომპიუტერი                                                                     | ბმა                                                                                 | –                                                                                   | ბმა +                                                                               | მიკროფონის ჩართვა                                                                   |                                                                                     |

### მოწყობის კონტროლი

-  Copilot
-  Copilot, მიკროფონი და ეკრანის გადაცემა Windows 11-ის ან უფრო ნაკლები ვერსიისთვის.

### تثبيت الجهاز

- 2.4G (الكابولي الوضع) الضوء الأحمر:** انقل المفاتيح إلى وضع 2.4G. سيومع ضوء المؤشر الأحمر ثم يتوصل مستقبل USB مع الحاسوب. سيبدأ الجهاز في العمل.

- BT (البلوتوث) ضوء اأمر:** انقل المفاتيح إلى الوضع BT. عند وضع ضوء المؤشر الأحمر، يدخل الجهاز في وضع اقتران البلوتوث (اسم البلوتوث: Genius Bluetooth/K). بعد نجاح الاقتران، يطفى الضوء. وضع الجهاز جاهزًا للاستخدام.

- مفتاح التشغيل:** حوّل المفاتيح إلى **OFF** لإيقاف تشغيل الجهاز.

### تعليمات مفاتيح الوظائف

- Fn + Esc:** اضغط على مفتاح Fn لتفعيل (Fn فتح) أو تعطيل (Fn إغلاق) وظائف Fn.
- o Fn Fn مفتاح (بدون ضوء) افتراضي:** عند تفعيل مفتاح Fn، اضغط على F1 – F12 لاستخدام اختصارات (ميديا أو معالجة).
- o Fn Fn مفتاح (الضوء الأحمر):** عند تعطيل مفتاح Fn، تعمل F1 – F12 بشكل طبيعي.

للاستخدام السريع اضغط على F1 – F12.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| إكس                                                                                 | نسخ                                                                                 | لصق                                                                                 | المسار                                                                              | المسار                                                                              | إيقاف مؤقت / استئناف                                                                |                                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| الجزء التالي                                                                        | معلومات                                                                             | مستوى الصوت                                                                         | –                                                                                   | الصوت +                                                                             | الميكروفون                                                                          |                                                                                     |

الاستخدام السريع اضغط على F1 – F12.

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| إكس                                                                                   | نسخ                                                                                   | لصق                                                                                   | المسار                                                                                | المسار                                                                                | إيقاف مؤقت / استئناف                                                                  |                                                                                       |

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| الجزء التالي                                                                          | معلومات                                                                               | مستوى الصوت                                                                           | –                                                                                     | الصوت +                                                                               | الميكروفون                                                                            |                                                                                       |

### تعليمات

-  Copilot
-  Copilot, Microfon dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.

### تعليمات

-  Copilot
-  Copilot, Microfon dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.

### تعليمات

-  Copilot
-  Copilot, Microfon dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.

### تعليمات

-  Copilot
-  Copilot, Microfon dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.

### تعليمات

-  Copilot
-  Copilot, Microfon dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.

### تعليمات

-  Copilot
-  Copilot, Microfon dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.

### تعليمات

-  Copilot
-  Copilot, Microfon dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.

### تعليمات

-  Copilot
-  Copilot, Microfon dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.

### تعليمات

-  Copilot
-  Copilot, Microfon dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.

### تعليمات

-  Copilot
-  Copilot, Microfon dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.

### تعليمات

-  Copilot
-  Copilot, Microfon dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.

-  Copilot
-  Copilot, Microfon dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.

-  Copilot
-  Copilot, Microfon dan Tangkapan Layar untuk Windows 11 atau yang lebih baru.