



封面 W: 80 mm



SlimStar 7230

Wireless Keyboard



12030097402-A



Símbolo para a recolha separada em países da Europa
Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.
Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü
Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğini göstermektedir.
Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir.

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöpu olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelerine başvurun.

C Declaração de conformidade
O seguinte produto designado:
M/N: SimStim 7220
está em conformidade com os requisitos definidos na Diretiva do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados Membros respeitantes à Diretiva de Equipamentos de Rádio (2014/53/EU). Para a avaliação relativamente à compatibilidade eletromagnética, foram aplicadas as seguintes normas:
■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1
Esta declaração está preparada para o fabricante: KITE SYSTEMS G.O.
489-2000, Charneca D'Avare, 21107, Salgueiro (B.R.)
André Amorim

CE Declarație de conformitate
 Urmiătorul produs creat:
 M/N: SlimStar 7230
 se confirmă că este conform cu cerințele stabilite în Directiva Comisiei privind apropierea legislației statelor
 membre la Directiva Directiva privind echipamentele radio Directivă (2014/53/UE) privind evaluarea
 referitoare la compatibilitatea electromagnetică, au fost aplicate următoarele standarde:
 EN 300 440 / EN 301 488-1 / EN 301 488-3 / EN 62479 / EN 62368-1
 Acesta declarație este pregătită pentru produsul: KYE SYSTEMS CORP.
 Modelul: 7230, 7230-1, 7230-2, 7230-3, 7230-4, 7230-5, 7230-6, 7230-7, 7230-8, 7230-9, 7230-10, 7230-11, 7230-12, 7230-13, 7230-14, 7230-15, 7230-16, 7230-17, 7230-18, 7230-19, 7230-20, 7230-21, 7230-22, 7230-23, 7230-24, 7230-25, 7230-26, 7230-27, 7230-28, 7230-29, 7230-30, 7230-31, 7230-32, 7230-33, 7230-34, 7230-35, 7230-36, 7230-37, 7230-38, 7230-39, 7230-40, 7230-41, 7230-42, 7230-43, 7230-44, 7230-45, 7230-46, 7230-47, 7230-48, 7230-49, 7230-50, 7230-51, 7230-52, 7230-53, 7230-54, 7230-55, 7230-56, 7230-57, 7230-58, 7230-59, 7230-60, 7230-61, 7230-62, 7230-63, 7230-64, 7230-65, 7230-66, 7230-67, 7230-68, 7230-69, 7230-70, 7230-71, 7230-72, 7230-73, 7230-74, 7230-75, 7230-76, 7230-77, 7230-78, 7230-79, 7230-80, 7230-81, 7230-82, 7230-83, 7230-84, 7230-85, 7230-86, 7230-87, 7230-88, 7230-89, 7230-90, 7230-91, 7230-92, 7230-93, 7230-94, 7230-95, 7230-96, 7230-97, 7230-98, 7230-99, 7230-100, 7230-101, 7230-102, 7230-103, 7230-104, 7230-105, 7230-106, 7230-107, 7230-108, 7230-109, 7230-110, 7230-111, 7230-112, 7230-113, 7230-114, 7230-115, 7230-116, 7230-117, 7230-118, 7230-119, 7230-120, 7230-121, 7230-122, 7230-123, 7230-124, 7230-125, 7230-126, 7230-127, 7230-128, 7230-129, 7230-130, 7230-131, 7230-132, 7230-133, 7230-134, 7230-135, 7230-136, 7230-137, 7230-138, 7230-139, 7230-140, 7230-141, 7230-142, 7230-143, 7230-144, 7230-145, 7230-146, 7230-147, 7230-148, 7230-149, 7230-150, 7230-151, 7230-152, 7230-153, 7230-154, 7230-155, 7230-156, 7230-157, 7230-158, 7230-159, 7230-160, 7230-161, 7230-162, 7230-163, 7230-164, 7230-165, 7230-166, 7230-167, 7230-168, 7230-169, 7230-170, 7230-171, 7230-172, 7230-173, 7230-174, 7230-175, 7230-176, 7230-177, 7230-178, 7230-179, 7230-180, 7230-181, 7230-182, 7230-183, 7230-184, 7230-185, 7230-186, 7230-187, 7230-188, 7230-189, 7230-190, 7230-191, 7230-192, 7230-193, 7230-194, 7230-195, 7230-196, 7230-197, 7230-198, 7230-199, 7230-200, 7230-201, 7230-202, 7230-203, 7230-204, 7230-205, 7230-206, 7230-207, 7230-208, 7230-209, 7230-210, 7230-211, 7230-212, 7230-213, 7230-214, 7230-215, 7230-216, 7230-217, 7230-218, 7230-219, 7230-220, 7230-221, 7230-222, 7230-223, 7230-224, 7230-225, 7230-226, 7230-227, 7230-228, 7230-229, 7230-230, 7230-231, 7230-232, 7230-233, 7230-234, 7230-235, 7230-236, 7230-237, 7230-238, 7230-239, 7230-240, 7230-241, 7230-242, 7230-243, 7230-244, 7230-245, 7230-246, 7230-247, 7230-248, 7230-249, 7230-250, 7230-251, 7230-252, 7230-253, 7230-254, 7230-255, 7230-256, 7230-257, 7230-258, 7230-259, 7230-260, 7230-261, 7230-262, 7230-263, 7230-264, 7230-265, 7230-266, 7230-267, 7230-268, 7230-269, 7230-270, 7230-271, 7230-272, 7230-273, 7230-274, 7230-275, 7230-276, 7230-277, 7230-278, 7230-279, 7230-280, 7230-281, 7230-282, 7230-283, 7230-284, 7230-285, 7230-286, 7230-287, 7230-288, 7230-289, 7230-290, 7230-291, 7230-292, 7230-293, 7230-294, 7230-295, 7230-296, 7230-297, 7230-298, 7230-299, 7230-300, 7230-301, 7230-302, 7230-303, 7230-304, 7230-305, 7230-306, 7230-307, 7230-308, 7230-309, 7230-310, 7230-311, 7230-312, 7230-313, 7230-314, 7230-315, 7230-316, 7230-317, 7230-318, 7230-319, 7230-320, 7230-321, 7230-322, 7230-323, 7230-324, 7230-325, 7230-326, 7230-327, 7230-328, 7230-329, 7230-330, 7230-331, 7230-332, 7230-333, 7230-334, 7230-335, 7230-336, 7230-337, 7230-338, 7230-339, 7230-340, 7230-341, 7230-342, 7230-343, 7230-344, 7230-345, 7230-346, 7230-347, 7230-348, 7230-349, 7230-350, 7230-351, 7230-352, 7230-353, 7230-354, 7230-355, 7230-356, 7230-357, 7230-358, 7230-359, 7230-360, 7230-361, 7230-362, 7230-363, 7230-364, 7230-365, 7230-366, 7230-367, 7230-368, 7230-369, 7230-370, 7230-371, 7230-372, 7230-373, 7230-374, 7230-375, 7230-376, 7230-377, 7230-378, 7230-379, 7230-380, 7230-381, 7230-382, 7230-383, 7230-384, 7230-385, 7230-386, 7230-387, 7230-388, 7230-389, 7230-390, 7230-391, 7230-392, 7230-393, 7230-394, 7230-395, 7230-396, 7230-397, 7230-398, 7230-39

CE Uyumluluk Deklarasyonu
Aşağıdaki ürün:
M/N: Samsat 7230
Radyo Emission Direktifi (2014/53/EU) ile ilgili Ürün Ülkelerimizden alınması için Konsey Direktifi belirlenen özelliklere ve bu belgeye olanayınlar: Elektromanyetik uyumluluğu ile ilgili değerlendirilmesini aşağıdaki standartlar uygular:
■ EN 300 440-1 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 62479 EN 62368-1
Bu deklarasyonu üretici için hazırlanmıştır: KYE SYSTEMS CORP
Tarih: 24.10.2017, İstanbul (T.C.)

KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Copyright KYE Systems Corp. All rights reserved.

A vida útil da pila varia de acordo com o uso.

 Connect both devices, wait 5-10 seconds and you are ready to begin

Instalación de hardware:

1. Instale una batería AA en el teclado.
2. Conecte el receptor a un puerto USB de su computadora de escritorio portátil.

	Reproducir / Pausar
	Detener reproducción
	Pista anterior
	Pista siguiente
	Volumen –
	Volumen +
	Silencio
	Calculadora

KYE SYSTEMS CORP.
No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 241017, Taiwan

Ricky Chen
Ricky Chen
QADV Department
KYE SYSTEMS CORP.

Instalación de hardware:

1. Instale una batería AA en el teclado.
2. Conecte el receptor a un puerto USB de su computadora de escritorio portátil.

	Reproducir / Pausar
	Detener reproducción
	Pista anterior
	Pista siguiente
	Volumen –
	Volumen +
	Silencio
	Calculadora

Установка оборудования:

- Установите одну батарею AA в клавиатуру.
- Подключите приемник к USB-порту настольного или портативного компьютера.

⏮	Воспроизведение / Пауза
⏸	Остановить воспроизведение
⏮	Предыдущий трек
⏭	Следующий трек
🔊	Громкость -
🔊	Громкость +
🔇	Без звука
🖱	Калькулятор

Аппараттық құралды орнату:

1. Пернетақтаға бір АА батареясын салыңыз.
2. Қабылдағышты жұмыс үстелі немесе ноутбуктың USB портына қосыңыз.

☑	Электрондық пошта
📄	Ойнату / Тоқтату
□	Ойнатуды тоқтату
⏮	Алдыңғы трек
⏪	Келесі трек
⏸	Дыбыс –
⏶	Дыбыс +
🔊	Дыбысты өшіру

Функціональні клавіші:	
	Fn+F1 Медіаплеєр
	Fn+F2 Гучність –
	Fn+F3 Гучність +
	Fn+F4 Вимкнути звук
	Fn+F5 Попередній трек
	Fn+F6 Наступний трек
	Fn+F7 Відтворити / Пауза
	Fn+F8 Зупинити відтворення
	Fn+F9 Веб / Домашня сторінка
	Fn+F10 Увімкнути голосний набір у Windows 11 або новішої версії
	Fn+F11 Мій комп'ютер
	Fn+F12 Мій улюблений

Виробник: ХОУ СИСТЕМС КОРП., № 492, Сек. 5, Чонгін Рд. Санчон Діст., Нью Тайпек Сіті, 241017, Тайпек (Р.О.К.)

Технічні характеристики бездротового мережевого зв'язку
— частотний діапазон 2400-2483,5 МГц Вихідна потужність (макс.) 0 дБм / 1 мВт
— Справжній ХОУ СИСТЕМС КОРП. заявляє, що маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим вимогам до положенням директиви 2014/53/ЄС, а також суттєвим чином покращує якість роботи мережі та стабільність з'єднання.

Кабінет Міністерства України в Києві, травень 2017 року №355 (повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://docs.mti.gov.ua>)

Funkční klávesy:	
	Fn + F1 Mediální přehrávač
	Fn + F2 Hlaslost –
	Fn + F3 Hlaslost +
	Fn + F4 Zlútnutí zvuk
	Fn + F5 Předchozí skladba
	Fn + F6 Další skladba
	Fn + F7 Přehrát / Pozastavit
	Fn + F8 Zastavit přehrávání
	Fn + F9 Web / Domovská stránka
	Fn + F10 Povolit hlasový vstup ve Windows 11 nebo novější
	Fn + F11 Můj počítač
	Fn + F12 Můj oblíbený

Funkcióbillentyűk:	
	Fn + F1 Médialejátszó
	Fn + F2 Hangerő –
	Fn + F3 Hangerő +
	Fn + F4 Némítás
	Fn + F5 Előző szám
	Fn + F6 Következő szám
	Fn + F7 Lejátszás / Szünet
	Fn + F8 Lejátszás leállítása
	Fn + F9 Web / Kezdőlap
	Fn + F10 Hangalaplui irás engedélyezése Windows 11 vagy újabb verzióban

	$F_n + F_{n+1}$	Sajat számítógép
	$F_n + F_{n+2}$	Kedvencem

Klawisze funkcyjne:	
	Fn + F1 Odtwarzacz multimedialny
	Fn + F2 Głośność –
	Fn + F3 Głośność +
	Fn + F4 Wyłącz
	Fn + F5 Poprzedni utwór
	Fn + F6 Następny utwór
	Fn + F7 Odtwórz / Wstrzymaj
	Fn + F8 Zatrzymaj odtwarzanie
	Fn + F9 Web / Strona główna
	Fn + F10 Włącz pisanie głosowe w Windows 11 lub nowszym
	Fn + F11 Mój komputer
	Fn + F12 Mój ulubiony

Funktionskasten:	
	Fn+F1 Medienplayer
	Fn+F2 Lautstärke -
	Fn+F3 Lautstärke +
	Fn+F4 Stummschalten
	Fn+F5 Vorheriger Titel
	Fn+F6 Nächster Titel
	Fn+F7 Wiedergabe / Pause
	Fn+F8 Wiedergabe stoppen
	Fn+F9 Web / Startseite
	Fn+F10 Sprachsteuerung in Windows 11 oder höher aktivieren
	Fn+F11 Mein Computer

★	Fn+F12	Mein Favorit
---	--------	--------------

完成面積須為 80 x 120 mm,
折法以印刷廠能製作為準

封面W: 80 mm



H: 120 mm



KYE SYSTEMS CORP.

DESCRIPTION:

SlimStar 7230, RS2, Manual

REMARK:
尺寸:400(L) x 480(W)mm. 成型尺寸:80 x 120 mm

材質：60P模造紙
印刷：單色黑，雙面印刷

DRAWN BY:

CHECKED BY:

APPROVED BY:

沈淑珠 2025.02.10	陳寶貞 2025.02.10	謝采容 2025.02.10
----------------	----------------	----------------

*所有材料需採用環保材質並通過ROHS檢測合格，方可入料。

背面印刷

Français

Installation du matériel:

- Insérez une pile AA dans le clavier.
- Branchez le récepteur sur un port USB de votre ordinateur de bureau ou portable.

Raccourcis clavier:

	Touche Copilot Activer AI Copilot sur Windows 11 ou version ultérieure
	Web / Accueil
	E-mail
	Lecture / Pause
	Arrêter la lecture
	Piste précédente
	Piste suivante
	Volume –
	Volume +
	Muet
	Calculatrice

Touches de fonction:

	Fn + F1	Lecteur multimédia
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Muet
	Fn + F5	Piste précédente
	Fn + F6	Piste suivante
	Fn + F7	Lecture / Pause
	Fn + F8	Arrêter la lecture
	Fn + F9	Web / Accueil
	Fn + F10	Activer la saisie vocale sur Windows 11 ou version ultérieure
	Fn + F11	Mon ordinateur
	Fn + F12	Mon favori

Italiano

Installazione dell'hardware:

- Inserire una batteria AA nella tastiera.
- Collegare il ricevitore a una porta USB del computer desktop o portatile.

Tasti di scelta rapida:

	Tasto Copilot	Abilitare AI Copilot su Windows 11 o versione successiva
	Web / Home	
	E-mail	
	Riproduci / Pausa	
	Interrompi riproduzione	
	Traccia precedente	
	Traccia successiva	
	Volume –	
	Volume +	
	Muto	
	Calcolatrice	

Tasti funzione:

	Fn + F1	Lettore multimediale
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Muto
	Fn + F5	Traccia precedente
	Fn + F6	Traccia successiva
	Fn + F7	Riproduci / Pausa
	Fn + F8	Interrompi riproduzione
	Fn + F9	Web / Home
	Fn + F10	Abilitare la digitazione vocale su Windows 11 o versione successiva
	Fn + F11	Il mio computer
	Fn + F12	Il mio preferito

Brasil

Instalação do hardware:

- Insira uma pilha AA no teclado.
- Conecte o receptor a uma porta USB do computador de mesa ou laptop.

Atalhos de teclado:

	Tecla Copilot	Ativar AI Copilot no Windows 11 ou superior
	Web / Inicio	
	E-mail	
	Reproduzir / Pausar	
	Parar reprodução	
	Faixa anterior	
	Próxima faixa	
	Volume –	
	Volume +	
	Mudo	
	Calculadora	

Teclas de função:

	Fn + F1	Reprodutor de mídia
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mudo
	Fn + F5	Faixa anterior
	Fn + F6	Próxima faixa
	Fn + F7	Reproduzir / Pausar
	Fn + F8	Parar reprodução
	Fn + F9	Web / Inicio
	Fn + F10	Ativar digitação por voz no Windows 11 ou superior
	Fn + F11	Meu computador
	Fn + F12	Meu favorito

Português

Instalação de hardware:

- Insira uma pilha AA no teclado.
- Ligue o receptor a uma porta USB do computador de secretária ou portátil.

Atalhos de teclado:

	Tecla Copilot	Ativar AI Copilot no Windows 11 ou superior
	Web / Inicio	
	E-mail	
	Reproduzir / Pausar	
	Parar reprodução	
	Faixa anterior	
	Faixa seguinte	
	Volume –	
	Volume +	
	Silenciar	
	Calculadora	

Teclas de função:

	Fn + F1	Lector multimédia
	Fn + F2	Volume –
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Silenciar
	Fn + F5	Faixa anterior
	Fn + F6	Faixa seguinte
	Fn + F7	Reproduzir / Pausar
	Fn + F8	Parar reprodução
	Fn + F9	Web / Inicio
	Fn + F10	Ativar escrita por voz no Windows 11 ou superior
	Fn + F11	O meu computador
	Fn + F12	O meu favorito

Slovenščina

Namestitve strojne opreme:

- Vstavite eno baterijo AA v tipkovnico.
- Priključite sprejemnik v vrata USB na namiznem ali prenosnem računalniku.

Hitra tipka:

	Tipka Copilot	Omogoči AI Copilot v Windows 11 ali novejšem
	Splet / Domača stran	
	E-pošta	
	Predvajaj / Premor	
	Ustavi predvajanje	
	Prejšnja skladba	
	Naslednja skladba	
	Glasnost –	
	Glasnost +	
	Utišaj	
	Kalkulator	

Funkcijske tipke:

	Fn + F1	Predvajalnik medijev
	Fn + F2	Glasnost –
	Fn + F3	Glasnost +
	Fn + F4	Utišaj
	Fn + F5	Prejšnja skladba
	Fn + F6	Naslednja skladba
	Fn + F7	Predvajaj / Premor
	Fn + F8	Ustavi predvajanje
	Fn + F9	Splet / Domača stran
	Fn + F10	Omogoči glasovno tipkanje v Windows 11 ali novejšem
	Fn + F11	Moj računalnik
	Fn + F12	Moj priljubljeni

Slovenčina

Instalácia hardvéru:

- Vložte jednu batériu AA do klávesnice.
- Pripojte prijímač do USB portu stolného alebo prenosného počítača.

Kľavésové skratky:

	Kľavesa Copilot	Povolí AI Copilot vo Windows 11 alebo novšom
	Web / Domovská stránka	
	E-mail	
	Prehrať / Pozastaviť	
	Zastaviť prehrávanie	
	Predošlá skladba	
	Nasledujúca skladba	
	Hlasnosť –	
	Hlasnosť +	
	Stímiť zvuk	
	Kalkulačka	

Funkčné klávesy:

	Fn + F1	Mediálny prehrávač
	Fn + F2	Hlasnosť –
	Fn + F3	Hlasnosť +
	Fn + F4	Stímiť zvuk
	Fn + F5	Predošlá skladba
	Fn + F6	Nasledujúca skladba
	Fn + F7	Prehrať / Pozastaviť
	Fn + F8	Zastaviť prehrávanie
	Fn + F9	Web / Domovská stránka
	Fn + F10	Povolí hlasové písanie vo Windows 11 alebo novšom
	Fn + F11	Môj počítač
	Fn + F12	Môj obľúbený

Hrvatski/Bosanski/Srpski

Instalacija hardvera:

- Umetnite jednu AA bateriju u tastaturu.
- Priključite prijemnik u USB port na računaru ili laptopu.

Prečice na tastaturi:

	Copilot taster	Omogućuje AI Copilot na Windows 11 ili novijem
	Web / Početna	
	E-pošta	
	Reprodukcij / Pauziraj	
	Zaustavi reprodukciju	
	Prethodna pjesma	
	Slijedeća pjesma	
	Volume –	
	Volume +	
	Isključi zvuk	
	Kalkulator	

Funkcijski tasteri:

	Fn + F1	Medija plejer
	Fn + F2	Jadina zvuka –
	Fn + F3	Jadina zvuka +
	Fn + F4	Isključi zvuk
	Fn + F5	Prethodna pjesma
	Fn + F6	Slijedeća pjesma
	Fn + F7	Reprodukcij / Pauziraj
	Fn + F8	Zaustavi reprodukciju
	Fn + F9	Web / Početna
	Fn + F10	Omogući glasovno kucanje na Windows 11 ili novijem
	Fn + F11	Moj računar
	Fn + F12	Moj omiljeni

Română

Instalarea hardware-ului:

- Introduceți o baterie AA în tastatură.
- Conectați receptorul la un port USB al computerului desktop sau laptopului.

Taste rapide:

	Tasta Copilot	Activează AI Copilot pe Windows 11 sau o versiune ulterioară
	Web / Acasă	
	E-mail	
	Redare / Pauză	
	Oprire redare	
	Piesa anterioară	
	Piesa următoare	
	Volum –	
	Volum +	
	Mute	
	Calculator	

Taste funcționale:

	Fn + F1	Player media
	Fn + F2	Volum –
	Fn + F3	Volum +
	Fn + F4	Mute
	Fn + F5	Piesa anterioară
	Fn + F6	Piesa următoare
	Fn + F7	Redare / Pauză
	Fn + F8	Oprire redare
	Fn + F9	Web / Acasă
	Fn + F10	Activează tastarea vocală pe Windows 11 sau o versiune ulterioară
	Fn + F11	Computerul meu
	Fn + F12	Preferatul meu

Български

Инсталиране на хардуера:

- Поставете една AA батерия в клавиатурата.
- Свържете приемника към USB порт на настолен или преносим компютър.

Бъзри клавиши:

	Клавиш Copilot	Активирани на AI Copilot в Windows 11 или по-нова версия
	Уеб / Начало	
	Имейл	
	Възпроизвеждане / Пауза	
	Спиране на възпроизвеждането	
	Предишна песен	
	Следваща песен	
	Сила на звука –	
	Сила на звука +	
	Изключване на звука	
	Калкулатор	

Функционални клавиши:

	Fn + F1	Медиян плейър
	Fn + F2	Сила на звука –
	Fn + F3	Сила на звука +
	Fn + F4	Изключване на звука
	Fn + F5	Предишна песен
	Fn + F6	Следваща песен
	Fn + F7	Възпроизвеждане / Пауза
	Fn + F8	Спиране на възпроизвеждането
	Fn + F9	Уеб / Начало
	Fn + F10	Активирани на гласово въвеждане в Windows 11 или по-нова версия
	Fn + F11	Моят компютър
	Fn + F12	Моят фаворит

Ελληνικά

Εγκατάσταση υλικού:

- Τοποθετήστε μία μπαταρία AA στο πληκτρολόγιο.
- Συνδέστε τον δέκτη σε μία θύρα USB του επιτραπέζιου ή φορητού υπολογιστή.

Πληκτρα συντόμευσης:

	Πληκτρο Copilot	Ενεργοποίηση του AI Copilot στα Windows 11 ή νεότερη έκδοση
	Ιστός / Αρχική σελίδα	
	E-mail	
	Αναπαραγωγή / Παύση	
	Διακοπή αναπαραγωγής	
	Προηγούμενο κομμάτι	
	Επόμενο κομμάτι	
	Ένταση –	
	Ένταση +	
	Σίγαση	
	Αριθμομηχανή	

Λειτουργικά πλήκτρα:

	Fn + F1	Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων
	Fn + F2	Ένταση –
	Fn + F3	Ένταση +
	Fn + F4	Σίγαση
	Fn + F5	Προηγούμενο κομμάτι
	Fn + F6	Επόμενο κομμάτι
	Fn + F7	Αναπαραγωγή / Παύση
	Fn + F8	Διακοπή αναπαραγωγής
	Fn + F9	Ιστός / Αρχική σελίδα
	Fn + F10	Ενεργοποίηση φωνητικής πληκτρολόγησης στα Windows 11 ή νεότερη έκδοση
	Fn + F11	Ο υπολογιστής μου
	Fn + F12	Το αγαπημένο μου

Türkçe

Donanım Kurulumu:

- Klavyeye bir AA pil takın.
- Klavye masasetti veya dizüstü bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.

Kısayol tuşları:

	Copilot tuşu	Windows 11 veya üstü için AI Copilot'u etkinleştir
	Web / Ana Sayfa	
	E-posta	
	Oynat / Duraklat	
	Oynatmayı Durdur	
	Önceki Parça	
	Sonraki Parça	
	Ses –	
	Ses +	
	Sessiz	
	Hesap Makinesi	

Fonksiyon tuşları:

	Fn + F1	Medya Oynatıcı
	Fn + F2	Ses –
	Fn + F3	Ses +
	Fn + F4	Sessiz
	Fn + F5	Önceki Parça
	Fn + F6	Sonraki Parça
	Fn + F7	Oynat / Duraklat
	Fn + F8	Oynatmayı Durdur
	Fn + F9	Web / Ana Sayfa
	Fn + F10	Windows 11 veya üstünde sesli yazmayı etkinleştir
	Fn + F11	Bilgisayarım
	Fn + F12	Favorim

საქართველო

აპარატურის ინსტალაცია:

- შეიღებეთ ერთი AA ბატარეა კლავიატურაში.
- შეაერთიეთ მიმღები დეტექტორი ან რეცეპტორი USB პორტზე.

ტაბოლო კლავიშები:

	Copilot ღილაკი	Windows 11 ან უფრო მაღალ ვერსიაზე AI Copilot-ის ჩართვა
	ვებ / მთავარი გვერდი	
	ელ. ფოსტა	
	დაკვირა / პაუზა	
	დაკვირის გაგრძელება	
	წინა ტრეკი	
	შემდეგი ტრეკი	
	ბინი –	
	ბინი +	
	დაბლოკვა	
	კალკულატორი	

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction