

料號: 12030102400-A, RS2,Manual,Ergo 8200S / 印刷色: 單色黑, 雙面印刷, 60P模造紙
展開尺寸: 320 x 300mm, 折成完成型尺寸: 80 x 100 mm(封面)
PDD-Grace 2022.10.27

完成面積須為80mm x 100mm ·
折法以印刷廠能製作為準



手冊封面直式對折，塞入真空罩電池底部
卡住，方向性以能固定卡緊為主






正面印刷

(封面W:80mm)

(封底)

(封面H:100mm)

 Ergo 8200S Ergonomic Wireless Silent Mouse  Copyright© KYE SYSTEMS CORP.	 KYE Systems Corp. #492, Sec. 5, Chongqin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan Tel: 886-2-2995-6649 Fax: 886-2-2995-6649 Email: support@geniusnet.com.tw (Tech. Support) http://www.geniusnet.com  Mouse: Ergo 8200S FCC ID: FSUGMZM6 Dongle M/N: GM-150036/R FCC ID: FSUGMZLM Rating: DC 5V±100mA(Max) www.geniusnet.com KYE Systems Corp. MADE IN CHINA  * For actual items, refer to the physical goods contained herein. * Product storage conditions : Temperature : -20°C~50°C / Humidity : 5%~85%. 12030102400-A	Federal Communication Commission(FCC) interference statement: This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installations. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient / Relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. RF exposure warning: The equipment complies with RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment. Disclaimer: The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law. KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied. All material is provided "as is". This mouse, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness is for a particular purpose. This information covered in this document is subject to change without notice. KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Copyright KYE Systems Corp. All rights reserved.	Overview  Open Battery Cover  Battery Storage * Battery life may vary based on user and computing conditions  Power Switch  1 2 3 4 5 6
English Hardware Installation 1. You can connect the receiver to a USB port of a PC. 2. Install one AA battery in the mouse as instructed. 3. Make sure that you have switched on the power switch underneath the mouse. Button definitions: 1. Left Button: Provides traditional mouse functions like click, double-click and drag. 2. Right Button: Provides traditional mouse click functions. 3. Middle Button: Press the "Middle Button" to surf the Internet and Windows documents. 4. Page up: Go to last page of Internet Explorer. 5. Page down: Go to next page of Internet Explorer Warning: (Troubleshooting) 1. Do not use the wireless optical/laser mouse on a desk which is made of glass or mirror. 2. If you feel the mouse does not move smooth as usual, it is possible the batteries have lost their charge so you need to replace them. Remember to put the batteries in the correct direction.	Español Instalación del hardware 1. Puede conectar el receptor a un puerto USB de la PC. 2. Instale una pila AA en el ratón. 3. Asegúrese de encender el interruptor de energía que encontrará debajo del ratón. Configuración de fábrica 1. Botón izquierdo: unctones tradicionales del ratón, como clic, doble clic y arrastrar. 2. Botón derecho: Ofrece las funciones tradicionales del ratón. 3. Botón Central: Pulse el "Botón Central" para navegar por internet y por archivos Windows. 4. Página anterior: Va a la página anterior en Internet Explorer. 5. Página Siguiente: Va a la página siguiente en Internet Explorer Advertencia: (Solución de problemas) 1. No utilice el ratón láser óptico inalámbrico en superficies de cristal o espejo. 2. Si siente que el ratón no se mueve tan suavemente como antes, es posible que las pilas estén descargadas y tenga que cambiarlas. Recuerde insertar las pilas en la dirección correcta.	Русский Установка оборудования 1. Примените подключиться к порту USB на компьютере. 2. Установите в мышь один элемент питания типоразмера AA, как описано в инструкции. 3. Включите питание на динце мыши. Заводские настройки 1. Левая кнопка: традиционные функции мыши (щелчок, двойные щелчки, перетаскивание). 2. Правая кнопка: Традиционные функции правой кнопки мыши. 3. Ролик « Средний колесо »: для поиска в Интернете и в документах Windows. 4. Страница вверх: переход к предыдущей странице в Internet Explorer. 5. Страница вниз: переход к следующей странице в Internet Explorer Внимание! (Поиск и устранение неисправностей) 1. Не пользуйтесь беспроводной оптической/лазерной мышью на стеклянных и зеркальных столах. 2. Если мышь движется не так плавно, как обычно, причина может быть в разряде батареек. Замените их. Соблюдайте полярность.	Deutsch Installation der Hardware 1. Verbinden Sie den Empfänger mit einem USB-Anschluss am PC. 2. Legen Sie eine AA-Batterie, wie angegeben, in die Maus ein. 3. Für das Arbeiten mit der Maus muss der Schalter auf der Unterseite (On/Off) auf On stehen. Fabrikereinstellungen 1. Linke Taste (Left Button): Hat die üblichen Mausfunktionen wie Klicken, Doppelklicken und Ziehen. 2. Rechte Taste (Right Button): Hat die üblichen Mausfunktionen. 3. Mittlerer Button: Drücken Sie die Taste "Mittlerer Button", um im Internet zu surfen oder nach Windows-Dokumenten zu suchen. 4. Seite oben: Zur vorherigen Seite im Internet Explorer gehen. 5. Seite unten: Zur nächsten Seite im Internet Explorer gehen. Warnung: (Fehlerbehebung) 1. Bitte verwenden Sie die Maus nicht auf einem Schreibtisch aus Glas oder Spiegelglas. 2. Reagiert die Maus nicht wie gewohnt, haben sich möglicherweise die Batterien entladen, und sie müssen ausgetauscht werden. Legen Sie die Batterien immer in der richtigen Richtung ein.
Français Installation du matériel 1. Connectez le récepteur sur un port USB de votre PC. 2. Insérez une pile de type AA dans la souris tel qu'illustré. 3. Assurez-vous de bien avoir allumé la souris à l'aide de l'interrupteur situé sous sa base. Réglages par défaut 1. Bouton gauche : effectue les fonctions souris traditionnelles telles quecliquer, double-cliquer et glisser. 2. Bouton droit : Effectue les fonctions souris traditionnelles. 3. Bouton du milieu: utilisez le « Bouton du milieu » pour surfer sur Internet et parcourir vos documents Windows. 4. Répèze-vous : revient à la page Internet Explorer précédente 5. Répèze vers le bas : passe à la page Internet Explorer suivante Mise en garde : (Dépannage) 1. N'utilisez pas votre souris optique/laser sans-fil sur une surface en verre ou miroir. 2. Si vous avez l'impression que votre souris ne réagit pas comme il l'acoustumée, il se peut que les piles soient déchargées ; insérez alors des piles neuves en veillant à respecter les polarités.	Italiano Installazione Hardware 1. Potete collegare il ricevitore all' USB port di un PC. 2. Installare una batteria AA nel mouse come indicato nelle istruzioni 3. Assicurarsi di aver acceso l'interruttore della corrente che si trova sotto il mouse. Impostazioni di fabbrica 1. Pulsante Sinistro: Offre le funzioni del mouse tradizionale come per esempio il click, il doppio click e il drag. 2. Pulsante Destro: Offre la funzione del mouse tradizionale, il click. 3. Tasto medio: Scorrere col pulsante per surfare su Internet e tra i documenti Windows. 4. Pagina verso l' alto: Andare sulla pagina precedente di Internet Explorer 5. Pagina down: Andare sulla prossima pagina di Internet Explorer Avvertenza: (Soluzione di Problemi) 1. Non utilizzare il wireless ottico/laser mouse su di una scrivania di vetro o specchio. 2. Se sentite che il mouse non si muove con la stessa facilità di prima, e' probabile che le batterie siano scariche e dovreste sostituirle con delle nuove. Ricordarsi di inserire le batterie nella corretta direzione.	Brasil Instalação do Hardware 1. Você pode conectar o receptor a uma porta USB do PC. 2. Instale um pilhas AA no rato. 3. Asegure-se de ter ligado a chave de energia debaixo do mouse. Ajustes de Fábrica 1. Botão Esquerdo: Oferece as funções tradicionais do mouse como: clique, duplo clique e arrasto. 2. Botão Direito: Oferece função tradicional de clique do mouse. 3. Botão Médio: Pressione o "Botão Médio" para surfar na Internet e pelos documentos do Windows. 4. Página em cima: Vá para a página anterior do Internet Explorer 5. Página abaixo: Vá para a página seguinte do Internet Explorer Alerta: Resolução de Problemas 1. Não use o mouse a laser óptico/laser sem fio numa mesa feita de vidro ou espelho. 2. Se você sentir que o mouse não está tão suave como de costume, as baterias podem estar sem carga, portanto, troque-as. Posha as baterias na direção certa.	Česky Instalace technického vybavení 1. Připjmač připojte k portu USB počítače. 2. Vložte jeden myši tot baterie typu AA. 3. Ujistěte se, že jste zapnuli spínač na spodní straně myši. Nastavení výroby 1. Levé tlačítko: Zajišťuje obvyklé funkce myši, jako kliknutí, poklepnutí a táhnutí. 2. Pravé tlačítko: Zajišťuje obvyklé klepnutí myši. Životnost až 8 milionů klepnutí. 3. Prostřední tlačítko: Tlačítko slouží k procházení Internetu a dokumentů systému Windows. 4. O stránku nahoru: Přechod na předchozí stránku programu Internet Explorer 5. O stránku dolů: Přechod na další stránku programu Internet Explorer Varování: (Vybědání závad a odstranění závad) 1. Bezdrátovou laserovou nebo optickou myš nepoužívejte na stole s deskou ze skla nebo zrcadla. 2. Pokud zjistíte, že se myš nepohybuje stejně hladce jako obvykle, potom jsou zřejmě vybité baterie a je nutné je vyměnit. Dbejte, aby baterie byly s ohledem na polaritu vložené správně.

