

12030154400-A, KM-8216S, Manual

展開尺寸: 400 x 480 mm, 折成型尺寸: 80 x 120 mm

印刷色: 單色黑, 雙面印刷, 60P模造紙

Yilin_20240624

背面印刷

完成面積須為 80 x 120 mm,
折法以印刷廠能製作為準

Deutsch

Hardwareinstallation:
1. Legen Sie eine AA-Batterie in die Maus und zwei AAA-Batterien in die Tastatur ein.
2. Stecken Sie den Empfänger der Maus in einen USB-Anschluss Ihres PCs.

Batterien austauschen:
Wenn die Maus oder Tastatur nicht richtig funktioniert, sind die Batterien entladen und müssen ausgetauscht werden.
Warnung: Mischen Sie nicht und verwenden Sie nicht gleichzeitig verschiedene Batterietypen.

Hotkeys:	
 Copilot key	Al Copilot unter Windows 11 oder höher aktivieren
 Aktivieren Sie die Spracheingabe unter Windows 11 oder höher	
 Stumm	
 Rechner	
 Ruhezustand	

Funktionstasten:	
 Fn+F1	Media Player
 Fn+F2	Lautstärke –
 Fn+F3	Lautstärke +
 Fn+F4	Stumm
 Fn+F5	Vorheriger Titel
 Fn+F6	Nächster Titel
 Fn+F7	Wiedergabe/Pause
 Fn+F8	Wiedergabe beenden
 Fn+F9	Web/Home
 Fn+F10	E-Mail
 Fn+F11	Arbeitsplatz
 Fn+F12	Mein Favorit

Français

Installation du matériel:
1. Installez une pile AA dans la souris et deux piles AAA dans le clavier.
2. Le récepteur de la souris et branchez-le sur un port USB de votre PC.

Remplacez les piles:
Si la souris ou le clavier ne fonctionnent pas correctement, les piles ont perdu leur charge et vous devez donc les remplacer.
Attention: ne mélangez pas et n'utilisez pas différents types de piles en même temps.

Raccourcis :	
 Copilot key	Activer Al Copilot sur Windows 11 ou version ultérieure
 Activer la saisie vocale sur Windows 11 ou supérieur	
 Muet	
 Calculatrice	
 Veille	

Touches de fonction:	
 Fn+F1	Lecteur multimédia
 Fn+F2	Volume –
 Fn+F3	Volume +
 Fn+F4	Muet
 Fn+F5	Piste précédente
 Fn+F6	Piste suivante
 Fn+F7	Lecture/Pause
 Fn+F8	Arrêter la lecture
 Fn+F9	Web/Accueil
 Fn+F10	E-mail
 Fn+F11	Mon ordinateur
 Fn+F12	Mes favoris

Italiano

Installazione hardware:
1. Installa una batteria AA nel mouse e due batterie AAA nella tastiera.
2. Il ricevitore del mouse e collegalo a una porta USB del PC.

Sostituzione le batterie:
Se il mouse o la tastiera non funzionano correttamente, le batterie hanno perso la carica ed è quindi necessario sostituirle.
Attenzione: non mischiare o utilizzare diversi tipi di batterie contemporaneamente.

Tasti di scelta rapida:	
 Copilot key	Abilita Al Copilot su Windows 11 o versioni successive
 Abilita la digitazione vocale su Windows 11 o versioni successive	
 Disattiva audio	
 Calcolatrice	
 Sospensione	

Tasti funzione:	
 Fn+F1	Lettore multimediale
 Fn+F2	Volume –
 Fn+F3	Volume +
 Fn+F4	Disattiva audio
 Fn+F5	Traccia precedente
 Fn+F6	Traccia successiva
 Fn+F7	Riproduci / Pausa
 Fn+F8	Interrompi riproduzione
 Fn+F9	Web / Home
 Fn+F10	E-mail
 Fn+F11	Il mio computer
 Fn+F12	I miei preferiti

Brasil / Português

Instalação do hardware:
1. Instale uma pilha AA no mouse e duas pilhas AAA no teclado.
2. O receptor do mouse e conecte-o a uma porta USB no seu PC.

Substitua as pilhas:
Se o mouse ou teclado não funcionar corretamente, as pilhas perderam a carga, então você precisa substituí-las.
Atenção: não misture ou use diferentes tipos de pilhas ao mesmo tempo.

Teclas de atalho:	
 Copilot key	Habilite o Al Copilot no Windows 11 ou superior
 Habilitar digitação por voz no Windows 11 ou superior	
 Mudo	
 Calculadora	
 Suspensão	

Teclas de função:	
 Fn+F1	Media Player
 Fn+F2	Volume –
 Fn+F3	Volume +
 Fn+F4	Mudo
 Fn+F5	Faixa anterior
 Fn+F6	Próxima faixa
 Fn+F7	Reproduzir / Pausar
 Fn+F8	Parar de tocar
 Fn+F9	Web / Home
 Fn+F10	E-mail
 Fn+F11	Meu computador
 Fn+F12	Meus favoritos

Slovenščina

Namestitve strojne opreme:
1. Namestite eno baterijo AA v miško in dve bateriji AAA v tipkovnico.
2. Sprejemnik iz miške in ga priključite v vrata USB na vašem računalniku.

Zamenjava baterij:
Če miška ali tipkovnica ne deluje pravilno, so se baterije izpraznile, zato jih morate zamenjati.
Opozorilo: ne mešajte ali uporabljajte različnih vrst baterij hkrati.

Bliznjice:	
 Copilot key	Omogočite Al Copilot v sistemu Windows 11 ali novejšem
 Omogočite glasovno tipkanje v sistemu Windows 11 ali novejšem	
 Mute	
 Kalkulator	
 spi	

Funkcijske tipke:	
 Fn+F1	Medijski predvajalnik
 Fn+F2	Glasnost –
 Fn+F3	Glasnost +
 Fn+F4	Mute
 Fn+F5	Prejšnja skladba
 Fn+F6	Naslednja skladba
 Fn+F7	Predvajaj / Premor
 Fn+F8	Ustavi predvajanje
 Fn+F9	Web / Domov
 Fn+F10	E-naslov
 Fn+F11	Moj računalnik
 Fn+F12	Moj najljubši

Slovenčina

Instalacijska hardver:
1. Vložite jednu AA baterijo do miši a dve AAA baterije do klavesnice.
2. Prijemac z miši a zapojte ho do USB portu na vašem PC.

Zamenite baterije:
Ak miš ali klavesnica nefuncijone správnne, batérie sa vybiti, takže ich musíte vymeniť.
Upozornenie: Nemiešajte ani nepoužívajte rôzne typy batérií súčasne.

Klávesové skratky:	
 Copilot key	Povolíte Al Copilot v systéme Windows 11 alebo novšom
 Povolíte hlasové písanie v systéme Windows 11 alebo novšom	
 Stumm	
 Rechner	
 Ruhezustand	

Funkčné klávesy:	
 Fn+F1	Mediálny prehrávač
 Fn+F2	hlasnosť –
 Fn+F3	Objem +
 Fn+F4	Stlmíť
 Fn+F5	Predchádzajúca skladba
 Fn+F6	Ďalšia skladba
 Fn+F7	Prehrať / Pozastaviť
 Fn+F8	Prestaň hrať
 Fn+F9	Web / Domov
 Fn+F10	E-mail
 Fn+F11	Môj počítač
 Fn+F12	Môj obľúbený

Hrvatski / Bosanski / Srpski

Instalacija hardvera:
1. Instalirajte jednu AA bateriju u miš i dve AAA baterije u tastaturu.
2. Prijemnik sa miša i priključite ga u USB port na računaru.

Zamjenite baterije:
Ako miš ili tastatura ne radi kako treba, znači da su baterije izgubile napunjenost, pa ih morate zamijeniti.
Upozorenje: nemojte miješati niti koristiti različite tipove baterija u isto vrijeme.

Pričice:	
 Copilot key	Omogućite Al Copilot u operativnom sistemu Vindows 11 ili novijim
 Omogućite kucanje glasom u operativnom sistemu Vindows 11 ili noviji	
 Mute	
 Kalkulator	
 Spavaj	

Funkcijski tasteri:	
 Fn+F1	Media Plaier
 Fn+F2	Volume –
 Fn+F3	Volume +
 Fn+F4	Mute
 Fn+F5	Previous Track
 Fn+F6	Nekt Track
 Fn+F7	Pusti / Pauza
 Fn+F8	Prestani da se igraš
 Fn+F9	Web / Početna
 Fn+F10	E-mail
 Fn+F11	Moj kompjuter
 Fn+F12	Moje omijeno

Română

Instalare hardware:
1. Păstrați o baterie AA în mouse și două baterii AAA în tastatură.
2. Receptorul de la mouse și conectați-l la un port USB de pe computer.

Înlocuirea bateriilor:
Dacă mouse-ul sau tastatura nu funcționează corect, atunci bateriile și-au pierdut încălzirea, așa că trebuie să le înlocuiți.
Atenție: nu amestecați și nu utilizați diferite tipuri de baterii în același timp.

Taste rapide:	
 Copilot key	Abilita Al Copilot su Windows 11 o versiuni successive
 Activati Tastatura vocală pe Windows 11 sau o versiune ulterioară	
 Mut	
 Calculator	
 Dormi	

Taste functionale:	
 Fn+F1	Media Player
 Fn+F2	Volume –
 Fn+F3	Volume +
 Fn+F4	Mut
 Fn+F5	Piesa anterioară
 Fn+F6	Următoarea piesă
 Fn+F7	Redare / Pauză
 Fn+F8	Nu te mai juca
 Fn+F9	Web / Acasă
 Fn+F10	E-mail
 Fn+F11	Calculatorul meu
 Fn+F12	Calculul meu

Български

Хардуерна инсталация:
1. Поставете една AA батерия в мишката и две AAA батерии в клавиатурата.
2. Приемника от мишката и го включете в USB порт на вашия компютър.

Смянете батериите:
Ако мишката или клавиатурата не работят правилно, значи батериите са загубили своя заряд, така че трябва да ги смените.
Предупреждение: не смесвайте и не използвайте различни видове батерии едновременно.

Бързи клавиши:	
 Copilot key	Активирайте Al Copilot на Windows 11 или по-нова версия
 Активирайте Гласово извикване на Windows 11 или по-нова версия	
 Без звук	
 Калкулатор	
 Спя	

Функционални клавиши:	
 Fn+F1	Медиян плейър
 Fn+F2	Сила на звука –
 Fn+F3	Обем +
 Fn+F4	Без звук
 Fn+F5	Предишна песен
 Fn+F6	Следваща песен
 Fn+F7	Възпроизвеждане / Пауза
 Fn+F8	Спри да играеш
 Fn+F9	Уеб / Начало
 Fn+F10	Електронна поща
 Fn+F11	Моя компютър
 Fn+F12	Моя фаворит

Ελληνικά

Εγκατάσταση υλικού:
1. Τοποθετήστε μία μπαταρία AA στο ποντίκι και δύο μπαταρίες AAA στο πληκτρολόγιο.
2. Το δέκτη από το ποντίκι και συνδέστε τον σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας.

Αντικατάσταση μπαταριών:
Εάν το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο δεν λειτουργούν ουστά, τότε οι μπαταρίες έχουν χάσει τη φόρτη τους, επομένως πρέπει να τις αντικαταστήσετε.
Προειδοποίηση: μην αναμειγνύετε ή χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ταυτόχρονα.

Πλήκτρα συντόμευσης:	
 Copilot key	Ενεργοποιήστε το Al Copilot σε Windows 11 ή νεότερη έκδοση
 Ενεργοποιήστε τη φωνητική πληκτρολόγηση σε Windows 11 ή νεότερη έκδοση	
 Βουδός	
 Αριθμομηχανή	
 Υπνός	

Πλήκτρα λειτουργιών:	
 Fn+F1	Media Player
 Fn+F2	Ενταση ΗΧΟΥ –
 Fn+F3	Όγκος +
 Fn+F4	Βουδός
 Fn+F5	Προηγούμενο κομμάτι
 Fn+F6	Επόμενο κομμάτι
 Fn+F7	Αναπαραγωγή / Παύση
 Fn+F8	Στομάτα να παίζεις
 Fn+F9	Web / Αρχική οθόνη
 Fn+F10	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΥΣΗ
 Fn+F11	Ο υπολογιστής μου
 Fn+F12	Το αγαπημένο μου

Türkçe

Donanım kurulumu:
1. Fareye bir adet AA pil ve klavyeye iki adet AAA pil takın.
2. Farelin alıcısını takın ve PC'nizeki bir USB portuna takın.

Pilleri değiştirin:
Fare veya klavye düğün çalışmıyorsa piller sarılıyını kaybetmiş demektir, bu nedenle pilleri değiştiriniz gerekir.
Uyarı: Farklı türdeki pilleri aynı anda karıştırmayın veya kullanmayın.

Kısayollar:	
 Copilot key	Windows 11 veya üzeri sürümlerde Al Copilot'u etkinleştirin
 Windows 11 veya üzeri sürümlerde Sesle yazmayı etkinleştirin	
 Sessizleştirme	
 Hesap makinesi	
 Uyku	

Klavyese fonksiyon:	
	Fn + F1 Medya Oynatıcısı
	Fn + F2 Ses Sesiyesi –
	Fn + F3 Ses Sesiyesi +
	Fn + F4 Sessiz
	Fn + F5 Onceki Parça
	Fn + F6 Sonraki Parça
	Fn + F7 Oynat / Duraklat
	Fn + F8 Oynatmayı Durdur
	Fn + F9 Web / Ev
	Fn + F10 E-posta
	Fn + F11 Bilgisayarı
	Fn + F12 Favorit