



Wireless Room Sensors for M5 and M5 Classic Smart Thermostats RC7189WS1000 Quick Start Guide



2X AAA (1.5 V each) per sensor
2X AAA (1.5 V chaque) par détecteur
2X AAA (1.5 V cada una) por sensor

Détecteurs de pièce sans fil pour thermostats intelligents M5 et M5 Classic RC7189WS1000 Guide de démarrage rapide

Sensores inalámbricos de habitación para los termostatos inteligentes M5 y M5 Classic RC7189WS1000 Guía de inicio rápido

resideo
www.resideo.com

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-633-3991
33-00503EFS-07 M.S. 03-20 | Printed in United States

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc. Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc.

Este producto es fabricado
por Resideo Technologies,
Inc. y sus afiliados.



33-00503EFS-01

Getting Started - Read before installing.

To link the sensor to the thermostat please follow the steps below on the thermostat.

1



Open the Menu

2



Tap "Devices & Sensors"

3




Tap "Add"

4

Follow the on-screen instructions

Placement Tips

- DO place about 5 feet above the floor.
- DO place on inside walls.
- DON'T place behind furniture or doors.
- DON'T place in direct sunlight.
- DON'T place above air vents.



The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Démarrage - Lire avant l'installation.

To link the sensor to the thermostat please follow the steps below on the thermostat.

1



Ouvrez le menu.

2



Appuyez sur
« Devices & Sensors »
(Appareils et détecteurs).

3




Appuyez sur
« Add » (Ajouter).

4

Veuillez suivre les directives à l'écran.

Conseils pour le positionnement

- Placer à environ 1,5 m (5 pi) du plancher.
- Placer sur un mur intérieur.
- NE PAS placer derrière un meuble ou une porte.
- NE PAS placer directement au soleil.
- NE PAS placer près de bouches d'air.



L'utilisation de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ou cet appareil ne peut pas causer d'interférences dangereuses, et (2) cet équipement ou cet appareil doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences à l'origine d'un fonctionnement indésirable.

Inicio - Leer antes de instalar.

Para enlazar el sensor al termostato favor de seguir los siguientes pasos en el termostato.

1



Abra el menú

2



Toque "Devices &
Sensors"
(Dispositivos y sensores)

3




Toque "Add"
(Añadir).

4

Siga las instrucciones en la pantalla

Ayuda para la ubicación

- COLOQUE a unos 1.5 metros (5 pies) del piso.
- COLOQUE en las paredes interiores.
- NO coloque detrás de muebles o puertas.
- NO coloque a la luz solar directa.
- NO coloque sobre ventilaciones de aire.



La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

FCC Regulations

(15C) This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

(15B) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter and must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons.

Canada Regulations:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur.

Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.