

to put upwards to adjust the length. 2. Once you have the desired length, turn the pole left to the position into place. D. Angle Adjustment - You may rotate the angle freely by turning the head of the mount. It can move in an 180° vertical orientation. - Unscrew the bolt ❶ on the mounting head to adjust the angle. - Tighten the bolt back into place to lock the angle. Note: To prevent accidental damage to your device, always remove it from the holder before adjusting the pole. E. Taking Photos Use the possible injury or device damage, please ensure your selfie stick is securely locked into place before and after use. Always fold the pole back into its original position when not in use. Using Smartphones Note: The device holder is made for self-portraits only. Please do not face your smartphone in the opposite direction. Doing so may cause your smartphone to fall and result in damage. - The device holder ❸ should already be positioned to the right side of the selfie stick. Rotate the bolt ❶ through ❶ and ❷. Lift up the device holder 6 to a 90 degree angle. - Adjust clip ❸ and clip ❹ so both point outwards and are parallel with each other. - Place your smartphone into the device holder. Ensure the device holder is firmly connected to the pole and that your smartphone is secure before capturing photos. - Once your smartphone is paired following the instructions in part B., launch the camera on your smartphone and press ❸ to start taking photos. Using Cameras - Rotate the disc ❶ onto the mounting head 10. - Remove the device holder 6 and place the mounting head 10 between the clamps ❸. - Secure it to the selfie stick by rotating the bolt ❶ through ❶ and ❷ so that it is screwed into the nut. - Install your camera by rotating the screw into the camera hole ❶ until it is tightly connected. Note: Always make sure your camera is securely connected before adjusting the length and angle. Using GoPro's Hero® Camera - Remove the device holder ❸ and place GoPro's Hero® camera in its housing between the mounting clamps ❸. - Rotate the bolt ❶ back through the camera housing and clamps. F. Connecting Tripods (Not Included) - Install your tripod by rotating it clockwise into the base of the selfie stick. Disclaimer To avoid scratches to your phone, we strongly recommend using a phone case before placing it into the device holder. - To avoid accidental damage, always ensure your device is securely connected to the selfie stick. - Please take extra care when using the selfie stick at night and in dark places. - Once your selfie stick is fully charged, please remove it from the power supply within 3 hours. - Due to the characteristics of a lithium battery, please recharge your selfie stick at least every 2 months. - Lifetrans Switzerland AG and Lifetrans International Limited do not take responsibility for any damage caused to your devices when using this handheld stand. FAQ's 1. What is the maximum size and weight the handheld stand selfie stick will hold? The handheld stand selfie stick can hold devices with a width up to 78mm and a maximum weight of 500g. If the device is being directly attached to the screw and not placed into the device holder, then the size does not matter but the weight must remain below 500g. 2. Is the handheld stand selfie stick waterproof? The handheld stand selfie stick is not designed to be waterproof. Water and liquids could damage your stand and device. Safety Precautions Please follow the rules outlined in this guide closely to ensure your safety and flawless operation: - Be cautious of any edges, uneven surfaces, metal parts, accessories or packaging to prevent possible injury or damage. Take note that this product should not be placed in your mouth. - Do not modify, repair or dismantle the product. Doing so may result in fire, electric shock, complete breakdown of the product, etc. and will void the warranty. - Do not use any kind of liquid to clean the product. Keep in mind that the surface of the product should only be wiped with a clean dry cloth. - Do not use this product in locations with high temperatures or high humidity levels (e.g., bathrooms). Ideally, the product should be used in a location free from excessive dust and not exposed to direct sunlight. - Do not insert foreign objects or liquids into the product; this could damage the product. - Refrain from dropping the product or bumping it against other objects. - Do not use this product in hazardous locations. - Should any abnormal situations or problems occur while using this product, discontinue its use immediately. - The product may explode if disposed of in a fire. - Immediately discontinue using this device if an allergic reaction occurs or you feel discomfort. - Do not exceed the load capacity of this product (Max. device weight: 500g). - Always ensure devices are securely screwed into the stand to avoid accidental damage to your device and the handheld stand selfie stand. - Remove your device from the handheld stand selfie stick when not.	DE Gebrauchsanleitung Vielen Dank, dass Sie dieses Lifetrans® Produkt gekauft haben. Diese Anleitung beschreibt die Bedienung und die Sicherheitsmassnahmen. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt richtig bedienen und bewahren Sie diese für künftige Referenzen auf. Kompatibilität - Für iOS-Geräte (iOS 7 und neuer) - Für Android-Geräte (Android 4.3 und neuer) *Kompatibel mit den meisten Android-Geräten Wie Sie das Bluetooth®-Fernbedienungs verwenden Die Bluetooth-Fernbedienung ist mit iOS- und Android-Geräten kompatibel und kann zusammen mit Smartphones verwendet werden. Andere Geräte werden für diese Funktion nicht unterstützt. A. Aufladen Ihres Selfie-Sticks - Schließen Sie Teil ❶ (Mikro-USB-Buchse) an Teil ❶ (Mikro-USB-Port) an. - Verbinden Sie Teil ❷ (USB-Buchse) an einen USB-Port mit Stromversorgung (z.B., AC Netzadapter mit USB-Stromversorgung). Ein rotes blinkendes LED-Licht wird angezeigt, wenn aufgeladen wird. Wenn es vollständig aufgeladen ist, wird das Licht blau und Sie können den Selfie-Stick entfernen. B. Mit Smartphones verbinden - Aktivieren Sie Bluetooth® auf dem Smartphone, welches Sie verbinden möchten. - Schalten Sie den Netzschalter ❶ ein. Das LED-Display blinkt rot beim Starten und erlischt sobald die Suche nach einem Gerät beginnt. Sobald Ihr Selfie-Stick und Ihr Smartphone gekoppelt sind, wählen Sie "FG-6029 Lifetrans" aus der auf Ihrem Smartphone angezeigte Liste der Geräte mit aktiviertem Bluetooth® aus. Anmerkung: Bevor Sie versuchen Ihr Smartphone zu koppeln, stellen Sie bitte sicher, dass die Verbindungen zu allen anderen Geräten, mit denen der Selfie-Stick zuvor über Bluetooth® gekoppelt war, getrennt wurden. Wenn ein vorheriges Gerät noch gekoppelt ist, können Sie kein anderes Gerät mit dem Selfie-Stick koppeln. So verwenden Sie Ihren Selfie-Stick Anmerkung: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät das maximal zulässige Gewicht von 500g nicht überschreitet. Wenn Sie den Gerätehalter verwenden, sollte die Breite Ihres Gehäuses bei 53-78mm liegen. Der Gerätehalter ist mit den meisten Smartphones kompatibel. Es ist aber wichtig vor dem Gebrauch zu prüfen, ob Ihr Gerät sicher in den Halter passt. C. Einstellung der Länge - Der Selfie-Stick hat 5 Längen. Drehen Sie den Kopf des Sticks nach rechts und ziehen Sie ihn nach oben, um die Länge einzustellen. - Sobald Sie die gewünschte Länge eingestellt haben, drehen Sie den Stick nach links, um die Position zu verriegeln. D. Einstellung des Winkels - Sie können den Winkel frei durch Drehen des Kopfes des Sticks einstellen. Er kann in einem 180° Winkel vertikal ausgerichtet werden. - Schrauben Sie den Bolzen ❶ auf den Montagekopf auf, um den Winkel einzustellen. - Ziehen Sie den Bolzen wieder an, um den Winkel zu arretieren. Anmerkung: Um eine versehentliche Beschädigung des Geräts zu vermeiden, entfernen Sie es immer vor dem Einstellen des Sticks aus der Halterung. E. Fotografieren Um mögliche Kratzer oder Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass das Handstativ sicher am Platz verriegelt ist, bevor er verwendet wird. Drehen Sie die Stange wieder in die ursprüngliche Stellung, wenn sie nicht verwendet wird. Verwendung mit Smartphones Anmerkung: Der Gerätehalter wurde nur für Selbstportraits entwickelt; es ist wichtig, dass Sie Ihr Smartphone nicht in die entgegengesetzte Richtung drehen, um zu vermeiden, dass es herunterfällt und es beschädigt wird. - Der Gerätehalter ❸ sollte bereits auf der rechten Seite des Selfie-Sticks positioniert sein. Rotieren Sie die Bolzen ❶ durch ❶ und ❷. - Heben Sie den Gerätehalter ❸ an bis zu einem 90 Grad Winkel. - Stellen Sie den Clip ❸ und Clip ❹ so ein, dass beide nach aussen zeigen und zueinander parallel sind. - Platzieren Sie Ihr Smartphone in den Gerätehalter. Stellen Sie sicher, dass der Gerätehalter richtig an dem Stick angeschlossen ist und dass Ihr Smartphone gesichert ist, bevor Sie Fotos aufnehmen. - Wenn Ihr Smartphone verbunden ist, durch befolgen der Instruktionen in Teil B, starten Sie die Kamera in Ihrem Smartphone und drücken Sie ❸, um mit dem Aufnehmen von Fotos zu beginnen. Verwendung mit Kameras - Rotieren Sie die Scheibe ❶ auf den Montagekopf ❶. - Entfernen Sie den Gerätehalter ❸ und platzieren Sie den Montagekopf ❶ zwischen den Klammern ❸. - Sichern Sie den Selfie-Stick indem Sie den Bolzen ❶ durch ❶ und ❷ rotieren, so dass er in die Schraubenmutter eingeschraubt ist. - Installieren Sie Ihre Kamera durch rotieren der Schraube in das Kamerahoch ❶, bis sie fest verbunden ist. Anmerkung: Stellen Sie immer sicher, dass die Kamera sicher verbunden ist, bevor Sie die Länge und den Winkel einstellen. Verwendung mit der GoPro Hero®-Kamera - Entfernen Sie den Gerätehalter ❸ und platzieren Sie die GoPro's Hero®-Kamera in sein Gehäuse zwischen dem Montagekopf ❶. - Rotieren Sie den Bolzen ❶ zurück durch das Kameragehäuse und die Klammern.	Kinder Halten Sie das Gerät stets von Kindern fern. Lassen Sie Kinder niemals mit dem Gerät oder irgendwelchem Zubehör spielen. Ihr Gerät oder anderes Zubehör können kleine Teile enthalten, die eine Erstickengefahr darstellen. Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Batterie Um eine optimale Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten, empfehlen wir die vorhandene Batterieleistung nach dem Kauf zuerst vollständig aufzuladen, und anschliessend die Batterie auf mindestens 50% mindestens zweimal vollständig aufzuladen und wieder zu entladen. Beschränkte Garantie Falls innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten, beginnend mit dem Erstkauft datum, Schäden auf Grund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern an diesem Produkt auftreten, dann reparieren oder ersetzen wir das Gerät durch ein gleichwertiges Gerät, ohne dass dem Kunden dadurch Kosten für Arbeit oder Ersatzteile entstehen, vorausgesetzt die folgenden Bedingungen sind erfüllt: - Der Erstkauftbeleg mit Kaufdatum wird zusammen mit dem schadhaften Gerät eingereicht. - Lifetrans übernimmt keine Haftung für den Verlust von Informationen, die während einer Entschädigung für jedwede solche Verluste. - Diese eingeschränkte Garantie für Reparatur oder Ersatz gilt nur in Verbindung mit dem originalen Erstkauftbeleg für das Produkt, der von einem bevollmächtigten Lifetrans Vertragshändler ausgestellt wurde, und auf dem das Erstkauftdatum deutlich angegeben ist. Lifetrans behält sich vor Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nach der Ausstellung des Belegs durch den Vertragshändler entweder entfernt oder modifiziert wurden. - Eine aufladbare Batterie kann über 100 mal aufgeladen und wieder entladen werden. Jede aufladbare Batterie kann mit der Zeit immer weniger Ladung aufnehmen, und muss letztlich ersetzt werden - Dies ist kein Defekt sondern normale Abnutzung und Verschleiß. Wenn die wiedergabezeit, oder die Zeit in der das Gerät in Bereitschaft funktioniert kürzer wird, dann sollte die Batterie ausgewechselt werden. Bitte führen Sie in diesem Fall keine Reparaturen, Modifikationen oder Installationen am Gerät aus, ohne vorher mit einem bevollmächtigten Lifetrans Vertretungsbetrieb Kontakt aufzunehmen. - Diese Garantie deckt Schäden am Gerät oder dessen Zubehöriteilen nicht ab, die durch den Einsatz von Zubehör entstanden sind, das nicht von Lifetrans als originales Zubehör ausgewiesen, und nicht für den Einsatz mit dem Gerät zugelassen ist. Diese Garantie deckt Schäden nicht ab, die durch Missbrauch, Fehlbau, Vernachlässigung oder Unfall entstanden sind. - Diese Garantie deckt Schäden nicht ab, die aufgrund unerlaubter Modifikationen, Reparaturen oder durch unsachgemässes Zerlegen durch nicht vom Hersteller bevollmächtigte Personen entstanden sind. - Beschädigte Geräte gehen beim Versand an den Hersteller in dessen Eigentum über. Zusätzliche Information Registrieren Sie Ihre Lifetrans Produkte online auf www.lifetrans.com. Besuchen Sie unsere Webseite www.lifetrans.com oder schreiben Sie direkt unserem Kundendienstzentrum cs@lifetrans.com, um mehr über neue Produkte und Sonderangebote zu erfahren. GOPRO und HERO sind eingetragene Marken der GoPro, Inc. Die Wortmarke Bluetooth® ist eine eingetragene Marke im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. Produktspezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern, aufgrund von Entscheidungen oder dem Ermessen von Lifetrans Switzerland AG oder Lifetrans International Limited, auf alle Geräte und Zubehör, die nicht unter "Packungsinhalt" aufgeführt sind, wird nur aufgrund der Kompatibilität verwiesen und sie sind nicht enthalten. Produktänderungen nur zu Referenzzwecken. Die Farbe kann vom tatsächlichen Produkt abweichen. Lifetrans Switzerland und Lifetrans International Limited übernehmen keine Haftung für Schäden, die während der Verwendung dieses Selfie-Sticks an Ihren Geräten entstanden sind. "Lifetrans" ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen, das der Lifetrans Switzerland AG und Lifetrans International Limited gehört. Alle anderen Markenzeichen oder eingetragenen Markenzeichen, die hierin aufgeführt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer und hiermit als solche anerkannt. ©Copyright 2015 von Lifetrans Switzerland AG und Lifetrans International Limited. Alle Rechte sind vorbehalten. Diese Bedienungsanleitung wurde im Original in Englischer Sprache verfasst und wird in dieser Sprache veröffentlicht. Die Konformität dieser Übersetzungen kann nicht vollständig gewährleistet werden. Sollten irgendwelche Diskrepanzen zwischen der Version in Englischer Sprache und anderen Sprachen vorliegen, dann gilt der Text der englischen Version vorrangig gelten. FR Guide d'utilisation Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Lifetrans®. Ce guide explique les modes de fonctionnement et les mesures de sécurité. Veuillez le lire avec attention afin de garantir le bon fonctionnement de votre produit, puis conservez-le pour un usage ultérieur. Compatibilité - Pour les appareils iOS (iOS 7 et supérieur) - Pour les appareils Android (Android 4.3 et supérieur)	F. Connexion du trépied (non-inclus) - Installez votre trépied en tournant dans le sens des aiguilles d'un montre dans la base de la perche à selfie.(trépied non-inclus) Responsabilité - Nous vous recommandons fortement d'utiliser un étui avant de placer votre téléphone dans le support de l'appareil afin d'éviter toute rayure. - Assurez-vous toujours que votre appareil soit correctement fixé la perche à selfie afin d'éviter tout dommage accidentel. - Redoublez de vigilance lorsque vous utilisez la perche à selfie la nuit ou dans des endroits sombres. - Retirez la perche à selfie de la source d'alimentation dans les 3 heures une fois le chargement terminé. - Veillez recharger votre perche à selfie au moins tous les deux mois en raison des caractéristiques de la batterie au lithium. - Lifetrans Switzerland AG et Lifetrans International Limited ne sont pas responsables pour tous dommages causés à votre appareil lors de l'utilisation du la perche à selfie. Questions fréquentes 1. Quelle est la taille et la perche à selfie maximum que le pied peut supporter? La perche à selfie peut supporter des appareils d'une largeur maximum de 75mm et d'un poids maximum de 500g. Si l'appareil est fixé directement au filetage et non placé dans le support de l'appareil, alors la charge ne peut pas dépasser le poids doit rester inférieur à 500g. 2. Est-ce que la perche à selfie est étanche? La perche à selfie n'est pas étanche. L'eau ou tout autre liquide peut endommager le pied ainsi que l'appareil. Précautions d'emploi Veillez suivre attentivement les recommandations décrites dans ce guide afin de garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de votre appareil: - Faites attention aux angles, aux surfaces irrégulières, aux pièces de métal, aux accessoires et à l'emballage, afin d'éviter d'éventuelles blessures ou des dommages. Notez que l'appareil ne doit pas être placé dans la bouche. - Ne modifiez, ni ne réparez ni ne démontez le produit. Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique, ou une panne complète de l'appareil, et annulerait la garantie. - N' Utilisez aucun liquide pour nettoyer l'appareil. La surface du produit doit être simplement essuyée avec un chiffon propre et sec. - N'utilisez pas ce produit dans des endroits à haute température ou avec un taux d'humidité élevé (par exemple les salles de bains); idéalement, l'appareil devrait être utilisé dans un endroit exempt de poussière excessive et sans exposition directe au soleil. - N'insérez pas d'objets ou de liquides dans l'appareil car cela endommagerait le conducteur. - Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le cognez pas contre d'autres objets. - N'utilisez pas immédiatement dans des endroits dangereux. - Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil si des situations anormales ou des problèmes surviennent lors de son utilisation. - L'appareil peut exploser si jeté au feu. - Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil si une réaction allergique se produit ou si vous ressentez un malaise. - Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de ce produit (Poids max. Appareil: 500g). - Assurez-vous toujours que les appareils sont fermement vissés dans le support afin d'éviter tout dommage accidentel à votre appareil et à la perche à selfie. - Retirez votre appareil de la perche à selfie lorsque vous ne l'utilisez pas. - Veillez ne pas secouer la perche à selfie car cela peut entraîner des blessures ou bien endommager votre appareil. - Faites toujours preuve de prudence lorsque vous utilisez ce dispositif. Lifetrans décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de négligence lors de l'utilisation de ce dispositif. - N'essayez pas de prendre des auto-portraits ou d'utiliser ce dispositif lors d'activités physiques et sportives qui pourraient présenter un danger à votre sécurité ou menacer votre santé. - Ne l'utilisez pas près d'arbres ou d'autres objets solides lorsque vous vous déplacez. - Ne l'utilisez pas pendant des orages ou lorsque la foudre s'abat car cela peut être dangereux. - Soyez toujours conscient de ce qui vous entoure et prêtez attention aux personnes autour de vous lorsque vous utilisez ce dispositif. - Ne l'utilisez jamais comme arme. Enfants Tenez hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes ou pourraient accidentellement endommager le produit. L'appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces qui pourraient se détacher et créer un risque d'étouffement. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques Ce symbole indique que tous les équipements électriques et électroniques inclus ne doivent pas être traités comme la plupart des déchets ménagers. L'appareil doit être remis à des points de collecte et de recyclage appropriés pour les équipements électroniques. En vous assurant que ce produit est correctement mis au rebut, vous contribuerez à éviter de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets électroniques. Pour recycler cet appareil, veuillez contacter votre mairie, votre service des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. Batterie Il est recommandé d'utiliser la charge initiale et ensuite de recharger l'appareil au moins deux fois pour assurer une performance optimale. Garantie limitée Si dans les 12 mois suivant l'achat, ce produit ou toute partie de celui-ci présente des défauts de fabrication ou des défauts de matériaux, nous nous engageons, à notre discrétion, de réparer ou remplacer le même produit gratuitement en incluant main-d'œuvre ou matériaux, sous les conditions suivantes:	Nota: Antes de intentar sincronizar su teléfono asegúrese de que no esté sincronizado con alguno de los dispositivos anteriormente conectados por medio de Bluetooth®. Si sigue conectado con un dispositivo anterior no será posible conectarse a uno nuevo. Cómo utilizar el palo selfie Nota: Asegúrese de que su dispositivo no supere el peso máximo de 500g. Si está usando el soporte de dispositivos, este deberá tener entre 53-78mm de ancho. El soporte de dispositivos es compatible con la mayoría de smartphones; sin embargo, es importante comprobar que su dispositivo se ajusta con seguridad al soporte antes de usarlo. C. Ajuste de tamaño - El palo selfie tiene 5 longitudes. Gire el cabezal del soporte hacia la derecha y tire hacia arriba para ajustar la longitud. - Cuando tenga la longitud deseada, gire el soporte hacia la izquierda para dejarlo cerrado en la posición correcta. D. Ajuste de ángulo - Puede rotar el ángulo libremente girando el cabezal del soporte. Se puede mover en vertical en 180°. - Afije el tornillo ❶ del cabezal para regular el ángulo. - Apretete el tornillo de nuevo para fijar el ángulo. Nota: Para prevenir que su dispositivo sufra daños accidentales, quítele del soporte antes de regular el palo. E. Sacar fotos Para evitar posibles daños o roturas del dispositivo, asegúrese de que el soporte de mano se encuentre bien colocado en su lugar antes y después de su utilización. Cuando no lo esté usando, plegue siempre el bastón hasta su posición original. Usar smartphones Nota: Este soporte de dispositivos está diseñado solamente para realizar autorretratos. Por favor, no coloque la cámara apuntando hacia la otra dirección, ya que podría caerse y dañar su smartphone. - El soporte de dispositivos ❸ ya deberá encontrarse a la derecha del palo selfie. Gire el tornillo ❶ a través del ❶ y del ❷. Levante el soporte de dispositivos ❸ hasta que forme un ángulo de 90 grados. - Ajuste los clips ❸ y ❹ de manera que ambos señalen hacia fuera y se encuentren paralelos entre ellos. - Coloque su smartphone en el soporte de dispositivos. Asegúrese de que tanto el soporte como el smartphone estén firmemente conectados al palo antes de sacar las fotos. - Una vez que se haya hecho la sincronización con su dispositivo, siga las instrucciones en la parte B, inicie la función de cámara en su smartphone y presione ❸ para empezar a sacar fotos. Uso de cámaras - Gire el disco ❶ sobre el cabezal ❶. - Extraiga el soporte de dispositivos ❸ y coloque el cabezal ❶ entre las pinzas ❸. - Asegúrelo sobre el palo selfie girando el tornillo ❶ a través del ❶ y del ❷, de manera que quede apretado con la tuerca. - Instale su cámara girando el tornillo en el orificio ❶ de la cámara hasta que quede fuertemente conectado. Nota: Asegúrese siempre de que la cámara esté firmemente sujeta antes de regular la distancia y el ángulo. Usar la cámara GoPro Hero® - Quite el soporte de dispositivos ❸ y coloque la cámara Go Pro Hero entre las abrazaderas de montaje ❸. - Gire el tornillo ❶ de nuevo para que pase a través de la carcasa de la cámara y de las pinzas. F. Conectar trípode (no incluido) - Instale su trípode atornillando el trípode a la base del soporte de mano.(trípode no incluido) Responsabilidades - Para evitar arañazos en su teléfono, le recomendamos usar una carcasa antes de colocarlo en el soporte de dispositivos. - Para evitar daños accidentales, asegúrese siempre de que su dispositivo se encuentra bien conectado al soporte de mano. - Tenga especial cuidado al usar el soporte de mano por la noche y en lugares oscuros. - Cuando el dispositivo de mano se encuentre totalmente cargado, sepárela de la fuente de energía en las siguientes 3 horas. - Debido a las características de la batería de litio, recargue su soporte al menos una vez cada dos meses. Si encuentra algún problema al cargar su dispositivo de mano, contacte con cs@lifetrans.com. - Lifetrans Suiza AG y Lifetrans International Limited no se harán responsables de cualquier daño causado a su dispositivo durante el uso de este soporte manual. Preguntas frecuentes 1. ¿Cuál es el tamaño y peso máximo que aguanta el soporte? El selfie Palo puede aguantar dispositivos de hasta 78mm de ancho y un peso máximo de 500g. Si el dispositivo se coloca directamente en la rosca y no sobre el lugar en el soporte, el tamaño no importará, aunque el peso deberá seguir siendo inferior a 500g. 2. ¿Es el Selfie Palo resistente al agua? El selfie Palo no está diseñado para ser resistente al agua. Agua y líquidos pueden dañar su soporte y su dispositivo. Precauciones de seguridad Por favor, siga estrictamente las reglas descritas en esta guía para garantizar su seguridad y funcionamiento perfecto: - Tenga cuidado con los bordes, superficies irregulares, piezas metálicas, accesorios o empaques para evitar posibles lesiones o daños. Tome en cuenta que este producto no debe colocarse en la boca. - No modifique, repare o desmonte el producto. Al hacerlo podría provocar un incendio, descarga eléctrica, avería total del producto, etc. y anulará la garantía.
--	--	--	---	---

FCC statements:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the

following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.