

US UK Dear user Thank you for choosing REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully. 1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty. 1	OS Support Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/Mac OS How to connect the keyboard with a computer Wired Connection 1. Slide the ON/OFF switch on left side of the keyboard to ON or OFF. 2. Take out the USB A to USB Type C cable in the package and connect the keyboard with your computer. Press  key, the LED marked with M twinkle in 5 times indicated the connecting successful. 3. The computer will recognize and configure the keyboard automatically. 4. Once the keyboard is powered up, charging begins. The LED marked with M lights on red. It will turn to white when keyboard is fully recharged. 2.4G Wireless Connection 1. Slide the ON/OFF switch on left side of keyboard to ON. 2. Press  key, then press  again and hold it for 3 seconds, the LED marked with M flashes quickly in green, plug the USB receiver into any available USB port on your computer within 20 seconds. The computer will recognize and configure the keyboard automatically. 3. The indicator will flash on Red when the battery is low. Please recharge the keyboard in time by plug type C cable into computer or it will turn off automatically soon. Please note LED marked with M will be light on Red while charging, it turn to green when charging completed(In 2.4g connecting mode) Bluetooth Connection 1. Slide the ON/OFF switch on left side of keyboard to ON. 2. Press  for Bluetooth devices pairing, then press  again and hold it for 3 seconds, the LED marked with M flashes in blue (or cyan/magenta). 3. Turn on Bluetooth and scan for available devices on your computer or smart phone. It 2	Function Introduction 1. With standard USB and 2.4G/BT connections, the keyboard can be used on computer without any software or driver installation. 2. There are 20 backlight effects. 3. Commands of key combinations with [FN] key [FN]+[V]: Change backlight mode. There are 20 backlight effects. [FN]+[Enter]: Change back light color at backlighting normal ON mode. [FN] + [↑]: Level down the brightness . [FN] + [↓]: Level up the brightness . [FN] + [←]: Slow down the running speed of backlight . [FN] + [→]: Add up the running speed of backlight. [FN] + [Win]: Disable or enable the [Win] key. [FN] + [ESC]: Set the keyboard to default setting. Scroll button function Scroll button is place on right upcorner of keyboard for volume adjustment.  Multimedia function on F9-F12 FN+9 :Browser FN+10:Research FN+11: Calculator 3	FN+12: E-mail Shortcut key function Previous track Next track Play /Pause Macro recording function There are 4 profiles keys from M1 to M4 , each profile can assign with 4 macro keys from G1 to G4. 1. Press M key (M1/M2/M3/M4) to set a profile group, the key backlight in flash. 2. Press MR key (MR key lights ON),then press G key (G1/G2/G3/G4), the key backlight in flash. 3. Record the desired keys. 4. Press MR key to complete recording (MR key lights OFF). For example: M1 → MR → G1 → ABC → MR How to play Macro 1. Choose the profile group by press M key from M1 to M4. 2. Press the Macro key from G1 to G4. For example : M1 → G1(ABC) How to delete Macro 1. Choose the profile group by press M key from M1 to M4 (The key lights ON). 2. Press MR key (MR key lights ON). 3. Double press G keys from G1 to G4 (The key lights OFF). 4. Press MR key to save(MR key lights OFF). How to recharge the keyboard Find the USB A to USB type C cable in the packaging ,plug the keyboard and connect it 4	with computer for charging, the LED indicator(M) of keyboard will be turn to red. Remark: The LED indicator (M) will turn to red when keyboard is out of battery. FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. California Proposition 65  WARNING: Risk of Cancer from [Name of one or more chemicals known to cause cancer] And Reproductive Harm From [Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity] Exposure - www.P65Warnings.ca.gov 5	 6
--	--	---	---	---	---

PT Prezado usuário, Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. 7	Sistemas operacionais compatíveis Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/Mac OS Cómo conectar o teclado ao computador Conexão com fio 1. Deslize a chave ON/OFF (ligado/desligado), localizada no lado esquerdo do teclado, para a posição ON ou OFF 2. Retire o cabo USB A para USB tipo C da embalagem e conecte o teclado ao computador. Pressione a tecla  o LED marcado com M piscará cinco vezes indicando que a conexão foi bem-sucedida. 3. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente. 4. Quando o teclado for ligado, o carregamento será iniciado. O LED marcado com M acenderá em vermelho. Ele mudará para branco quando o teclado estiver totalmente carregado. Conexão sem fio 2.4 G 1. Deslize o interruptor ON/OFF (ligado/desligado), localizado no lado esquerdo do teclado, para a posição ON (ligado). 2. Pressione a tecla , depois pressione  novamente e segure por cerca de três segundos, o LED marcado com M piscará rapidamente em verde. Conecte o receptor USB em qualquer porta USB disponível no computador dentro de 20 segundos. O computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente. 3. A indicação luminosa piscará em vermelho quando a bateria estiver fraca. Recarregue o teclado conectando o cabo C no computador, ou ele se desligará automaticamente em pouco tempo. Observe que o LED marcado com M acenderá em vermelho durante o carregamento e em verde quando a carga estiver completa (no modo de conexão 2.4 G) 8	Conexão Bluetooth 1. Deslize o interruptor ON/OFF (ligado/desligado), localizado no lado esquerdo do teclado, para a posição ON (ligado). 2. Pressione  para parar dispositivos Bluetooth, depois pressione  novamente e segure por 3 segundos. O LED marcado com M piscará em azul (ou ciano/magenta), Ligue o Bluetooth e procure dispositivos disponíveis no computador ou no smartphone. Será encontrado o dispositivo "BT3.0Keyboard" ou "BT5.0 KB". Selecione um deles para conectar automaticamente. 4. A indicação luminosa piscará em vermelho quando a bateria estiver fraca. Recarregue o teclado conectando o cabo C no computador, ou ele se desligará automaticamente em pouco tempo. Observe que o LED marcado com M acenderá em vermelho durante o carregamento e ficará ciano/magenta quando a carga estiver completa (no modo de conexão Bluetooth) Apresentação da função 1. Com conexões padrão USB 2.4G/BT, o teclado poderá ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver. 2. Há 20 efeitos de iluminação de fundo. 3. Comandos via combinações de teclas com a tecla [FN] [FN] + [V]: Altera a iluminação de fundo. Há vinte efeitos de iluminação de fundo. [FN] + [Enter]: Altera a cor da iluminação de fundo no modo ON normal. [FN] + [↑]: Reduz o brilho. [FN] + [↓]: Aumenta o brilho. [FN] + [←]: Reduz a velocidade da variação da iluminação de fundo. [FN] + [→]: Aumenta a velocidade da variação da iluminação de fundo. [FN] + [Win]: Desativa ou ativa a tecla [Win]. [FN] + [ESC]: Aplica a configuração padrão do teclado 9	Função da botão de rolagem O botão de rolagem encontra-se no canto superior direito do teclado para ajuste de volume.  Função multimídia nas telas F9 a F12 FN + 9: Navegador FN + 10: Pesquisar FN + 11: Calculadora FN + +12: Email Função das teclas de macro Faixa anterior Próxima faixa Tocar/Pausar Função de gravação de macro Há quatro telas de perfil, M1 a M4. Cada perfil pode atribuir quatro teclas de macro, G1 a G4 1. Pressione a tecla M (M1/M2/M3/M4) para definir um grupo de perfis. A iluminação de fundo da tecla piscará. 2. Pressione a tecla MR (a tecla MR se acenderá),depois pressione a tecla G (G1/G2/G3/G4/G5). A iluminação de fundo da tecla piscará. 3. Grave as teclas desejadas. 4. Pressione a tecla MR para concluir a gravação (a tecla MR apagará). Por exemplo: M1 → MR → G1 → ABC → MR Cómo executar macros 1. Escolha o grupo de perfis pressionando a tecla M, de M1 a M4. 2. Pressione a tecla macro de G1 a G4. 10	Por exemplo: M1 → G1(ABC) Cómo excluir uma macro 1. Escolha o grupo de perfis pressionando a tecla M, de M1 a M4 (a tecla acenderá) 2. Pressione a tecla MR (a tecla MR acenderá). 3. Pressione duas vezes as teclas G, de G1 a G4 (a tecla apagará). 4. Pressione a tecla MR para salvar (a tecla MR apagará). Cómo recargar o teclado Pegue o cabo USB A para USB C na embalagem, conecte no teclado e conecte no computador para carregar. O LED indicador (M) do teclado ficará vermelho. Observação: O LED indicador (M) ficará vermelho quando a bateria do teclado estiver descarregada. FIMI O FORMATO É O MESMO DO OUTRO Dúvidas frequentes 1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outra porta USB no computador. 2. Se você derramar líquido no teclado, desconecte o cabo USB do teclado do computador imediatamente. Enxugue o excesso de líquido e coloque o teclado em um local seco e ventilado. É importante que o teclado seque naturalmente antes de utilizá-lo. 11	 12
--	--	--	---	--	---

RU Уважаемый пользователь спасибо за выбор марки REDRAGON . С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии. 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, местные удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. 2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены. 12	Поддерживаемые операционные системы Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11/Mac OS Как подключить клавиатуру к компьютеру Проводное подключение 1. Переверните переключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) на левой стороне клавиатуры в положение ON или OFF. 2. Используя кабель-переходник USB A/USB Type C, входящий в комплект поставки, подключите клавиатуру к компьютеру. Нажмите кнопку , светодиодный индикатор, помеченный буквой M, мигнет 5 раз, что означает успешное подключение. 3. Компьютер выполнит распознавание и настройку устройства автоматически. 4. После включения питания клавиатуры начнется ее зарядка. При этом светодиод с буквой M будет гореть красным цветом. При полной зарядке клавиатуры цвет индикатора станет белым. Беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц 1. Установите переключатель питания на левой стороне клавиатуры в позицию ON (ВКЛ). 2. Нажмите кнопку , затем вновь нажмите кнопку  и удерживайте в течение 3 секунд, светодиодный индикатор с буквой M начнет быстро мигать зеленым цветом, после чего подключите USB-ресивер к любому доступному USB-порту компьютера в течение 20 секунд. Компьютер выполнит распознавание и настройку устройства автоматически. 3. При низком заряде аккумулятора индикатор будет мигать красным. Заранее зарядите клавиатуру, подключив ее к компьютеру с помощью кабеля USB Type-C, иначе клавиатура может автоматически выключиться. Во время зарядки индикатор с буквой M будет гореть красным, а после завершения зарядки — зеленым (в режиме подключения на частоте 2,4 ГГц). 13	Подключение по Bluetooth 1. Установите переключатель питания на левой стороне клавиатуры в позицию ON (ВКЛ). 2. Нажмите кнопку  для подключения других устройств Bluetooth, затем вновь нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 3 секунд. Индикатор с буквой M начнет мигать синим цветом (или голубым/пурпурным для других устройств). 3. Включите функцию Bluetooth и выполните поиск доступных устройств на компьютере или смартфоне. В результате поиска будет найдено устройство BT3.0Keyboard или BT5.0 KB. Выберите одно из них, чтобы подключиться к нему автоматически. 4. При низком заряде аккумулятора индикатор будет мигать красным. Заранее зарядите клавиатуру, подключив ее компьютеру через кабель USB Type-C, иначе клавиатура может автоматически выключиться. Во время зарядки индикатор с буквой M будет гореть красным, а после завершения зарядки —голубым/пурпурным (в режиме подключения Bluetooth) Описание функций 1. Благодаря наличию стандартных интерфейсов USB, 2.4 ГГц/ВТ, клавиатура подключается к компьютеру без установки какого-либо программного обеспечения или драйверов. 2. Имеется 20 эффектов подсветки. 3. Командные комбинации клавиш с использованием клавиши [FN] [FN]+[V]: Изменить режим подсветки. Всего имеется 20 эффектов подсветки. [FN]+[Enter]: Изменить цвет подсветки при включенном обычном режиме подсветки. [FN] + [↑]: Уменьшить яркость. [FN] + [↓]: Увеличить яркость. [FN] + [←]: Уменьшить скорость перемещения подсветки. [FN] + [→]: Увеличить скорость перемещения подсветки. 14	[FN] + [Win]: Отключить или включить клавишу [Win]; [FN] + [ESC]: Установить для клавиатуры значения по умолчанию. Кнопка прокрутки Используйте кнопку прокрутки, расположенную в правом верхнем углу клавиатуры, можно регулировать громкость звука.  Мультимедийные кнопки F9-F12 FN+9: Браузер FN+10: Поиск FN+11: Калькулятор FN+12: 3д, почта Горячие клавиши Предыдущий трек Следующий трек Воспроизвести/Пауза Функция записи макроса Имеется 4 кнопки выбора групп профилей от M1 до M4, в каждом профиле можно назначить до 4 кнопок макросов от G1 до G4. 1. Нажмите одну из кнопок M (M1/M2/M3/M4), чтобы задать группу профилей, подсветка кнопки включится. 2. Нажмите кнопку MR (подсветка кнопки включится), затем нажмите кнопку G (G1/G2/G3/G4), при этом также включится подсветка кнопки. 3. Запишите макрос, нажимая нужные кнопки. 4. Нажмите кнопку MR, чтобы завершить запись (подсветка кнопки MR выключится). Например: M1 → MR → G1 → ABC → MR 15	Как воспроизвести макрос? 1. Выберите группу профилей, нажав одну из кнопок M – от M1 до M4 2. Нажмите кнопку макроса – от G1 до G4. Например: M1 → G1(ABC) Как удалить макрос? 1. Выберите группу профилей, нажав одну из кнопок M – от M1 до M4 2. Нажмите кнопку MR (подсветка кнопки MR включится). 3. Дважды нажмите кнопку G — от G1 до G4 (подсветка кнопки выключится). 4. Нажмите кнопку MR, чтобы сохранить макрос (подсветка кнопки MR выключится). Зарядка клавиатуры Используя кабель-переходник USB A/USB Type C, входящий в комплект поставки, подключите клавиатуру к компьютеру для зарядки, светодиодный индикатор клавиатуры, помеченный буквой M, загорится красным. Замечание: Если клавиатура разряжена, светодиодный индикатор (M) клавиатуры будет гореть красным цветом. Часто задаваемые вопросы 1. Если клавиатура не реагирует, убедитесь в том, что USB-кабель клавиатуры вставлен в соответствующий USB-порт на компьютере, также попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере. 2. Если вы пролили жидкость на клавиатуру, отключите USB-кабель клавиатуры от компьютера. Вытрите излишки жидкости и поместите клавиатуру в сухое и вентилируемое место. Убедитесь, что клавиатура полностью высохла естественным образом, прежде чем использовать ее вновь. 16	 17
--	--	---	--	--	--

**REDRAGON**



YI PRO

3 MODES PORTABLE MECHANICAL KEYBOARD



Please scan here to download user manual

Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

封底

封面

型号	K625P-KBS/8568		备注：尺寸：100x100mm (骑钉装) 材质：80g书写纸 印刷：单黑色双面印刷				
名称	说明书						
日期	2022-4-18						
页码	1 OF 1		文件编号				
绘图	雷国建	审核		核准		版本	A.0