


English

I. Set up the router



- Attach the antennas to the router.
- Insert a Mini SIM card into the slot on the bottom panel of the router.



- Use the included power adapter to connect the **PWR** jack of the router to a power source.
- Press the **ON/OFF** button down to turn on the router.


Wait for a few seconds, the router is successfully connected to the internet, when the following indicators light up.



Note:
If the **LED** indicator does not light up, refer to **Q1** in **FAQ** to find a solution.

II. Customize your network


- Connect your computer to the **WAN/LAN** or **LAN** port of the router using an Ethernet cable, or connect your smart phone to the Wi-Fi network of the router using the **Wi-Fi Name** labeled on the bottom panel of the router. There is no Wi-Fi password by default.



- Start a web browser and visit **tendawifi.com**.



- Follow the **Quick Setup Wizard** to customize your Wi-Fi network.



Done.

LED indicators

LED Indicator	Status	Description
	Solid on	The router is powered on properly.
	Off	The router is powered off or not powered on properly.
	Solid on	The router is connected to the internet.
	Off	No internet access is available.
	Solid on	The Wi-Fi network is enabled.
	Blinking	The router is performing WPS negotiation.
	Off	The Wi-Fi network is disabled.
	Solid on	At least one device is connected to a LAN port of the router.
	Off	No device is connected to any LAN port of the router.
	3 bars	Excellent signal.
	2 bars	Good signal.
	1 bar	Fair signal.
	Off	No 4G/3G signal.

FAQ

Q1: The LED indicator does not light up. What should I do?

A1: Start a web browser, and access **tendawifi.com** to customize your network:

- If you are required to enter a PIN code to unlock the SIM card, contact your ISP for the PIN code.
- If you are required to enter APN parameters manually, enter these parameters provided by your ISP.
- If the LED indicator is still off after you finish the Quick Setup Wizard, your SIM card may run out of money.

If the problem persists, contact your ISP for help.

Q2: I cannot access the web UI of the router by visiting **tendawifi.com. What should I do?**

A2: Try the following solutions.

If you log in with a wireless device:

- Ensure that your wireless device is connected to the Wi-Fi network of the router.
- Disable the cellular network of your wireless device.
- Clear the cache of your web browser or change another web browser and try again.

If you log in with a wired device:

- Check if the computer is connected to the router properly.
- Check if your computer used to set up the router obtains an IP address of 192.168.0.X (X ranges from 2 to 254). Otherwise, connect your computer to the router again after disconnecting from the router.
- Clear the cache of your web browser or change another web browser and try again.

If the problem persists, reset the router and configure it again.

Português (Brasil)

I. Configurar o roteador

- Conecte as antenas ao roteador.
- Introduza um cartão Mini Sim no slot que existe no painel do fundo do roteador.



- Use o adaptador de alimentação incluído para ligar o **PWR** do roteador a uma fonte de energia.
- Pressione o botão **ON/OFF** (Ligar/Desligar) para ligar o roteador.

Aguarde alguns segundos e o roteador estará conectado com êxito à Internet quando a seguinte luz indicadora se acender.



Nota:
Se o indicador não se acender, consulte a **Q1** das **FAQ** para encontrar uma solução.

II. Customize sua rede

- Conecte seu computador à porta **WAN/LAN** ou **LAN** do roteador usando um cabo Ethernet, ou conecte seu smartphone à rede Wi-Fi do roteador usando o **Wi-Fi Name** que aparece na etiqueta no painel do fundo do roteador. Não existe uma senha padrão configurada.
- Abra um navegador de internet e acesse **tendawifi.com**.
- Siga o **Quick Setup Wizard** (Assistente de Configuração Rápida) para customizar sua rede Wi-Fi.

Concluído.

Polski

I. Konfiguracja routera

- Podłącz anteny do routera.
- Umieść kartę mini-SIM w gnieździe na dolnym panelu routera.



- Użyj dołączonego zasilacza, by podłączyć wtyczkę **PWR** routera do zasilania.
- Naciśnij przycisk **ON/OFF**, aby włączyć router.

Poczekaj kilka sekund, zapalenie się następujących kontrolcek oznacza, że router został pomyślnie podłączony do Internetu.



Uwaga:
Jeśli kontrolka nie zapali się, należy zapoznać się z **Q1** w **FAQ**, by znaleźć rozwiązanie.

II. Dostosuj swoją sieć

- Podłącz komputer do portu **WAN/LAN** lub **LAN** routera przy użyciu kabla Ethernet lub podłącz smartfon do sieci Wi-Fi routera przy użyciu **Wi-Fi Name** znajdujący się na etykietce na dolnym panelu routera. Nie ustawiono domyślnie żadnego hasła Wi-Fi.
- Uruchom przeglądarkę internetową i odwiedź stronę **tendawifi.com**.
- Postępuj zgodnie z **Kreatorem szybkiej konfiguracji**, aby dostosować swoją sieć Wi-Fi.

Gotowe.

Deutsch

I. Konfigurieren Sie den Router

- Befestigen Sie die Antennen am Router.
- Stecken Sie eine Mini-SIM-Karte in den Steckplatz auf der Unterseite des Routers.



- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um die **PWR** Buchse des Routers mit einer Stromquelle zu verbinden.
- Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste nach unten, um den Router einzuschalten.

Warten Sie ein paar Sekunden. Der Router ist erfolgreich mit dem Internet verbunden, wenn die folgenden Kontrollleuchten aufleuchten.



Hinweis:
Wenn die -Kontrollleuchte nicht leuchtet, lesen Sie **Q1** in der **FAQ**, um eine Lösung zu finden.

II. Personalisieren Sie Ihr Netzwerk

- Schließen Sie Ihren Computer über ein Ethernet-Kabel an den **WAN/LAN** oder **LAN**-Port des Routers an, oder verbinden Sie Ihr Smartphone unter Verwendung des **Wi-Fi Name**, der auf der Unterseite des Routers angegeben ist, mit dem WLAN-Netzwerk des Routers. Standardmäßig gibt es kein WLAN-Passwort.
- Starten Sie einen Webbrowser und besuchen Sie **tendawifi.com**.
- Folgen Sie den Anweisungen des **Schnellinstallations-Assistent**, um Ihr WLAN-Netzwerk zu personalisieren.

Fertig.

Русский

I. Настройка маршрутизатора

- Подключите антенну к роутеру.
- Вставьте мини-SIM-карту в слот на нижней панели маршрутизатора.



- Используйте входящий в комплект адаптер питания для подключения разъема **PWR** маршрутизатора к источнику питания.
- Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы отключить маршрутизатор.

Когда загорятся следующие индикаторы, подождите несколько секунд, пока маршрутизатор не подключится к сети интернет.



Примечание:
Если индикатор не загорается, обратитесь к **Q1** в разделе **FAQ**, чтобы решить эту проблему.

II. Настройте свою сеть

- Подключите компьютер к порту маршрутизатора **WAN/LAN** или **LAN** при помощи кабеля Ethernet, либо подключитесь к сети Wi-Fi маршрутизатора через смартфон, используя **Wi-Fi Name**, указанное на нижней панели маршрутизатора. По умолчанию пароль для Wi-Fi не установлен.
- Запустите веб-браузер и зайдите на сайт **tendawifi.com**.
- Чтобы настроить сеть Wi-Fi, используйте **Мастер быстрой установки**.

Готово.

Français

I. Régler le routeur

- Fixez les antennes au routeur.
- Insérer une mini-carte SIM dans la fente du panneau inférieur du routeur.



- Utiliser l'adaptateur secteur fourni pour connecter la prise **PWR** du routeur à une source d'alimentation.
- Appuyer sur le bouton **ON/OFF** pour allumer le routeur.

Patienter quelques secondes, le routeur est correctement connecté à Internet, lorsque les voyants suivants s'allument.



Remarque:
Si l'indicateur ne s'allume pas, se référer à la question **Q1** de **FAQ** pour trouver une solution.

II. Personnaliser votre réseau

- Connecter votre ordinateur au port **WAN/LAN** ou **LAN** du routeur à l'aide d'un câble Ethernet, ou connecter votre téléphone intelligent au réseau Wi-Fi du routeur en utilisant le **Wi-Fi Name** indiqué sur le panneau inférieur du routeur. Il n'y a pas de mot de passe Wi-Fi par défaut.
- Lancer un navigateur web et visiter **tendawifi.com**.
- Veuillez suivre **Assistant de réglage rapide** pour personnaliser votre réseau Wi-Fi.

Terminé.

Español

I. Configurar su Router

- Conecte las antenas al rúter.
- Inserte una tarjeta mini-SIM en la ranura situada en el panel inferior del router.



- Utilice el adaptador de corriente suministrado para conectar el conector **PWR** del router a una fuente de corriente.
- Pulse el botón **ON/OFF** para encender el router.

Espere unos segundos. El router está conectado correctamente a Internet cuando se iluminan los siguientes indicadores.



Nota:
Si el indicador no se ilumina, consulte la **Q1** en la sección **FAQ** para encontrar una solución.

II. Personalizar la red

- Conecte su ordenador al puerto **WAN/LAN** o **LAN** del router mediante un cable Ethernet o conecte su teléfono inteligente a la red Wi-Fi del router usando el **Wi-Fi Name** que se indica en la etiqueta situada en el panel inferior del router. No hay contraseña Wi-Fi predefinida.
- Abra un navegador web y vaya a **tendawifi.com**.
- Siga las indicaciones de **Asistente de configuración rápida** para personalizar la red Wi-Fi.

Hecho.

Italiano

I. Configurare il router

- Collegare le antenne al router.
- Inserire una scheda Mini SIM nello slot sul pannello inferiore del router.



- Utilizzare l'alimentatore in dotazione per collegare il jack **PWR** del router a una fonte di alimentazione.
- Premere il tasto **ON/OFF** per accendere il router.

Attendere qualche secondo: il router è collegato correttamente a Internet, quando si accendono i seguenti indicatori.



Nota:
Se l'indicatore non si illumina, fare riferimento a **Q1** nelle **FAQ** per trovare una soluzione.

II. Personalizzare la propria rete

- Collegare il proprio computer alla porta **WAN/LAN** o **LAN** del router usando un cavo Ethernet o collegare il proprio smartphone alla rete Wi-Fi del router utilizzando il nome **Wi-Fi Name** etichettato sul pannello inferiore del router. Come impostazione predefinita non esiste una password Wi-Fi.
- Avviare un browser Web e visitare **tendawifi.com**.
- Seguire la procedura di **Installazione guidata rapida** per personalizzare la propria rete Wi-Fi.

Fatto.

Bahasa Indonesia

I. Setel router

- Memasang antena ke router.
- Masukkan kartu SIM Mini ke dalam slot di panel bawah router.



- Gunakan adaptor daya yang disertakan untuk menghubungkan jak **PWR** router ke sumber daya.
- Tekan tombol **ON/OFF** untuk menyaklkan router.

Tunggu beberapa detik, router berhasil terhubung ke internet, ketika indikator berikut menyala.



Catatan:
Jika indikator tidak menyala, baca **Q1** di **FAQ** untuk menemukan solusi.

II. Menyesuaikan jaringan Anda


- Sambungkan komputer Anda ke port **WAN/LAN** atau **LAN** dari router menggunakan kabel Ethernet, atau sambungkan ponsel pintar Anda ke jaringan router Wi-Fi menggunakan **Wi-Fi Name** yang terbeladi di panel bawah router. Tidak ada kata sandi Wi-Fi secara default.
- Mulai browser web, lalu kunjungi **tendawifi.com**.
- Ikuti Wizard **Penyiapan Cepat** untuk menyesuaikan jaringan Wi-Fi Anda.

Selesai.

Tiếng Việt

I. Thiết lập bộ định tuyến

- Gắn ăng-ten vào bộ định tuyến.
- Cho thẻ SIM Mini vào khe cắm ở bảng điều khiển dưới của bộ định tuyến.



- Sử dụng bộ chuyển đổi điện đi kèm để kết nối giắc cắm **PWR** của bộ định tuyến vào nguồn điện.
- Ấn nút **ON/OFF** (BẬT/TẮT) để bật bộ định tuyến.

Chờ vài giây, khi những chỉ báo này sáng thì có nghĩa là bộ định tuyến được kết nối internet thành công.



Lưu ý:
Nếu chỉ báo không sáng đèn, tham khảo **Q1** trong phần Câu Hỏi Thường Gặp **FAQ** để tìm giải pháp.

II. Tùy chỉnh mạng của bạn

- Kết nối máy tính của bạn tới cổng **WAN/LAN** hoặc **LAN** của bộ định tuyến sử dụng cáp Ethernet, hoặc kết nối điện thoại thông minh của bạn tới mạng Wi-Fi của bộ định tuyến sử dụng **Wi-Fi Name** được dán nhãn ở bảng điều khiển dưới của bộ định tuyến. Không có mật khẩu Wi-Fi theo mặc định.
- Khởi động một trình duyệt web và truy cập **tendawifi.com**.
- Tuân theo **Thao tác ST cài Đặt Nhanh** để tùy chỉnh mạng Wi-Fi của bạn.

Hoàn thành.

Tenda

Quick Installation Guide

AC1200 Dual-band Wi-Fi 4G+ LTE Router
4G09

Package contents

- 4G+ LTE Router x 1
- Detachable antenna x 2
- Ethernet cable x 1
- Power adapter x 1
- Quick installation guide x 1

For product or function details, please go to www.tendacn.com to download the user guide.

Technical Support
Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
USA hotline: 1-800-570-5892
Toll Free: 7 x 24 hours
Canada hotline: 1-888-998-8966
Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST
Hong Kong hotline: 00852-81931998
Global hotline: +86 755-2765 7180 (China Time Zone)
Website: www.tendacn.com
E-mail: support@tenda.com.cn

Copyright
© 2020 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Wenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice.



FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device is for indoor usage only.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and your body.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Operating Frequency: 2412-2460MHz, 5150-5250MHz, 5725-5850MHz
NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.



CE Mark-Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor use only.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and your body.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity
Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio equipment type 4G09 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Operating Frequency:

2.4 GHz: EU/2400-2483.5MHz (CH1-CH13)

5 GHz: EU/5150-5250MHz (CH36-CH48)

ERP Power (Max.):

2.4 GHz<20dBm

5 GHz<23dBm

Software Version: V16.03.07.OX

For EU/EFTA, this product can be used in the following countries:



Operating Environment
• Temperature: 0°C-40°C
• Humidity: (10 - 90) %RH, non-condensing

Español

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA
Por la presente, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declara que el tipo de equipo radioeléctrico 4G09 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Čeština

ZPRÁVODAVNÉ UE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto prohlašuji, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., prohlášení, že typ rádiového zařízení 4G09 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplný text této prohlášení o shodě je dostupný na této internetové adrese: <http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

Deutsch

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hierbei erkläre ich, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dass der Funkanlagen-typ 4G09 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html>

</