

说明书尺寸：420 x 85mm

MINISO USER MANUAL 使用說明書 WIRELESS KEYBOARD MOUSE SET ENSEMBLE CLAVIER-SOURIS SANS FIL مجموعة ماوس لوحة مفاتيح لاسلكية SET DE TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICOS 混彩無線鍵盤滑鼠套裝 MODEL: SMK-646M8AG 使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。 PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY	Specifications Keyboard Dimensions : 39,1cm*13,5*4,1cm Mouse Dimensions : 6,7cm*10,5cm*3,8cm Keyboard's Battery : AAA*2 Mouse's Battery : AA*1 Keyboard's Working Current : 15mA Mouse's Working Current : 8mA Keyboard's Working Voltage : 3V Mouse's Working Voltage : 1,5V Compatible Operating Systems : Windows 2000, Windows XP, Windows ME, Windows VISTA, Windows 7/8/10/11 Usage 1. Take the USB receiver from the bottom of the mouse, plug into USB port of the computer. Open battery cover of the mouse, then put 1 AA battery. 2. Open battery cover of the keyboard, then put 2 AAA batteries. Wait for the indicator light to turn on, after connection is successful, you can start to use. 3. Shortcut Combination: By combining FN + F1 to F12 to switch rapidly between computer, multimedia, volume adjustment and other functions. Accessories 1. Keyboard, 2. Mouse, 3. USB Receiver, 4. User Manual	Cautions 1. Do not use it in a damp place. 2. Avoid hitting or dropping the product to prevent damage or malfunction. 3. Do not disassemble or repair the product by yourself. 4. To prevent leakage and damage, remove the battery from the product if you won't be using it for a long time. 5. Make sure that the USB port is in good contact to avoid affecting the normal use of the product. 6. It is recommended to replace the battery regularly to avoid low power, which will affect the product performance. Troubleshooting If the product is not working properly, try the following: 1. Check if the USB head plugged properly into the port. 2. Check the settings on the computer. 3. Make sure the product or receiver is connected directly to the computer, and not through external devices such as a hub or extension cord. 4. Restart the computer. WEEE Warning Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.	FCC Warning Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. IC WARNING: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.	Spécifications Dimensions du Clavier : 39,1cm*13,5*4,1cm Dimensions de la Souris : 6,7cm*10,5cm*3,8cm Pile du Clavier : AAA*2 Pile de la Souris : AA*1 Courant de Fonctionnement du Clavier : 15mA Courant de Fonctionnement de la Souris : 8mA Tension de Fonctionnement de la Souris : 3V Tension de Fonctionnement du Clavier : 1,5V Systèmes d'Exploitation Compatibles : Windows 2000, Windows XP, Windows ME, Windows VISTA, Windows 7/8/10/11 Utilisation 1. Prendre le récepteur USB situé sous la souris et le brancher sur le port USB de l'ordinateur. Ouvrez le couvercle de la batterie de la souris, puis insérez une pile AA. 2. Ouvrez le couvercle des piles du clavier, puis insérez 2 piles AAA. Attendez que le voyant lumineux s'allume. Une fois la connexion réussie, vous pouvez commencer à utiliser l'appareil. 3. Combinaison de raccourcis : En combinant les touches FN + F1 à F12, vous pouvez basculer rapidement entre l'ordinateur, le multimédia, le réglage du volume et d'autres fonctions. Accessoires 1. Clavier, 2. Souris, 3. Récepteur USB, 4. Manuel d'Utilisation	Attention 1. Ne l'utilisez pas dans un endroit humide. 2. Évitez de casser ou de faire tomber le produit afin d'éviter tout dommage ou dysfonctionnement. 3. Ne pas démonter ou réparer le produit soi-même. 4. Pour éviter les fuites et les dommages, retirez la batterie du produit si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. 5. Veuillez vous assurer que le port USB est en bon contact pour éviter d'affecter l'utilisation normale du produit. 6. Il est recommandé de remplacer régulièrement la batterie afin d'éviter une baisse de puissance qui affecterait les performances du produit. Resolution des Problèmes Si le produit ne fonctionne pas correctement, essayez les recommandations suivantes : 1. Vérifiez si la tête USB est correctement branchée sur le port. 2. Vérifiez les paramètres de l'ordinateur. 3. Assurez-vous que le produit ou le récepteur est connecté directement à l'ordinateur, et par le biais de dispositifs externes tels qu'un concentrateur ou une rallonge. 4. Redémarrez l'ordinateur. Avertissement IC: L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
---	---	--	--	--	--

المواصفات أبعاد لوحة المفاتيح: 39.1 سم*13.5 سم*4.1 سم أبعاد الماوس: 6.7 سم*10.5 سم*3.8 سم بطارية لوحة المفاتيح: AAA*2 بطارية الماوس: AA*1 تيار تشغيل لوحة المفاتيح: 15 مللي أمبير تيار تشغيل الماوس: 8 مللي أمبير جهد تشغيل الماوس: 3 فولت جهد تشغيل لوحة المفاتيح: 1.5 فولت أنظمة التشغيل المتوافقة: Windows 2000 .Windows XP .Windows ME .Windows VISTA .Windows 7/8/10/11 الاستخدام 1. أخرج المستقبل من أسفل الماوس. قم بتوصيله بالكمبيوتر. ثبت بطارية الماوس 2. ثبت بطارية لوحة المفاتيح. انتظر حتى يضيء المؤشر. يمكن البدء في الاستخدام بعد نجاح الاتصال 3. اختصارات: مفاتيح FN + F1 إلى F12 للتبديل بسرعة بين الكمبيوتر والوسائط المتعددة وضبط الصوت والوظائف الأخرى الملحقات 1. لوحة المفاتيح 2. الماوس 3. جهاز استقبال 4. دليل المستخدم	تحذير 1. لا يستخدم في الأماكن الرطبة 2. عدم ضرب أو سقوط المنتج لتجنب تلف أو حدوث عطل 3. لا تقم بفك أو إصلاح المنتج بنفسك 4. قم بإزالة البطارية في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة لتجنب التلف 5. تأكد من توصيل المنتج بشكل جيد لتجنب التأثير على أداء المنتج 6. استبدل البطارية بانتظام للحفاظ على أداء المنتج استكشاف الأعطال وإصلاحها إذا كان المنتج لا يعمل بشكل صحيح. جرب ما يلي: 1. تحقق مما إذا تم توصيل المنتج بالشكل الصحيح 2. تحقق مما إذا كانت إعدادات الكمبيوتر صحيحة 3. تحقق من أن المنتج متصل مباشرة بالكمبيوتر وليس من خلال موزع أو سلك تمديد أو غير ذلك 4. أعد تشغيل الكمبيوتر	Especificaciones Dimensiones del teclado : 39,1cm*13,5*4,1cm Dimensiones del ratón : 6,7cm*10,5cm*3,8cm Bateria del teclado: AAA*2 Bateria del ratón : AA*1 Corriente de funcionamiento del teclado : 15mA Corriente de funcionamiento del ratón : 8mA Voltaje de funcionamiento del teclado: 3V Voltaje de funcionamiento del ratón: 1,5V Sistemas operativos compatibles: Windows 2000, Windows XP, Windows ME, Windows VISTA, Windows 7/8/10/11 Uso 1. Saque el receptor USB de la parte inferior del ratón y conéctelo al puerto USB de la computadora. Abra la tapa del compartimento de batería del ratón, luego ponga 1 pila AA. 2. Abra la tapa del compartimento de batería del teclado y ponga 2 pilas AAA. Espere a que el indicador se encienda, después de que la conexión se realice con éxito, puede empezar a utilizarlo. 3. Combinación de Atajo: A través de FN + F1 - F12 para cambiar rápidamente entre calculadora, multimedia, ajuste de volumen y otras funciones. Accesorios 1. Teclado, 2. Ratón, 3. Receptor USB, 4. Manual de usuario	Precauciones 1. No lo utilice en un lugar húmedo. 2. Evite romper o dejar caer el producto para prevenir daños o mal funcionamiento. 3. No desmonte ni repare el producto usted mismo. 4. Para evitar fugas y daños, retire la pila del producto si no va a utilizarlo durante mucho tiempo. 5. Asegúrese de que el puerto USB está en buen contacto para evitar que afecte al uso normal del producto. 6. Se recomienda sustituir la pila regularmente para evitar batería baja, que afectará al rendimiento del producto. Solución de problemas Si el producto no funciona correctamente, puede probar lo siguiente: 1. Compruebe si el cabezal USB está bien conectado al puerto. 2. Compruebe la configuración de la computadora. 3. Asegúrese de que el producto o el receptor están conectados directamente a la computadora, y no a través de dispositivos externos como un concentrador o un cable de extensión. 4. Reinicie la computadora.	產品參數 鍵盤尺寸: 39,1cm*13,5*4,1cm 滑鼠工作電流: 15mA 滑鼠尺寸: 6,7cm*10,5cm*3,8cm 鍵盤工作電流: 8mA 鍵盤用電池: AAA*2/7號電池*2 鍵盤工作電壓: 3v 滑鼠用電池: AA*1/5號電池*1 滑鼠工作電壓: 1,5v 可相容作業系統：Windows 2000, Windows xp. Windows ME. Windows VISTA, Windows 7/8/10/11 功能操作介紹 1. 從滑鼠底部拿出USB接收器,插入電腦的USB埠,打開滑鼠底部的電池蓋,裝入1節AA電池。 2. 打開鍵盤底部的電池蓋,裝入2節AAA電池,待指示燈亮起,連上後,即可正常使用。 3. 快速鍵組合:通過FN+F1-F12組合，可快速切換計算器、多媒體播放、音量調節等功能。 注意事項 1.請勿在潮濕環境使用本產品。 2.請勿摔碰或跌落本產品，以免發生故障或損壞。 3.請勿自行拆卸或修理本產品。 4.長期不使用時，請取出電池存放，避免電池漏液損壞產品。 5.請確保USB介面接觸良好，避免影響產品正常使用。 6.建議定期更換電池，避免電量過低，影響產品使用體驗	包裝清單 1.鍵盤*1, 2.滑鼠*1, 3.USB 接收器*1, 4.使用說明書*1 故障排除 鍵盤無法正常工作的可能的解決辦法： 1. 檢查設備的USB介面是否正確插入； 2. 檢查電腦設置是否正確； 3. 確認產品直接連接到電腦，而非通過集線器、延長線、交換機或類似設備連接。 4. 重新啟動電腦。  MADE IN CHINA FABRIQUÉ EN CHINE صنع في الصين HECHO EN CHINA www.miniso.com Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
---	--	--	--	---	---