

Edifier International Limited P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong www.edifier.com © 2021 Edifier International Limited. All rights reserved. Printed in China NOTICE: For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice. Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails. Model: EDF200062 IB-200-W0600B-00 V1.0  @Edifierglobal  @Edifier_Global  @Edifier_Global  W600BT Bluetooth Stereo Headphones Model: EDF200062 IB-200-W0600B-00 V1.0  Please visit EDIFIER website for the full version user manual: www.edifier.com	EN · Functional operation instructions • Button descriptions  - Multifunctional button - Power on: press and hold for 3 seconds - Power off: press and hold for 3 seconds - Pause/play press - Voice assistant: double press - Accept a call: press - End a call: press - Decline a call: press and hold - Volume up: press - Next track press and hold - Volume down: press - Previous track press and hold • Bluetooth pairing • When the headphones are powered off, press and hold the multifunction button for around 5 seconds, and the red and blue lights will flash rapidly • Search for and connect to "EDIFIER W600BT", after pairing is successful, the blue light will flash slowly. Note: When the headphones are powered on and not connected, press and hold the multifunctional button for around 2 seconds to enter Bluetooth pairing. • Restore to factory settings When the headphones are powered on and not connected, press and hold the "+" and "-" buttons simultaneously for around 5 seconds until the blue light flashes rapidly to clear the pairing records. Note: Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product. 1	FR · Instructions du mode d'emploi • Description des boutons  - Bouton multifonction - Allumer: appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes - Éteindre: appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes - Pause / lecture: appuyez - Assistant vocal: appuyez deux fois - Contester l'appel: appuyez - Raccrocher appel: appuyez - Rejeter appel: maintenir enfoncé - Augmentation du volume: appuyez - Piste suivante: maintenir enfoncé - Réduction du volume: appuyez - Piste précédente: maintenir enfoncé • Appairage Bluetooth • Écouteurs éteints, maintenez le bouton multifonction appuyé pendant environ 5 secondes, les voyants rouge et bleu clignotent rapidement. • Trouvez et effectuez la connexion avec « EDIFIER W600BT », une fois l'appariage effectué, le voyant clignotera lentement en bleu. Remarque: Lorsque les écouteurs sont allumés et non connectés, maintenez le bouton multifonction appuyé pendant environ 2 secondes pour activer l'association Bluetooth. • Rétablir les paramètres d'usine Quand les écouteurs sont allumés mais non connectés, maintenez les boutons « + » et « - » appuyés simultanément pendant 5 secondes environ jusqu'à ce que le voyant bleu clignote rapidement pour effacer les associations et rétablir les réglages d'usine. Remarque: Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit. 2	ES · Instrucciones de funcionamiento • Descripciones de botones  - Botón multifunción - Encendido: presione y mantenga 3 segundos - Apagado: presione y mantenga 3 segundos - Detener / reproducir: pulse - Asistente de voz: pulse dos veces - Contestar llamada: pulse - Colgar llamada: pulse - Rechazar llamada: presione y mantenga - Subir volumen: pulse - Pista siguiente: presione y mantenga - Bajar volumen: pulse - Pista anterior: presione y mantenga • Emparejamiento Bluetooth • Cuando esté apagado, mantenga pulsado el botón multifunción aproximadamente 5 segundos, los voyants rojo y azul parpadearán rápidamente. • Busque y conecte con "EDIFIER W600BT", tras emparejarse correctamente, la luz azul parpadeará lentamente. Note: Cuando los auriculares estén apagados y no conectados, mantenga pulsado el botón multifunción aproximadamente 2 segundos para acceder al emparejamiento Bluetooth. • Restaurar la configuración de fábrica Cuando los auriculares estén encendidos y no conectados, mantenga pulsados simultáneamente los botones "+" y "-" aproximadamente 5 segundos hasta que el testigo azul parpadee rápidamente para borrar los registros de emparejamiento. Note: Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final. 3	DE · Bedienhinweise • Beschreibung der Bedienelemente  - Multifunktions-taste - Einschalten: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt - Ausschalten: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt - Pause / Wiedergabe: drücken - Sprachassistent: zweimal drücken - Antworten: drücken - Entgegennehmen: drücken - Gespräch beenden: drücken - Anruf ablehnen: gedrückt halten - Lautstärke erhöhen: drücken - Nächster Titel: gedrückt halten - Lautstärke verringern: drücken - Vorheriger Titel: gedrückt halten • Bluetooth-Kopplung • Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Multifunktions-taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, die rote und blaue LED-Anzeige beginnt schnell zu blinken. • Lassen Sie Ihr Gerät nach „EDIFIER W600BT“ suchen und eine Verbindung herstellen, War der Kopplungsvorgang erfolgreich, beginnt die blaue Leuchte langsam zu blinken. Hinweis: Wenn die Kopfhörer eingeschaltet und nicht angeschlossen sind, halten Sie die Multifunktions-taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Kopplung zu aktivieren. • Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Wenn die Kopfhörer eingeschaltet und nicht verbunden sind, halten Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das blaue Licht schnell blinkt, um die Kopplungsdatenätze zu löschen. Note: Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. 4	IT · Istruzioni per il funzionamento operativo • Descrizione dei pulsanti  - Pulsante multifunzione - Accensione: premere e tenere premuto per 3 secondi - Spegnimento: premere e tenere premuto per 3 secondi - Pause / play: premere - Assistente vocale: doppia pressione - Rispondere chiamata: premere - Riagganciare chiamata: premere - Rifiutare chiamata: premere e tenere premuto - Aumento volume: premere - Brano successivo: premere e tenere premuto - Diminuzione volume: premere - Brano precedente: premere e tenere premuto • Connessione Bluetooth • Quando spenti, premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per circa 5 secondi, le luci rossa e blu lampeggiano rapidamente. • Cercare e collegarsi a "EDIFIER W600BT", una volta che l'accoppiamento è riuscito, la luce blu lampeggia lentamente. Note: Quando gli auricolari sono accesi e non collegati, premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per circa 2 secondi per accedere alla modalità di associazione Bluetooth. • Ripristinare le impostazioni di fabbrica Quando gli auricolari sono accesi e non collegati, premere e tenere premuto contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per 5 secondi fino a che la luce blu lampeggia velocemente per cancellare i registri di accoppiamento. Note: Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale. 5	PT · Instruções de Funcionamento • Descrição dos botões  - Botão multifuncional - Ligar: mantenha premido durante 3 segundos - Desligar: mantenha premido durante 3 segundos - Parar / reproduzir: pressione - Assistente de voz: pressione duas vezes - Atender chamada: pressione - Terminar chamada: pressione - Rejeitar chamada: mantenha pressionado - Aumentar volume: pressione - Faixa seguinte: mantenha pressionado - Diminuir volume: pressione - Faixa anterior: mantenha pressionado • Emparelhamento Bluetooth • Quando desligado, pressione e segure o botão multifuncional por cerca de 5 segundos, as luzes vermelha e azul piscam rapidamente. • Procure e ligue "EDIFIER W600BT", após o êxito do emparelhamento, a luz azul piscará lentamente. Note: Quando os fones de ouvido estão ligados e não conectados, pressione e segure o botão multifuncional por cerca de 2 segundos para entrar no pareamento Bluetooth. • Restaurar para as configurações de fábrica Quando os fones de ouvido estão ligados e não conectados, pressione e segure os botões "+" e "-" simultaneamente por cerca de 5 segundos até que a luz azul pisque rapidamente para limpar os registros de pareamento. Note: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real. 6	JP · 操作説明 • ボタンの説明  - 多機能ボタン - オン: 3秒間長押し - オフ: 3秒間長押し - 一時停止/再生: 押下 - 音声アシスタント: 2回クリックします - コールを応答する: 押下 - コールを終了する: 押下 - コールを拒否する: 長押し - ボリュームアップ: 押下 - 次の曲: 長押し - ボリュームダウン: 押下 - 前の曲: 長押し • Bluetoothペアリング • 電源が切れた時には、ボタンを約5秒間、長押ししてください。赤色・青色のライトが素早く点滅。 • 「EDIFIER W600BT」を検索して接続し、ペアリングが成功すると、青色のライトがゆっくり点滅します。 注記: イフォンの電源が入っていて、接続されない場合には、マルチファンクションタッチボタンを約2秒間、長押しすると、Bluetooth ペアリングが開始します。 • 初期化に突る 電源が入っていても接続されていない場合は、青色が速く点滅するまで "+" ボタンと "-" ボタンを同時に5秒間押し続けると、ペアリングレコードがクリアされます。 注記: 画像は参照用です。 7	PL · Instrukcja obsługi • Opis działania przycisków  - Przycisk wielofunkcyjny - Zasilanie włączone: długie naciśnięcie przez 3 sekundy - Wyłączenie: długie naciśnięcie przez 3 sekundy - Wystrząsaj/odtwarzaj: dotknij raz - Asystent głosowy: podwójne kliknięcie - Odbiór połączenia: dotknij raz - Kończenie połączenia: dotknij raz - Odrzucanie połączenia: długie naciśnięcie - Następny utwór: długie naciśnięcie - Obrócenie głośności: dotknij raz - Poprzedni utwór: długie naciśnięcie • Podłączanie Bluetooth • Gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około 5 sekund, a czerwona i niebieska kontrolka zacznie szybko migać. • Wyśzukaj i połącz się z „EDIFIER W600BT”. Po pomyślnym sparowaniu niebieska kontrolka zacznie powoli migać. Wskazówka: Gdy słuchawki są włączone i nie są podłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez około 2 sekundy, aby przejść do parowania Bluetooth. • Przywrócenie ustawień fabrycznych Po włączeniu zasilania słuchawek, gdy nie są one połączone ze źródłem sygnału, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-", przez około 5 sekund, co spowoduje usunięcie rejestru parowania, a sygnalizowane jest szybkim miganie niebieskiej kontrolki. Uwaga: Rysunki służą tylko do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. 8
---	---	--	---	--	---	---	--	--

CZ · Funkční provozní pokyny • Popis tlačítek  - Multifunkční tlačítko - Zapnutí: dlouze stiskněte na 3 s - Vypnutí: dlouze stiskněte na 3 s - Pozastavení/přehrávání: kliknutí se jednou - Hlasový asistent: dvojité kliknutí - Přijetí hovoru: tukněte raz - Ukončit hovor: kliknutí se jednou - Odmítnout hovor: dlouze stiskněte - Zvýšit hlasitost: kliknutí se jednou - Následující skladba: dlouze stiskněte - Odmítnout hovor: stlače a podržte - Znížení hlasitosti: tukněte raz - Předchozí skladba: dlouze stiskněte • Bluetooth párování • Když jsou sluchátka vypnutá, tak stiskněte a přidržte vícefunkční tlačítko na asi 5 sekund, a červená a modrá kontrolka budou rychle blikat. • Vyhledejte a připojte se k „EDIFIER W600BT“, po úspěšném párování bude modrá kontrolka pomalu blikat. Poznámka: Když jsou sluchátka zapnutá a nejsou připojená, tak stiskněte a přidržte vícefunkční tlačítko na asi 2 sekundy, aby se vstoupilo do párování Bluetooth. • Obnovení továrního nastavení Když jsou sluchátka zapnutá a nejsou připojená, stiskněte a podržte současně tlačítka "+" a "-", po dobu přibližně pěti vteřin, dokud nezačne rychle blikat modré světlo, aby se vymazaly záznamy o předchozím párování. Poznámka: Obrázky jsou jen pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku. 9	SK · Pokyny na funkčnú prevádzku • Opisy tlačidiel  - Viacfunkčné tlačidlo - Zapne dlho stlačte na 3 s - Vypne dlho stlačte na 3 s - Pozastavení/přehrávání: kliknutí raz - Voice assistant: dvakrát kliknutí - Přijet hovor: tuknite raz - Ukončit hovor: kliknutí raz - Odmietnuť hovor: dlouze stiskněte - Zvýšenie hlasitosti: tuknite raz - Ďalšia nahrávka: stlačte a podržte - Zníženie hlasitosti: tuknite raz - Predchádzajúca nahrávka: stlačte a podržte • Párovanie s Bluetooth • Keď sú sluchádky na uši vypnuté, stlačte víacfunkčné tlačidlo a podržte ho stlačené po dobu približne 5 sekúnd. Začnú rýchle blikaf modrý a červený svetelný indikátor. • Po úspešnom párovaní ho pripojte k „EDIFIER W600BT“. Modrý svetelný indikátor bude pomaly blikaf. Poznámka: Keď sú sluchádky zapnuté a nie sú pripojené, stlačte viacfunkčné tlačidlo a podržte ho stlačené po dobu približne 2 sekúnd, čím sa prepnú do párovania cez rozhranie Bluetooth. • Obnovenie výrobných nastavení Keď sú sluchádky zapnuté a nie sú pripojené, súčasne stlačte tlačidlá "+", a "-", podržte ich stlačené po dobu 5 sekúnd, počkajte kým nezačne rýchle blikaf modrý svetelný indikátor, čím boli záznamy párovania vymazané. Poznámka: Obrázky sú len na porovnanie a môžu sa líšiť od skutočného výrobku. 10	UKR · Інструкція з функціональної експлуатації • Опис кнопок  - Багатофункціональна кнопка - Вмикаються: Натисніть і утримуйте 3 секунди - Вимикаються: Натисніть і утримуйте 3 секунди - Пауза/відтворення: Натисніть на - Голосовий помічник: Подвійне клацання - Прийняти розмову: натисніть раз - Відповісти на виклик: Натисніть на - Укінчити розмову: натисніть раз - Відхилити виклик: натисніть і утримуйте - Збільшити гучність: Натисніть на - Наступна доріжка: натисніть і утримуйте - Зменшити гучність: Натисніть на - Попередня доріжка: натисніть і утримуйте • Спарення Bluetooth • Коли навушники вимкнені, натисніть та утримуйте багатофункціональну кнопку приблизно 5 секунд. Червоний і синій індикатори почнуть швидко блимати. • Після успішного спарення знайдіть і підключіться до «EDIFIER W600BT». Повільно блиматиме синій індикатор. Примітка: Коли навушники вимкнені і не підключені, натисніть та утримуйте багатофункціональну кнопку приблизно 2 секунди, щоб увійти в режим спарення Bluetooth. • Відновлення заводських налаштувань Коли навушники увімкнені і не підключені, одночасно натисніть та утримуйте кнопки «+» та «-» протягом приблизно 5 секунд, доки синій світлодіод не почне швидко мигати, щоб очистити попередні з'єднання. Примітка. Зображення подані лише для ілюстрації і можуть відрізнятися від дійсного виробу. 11	GR · Οδηγίες Λειτουργικής Λειτουργίας • Περιγραφή πλήκτρων  - Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών - Ενεργοποίηση: Παράτεται μόνο για 3 δευτερόλεπτα - Απενεργοποίηση: Παράτεται μόνο για 3 δευτερόλεπτα - Παύση/αναπαραγωγή: κλίκτε κλικ στο - Φωνητική βοήθεια: Διπλό κλικ - Απάντηση κλήσης: κλίκτε κλικ στο - Λήξη κλήσης: κλίκτε κλικ στο - Απόρριψη κλήσης: πιέστε και κρατήστε πατημένο - Αύξηση έντασης ήχου: κλίκτε κλικ στο - Επόμενη κομμάτι: πιέστε και κρατήστε πατημένο - Υμείωση έντασης ήχου: κλίκτε κλικ στο - Προηγούμενο κομμάτι: πιέστε και κρατήστε πατημένο • Σύζευξη Bluetooth • Με τα ακουστικά απενεργοποιημένα, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για ένα κλικ 5 δευτερόλεπτα, οπότε η κόκκινη και μπλε λυχνία θα αναβοβλίσουν γρήγορα. • Αναζητήστε και συνδεθείτε με «EDIFIER W600BT», αφού η σύζευξη γίνει επιτυχώς, η μπλε λυχνία θα αναβοβλίσσει αργά. Σημείωση: Με τα ακουστικά ενεργοποιημένα αλλά όχι συνδεδεμένα, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για ένα κλικ 2 δευτερόλεπτα για είσοδο στη σύζευξη Bluetooth. • Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων Με τα ακουστικά ενεργοποιημένα αλλά όχι συνδεδεμένα, πιέστε ταυτόχρονα παρατεταμένα τα πλήκτρα "+" και "-" για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοβλίσουν γρήγορα η μπλε λυχνία για να διαγραφούν τα αρχεία σύζευξης. Σημείωση: Οι εικόνες είναι μόνο επεξηγηματικές και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. 12	RU · Инструкция по использованию • Описание кнопок  - Многофункциональная кнопка - Включение: Длительное нажатие в течение 3 с - Выключение: Длительное нажатие в течение 3 с - Пауза/воспроизведение: нажать - Голосовой помощник: Двойное касание - Отвeтить на вызов: нажать - Завершение вызова: нажать - Отказ от вызова: нажмите и удерживайте - Увеличение громкости: нажать - Следующая запись: нажмите и удерживайте - Уменьшение громкости: нажать - Предыдущая запись: нажмите и удерживайте • Создание пары Bluetooth • Если наушники выключены, нажмите и удерживайте пока не начнут мигать красный и синий индикаторы. • Выполните поиск и подключение к устройству «EDIFIER W600BT». После сопряжения синий индикатор начнет мигать медленно. Примечание: Если наушники включены, но не подсоединены, нажмите и удерживайте нажатой многофункциональную кнопку примерно 2 секунды, чтобы переключиться в режим сопряжения устройств. • Восстановление заводских настроек Если на наушники подано питание и они подключены, то для очистки записей о создании пар следует одновременно нажать кнопки "+" и "-", затем удерживать их нажатыми примерно 5 секунд до начала быстрого мигания голубой лампочки. Мلاحظة: عصور العلامات توضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج الفعلي. 13	HEB · הוראות הפעלה לשימוש • מפרט כפתורים  - כפתור רב תכליתי - הפעלת רצף הדיבור בסדר 3 שניות - כפייה רצף הדיבור בסדר 3 שניות - הפסקה / התחילת הרצף - עזר קולית: דאבל קליק - קבלת שיחה: לחיצה - סיום שיחה: לחיצה - דחיית שיחה: לחיצה וחיזוק - הגברת עוצמת קול: לחיצה - רשימה הבאה: לחיצה וחיזוק - הפסקה עוצמת קול: לחיצה - רשימה הקודמת: לחיצה וחיזוק • חיבור בלוטות'ה • אם הנאשנים מופעלים, נא לחיצה וחיזוק את הכפתור הרב-תכליתי ליותר מ-5 שניות, עד שהאורות האדום והכחול יתחילו להבהוב. • "EDIFIER W600BT" יתחילו לחפש, לאחר כניסה להאזנה, האור הכולל יהיה לאור. הערך: כאשר האזניות מופעלות ואין מחשבים, לחיצה וחיזוק את הכפתור הרב-תכליתי ליותר מ-5 שניות כדי ליצור קשר עם מכשיר בלוטות'ה. • שחזור הגדרות יצרן כאשר האזניות מופעלות ואין מחשבים, לחיצה וחיזוק את לחיצה "+" ו"-", כ-5 שניות עד שהאורות האדום והכחול יתחילו להבהוב. הערך: האזניות נעצרו לאחר שהאזניות הולדו וישירות האזניות. 14	• 多機能按键 • 開機 長按3秒 • 開機 長按3秒 • 暫停/播放 短按 • 語音助手 雙擊 • 接聽 短按 • 拒接 短按 • 音量+ 短按 • 下一曲 短按 • 音量- 短按 • 上一曲 長按 • 恢復出廠設置 開機未連接狀態，同時長按“音量+”和“音量-”約5秒清除配對記錄，藍燈快閃即完成。 注意：本說明書中的圖片均為示意圖，可能與實物有偏差。 15	CN · 功能操作說明 • 按鍵說明  - 多功能按鍵 - 開機 長按3秒 - 開機 長按3秒 - 暫停/播放 短按 - 語音助手 雙擊 - 接聽 短按 - 拒接 短按 - 音量+ 短按 - 下一曲 短按 - 音量- 短按 - 上一曲 長按 • 藍牙配對 • 開機狀態，長按多功能按鍵約5秒，此時藍燈快閃 • 手機搜索 “EDIFIER W600BT” 選擇連接，成功後藍燈慢閃 注：開機未連接狀態，長按多功能按鍵約2秒，進入藍牙配對 • 恢復出廠設置 開機未連接狀態，同時長按“音量+”和“音量-”約5秒清除配對記錄，藍燈快閃即完成。 注意：本說明書中的圖片均為示意圖，可能與實物有偏差。 16	FCC statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. IC statement: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). FCC ID: Z9G-EDF142 IC: 10004A-EDF142   210-16712 Declaration for EU Frequency Band: 2.402GHz ~ 2.480GHz RF Power Output: ≤20 dBm (EIRP) There is no restriction of use. Input: 5V=500mA 17
--	--	--	---	--	---	--	---	--

EDIFIER®

FCC Regulatory Compliance

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

ISED Regulatory compliance

This device contains licence-exempt transmitters that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

IB-200-000000-14

名 称:	说明书FCC ISED认证说明-便携式音箱及耳机		东莞市漫步者科技有限公司
材 质:	80g书纸	版面设计:	
尺 寸:	125×120 (MM)	校 对:	
版本号及科号:	V1.2/IB-200-000000-14	批 准:	