

S A T E C H I

SLIM EX1 WIRELESS KEYBOARD

CLAVIER SANS FIL MINCE EX1




USER MANUAL




Manuel de l'utilisateur | Manual de usuario | Bedienungsanleitung |
Manuale utente | Kullanım Kılavuzu | ユーザーマニュアル

FUNCTIONS

FONCTIONS | FUNCIONES | FUNKTIONEN | FUNZIONI | FONKSIYONLAR | 機能



TOP PARTIE SUPÉRIEURE



BACK ARRIÈRE

1. Media / Functions Keys

Touches Média / Fonction | Teclas multimedia / función | Multimedia- / Funktionstasten | Tasti multimediali / funzione | Medya / Fonksiyon Tuşları | メディア / ファンクションキー

2. 2.4GHz Receiver Key with LED

Touche du récepteur 2,4 GHz avec DEL | Tecla del receptor 2,4 GHz con indicador LED | 2,4-GHz-Empfänger-Taste mit LED | Tasto ricevitore 2,4 GHz con indicatore LED | LED Göstergeli 2,4 GHz Alıcı Tuşu | 2.4GHz レシーバーキー(LED付き)

3. Bluetooth Device Keys with LED Indicator

Touches des appareils Bluetooth avec DEL | Teclas de dispositivos Bluetooth con indicador LED | Bluetooth-Gerätetasten mit LED-Anzeige | Tasti dispositivi Bluetooth con indicatore LED | LED Göstergeli Bluetooth Cihaz Tuşları | Bluetooth デバイスキー(LEDインジケーター付き)

4. Caps Lock LED Indicator

DEL de verrouillage des majuscules | Indicador LED de bloqueo de mayúsculas | Caps-Lock-LED-Anzeige | Indicatore LED del blocco maiuscole | Caps Lock LED Göstergesi | Caps Lock LED インジケーター

5. WIN Modifier Keys (switch in WIN mode)

Touches Modificateurs WIN (activez en mode WIN) | Teclas modificadoras WIN (activar en modo WIN) | WIN-Modifikatortasten (im WIN-Modus aktivieren) | Tasti modificatori WIN (attivare in modalità WIN) | WIN Modifiyer Tuşları (WIN modunda etkinleştirin) | WIN 修飾キー(WIN モードで有効)

6. MAC Modifier Keys (switch in MAC mode)

Touches Modificateurs MAC (activez en mode MAC) | Teclas modificadoras MAC (activar en modo

MAC) | MAC-Modifikatortasten (im MAC-Modus aktivieren) | Tasti modificatori MAC (attivare in modalità MAC) | MAC Modifiyer Tuşları (MAC modunda etkinleştirin) | MAC 修飾キー(MAC モードで有効)

7. MAC / WIN Switch

Interrupteur MAC / WIN | Interruptor MAC / WIN | MAC / WIN-Schalter | Interruttore MAC / WIN
| MAC / WIN Anahtarı | MAC / WIN スイッチ

8. ON / OFF Switch

Interrupteur MARCHÉ / ARRÊT | Interruptor ENCENDIDO / APAGADO | EIN / AUS-Schalter |
Interruttore ACCENSIONE / SPEGNIMENTO | AÇIK / KAPALI Anahtarı | 電源(ON / OFF)スイッチ

9. Power / Charging LED

Témoin d'alimentation / de recharge | Indicador de encendido / carga | Strom- / Lade-LED |
Indicatore di alimentazione / ricarica | Güç / Şarj LED'i | 電源 / 充電 LED

10. USB-C Charging Port

Port de recharge USB-C | Puerto de carga USB-C | USB-C-Ladeanschluss | Porta di ricarica USB-C
| USB-C Bağlantı Noktası | USB-C 充電ポート

11. 2.4GHz Receiver USB-C

Récepteur USB-C 2,4 GHz | Receptor USB-C 2,4 GHz | 2,4-GHz-USB-C-Empfänger | Ricevitore
USB-C 2,4 GHz | 2,4 GHz USB-C Alıcısı | 2.4GHz USB-C レシーバー

12. Battery Cover with Screw

Couvercle de la batterie avec vis | Cubierta de batería con tornillo | Batteriefachdeckel mit Schraube
| Copertura batteria con vite | Pil Kapağı ve Vida | バッテリーカバー(ネジ付き)

HOT KEY FUNCTION AND SUPPORT TABLE

FONCTIONS DES TOUCHES RAPIDES ET TABLEAU DE SUPPORT | FUNCIONES DE TECLAS RÁPIDAS Y TABLA DE SOPORTE | HOTKEY-FUNKTIONEN UND UNTERSTÜTZUNGSTABELLE | FUNZIONI | FUNZIONI HOTKEY E TABELLA DI SUPPORTO | KISAYOL TUŞLARI FONKSIYONLARI VE DESTEK TABLOSU | ホットキー機能とサポート表

- The key function is based on the OS selected via the MAC/WIN switch. For buttons F1 - F12 press Fn + Esc to enable the function.

La fonction des touches dépend du système d'exploitation sélectionné via l'interrupteur MAC / WIN. Pour activer les fonctions des boutons F1 à F12, appuyez sur Fn + Échap. | La función de las teclas depende del sistema operativo seleccionado mediante el interruptor MAC / WIN. Para activar las funciones de las teclas F1 a F12, presionar Fn + Esc. | Die Funktionstasten basieren auf dem über den MAC/WIN-Schalter gewählten Betriebssystem. Für die Tasten F1 bis F12 Fn + Esc drücken, um die Funktion zu aktivieren. | La funzione dei tasti dipende dal sistema operativo selezionato tramite l'interruttore MAC / WIN. Per abilitare le funzioni dei tasti F1 - F12, premere Fn + Esc. | MAC / WIN anahtarı ile seçilen işletim sistemine göre tuş fonksiyonları değişir. F1 - F12 tuşlarının fonksiyonunu etkinleştirmek için Fn + Esc tuşlarına basın. | MAC/WINスイッチで選択したOSに基づいてキー機能が決まります。F1～F12の機能を有効にするには、Fn + Escを押してください。

MAC

WINDOWS



Decrease Display Brightness

Diminuer la luminosité de l'écran | Disminuir el brillo de la pantalla | Bildschirmhelligkeit verringern | Diminuire la luminosità dello schermo | Ekran parlaklığını azalt | 画面の明るさを下げる

MAC

WINDOWS

 F2	Increase Display Brightness Augmenter la luminosité de l'écran Aumentar el brillo de la pantalla Bildschirmhelligkeit erhöhen Aumentare la luminosità dello schermo Ekran parlaklığını artır 画面の明るさを上げる	
 F3	Mission Center Centre de contrôle Centro de control Mission Control Centro di controllo Görev Merkezi ミッションコントロール	Task View Vue des tâches Vista de tareas Aufgabenansicht Vista attività Görev Görünümü タスクビュー
 F4	Search Recherche Buscar Suche Cerca Ara 検索	
 F5	Dictation Dictée Dictado Diktat Dettatura Dikte 音声入力	
 F6	Screenshot Capture d'écran Captura de pantalla Screenshot Screenshot Ekran görüntüsü al スクリーンショット	
 F7	Previous Track Piste précédente Pista anterior Vorheriger Titel Traccia precedente Önceki parça 前のトラック	
 F8	Play/Pause Lecture / Pause Reproducir / Pausar Wiedergabe / Pause Riproduci / Pausa Oynat / Duraklat 再生 / 一時停止	

MAC

WINDOWS

 F9	Next Track Piste suivante Pista siguiente Nächster Titel Traccia successiva Sonraki parça 次のトラック
 F10	Mute Muet Silenciar Stummschalten Muto Sessize al ミュート
 F11	Volume Down Baisser le volume Bajar volumen Lautstärke verringern Abbassare il volume Sesi azalt 音量を下げる
 F12	Volume Up Augmenter le volume Subir volumen Lautstärke erhöhen Alzare il volume Sesi artir 音量を上げる
 del	Del (deletes right) / Fn + Lock Screen Suppr (supprime vers la droite) / Fn + Verrouiller écran Supr (suprime hacia la derecha) / Fn + Bloquear pantalla Entf (löscht rechts) / Fn + Sperrbildschirm Canc (cancella a destra) / Fn + Blocca schermo Del (sağa sil) / Fn + Ekran kilidi Del (右削除) / Fn + ロック画面
 esc	Single Press Esc / Fn + Lock Fn Keys Appui simple Échap / Fn + Verrouiller touches Fn Pulsar una vez Esc / Fn + Bloquear teclas Fn Einmaliges Drücken von Esc / Fn + Sperre Fn-Tasten Premere una volta Esc / Fn + Blocca tasti Fn Tek basış Esc / Fn + Fn tuşlarını kilitle 単押し Esc / Fn + Fnキーのロック

ENGLISH - HOW TO USE

ON / OFF

To turn the keyboard on or off, move the switch on the top of the device to the "on" position. The green power indicator light will turn on for about 3 seconds.

PAIRING YOUR DEVICES



1. Press and hold Fn Key and one of the three Bluetooth Keys or the 2.4GHz receiver key for 3 seconds to assign a device to it. White LED Light should start blinking.
2. On the host device, look for "EX1 Keyboard" in the Bluetooth Setting, choose "Connect" to pair. The white LED will stop blinking, indicating a successful pairing. Repeat process to add up to 3 Bluetooth devices. If you are connecting to the 2.4Ghz receiver, ensure it is securely connected to the host device before you start the pairing process.

Note:

- After 60 minutes of non-operation, the keyboard will go to sleep mode. Please press any key to wake up.
- To switch between 1, 2, 3, and the 2.4GHz B press fn + Q, W, E, or R to switch devices.

LED INDICATORS

ON/OFF - turns green for 3 seconds and turns off.

Low Battery - flashes red when it's low battery.

Charging - turns red when it's charging.

Fully Charged - turns green and stays green.

Caps Lock - White LED turns on when Caps Lock is enabled.

CHARGING YOUR KEYBOARD

1. When the battery is low, the power indicator will flash red. Connect the keyboard to a computer or USB-C wall adapter using the included USB-C charging cable.

2. Charge the keyboard for 2 to 3 hours, or until the red charging LED light turns green.

Note: The keyboard is designed to accept a low wattages so any wall charger 5W or greater is acceptable.

2.4GHZ USB-C DONGLE CONNECTION

1. Remove the included 2.4GHz USB-C receiver dongle from the back of your keyboard.

2. Connect it to the USB-C port on your device.

3. The EX1 keyboard should now be connected to the 2.4GHz receiver.

Note: If the keyboard does not connect automatically to the 2.4GHz receiver, it may be necessary to put the keyboard in pairing mode. First, remove the 2.4GHz receiver from the device. Hold down the Fn key while pressing the 2.4GHz dongle icon on the keyboard (same key as the letter R) to start the pairing process. Insert the 2.4Ghz receiver into the device. This will allow the keyboard to find the 2.4GHz dongle and connect.

Safety Instructions

Warning: Fire, electric shock, damage to keyboard device could occur if the following instructions are not obeyed.

1. Keep away from microwave radiation sources.
2. Do not place heavy objects on this product.
3. No dropping and bending.
4. Keep away from oil, chemical, or organic solvents.

FRANÇAIS - MODE D'EMPLOI

MARCHE / ARRÊT

Pour allumer ou éteindre le clavier, déplacez l'interrupteur situé sur le dessus de l'appareil en position « on ». Le témoin d'alimentation vert s'allumera pendant environ 3 secondes.

APPAIRAGE DE VOS APPAREILS



1. Maintenez enfoncée la touche Fn et l'une des trois touches Bluetooth ou la touche du récepteur 2,4 GHz pendant 3 secondes pour y assigner un appareil. Le témoin DEL blanc commencera à clignoter.

2. Sur l'appareil hôte, recherchez « EX1 Keyboard » dans les paramètres Bluetooth, puis sélectionnez « Connect » pour appairer. Le témoin DEL blanc cessera de clignoter, indiquant que l'appairage est réussi. Répétez le processus pour ajouter jusqu'à 3 appareils Bluetooth. Si vous vous connectez au récepteur 2,4 GHz, assurez-vous qu'il est bien branché à l'appareil hôte avant de commencer l'appairage.

Remarque :

- Après 60 minutes sans utilisation, le clavier entrera en mode veille. Veuillez appuyer sur une touche pour le réactiver.
- Pour passer de \$1, \$2, \$3 et du 2,4 GHz B, appuyez sur Fn + Q, W, E ou R pour changer d'appareil.

INDICATEURS DEL

MARCHE / ARRÊT – s'allume en vert pendant 3 secondes puis s'éteint.

Batterie faible – clignote en rouge lorsque la batterie est faible.

Recharge – s'allume en rouge pendant la recharge.

Recharge complète – s'allume en vert en continu lorsque la recharge est terminée.

Verrouillage des majuscules – la DEL blanche s'allume lorsque le verrouillage des majuscules est activé.

RECHARGE DE VOTRE CLAVIER

1. Lorsque la batterie est faible, le témoin d'alimentation clignote en rouge. Connectez le clavier à un ordinateur ou à un adaptateur mural USB-C à l'aide du câble USB-C fourni.

2. Rechargez le clavier pendant 2 à 3 heures, ou jusqu'à ce que la DEL rouge de recharge devienne verte.

Remarque : Le clavier est conçu pour accepter une faible puissance, tout chargeur mural de 5 W ou plus est donc acceptable.

CONNEXION DE LA CLÉ USB-C 2,4 GHZ

1. Retirez la clé USB-C 2,4 GHz fournie à l'arrière du clavier.
2. Branchez-la dans le port USB-C de votre appareil.
3. Le clavier EX1 devrait maintenant être connecté à la clé 2,4 GHz.

Remarque : Si le clavier ne se connecte pas automatiquement à la clé 2,4 GHz, il peut être nécessaire de le mettre en mode appairage. Retirez d'abord la clé 2,4 GHz de l'appareil. Maintenez la touche Fn enfoncée tout en appuyant sur la touche avec l'icône de la clé 2,4 GHz (la même que la lettre R) pour démarrer le processus d'appairage. Insérez ensuite la clé 2,4 GHz dans l'appareil. Cela permettra au clavier de trouver la clé 2,4 GHz et de se connecter.

Consignes de sécurité

Attention : Risque d'incendie, de choc électrique ou de dommage au clavier si les consignes suivantes ne sont pas respectées.

1. Tenez-vous à l'écart des sources de radiation micro-ondes.
2. Ne placez pas d'objets lourds sur ce produit.
3. Ne laissez pas tomber et ne pliez pas le clavier.
4. Tenez-vous à l'écart de l'huile, des produits chimiques ou des solvants organiques.

ESPAÑOL - CÓMO USAR

ENCENDER / APAGAR

Para encender o apagar el teclado, mover el interruptor en la parte superior del dispositivo a la posición «on». El indicador verde se encenderá durante aproximadamente 3 segundos.

EMPAREJAR DISPOSITIVOS



1. Mantener presionada la tecla Fn y una de las tres teclas Bluetooth o la tecla del receptor 2,4 GHz durante 3 segundos para asignar un dispositivo. El indicador LED blanco comenzará a parpadear.

2. En el dispositivo anfitrión, buscar "EX1 Keyboard" en la configuración Bluetooth y seleccionar "Conectar" para emparejar. El indicador LED blanco dejará de parpadear, indicando que el emparejamiento fue exitoso. Repetir el proceso para añadir hasta 3 dispositivos Bluetooth. Si se conecta al receptor 2,4 GHz, asegurar que esté conectado correctamente al dispositivo anfitrión antes de comenzar el emparejamiento.

Nota:

- Después de 60 minutos sin uso, el teclado entrará en modo de suspensión. Presionar cualquier tecla para reactivarlo.
- Para cambiar entre ~~1~~, ~~2~~, ~~3~~ y el 2,4 GHz , presionar Fn + Q, W, E o R para cambiar de dispositivo.

INDICADORES LED

ENCENDIDO / APAGADO – se ilumina en verde durante 3 segundos y luego se apaga.

Batería baja – parpadea en rojo cuando la batería está baja.

Cargando – se ilumina en rojo durante la carga.

Carga completa – se ilumina en verde y permanece encendido.

Bloqueo de mayúsculas – el LED blanco se enciende cuando el bloqueo de mayúsculas está activado.

CARGA DEL TECLADO

1. Cuando la batería está baja, el indicador de encendido parpadeará en rojo. Conectar el teclado a una computadora o a un adaptador de pared USB-C utilizando el cable USB-C incluido.
2. Cargar el teclado durante 2 a 3 horas, o hasta que el indicador LED rojo de carga se vuelva verde.

Nota: El teclado está diseñado para aceptar una baja potencia, por lo que cualquier cargador de pared de 5 W o más es aceptable.

CONEXIÓN DEL ADAPTADOR USB-C 2,4 GHZ

1. Retirar el adaptador USB-C 2,4 GHz incluido que se encuentra en la parte trasera del teclado.
2. Conectar el adaptador al puerto USB-C del dispositivo.
3. El teclado EX1 debería estar ahora conectado al adaptador 2,4 GHz.

Nota: Si el teclado no se conecta automáticamente al adaptador 2,4 GHz, puede ser necesario poner el teclado en modo de emparejamiento. Primero, retirar el adaptador 2,4 GHz del dispositivo. Mantener presionada la tecla Fn mientras se presiona la tecla con el ícono del adaptador 2,4 GHz (la misma tecla que la letra R) para iniciar el proceso de emparejamiento. Luego, insertar el adaptador 2,4 GHz en el dispositivo. Esto permitirá que el teclado encuentre el adaptador 2,4 GHz y se conecte.

Instrucciones de seguridad

Advertencia: Riesgo de incendio, choque eléctrico o daño al dispositivo si no se respetan las siguientes instrucciones.

1. Mantener alejado de fuentes de radiación de microondas.

2. No colocar objetos pesados sobre este producto.
3. No dejar caer ni doblar el teclado.
4. Mantener alejado de aceite, productos químicos o solventes orgánicos.

DEUTSCH - VERWENDUNG

EIN- / AUSSCHALTEN

Schalter oben am Gerät auf „on“ stellen, um Tastatur ein- oder auszuschalten. Grüne Stromanzeige leuchtet ca. 3 Sekunden.

GERÄTE KOPPELN



1. Fn-Taste und eine der drei Bluetooth-Tasten oder die 2,4-GHz-Empfängertaste 3 Sekunden gedrückt halten, um ein Gerät zuzuweisen. Weiße LED beginnt zu blinken.
2. Im Host-Gerät „EX1 Keyboard“ in den Bluetooth-Einstellungen suchen und „Verbinden“ auswählen. Die weiße LED hört auf zu blinken, was eine erfolgreiche Kopplung anzeigt. Vorgang wiederholen, um bis zu 3 Bluetooth-Geräte hinzuzufügen. Wenn eine Verbindung zum 2,4-GHz-Empfänger hergestellt wird, sicherstellen, dass dieser korrekt mit dem Host-Gerät verbunden ist, bevor der Kopplungsvorgang beginnt.

Hinweis:

- Nach 60 Minuten Inaktivität wechselt die Tastatur in den Ruhezustand. Zum Aufwecken eine beliebige Taste drücken.
- Zum Wechseln zwischen **1**, **2**, **3** und dem 2,4-GHz **B** Fn + Q, W, E oder R drücken, um das Gerät zu wechseln.

LED-ANZEIGEN

EIN / AUS – leuchtet grün für 3 Sekunden und erlischt dann.

Niedriger Batteriestand – blinkt rot bei niedrigem Batteriestand.

Laden – leuchtet rot während des Ladevorgangs.

Vollständig geladen – leuchtet dauerhaft grün.

Feststelltaste – weiße LED leuchtet, wenn Feststelltaste aktiviert ist.

TASTATUR AUFLADEN

1. Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Stromanzeige rot. Tastatur mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel an Computer oder USB-C-Wandadapter anschließen.
2. Tastatur 2 bis 3 Stunden laden oder bis die rote Lade-LED grün wird.

Hinweis: Die Tastatur ist für niedrige Leistung ausgelegt, daher ist jeder Wandadapter ab 5 W geeignet.

VERBINDUNG DES 2,4-GHZ-USB-C-EMPFÄNGERS

1. Den mitgelieferten 2,4-GHz-USB-C-Empfänger von der Rückseite der Tastatur entfernen.
2. Den Empfänger in den USB-C-Anschluss des Geräts stecken.
3. Die EX1-Tastatur sollte jetzt mit dem 2,4-GHz-Empfänger verbunden sein.

Hinweis: Falls sich die Tastatur nicht automatisch mit dem 2,4-GHz-Empfänger verbindet, muss sie möglicherweise in den Kopplungsmodus versetzt werden. Entfernen Sie zuerst den 2,4-GHz-Empfänger vom Gerät. Halten Sie die Fn-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste mit dem Symbol des 2,4-GHz-Empfängers (die gleiche Taste wie der Buchstabe R), um den Kopplungsprozess zu starten. Stecken Sie dann den 2,4-GHz-Empfänger wieder in das Gerät ein. So kann die Tastatur den Empfänger finden und verbinden.

Sicherheitshinweise

Warnung: Brand-, Stromschlag- und Geräteschäden können auftreten, wenn die folgenden Anweisungen nicht befolgt werden.

1. Von Mikrowellenstrahlung fernhalten.
2. Keine schweren Gegenstände auf das Produkt legen.
3. Nicht fallen lassen oder biegen.
4. Von Öl, Chemikalien oder organischen Lösungsmitteln fernhalten.

ITALIANO - CONNESSIONE E USO

ACCENDERE / SPEGNERE

Per accendere o spegnere la tastiera, spostare l'interruttore situato nella parte superiore del dispositivo sulla posizione «on». L'indicatore di alimentazione verde si accenderà per circa 3 secondi.

ASSOCIAZIONE DEI DISPOSITIVI

1. Tenere premuto il tasto Fn e uno dei tre tasti Bluetooth o il tasto del ricevitore 2,4 GHz per 3 secondi per assegnare un dispositivo. L'indicatore LED bianco inizierà a lampeggiare.

2. Sul dispositivo host, cercare "EX1 Keyboard" nelle impostazioni Bluetooth e selezionare "Connetti" per associare. L'indicatore LED bianco smetterà di lampeggiare, indicando che l'associazione è avvenuta con successo. Ripetere la procedura per aggiungere fino a 3 dispositivi Bluetooth. Se si utilizza il ricevitore 2,4 GHz, assicurarsi che sia collegato correttamente al dispositivo host prima di iniziare l'associazione.



Nota:

- Dopo 60 minuti di inattività, la tastiera entrerà in modalità standby. Premere un tasto qualsiasi per riattivarla.
- Per passare tra **1**, **2**, **3** e il 2,4 GHz **B**, premere Fn + Q, W, E o R per selezionare il dispositivo.

INDICATORI LED

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO – si accende di verde per 3 secondi e poi si spegne.

Batteria scarica – lampeggia di rosso quando la batteria è scarica.

Ricarica – si accende di rosso durante la ricarica.

Ricarica completa – si accende di verde e resta acceso.

Blocco maiuscole – il LED bianco si accende quando il blocco maiuscole è attivato.

RICARICARE LA TASTIERA

1. Quando la batteria è scarica, l'indicatore di alimentazione lampeggia di rosso. Collegare la tastiera a un computer o a un adattatore da parete USB-C utilizzando il cavo USB-C fornito.

2. Ricaricare la tastiera per 2-3 ore, o finché il LED rosso di ricarica non diventa verde.

Nota: La tastiera è progettata per accettare basse potenze; quindi, qualsiasi caricatore da parete da 5 W o superiore è accettabile.

CONNESSIONE ADATTATORE USB-C 2,4 GHZ

1. Rimuovere l'adattatore USB-C 2,4 GHz fornito nella parte posteriore della tastiera.

2. Collegare l'adattatore alla porta USB-C del dispositivo.

3. La tastiera EX1 dovrebbe ora essere connessa all'adattatore 2,4 GHz.

Nota: Se la tastiera non si connette automaticamente all'adattatore 2,4 GHz, potrebbe essere necessario mettere la tastiera in modalità associazione. Prima rimuovere l'adattatore 2,4 GHz dal dispositivo. Tenere premuto il tasto Fn e premere contemporaneamente il tasto con l'icona dell'adattatore 2,4 GHz (lo stesso tasto della lettera R) per avviare il processo di associazione. Inserire nuovamente l'adattatore 2,4 GHz nel dispositivo. Questo permetterà alla tastiera di trovare l'adattatore e connettersi.

Istruzioni di sicurezza

Avvertenza: Rischio di incendio, scosse elettriche o danni alla tastiera se non si rispettano le seguenti istruzioni.

1. Tenere lontano da fonti di radiazioni a microonde.

2. Non posizionare oggetti pesanti su questo prodotto.

3. Non far cadere o piegare la tastiera.

4. Tenere lontano da oli, prodotti chimici o solventi organici.

TÜRKÇE - BAĞLANTI VE KULLANIM

AÇMA / KAPAMA

Cihazın üst kısmındaki anahtarı «on» konumuna getirerek klavyeyi açın veya kapatın. Yeşil güç göstergesi yaklaşık 3 saniye yanacaktır.

CIHAZLARI EŞLEŞTİRME



1. Fn tuşuna ve üç Bluetooth tuşundan birine veya 2,4 GHz alıcı tuşuna 3 saniye basılı tutarak bir cihaz atayın. Beyaz LED yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Ana cihazınızın Bluetooth ayarlarında "EX1 Keyboard" öğesini bulun ve "Bağlan" seçeneğini seçin. Beyaz LED yanıp sönmeyi bırakacak ve başarılı eşleşmeyi gösterecektir. İşlemi tekrarlayarak 3 Bluetooth cihazına kadar ekleyin. 2,4 GHz alıcısına bağlanıyorsanız, eşleştirme işlemine başlamadan önce alıcının ana cihaza doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.

Not:

- 60 dakika boyunca işlem yapılmazsa, klavye uyku moduna geçer. Uyandırmak için herhangi bir tuşa basın.
- \$1, \$2, \$3 ve B 2,4 GHz alıcısı arasında geçiş yapmak için Fn + Q, W, E veya R tuşlarına basın.

LED GÖSTERGELER

AÇIK / KAPALI – 3 saniye boyunca yeşil yanar, sonra kapanır.

Düşük Pil – Pil azaldığında kırmızı yanıp söner.

Şarj Ediliyor – Şarj sırasında kırmızı yanar.

Tam Şarj – Yeşil yanar ve sabit kalır.

Caps Lock – Caps Lock etkinleştirildiğinde beyaz LED yanar.

KLAVYEYİ ŞARJ ETME

1. Pil azaldığında, güç göstergesi kırmızı yanıp söner. Klavyeyi, verilen USB-C şarj kablosunu kullanarak bir bilgisayara veya USB-C duvar adaptörüne bağlayın.

2. Klavyeyi 2-3 saat şarj edin veya kırmızı şarj LED'i yeşile dönene kadar bekleyin.

Not: Klavye düşük watt gücünü destekleyecek şekilde tasarlanmıştır, bu yüzden 5W veya daha yüksek herhangi bir duvar şarj cihazı uygundur.

2,4 GHZ USB-C ALICISI BAĞLANTISI

1. Klavyenin arkasında bulunan 2,4 GHz USB-C alıcısını çıkarın.

2. Alıcıyı cihazınızın USB-C bağlantı noktasına takın.

3. EX1 klavyesi şimdi 2,4 GHz alıcısına bağlanmış olmalıdır.

Not: Klavye otomatik olarak 2,4 GHz alıcısına bağlanmazsa, eşleştirme moduna alınması gerekebilir. Öncelikle 2,4 GHz alıcısını cihazdan çıkarın. Fn tuşuna basılı tutarken, klavyedeki 2,4 GHz alıcı simgesi olan tuşa (R harfi ile aynı tuş) basarak eşleştirme sürecini başlatın. Ardından 2,4 GHz alıcısını tekrar cihaza takın. Bu işlem klavyenin alıcıyı bulup bağlanmasını sağlar.

Güvenlik Talimatları

Uyarı: Aşağıdaki talimatlara uyulmaması yangın, elektrik çarpması veya klavyede hasar riski oluşturabilir.

1. Mikrodalga radyasyon kaynaklarından uzak durun.
2. Bu ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
3. Düşürmeyin ve bükmeyin.
4. Yağ, kimyasal veya organik çözücülerden uzak tutun.

日本語 - 接続して使用する

電源の入れ方 / 切り方

デバイス上部のスイッチを「on」の位置に移動して、キーボードの電源を入れたり切ったりしてください。緑色の電源インジケーターが約3秒間点灯します。

ペアリング



1. Fnキーと3つのBluetoothキーのいずれか、または2.4GHzレシーバーキーを3秒間長押しして、デバイスを割り当ててください。白色のLEDが点滅し始めます。
2. ホストデバイスのBluetooth設定で「EX1 Keyboard」を探し、「接続」を選択してください。白色LEDの点滅が止まり、ペアリングが成功したことを示します。最大3台のBluetoothデバイスを登録できます。2.4GHzレシーバーに接続する場合は、ペアリングを開始する前にレシーバーがホストデバイスにしっかり接続されていることを確認してください。

注意:

- 60分間操作がないと、キーボードはスリープモードに入ります。任意のキーを押してスリープ解除してください。
- **※1**、**※2**、**※3**、および2.4GHz **B** レシーバー間の切り替えは、Fn + Q、W、E、またはRキーで行ってください。

LEDインジケーター

電源 (ON/OFF) – 緑色に3秒間点灯し、その後消灯します。

バッテリー残量低下 – バッテリー残量が少ないと赤色で点滅します。

充電中 – 充電中は赤色に点灯します。

充電完了 – 緑色に点灯し続けます。

Caps Lock – Caps Lockが有効のとき白色LEDが点灯します。

キーボードの充電方法

1. バッテリーが少なくなると、電源インジケーターが赤く点滅します。付属のUSB-C充電ケーブルを使い、キーボードをコンピューターまたはUSB-C壁用アダプターに接続してください。

2. 赤い充電LEDが緑色に変わるまで、2〜3時間充電してください。

注意: キーボードは低消費電力に対応しているため、5W以上の充電器なら使用可能です。

2.4GHZ USB-Cレシーバーの接続

1. 付属の2.4GHz USB-Cレシーバーをキーボードの背面から取り外してください。

2. レシーバーをデバイスのUSB-Cポートに接続してください。

3. EX1キーボードは2.4GHzレシーバーに接続されます。

注意: キーボードが自動的に2.4GHzレシーバーに接続されない場合、ペアリングモードにする必要があります。まず、2.4GHzレシーバーをデバイスから取り外してください。Fnキーを押しながら、2.4GHzレシーバーのアイコンがあるキー (Rキーと同じ) を押してペアリングを開始します。その後、2.4GHzレシーバーをデバイスに再度接続してください。これにより、キーボードがレシーバーを検出して接続します。

安全上の注意

警告: 以下の指示に従わないと、火災、感電、またはキーボードの損傷が発生する可能性があります。

1. 電子レンジなどのマイクロ波放射源から離してください。

2. 製品の上に重い物を置かないでください。

3. 落下や曲げないでください。

4. 油、化学薬品、有機溶剤から遠ざけてください。

DIGITAL MANUAL

MANUEL NUMÉRIQUE | MANUAL DIGITAL | DIGITALES HANDBUCH | MANUALE DIGITALE |
DIJITAL KILAVUZ | PODRĘCZNIK CYFROWY | DIGITAL HANDBOK | DIGITAL BRUKERMANUAL
| DIGITAL BRUGERVEJLEDNING | DIGITAALINEN KÄSIKIRJA | STAFRÆN HANDBÓK | DIGITÁLNÍ
PŘÍRUČKA | デジタルマニュアル | HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỐ



For more languages, please scan the QR code

Pour plus de langues, veuillez scanner le code QR | Para más idiomas, escanear el código QR |
Für weitere Sprachen den QR-Code scannen | Per altre lingue, scansionare il codice QR | Daha
fazla dil için QR kodunu tarayın | Aby zobaczyć więcej języków, zeskanuj kod QR | För fler språk,
vänligen skanna QR-koden | For flere språk, vennligst skann QR-koden | For flere sprog, scan
venligst QR-koden | Lisää kieliä varten skannaa QR-koodi | Fyrir fleiri tungumál, vinsamlegast
skannaðu QR-kóðann | Pro více jazyků prosím naskenujte QR kód | その他の言語については、QR
コードをスキャンしてください | Để biết thêm ngôn ngữ, vui lòng quét mã QR



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Satechi declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of applicable EC directives. For Europe, a copy of the Declaration of Conformity for this product may be obtained by visiting <https://satechi.net/support/doc>

IC: 24917-STKEX1

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS)d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Exposition aux radiations : Cet équipement est conforme à la réglementation canadienne sur les radiations. limites d'exposition établies pour un environnement non contrôlé.

Déclaration d'exposition aux radiations IC

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

AUSTRALIAN CONSUMER LAW

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

MODEL | MODÈLE : MN25STH04
HVIN: STKEX1



NEED HELP?

BESOIN D'AIDE ? | ¿NECESITA AYUDA? | BRAUCHEN SIE HILFE? |
HAI BISOGNO DI AIUTO? | YARDIMA MI IHTIYACINIZ VAR? |
POTRZEBUJESZ POMOCY? | BEHÖVER DU HJÄLP? | TRENGER DU
HJELP? | HAR DU BRUG FOR HJÆLP? | TARVITSETKO APUA? | ÞARFTU
AÐSTOÐ? | POTŘEBUJETE POMOC? | お困りですか? | CẦN TRỢ GIÚP?

Manufacturer:
7365 Mission Gorge Rd. Ste. G, San Diego, CA 92120, USA
+1 858 268 1800 | support@satechi.com | www.satechi.net

EU Authorized Representative:
Chemical Inspection and Regulation Service Limited CIRS
Regus Harcourt Centre, Dublin, Ireland, D02 HW77
+353 1 477 3710

UK Representative:
Chemical Inspection and Regulation Service UK Ltd.
Unit 536, Salisbury House London Wall, London, EC2M 5SQ
+44 20 3289 6395