QUICK START GUIDE

Indoor WiFi Pan-Tilt Camera User Manual

SightSys

English

Download the App and Register

Download "V380 pro" app

Register an account with your mobile phone number or Google Play/Facebook account

Add the camera to the App

1. Power on the camera, wait for about 30 seconds until you hear a prompt saying "The device has been successfully connected to the network".
2. Click "Add" in the upper right corner of the APP, and the scan code interface will appear.
3. Scan the QR code on the camera and click "Next".
4. Enter the WiFi password of the router and click "Next".
5. Wait for the camera to connect to the network successfully, and then click "Finish".

Mounting the camera

Choose the location to install the camera and drill holes according to the mounting template.

Secure the camera to the wall with the screws.

Camera Reset: RTC/ LAN cable

Hold down the reset button for 10 seconds and you hear a prompt saying "The device has been restored to factory settings".

Micro SD Card Installation

Insert the Micro SD card into the card slot.

Camera Reset: WiFi cable

Hold down the reset button for 10 seconds and you hear a prompt saying "The device has been restored to factory settings".

Micro SD Card Installation

Insert the Micro SD card into the card slot.

Camera Reset: Wireless

Hold down the reset button for 10 seconds and you hear a prompt saying "The device has been restored to factory settings".

Micro SD Card Installation

Insert the Micro SD card into the card slot.

Deutsch

Laden Sie die App herunter und registrieren Sie sich

Laden Sie die App "V380 pro" herunter

Registrieren Sie ein Konto mit Ihrer Handynummer oder Ihrem Google Play/Facebook-Konto

Fügen Sie die Kamera zur App hinzu

1. Schalten Sie die Kamera ein, warten Sie etwa 30 Sekunden, bis Sie eine Eingabeaufforderung hören, die besagt: "Das Gerät wurde erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden".
2. Klicken Sie oben rechts in der APP auf "Hinzufügen", um die Scan-Code-Schnittstelle aufzurufen.
3. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und klicken Sie auf "Weiter".
4. Geben Sie das WiFi-Passwort des Routers ein und klicken Sie auf "Weiter".
5. Warten Sie, bis die Kamera erfolgreich eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt hat, und klicken Sie dann auf "Fertig".

Montage der Kamera

Wählen Sie den Ort, an dem Sie die Kamera installieren möchten, und bohren Sie Löcher gemäß der Montageschablone.

Befestigen Sie die Kamera mit den Schrauben an der Wand.

Kamera zurücksetzen: RTC/ LAN-Kabel

Halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt und Sie hören eine Eingabeaufforderung, die sagt: "Das Gerät wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt".

Installation der Micro SD-Karte

Setzen Sie die Micro SD-Karte in den Kartensteckplatz ein.

Kamera zurücksetzen: WiFi-Kabel

Halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt und Sie hören eine Eingabeaufforderung, die sagt: "Das Gerät wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt".

Installation der Micro SD-Karte

Setzen Sie die Micro SD-Karte in den Kartensteckplatz ein.

Kamera zurücksetzen: Wireless

Halten Sie die Reset-Taste 10 Sekunden lang gedrückt und Sie hören eine Eingabeaufforderung, die sagt: "Das Gerät wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt".

Installation der Micro SD-Karte

Setzen Sie die Micro SD-Karte in den Kartensteckplatz ein.

Español

Descargue la App y regístrese

Descargue la aplicación "V380 pro"

Registre una cuenta con su número de teléfono móvil o cuenta de Google Play/Facebook

Añadir la cámara a la App

1. Encienda la cámara, espere unos 30 segundos hasta que escuche un mensaje que diga "El dispositivo se ha conectado correctamente a la red".
2. Haga clic en Añadir en la esquina superior derecha de la aplicación y aparecerá la interfaz de escaneo de código.
3. Escanee el código QR de la cámara y haga clic en Siguiente.
4. Introduzca la contraseña WiFi del router y haga clic en Siguiente.
5. Espere a que la cámara se conecte correctamente a la red y, a continuación, haga clic en Finalizar.

Montaje de la cámara

Elija la ubicación donde instalar la cámara y taladre los orificios según la plantilla de montaje.

Fije la cámara a la pared con los tornillos.

Restablecer cámara: RTC/ cable LAN

Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos y escuchará un mensaje que dice "El dispositivo se ha restaurado a la configuración de fábrica".

Instalación de la tarjeta Micro SD

Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura para tarjetas.

Restablecer cámara: cable WiFi

Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos y escuchará un mensaje que dice "El dispositivo se ha restaurado a la configuración de fábrica".

Instalación de la tarjeta Micro SD

Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura para tarjetas.

Restablecer cámara: Inalámbrico

Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos y escuchará un mensaje que dice "El dispositivo se ha restaurado a la configuración de fábrica".

Instalación de la tarjeta Micro SD

Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura para tarjetas.

Italiano

Scarica l'app e registrati

Scarica l'app "V380 pro"

Registra un account con il tuo numero di telefono mobile o l'account Google Play/Facebook

Aggiungi la fotocamera all'app

1. Accendi la fotocamera, attendi circa 30 secondi finché non senti un messaggio vocale che dice "Il dispositivo è stato connesso correttamente alla rete".
2. Fai clic su Aggiungi nell'angolo in alto a destra dell'app e apparirà l'interfaccia di scansione del codice.
3. Scansiona il codice QR della fotocamera e fai clic su Avanti.
4. Inserisci la password WiFi del router e fai clic su Avanti.
5. Attendi che la fotocamera si connetta correttamente alla rete, quindi fai clic su Fine.

Montaggio della fotocamera

Scegli la posizione in cui installare la fotocamera e fai i fori secondo il modello di montaggio.

Fissa la fotocamera al muro con le viti.

Ripristino fotocamera: cavo RTC/ LAN

Tieni premuto il pulsante di ripristino per 10 secondi e sentirai un messaggio che dice "Il dispositivo è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica".

Installazione della scheda Micro SD

Inserisci la scheda Micro SD nello slot per schede.

Ripristino fotocamera: cavo WiFi

Tieni premuto il pulsante di ripristino per 10 secondi e sentirai un messaggio che dice "Il dispositivo è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica".

Installazione della scheda Micro SD

Inserisci la scheda Micro SD nello slot per schede.

Ripristino fotocamera: Wireless

Tieni premuto il pulsante di ripristino per 10 secondi e sentirai un messaggio che dice "Il dispositivo è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica".

Installazione della scheda Micro SD

Inserisci la scheda Micro SD nello slot per schede.

Português

Descarregue a App e registe-se

Descarregue a app "V380 pro"

Registe uma conta com o seu número de telemóvel ou conta Google Play/Facebook

Adicionar a câmara à app

1. Ligue a câmara, aguarde cerca de 30 segundos até ouvir uma mensagem a dizer "O dispositivo foi ligado à rede com sucesso".
2. Clique em Adicionar no canto superior direito da app e aparecerá a interface de digitalização de código.
3. Digitalize o código QR da câmara e clique em Seguinte.
4. Introduza a palavra-passe WiFi do router e clique em Seguinte.
5. Aguarde que a câmara se ligue à rede com sucesso e, em seguida, clique em Concluir.

Montagem da câmara

Escolha o local para instalar a câmara e faça os furos de acordo com o modelo de montagem.

Fixe a câmara à parede com os parafusos.

Repor câmara: cabo RTC/ LAN

Mantenha o botão de reinicialização premido durante 10 segundos e ouvirá uma mensagem a dizer "O dispositivo foi restaurado para as definições de fábrica".

Instalação do cartão Micro SD

Introduza o cartão Micro SD na ranhura para cartões.

Repor câmara: cabo WiFi

Mantenha o botão de reinicialização premido durante 10 segundos e ouvirá uma mensagem a dizer "O dispositivo foi restaurado para as definições de fábrica".

Instalação do cartão Micro SD

Introduza o cartão Micro SD na ranhura para cartões.

Repor câmara: Sem fios

Mantenha o botão de reinicialização premido durante 10 segundos e ouvirá uma mensagem a dizer "O dispositivo foi restaurado para as definições de fábrica".

Instalação do cartão Micro SD

Introduza o cartão Micro SD na ranhura para cartões.

日本語

アプリをダウンロードして登録する

「V380 pro」アプリをダウンロードする

携帯電話番号またはGoogle Play/Facebookアカウントでアカウントを登録する

カメラをアプリに追加する

1. カメラの電源を入れ、約30秒待つと、「デバイスがネットワークに正常に接続されました」というプロンプトが聞こえます。
2. アプリの右上隅にある「追加」をクリックすると、スキャンコードインターフェイスが表示されます。
3. カメラのQRコードをスキャンし、「次へ」をクリックします。
4. ルーターのWiFiパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。
5. カメラがネットワークに正常に接続されるまで待ってから、「完了」をクリックします。

カメラの取り付け

カメラを設置する場所を選択し、取り付けテンプレートに従って穴を開けます。

ネジでカメラを壁に固定します。

カメラのリセット：RTC/ LANケーブル

リセットボタンを10秒間押し続けると、「デバイスが工場出荷時設定に復元されました」というプロンプトが聞こえます。

Micro SDカードの取り付け

Micro SDカードをカードスロットに挿入します。

カメラのリセット：WiFiケーブル

リセットボタンを10秒間押し続けると、「デバイスが工場出荷時設定に復元されました」というプロンプトが聞こえます。

Micro SDカードの取り付け

Micro SDカードをカードスロットに挿入します。

カメラのリセット：ワイヤレス

リセットボタンを10秒間押し続けると、「デバイスが工場出荷時設定に復元されました」というプロンプトが聞こえます。

Micro SDカードの取り付け

Micro SDカードをカードスロットに挿入します。

中文

下载App并注册

下载"V380 pro"应用程序

使用手机号码或Google Play/Facebook帐户注册帐户

将摄像头添加到App

1. 打开摄像头电源，等待约30秒，直到听到提示音"设备已成功连接到网络"。
2. 点击应用程序右上角的"添加"，扫码界面将出现。
3. 扫描摄像头上的二维码，然后点击"下一步"。
4. 输入路由器的WiFi密码，然后点击"下一步"。
5. 等待摄像头成功连接到网络，然后点击"完成"。

安装摄像头

选择安装摄像头的位置，并根据安装模板钻孔。

用螺钉将摄像头固定在墙上。

摄像头复位：RTC/ LAN线

按住复位按钮10秒钟，您将听到提示音"设备已恢复出厂设置"。

Micro SD卡安装

将Micro SD卡插入卡槽。

摄像头复位：WiFi线

按住复位按钮10秒钟，您将听到提示音"设备已恢复出厂设置"。

Micro SD卡安装

将Micro SD卡插入卡槽。

摄像头复位：无线

按住复位按钮10秒钟，您将听到提示音"设备已恢复出厂设置"。

Micro SD卡安装

将Micro SD卡插入卡槽。

ภาษาไทย

ดาวน์โหลดแอปและลงทะเบียน

ดาวน์โหลดแอป "V380 pro"

ลงทะเบียนบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือบัญชี Google Play/Facebook

เพิ่มกล้องลงในแอป

1. เปิดกล้อง รอประมาณ 30 วินาที จนกว่าคุณจะได้ยินข้อความแจ้งว่า "อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายสำเร็จแล้ว"
2. คลิก เพิ่ม ที่มุมขวาบนของแอป แล้วอินเทอร์เฟซการสแกนโค้ดจะปรากฏขึ้น
3. สแกนคิวอาร์โค้ดของกล้องแล้วคลิก ถัดไป
4. ป้อนรหัสผ่าน WiFi ของเราเตอร์แล้วคลิก ถัดไป
5. รอให้กล้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายสำเร็จ จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

การติดตั้งกล้อง

เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งกล้องและเจาะรูตามเทมเพลตการติดตั้ง

ยึดกล้องกับผนังด้วยสกรู

รีเซ็ตกล้อง: สาย RTC/ LAN

กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 10 วินาที แล้วคุณจะได้ยินข้อความแจ้งว่า "อุปกรณ์ได้รับการคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน"

การติดตั้งการ์ด Micro SD

ใส่การ์ด Micro SD ลงในช่องใส่การ์ด

รีเซ็ตกล้อง: สาย WiFi

กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 10 วินาที แล้วคุณจะได้ยินข้อความแจ้งว่า "อุปกรณ์ได้รับการคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน"

การติดตั้งการ์ด Micro SD

ใส่การ์ด Micro SD ลงในช่องใส่การ์ด

รีเซ็ตกล้อง: ไร้สาย

กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 10 วินาที แล้วคุณจะได้ยินข้อความแจ้งว่า "อุปกรณ์ได้รับการคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน"

การติดตั้งการ์ด Micro SD

ใส่การ์ด Micro SD ลงในช่องใส่การ์ด

Tiếng Việt

Tải xuống ứng dụng và đăng ký

Tải xuống ứng dụng "V380 pro"

Đăng ký tài khoản bằng số điện thoại di động hoặc tài khoản Google Play/Facebook

Thêm camera vào ứng dụng

1. Bật nguồn camera, đợi khoảng 30 giây cho đến khi bạn nghe thấy lời nhắc "Thiết bị đã được kết nối thành công với mạng".
2. Nhấp vào "Thêm" ở góc trên bên phải của ứng dụng và giao diện quét mã sẽ xuất hiện.
3. Quét mã QR trên camera và nhấp vào "Tiếp theo".
4. Nhập mật khẩu WiFi của bộ định tuyến và nhấp vào "Tiếp theo".
5. Đợi camera kết nối với mạng thành công, sau đó nhấp vào "Hoàn tất".

Lắp đặt camera

Chọn vị trí để lắp đặt camera và khoan lỗ theo mẫu lắp đặt.

Cố định camera vào tường bằng vít.

Đặt lại camera: Cáp RTC/ LAN

Nhấn giữ nút đặt lại trong 10 giây và bạn nghe thấy lời nhắc "Thiết bị đã được khôi phục về cài đặt gốc".

Lắp đặt thẻ Micro SD

Lắp thẻ Micro SD vào khe cắm thẻ.

Đặt lại camera: Cáp WiFi

Nhấn giữ nút đặt lại trong 10 giây và bạn nghe thấy lời nhắc "Thiết bị đã được khôi phục về cài đặt gốc".

Lắp đặt thẻ Micro SD

Lắp thẻ Micro SD vào khe cắm thẻ.

Đặt lại camera: Không dây

Nhấn giữ nút đặt lại trong 10 giây và bạn nghe thấy lời nhắc "Thiết bị đã được khôi phục về cài đặt gốc".

Lắp đặt thẻ Micro SD

Lắp thẻ Micro SD vào khe cắm thẻ.

Bahasa Melayu

Muat turun App dan daftar

Muat turun app "V380 pro"

Daftar akaun dengan nombor telefon bimbit atau akaun Google Play/Facebook

Tambah kamera pada App

1. Hidupkan kamera, tunggu kira-kira 30 saat sehingga anda mendengar gesaan yang berbunyi "Peranti telah berjaya disambungkan ke rangkaian".
2. Klik Tambah di penjuru kanan atas app dan antara muka pengimbasan kod akan muncul.
3. Imbas kod QR pada kamera dan klik Seterusnya.
4. Masukkan kata laluan WiFi penghala dan klik Seterusnya.
5. Tunggu kamera bersambung dengan rangkaian dengan jayanya, kemudian klik Selesai.

Pemasangan kamera

Pilih lokasi untuk memasang kamera dan gerudi lubang mengikut templat pemasangan.

Amankan kamera pada dinding dengan skru.

Tetapkan semula kamera: Kabel RTC/ LAN

Tekan dan tahan butang tetapan semula selama 10 saat dan anda akan mendengar gesaan yang berbunyi "Peranti telah dipulihkan kepada tetapan kilang".

Pemasangan Kad Micro SD

Masukkan kad Micro SD ke dalam slot kad.

Tetapkan semula kamera: Kabel WiFi

Tekan dan tahan butang tetapan semula selama 10 saat dan anda akan mendengar gesaan yang berbunyi "Peranti telah dipulihkan kepada tetapan kilang".

Pemasangan Kad Micro SD

Masukkan kad Micro SD ke dalam slot kad.

Tetapkan semula kamera: Wayarles

Tekan dan tahan butang tetapan semula selama 10 saat dan anda akan mendengar gesaan yang berbunyi "Peranti telah dipulihkan kepada tetapan kilang".

Pemasangan Kad Micro SD

Masukkan kad Micro SD ke dalam slot kad.

Bahasa Indonesia

Unduh App dan daftar

Unduh app "V380 pro"

Daftar akun dengan nomor ponsel atau akun Google Play/Facebook

Tambahkan kamera ke App

1. Nyalakan kamera, tunggu sekitar 30 detik hingga Anda mendengar perintah yang berbunyi "Perangkat telah berhasil terhubung ke jaringan".
2. Klik Tambah di sudut kanan atas app dan antarmuka pemindaian kode akan muncul.
3. Pindai kode QR pada kamera dan klik Berikutnya.
4. Masukkan kata sandi WiFi router dan klik Berikutnya.
5. Tunggu kamera terhubung ke jaringan dengan sukses, lalu klik Selesai.

Pemasangan kamera

Pilih lokasi untuk memasang kamera dan bor lubang sesuai dengan templat pemasangan.

Amankan kamera ke dinding dengan sekrup.

Setel ulang kamera: Kabel RTC/ LAN

Tahan tombol setel ulang selama 10 detik dan Anda akan mendengar perintah yang berbunyi "Perangkat telah dipulihkan ke pengaturan pabrik".

Pemasangan Kartu Micro SD

Masukkan kartu Micro SD ke dalam slot kartu.

Setel ulang kamera: Kabel WiFi

Tahan tombol setel ulang selama 10 detik dan Anda akan mendengar perintah yang berbunyi "Perangkat telah dipulihkan ke pengaturan pabrik".

Pemasangan Kartu Micro SD

Masukkan kartu Micro SD ke dalam slot kartu.

Setel ulang kamera: Nirkabel

Tahan tombol setel ulang selama 10 detik dan Anda akan mendengar perintah yang berbunyi "Perangkat telah dipulihkan ke pengaturan pabrik".

Pemasangan Kartu Micro SD

Masukkan kartu Micro SD ke dalam slot kartu.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure warning: This equipment must be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body. Let's Go Digital

This manual is available in the following languages:

- English
- Deutsch
- Español
- Italiano
- Português
- 日本語
- ภาษาไทย
- Tiếng Việt
- Bahasa Melayu
- Bahasa indonesia

03.01.03.00986