Sing-along
BLING
MICROPHONE
SILVER DIAMOND COLLECTION

WE-SA-Bling
WIRELESS™ EXPRESS
Guidelines for use

1. How to Use
• Hold "Power on/off" Button to start the mic
• Open Bluetooth on your smart device and start scanning. Choose SA2-BLING. You will hear a beep from the mic once it is connected.
• Adjust volume and echo to suitable level
• Open your favorite karaoke app or music player and play your favorite jam!
• Start Singing!
Note: After connecting with the smart device once it should reconnect with the same device in the future without having to pair again.

2. How to Charge
• When the battery voltage is too low the product will automatically shut down.
• Using the USB charging cable, connect the standard Micro USB end to your microphone and the USB end to a powered USB outlet. The indicator light should turn red to show that the device is charging.
• Typical charge time is approximately two hours. When charge is completed the red indicator light will shut.
• Standard continuous use time from a full charge is 4-6 hours.

3. Turn On/Off LED Lights
• Press LED button to turn LED on or off

4. Troubleshooting
Failure: Microphone is on but music is low/cannot be heard
Fix: Phone volume or microphone volume is too low. Check your volume settings.
Failure: Power light doesn't come on.
Fix: Battery voltage is too low. Charge Microphone fully.
Failure: Music is spotty or has static interference.
Fix: Bluetooth connection error. Disconnect and reconnect Bluetooth on your smart device.
Failure: Can't pair Bluetooth.
Fix: Restart the microphone and attempt to pair again. Avoid interference from solid objects between your smart device and the microphone.

5. Technical Parameters
• Output Power: 5W
• Frequency Range: 100HZ~10KHZ
• Max Sound pressure Level: >115DB 1KHZ TDH <1%
• Power Supply: Built-in 18650 Li-battery
• Battery Capacity: 1200mAh
• Charging Power: DC5V

After-Sale Service Descriptions
The Sing A long Bling Mic comes with a One year limited warranty.

The Following Situations will void your Warranty :

• Improper use of the product in accordance of the instruction manual.
• Physical Damage
• Water Damage
To explore our full selection of products, visit us at : www.wireless.express
• Go to www.Wireless.Express to register your product.
• Must have Proof of Purchase.
• Product must not show signs of physical damage or water damage for warranty coverage.

Wireless Express Inc. 57 North Mall Plainview, NY 11803 United States of America.
Product Made in China. Stany Zjednoczone, Wyprodukowano w Chinach. de Verenigde Staten van Amerika, Product gemaakt in China.

1. Benutzungsanleitung
• Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, um das Mikrofon einzuschalten
• Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone Bluetooth und starten Sie den Scanvorgang. Wählen Sie SA2-BLING. Sobald das Mikrofon verbunden ist, ertönt ein Piepton.
•Stellen Sie die Lautstärke und das Echo auf den geeigneten Pegel ein
•Öffnen Sie Ihre Lieblings-Karaoke-App oder Ihren Lieblings-Musikplayer und spielen Sie Ihre Lieblingsmusik!
•Beginnen Sie zu singen!
Hinweis: Nach der Verbindung mit dem Smartphone sollte es sich in Zukunft wieder mit dem gleichen Gerät verbinden, ohne dass es erneut gekoppelt werden muss.

2. Wie wird aufgeladen
•Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
•Schließen Sie das Standard-Micro-USB-Ende mit dem USB-Ladekabel an Ihr Mikrofon und das USB-Ende an eine mit Strom versorgte USB-Steckdose. Die Kontrollleuchte sollte rot aufleuchten, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird.
•Die typische Ladezeit beträgt etwa zwei Stunden. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote Anzeigeleuchte.
•Die Standard-Nutzungszeit bei Dauerbetrieb beträgt bei voller Ladung 4-6 Stunden.

3.Ein-/Ausschalt LED-Leuchten
•Drücken Sie die LED-Taste, um die LED-Anzeige ein- oder auszuschalten

4. Fehlerbehebung
Fehler: Das Mikrofon ist eingeschaltet, aber die Musik ist leise/nicht hörbar
Lösung: Die Lautstärke des Telefons oder des Mikrofons ist zu niedrig. Überprüfen Sie Ihre Lautstärkeeinstellungen.
Fehler: Die Stromversorgungsleuchte leuchtet nicht auf.
Lösung: Die Batteriespannung ist zu gering. Laden Sie das Mikrofon vollständig auf.
Fehler: Die Musik hat Aussetzer oder statische Störungen.
Lösung: Bluetooth-Verbindungsfehler. Trennen Sie die Bluetooth Verbindung Ihres Smartphones und stellen Sie sie wieder her.
Fehler: Bluetooth kann nicht gekoppelt werden
Lösung: Starten Sie das Mikrofon neu und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Vermeiden Sie Störungen durch feste Objekte, die sich zwischen Ihrem Smartphone und dem Mikrofon befinden.

5. Technische Parameter
• Ausgangsleistung: 5 W
• Frequenzbereich: 100 HZ~10 KHZ
• Max. Schalldruckpegel: >115 DB 1 KHZ TDH <1%
• Stromversorgung: Eingebauter 18650 Li-Akku
• Batteriekapazität: 1200 mAh
• Ladeenergie: DC 5V

Kundendienstbeschreibungen
Das Sing A long Bling Mic wird mit einer einjährigen eingeschränkten Garantie geliefert.

Die folgenden Situationen führen zum Erlöschen Ihrer Garantie:
• Unsachgemäße Verwendung des Produkts entgegen der Bedienungsanleitung.
• Physische Beschädigung
• Wasserschaden

Um unsere vollständige Auswahl der Produkte zu sehen, besuchen Sie uns unter : www.wireless.express
• Gehen Sie auf www.Wireless.Express, um Ihr Produkt zu registrieren.
• Es muss ein Kaufbeleg vorhanden sein.
• Um eine Garantie geltend zu machen, darf das Produkt keine Anzeichen von physischen Schäden oder Wasserschäden aufweisen.

1. Jak używać
• Przytrzymaj przycisk„Włączanie / wyłączanie", aby uruchomić mikrofon
• Otwórz Bluetooth na smartfonie i rozpocznij skanowanie. Wybierz SA2-BLING. Po podłączeniu usłyszysz sygnał dźwiękowy z mikrofonu.
• Dostosuj głośność i echo do odpowiedniego poziomu
• Otwórz preferowaną aplikację do karaoke lub odtwarzacz muzyczny i zagraj ulubiony utwór!
• Zacznij śpiewać!
Uwaga: po nawiązaniu połączenia z urządzeniem inteligentnym należy ponownie połączyć się z tym samym urządzeniem w przyszłości, bez konieczności ponownego parowania.

2. Jak ładować
• Gdy napięcie akumulatora jest zbyt niskie, produkt wyłączy się automatycznie.
• Za pomocą kabla ładującego USB podłącz standardową końcówkę Micro USB do mikrofonu, a końcówkę USB do zasilanego gniazda USB. Kontrolka powinna zaświecić się na czerwono, co oznacza, że urządzenie ładuje się.
• Typowy czas ładowania wynosi około dwóch godzin. Po zakończeniu ładowania czerwona kontrolka zgaśnie.
• Standardowy czas ciągłego użytkowania przy pełnym naładowaniu wynosi 4-6 godzin.

3. Włączanie / wyłączanie diod LED
• Naciśnij przycisk LED, aby włączyć lub wyłączyć LED

4. Rozwiązywanie problemów
Problem: Mikrofon jest włączony, ale muzyka jest cicha / nie słychać jej
Rozwiązanie: Głośność telefonu lub głośność mikrofonu jest zbyt niska. Sprawdź ustawienia głośności.
Problem: Lampka zasilania nie świeci.
Rozwiązanie: Napięcie akumulatora jest zbyt niskie. Całkowicie naładuj mikrofon.
Problem: Muzyka jest nieregularna lub ma zakłócenia statyczne.
Rozwiązanie: Błąd połączenia Bluetooth. Odłącz i ponownie połącz Bluetooth na smartfonie.
Problem: Nie można sparować Bluetooth.
Rozwiązanie: Ponownie uruchom mikrofon i spróbuj ponownie sparować. Unikaj interferencji ciał stałych pomiędzy urządzeniem inteligentnym i mikrofonem.

5. Parametry techniczne
• Moc wyjściowa: 5 W
• Zakres częstotliwości: 100 Hz ~ 10 KHz
• Maksymalne ciśnienie akustyczne:> 115DB 1KHZ TDH <1%
• Zasilanie: Wbudowana bateria litowa 18650
• Pojemność baterii: 1200 mAh
• Moc ładowania: DC5V

Opisy usług po sprzedaży
Mikrofon Sing A long Bling Mic ma roczną, ograniczoną gwarancję.

Następujące sytuacje spowodują utratę gwarancji:
• Niewłaściwe użytkowanie produktu zgodnie z instrukcją obsługi.
• Obrażenia fizyczne.
• Zalania.
Aby zapoznać się z naszą pełną ofertą produktów, odwiedź nas pod adresem: www.wireless.express
• Przejdź do www.Wireless.Express, aby zarejestrować swój produkt.
• Musisz mieć dowód zakupu.
• Na potrzeby gwarancji produkt nie może nosić oznak uszkodzenia fizycznego lub uszkodzeń od wody.

1. Gebruik
• Houd de knop "Power on / off" ingedrukt om de microfoon te starten
• Open Bluetooth op uw smart-apparaat en begin met scannen. Kies SA2-BLING. U hoort een piep van de microfoon zodra deze is aangesloten.
• Pas het volume en de echo aan tot het geschikte niveau
• Open je favoriete karaoke-app of muziekspeler en speel je favoriete jam!
• Begin te zingen!
Opmerking: Als eenmaal verbinding gemaakt is met het smartapparaat, hoeft hetzelfde apparaat de volgende keer niet opnieuw te worden gekoppeld.

2. Opladen
• Als de batterijspanning te laag is, wordt het product automatisch uitgeschakeld.
• Steek de standaard micro usb-stekker van uw usb-laadkabel in uw microfoon en steek de andere usb-stekker in een usb-laadapparaat. Het rode indicatielampje geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen.
• De gemiddelde oplaadtijd bedraagt ongeveer twee uur. Wanneer het laden is voltooid, gaat het rode indicatielampje uit.
• Standaard continue gebruikstijd na een volledige lading is 4-6 uur.

3. LED-lampjes in- / uitschakelen
• Druk op de LED-knop om de LED in of uit te schakelen

4.Probleemoplossen
Fout: microfoon is aan maar muziek is zacht / onhoorbaar
Oplossing: het telefoonvolume of het microfoonvolume is te laag. Controleer uw volume-instellingen.
Fout: voedingslampje brandt niet.
Oplossing: batterijspanning is te laag. Laad de microfoon volledig op.
Fout: muziek is onregelmatig of heeft statische interferentie.
Oplossing: fout in Bluetooth-verbinding. Koppel Bluetooth los en sluit het opnieuw aan op uw smart-apparaat.
Fout: kan Bluetooth niet koppelen.
Oplossing: start de microfoon opnieuw op en probeer opnieuw te koppelen. Voorkom interferentie van vaste objecten tussen uw smart-apparaat en de microfoon.

5. Technische parameters
• Uitgangsvermogen: 5 W
• Frequentiebereik: 100 Hz ~ 10 kHz
• Max. geluidsdruk:> 115 dB 1 kHz TDH <1%
• Voeding: ingebouwde 18650 Li-batterij
• Batterijcapaciteit: 1200 mAh
• Laadstroom: 5V DC
Beschrijvingen naverkoopservice
The Sing-along Bling microfoon wordt geleverd met een jaar beperkte garantie.

De volgende situaties maken uw garantie ongeldig :
• Oneigenlijk gebruik van het product zoals aangegeven in de handleiding.
• Lichamelijke schade
• Waterschade
Om ons volledige assortiment te ontdekken, bezoek ons op: www.wireless.express
• Ga naar www.Wireless.Express om uw product te registreren.
• Moet bewijs van aankoop hebben.
• Product mag geen tekenen van fysieke schade vertonen of waterschade voor garantiedekking.



Handle Bottom
Micro SD Card Slot / Micro-SD-Kartensteckplatz / Gniazdo karty Micro SD /Micro SD-kaartsleuf



Safety Rules:
1. Please follow the rules depicted in this manual closely to ensure your safety. Before using the product, we would strongly encourage you to read through this user manual.
2. Be wary of any edges, uneven surfaces, metal parts, accessories and its packaging to prevent any possible injury or damage.
3. Do not modify, repair or dismantle the product. Doing so may result in fire, electric shock, complete breakdown of the product, etc. All of which are not covered under warranty.
4. Do not use any diluent or volatile liquid to clean the product.
5. Do not use the product in a hazardous location.

Sicherheitsrichtlinien:
1. Bitte befolgen Sie die in diesem Handbuch aufgeführten Regeln genauestens, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Bedienungsanleitung durchzulesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Achten Sie auf Kanten, unebene Oberflächen, Metallteile, Zubehör und deren Verpackung, um jede Art von möglichen Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
3. Ändern, reparieren oder zerlegen Sie das Produkt keinesfalls. Andernfalls kann es zu einem Brand, zu einem Stromschlag oder zum vollständigen Ausfall des Produkts, usw. kommen. All dies fällt nicht unter die Garantie.
4. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts kein Verdünnungsmittel oder keine flüchtige Flüssigkeit.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht an einem gefährlichen Ort.

Zasady bezpieczeństwa:
1. Aby zapewnić sobie właściwy poziom bezpieczeństwa, ściśle przestrzegaj zasad wymienionych w niniejszej instrukcji. Bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.
2. Aby zapobiec możliwym obrażeniom lub uszkodzeniom, zwracaj uwagę na wszelkie krawędzie, nierówne powierzchnie, metalowe części, akcesoria oraz opakowanie produktu.
3. Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie demontuj tego produktu. Mogłoby to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, całkowite zniszczenie produktu oraz inne szkody. Niektóre z nich nie są objęte gwarancją.
4. Do czyszczenia produktu nie używaj rozcieńczalników ani lotnych cieczy.
5. Nie używaj produktu w niebezpiecznym miejscu.

Veiligheidsregels:
1. Volg de regels in deze handleiding nauwkeurig op om uw veiligheid te garanderen. Voordat u het product gebruikt, raden we u ten zeerste aan om deze gebruikershandleiding door te lezen.
2. Pas op voor randen, oneffen oppervlakken, metalen onderdelen, accessoires en de verpakking om mogelijk letsel of schade te voorkomen.
3. Wijzig, repareer of demonteer het product niet. Als u dat wel doet, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken, volledige uitval van het product, etc. Deze vallen niet allemaal onder de garantie.
4. Gebruik geen verdunningsmiddel of vluchtige vloeistof om het product te reinigen.
5. Gebruik het product niet op een gevaarlijke locatie.

Wireless Express declares that Radio equipment (WE-SA2) Is in compliance with Directive 2014/53/EU. The EU Deceleration of conformity is available at: www.trendtechbrands.com

UK CA CE FC RoHS

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.