SMART GLASSES

User Manual

Guidage de l'utilisateur

Benutzerführung

Orientación del usuario

Guida dell'utente

Switch machine



Power on automatically power on after wearing the glasses (Bluetooth Take off the glasses and automatically shut down after 3) seconds)

(Note:If there is sweat on the glasses, it will affect the switching effect, please pay attention to wipe it)

Mise sous tension | allume automatiquement après avoir porté les lunettes

(Remarque:si la sueur est sur les lunettes, cela affectera l'effet de commutation, veuillez faire attention à la nettoyer)

Einschalten Automatisches Einschalten nach dem Tragen der Brille Herunterfahren Brille abnehmen und nach 10 Sekunden automatisch ausschalten

(Hinweis: Wenn Schweiß auf der Brille ist, beeinträchtigt dies den Schaltefekt, bitte achten Sie darauf, zu wischen)

Encendido se enciende automáticamente después de usar las gafas Apagado quítese las gafas y apaga automáticamente después de 15 segundos

(Nota: si su sudor en las gafas, afectará el efecto de cambio, preste atención para limpiarlo)

Accensione | accende automaticamente dopo aver indossato gli occhiali Spegnimento: togli gli occhiali e si spegne automaticamente dopo 15 secondi

(Nota: se è il sudore sugli occhiali, influenzerà l'effetto di commutazione, si prega di prestare attenzione a pulirlo)

Pairing



After the smart glasses are turned on, turn on the Bluetooth of the mobile phone and search for Bluetooth devices (Bluetooth devices) (Note:The smart glasses will automatically turn off when charging, please turn off the smart glasses before charging) Select Gleee_E10, the smart glasses will automatically display the paired device and automatically connect,If the Bluetooth device name Gleee_E10 cannot be found, double-click the left and right Bluetooth keys after turning on the device, the indicator light will be Red and blue flash alternately to enter the Bluetooth search state, click to search the Bluetooth device name Gleee_E10 on the phone page and connect.

Une fois les lunettes intelligentes allumées, activez le Bluetooth du téléphone portable, recherchez le nom de l'appareil Gleee_E10 et connectez-vous.

Nach dem Einschalten der Smartbrille das Bluetooth des Mobiltelefons ein, suchen Sie nach den Geräten (Bluetooth-Geräten) Wählen Sie Gleee_E10, die Smartbrille zeigt automatisch das gekoppelte Gerät an und stellt automatisch eine Verbindung her, Wenn der Bluetooth-Gerätename Gleee_E10 nicht gefunden werden kann, doppelklicken Sie nach dem Einschalten des Geräts auf die linke und rechte Touch-Taste Rot und Blau blinken abwechselnd, damit das Bluetooth-Gerät den Suchstatus erreicht, Klicken Sie auf der Telefonseite auf den Bluetooth-Gerätenamen Gleee_E10 und stellen Sie eine Verbindung her.

Después de encender las gafas inteligentes, encienda el Bluetooth de teléfono móvil, busque el nombre del dispositivo Gleee_E10 y conéctese.

Dopo che gli occhiali intelligenti sono stati accesi, accendi il Bluetooth del telefono cellulare, cerca il nome del dispositivo Gleee_E10 e connettiti.

Depois de ligar os óculos inteligentes, ligue o Bluetooth do telefone celular, procure o nome do dispositivo Gleee_E10 e conecte-se.

Slå på Bluetooth på mobiltelefonen efter att du har slagit på smarta glasögon, sök efter enheter (Bluetooth-enheter), välj Gleee_E10, de smarta glasögonen visar automatiskt den kopplade enheten och ansluter automatiskt. Om Bluetooth-enhetens namn Gleee_E10 inte kan hittas, dubbelklicka på vänster och höger Bluetooth-knapp efter att enheten har slagits på, indikatorlampan blinkar växelvis rött och blått för att gå in i Bluetooth-sökläget, klicka för att söka efter Bluetooth-enhetens namn Gleee_E10 på telefonsidan och anslut.

Accesso | accende automaticamente quando gli occhiali sono indossati e si connette automaticamente dopo aver completato le prime due operazioni di connessione. Se non si accende automaticamente, si prega di controllare se la luce è blu o lampeggia rapidamente. In caso contrario, si prega di controllare se la funzione Bluetooth è attivata e se è stata selezionata la connessione corretta.

Acceso | se enciende automáticamente cuando se usan las gafas y se conecta automáticamente después de completar las primeras dos operaciones de conexión. Si no se enciende automáticamente, compruebe si la luz es azul o parpadea rápidamente. De lo contrario, compruebe si la función Bluetooth está activada y si se ha seleccionado la conexión correcta.

Acesso | liga automaticamente quando os óculos são usados e liga automaticamente após concluir as duas primeiras operações de conexão. Se não ligar automaticamente, verifique se a luz está azul ou a piscar rapidamente. Caso contrário, verifique se a função Bluetooth está ativada e se a conexão correta foi selecionada.

Slås på automatiskt när glasögonen har satts på och stängs av automatiskt när glasögonen har tagits av inom 3 sekunder. Om de inte startar automatiskt, kontrollera om ljuset är blått eller blinkar snabbt. Om inte, kontrollera om Bluetooth-funktionen är aktiverad och om rätt anslutning har valts.

Aktivering | aktiveras automatiskt när glasögonen används och ansluter automatiskt efter att de två första anslutningsstegen har slutförts. Om de inte aktiveras automatiskt, kontrollera om ljuset är blått eller blinkar snabbt. Om inte, kontrollera om Bluetooth-funktionen är aktiverad och om rätt anslutning har valts.

Aktivering | aktiveres automatisk, når du bruger briller, og opretter automatisk forbindelse efter de to første tilslutninger er gennemført. Hvis den ikke aktiveres automatisk, skal du kontrollere, om lyset er blåt eller blinker hurtigt. Hvis ikke, skal du kontrollere, om Bluetooth-funktionen er aktiveret, og om den korrekte forbindelse er valgt.

Aktivering | aktiveres automatisk når du bruker briller og kobler til automatisk etter at de to første tilkoblingene er fullført. Hvis den ikke aktiveres automatisk, sjekk om lyset er blått eller blinker raskt. Hvis ikke, sjekk om Bluetooth-funksjonen er aktivert og om riktig tilkobling er valgt.

Aktivointi | aktivoituu automaattisesti, kun käytät lasit, ja muodostaa automaattisesti yhteyden, kun kaksi ensimmäistä yhteyttä on muodostettu. Jos se ei aktivoidu automaattisesti, tarkista, onko valo sininen vai vilkkuuko se nopeasti. Jos ei, tarkista, onko Bluetooth-toiminto käytössä ja onko oikea yhteys valittu.

Aktivering | aktiveres automatisk når du bruker briller og kobler til automatisk etter at de to første tilkoblingene er fullført. Hvis den ikke aktiveres automatisk, sjekk om lyset er blått eller blinker raskt. Hvis ikke, sjekk om Bluetooth-funksjonen er aktivert og om riktig tilkobling er valgt.

Aktivace | zapne se automaticky při nošení brýlí a automaticky se připojí po dokončení dvou prvních připojení. Pokud se nezapne automaticky, zkontrolujte, zda kontrolka svítí modře nebo rychle bliká. Pokud ne, zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá a zda je vybráno správné připojení.

Aktivace | zapne se automaticky při nošení brýlí a automaticky se připojí po dokončení dvou prvních připojení. Pokud se nezapne automaticky, zkontrolujte, zda kontrolka svítí modře nebo rychle bliká. Pokud ne, zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá a zda je vybráno správné připojení.

Aktivácia | zapne sa automaticky pri nosení okuliarov a automaticky sa pripojí po dokončení prvých dvoch pripojení. Ak sa nezapne automaticky, skontrolujte, či kontrolka svieti modro alebo rýchlo bliká. Ak nie, skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá a či je vybrané správne pripojenie.

Aktivace | zapne se automaticky při nošení brýlí a automaticky se připojí po dokončení dvou prvních připojení. Pokud se nezapne automaticky, zkontrolujte, zda kontrolka svítí modře nebo rychle bliká. Pokud ne, zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá a zda je vybráno správné připojení.

Aktivacija | samodejno se vklopi, ko nosite očala, in se samodejno poveže po dokončanju prvih dveh povezav. Če se ne vklopi samodejno, preverite, ali lučka sveti modro ali hitro utripa. Če ne, preverite, ali je funkcija Bluetooth vklopljena in ali je izbrana pravilna povezava.

Aktivizimi | aktivizohet automatikisht kur vishni syzet dhe lidhet automatikisht pas përfundimit të dy lidhjeve të para. Nëse nuk aktivizohet automatikisht, kontrolloni nëse drita është blu ose pulson me shpejtësi. Nëse jo, kontrolloni nëse funksioni Bluetooth është aktivizuar dhe nëse është zgjedhur lidhja e saktë.

Активация | включается автоматически при ношении очков и автоматически подключается после завершения первых двух подключений. Если он не включается автоматически, проверьте, горит ли индикатор синим цветом или быстро мигает. В противном случае проверьте, включена ли функция Bluetooth и выбрано ли правильное подключение.

Aktivering | aktiveras automatiskt när du använder glasögonen och ansluter automatiskt efter att de två första anslutningarna har slutförts. Om den inte aktiveras automatiskt, kontrollera om lampan är blå eller blinkar snabbt. Om inte, kontrollera om Bluetooth-funktionen är aktiverad och om rätt anslutning har valts.

Aktivasyon | gözlükleri takıp kullandığınızda otomatik olarak açılır ve ilk iki bağlantı tamamlandıktan sonra otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak etkinleştirilmezse, ışığın mavi mi yanıp sönüp sönmediğini kontrol edin. Değilse, Bluetooth işlevinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini ve doğru bağlantının seçilip seçilmediğini kontrol edin.

Активация | включается автоматически при ношении очков и автоматически подключается после завершения первых двух подключений. Если он не включается автоматически, проверьте, горит ли индикатор синим цветом или быстро мигает. В противном случае проверьте, включена ли функция Bluetooth и выбрано ли правильное подключение.

Aktivering | aktiveres automatisk når du bruger briller og opretter automatisk forbindelse efter de to første tilslutninger er gennemført. Hvis den ikke aktiveres automatisk, skal du kontrollere, om lyset er blåt eller blinker hurtigt. Hvis ikke, skal du kontrollere, om Bluetooth-funktionen er aktiveret, og om den korrekte forbindelse er valgt.

Aktivering | aktiveres automatisk når du bruker briller og kobler til automatisk etter at de to første tilkoblingene er fullført. Hvis den ikke aktiveres automatisk, sjekk om lyset er blått eller blinker raskt. Hvis ikke, sjekk om Bluetooth-funksjonen er aktivert og om riktig tilkobling er valgt.

Aktivointi | aktivoituu automaattisesti, kun käytät lasit, ja muodostaa automaattisesti yhteyden, kun kaksi ensimmäistä yhteyttä on muodostettu. Jos se ei aktivoidu automaattisesti, tarkista, onko valo sininen vai vilkkuuko se nopeasti. Jos ei, tarkista, onko Bluetooth-toiminto käytössä ja onko oikea yhteys valittu.

Aktivace | zapne se automaticky při nošení brýlí a automaticky se připojí po dokončení dvou prvních připojení. Pokud se nezapne automaticky, zkontrolujte, zda kontrolka svítí modře nebo rychle bliká. Pokud ne, zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnutá a zda je vybráno správné připojení.

Aktivácia | zapne sa automaticky pri nosení okuliarov a automaticky sa pripojí po dokončení prvých dvoch pripojení. Ak sa nezapne automaticky, skontrolujte, či kontrolka svieti modro alebo rýchlo bliká. Ak nie, skontrolujte, či je funkcia Bluetooth zapnutá a či je vybrané správne pripojenie.

Aktivacija | samodejno se vklopi, ko nosite očala, in se samodejno poveže po dokončanju prvih dveh povezav. Če se ne vklopi samodejno, preverite, ali lučka sveti modro ali hitro utripa. Če ne, preverite, ali je funkcija Bluetooth vklopljena in ali je izbrana pravilna povezava.

Aktivizimi | aktivizohet automatikisht kur vishni syzet dhe lidhet automatikisht pas përfundimit të dy lidhjeve të para. Nëse nuk aktivizohet automatikisht, kontrolloni nëse drita është blu ose pulson me shpejtësi. Nëse jo, kontrolloni nëse funksioni Bluetooth është aktivizuar dhe nëse është zgjedhur lidhja e saktë.

Активация | включается автоматически при ношении очков и автоматически подключается после завершения первых двух подключений. Если он не включается автоматически, проверьте, горит ли индикатор синим цветом или быстро мигает. В противном случае проверьте, включена ли функция Bluetooth и выбрано ли правильное подключение.

Aktivering | aktiveras automatiskt när du använder glasögonen och ansluter automatiskt efter att de två första anslutningarna har slutförts. Om den inte aktiveras automatiskt, kontrollera om lampan är blå eller blinkar snabbt. Om inte, kontrollera om Bluetooth-funktionen är aktiverad och om rätt anslutning har valts.

Aktivasyon | gözlükleri takıp kullandığınızda otomatik olarak açılır ve ilk iki bağlantı tamamlandıktan sonra otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak etkinleştirilmezse, ışığın mavi mi yanıp sönüp sönmediğini kontrol edin. Değilse, Bluetooth işlevinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini ve doğru bağlantının seçilip seçilmediğini kontrol edin.



Note: After turning on any temple, you will be prompted in Chinese or English if you click on any of the temples 4 times in a row

Remarque: après la mise sous tension, cliquez sur n'importe quel temple pendant 4 fois consécutives pour afficher le chinois ou l'anglais

Hinweis: Wenn Sie nach dem Einschalten vier Mal hintereinander auf einen Tempel klicken, werden Chinesisch oder Englisch angezeigt

Nota: Después de encender, haga clic en cualquier templo durante 4 veces consecutivas para indicar chino o inglés.

Nota: dopo l'accensione, fare clic su qualsiasi tempio per 4 volte consecutive richiederà cinese o inglese

Paired temples



If you use one leg to make a sound, the solution: disconnect the BLE Bluetooth connection, restart it, and touch both legs twice at the same time to pair!

Si vous utilisez une jambe pour faire un son, la solution : déconnectez la connexion Bluetooth BLE, redémarrez-le et touchez vos jambes deux fois en même temps pour l'appairer !

Wenn Sie ein Bein verwenden, um ein Geräusch zu machen, die Lösung: trennen Sie die BLE-Bluetooth-Verbindung, starten Sie sie neu und berühren Sie beide Beine zweimal gleichzeitig, um die Verbindung herzustellen!

Si usa una pierna para hacer un sonido, la solución: desconecte la conexión Bluetooth BLE, reinicie y toque ambas piernas dos veces al mismo tiempo para emparejar.

Se usi una gamba per emettere un suono, la soluzione: disconnetti la connessione Bluetooth BLE, riavviala e tocca le gambe due volte contemporaneamente per accoppiare!

Wear induction



When wearing glasses, it will automatically play music, if you take off the glasses, it will automatically pause playing music

Le musique jouera automatiquement lorsque vous porterez des lunettes et se mettra automatiquement en pause lorsque les lunettes seront retirées

Beim Tragen einer Brille wird automatisch Musik abgespielt und beim Abnehmen der Brille automatisch angehalten

En música se reproducirá automáticamente cuando se lleven gafas y se detendrá automáticamente cuando se quiten las gafas

Se musica verrà riprodotta automaticamente quando si indossano gli occhiali e si interromperà automaticamente quando gli occhiali vengono tolti

Phone



Incoming call answer/end call: touch (left or right) 2 times

Reject a call: long press the touch key (left or right) for 2 seconds

Appel entrant répondre/raccrocher : touchez (gauche ou droite) 2 fois

Rejeter un appel : appuyez longuement sur la touche tactile (gauche ou droite) pendant 2 secondes

Eingehender Anruf annehmen / beenden: Berühren Sie zweimal (links oder rechts)

Anruf ablehnen: Drücken Sie die Touch-Taste (links oder rechts) 2 Sekunden lang

Llamada entrante responder/finalizar llamada: toque (izquierda o derecha) 2 veces

Rechazar una llamada: mantenga presionada la tecla táctil (izquierda o derecha) durante 2 segundos

Chiamata in arrivo risposta / fine chiamata: tocare (sinistra o destra) 2 volte

Rifiutare una chiamata: premere a lungo il tasto touch (sinistra o destra) per 2 secondi

Atender/finalizar chamada recebida: toque (esquerda ou direita) 2 vezes

Rejeitar uma chamada: pressione a tecla sensível ao toque (esquerda ou direita) durante 2 segundos

Indgående opkald besvar/afslut opkald: tryk (venstre eller højre) 2 gange

Afvis et opkald: tryk længe på touch-tasten (venstre eller højre) i 2 sekunder

Innkommende anrop svar/legg på: trykk (venstre eller høyre) 2 ganger

Avvise et anrop: trykk lenge på touch-tasten (venstre eller høyre) i 2 sekunder

Saapuvan puhelun vastaus/puhelun lopetus: kosketa (vasen tai oikea) 2 kertaa

Hylkää puhelu: paina kosketusnäppäintä (vasen tai oikea) 2 sekuntia

Příchozí hovor přijmout/ukončit: dotkněte se (levé nebo pravé) 2krát

Odmítnout hovor: stiskněte dotykové tlačítko (levé nebo pravé) na 2 sekundy

Dohodni se na klicu/prekini klic: dotaknite se (levo ali desno) 2-krat

Zavrni klic: pritisnite in držite tipko na dotik (levo ali desno) 2 sekundi

Входящий вызов ответить/завершить: коснитесь (слева или справа) 2 раза

Отклонить вызов: коснитесь и удерживайте сенсорную клавишу (слева или справа) в течение 2 секунд

Inkommande samtal svara/avsluta: tryck (vänster eller höger) 2 gånger

Avvisa ett samtal: tryck länge på touch-knappen (vänster eller höger) i 2 sekunder

Gelen arama yanıtla/aramayı sonlandır: dokunun (sol veya sağ) 2 kez

Gelen aramayı reddet: dokunmatik tuşa (sol veya sağ) 2 saniye basın

Входящий вызов ответить/завершить: коснитесь (слева или справа) 2 раза

Отклонить вызов: коснитесь и удерживайте сенсорную клавишу (слева или справа) в течение 2 секунд

Music



Music play/pause: touch (left or right) 2 times

Music switch: touch and hold the right button to increase the volume, touch and hold the left button to decrease the volume

Musique lecture/pause : touchez (gauche ou droite) 2 fois

Musique suivante/précédente : appuyez longuement sur le bouton droit pour augmenter le volume

Musique précédente : appuyez longuement sur le bouton de gauche pour diminuer le volume

Musik abspielen/pausieren: Berühren Sie zweimal (links oder rechts)

Musikwechsel: Berühren und halten Sie die rechte Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, Berühren und halten Sie die linke Taste, um die Lautstärke zu verringern

Música reproducción/pausa: toque (izquierda o derecha) 2 veces

Música siguiente/anterior: mantenga presionado el botón derecho para aumentar el volumen

Música anterior: mantenga presionado el botón derecho para disminuir el volumen

Riproduzione/pausa musica: toccare (sinistra o destra) 2 volte

Cambio musica: tocca e tieni premuto il pulsante a destra per aumentare il volume, tocca e tieni premuto il pulsante a sinistra per diminuire il volume

Reprodução/pausa de música: toque (esquerda ou direita) 2 vezes

Mudança de música: toque e segure o botão direito para aumentar o volume, toque e segure o botão esquerdo para diminuir o volume

Musikafspilning/pause: tryk (venstre eller højre) 2 gange

Musikskift: tryk og hold knappen til højre nede for at øge lydstyrken, tryk og hold knappen til venstre nede for at sænke lydstyrken

Musikkavspilling/pause: trykk (venstre eller høyre) 2 ganger

Musikkbytte: trykk og hold høyre knapp for å øke volumet, trykk og hold venstre knapp for å senke volumet

Musiikin toisto/tauko: napauta (vasen tai oikea) 2 kertaa

Musiikin vaihto: kosketa ja pidä painettuna oikeanpuoleista painiketta äänenvoimakkuuden lisäämiseksi, kosketa ja pidä painettuna vasemmanpuoleista painiketta äänenvoimakkuuden vähentämiseksi

Přehrávání/pozastavení hudby: dotkněte se (levé nebo pravé) 2krát

Přepnutí hudby: dotkněte se a podržte pravé tlačítko pro zvýšení hlasitosti, dotkněte se a podržte levé tlačítko pro snížení hlasitosti

Predvajanje glasbe/premor: dotaknite se (levo ali desno) 2-krat

Preklop glasbe: dotaknite se in pridržite desno tipko, da povečate glasnost, dotaknite se in pridržite levo tipko, da zmanjšate glasnost

Воспроизведение/пауза музыки: коснитесь (слева или справа) 2 раза

Переключение музыки: коснитесь и удерживайте правую кнопку, чтобы увеличить громкость, коснитесь и удерживайте левую кнопку, чтобы уменьшить громкость

Musikuppspelning/paus: tryck (vänster eller höger) 2 gånger

Musikbyte: tryck och håll knappen till höger nedtryckt för att öka volymen, tryck och håll knappen till vänster nedtryckt för att minska volymen

Müzik çalma/duraklatma: dokunun (sol veya sağ) 2 kez

Müzik değiştirme: sağ düğmeyi basılı tutarak sesi yükseltin, sol düğmeyi basılı tutarak sesi kısın

Воспроизведение/пауза музыки: коснитесь (слева или справа) 2 раза

Переключение музыки: коснитесь и удерживайте правую кнопку, чтобы увеличить громкость, коснитесь и удерживайте левую кнопку, чтобы уменьшить громкость

Volume



Reduction: touch and hold the button on the left to reduce the volume Increase: touch and hold the right button to increase the volume

Réduction : touchez et maintenez le bouton de gauche pour réduire le volume

Diminuer : appuyez longuement sur le bouton de gauche pour diminuer le volume

Augmenter: appuyez longuement sur le bouton droit pour augmenter le volume

Verringern: Berühren und halten Sie die Taste links, um die Lautstärke zu verringern

Erhöhen: Berühren und halten Sie die rechte Taste, um die Lautstärke zu erhöhen

Reducción: mantenga presionado el botón de la izquierda para disminuir el volumen

Aumentar: toque y mantenga presionado el botón derecho para aumentar el volumen

Riduci: si riduce se la musica tornibile se usando quale un el telefono

Aumento: tocca e tieni premuto il pulsante destro per aumentare il volume

Riduci: il volume della musica può essere regolato anche sul telefono

Remote camera



Remotely take pictures: first turn on the camera on the mobile phone and then touch the left button of the glasses once to take pictures remotely

Prendre des photos à distance : allumez d'abord l'appareil photo du téléphone et appuyez une fois sur le bouton sur le côté gauche des lunettes pour prendre des photos à distance

Bilder aus der Ferne aufnehmen: Schalten Sie zuerst die Kamera am Telefon ein und berühren Sie einmal die linke Auf der linken Seite der Brille, um Bilder aus der Ferne aufzunehmen

Tome fotografías de forma remota: primero encienda la cámara del teléfono y toque el lado en el lado izquierdo de las gafas una vez para tomar fotografías de forma remota

Scatta foto da remoto: accendi prima la fotocamera del telefono e tocca una volta il pulsante sul lato sinistro degli occhiali per scattare foto da remoto

Voice assistance



Wake up the voice assistant: touch and tap (left or right) 3 times

Réveiller l'assistant vocal: touchez et touchez (gauche ou droite) 3 fois

Wecken Sie den Sprachassistenten auf: Berühren und tippen Sie dreimal (links oder rechts)

Activar el asistente de voz: toque y toque (izquierda o derecha) 3 veces

Risveglia l'assistente vocale: tocca e tocca (sinistra o destra) 3 volte

Chinese and English language switching




Chinese and English language switching: touch (left or right) 4 times

Changement de langue chinoise et anglaise: touchez (gauche ou droite) 4 fois

Umschalten der chinesischen und englischen Sprache: Berühren Sie 4 Mal (links oder rechts)

Cambio ingua chinese e inglese: tocare (sinistra o destra) 4 volte

Recharge



Magnetic charging,the red light is always on when charging

The blue light is always on when fully charged (it takes 90 minutes to fully charge)

Charge magnétique,le voyant rouge est toujours allumé lors de la charge,la lumière bleue est toujours allumée lorsqu'elle est entièrement chargée (une pause 90 minutes pour charger complètement)

Magnetisches Laden,Das rote Licht leuchtet beim Laden immer

Das blaue Licht leuchtet immer, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist (das vollständige Aufladen dauert 90 Minuten).

Carga magnética,la luz roja siempre está encendida durante la carga La luz azul está siempre encendida cuando está completamente cargada (carga 90 minutos en cargarse por completo)

Carica magnetica,la luce rossa è sempre accesa durante la ricarica La luce blu è sempre accesa quando è completamente carica (ci vogliono 90 minuti per caricarsi completamente)

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning:Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Product Name	Bluetooth glasses
Model No.	E10
FCC ID	2AKEO-E10

Made in China