英语

User Manual

2.4GHz Wireless Guitar System

Thank you for purchasing our product. This product is carefully designed with powerful performance. It adopts advanced 2.4GHz wireless transmission frequency, high definition audio transmission, low latency, long range, anti-jamming required, compatible with 1.5mm and 2.35 mm audio jacks, supporting most electronic musical instruments, and can be used when two devices used simultaneously. We hope this product will bring convenience and joy to your life.

Precautions

1. Do not use this device in humid, high temperature, or dusty environments, avoid direct sunlight.
2. Do not disassemble, modify, repair, or drop this device, to avoid damage or injury.
3. When wireless devices and large objects be may interfere with signal transmission.
4. Please turn off the device when not in use, otherwise it will automatically shut down after 8 hours.
5. If not used for a long time, please charge within two months to prevent battery damage. Equipped with power protection mode. At the number of charges and discharges increases, the battery capacity will gradually decrease, which is a normal phenomenon. The product will not have any electrical safety issues or other hazards due to battery aging causing a speed

EN 1



up for charging process.
6. Please turn off the power before connecting or disconnecting the cable, to avoid damage to audio equipment.

Parameter

Parameter	Description
Audio Interface	1.5mm and 2.35mm
Frequency Band	2.4GHz ISM band
Frequency Range	2400.05MHz-2479.95MHz
Channel Number	2 channels (channel 1 and channel 2)
Transmitter Power	10dBm
Signal Bandwidth	2MHz
Modulation Mode	GFSK
Receiver Sensitivity	-93dBm
Audio Bandwidth	20Hz-20KHz
Audio Delay	≤5.5ms (only 1.5ms)
Transmitter Battery	3.7V 400mAh
Receiver Battery	3.7V 400mAh
Transmitter Battery Life	6H
Receiver Battery Life	6H
Charging Time	2H
Charging Interface	Type-C
Battery	Transmitter: compatible with 18650 battery Receiver: compatible with 18650 battery

Introduction

1. Audio Jack: Supports 1.5mm and 2.35mm audio jacks for guitar use. Connect the transmitter to an electric guitar or other musical instruments.
2. Power Switch: Long-press for 2 seconds to power on/off the device.
3. Pairing Button: Supports pairing between transmitter and receiver. Tuned to transmitter and receiver need to be set to the same channel.
4. Channel Indicator: Indicates the current channel of the transmitter. Blue light indicates channel 1, red light indicates channel 2.
5. Charging Indicator: Red light indicates charging, green light indicates full charge. Supports Type-C cable charging, compatible with phone Type-C cable.

EN 2

6. Magnetic Charging Port: Supports simultaneous charging of two wireless devices, supports magnetic charging port for easy alignment and automatic magnetic alignment charging.

Instructions

1. Connect the transmitter to the guitar and the receiver to the audio equipment. Turn on the device. Channel indicator will flash, indicating transmission channels. If encountering transmission interference or unable to connect, manually pair the transmitter and receiver. Channel indicator will flash for 10 seconds, indicating successful pairing.
2. Channel Indicator: Indicates the current channel of the transmitter. Blue light indicates channel 1, red light indicates channel 2.
3. Charging Indicator: Red light indicates charging, green light indicates full charge. Supports Type-C cable charging, compatible with phone Type-C cable.

Instructions

1. Connect the transmitter to the guitar and the receiver to the audio equipment. Turn on the device. Channel indicator will flash, indicating transmission channels. If encountering transmission interference or unable to connect, manually pair the transmitter and receiver. Channel indicator will flash for 10 seconds, indicating successful pairing.

2. Play the guitar and you should hear the sound.

EN 3

1. This device supports unlimited group of devices and simultaneously. If using the same channel, the signal will be shared, and the sound will be heard on all devices simultaneously. If turned on simultaneously, the sound will be heard in sequential sound by simply restart.

FAQs

1. The devices won't turn on
Ensure the battery is not low. If the device is in use for long, turn it on and wait for the device to enter low power mode before charging. Charging is needed to activate the battery.
2. The devices won't charge normally
Ensure the charging port is not damaged or dirty. Use the charging port of different batteries, if they can charge, the original battery may be damaged.
3. The device has no sound, or is unstable
1) Strongly recommend using the same channel when using devices, transmission distance too far, or large obstacles may affect signal transmission. If the problem persists, please decrease the distance between devices and the obstacle.
2) No sound during use
Ensure the device is not in mute, check the transmitter and receiver to the same channel, turn up the

EN 4

德语

amplifier volume. If still still doesn't work, please double check the channel between the 2.4GHz channel.

2.4GHz Drahtloses Gitarrensystem

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Dieses Produkt wurde sorgfältig entwickelt, ausgestattet kabellosen Audio-Übertragungssystem, bis mit 1.5 und 2.35 mm Audiobuchsen kompatibel, unterstützt die meisten elektronischen Musikinstrumente und kann gleichzeitig verwendet werden. Wir hoffen, dass dieses Produkt Ihr Leben bequemer und angenehmer macht.

Parameter

Parameter	Beschreibung
Audiobuchse	1.5mm und 2.35mm
Frequenzband	2.4G Ism Frequenzbereich
Frequenzbereich	2400.05MHz-2479.95MHz
Kanalnummer	2 Kanäle (Kanal 1 und Kanal 2)
Sendeleistung	10dBm
Signalbandbreite	2MHz
Modulationsmodus	GFSK
Empfängerempfindlichkeit	-93dBm
Audiobandbreite	20Hz-20KHz
Audioverzögerung	≤5.5ms (nur 1.5ms)
Sender Batterie	3.7V 400mAh
Empfänger Batterie	3.7V 400mAh
Sender Batterie Lebensdauer	6H
Empfänger Batterie Lebensdauer	6H
Ladezeit	2H
Ladeschnittstelle	Type-C
Batterie	Sender: kompatibel mit 18650 Batterie Empfänger: kompatibel mit 18650 Batterie

Produktbeschreibung

1. Audiobuchse: Unterstützt 1.5mm und 2.35mm Audiobuchsen für Gitarre Anwendung. Verbinden Sie den Sender mit einer elektrischen Gitarre oder anderen Musikinstrumenten.
2. Ladeanzeige: Rotes Licht bedeutet Aufladung, grünes Licht bedeutet Vollladung. Unterstützt Type-C Ladekabel, kompatibel mit Type-C Ladekabel von Telefonen.
3. Magnetischer Ladeanschluss: Unterstützt gleichzeitiges Laden von drahtlosen Sender und Empfänger, unterstützt magnetisches Ladeanschluss für einfache Ausrichtung und automatisches magnetisches Laden.

Anleitung

1. Verbinden Sie den Sender mit der Gitarre und den Empfänger mit dem Audiogerät. Schalten Sie das Gerät ein. Der Kanalanzeiger blinkt, was die Übertragungskanäle anzeigt. Bei Übertragungsstörungen oder Verbindungsproblemen können Sie den Sender und den Empfänger manuell koppeln. Der Kanalanzeiger blinkt 10 Sekunden lang, um die erfolgreiche Kopplung anzuzeigen.
2. Kanalanzeige: Zeigt den aktuellen Kanal des Senders an. Blaues Licht bedeutet Kanal 1, rotes Licht bedeutet Kanal 2.
3. Ladeanzeige: Rotes Licht bedeutet Aufladung, grünes Licht bedeutet Vollladung. Unterstützt Type-C Ladekabel, kompatibel mit Type-C Ladekabel von Telefonen.

Anleitung

1. Verbinden Sie den Sender mit der Gitarre und den Empfänger mit dem Audiogerät. Schalten Sie das Gerät ein. Der Kanalanzeiger blinkt, was die Übertragungskanäle anzeigt. Bei Übertragungsstörungen oder Verbindungsproblemen können Sie den Sender und den Empfänger manuell koppeln. Der Kanalanzeiger blinkt 10 Sekunden lang, um die erfolgreiche Kopplung anzuzeigen.

2. Spielen Sie die Gitarre und Sie sollten den Ton hören.

DE 1

3. Dieses Gerät unterstützt eine unbegrenzte Gruppe von Geräten und gleichzeitig. Wenn das gleiche Kanal verwendet wird, wird das Signal geteilt und der Ton wird gleichzeitig auf allen Geräten hörbar. Wenn sie gleichzeitig eingeschaltet sind, müssen sie nur neu gestartet werden, um den Ton nacheinander zu hören.

FAQs

1. Die Geräte lassen sich nicht einschalten
Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht leer ist. Wenn das Gerät in Gebrauch ist, schalten Sie es ein und warten Sie, bis das Gerät den Modus für niedrige Leistung aktiviert, bevor Sie es aufladen. Der Akku muss aktiviert werden, um aufgeladen zu werden.
2. Die Geräte können nicht normal aufladen
Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss nicht beschädigt oder verschmutzt ist. Verwenden Sie den Ladeanschluss verschiedener Akkus, wenn sie aufladen können, ist der ursprüngliche Akku möglicherweise beschädigt.
3. Das Gerät hat keinen Ton oder ist instabil
1) Es wird dringend empfohlen, den gleichen Kanal zu verwenden, wenn Geräte verwendet werden, die Übertragungsdistanz zu weit ist oder Hindernisse die Signalübertragung beeinflussen. Wenn das Problem weiterhin besteht, verringern Sie den Abstand zwischen den Geräten und dem Hindernis.
2) Kein Ton während der Verwendung
Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht stumm ist, prüfen Sie, ob Sender und Empfänger auf den gleichen Kanal eingestellt sind, und erhöhen Sie die Lautstärke des Verstärkers. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie den Kanal zwischen dem 2.4GHz-Kanal.

DE 2

法语

Grande Bienvenue à votre achat de notre produit. Ce produit a été conçu avec soin, dotés de performances exceptionnelles. Il intègre une fréquence de transmission sans fil 2.4GHz avancée, un transmission audio haute définition, une faible latence, une longue portée, une

2. Tenez la guitare et vous devez entendre le son.

FR 1

3. Cet appareil prend en charge un nombre illimité de groupes d'appareils et simultanément. Si vous utilisez le même canal, le signal sera partagé et le son sera entendu simultanément sur tous les appareils. Si vous allumez simultanément, le son sera entendu en séquence par simple redémarrage.

FAQs

1. Les appareils ne s'allument pas
Assurez-vous que la batterie n'est pas faible. Si l'appareil est en cours d'utilisation, allumez-le et attendez que l'appareil passe en mode basse consommation avant de le recharger. Il faut activer la batterie pour la charger.
2. Les appareils ne se chargent pas normalement
Assurez-vous que le port de charge n'est pas endommagé ou sale. Utilisez le port de charge de différentes batteries, si elles peuvent être chargées, la batterie d'origine peut être endommagée.
3. Pas de son ou instable
1) Il est fortement recommandé d'utiliser le même canal lorsque vous utilisez des appareils, la distance de transmission est trop éloignée ou des obstacles importants affectent la transmission du signal. Si le problème persiste, réduisez la distance entre les appareils et l'obstacle.
2) Pas de son pendant l'utilisation
Assurez-vous que l'appareil n'est pas en sourdine, vérifiez que l'émetteur et le récepteur sont sur le même canal, et augmentez le volume de l'amplificateur. Si le problème persiste, vérifiez le canal entre le canal 2.4GHz.

FR 2

西班牙语

Gracias por comprar nuestro producto. Este producto es un sistema de transmisión de audio inalámbrico de 2.4GHz diseñado cuidadosamente y ha pasado por muchas pruebas. Admite conexiones de 1.5 mm y 2.35 mm, es compatible con la mayoría de instrumentos electrónicos y puede usarse al mismo tiempo. Esperamos que este producto pueda traer comodidad y alegría a su vida.

Precauciones

1. No utilice el dispositivo en lugares húmedos, de alta temperatura, o polvorientos, evite la exposición directa a la luz solar.
2. No desmonte, modifique, repare o deje caer este dispositivo, para evitar daños o lesiones.
3. Dispositivos inalámbricos y grandes objetos pueden interferir con la transmisión de la señal.
4. Por favor, apague el dispositivo cuando no esté en uso, de lo contrario la batería seguirá agotándose. Se apagará automáticamente después de 8 horas.
5. Si no se usa durante mucho tiempo, por favor cargue dentro de dos meses para evitar daños en la batería. Equipado con protección de energía. A medida que aumenta el número de cargas y descargas, la capacidad de la batería disminuirá gradualmente, lo cual es un fenómeno normal. El producto no tendrá problemas eléctricos o peligros

ES 1

6. Apague el dispositivo antes de conectar o desconectar el dispositivo de audio para evitar dañarlo.

Parámetro

Parámetro	Descripción
Interfaz de Audio	1.5mm y 2.35mm
Banda de Frecuencia	2.4G Ism Rango de frecuencia
Rango de Frecuencia	2400.05MHz-2479.95MHz
Número de Canal	2 canales (canal 1 y canal 2)
Potencia de Transmisión	10dBm
Ancho de Banda de Señal	2MHz
Modo de Modulación	GFSK
Sensibilidad del Receptor	-93dBm
Ancho de Banda de Audio	20Hz-20KHz
Retraso de Audio	≤5.5ms (solo 1.5ms)
Batería del Transmisor	3.7V 400mAh
Batería del Receptor	3.7V 400mAh
Vida Útil de la Batería del Transmisor	6H
Vida Útil de la Batería del Receptor	6H
Tiempo de Carga	2H
Interfaz de Carga	Type-C
Batería	Transmisor: compatible con batería 18650 Receptor: compatible con batería 18650

Introducción del Producto

1. Conector de Audio: Soporta conexión de audio de 1.5mm y 2.35mm para uso en una guitarra. Conecte el transmisor a la guitarra eléctrica u otros instrumentos.
2. Interruptor de Encendido: Presione durante 2 segundos para encender/apagar el dispositivo.
3. Botón de Emparejamiento: Permite emparejar el transmisor y el receptor. Ajuste del transmisor y el receptor deben estar en el mismo canal.
4. Indicador de Canal: Indica el canal del transmisor actual. El indicador de diferentes colores parpadea para indicar diferentes canales. Luz azul indica canal 1, luz roja indicador de Carga: Luz roja indicador de carga, luz verde indicador de carga completa, luz roja parpadeando cuando la batería es baja.
5. Puerto de Carga Magnético: Soporta la carga simultánea de dos dispositivos inalámbricos, puede colocar el transmisor y el receptor en el puerto de carga magnético para cargar automáticamente.

Instrucciones

1. Conecte el transmisor a la guitarra y el receptor al dispositivo de audio. Encienda el dispositivo. El indicador de canal parpadeará, cuando pase a estar fijo, significa que el emparejamiento se ha completado con éxito, en caso de que haya interferencias en la transmisión o no se pueda conectar, puede emparejar el transmisor y el receptor manualmente. El indicador de canal parpadeará 10 veces, lo que significa que el emparejamiento se ha completado con éxito.
2. Indicador de Canal: Indica el canal del transmisor actual. El indicador de diferentes colores parpadea para indicar diferentes canales. Luz azul indica canal 1, luz roja indicador de Carga: Luz roja indicador de carga, luz verde indicador de carga completa, luz roja parpadeando cuando la batería es baja.

3. Tocar la guitarra y debería escuchar el sonido.

ES 2

4. Puerto de Carga Magnético: Soporta la carga simultánea de dos dispositivos inalámbricos, admite la carga magnética del puerto de carga, automáticamente la carga magnética.

Preguntas Frecuentes

1. No se encienden los dispositivos
Asegúrese de que la batería no está baja. Si el dispositivo está en uso, encienda el dispositivo y espere a que el dispositivo entre en modo de protección de baja potencia antes de cargarlo. Es necesario activar la batería para cargarla.
2. El dispositivo no carga correctamente
Asegúrese de que el puerto de carga no está dañado o sucio. Use el puerto de carga de diferentes baterías, si pueden cargarse, la batería original puede estar dañada.
3. No hay sonido, es inestable o el sonido se corta
1) Se recomienda encarecidamente usar el mismo canal, mantenga la distancia de los dispositivos dentro del rango de transmisión, o los obstáculos grandes pueden afectar la transmisión de la señal. Si el problema persiste, reduzca la distancia entre los dispositivos y el obstáculo.
2) No hay sonido durante el uso
Asegúrese de que el dispositivo no está en silencio, compruebe si el transmisor y el receptor están en el mismo canal, y aumente el volumen del amplificador. Si aún no funciona, haga doble clic en el canal entre el canal de 2.4GHz.

ES 3

意大利语

Grazie per comprare il nostro prodotto. Questo prodotto è stato progettato con cura e ha superato molti test. Supporta connessioni da 1.5 mm e 2.35 mm, compatibile con la maggior parte degli strumenti elettronici e può essere usato contemporaneamente. Speriamo che questo prodotto possa portare comodità e gioia alla tua vita.

Precauzioni

1. Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi, ad alte temperature o polverosi, evitare la esposizione diretta alla luce solare.
2. Non smontare, modificare, riparare o dare una caduta al dispositivo, per evitare danni o lesioni.
3. Dispositivi wireless e grandi oggetti possono interferire con la trasmissione del segnale.
4. Per favore, spegnete il dispositivo quando non in uso, altrimenti si spegnerà automaticamente dopo 8 ore.
5. Se non usato per un lungo periodo, ricaricare entro due mesi per evitare danni alla batteria. Dotato di protezione energetica. Il numero di cariche e scariche aumenta, la capacità della batteria diminuirà gradualmente, questo è un fenomeno normale. Il prodotto non avrà problemi elettrici o pericoli

IT 1

6. Per ricaricare, spegnete prima il dispositivo.

Parametri

Parametri	Descrizione
Interfaccia audio	1.5mm e 2.35mm
Banda di frequenza	2.4G Ism Gamma di frequenza
Gamma di frequenza	2400.05MHz-2479.95MHz
Numero di canali	2 canali (canale 1 e canale 2)
Potenza di trasmissione	10dBm
Larghezza di banda del segnale	2MHz
Modalità di modulazione	GFSK
Sensibilità del ricevitore	-93dBm
Larghezza di banda audio	20Hz-20KHz
Ritardo audio	≤5.5ms (solo 1.5ms)
Batteria del trasmettitore	3.7V 400mAh
Batteria del ricevitore	3.7V 400mAh
Durata della batteria del trasmettitore	6H
Durata della batteria del ricevitore	6H
Tempo di ricarica	2H
Interfaccia di ricarica	Type-C
Batteria	Trasmettitore: compatibile con batteria 18650 Ricevitore: compatibile con batteria 18650

Introduzione al prodotto

1. Connettore Audio: Supporta connessioni da 1.5mm e 2.35mm per uso in una chitarra. Collegare il trasmettitore a chitarra elettrica o altri strumenti.
2. Interruttore di accensione: Premere per 2 secondi per accendere/spegnere il dispositivo.
3. Pulsante di accoppiamento: Supporta l'accoppiamento tra trasmettitore e ricevitore. Sintonizzato al trasmettitore e ricevitore devono essere impostati sullo stesso canale.
4. Indicatore di canale: Indica il canale del trasmettitore attuale. Il lampeggiamento di diversi colori indica canali diversi. Luce blu indica canale 1, luce rossa indicatore di ricarica: Luce rossa indicatore di ricarica, luce verde indicatore di ricarica completa, luce rossa lampeggiante quando la batteria è scarica.
5. Porta di ricarica magnetica: Supporta la ricarica simultanea di due dispositivi wireless, supporta porta di ricarica magnetica per ricarica magnetica automatica.

Istruzioni

1. Collegare il trasmettitore alla chitarra e il ricevitore al dispositivo audio. Accendere il dispositivo. Il canale lampeggerà, indicando i canali di trasmissione. Se si verificano interferenze nella trasmissione o non si riesce a connettersi, è possibile accoppiare manualmente il trasmettitore e il ricevitore. Il canale lampeggerà 10 secondi, indicando l'avvenuto accoppiamento.
2. Indicatore di canale: Indica il canale del trasmettitore attuale. Il lampeggiamento di diversi colori indica canali diversi. Luce blu indica canale 1, luce rossa indicatore di ricarica: Luce rossa indicatore di ricarica, luce verde indicatore di ricarica completa, luce rossa lampeggiante quando la batteria è scarica.

3. Suonare la chitarra e dovrebbe sentire il suono.

IT 1

4. Porta di ricarica magnetica: Supporta la ricarica simultanea di due dispositivi wireless, supporta porta di ricarica magnetica per ricarica magnetica automatica.

Domande frequenti

1. Il dispositivo non si accende
Assicurarsi che la batteria non sia scarica. Se il dispositivo è in uso, accendere il dispositivo e attendere che il dispositivo entri in modalità a basso consumo prima di caricare. È necessario attivare la batteria per caricarla.
2. Il dispositivo non carica correttamente
Assicurarsi che la porta di ricarica non sia danneggiata o sporca. Utilizzare la porta di ricarica di batterie diverse, se riesce a caricare, la batteria originale potrebbe essere danneggiata.
3. Nessun suono, instabile o interrotto
1) Si consiglia vivamente di utilizzare lo stesso canale quando si utilizzano dispositivi, distanza di trasmissione troppo lontana o ostacoli significativi che influiscono sulla trasmissione del segnale. Se il problema persiste, ridurre la distanza tra i dispositivi e l'ostacolo.
2) Nessun suono durante l'uso
Assicurarsi che il dispositivo non sia in modalità silenziosa, controllare che il trasmettitore e il ricevitore siano sullo stesso canale, e aumentare il volume dell'amplificatore. Se non funziona, fare doppio clic sul canale tra il canale 2.4GHz.

IT 2

日语

ご購入ありがとうございます。この製品は慎重に設計されており、強力な性能を備えています。高度な2.4GHzワイヤレス伝送周波数、高解像度オーディオ伝送、低遅延、長距離、干渉防止を採用しています。1.5mm および 2.35mm オーディオジャックに対応し、ほとんどの電子楽器をサポートし、同時に使用することもできます。この製品が皆様の生活に便利と喜びをもたらすことを願っています。

注意事項

1. 湿度が高い、高温、粉塵がある環境では使用しないでください。直射日光を避けてください。
2. 分解、改造、修理、落下は禁止。怪我や損傷を防ぐため。
3. 無線デバイスや大型物体は信号伝送を干渉する可能性があります。
4. 使用しない場合は、電源を切ってください。8時間後に自動的にシャットダウンします。
5. 長期間使用しない場合は、2ヶ月以内に充電してください。バッテリーの損傷を防ぐため。電源保護機能を搭載しています。充電と放電の回数が増加するにつれ、バッテリー容量は徐々に減少します。これは正常な現象です。製品は、バッテリーの老化による電気安全性の問題や危険を伴いません。
6. 充電プロセスを開始する前に電源を切ってください。オーディオ機器の損傷を防ぐためです。

パラメータ

パラメータ	説明
オーディオインターフェース	1.5mm および 2.35mm
周波数帯	2.4G Ism 周波数帯
周波数範囲	2400.05MHz-2479.95MHz
チャンネル数	2チャンネル（チャンネル1とチャンネル2）
送信電力	10dBm
信号帯域幅	2MHz
変調モード	GFSK
受信機感度	-93dBm
オーディオ帯域幅	20Hz-20KHz
オーディオ遅延	≤5.5ms（1.5ms のみ）
送信機バッテリー	3.7V 400mAh
受信機バッテリー	3.7V 400mAh
送信機バッテリー寿命	6H
受信機バッテリー寿命	6H
充電時間	2H
充電インターフェース	Type-C
バッテリー	送信機：18650バッテリーに対応 受信機：18650バッテリーに対応

製品紹介

1. オーディオジャック：1.5mm および 2.35mm のオーディオジャックに対応しており、ギター用途に使用します。トランスミッターを電気ギターまたは他の楽器に接続します。
2. 電源スイッチ：2 秒間長押しすると、デバイスの電源がオンまたはオフになります。
3. 接続/再接続ボタン：トランスミッターとレシーバーのペアリングをサポートします。チャンネルを同期するには、トランスミッターとレシーバーを同じチャンネルに設定する必要があります。
4. チャンネルインジケーター：トランスミッターの現在のチャンネルを示します。ブルーライトはチャンネル 1 を示し、レッドライトはチャンネル 2 を示します。
5. 充電インジケーター：レッドライトは充電を示し、グリーンライトは満充電を示します。Type-C ケーブル充電をサポートし、携帯電話の Type-C ケーブルと互換性があります。
6. 磁気充電ポート：2 台のワイヤレス デバイスを同時に充電することをサポートし、磁気充電ポートをサポートし、磁気自動充電。

説明書

1. ヘッドホンをギターに接続し、オーディオ機器に接続します。デバイスをオンにします。チャンネル インジケーターが点滅し、伝送チャンネルを示します。伝送干渉が発生したり、接続できない場合は、トランスミッターとレシーバーを手動でペアリングします。チャンネル インジケーターが 10 秒間点滅し、ペアリングが成功したことを示します。
2. チャンネル インジケーター：トランスミッターの現在のチャンネルを示します。ブルーライトはチャンネル 1 を示し、レッドライトはチャンネル 2 を示します。
3. 充電インジケーター：レッドライトは充電を示し、グリーンライトは満充電を示します。Type-C ケーブル充電をサポートし、携帯電話の Type-C ケーブルと互換性があります。

4. ギターを演奏すると、音が聞こえるはずです。

JA 1

5. このデバイスは無制限のグループのデバイスと同時に使用することをサポートします。同じチャンネルを使用する場合、信号は共有されます。オーディオは同時にすべてのデバイスで聞こえます。同時にオンにした場合、オーディオは簡単な再起動によって順番に聞こえます。

よくある質問

1. デバイスがオンになっていない
バッテリーが切れていないか確認してください。デバイスが使用されている場合、デバイスをオンにし、デバイスが低電力モードに入るまで待ってから充電してください。バッテリーを活性化する必要があります。
2. 正常に充電されない
充電ポートが損傷していないか、汚れていないか確認してください。異なるバッテリーの充電ポートを使用してください。充電できる場合、オリジナルのバッテリーが損傷している可能性があります。
3. 音がない、不安定
1) 同じチャンネルを使用することを強くお勧めします。デバイスの使用、伝送距離が遠すぎる、または大きな障害物が信号伝送に影響を与えます。問題が解決しない場合は、デバイスと障害物の間の距離を短くしてください。
2) 使用中に音が出ない
デバイスがミュートになっていないか、トランスミッターとレシーバーが同じチャンネルに設定されているかを確認し、アンプの音量を上げてください。問題が解決しない場合は、2.4GHz チャンネルの間のチャンネルをダブルクリックしてください。

JA 2

中文

感谢您购买本产品。本产品是一款精心设计的高性能产品，采用先进的2.4GHz无线音频传输技术，具备高清音频传输、低延迟、长距离、抗干扰等特性，兼容1.5mm和2.35mm音频接口，支持大多数电子乐器，并可同时使用。我们希望本产品能为您的生活带来便利与乐趣。

注意事项

1. 请勿在潮湿、高温、粉尘环境下使用，避免直接阳光照射。
2. 请勿拆解、改装、维修，以免造成设备损坏或人身伤害。
3. 无线设备和大型物体可能会干扰信号传输。
4. 设备长时间不使用，请关机，8小时后自动关机。
5. 长期不使用请保持电量在两个月内充电，以防电池过放。设备具有电源保护模式，随着充电和放电次数增加，电池容量会逐渐衰减，属正常现象。产品不会因电池老化导致电气安全问题或其他安全隐患。
6. 为保证设备安全，请在连接或断开音频设备前关闭设备电源。

参数

参数	描述
音频接口	1.5mm、2.35mm
频段	2.4G Ism 频段
频率范围	2400.05MHz-2479.95MHz
通道数	2个通道（通道1、通道2）
发射功率	10dBm
信号带宽	2MHz
调制模式	GFSK
接收灵敏度	-93dBm
音频带宽	20Hz-20KHz
音频延时	≤5.5ms（仅1.5ms）
发射端电池	3.7V 400mAh
接收端电池	3.7V 400mAh
发射端续航	6H
接收端续航	6H
充电时间	2H
充电接口	Type-C
电池	发射端：兼容18650电池 接收端：兼容18650电池

产品介绍

1. 音频接口：兼容1.5mm和2.35mm音频接口，用于吉他等乐器。将发射端连接电吉他或其他乐器。
2. 开关：长按2秒开机/关机。
3. 配对按钮：支持发射端与接收端配对。发射端和接收端需设置为同一通道。
4. 通道指示灯：显示发射端当前通道。蓝灯表示通道1，红灯表示通道2。
5. 充电指示灯：红灯表示充电中，绿灯表示满电。支持Type-C充电，兼容手机Type-C充电线。
6. 磁吸充电口：支持双设备同时充电，磁吸自动对准。

使用说明

1. 将发射端连接吉他，接收端连接音频设备，开机。通道指示灯闪烁，表示传输通道。若出现干扰或连接失败，可手动配对发射端与接收端。通道指示灯闪烁10秒，表示配对成功。
2. 通道指示灯：显示发射端当前通道。蓝灯表示通道1，红灯表示通道2。
3. 充电指示灯：红灯表示充电中，绿灯表示满电。支持Type-C充电，兼容手机Type-C充电线。

4. 弹奏吉他，应能听到声音。

ZH 1

5. 支持多设备同时使用。

常见问题

1. 设备无法开机
电池电量不足，请先充电。
2. 设备无法正常充电
充电接口损坏或脏污，请检查接口。尝试使用其他电池充电，若成功则原电池可能损坏。
3. 无声音或不稳定
1) 建议使用同一通道，保持设备在传输范围内，减少障碍物干扰。若问题仍存在，请减小设备与障碍物的距离。
2) 使用时无声音
检查设备是否静音，确保发射端和接收端在同一通道，调大放大器音量。若问题仍存在，请双击2.4GHz通道间的通道。

ZH 2

FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.