簡約格紋頭戴藍牙耳機 型號:CH510 说明书 尺寸：85mm X 770mm


MINISO

USER MANUAL
使用說明書

MINIMALIST WIRELESS HEADSET
CASQUE AUDIO SANS FIL MINIMALISTE
سماعة لاسلكية بسيطة
AUDÍFONOS INALÁMBRICOS MINIMALISTAS
簡約格紋頭戴藍牙耳機
MODEL: CH510

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

產品剖示圖



① 上一曲/音量減 ② 播放/暫停 ③ 下一曲/音量加
④ 3.5mm音訊插孔 ⑤ LED燈 ⑥ 麥克風
⑦ TYPE-C充電孔

產品參數

藍牙版本	V5.1
藍牙配對名	MINISO-CH510
功能	媒體播放,通話
充電輸入	DC 5V
電池容量	200mAh
音樂時間	10h
待機時間	20h
頻率範圍	20Hz-20KHz
靈敏度	100±3
充電端口	TYPE-C

傳輸距離	≤10M
充電時間	1.5h
通話時間	10h
阻抗	32Ω

功能操作介紹

功能	操作說明
開機	長按播放/暫停鍵3秒，紅藍燈閃爍
關機	長按播放/暫停鍵，紅燈熄滅，隨後藍燈熄滅
配對模式	打開藍牙設備，搜尋並配對名稱MINISO-CH510，配對完成後可自動重連使用
上一曲/下一曲	長按"音量+"鍵切換上下一曲，長按"音量-"鍵音量減少一曲
音量加/音量減	短按"音量+"或"音量-"鍵，對音量進行調節
播放/暫停	在音樂播放狀態下，短按播放/暫停鍵音樂播放或者暫停
接聽電話	短按播放/暫停鍵接聽
掛斷電話	通話狀態時，短按播放/暫停鍵掛斷電話
耳機降噪	按兩下播放/暫停鍵便針對手機錄製一個降噪的電話錄音的音頻檔
3.5mm音訊插孔	可以連通插入音訊線輸入外部設備的音訊

注意事項

1.請合理使用使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力；
2.請勿在潮濕危險環境中使用耳機，以確保安全；
3.建議避免在駕駛途中使用耳機聽音音樂，隨打或接聽電話，以免分散注意力造成危險；
4.請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險；
5.請勿在高溫，潮濕的惡劣或灰塵品質環境；
6.避免將耳機存儲或使用於溫度低於-20°C或高於45°C的環境，否則會縮短耳機的電池壽命；
7.請勿自行拆開，修理和改造本產品；
8.本產品電池不可更換，請按照當地法規處置或交由專業機構回收，請勿隨意丟棄，請勿投入火中；
9.耳機長時間不使用時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。
10、防止接觸水/其他液體，避免進入產品內部。

故障排除

1.藍牙耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否已連接到其他設備或正在配對。如果是，請斷開連接或關閉其他設備的藍牙功能，然後重新嘗試配對。確保耳機處於配對模式，並且手機已開啟藍牙功能。

2.藍牙耳機音質不佳
答：請檢查耳機的電量。


3.藍牙耳機自動斷開連接
答：不可以，本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。

4.藍牙耳機無法連接到10米內斷開連接
答：由於藍牙是一種無線技術，因此耳機與已連接設備的物理距離，請檢查已連接的藍牙是否在有效範圍內，並確保設備之間沒有障礙物。

5.耳機連接電腦或平板電腦，聲音無聲音
答：請檢查電腦設置音量是否已設為靜音或音量過低。確保耳機已連接到電腦的藍牙並且支持A2DP協定，這是音樂播放所需的功能。

6.藍牙耳機與手機連接後，可以用耳機檢測手機上的應用程序嗎？
答：是的，耳機與手機內的軟件設定成有不同，個別應用程序的功能不支持由耳機控制。

PRODUCT PARTS



① Volume +Previous ② Play/Pause ③ Volume +Next
④ 3.5mm Audio Jack ⑤ LED Light ⑥ Mic ⑦ TYPE-C Charging Port

PRODUCT PARAMETERS

BT Version	V5.1
BT Pairing Name	MINISO-CH510
Function	Media player, phone call
Input	DC 5V
Battery Capacity	200mAh
Music Playback Time	10h
Standby time	20h
Frequency Range	20Hz-20KHz
Sensitivity	100±3

Charging Port	TYPE-C
Transmission Distance	≤10M
Charging Time	1.5h
Talk Time	10h
Impedance	32Ω

FUNCTIONS

Function	Instruction
Turn On	Long press Play/Pause button for 3 seconds, the light turns red and blue.
Turn Off	Long press Play/Pause button for 3 seconds, red light blinks, the device turns off.
Pairing Mode	Open the Bluetooth of the connection equipment, search and pair the name MINISO-CH510, after the pairing is done, blue light blinks steadily.
Previous Track/ Next Track	Long press "Volume +" for next track, long press "Volume -" for previous track.
Volume +/Volume +	Short press "Volume -" or "Volume +" for adjusting the volume
Play/Pause	Press Play/Pause button to play or pause
Answer Call	Press Play/Pause button to answer the call
Hang Up Call	Press Play/Pause button to end the call
Calling Last Number	Double press Play/Pause button to recall the last number you have called on the phone
3.5mm Audio Jack	You can listen to audio from external devices by plugging the audio cable.

CAUTIONS

1.Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage;
2.For your safety, do not use it in potentially hazardous condition;
3.Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction;
4.Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use,
5.Do not throw to avoid damage caused by dropping,
6.Do not store or use it under -20°C or above 45°C to avoid shortening the lifespan of earphones and battery,
7.Do not modify, disassemble or repair the product,
8.Irreplaceable battery, it should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute, Do not throw away or toss into fire,
9.When not in use for a long time, charge the earphones once every 3 months to prevent battery damage,
10.Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

TROUBLESHOOTING

1. Fail to pair the wireless earphones with your cellphone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on, Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.

2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.

3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No, The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.

4. The wireless earphones get disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device, Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.

5. Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol, Make sure the volume is up on your phone or computer.

6. Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation, If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Warning::

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

PRODUCT DESCRIPTION



① Volumen +Anterior ② Reproducir/Pausar ③ Volumen +Siguiente
④ Conector de Audio 3,5 mm ⑤ Luz LED ⑥ Micrófono
⑦ Puerto de Carga TIPO-C

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Versión BT	V5.1
Nombre de Emparejamiento BT	MINISO-CH510
Función	Reproductor de Medios, llamada telefónica
Entrada	DC 5V
Capacidad de la Batería	200mAh
Tiempo de Reproducción de Música	10h
Tiempo en Espera	20h
Rango de Frecuencia	20Hz-20KHz
Sensibilidad	100±3
Puerto de Carga	TYPE-C

Distancia de Transmisión	≤10M
Tiempo de Carga	1.5h
Tiempo de Conversación	10h
Impedancia	32Ω

FUNCIONES

Función	Instrucciones
Encender	Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar durante 3 segundos, la luz se parpadea en rojo y azul.
Apagar	Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa durante 3 segundos, la luz roja parpadea, el dispositivo se apaga.
Modo de Emparejamiento	Abra el Bluetooth del equipo de conexión, busque el nombre de emparejamiento de MINISO-CH510, después de realizar el emparejamiento, la luz azul parpadea lentamente.
Pista Anterior/Pista Siguiente	Mantenga presionado "Volumen +" para la siguiente pista, mantenga presionado "Volumen -" para la pista anterior
Volumen +/Volumen +	Presione brevemente "Volumen +" o "Volumen +" para ajustar el volumen
Reproducir/Pausar	Presione el botón Reproducir/Pausar para reproducir o pausar
Responder la llamada	Presione el botón Reproducir/Pausar para contestar la llamada
Colgar la llamada	Pulse el botón Reproducir/Pausar para finalizar la llamada
Llamando al Último Número	Presione dos veces el botón Reproducir/Pausar para recuperar el último número al que llamó por teléfono
Conector de Audio 3,5 mm	Puede escuchar audio de dispositivos externos conectando el cable de audio

PRECAUCIONES


1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Mantenga fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por el uso indebido.
5. No lo lance para evitar daños causados por caídas.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20 °C o por encima de 45 °C para evitar acortar la vida útil de los auriculares y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería irremplazible, Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un periodo prolongado, cargue los auriculares cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evite el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus auriculares estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.

2. No se pueden encender los audífonos.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

PIÈCES DU PRODUIT



① Volume +Précédent ② Lecture/Pause ③ Volume +Suivant
④ Prise audio 3,5 mm ⑤ Lumière LED ⑥ Microphone
⑦ Port de Chargement TYPE-C

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Version BT	V5.1
Nom d'Appairage BT	MINISO-CH510
Fonction	Lecteur multimédia, appel téléphonique
Entrée	DC 5V
Capacité de la batterie	200mAh
Durée de lecture de la musique	10h
Temps de veille	20h
Gamme de fréquences	20Hz-20KHz
Sensibilité	100±3

FONCTIONS

Fonction	Instructions
Allumer	Appuyez longuement sur la touche Lecture/Pause pendant 3 secondes, le voyant clignote en rouge et en bleu.
Eteindre	Appuyez longuement sur la touche Lecture/Pause pendant 3 secondes, la lumière rouge clignote, l'appareil s'éteint.
Mode d'Appairage	Ouvrez le Bluetooth de l'équipement de connexion, recherchez le nom d'appairage du MINISO-CH510, une fois l'appairement effectué, la lumière bleue clignote lentement.
Piste Précédente/ Piste Suivante	Appuyez longuement sur "Volume +" pour la piste suivante, appuyez longuement sur "Volume -" pour la piste précédente.
Volume +/Volume +	Appuyez brièvement sur "Volume +" ou "Volume +" pour régler le volume.
Lecture/Pause	Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour lire ou faire pause
Répondre à un Appel	Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour répondre à l'appel
Reconnecter	Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour mettre fin à l'appel
Appeler le Dernier Numéro	Appuyez deux fois sur le bouton Lecture/Pause pour rappeler le dernier numéro que vous avez appelé au téléphone.
Prise Audio 3,5 mm	Vous pouvez écouter le son d'appareils externes en branchant le câble audio.

Port de Chargement	TYPE-C
Distance de Transmission	≤10M
Temps de Chargement	1.5h
Temps de Conversation	10h
Impédance	32Ω

ATTENTION

1、Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter des dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3, N'écoutez pas de musique, n'appelez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4, Maintenir hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une mauvaise manipulation.
5, Ne lancez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6, Ne pas conserver à une température inférieure à -20°C ou supérieure à 45°C pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7, Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8, Batterie irremplaçable, Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9, Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, rechargez-le tous les 3 mois pour prolonger sa durée de vie.
10,Evitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution: Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.

2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution: Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non : Non, La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.

4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution: La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé, Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.


5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution: Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP, Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs sans fil après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

Avertissement ISED:

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux(x) RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillages préjudiciables, et
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable du dispositif.
Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatives illimitées.

أجزاء المنتج



① تشغيل / إيقاف مؤقت ② مفتاح صوتي +، مقدار 3 ثوانٍ
③ الميكروفون ④ LED ضوء
⑤ منفذ شحن TYPE-C ⑥ المقبل / زيادة الصوت ⑦ مفتاح صوتي -، مقدار 3 ثوانٍ

المواصفات الفنية

إصدار بلوتوث	V5.1
اسم إقران بلوتوث	MINISO-CH510
الوظيفة	مشغل وسائط ومكالمات هاتفية
الإدخال	5 فولت، تيار مستمر
سعة البطارية	200 مللي أمبير
وقت التشغيل	10 ساعات
وقت الاستعداد	20 ساعة
مجال التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
الحساسية	100±3

منفذ الشحن	TYPE-C
مسافة الإرسال	≤ 10 م
وقت الشحن	1.5 ساعة
وقت المحادثة	10 ساعة
المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	الضغط مطولاً مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، ضوء الإضاءة باللون الأحمر والأزرق يومض
إيقاف تشغيل	الضغط مطولاً مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض الضوء الأحمر، ثم يتم إيقاف تشغيل الجهاز
وضع الاقتران	اضغط لفترة وجيزة على مفتاح الاتصال، يظهر اسم MINISO-CH510 في قائمة أجهزة البلوتوث، ثم انقر فوق الاقتران
الضغط مطولاً مفتاح زيادة الصوت أو مفتاح خفض الصوت، لضبط مستوى الصوت	الضغط مطولاً مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض الضوء الأحمر والأزرق بالتناوب، ثم يدخل الجهاز في وضع الاقتران
تشغيل / إيقاف مؤقت	الضغط مطولاً مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض الضوء الأحمر والأزرق بالتناوب، ثم يدخل الجهاز في وضع الاقتران
زر مكالمة	الضغط مطولاً مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض الضوء الأحمر والأزرق بالتناوب، ثم يدخل الجهاز في وضع الاقتران
إنهاء مكالمة	الضغط مطولاً مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، يومض الضوء الأحمر والأزرق بالتناوب، ثم يدخل الجهاز في وضع الاقتران
الاتصال بالرقم الأخير	اضغط مرتين على مفتاح التشغيل لإعادة الاتصال بالرقم الأخير الذي اتصلت به على هاتفك
مفتاح صوتي +، مقدار 3 ثوانٍ	يمكن للمستخدم التحكم في الأغاني من خلال الضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، ثم الضغط مطولاً على مفتاح الصوت + أو مفتاح الصوت -

تحذير

1- يرجى التحكم بشكل معقول في مستوى الصوت وقت الاستخدام لتجنب إلحاق الضرر بالسمع.
2- من أجل السلامة، لا يستخدم في المواقف التي يمكن أن تكون خطرة.
3- تجنب سماع الموسيقى، والاتصال بالهاتف أو الرد عليه أثناء القيادة لتجنب الخطر الناتج عن تشتيت الانتباه.
4- يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم.
5- تجنب الرمي لتجنب الضرر الناتج عن السقوط.
6- تجنب التخزين أو الاستخدام في درجات حرارة أقل من -20 درجة مئوية أو أعلى من 45 درجة مئوية لتجنب تقصير العمر الافتراضي للسماعات والبطارية.
7- يحظر تعديل المنتج بأي طريقة، فك، أو إصلاحه.
8- بطارية غير قابلة للاستبدال، يجب التخلص منها وفقًا للقواعد واللوائح المحلية أو إعادة تدويرها بواسطة معهد مهني. لا تقم بالتخلص منها أو رميها في النار.
9- عند عدم الاستخدام لفترة طويلة، اشحن المنتج مرة واحدة كل 3 أشهر لتجنب تلف البطارية.
10- تجنب ملامسة الماء والسوائل الأخرى لمنع دخولها للمنتج.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف
الإجابة: ذلك لأنها لا تأخذ السماعة في وضع الاقتران. وما إذا كان البلوتوث على الهاتف قيد التشغيل، ثم ادخال وضع المزامنة من خلال البلوتوث، وقم بإلغاء الاقتران بالهاتف، ثم حدد وفق دليل المستخدم

2. لا يمكن تشغيل السماعة
الإجابة: تأكد من شحن السماعة لمدة لا تزيد الرقم

3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



① Volumen +Anterior ② Reproducir/Pausar ③ Volumen +Siguiente
④ Conector de Audio 3,5 mm ⑤ Luz LED ⑥ Micrófono
⑦ Puerto de Carga TIPO-C

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Versión BT	V5.1
Nombre de Emparejamiento BT	MINISO-CH510
Función	Reproductor de Medios, llamada telefónica
Entrada	DC 5V
Capacidad de la Batería	200mAh
Tiempo de Reproducción de Música	10h
Tiempo en Espera	20h
Rango de Frecuencia	20Hz-20KHz
Sensibilidad	100±3
Puerto de Carga	TYPE-C

Distancia de Transmisión	≤10M
Tiempo de Carga	1.5h
Tiempo de Conversación	10h
Impedancia	32Ω

FUNCIONES

Función	Instrucciones
Encender	Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar durante 3 segundos, la luz se parpadea en rojo y azul.
Apagar	Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa durante 3 segundos, la luz roja parpadea, el dispositivo se apaga.
Modo de Emparejamiento	Abra el Bluetooth del equipo de conexión, busque el nombre de emparejamiento de MINISO-CH510, después de realizar el emparejamiento, la luz azul parpadea lentamente.
Pista Anterior/Pista Siguiente	Mantenga presionado "Volumen +" para la siguiente pista, mantenga presionado "Volumen -" para la pista anterior
Volumen +/Volumen +	Presione brevemente "Volumen +" o "Volumen +" para ajustar el volumen
Reproducir/Pausar	Presione el botón Reproducir/Pausar para reproducir o pausar
Responder la llamada	Presione el botón Reproducir/Pausar para contestar la llamada
Colgar la llamada	Pulse el botón Reproducir/Pausar para finalizar la llamada
Llamando al Último Número	Presione dos veces el botón Reproducir/Pausar para recuperar el último número al que llamó por teléfono
Conector de Audio 3,5 mm	Puede escuchar audio de dispositivos externos conectando el cable de audio

PRECAUCIONES

1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame ni conteste el teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Mantenga fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por el uso indebido.
5. No lo lance para evitar daños causados por caídas.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20 °C o por encima de 45 °C para evitar acortar la vida útil de los auriculares y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería irremplazible, Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un periodo prolongado, cargue los auriculares cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evite el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus auriculares estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.

2. No se pueden encender los audífonos.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

3. ¿Se puede reemplazar la batería de los auriculares inalámbricos?
epuesta: No, El polímero de iones de litio de los auriculares no se puede quitar.

4. No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos se han conectado a la computadora.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP, Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora esté alto.

6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
صنع في الصين
HECHO EN CHINA
www.miniso.com

UK CA
FC RoHS