ULTIMEA

# Ultimea Poseidon
# M90
# USER MANUAL

User Manual / Bedienungsanleitung / Manuel d'utilisation / Manual de usuario / Manuale utente / Manual do utilizador / Gebruikershandleiding / Instrukcja obsługi / Användarhandbok / Kullanım kılavuzu / Βοήθεια χρήστη / 使用手册 / 使用者手冊 / 사용 설명서 / Panduan Pengguna / คู่มือผู้ใช้ / دليل المستخدم

Model No.: U412C
Product Name: Soundbar




EN User Manual
DE Bedienungsanleitung
FR Manuel d'utilisation
ES Manual de usuario
IT Manuale utente
PT Manual do utilizador
NL/BE Gebruikershandleiding
PL Instrukcja obsługi
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
GR Βοήθεια χρήστη
CN 使用者手冊
KR 사용 설명서
ID Panduan Pengguna
TH คู่มือผู้ใช้
AR دليل المستخدم

EN Align the seams of the two parts and rotate to connect. Do not operate with power on.
DE Richten Sie die Nähte der beiden Teile aus und drehen Sie sie zum Verbinden. Nicht unter Strom betreiben.
FR Alignez les coutures des deux parties et tournez pour connecter. Ne pas utiliser sous tension.
ES Alinee las costuras de las dos partes y gírelas para conectar. No opere con la energía encendida.
IT Allineare le giunture delle due parti e ruotare per connettere. Non operare con l'alimentazione accesa.
PT Alinhe as costuras das duas partes e gire para conectar. Não opere com a energia ligada.
NL Lijn de naden van de twee delen uit en draai om te verbinden. Niet bedienen met stroom ingeschakeld.
PL Wyrównaj swoje dwóch części i obróć, aby połączyć. Nie obsługiwać pod napięciem.
SV Justera sömmarna på de två delarna och rotera för att ansluta. Använd inte med strömmen på.
TR Iki parçanın dikişlerini hizalayın ve bağlamak için döndürün. Güç açıkken çalıştırmayın.
GR 2 τμημάτων ο/ιμάρα ευθυγράμμισης κάνε τα, ξεπλώνεις για τη σύνδεση. Μην τρέχεις τη συσκευή ενώ τροφοδοτείται.
CN 对齐两个部件的接缝并旋转连接。请勿在通电状态下操作。
CN 對齊兩個部件的接縫並旋轉連接。請勿在通電狀態下操作。
KR 두 부품의 이음을 맞추고 회전하여 연결하십시오. 전원이 켜져 있을 때는 작동하지 마십시오.
ID Ratakan sambungan dua komponen dan putar untuk menghubungkannya. Jangan mengoperasikan saat sedang dialiri listrik.
TH ขอบรอยต่อชิ้นส่วนทั้งสองและหมุนเพื่อเชื่อมต่อ อย่าทำงานขณะเปิดพลังงาน
AR قم بمحاذاة اللحامات بين الجزأين وقم بتدويرها للاتصال. لا تقم بالتشغيل أثناء تشغيل الطاقة.








EN Batteries Not Included.
DE Batterien nicht enthalten.
FR Piles non incluses.
ES Baterías no incluidas.
IT Batterie non incluse.
PT Baterias não incluídas.
NL/BE Batterijen niet inbegrepen.
PL Baterie nie są dołączone.
SV Batterier ingår ej.
TR Pil dahil değildir.
GR Μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται.
CN 电池不包含在内。
CN 電池不包含在內。
KR 배터리는 포함되지 않습니다.
ID Baterai tidak termasuk.
TH แบตเตอรี่ไม่รวมอยู่ใน
AR البطاريات غير مشمولة.




EN **Make sure your TV's HDMI port supports eARC; otherwise Dolby Atmos audio cannot be transmitted.**
**When playing Dolby Atmos content, set the TV audio output to Pass Through.**
TV Settings > Home > Settings > Sound > Digital Audio Output > Pass Through
**Note: Enable the "CEC" function on your TV.** When eARC or ARC is connected, your TV remote can control both the soundbar and TV simultaneously.
❶ Power On / Standby ❷ Adjust Volume

DE **Stellen Sie sicher, dass der HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers eARC unterstützt, da sonst das Dolby-Atmos-Audiosignal nicht übertragen werden kann.Dolby Atmos: Wenn Sie Inhalte im Dolby-Atmos-Format ansehen, stellen Sie den TV-Audioausgang auf Pass Through ein.**
TV-Einstellungen > Startseite > Einstellungen > Ton > Digitaler Audioausgang > Pass Through
**Hinweis: Aktivieren Sie die „CEC"-Funktion an Ihrem Fernseher.** Bei Verbindung über eARC oder ARC kann die TV-Fernbedienung sowohl Fernseher als auch Soundbar gleichzeitig steuern.
❶ Ein / Standby ❷ Lautstärke anpassen

FR **Assurez-vous que le port HDMI de votre téléviseur prend en charge eARC, sinon le signal audio Dolby Atmos ne pourra pas être transmis.Dolby Atmos : Si vous regardez un contenu au format Dolby Atmos, réglez la sortie audio du téléviseur sur Pass Through.**
Paramètres TV > Accueil > Paramètres > Son > Sortie audio numérique > Pass Through
**Remarque : Activez la fonction « CEC » sur votre téléviseur.** Lorsque eARC ou ARC est connecté, la télécommande du téléviseur peut contrôler simultanément la barre de son et le téléviseur.
❶ Marche / Veille ❷ Régler le volume

ES **Asegúrese de que el puerto HDMI del televisor sea compatible con eARC; de lo contrario, la señal Dolby Atmos no podrá transmitirse.Dolby Atmos: Si reproduce contenido en formato Dolby Atmos, configure la salida de audio del televisor en Pass Through.**
Configuración > Inicio > Ajustes > Sonido > Salida de audio digital > Pass Through
**Nota: Active la función "CEC" en el televisor.** Cuando eARC o ARC esté conectado, el mando del televisor puede controlar simultáneamente la barra de sonido y el televisor.
❶ Encendido / Modo de espera ❷ Ajustar volumen

IT **Assicurarsi che la porta HDMI del televisore supporti eARC; in caso contrario, il segnale audio Dolby Atmos non potrà essere trasmesso.Dolby Atmos: Se si riproduce contenuto in formato Dolby Atmos, impostare l'uscita audio del televisore su Pass Through.**
Impostazioni TV > Home > Impostazioni > Audio > Uscita audio digitale > Pass Through
**Nota: Attivare la funzione "CEC" sul televisore.** Quando eARC o ARC è collegato, il telecomando della TV può controllare contemporaneamente soundbar e televisore.
❶ Accensione / Standby ❷ Regolazione del volume

PT **Certifique-se de que a porta HDMI da TV suporta eARC; caso contrário, o sinal Dolby Atmos não poderá ser transmitido.Dolby Atmos: Se estiver a reproduzir conteúdo em formato Dolby Atmos, defina a saída de áudio da TV para Pass Through.**
Definições da TV > Início > Definições > Som > Saída de áudio digital > Pass Through
**Ativar a função "CEC" na TV.** Quando eARC ou ARC estiver ligado, o comando da TV pode controlar simultaneamente a soundbar e a TV.
❶ Ligar / Standby ❷ Ajustar volume

NL/BE **Controleer of de HDMI-poort van uw tv eARC ondersteunt; anders kan het Dolby Atmos-audiosignaal niet worden verzonden.Dolby Atmos: Als u content in Dolby Atmos-formaat bekijkt, stel de audio-uitgang van de tv in op Pass Through.**
TV-instellingen > Home > Instellingen > Geluid > Digitale audio-uitgang > Pass Through
**Opmerking:Schakel de functie "CEC" in op uw tv.** Wanneer eARC of ARC is aangesloten, kan de tv-afstandsbediening zowel de soundbar als de tv bedienen.
❶ Aan / Stand-by ❷ Volume aanpassen

PL **Upewnij się, że port HDMI w telewizorze obsługuje eARC; w przeciwnym razie sygnał Dolby Atmos nie będzie przesyłany.Dolby Atmos: W przypadku treści w formacie Dolby Atmos ustaw wyjście audio telewizora na Pass Through.**
Ustawienia TV > Strona główna > Ustawienia > Dźwięk > Cyfrowe wyjście audio > Pass Through
**Uwaga: Włącz funkcję „CEC" w telewizorze.** Po podłączeniu eARC lub ARC pilot telewizora może sterować jednocześnie soundbarem i telewizorem.
❶ Włącz / Tryb czuwania ❷ Regulacja głośności

SV **Kontrollera att TV:ns HDMI-port stöder eARC, annars kan Dolby Atmos-ljudsignalen inte överföras.**
**Dolby Atmos:Om du tittar på innehåll i Dolby Atmos-format, ställ in TV:ns ljudutgång på Pass Through.**
TV-inställningar > Hem > Inställningar > Ljud > Digitalljudutgång > Pass Through
**Obs: Aktivera funktionen "CEC" på TV:n.** När eARC eller ARC är ansluten kan TV:ns fjärrkontroll styra både soundbaren och TV:n samtidigt.
❶ På / Standby ❷ Justera volym

TR **TV'nizin HDMI portunun eARC desteklediğinden emin olun; aksi takdirde Dolby Atmos ses sinyali iletilemez.**
**Dolby Atmos: Dolby Atmos formatında içerik izliyorsanız, TV ses çıkışını Pass Through olarak ayarlayın.**
TV Ayarları > Ana Sayfa > Ayarlar > Ses > Dijital Ses Çıkışı > Pass Through
**Not: TV'nizde "CEC" fonksiyonunu etkinleştirin.** eARC veya ARC bağlıyken, TV kumandası hem soundbar'ı hem de TV'yi aynı anda kontrol edebilir.
❶ Açma / Bekleme ❷ Ses ayarlama

GR **Βεβαιωθείτε ότι η θύρα HDMI της τηλεόρασής σας υποστηρίζει eARC, αλλιώς δεν θα μπορεί να μεταδοθεί ο ήχος Dolby Atmos.Dolby Atmos: Εάν παρακολουθείτε περιεχόμενο σε μορφή Dolby Atmos, ρύθμισε τη διαμόρφωση ήχου της τηλεόρασής σου στο Pass Through.**
Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Αρχική σελίδα > Ρυθμίσεις > Ήχος > Ψηφιακή διαμόρφωση ήχου > Pass Through
**Σημείωση: Ενεργοποίησε τη λειτουργία "CEC".** Όταν η τηλεόρασή σου είναι συνδεδεμένη μέσω eARC ή ARC, η τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σου μπορεί ταυτόχρονα να ελέγχει τόσο τη μπάρα ήχου όσο και τη τηλεόραση.
❶ Ενεργοποίηση / Αναμονή ❷ Ρύθμιση έντασης

CN **请确认电视的HDMI端口支持eARC，否则无法传输Dolby Atmos音频信号。**
**Dolby Atmos：如播放Dolby Atmos格式内容，请将电视音频输出设置为Pass Through。**
电视设置 > 主页 > 设置 > 声音 > 数字音频输出 > Pass Through
**注意：请开启电视的"CEC"功能。**连接eARC或ARC后，电视遥控器同时控制电视和Soundbar。
❶ 开机 / 待机 ❷ 调节音量

TW **請確認電視的HDMI連接埠支援eARC，否則無法傳輸Dolby Atmos音訊訊號。**
**Dolby Atmos：如播放Dolby Atmos格式內容，請將電視音頻輸出設定為Pass Through。**
電視設定 > 首頁 > 設定 > 聲音 > 數位音訊輸出 > Pass Through
**注意：請開啟電視的「CEC」功能。**連接eARC或ARC後，電視遙控器可同時控制電視和Soundbar。
❶ 開機 / 待機 ❷ 調整音量

KR **TV의 HDMI 포트가 eARC를 지원하는지 확인하십시오. 지원하지 않을 경우 Dolby Atmos 오디오 신호를 전송할 수 없습니다.**
**Dolby Atmos: Dolby Atmos 형식의 콘텐츠를 시청하는 경우, TV 오디오 출력을 Pass Through로 설정하십시오.**
TV 설정 > 홈 > 설정 > 사운드 > 디지털 오디오 출력 > Pass Through
참고: **TV에서 "CEC" 기능을 활성화하십시오.** eARC 또는 ARC가 연결되면 TV 리모컨으로 사운드바와 TV를 동시에 제어할 수 있습니다.
❶ 전원 켜기 / 대기 ❷ 볼륨 조절

ID **Pastikan port HDMI TV Anda mendukung eARC; jika tidak, sinyal audio Dolby Atmos tidak dapat ditransmisikan.Dolby Atmos: Jika Anda menonton konten dalam format Dolby Atmos, atur keluaran audio TV ke Pass Through.**
Pengaturan TV > Beranda > Pengaturan > Suara > Keluaran Audio Digital > Pass Through
**Catatan: Aktifkan fungsi "CEC" pada TV Anda.** Saat eARC atau ARC terhubung, remote TV dapat mengontrol soundbar dan TV secara bersamaan:
❶ Nyalakan / Siaga ❷ Atur volume

TH **กรุณาตรวจให้แน่ใจว่าพอร์ต HDMI ของทีวีของคุณ eARC ฉะนั้นเสียงโมเมนตัมดิจิทัลบูมของเดือน Dolby Atmos ไม่ Dolby Atmos: หากคุณเล่นเนื้อหาในรูปแบบ Dolby Atmos ให้ตั้งค่าเอาต์พุตเสียงของทีวีเป็น Pass Through**
การตั้งค่าทีวี > หน้าแรก > การตั้งค่า > เสียง > เอาต์พุตเสียงดิจิทัล > Pass Through
หมายเหตุ: คุณจะปรับใช้งานฟังก์ชัน "CEC" บนทีวี เมื่อเชื่อมต่อ eARC หรือ ARC แล้ว รีโมททีวีสามารถควบคุมทั้งซาวด์บาร์และทีวีพร้อมกัน:
❶ เปิด / สแตนด์บาย ❷ ปรับเสียงดัง

AR تأكد من أن منفذ HDMI في التلفزيون يدعم eARC؛ وإلا فلن يمكن نقل إشارة صوت Dolby Atmos.
**Dolby Atmos: عند مشاهدة محتوى بتنسيق Dolby Atmos، اضبط مخرج الصوت في التلفزيون على Pass Through.**
إعدادات التلفزيون > الصفحة الرئيسية > الإعدادات > الصوت > مخرج الصوت الرقمي > Pass Through
**ملاحظة: يرجى تفعيل وظيفة "CEC" في التلفزيون.** عند توصيل eARC أو ARC يمكن لجهاز التحكم الخاص بالتلفزيون التحكم في كل من مكبر الصوت الشريطي والتلفزيون في الوقت نفسه:
❶ تشغيل / وضع الاستعداد ❷ ضبط مستوى الصوت

EN Press to select the Bluetooth source; press and hold for 3s to disconnect.
DE Drücken, um die Bluetooth-Quelle auszuwählen; 3 Sekunden gedrückt halten, um die Verbindung zu trennen.
FR Sur votre appareil Android™ ou iOS, connecte-le à votre Bluetooth; maintenez enfoncé 3 s pour déconnecter.
ES Pulse para seleccionar la fuente Bluetooth; mantenga pulsado 3 s para desconectar.
IT Premere per selezionare la sorgente Bluetooth; tenere premuto per 3 s per disconnettere.
PT Pressione para selecionar a fonte Bluetooth; pressione e mantenha por 3 s para desconectar.
NL/BE Druk om de Bluetooth-bron te selecteren; houd 3 s ingedrukt om te ontkoppelen.
PL Naciśnij, aby wybrać źródło Bluetooth; przytrzymaj 3 s, aby rozłączyć.
SV Tryck för att välja Bluetooth-källa; håll ned i 3 s för att koppla från.
TR Bluetooth kaynağını seçmek için basın; bağlantıyı kesmek için 3 s boyunca basılı tutun.
GR Πάτησε για επιλογή πηγής Bluetooth; κράτησε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για αποσύνδεση.
CN 在您的 Android™ 或 iOS 设备上，通过 Ultimea 应用连接到 Soundbar。
CN 在您的 Android™ 或 iOS 裝置上，通過 Ultimea 應用連線到 Soundbar。
KR 스피커를 Android™ 또는 iOS 기기에서 Ultimea 앱을 통해 사운드바에 연결하세요.
ID Pada perangkat Android™ atau iOS Anda, hubungkan ke Soundbar melalui aplikasi Ultimea.
TH เชื่อมต่อ Android™ หรือ iOS ของคุณ เชื่อมต่อกับ Soundbar ผ่านแอป Ultimea
AR قم بالاتصال بالجهاز "Android" أو "iOS" الخاص بك، ثم اتصل بجهاز Soundbar عن طريق Ultimea.

EN Press and hold for 5 seconds to reset.
DE Drücken und halten Sie 5 Sekunden lang, um zurückzusetzen.
FR Maintenir appuyé pendant 5 secondes pour réinitialiser.
ES Mantén presionado durante 5 segundos para restablecer.
IT Tieni premuto per 5 secondi per ripristinare.
PT Pressione e segure por 5 segundos para redefinir.
NL/BE Druk 5 seconden lang in om opnieuw in te stellen.
PL Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekundy, aby zresetować.
SV Håll ner i 5 sekunder för att återställa.
TR Sıfırlamak için 5 saniye basılı tutun.
GR Κράτησε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για επαναφορά.
CN 按住5秒钟重置。
TW 按住5秒鐘重置。
KR 5초 동안 눌러 리셋합니다.
ID Tekan dan tahan selama 5 detik untuk mengatur ulang.
TH กดค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ต
AR اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لإعادة الضبط

# ULTIMEA

Product Name: Soundbar
Product Name: Active Subwoofer
Model No.: U412C

EC REP Ultimea GmbH
Buchenring 57, 22359 Hamburg, Germany

UK REP EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY


@Ultimea Inc. All rights reserved, registered in the United States and other countries.
801 S. Dupont Ave., Ste G, Ontario, CA, 91761, USA

Made in China
Manufacturer: Ultimea Technology (Shenzhen) Limited
Address: 20th Floor, Building 4, Tianan Cloud Park, Bantian St.,Longgang District, Shenzhen, China 518000

Manufacturer Contact Information:
+1 888-598-8875 (US)
Mon-Fri 9am-5pm (PST)
support@ultimea.com
+49 89-626-25828 (EU)
Mon-Fri 9am-5pm (CET)
support.ultimea.com


If you need our support, kindly reach out to our service team.
We are always glad to help.

Download Ultimea App

Search for "ULTIMEA" on social media.

Warranty Extension Plan

## General specification (English):

Model: U412C
Sound system: 5.1.2 channel
Power supply: DC 18V 3A(Soundbar);
Power: 120W (Soundbar) + 225×2 (Surround) + 5.25×2(subwoofer)
Standby Power: <0.5W
Operating Temperature: -10°C~45°C/14°F~113°F
**Audio specification**
- Frequency response: 50Hz-18kHz (-6dB)
- Audio Inputs: HDMI, Optical, Bluetooth, and USB
**Dimensions**
Soundbar dimensions (W x H x D): 600×70×90mm / 23.6"x2.8" x3.5"
Surround dimensions (W x H x D): 135×70×90mm / 5.3"x2.8" x3.5"
Subwoofer dimensions (W x H x D): 300×200×350mm / 11.8" x7.9" x 13.8"
Soundbar with Surround: 1200×70×90 (W x H x D) 330 x 428 x 192 mm / 47.2" x 17.2" x 7.6"
Packaging Weight: 7.5 kg / 16.5 lbs
**Power Consumption and Wireless Connection Setup Guide**
1.Information on power consumption
Meets the requirements of the European COMMISSION REGULATION (EU) 2021/341
- Off: N/A
- Standby (when all wireless connections are deactivated): < 0.5 W
- Networked standby for Soundbar: < 2.0 W
****The duration for the device to enter standby mode can be set in the app. Changing this setting may lead to a significant increase in power consumption, negatively impacting the environment.**
2. Operation is subject to the following two conditions: Power management function switches the equipment automatically into:

| Off | N/A | |
|---|---|---|
| Standby | When the soundbar is idle (with no playback or operation) and Bluetooth connection nor the app is connected | Switched to standby mode after 15 minutes. |
| Networked standby | When Bluetooth or the app is connected. | Switched to networked standby mode after 15 minutes of inactivity in operational mode. |

3. If this equipment has the wireless connections:
- How to activate network connections.
- Set up the equipment properly.
- Connect with the network properly.
- Connect with energy-saving products (e.g. players/ game consoles/ STB (Set-Top Boxes)/ phones/ tablets /PC). How to deactivate wireless network connections.
- Switch to another channel besides Bluetooth.
- Then long press 🔗 on the remote control for more than 3 seconds.

For the full languages of the above content
(DE, FR, ES, IT, PT, NL, PL, SV, TR, JP, CN, TC, KO, ID, TH, AR), please scan the QR code.

Cet appareil, ses accessoires, et cordons ne recyclent pas

SORTEZ À LA LUMIÈRE
LÉ DÉPOSER EN MAGASIN
À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.unitaireménagedechets.fr

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (English):

1.Please read and retain this manual. Follow all warnings and operate according to the instructions.
2.Do not use the device near water sources, in damp environments, or in the rain. Avoid splashing liquids or placing objects containing liquids (such as vases) on the device.
3.Clean only with a dry cloth. Do not use liquid cleaners.
4.Do not block ventilation openings or install the device in an enclosed space. Ensure proper ventilation and install according to the manufacturer's instructions.
5.Do not install the device near heat sources such as radiators, stoves, or amplifiers. Do not cover the ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, or curtains.
6.Use only attachments, stands, or accessories specified by the manufacturer. When using a device with wheels, exercise care to avoid tipping.
7.Protect the power cord from being pinched, stepped on, or bent, especially at plugs, outlets, and the point where it exits the device.
8.Use only the power cord provided with the device. The power cord must fit into the outlet, consult an electrician to replace the outlet.
9.Unplug the device during lightning storms or when unused for long periods. To fully disconnect power, unplug the device from the wall outlet and ensure the plug is accessible.
10.Do not place any open flame sources (such as lit candles) on or near the device.
11.Do not attempt to open the device. High voltage inside may be fatal. There are no user-serviceable parts inside. All servicing must be performed by qualified personnel.
12.The installation height of the device must not exceed 2 meters.

Scan QR for safety guidance. 扫描二维码查看安全指南。
pour infos ! Escanear QR para info ! Scansione il QR per info ! Leia o QR para informações ! Scan QR voor info ! Skanuj kod QR, aby uzyskać informacje ! Skan QR för info ! Scan QR for info ! Scan QR for info ! QR コードをスキャン！詳細情報を確認 情報をご覧 ! QR 코드 스캔 ! Pindai QR untuk informasi keselamatan ! ตรวจ QR เพื่อดูข้อมูลเรื่องความปลอดภัย ! ! !