Shenzhen Ezwitter Technology Co., Ltd.
Room 1101, Building 2, Shenzhen, Pingle Street Longgang District
Shenzhen 518111, China

CE RoHS

Instruction Manual

Bluetooth speaker

Model: S200C

Contents

Model: S200C

English ····· 01–11
Deutsch ····· 12–23
Français ····· 24–35
Español ····· 36–47
Italiano ····· 48–60

Thank you for purchasing Aukey S4 MB Portable Wireless Speaker. Please read the user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please email us at support@aukey.com with details.

Package Content

- 1 x AUKEY S4 MB Portable Wireless Speaker
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x 3.5mm Audio Cable
- 1 x User Manual
- 1 x Contour Hanging Belt
- 1 x Warranty Card
- 1 x 18 month Warranty Card

Specification

Standard	4.2
Supported Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Product Weight	0.83oz / 23g
Product Dimension	4.7 x 2.2 x 1.9in / 119 x 56 x 72mm (L x W x H)
Play Time	12 to 14hr
Charging Time	3 to 4hr
Operation Range	Up to 10m / 33ft
Speaker Output Power	2*3W
AUX	3.5mm Audio-in Jack
Power Input	USB 5V 1A
Battery Type	Built-in Lithium Battery (500mAh)

Product Overview

1. LED Battery
2. Power Button
3. Volume - (long press/Previous Track (short press)
4. Volume + (long press/Next Track (short press)
5. Multi-function Button(Play / Pause/ Call Button)
6. USB Indicator
7. USB Charging Port
8. 3.5mm Audio-in
9. Mic(Built-in)



Charging

Fully charge the unit before initial use.

1. Connect the USB charging cable to any active USB port or adapter using the USB charging cable. The speaker can be fully charged in around 3 hours. When fully charged, the red LED will turn off.

* If the battery is running low, the speaker will beep out 3 and the LED indicator will flash red. Place the speaker back off automatically, please recharge the battery according to the instructions above.

Note that your device is charged 3 to 4hrs to full.

Pairing (for mobile phones, tablets, laptops)

1. Ensure your device's Bluetooth function is turned on.
2. Press and hold the power button for 2-3 seconds, then you will hear a chip sound and the speaker will automatically go into pairing mode with the blue and red LED lights flashing alternately.
3. Bring your device into pairing mode and search for the speaker.
4. Once the speaker has been located by your device you should see "AUKEY S4 MB" simply select the device name to connect. If your device is asking for a PIN or pass code, please enter "0000".
5. When devices are successfully paired, you will hear 2 short beeps. Then the Blue LED light will flash every 5 seconds to show it is connected. Now you are ready to listen. You can audio Stream wireless* or enjoy on the device's audio menu.

Note

- If pairing is not completed within 3 minutes, please turn off the speaker and try again. Or reset the pairing mode by pressing the Power button for 5 seconds.
- When bringing the device back connected into pairing mode, the speaker will automatically connect to it.

1. After successfully pairing with your device, press the power button on the speaker once, the speaker will disconnect to the device and go into pairing mode again.
2. If using with computer, please make sure you have downloaded the latest wireless driver for your operating system.
3. Maximum operating range for the S4 MB speaker is 33ft (10m). If you move out of range, the connection may be lost. Simply move back within range to reform range and reconnect to your audio device.

Playing Audio via Auxiliary (AUX)

Note that these cables are not included unless specified and connect it with your PC or Notebook via the 3.5mm audio jack to using the 3.5mm audio cable attached.

Note

1. The connection on your speaker will be disconnected when there is an audio cable attached to the AUX port on the back of the speaker.
2. For some computers, you may need to visit the audio control panel to audio cable attached to AUX port on the back of the speaker.
3. When playing audio through this, you can adjust the volume from the speaker, but adjust the pre-amplifier level, Play/ Pause from your device only.

Functions Introduction

Turning the speaker on / off
Press and hold the power button for 2-3 seconds to turn the speaker on or off.

Adjusting the Volume
Long Press and hold the volume + button to increase or decrease the volume.

Music Control
Short Press the volume + button to move to previous/next track.
Press the button to Play / Pause

Answering a call
Press the button once to answer a call, or answer directly to your phone.

Ending a call
During a call, press the button once will end the call. You can also end the call directly from your phone.

LED Indicator Instruction

Status of the speaker	LED Indicator
Pairing mode	Red and blue LED flash alternately
Connected to a device	Blue LED flashes slowly
Disconnected to a paired device	Red flashes LED
Low Battery	Red LED flashes slowly
Charging	Red led LED
Fully charged	The red LED goes off

FAQ and Trouble Shooting

- **Why isn't my speaker pairing with my iPad/iPhone?**
  Please make sure your device is in pairing mode. Please ensure pairing mode (the LED indicator flashes blue and red) also it was the always pairing but list of your iPad/iPhone is full.
- **Why can't my speaker play audio via Aux?**
  Please try connecting and disconnecting the 3.5mm audio cable a few times. Make sure the speaker is turned on. Sometimes, computer system may not recognize the device at first. Some computers, you may need to visit the audio control panel to manually set the speaker as the default device.
- **Can I use the speaker while it is charging?**
  Yes, you can. To ensure the best sound and performance of the battery, we recommend that you fully charge the speaker while charging.
- **The music sometimes cut off while playing.**
  The operation range of the speaker may be influenced by obstructions, such as walls, posts, etc. To ensure a stable connection, we recommend avoiding such obstructions and keeping the speaker and your device in close proximity.
- **I turn on the speaker, but I cannot see my LED light coming on?**
  Please make sure that the unit's charged. If it fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge the unit please contact our customer support for warranty cover.

Care and Maintenance

Keep your device dry and avoid exposing it to direct sunlight or non-press, high temperatures, and shorter lifespan of the speaker battery and the internal circuit board.

Warranty and Support

Customer Support
If you need any assistance or support please email **support@aukey.com** with details. We will answer your inquiries within 24 hours. We will do our best to provide you with a viable solution.

Warranty
We warrant this device for **24 MONTHS** from date of the original purchase for manufacturer defects in workmanship or materials (including battery) please contact seller directly to initiate return and warranty process.
Please do not return the product without seller / Aukey authorization.

Disclaimer
We can only provide offer sale service for products purchased directly from Aukey or Aukey authorized resellers. If you have purchased from a different seller, please contact them for any exchange or issues.

Care and Maintenance

Keep your device dry and avoid exposing it to direct sunlight or non-press, high temperatures, and shorter lifespan of the speaker battery and the internal circuit board.

Warranty and Support

Customer Support
If you need any assistance or support please email **support@aukey.com** with details. We will answer your inquiries within 24 hours. We will do our best to provide you with a viable solution.

Warranty
We warrant this device for **24 MONTHS** from date of the original purchase for manufacturer defects in workmanship or materials (including battery) please contact seller directly to initiate return and warranty process.
Please do not return the product without seller / Aukey authorization.

Disclaimer
We can only provide offer sale service for products purchased directly from Aukey or Aukey authorized resellers. If you have purchased from a different seller, please contact them for any exchange or issues.

Vielen Dank für den Einkauf des Aukey S4 MB Portable Wireless Lautsprecher. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort aufbewahren. Bei Bedarf auf Zusätzlich Informationen schreiben. Schreiben Sie bitte, uns jetzt E-Mail-Adresse support@aukey.com zu kontaktieren.

Packungsinhalt

- 1 x AUKEY S4 MB Portable Wireless Lautsprecher
- 1 x USB Ladekabel
- 1 x 3.5mm Audio Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Kühlgerätetasche
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x 18 Monate Garantie Karte

Technische Spezifikationen

Standard	4.2
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Produkt Gewicht	0.83oz / 23g
Produkt maße	4.7 x 2.2 x 1.9in / 119 x 56 x 72mm (L x B x H)
Spielzeit	12 to 14hr
Ladezeit	3 4 Stunden
Betriebsreichweite	Bis zu 10m / 33ft
Lautsprecherausgang	2*3W
AUX	3.5mm Audio-in Jack
Power Eingang	USB 5V 1A
Batterie Typ	Eingebaute Lithium Batterie (500mAh)

Produkt Übersicht

1. Mikrofon (Eingebaut)
2. Stromschalter
3. Lautstärke - (lange gedrückt halten/vorheriger Titel (kurz drücken)
4. Lautstärke + (lange gedrückt halten/nächster Titel(kurz drücken)
5. Multifunktionstaste(Spielen/ Pausieren/ Anruf Taste)
6. USB Anzeigelampe (des Schalters des Lautsprechers)
7. USB Ladegerät
8. 3.5mm Audio-in
9. Zurücksetzen (Eingebaut)



*Wenn die Batterie im Kapazität niedrig beginnt der Lautsprecher 3 piepen, die LED Anzeige blinkt 3 mal und der Lautsprecher schaltet sich selbst aus. Laden Sie Ihren Gerät über das mitgelieferte Ladekabel wieder auf.
Ihr Gerät die Ihre Audio mit dem mit gelieferten Lautsprecher genießen!

Aufladen

Laden Sie das Gerät vor der Erstverwendung vollständig.

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem aktiven USB-Port oder Adapter. Das Gerät kann in ca. 3 Stunden vollständig aufgeladen werden. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, die LED-Anzeige erlischt.

Hinweis: Die Batterie ist Kapazität niedrig, beginnt der Lautsprecher 3 piepen, die LED Anzeige blinkt 3 mal und der Lautsprecher schaltet sich selbst aus. Laden Sie Ihren Gerät über das mitgelieferte Ladekabel wieder auf.
Ihr Gerät die Ihre Audio mit dem mit gelieferten Lautsprecher genießen!

Pairing(für Mobiltelefon, Tablet, Laptop)

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.
2. Drücken und halten Sie den Stromschalter für 2-3 Sekunden, dann werden Sie eine lange Sound hören und der Lautsprecher wird automatisch in den Pairung-Modus mit dem blauen und roten LED-Lichtern abwechselnd blinken.
3. Schalten Sie Ihr Gerät in den Pairungsmodus und suchen Sie anschließend nach dem Lautsprecher.
4. Sobald der Lautsprecher von Ihrem Gerät erkannt wurde,sollte Sie "AUKEY S4 MB" sehen. Wählen Sie einfach den Gerätenamen aus, um eine Verbindung herzustellen. Sollte Gerät nach einem Passwort oder PIN fragen, geben Sie bitte "0000" ein.
5. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie einen kurzen Piep und die blaue LED-Anzeige blinkt alle 5 Sekunden, um zu zeigen, dass sie verbunden ist. Jetzt können Sie Ihre Audio-Dateien drahtlos* oder direkte im Audio Menü des Geräts abhören.

Hinweis

1. Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, schalten Sie den Lautsprecher aus und versuchen Sie es erneut. Oder setzen Sie den Pairing-Modus durch das Drücken der Ein/Ausschaltungstaste für 5 Sekunden zurück.
2. Wenn Sie die Funktion des Geräts wiederaktivieren Gerätes einschalten, wird der Lautsprecher sich automatisch mit diesem Gerät verbinden.
3. Verbinden Sie den Lautsprecher mit Ihrem Gerät, indem Sie den Lautsprecher nach dem Einschalten mit dem dann aktiv Bluetooth-Gerät verbinden.
4. Wenn Sie Verbindung mit dem Computer, müssen Sie eine Treiber, diese Sie den neuesten Wireless Treiber für Ihr Betriebssystem herunterladen.
5. Die maximale Betriebsbereich für den S4 MB ist 33ft(10m). Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite bewegen, wird das Gerät die Verbindung trennen. Sie müssen sich lediglich innerhalb der Reichweite begeben und es wieder mit Ihrem Audio Gerät verbinden.

Audio über AUX abspielen

Beachten Sie dass Kabel nicht inklusive sind, verbinden Sie den Lautsprecher mit Ihrem PC oder Notebook durch den 3.5mm Audio Stecker mittels des mitgelieferten 3.5mm Audiokabels.

Hinweis

1. Wenn Sie ein Audiokabel an den AUX-Port auf der Rückseite des Lautsprechers anschließen, wird der Lautsprecher von Ihrem Gerät getrennt.
2. Bei einigen Computern müssen Sie die Audio Systemeinstellung öffnen, um den Lautsprecher als Standard Audio Gerät manuell einzustellen.
3. Beim abspielen von Audio über AUX kann die Lautstärke über den Lautsprecher eingestellt werden, die Vorverstärkerstufe muss jedoch über das Gerät gesteuert werden.

Einführung der Funktionen

Lautsprecher ein/ausschalten
Drücken und halten Sie den Stromschalter für 2-3 Sekunden, um den Lautsprecher ein/auszuschalten.

Lautstärke einstellen
Lange drücken und halten Sie die Lautstärke Taste +/- lang, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Musik kontrollieren
Drücken Sie die Lautstärke Taste +, um zum nächsten/vorherigen Lied abzuspielen.
Drücken Sie Taste, um Musik abspielen oder zu pausieren.

Anruf annehmen
Während eines Anrufs drücken Sie kurz Taste um den Anruf zu beenden. Oder Sie können direkt von Ihrem Telefon aus den Anruf beenden.

LED Anzeige Instruktion

Status des Lautsprechers	LED Anzeige
Pairungsmodus	Blaue und rote LEDs blinken abwechselnd
Mit einem Gerät verbunden	Blaue LED blinkt langsam
Mit letzt Gerätt verbunden	Blaue LED leuchtet durchgehend
Niedrige Batterie	Rote LED blinkt langsam
Aufladen	Rote LED leuchtet durchgehend
Vollständig aufgeladen	Rote LED geht aus

Drücken Sie lang die Taste einmal, um den Anruf anzunehmen. Oder nehmen Sie den Anruf direkt von Ihrem Handy aus entgegen.

Anruf beenden
Während eines Anrufs drücken Sie lang die Taste einmal um den Anruf zu beenden. Oder Sie können direkt von Ihrem Telefon aus den Anruf beenden.

FAQ / Problembehebung

- **Warum kann mein Lautsprecher nicht mit meinem iPad/iPhone?**
  Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Lautsprecher eingeschaltet und im Pairungsmodus. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Lautsprecher im Pairungsmodus (LED blinkt blau und rot) und die Wireless Funktion Ihres iPad/iPhone eingeschaltet ist.
- **Warum spielt der Lautsprecher das Musik nicht über AUX ab?**
  Versuchen Sie das 3.5mm Audiokabel einige male zu verbinden und wieder zu trennen. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist. Manchmal kann der Computersystem das Gerät nicht auf dem ersten Mal erkennen. Bei einigen Computern müssen Sie die Audio-Systemeinstellung besuchen, um den Lautsprecher als Standard-Audiogerät manuell einzustellen.
- **Kann ich den Lautsprecher benutzen, während er aufgeladen wird?**
  Ja! Anschlüsse empfehlen wir dass nicht zu tun um die Langzeitigkeit des Akkus zu gewährleisten.
- **Die Musik bricht manchmal während des Spielens ab.**
  Die Reichweite des Lautsprechers kann durch Hindernisse, beispielsweise Gebäude, Mauern, usw. in eine stabile Verbindung zu bleiben, verringert werden. Um eine stabile Verbindung zu gewährleisten, vermeiden Sie Hindernisse und die Verbindung nicht durch Behinderungen beeinflusst wird.

- **Ich schalte den Lautsprecher ein, jedoch leuchtet keine LED auf.**
  Stellen Sie sicher, dass das Gerät aufgeladen ist. Sollte das Lautsprecher vollständig aufgeladen sein, oder Sie das Gerät nicht aufladen können, kontaktieren Sie unseren Kundendienst bezüglich der Garantieleistungen.

Pflege und Wartung

Ihr Lautsprecher trocken nicht direkt unter Sonneneinstrahlung oder an sehr hohen Orten, hohe Temperatur und die Lebensdauer des Lautsprechers, der Akkus und der internen Schaltung.

1. Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn Sie es nicht benutzen und bewahren Sie es trocken.

Garantie und Support

Kundendienst
Wenn Sie eine Unterstützung benötigen, schreiben Sie uns eine E-Mail an **support@aukey.com** (mit Angaben Details). Wir werden Ihre E-Mail innerhalb 24 Stunden beantworten. Wir werden unser Bestes geben um Ihnen eine machbare Lösung zu bieten.

Wir haben Ihnen eine **24 MONATIGE** Garantie zum Tag des Einkaufes, für handelsübliche

Sollte es, Wenn das Gerät aufgrund eines Herstellerfehlers unbrauchbar ist, kontaktieren Sie den Verkäufer direkt mit dem Einkaufsbeleg und den Garantiepapieren einschicken.

Senden Sie das Produkt ohne vorhe eine Autorisation des Verkäufers/ Aukey zurück.

Haftung
Wir können nur für die Produkte eine Garantie gewähren, die von Aukey direkt oder von autorisierten Aukey Wiederverkäufern gekauft wurden. Wenn Sie das Produkt von einem anderen Verkäufer erworben haben, kontaktieren Sie diesen für eigentlich Umtausch oder andere Anfragen.

Grazie per aver scelto Aukey S4 MB Ricevente Portatile Sono Fit. Leggi attentamente che modo di utilizzo con il contenuto dello Ricevitore Portatile. Si ricco anche dei questions, rivolgete contattare nome supporto la clientela può email a support@aukey.com.

Contenu de l'emballage

- 1 x Aukey S4 MB Ricevente Portatile Sono Fit
- 1 x USB Cavo di carica
- 1 x 3.5 mm Cuffie da audio
- 1 x Manuale utente
- 1 x Cinghiolo Contorno di una fibbia
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Tagliata da garantia per 24 Mesi

Spécifications

Version	4.2
Profils supportés	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Poids	0.83oz / 23g
Dimension	4.7 x 2.2 x 1.9in / 119 x 56 x 72mm (L x H x W)
Temps de jeu	12 à 14heure
Temps de recharge	3 à 4heure
Portée du fonctionnement maximale	Jusqu'à 10m / 33ft
Puissance de sortie du haut-parleur	2 x 3W
AUX	3.5mm Audio Jack
Année de l'alimentation	USB 5V 1A
Type de Batterie	Intégré la Batterie Lithium de 500mAh

Schéma du produit

1. Micro (intégré)
2. Bouton d'alimentation
3. Volume - (Appui longuePiste précédente (Appui court))
4. Volume + (Appui longuePiste suivante (Appui court))
5. Bouton de multi-fonctionMenu / PauseBouton d'appeler)
6. LED indicateur (Sous le couvercle de l'enceinte)
7. Port USB de charge
8. 3.5mm AUX-in
9. Réinitialisation (intégré)



Chargement

Le produit est complètement chargée en usine. Assurez-vous de le recharger complètement avant la première utilisation.

Pour recharger l'enceinte, il suffit de connecter l'enceinte avec un port USB actif ou adaptateur en utilisant le câble USB de recharge. L'enceinte est complètement chargée en 4 heure environ. Lorsque complètement chargée, LED rouge s'éteindra.

*Si la batterie est faible, vous entendrez le bip sonore of LED rouge s'éteine. Jus l'enceinte s'éteint automatiquement. Veuillez recharger l'enceinte selon les instructions ci-dessus. Remarque: vous devez recharger la batterie 4hrs au plein.

Appariement

(pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables)

1. Assurez-vous que votre fonction Bluetooth est activée.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2-3 secondes, vous entendrez un son court et l'enceinte se mettra automatiquement en mode d'appariement avec les LED bleu et rouge clignotantes en alternance.
3. Mettez votre périphérique en mode d'appariement et recherchez l'enceinte.
4. Une fois que l'enceinte a été localisée par votre périphérique vous devrez voir "Aukey S4 MB", il suffit de sélectionner le nom de l'appareil pour se connecter. Si votre périphérique demandent un code PIN, veuillez saisir "0000".
5. Lorsque les appareils s'appairent avec succès, vous entendrez un bip court et la LED bleue clignote une fois toutes les 5 secondes. Pour certains appareils, vous devez sélectionner "Utiliser comme périphérique audio (Utiliser)" ou similaire sur le menu audio périphérique.

Note

- Si l'appariage n'est pas terminé dans les 3 minutes, veuillez éteindre l'enceinte et réessayer le processus. Ou maintez l'appuie dans le bouton de réinitialisation pour réaliserment le mode d'appariement.

1. Lorsque vous mettez le périphérique connecté le dernière fois en mode d'appariage, l'enceinte se déconnectera automatiquement.
2. Quand jouer l'audio sur Aux, vous pouvez ajuster le volume depuis l'enceinte, mais ajuster le pré-amplificateur, Lecture, Jouer / Pause seulement depuis votre appareil.

Introduction des fonctions

Allumer / Éteindre l'enceinte
Appuyez sur le bouton de l'alimentation pendant 2-3 secondes pour allumer / éteindre l'enceinte.

Régler le volume
Appuyez sur le bouton de volume +/- pour augmenter ou diminuer le volume.

Contrôler de la musique
Appuyez brièvement sur le bouton +/- pour la piste suivante / précédente.
Appuyez sur le bouton "play/ pause / Pause"

Répondre à un appel
Appuyez une fois sur le bouton pour répondre à un appel ou répondre directement depuis votre téléphone.

1. Pour certains ordinateurs, vous devrez peut-être aller ajuster le paramaus de commande audio pour régler manuellement les enceintes comme le périphérique audio par défaut.
2. Quand jouer l'audio sur Aux, vous pouvez ajuster le volume depuis l'enceinte, mais ajuster le pré-amplificateur, Lecture, Jouer / Pause seulement depuis votre appareil.

Introduction des fonctions

Allumer / Éteindre l'enceinte
Appuyez sur le bouton de l'alimentation pendant 2-3 secondes pour allumer / éteindre l'enceinte.

Régler le volume
Appuyez sur le bouton de volume +/- pour augmenter ou diminuer le volume.

Contrôler de la musique
Appuyez brièvement sur le bouton +/- pour la piste suivante / précédente.
Appuyez sur le bouton "play/ pause / Pause"

Répondre à un appel
Appuyez une fois sur le bouton pour répondre à un appel ou répondre directement depuis votre téléphone.

Indicateur LED

Statut de l'enceinte	LED Indicateur
Mode d'appariage	LEDs bleue et rouge clignotent en alternance
Connecté avec 1	LED bleue régulière lentement
Appareil connecté	LED bleue reste fixée
Batterie faible	LED rouge régulière lentement
Chargement	LED rouge fixée
Charge complète	LED rouge s'éteint

Cargo

Veillez à bien correctement chargée en usine. Pour nous, assignez que les cargaces complète comme de première fois.

Pour charger le véhicule, vous connecte ainsi à n'importe quelle port USB active ou adaptateur en utilisant le câble USB de recharge. L'enceinte est complètement chargée en 4 heure environ. Lorsque complètement chargée, LED rouge se éteigne.



*Si la batterie est faible, vous entendrez le bip sonore of LED rouge s'éteine. Jus l'enceinte s'éteint automatiquement. Veuillez recharger l'enceinte selon les instructions ci-dessus. Remarque: vous devez recharger la batterie 4hrs au plein.

Appariement

(pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables)

1. Assurez-vous que votre fonction Bluetooth est activée.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2-3 secondes, vous entendrez un son court et l'enceinte se mettra automatiquement en mode d'appariage avec les LED bleu et rouge clignotantes en alternance.
3. Mettez votre périphérique en mode d'appariage et recherchez l'enceinte.
4. Une fois que l'enceinte a été localisée par votre périphérique vous devrez voir "Aukey S4 MB", il suffit de sélectionner le nom de l'appareil pour se connecter. Si votre périphérique demandent un code PIN, veuillez saisir "0000".
5. Lorsque les appareils s'appairent avec succès, vous entendrez un bip court et la LED bleue clignote une fois toutes les 5 secondes. Pour certains appareils, vous devez sélectionner "Utiliser comme périphérique audio (Utiliser)" ou similaire sur le menu audio périphérique.

Note

- Si l'appariage n'est pas terminé dans les 3 minutes, veuillez éteindre l'enceinte et réessayer le processus. Ou maintez l'appuie dans le bouton de réinitialisation pour réaliserment le mode d'appariage.

1. Lorsque vous mettez le périphérique connecté le dernière fois en mode d'appariage, l'enceinte se déconnectera automatiquement.
2. Quand jouer l'audio sur Aux, vous pouvez ajuster le volume depuis l'enceinte, mais ajuster le pré-amplificateur, Lecture, Jouer / Pause seulement depuis votre appareil.

Introducción de funciones

Encendido/ apagado del altavoz
Pulse y mantenga pulsado el botón de alimentación por 2-3 segundos para encender o apagar el altavoz.

Ajuste del volumen
Presione brevemente el volumen +/- para aumentar o disminuir el volumen.

Control de Música
Pulse el botón + para reproducir/ pausa.

Responder una llamada
Pulse una vez para responder una llamada o responder directamente a su teléfono.

Terminar una llamada
Durante una llamada, pulse el botón para terminar la llamada. También puede finalizar la llamada directamente desde su teléfono.

Instrucción de Indicador LED

Estado del altavoz	LED Indicador
Modo de emparejamiento	LED azul y rojo parpadeant alternativamente
Conectado a un dispositivo	Parpadeo lentamente LED azul
Conectado a un dispositivo de emisión audio	LED Azul fijo
Batería baja	Parpadeo lentamente LED rojo
Cargando	LED Rojo fijo
Completamente cargado	Se apaga el LED rojo

FAQ y solución de problemas

- **¿Por qué no puede vincular mi altavoz con mi iPad / iPhone?**
  Por favor, asegúrese de que su altavoz está en modo de emparejamiento y en modo de vinculación de indicador LED parpadeando en azul y rojo. Además, la función de la asociación inalámbrica de su iPad / iPhone está encendida.
- **¿Por qué no puede reproducir audio a través de Aux?**
  Por favor, pruebe a conectar y desconectar el cable de audio de 3.5 mm unas veces. Asegúrese de que el altavoz está encendido. A veces, el sistema informático puede no reconocer el dispositivo en el primer intento. En algunos casos, puede tener que visitar el panel de control de audio para ajustar manualmente el altavoz como dispositivo de audio predeterminado.
- **¿Puedo usar el altavoz mientras se está cargando?**
  Sí, puede. Para garantizar el mejor sonido y el rendimiento a largo plazo de la batería, le recomendamos que haga que entre el uso del altavoz mientras se está cargando.
- **Lo enciendo, pero no veo mi luz LED encendida.**
  Por favor, asegúrese de que el altavoz está cargado. Si está completamente cargado o si no puede cargarlo, por favor, contacte con nuestro servicio de atención al cliente para obtener una cobertura de garantía.

Cuidado y Mantenimiento

Mantenga su dispositivo seco y evite exponerlo a la luz directa del sol, a presiones no altas temperaturas, acortar la vida útil de la batería, de la batería y la tarjeta de circuito interno.

Garantía y Soporte

Soporte al cliente
Si necesita ayuda o soporte, por favor envíe un correo a **support@aukey.com** con detalles. Le contestaremos a sus preguntas en 24 horas. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ofrecerle una solución viable.

Garantía
Garantizamos este dispositivo por **24 MESES** desde la fecha de la compra original por

defectos de fabricación. Si el dispositivo falla debido a cualquier defecto de fabricación, póngase en contacto con el vendedor directamente para iniciar procesos de devolución y garantía.
Por favor, no devuelva el producto sin la autorización del vendedor / Aukey.

Descargo de responsabilidad
Podemos ofrecer solamente el servicio post-venta para los productos comprados directamente de Aukey o Aukey distribuidores autorizados. Si ha comprado el producto de un vendedor diferente, por favor contacte con éste para cualquier cambio o problema.

- **¿Escucho el altavoz, pero no puedo ver ninguna luz LED encendida?**
  Por favor, asegúrese que el altavoz está cargado. Si está completamente cargado o si no puede cargarlo, por favor, contacte con nuestro servicio de atención al cliente para obtener una cobertura de garantía.

Cuidado y Mantenimiento

Mantenga su dispositivo seco y evite exponerlo a la luz directa del sol, a presiones no altas temperaturas, acortar la vida útil de la batería, de la batería y la tarjeta de circuito interno.

- **¿Puedo usar el altavoz mientras se está cargando?**
  Sí, puede. Para garantizar el mejor sonido y el rendimiento a largo plazo de la batería, le recomendamos que haga que entre el uso del altavoz mientras se está cargando.

Garantía y Soporte

Soporte al cliente
Si necesita ayuda o soporte, por favor envíe un correo a **support@aukey.com** con detalles. Le contestaremos a sus preguntas en 24 horas. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ofrecerle una solución viable.

Garantía
Garantizamos este dispositivo por **24 MESES** desde la fecha de la compra original por

Grazie per la Sua scelta di Aukey S4 MB Altoparlante Portatile senza fili. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni e di conservarlo in luogo sicuro per il futuro. Se bisogna di ulteriore assistenza, si prega di contattare il nostro Servizio di Clienti tramite l'e-mail a support@aukey.com con i dettagli del problema.

Contenuto della Confezione

- 1 x Aukey S4 MB Altoparlante Portatile senza fili
- 1 x USB Cavo di ricarica
- 1 x 3.5mm Cavo Audio
- 1 x Ripiegliba Pin
- 1 x Cinghiolo da Appendere Outdoor
- 1 x Manuale d'Istruzione
- 1 x Carta di Garanzia per 24 mesi

Specificazione

Standard	4.2
Profilo Supportato	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Peso di Prodotto	0.83oz / 23g
Dimensione di Prodotto	4.7 x 2.2 x 1.9pollici / 119 x 56 x 72mm (LxWxH)
Tempo di Funzione	12 to 14hr
Tempo di Carica	3 4 Ore
Capacità di funzionamento	Fino a 10m / 33ft
Potenza di Output di Altoparlante	2*3W
AUX	3.5mm Audio-in Jack
Input di Potenza	USB 5V 1A
Tipo di Batteria	Built-in Battery ca Ric (500mAh)

Panoramica di Prodotto

1. Mic (integrato)
2. Pulsante di Potenza
3. Volume - (premere a lungo tempo/Traccia Precedente (premere a corto tempo)
4. Volume + (premere a lungo tempo/Traccia Successiva (premere a corto tempo)
5. Pulsante di multi-funzioneRiproduzione di Commutare Pausa (Chiamata)
6. Indicatore USB(sotto la copertura dell'altoparlante)
7. USB Porta di Carica
8. 3.5mm AUX-in
9. Ripristina (interno)



Carica

Prima della prima e pienamente caricata in fabbrica. Si prega di assicurare di ricaricarlo pienamente prima di utilizzare per la prima volta.

Per caricare l'unità, si prega di collegare semplicemente l'altoparlante a qualsiasi USB porta attiva o adattatore utilizzando l'USB cavo di ricarica. L'altoparlante può essere caricato completamente entro circa 4 ore. Quando ha finito di ricaricare, il LED rosso si spegnerà.

Tre lo batteria è di potenza basso, l'altoparlante emetterà un segnale acustico e l'indicatore LED dell'altoparlante lampeggerà in rosso. e poi, l'altoparlante si spegnerà automaticamente. Ricaricare la batteria secondo le istruzioni sopra. Nota: Ricaricare il gli ricarichi è 3 ore disponibile al completo è funzionale.

Appaiamento (per telefoni mobili, tablet, laptop)

1. Assicurarsi che la funzione Bluetooth del tuo dispositivo.
2. Si prega di premere e tenere premuto il pulsante di potenza per 2-3 secondi, e poi si sente un suono chiaro e l'altoparlante andrà automaticamente nel modo di appaiamento con le luci di LED Blu e rosso lampeggiano alternativamente.
3. Rendere il tuo dispositivo in modo di appaiamento e trovare l'altoparlante.
4. Si dovrebbe vedere "AUKEY S4 MB" una volta l'altoparlante è già localizzato dal tuo dispositivo. Semplicemente scegli il nome del dispositivo per connetterti dall'altoparlante per il collegamento. Se il tuo dispositivo chiede un codice PIN o codice di acces