GUÍA DE INICIO

1. Conecta el adaptador A/C en adaptador **(A9)**, retira la etiqueta de la batería del compartimiento trasero **(D1)** para activar la batería de respaldo del reloj que ya está instalada cuando lo recibes por primera vez.
2. Cuando se hayan instalado el adaptador A/C y la batería CR2032, la unidad cambiará automáticamente a la fuente de alimentación externa.
3. La batería CR2032 almacenará todas las configuraciones programadas en caso de que el adaptador A/C se desconecte. Si se retira la batería CR2032, todos los ajustes programados se perderán inmediatamente si se desconecta el adaptador A/C.

NOTA: el reloj no funcionará sin el adaptador A/C.

AJUSTAR LA HORA

Mantén presionado el botón SNOOZE / DIMMER **(C3)** durante 2 segundos para cambiar la visualización de la hora entre formato de 12 o 24 horas.

1. Desliza el interruptor TIME SET / ALARM SET **(B2)** a TIME SET para ingresar al modo de ajuste de hora.
2. Presiona el botón ▼ o ▲ **(C1** o **C4)** para ajustar la configuración de la hora. Mantén presionado el botón ▼ o ▲ para acelerar la velocidad a la que cambia el valor.
3. Desliza el interruptor TIME SET / ALARM SET **(B2)** a **LOCK** para confirmar la configuración mostrada.

NOTE: NOTA: El valor de la HORA NO PUEDE ajustarse directamente. El valor de la HORA solo se puede cambiar al ajustar el valor MINUTO.

HORARIO DE VERANO (DST)

- Para activar el horario de verano para el reloj, presiona el botón DST ON/OFF **(A10)**. Notarás que en la pantalla, la hora **(A1)** aumentará en 1 hora y aparecerá el ícono **DST (A3)**.
- Para desactivar el horario de verano, presiona el botón DST ON/OFF **(A10)**. Notarás que en la pantalla, la hora **(A1)** disminuirá en 1 hora y el ícono **DST (A3)** desaparecerá.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

1. Desliza el interruptor TIME SET / ALARM SET **(B2)** a ALARM SET para ingresar al modo de configuración de la alarma.
2. Presiona el botón ▼ o ▲ **(C1** o **C4)** para ajustar la configuración de la hora de la alarma, desliza el interruptor TIME SET / ALARM SET **(B2)** a **LOCK** para confirmar la configuración.
3. Mantén presionado el botón ▼ o ▲ para acelerar la velocidad a la que cambia el valor.

NOTA: El valor de la HORA NO PUEDE ajustarse directamente. El valor de la HORA solo se puede cambiar al ajustar el valor MINUTO.

USO DE LA FUNCIÓN DE ALARMA Y SNOOZE

1. Desliza el interruptor ALARM **(B1)** para activar o desactivar la función de la alarma. Existen tres opciones: **HI** (el sonido de la alarma será más fuerte), **LO** (el sonido de la alarma será más silencioso), **OFF** (la alarma no sonará).
2. Cuando la función de alarma este activada, el icono **(A4)** aparecerá en la pantalla.

3. Al sonar la alarma, presiona el botón SNOOZE / DIMMER **(C3)** para pausarla e ingresar al modo Snooze, que retrasará la alarma por 5 minutos.
4. La alarma volverá a sonar después de 5 minutos. El icono **z² (A2)** parpadeará en la pantalla durante el tiempo de snooze. Este proceso puede repetirse hasta 7 veces. Después de posponer el reloj 7 veces, la alarma no volverá a sonar.
5. Cuando suene la alarma, el icono **(A4)** parpadeará en la pantalla.
6. Desliza el interruptor ALARM **(B1)** a **OFF** para desactivar la función de alarma o presiona cualquiera de los botones para detener la alarma, con la excepción del botón SNOOZE / DIMMER **(C3)**. Si no se realiza ninguna acción, la señal de alarma sonará durante 3 minutos y luego se detendrá automáticamente.

PUERTO USB

La salida de corriente máxima del puerto USB es de 2A.

NOTA: Solo cargue dispositivos que se autorregulen.

LUZ DE FONDO

Ajuste del brillo de luz de fondo

Presiona el botón SNOOZE / DIMMER **(C3)** para cambiar el brillo de la luz de fondo. Hay tres opciones: Bajo, Medio, Alto. Cada vez que se presione el botón SNOOZE / DIMMER **(C3)**, alternará entre las 3 opciones.

Color de Luz de Fondo LED

1. Presiona el botón ▼ o ▲ **(C1** o **C4)** para seleccionar tu color LED preferido para la luz de fondo.
2. Para que el color de la luz de fondo LED cambie