thumbsUp! | ARTWORK INFORMATION PANEL

ARTWORK TITLE: PLANT POT SPEAKER

ARTWORK TYPE: ■ PACKAGING ☐ MANUAL ☐ STICKER

MATERIAL:	80 GSM
FINISH:	XX
CUTTER GUIDE SIZE:	100 x 115 mm
PRODUCT CODE:	PLTPTSPK
BARCODE:	5060491776766 TYPE: EAN 13, 80%

CMYK	SPECIFIC PANTONE COLOURS	FOLDING GUIDE	CUTTER GUIDE
		Spot Colour 'Folding'	Spot Colour Cutter guide

FONT LISTING:

	WHERE	WHAT
1.	Product Title	GALANO GROTESQUE
2.	General Text	GALANO GROTESQUE
3.	TU Details	HELVETICA
4.	Warnings	HELVETICA

NOTES:

"Z" FOLD

VERSION DATE:

DATE	DESIGNER
19/09/2017	WOJCIECH BIALOPIOTROWICZ

APPROVAL:			check and tick
STAGE	DATE	SIGNATURE	COPY
DESIGNER	___/___/_____	_____	☐
COPY	___/___/_____	_____	☐
MANAGER	___/___/_____	_____	☐
DIRECTOR	___/___/_____	_____	☐

PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGES EMBEDDED.

Head Office
Thumbs Up (UK) Ltd., Unit L, Brunton Road Ellistown, Ruddy, Middlesex, AA4 0GJ, UK.
T: 0845 450 8660 | info@thumbsupuk.com | www.thumbsupuk.com

Germany
Thumbs Up GmbH, Rudolf Diesel Str. 12, 63303 Hammersdorf
T: +49(0)2306 915 2344 | info@thumbsup.de | www.thumbsup.de

USA
Thumbs Up USA, Unit L, Brunton Industrial Estate, Ruddy, Middlesex, HA4 0EJ, UK.
T: 0845 450 8660 | info@thumbsupusa.com | www.thumbsupusa.com

A thumbsUp! BRAND

©2016 images and illustrations may differ from actual product.
MADE IN CHINA/HECHO EN CHINA

PLTPTSPK

EN Specifications
- Pontoo Bluetooth : 10 m.
- Capacité de la batterie : 1 200 mAh
- Tension de fonctionnement : 3,7 V
- Sortie d'alimentation : 5 W.
- Entrée d'alimentation : CC 5 V-1 A.
- Temps de fonctionnement : env. 12 heures.
- Temps de chargement : environ 4 heures.
- Compatible avec la plupart des smartphones et appareils audio Bluetooth®
- Inclut un câble micro-USB de chargement.

Fonctionnalités
- Contrôle tactile.
- 7 DEL (rouge/vert/bleu/jaune/violet/bleu/blanc)
- 7 x morceaux musicaux
- Son 360°
- Fonction Bluetooth

Drain | Capteur tactile | Port d'entrée micro-USB | Bouton Lumière Avant | Bouton Lumière Arrière | Sortie Haut-parleur | Haut-parleur

Chargement du haut-parleur
1. Soulevez le capot du compartiment à piles. Branchez le câble micro-USB (inclus) et connectez l'autre extrémité du câble sur une source d'alimentation USB.
2. Une fois la connexion terminée, le témoin lumineux devient rouge, afin d'indiquer que le chargement est en cours.
3. Une fois le haut-parleur totalement chargé, le voyant s'éteint.
4. Débranchez le haut-parleur.

Utilisation du contrôle tactile
1. Ajoutez de la terre et plantez ce que vous souhaitez, puis arrosez. (Terre et plante non inclues)
2. Appuyez de façon prolongée sur le bouton pour activer le haut-parleur. Ce dernier émet un son et active automatiquement le mode tactile.
3. Appuyez sur les différentes parties de la plante pour écouter de la musique. Les voyants s'allument et changent comme à différentes reprises.
4. Appuyez sur le bouton Suivant/Lumière pour passer à la piste suivante. Ce morceau est lu automatiquement jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur la plante.

Mode DEL
- Lorsque le haut-parleur est ARRÊTÉ, appuyez sur le bouton Suivant/Lumière pour passer en mode blanc, puis de nouveau pour activer le mode changement de couleur (rouge/vert/bleu) et encore une fois pour tout arrêter.
- Appuyez de façon prolongée sur le bouton Suivant/Lumière pour faire clignoter rapidement les voyants en plusieurs couleurs.

Connexion sans fil
1. Activez le haut-parleur pour que ce dernier émette un son.
2. Appuyez sur le bouton Mode pour activer le mode Bluetooth. Le haut-parleur renvoie un son et clignote en bleu.
3. Mettez en marche votre appareil et assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
4. Recherchez le nom d'association Bluetooth « PLTPTSPK » et procédez à l'association.
5. Une fois connecté, le haut-parleur émet un son et clignote en plusieurs couleurs.
6. Vous pourrez ensuite lire la musique sur votre appareil et écouter avec le haut-parleur.
7. Les voyants DEL du haut-parleur commencent à clignoter en rythme avec la musique.
8. À la fin, déconnectez la fonction Bluetooth de votre appareil et appuyez sur le bouton Mode pour revenir au mode tactile.

Remarque : Si le haut-parleur reste inactif pendant 10 minutes, il s'arrête automatiquement.

IT Specifiche tecniche
- Raggio di portata Bluetooth: 10 metri.
- Capacità batteria: 1200 mAh
- Tensione di esercizio: 3,7 V
- Potenza in uscita: 5 W.
- Potenza in ingresso: CC 5 V - 1 A.
- Tempo di funzionamento: circa 12 ore.
- Tempo di ricarica: circa 4 ore.
- Compatibile con la maggior parte degli smartphone e dei dispositivi audio Bluetooth.
- Cavo di ricarica micro-USB incluso.

Caratteristiche
- Controllo touch.
- 7 x luci LED (rosso/verde/blu/giallo/viola/blu/bianco)
- 7 brani incorporati.
- Suono a 360°.
- Funzione Bluetooth.

Scarico dell'acqua | Sensore touch | Porta di carica micro-USB | Pulsante Luce Modalità | Pulsante Avanti/Luce | Foro di scolo per l'acqua | Altoparlante

Carica dell'altoparlante-vaso
1. Sollevare il coperchio della batteria sul vaso, inserire il cavo micro-USB (incluso) e collegarlo a una fonte di alimentazione USB.
2. Una volta collegata correttamente la lampada, l'indicatore LED si accende in rosso per segnalare lo stato di carica in corso.
3. Quando il vaso è completamente carico, la luce del LED si spegne.
4. Scollegare l'altoparlante-vaso.

Uso del controllo touch
1. Aggiungere terriccio e piantare un fiore o una pianta nell'vaso, quindi innaffiare. (Terriccio e piante non sono inclusi.)
2. Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere l'altoparlante-vaso. L'altoparlante emetterà un segnale acustico ed entrerà automaticamente in modalità touch.
3. Toccare parti diverse della pianta per riprodurre un brano. Le luci LED lampeggeranno al momento del tocco.
4. Premere il pulsante Avanti/Luce per passare alla traccia successiva. La musica continuerà in automatico finché non si tocca la pianta.

Modalità luce LED
- Con l'altoparlante aperto, premere il pulsante Avanti/Luce per attivare la modalità a luce bianca, premere di nuovo per la modalità multicolore (rosso/verde/blu) e premere un'altra volta per spegnere la luci.
- Premere a lungo il pulsante Avanti/Luce per fare lampeggiare rapidamente le luci LED multicolori.

Connessione wireless
1. Accendere l'altoparlante; si sentirà un segnale acustico.
2. Premere il pulsante Modalità per attivare la modalità Bluetooth. L'altoparlante emetterà un segnale acustico e un LED alla lampeggiare.
3. Accendere il dispositivo e attivare la funzione Bluetooth.
4. Cercare il dispositivo Bluetooth " PLTPTSPK " e selezionarlo per effettuare l'accoppiamento.
5. Una volta eseguito l'accoppiamento, l'altoparlante emetterà un segnale acustico e i LED lampeggeranno in modalità multicolore.
6. Riprodurre la musica dall'altoparlante-vaso dal dispositivo e ascoltarla dall'altoparlante.
7. Le luci LED cattureà lampeggeranno al ritmo della musica.
8. Al termine, disattivare la funzione Bluetooth del dispositivo e premere il pulsante Modalità per tornare alla modalità Touch.

Nota: se l'altoparlante-vaso non viene utilizzato per 10 minuti, si spegne automaticamente.

PLANT POT SPEAKER

Instructions

thumbsUp!

DK Specifications
- Bluetooth range: 10 meters.
- Battery Capacity: 1200mAh
- Working Voltage: 3.7V
- Output power: 5W.
- Input power: DC 5V-1A.
- Play time: approx 12 hours.
- Charging time: approx 4 hours.
- Compatible with most smartphones and Bluetooth audio devices.
- Includes Micro USB charging cable.

Features
- Touch control.
- 7 LED lights (red/green/blue/yellow/purple/blue/white)
- 7 built in songs.
- 360° sound.
- Bluetooth function.

Water Stopper | Touch Sensor | Micro USB charging port | Power/Mode button | Next/Light button | Water outlet | Speaker

Charging the Plant Pot Speaker
1. Lift up the battery cover on the Plant Pot, Insert the Micro USB cable (included) and connect to a USB power source.
2. Once successfully connected, the LED indicator will appear red to display that it is charging.
3. When the Plant Pot is fully charged the LED indicator will turn OFF.
4. Disconnect the Plant Pot Speaker.

Using Touch Control
1. Add soil and plant a flower or plant of your choice inside the pot then water, (Soil and plant not included)
2. Long press the power button to turn the Plant Pot ON. The Plant Pot will emit a sound and activate the touch function automatically.
3. Touch different parts of the plant/flower to play the song. The coloured LED lights will flash to the beat.
4. Press the Next/Light button to skip to the next track. The song will automatically start playing until you touch the plant/flower.

LED Light Mode
- When the Plant Pot is turned OFF, press the Next/Light button to go to white mode, press again for colour changing mode (red/green/blue) and again to turn OFF.
- Long press the Next/Light button and the LED lights will quickly flash multi-coloured.

Connecting Wirelessly
1. Turn the Plant Pot ON, the Plant Pot will emit a sound.
2. Press the Mode button to enter Bluetooth mode. The Plant Pot will emit a sound and flash blue.
3. Turn ON your device and activate the Bluetooth function.
4. Search for the Bluetooth pairing name " PLTPTSPK " and select to pair.
5. Once successfully connected, the Plant Pot will emit a sound and flash multi-coloured.
6. You can now play music from your device and listen to it through the speaker.
7. The coloured LED lights will flash to the beat of the song.
8. When finished, disconnect the Bluetooth function on your device and press the Mode button to go back to Touch mode.

Note: If the Plant Pot is not in use for 10 minutes, it will automatically turn OFF.

DE Technische Daten
- Bluetooth-Reichweite: 10 Meter.
- Akkukapazität: 1200 mAh
- Betriebsspannung: 3,7 V
- Ausgangsleistung: 5 W.
- Eingangsleistung: 5 V - 1 A Gleichstrom.
- Wiedergabezeit: ca. 12 Stunden.
- Ladezeit: ca. 4 Stunden.
- Kompatibel mit den meisten Smartphones und Bluetooth-Audiogeräten.
- Inklusive Micro-USB-Ladekabel.

Merkmale
- Sensorsteuerung.
- 7 LED-Lichter (rot/grün/blau/gelb/violett/blau/weiß)
- 7 integrierte Lieder.
- 360°-Sound.
- Bluetooth-Funktion.

Abweisfläche | Berührungssensor | Micro-USB Ladeanschluss | Ein/Aus- Modus-Taste | Weiter/Licht-Taste | Wasserauslass | Lautsprecher

Laden des Pflanzentopf-Lautsprechers
1. Heben Sie den Akkudeckel am Pflanzentopf an. Schließen Sie das Micro-USB-Ladekabel (liegt bei) am Produkt und an einer USB-Stromquelle an.
2. Nach dem erfolgreichen Anschluss erscheint die LED-Anzeige rot, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang läuft.
3. Wenn der Pflanzentopf vollständig geladen ist, erlischt die LED-Anzeige.
4. Trennen Sie den Pflanzentopf-Lautsprecher ab.

Verwendung der Sensorsteuerung
1. Füllen Sie Erde ein, pflanzen Sie eine Blume oder Pflanze Ihrer Wahl in Topf und gießen Sie sie dann. (Erde und Pflanze nicht inbegriffen)
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste lang, um den Pflanzentopf einzuschalten. Der Pflanzentopf gibt einen Ton aus und aktiviert automatisch die Touch-Funktion.
3. Berühren Sie unterschiedliche Teile der Blume/Pflanze, um das Lied zu spielen. Die farbigen LED-Lichter blinken im Rhythmus.
4. Drücken Sie die Weiter-/Licht-Taste, um zum nächsten Titel zu springen. Die Musikwiedergabe startet automatisch und wird fortgesetzt, bis Sie die Pflanze/Blume berühren.

LED-Lichtmodus
- Wenn der Pflanzentopf ausgeschaltet ist, schalten Sie durch Drücken der Weiter-/Licht-Taste in den Weiß-Modus und durch nochmaliges Drücken in den Farbwechsel-Modus (rot/grün/blau), zum Schalten Sie die Taste zum Ausschalten nochmals.
- Durch längeres Drücken der Weiter-/Licht-Taste beginnen die LED-Lichter, schnell in unterschiedlichen Farben zu blinken.

Kabellose Verbindung
1. Schalten Sie den Pflanzentopf ein – er gibt dabei einen Ton aus.
2. Drücken Sie die Modus-Taste, um in den Bluetooth-Modus umzuschalten. Der Pflanzentopf gibt einen Ton aus und blinkt blau.
3. Schalten Sie Ihr Gerät und seine Bluetooth-Funktion ein.
4. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerätenamen " PLTPTSPK " und wählen Sie ihn zur Kopplung aus.
5. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, gibt der Pflanzentopf einen Ton aus und blinkt mehrfarbig.
6. Sie können jetzt Musik auf Ihrem Gerät abspielen und mit dem Lautsprecher hören.
7. Die farbigen LED-Lichter blinken im Rhythmus der Musik.
8. Um wieder in den Sensor-Modus umzuschalten, beenden Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät und drücken dann die Modus-Taste.

Hinweis: Wenn der Pflanzentopf 10 Minuten lang nicht verwendet wird, schaltet er automatisch aus.

ES Especificaciones
- Alcance Bluetooth: 10 metros.
- Capacidad de batería: 1200 mAh
- Tensión de funcionamiento: 3,7 V
- Salida de potencia: 5 W.
- Corriente de entrada: CC de 5 V-1 A.
- Tiempo de reproducción: aprox. 12 horas.
- Tiempo de carga: aprox. 4 horas.
- Compatible con la mayoría de smartphones y dispositivos de audio Bluetooth.
- Incluye cable de carga Micro USB.

Características
- Control táctil.
- 7 luces LED (rojo/verde/azul/amarillo/morado/azul/blanco)
- 7 canciones incorporadas.
- Sonido en 360°.
- Función Bluetooth.

Desagüe | Sensor táctil | Puerto de carga Micro USB | Botón Alimentación / Modo | Botón Siguiente / Siguiente/Luz | Salida de agua | Altavoz

Carga de la Maceta-altavoz
1. Levanta la cubierta de la batería en la Maceta, introduce el cable Micro USB (incluido) y conecta a una toma de alimentación.
2. Una vez que esté correctamente conectada, el indicador LED se iluminará en color rojo para mostrar que está cargando.
3. Cuando la Maceta esté totalmente cargada, el indicador LED cambiará a azul.
4. Desconecta la Maceta-altavoz.

Utilización del control táctil
1. Pon tierra y una planta en la Maceta y luego riégala. (Tierra y planta no incluidas)
2. Realiza una pulsación prolongada del botón de alimentación para encender la Maceta. La Maceta emitirá un sonido y entrará automáticamente en modo Táctil.
3. Toca diferentes partes de la planta/flor para reproducir la canción. Las luces LED de colores se iluminarán al ritmo de la música.
4. Pulsa el botón Siguiente/Luz para saltar a la siguiente pista. La canción empezará a reproducirse automáticamente hasta que toques la planta.

Modo de luz LED
- Cuando la maceta está apagada, pulsa el botón Siguiente/Luz para entrar en modo blanco; pulsa de nuevo para entrar en modo de cambio de color (rojo/verde/azul) y de nuevo para apagar las luces.
- Realiza una pulsación prolongada del botón Siguiente/Luz para que las luces LED se iluminen rápidamente en múltiples colores.

Conexión inalámbrica
1. Enciende la Maceta; esta emitirá un sonido.
2. Pulsa el botón Modo dos veces para acceder al modo Bluetooth. La Maceta emitirá un sonido y parpadeará en azul.
3. Enciende tu dispositivo y activa la función Bluetooth.
4. Busca el nombre de emparejamiento Bluetooth "PLTPTSPK" y selecciona emparejar.
5. Una vez conectada correctamente, la Maceta emitirá un sonido y parpadeará en múltiples colores.
6. Ahora puedes reproducir música desde tu dispositivo y escucharla a través del altavoz.
7. Las luces LED de colores se iluminarán al ritmo de la música.
8. Cuando termines, desconecta la función Bluetooth en tu dispositivo y pulsa el botón Modo para regresar al modo Táctil.

Nota: Si la Maceta no se utiliza durante 10 minutos, se apagará automáticamente.

thumbsUp!

ARWORK INFORMATION PANEL

ARTWORK TITLE: PLANT POT SPEAKER

ARTWORK TYPE: ☐ PACKAGING ■ MANUAL ☐ STICKER

MATERIAL: 80 GSM

FINISH: XX

CUTTER GUIDE SIZE: 95 x 108 mm

PRODUCT CODE: PLTPTSPK

BARCODE: 5060491776766 **TYPE:** EAN 13, 80%

CMYK	SPECIFIC PANTONE COLOURS	FOLDING GUIDE	CUTTER GUIDE
		Spot Colour 'Folding'	Spot Colour 'Cutter guide'

FONT LISTING:

	WHERE	WHAT
1.	Product Title	HELVETICA
2.	General Text	HELVETICA
3.	TU Details	HELVETICA
4.	Warnings	HELVETICA

NOTES:

PAPER INSERT

VERSION DATE:

DATE	DESIGNER
10/09/2018	ANDY THARAGONNET

APPROVAL:

STAGE	DATE	SIGNATURE	check and tick COPY
DESIGNER	___ / ___ / _____	_____	☐
COPY	___ / ___ / _____	_____	☐
MANAGER	___ / ___ / _____	_____	☐
DIRECTOR	___ / ___ / _____	_____	☐

PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGES EMBEDDED.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: 2AHHEPLTPTSPK