NEEWER®

SIDE HANDLE WITH WIRELESS CONTROL

Instruction Manual

Copyright

© 2024 Shenzhen Newer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
This document is the sole property of Shenzhen Newer Technology Co., Ltd and shall not be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, translated into any language or used for any other purposes without the prior permission from Shenzhen Newer Technology Co., Ltd. Shenzhen Newer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control

Date	Version number	Description	Issuer by
05/29/2024	1.0	SIDE HANDLE WITH WIRELESS CONTROL Instruction Manual	NEEWER

English 1
Deutsch 7
日本語 13
Español 19
Français 25
Italiano 31
Nederlands 37
Polski 43
Svenska 49
中文 55

Package Contents

Product Illustration

Installation Instructions

① Use the L-shaped hex key to loosen the screws of the adapter. Adjust the position of the adapter up or down according to your needs. Fix the adapter using the L-shaped hex key.

② Rotate the locking knob counterclockwise to unlock the handle. Insert the L-shape hex key into the hole of the adapter. Lock the L-shape hex key and the adapter using the L-shaped hex key.



③ Apply pressure to the quick-release buttons and remove the handle from the groove on the side of the cage.

④ Rotate the locking knob counterclockwise to unlock the handle security in place.

Replacing the Battery

① Push the controller outwards to detach it from the top of the handle.

② Use the included screwdriver to remove all screws from the bottom of the controller.

③ Replace the old button battery.

④ Tighten the bottom cover screws to complete the process.

Specifications

Model	RT05SE
Compatible Systems	Android, iOS
Function	Overview
Frequency Range	2402 - 2480MHz
Operations	Power On/Off
	Connecting Bluetooth
	Shutter Release
	Camera Switch
	Zoom
Dimension	91× 30× 32mm
Weight	127g

Product Safety warnings and instructions

1. Dropping or being exposed by external force may deform the product and lead to abnormal use.
2. This device contains small parts, please do not swallow, please ensure that young children keep from these small parts.
3. The edge of the product has very sharp edges, please be careful when handling to avoid cuts and injuries.
4. Please do not use this product in extreme water environments or unknown liquids.
5. Do not disassemble or repair the product by yourself.
6. Do not place the product near flammable or explosive materials.
7. Do not use the product in a wet or humid environment.
8. Do not pulse or pull the connector with hard or sharp objects.
9. Do not heat, disassemble, puncture, or destroy the device or battery, or throw them into a fire. Do not attempt to modify the device to prolonged exposure to high temperatures or overcharging. This may cause the battery to be damaged and explode.

⚠ WARNING

WARNING AND STATEMENT FOR BATTERY

1. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
2. Exercise caution when using batteries to avoid risks of death.
3. Call a local poison control center for treatment information.
4. Compatible battery type: CR2032
5. Nominal battery voltage: 3V
6. Battery cannot be recharged, do not try to recharge!
7. Do not short circuit, disassemble, heat or incinerate. Doing so may result in injury due to leaking, leakage or explosion resulting in chemical burns.
8. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
9. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon zinc, or rechargeable batteries.
10. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
11. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

Packungsinhalt

Produktillustration

Installation Instructions

① Lösen Sie die Schrauben des Adapters mit dem L-Winkel-Sechskantschlüssel. Passen Sie die Position nach Bedarf nach oben oder unten an. Befestigen Sie den Adapter mit dem L-Winkel-Sechskantschlüssel.



② Drehen Sie den Verriegelungsknopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Griff zu entsperren. Stecken Sie den L-Winkel-Sechskantschlüssel in das Loch des Adapters. Sichern Sie den L-Winkel-Sechskantschlüssel und den Adapter mit dem L-Winkel-Sechskantschlüssel.

③ Drücken Sie die Schnellauslösetasten, um den Griff aus der Nut an der Seite des Käfigs zu entfernen.

④ Drehen Sie den Verriegelungsknopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Griff sicher zu verriegeln.

Austausch der Batterie

① Drücken Sie den Controller nach außen, um ihn von der Oberseite des Griffs zu lösen.



② Entfernen Sie mit dem mitgelieferten Schraubenzieher alle Schrauben von der Unterseite des Controllers.

③ Ersetzen Sie die alte Knopfbatterie.

④ Ziehen Sie die unteren Schrauben fest, um den Vorgang abzuschließen.

Spezifikationen

Modell	RT05SE
Kompatible Systeme	Android, iOS
Funktionen	Überblick
Frequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Betriebsarten	Ein/Ausschalten
	Verbindung mit Bluetooth herstellen
	Auslösetasten
	Kamerawechsel
	Zoom
Abmessungen	91× 30× 32mm
Gewicht	127g

Warnungen und Anweisungen zur Produktsicherheit

1. Wenn das Produkt Verschleißerscheinungen durch äußere Gewalt ausgesetzt wird, kann dies zu einer Verformung des Produkts und zu einer unsachgemäßen Verwendung führen.
2. Dieses Gerät enthält Kleinteile, bitte nicht verschlucken, bitte sorgen Sie sicher, dass kleine Kinder diese Kleinteile fernhalten.
3. Die Kante des Produktes ist sehr scharf, bitte seien Sie beim Umgang vorsichtig, um Schnitte und Verletzungen zu vermeiden.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit extrem Wasser oder unbekannten Flüssigkeiten.
5. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
6. Bewahren Sie das Produkt nicht in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosiven Materialien auf.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer nassen oder feuchten Umgebung.
8. Drücken oder ziehen Sie nicht mit harten oder scharfen Gegenständen über den Anschluss.
9. Versuchen Sie nicht, das Gerät oder die Batterie zu zerlegen, zu durchstechen oder zu zerstören oder sie ins Feuer zu werfen. Versuchen Sie das Gerät nicht zu modifizieren, um einer Überhitzung oder Überladung ausgesetzt zu werden. Dies kann dazu führen, dass die Batterie beschädigt wird oder explodiert.

⚠ WARNUNG

WARNUNG UND HINWEIS ZUR BATTERIE

1. Entfernen Sie gebrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß den geltenden Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Werfen Sie Batterien NICHT in den Hausmüll oder verbrennen Sie sie.
2. Seien Sie vorsichtig, um Risiken zu vermeiden.
3. Rufen Sie die Giftnotrufzentrale vor Ort für Informationen zur Behandlung an.
4. Kompatible Batterie: CR2032
5. Nennbatteriespannung: 3V.
6. Die Batterie kann nicht aufgeladen werden! Nicht versuchen,aufzuladen!
7. Kurzschluss, Zerlegung, Erhitzung oder Verbrennung vermeiden. Andernfalls kann es zu Verletzungen durch Auslaufen, Auslaufen oder Explosion kommen, die zu chemischen Verbrennungen führen können.
8. Stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) korrekt installiert sind.
9. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Marken oder Batterientypen wie Alkali-, Kohle-Zink- oder wiederaufladbare Batterien.
10. Entfernen und recyceln oder entsorgen Sie Batterien aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden, gemäß den örtlichen Vorschriften.
11. Sicherstellen, dass das Batteriefach vollständig verschlossen ist. Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht, entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Packungsinhalt

Produktillustration

Installation Instructions

① Lösen Sie die Schrauben des Adapters mit dem L-Winkel-Sechskantschlüssel. Passen Sie die Position nach Bedarf nach oben oder unten an. Befestigen Sie den Adapter mit dem L-Winkel-Sechskantschlüssel.

② Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um ihn zu entsperren. Setzen Sie den L-Winkel-Sechskantschlüssel in das Loch des Adapters ein. Sichern Sie den L-Winkel-Sechskantschlüssel und den Adapter mit dem L-Winkel-Sechskantschlüssel.

③ Drücken Sie die Schnellauslösetasten, um den Griff aus der Nut an der Seite des Käfigs zu entfernen.

④ Drehen Sie den Verriegelungsknopf im Uhrzeigersinn, um den Griff sicher zu verriegeln.

Austausch der Batterie

① Drücken Sie den Controller nach außen, um ihn von der Oberseite des Griffs zu lösen.

② Entfernen Sie mit dem mitgelieferten Schraubenzieher alle Schrauben von der Unterseite des Controllers.

③ Ersetzen Sie die alte Knopfbatterie.



④ Ziehen Sie die unteren Schrauben fest, um den Vorgang abzuschließen.

Spezifikationen

Modell	RT05SE
Kompatible Systeme	Android, iOS
Funktionen	Überblick
Frequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Betriebsarten	Ein/Ausschalten
	Verbindung mit Bluetooth herstellen
	Auslösetasten
	Kamerawechsel
	Zoom
Abmessungen	91× 30× 32mm
Gewicht	127g

製品の安全に関するご警告と注意

1. 製品に外力が加えられたり、変形の原因となり、異常な使用を不当的にさせる可能性があります。
2. この製品には小さな部品が含まれています。お子様の手の届かないようにしてください。
3. 製品の端は非常に鋭いため、怪我を防ぐために取り扱いには注意してください。
4. 製品を極端な環境や、いかなる液体にも使用しないでください。
5. 製品を分解したり、修理したりしないでください。
6. 製品を可燃性物質や爆発性物質の近くに置かないでください。
7. 湿った環境で製品を使用しないでください。
8. 製品に硬いまたは鋭利な物体を押したり、引っぱったりしないでください。
9. 熱を加えたり、分解したり、穿孔したり、破壊したり、または火中に投げ込まないでください。長時間の過度の高温にさらされたり、過充電されたりすると、バッテリーが損傷し、爆発する可能性があります。

⚠ 警告

電池に関する警告と注意

1. 使用済みの電池は現地の法令に従って処分し、子供の手の届かないところに保管してください。電池を家庭ごみに捨てたり、焼却したりしないでください。
2. 感電のリスクを避けるために、慎重に使用してください。
3. 誤って飲み込んだ場合は、最寄りの中毒センターに連絡して治療方法を確認してください。
4. 互換電池タイプ: CR2032
5. 公称電池電圧: 3V
6. 充電できない電池です。充電しないでください。
7. 短絡回路、分解、加熱、焼却しないでください。これらの行為は、漏洩、液漏れ、または爆発による化学火傷による怪我を引き起こす可能性があります。
8. 電池の極性（+ および -）を正しくインストールされていることを確認してください。
9. 古い電池と新しい電池、異なるブランドや種類の電池（アルカリ電池、炭素亜鉛電池、または充電式電池）などを混ぜないでください。
10. 長期間使用しない機器から電池を取り外し、地域の規則に従ってリサイクルまたは廃棄してください。
11. 電池室が完全に閉じていることを確認してください。電池室が閉じない場合は、製品を使用しないでください。電池を取り外して、お子様の手の届かない場所に保管してください。

Contenido del paquete

Ilustración del producto

Instrucciones de instalación

① Utilice la llave hexagonal en forma de L para aflojar los tornillos del adaptador. Ajuste la posición según sea necesario. Fije el adaptador con la llave hexagonal en forma de L.

② Gire la perilla de bloqueo en el sentido contrario a las agujas del reloj como se indica en el diagrama y ábrala.

③ Aplique presión en los botones de liberación rápida y retire la empuñadura de la ranura que hay en el lado de la jaula.

④ Gire la perilla de bloqueo en el sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear el mango de la forma segura en su sitio.

Reemplazo de la batería

① Empuje el controlador hacia afuera para separarlo de la parte superior del mango.

② Utilice el desenfundador de tornillos que se incluye para los tornillos de la parte inferior del controlador.

③ Reemplace la batería de botón vieja.

④ Apriete los tornillos inferiores del tornillo para completar el proceso.

Especificaciones

Modelo	RT05SE
Compatibilidad de sistemas	Android, iOS
Funciones	descripción general
Banda de frecuencia	2402 - 2480 MHz
Operaciones	Encendido/apagado
	Conexión a Bluetooth
	Botón de grabación
	Cambio de cámara
	Zoom
Dimensiones	91× 30× 32mm
Peso	127g

Advertencias e instrucciones de seguridad del producto.

1. Dejar caer o ser aplastado por una fuerza externa puede deformar el producto y provocar un uso anormal.
2. Este dispositivo contiene piezas pequeñas, no las trague, asegúrese de que los niños pequeños estén alejados de estas piezas pequeñas.
3. El borde del producto puede ser afilado, manipule con cuidado.
4. No utilice el producto en aguas termales o líquidos corrosivos. No se recomienda utilizar el producto en entornos extremadamente calientes o líquidos desconocidos.
5. No desmonte ni repare el producto usted mismo.
6. No coloque el producto cerca de materiales inflamables o explosivos.
7. No utilice el producto en un ambiente mojado o húmedo.
8. No golpee ni tiende el conector con objetos duros o afilados.
9. No caliente, desmonte, perfore o destruya el dispositivo o la batería, ni los arroje al fuego. No exponga el dispositivo a una temperatura elevada o a sobrecarga. Esto puede hacer que la batería se dañe y se derrame.

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA Y DECLARACIÓN PARA LA BATERÍA.

1. Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
2. Ejercite la precaución cuando utilice baterías para evitar el riesgo de muerte.
3. Llame a un centro antiveneno local para información sobre tratamientos.
4. Tipo de batería compatible: CR2032
5. Tensión nominal de la batería: 3V.
6. La batería no puede recargarse, ¡no intente recargarla!
7. No haga un cortocircuito, no desmonte, no caliente ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debidas a la ventilación, fugas o explosiones que provocan quemaduras químicas.
8. Asegúrese de que las baterías están instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
9. No mezcle pilas viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de pilas, como pilas alcalinas, de carbono cinc o recargables.
10. Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías del equipo que no se utilice durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
11. Siempre asegure completamente el compartimento de la batería. Si el compartimento de las baterías no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.

Contenu du colis

Illustration du produit

Instructions d'installation

① Utilisez la clé hexagonale en forme de L pour desserrer les vis de l'adaptateur. Ajustez la position vers le haut ou le bas selon vos besoins. Fixez ainsi l'adaptateur à l'aide de la clé hexagonale en forme de L.

② Tournez le bouton de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre comme indiqué sur le schéma et déverrouillez.

③ Appliquez une pression sur le bouton d'arrêt et retirez la poignée dans la rainure sur le côté de la cage.

④ Tournez le bouton de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la poignée solidement en place.

Remplacement de la Batterie

① Poussez le contrôleur vers l'extérieur pour le séparer de la partie de la poignée.

② Utilisez le tournevis fourni pour retirer toutes les vis du fond du contrôleur.

③ Remplacez l'ancienne pile bouton.

④ Serrez le couvercle inférieur avec des vis pour terminer le processus.

Caractéristiques

Modèle	RT05SE
Compatibilité des systèmes	Android, iOS
Fonctions	Aperçu
Bande de fréquence	2402 - 2480 MHz
Opérations	Allumer/éteindre
	Connexion à Bluetooth
	Bouton de prise de vue
	Commutateur de caméra
	Zoom
Dimensions	91× 30× 32mm
Poids	127g

Avertissements et instructions de sécurité du produit

1. Une chute ou une pression externe peut déformer le produit et entraîner une utilisation anormale.
2. Cet appareil contient de petites pièces, veillez à ce que jeunes enfants vous assurer que les jeunes enfants s'éloignent de ces petites pièces.
3. Le bord du produit présente des bords très pointus, veuillez les manipuler avec précaution.
4. N'utilisez pas le produit dans des sources chaudes ou des liquides corrosifs. Il n'est pas recommandé d'utiliser le produit dans des environnements extrêmement chauds ou des liquides inconnus.
5. Ne démontez pas et ne réparez pas le produit vous-même.
6. Ne placez pas le produit à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.
7. N'utilisez pas le produit dans un environnement humide ou mouillé.
8. Ne pipez pas et ne pressez pas le connecteur avec des objets durs ou pointus.
9. Ne chauffez pas, ne démontez pas, ne percez pas, ne détruisez pas l'appareil ou la batterie, et ne les jetez pas au feu. Ne surcoalifie pas l'appareil à une exposition prolongée à la chaleur directe ou surtout à la surcharge prolongée. Cela pourrait endommager la batterie et provoquer une explosion.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT ET DÉCLARATION POUR LA BATTERIE

1. Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément à la réglementation locale et gardez-les hors de portée des enfants. Ne PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ou les incinérer.
2. Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, soire le prudence.
3. Appelez le centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
4. Type de batterie compatible: CR2032
5. Tension nominale de la batterie: 3V.
6. La batterie ne peut pas être rechargée, ne tentez pas de la recharger.
7. Ne faites pas de court-circuit, ne démontez pas, ne chauffez ni ne incinérez. Cela peut entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.
8. Veillez à ce que les piles soient correctement installées conformément à la polarité (+ et -).
9. Ne mélangez pas les piles anciennes et neuves, des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, carbone zinc ou rechargeables.
10. Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les batteries des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
11. Sécurisez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

Contenuto del pacco

Illustrazione del prodotto

Istruzioni per l'installazione

① Utilizzare la chiave esagonale a L per allentare le viti dell'adattatore. Per la posizione ad essere regolata secondo le esigenze. Fissare l'adattatore con la chiave esagonale a forma di L.

② Ruotare la manopola di bloccaggio in senso antiorario per sbloccare la maniglia in sicurezza.

③ Applicare pressione al pulsante di rilascio e rimuovere la maniglia dalla scanalatura sul lato della gabbia.

④ Ruotare la manopola di bloccaggio in senso antiorario per sbloccare la maniglia in posizione.

Sostituzione della batteria

① Spingere il controller verso l'esterno per separarlo dalla parte superiore dell'impugnatura.

② Utilizzare il cacciavite fornito per rimuovere tutte le viti dalla parte inferiore del Controller.

③ Sostituire la vecchia batteria a bottone.

④ Stringere le viti inferiori del controller per completare il processo.

Specifiche

Modello	RT05SE
Compatibilità sistemi	Android, iOS
Funzioni	Panoramica
Banda di frequenza	2402 - 2480 MHz
Operazioni	Sta di accensione/spegnimento
	Connessione a Bluetooth
	Pulsante di rilascio
	Commutatore della fotocamera
	Zoom
Dimensioni	91× 30× 32mm
Peso	127g

Avvertenze e istruzioni sulla sicurezza del prodotto

1. Se cade o viene schiacciato da una forza esterna, il prodotto potrebbe deformarsi e comportare un utilizzo anomalo.
2. Questo dispositivo contiene piccole parti, non ingoiarle, assicurarsi che i bambini piccoli tengano le parti piccole lontani.
3. Il bordo del prodotto potrebbero essere taglienti, maneggiarli con cura.
4. Non utilizzare il prodotto in ambienti termali o liquidi corrosivi. Non è consigliato utilizzare il prodotto in ambienti eccessivamente caldi o liquidi sconosciuti.
5. Non smontare o riparare il prodotto da soli.
6. Non posizionare il prodotto vicino a materiali infiammabili o esplosivi.
7. Non utilizzare il prodotto in un ambiente bagnato o umido.
8. Non colpire o colpire il connettore con oggetti duri o appuntiti.
9. Non riscaldare, smontare, forare o distruggere il dispositivo o la batteria, né gettarli nel fuoco. Non sottoporre il dispositivo a temperature prolungate alla luce solare diretta o a una ricarica prolungata. Ciò potrebbe causare danni o soggiornare la batteria e provocare esplosioni.

⚠ AVVERTIMENTO

AVVERTENZE E DICHIARAZIONE PER LA BATTERIA

1. Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate secondo le normative locali e tenere lontano dalla portata dei bambini. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici o incenerire.
2. Anche le batterie usate possono causare lesioni gravi o mortali.
3. Chiamare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.
4. Tipo di batteria compatibile: CR2032
5. Voltaggio nominale della batteria: 3V.
6. La batteria non può essere ricaricata, non tentare di ricaricarla!
7. Non fissare la batteria, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento o l'incenerimento. Ciò può causare lesioni dovute a ventilazione, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
8. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente secondo la polarità (+ e -).
9. Non mescolare batterie vecchie e nuove, marche o tipi diversi di batteria, come batterie alcaline, zinco carbonio o ricaricabili.
10. Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie dall'apparecchiatura non utilizzata per un lungo periodo di tempo secondo le normative locali.
11. Fissare sempre completamente il vano batteria. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontane dalla portata dei bambini.

Verpakkingsinhoud

Productillustratie

Installatie instructies

① Gebruik de L-vormige Hexagonsleutel om de schroeven van de adapter los te maken. Pas de positie aan op uw behoeften omhoog of omlaag. Bevestigen van de adapter de adapter met de L-vormige Hexagon sleutel.

② Draai de vergrendelingsknop tegen de klok in om te ontgrendelen. Steek de L-vormige Hexagon sleutel zoals op de afbeelding in de hendel.

③ Oefen druk uit op de Snelkoppelknoppen en verwijder de handgrepen van de zijkant van de kooi.

④ Draai de vergrendelingsknop tegen de klok in om de hendel veilig op zijn plaats te vergrendelen.

De batterij vervangen

① Duw de controller naar buiten om hem van de bovenkant van de handvatten af te halen.

② Gebruik de meegeleverde schroevendraaier om alle schroeven van de onderkant van de controller te verwijderen.

③ Verwang de oude knoopbatterij.

④ Draai de onderkant van de schroeven vast om het proces te voltooien.

Specifiek

Model	RT05SE
Compatibele Systemen	Android, iOS
Functie	Overzicht
Frequentie Bereik	2402 - 2480MHz
Bediening	Aan/uit
	Verbinden met Bluetooth
	Sluiterknop
	Camera Schakelaar
	Zoom
Afmetingen	91× 30× 32mm
Gewicht	127g

Productveiligheidswaarschuwingen en instructies

1. Als u het product laat vallen of door externe kracht is wordt blootgesteld, kan het product vervormen en tot abnormale leiden.
2. Dit apparaat bevat kleine onderdelen. Zet deze niet aan. Zorg ervoor dat jonge kinderen uit de buurt van deze kleine onderdelen blijven.
3. De randen van het product zijn zeer scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren om snijwonden en letsel te voorkomen.
4. Ga kokende of onbekende vloeistoffen niet in de buurt. Dit product is geschikt in extreme wateromgevingen of onbekende vloeistoffen.
5. Demonteer of repareer het product niet zelf.
6. Plaats het product niet in de buurt van brandbare of explosieve materialen.
7. Gebruik het product niet in een natte of vochtige omgeving.
8. Pulse of trek de connector niet met harde of scherpe voorwerpen.
9. Verhit, demonteer, doorboor of vernietig het apparaat of de batterij niet, of gooi ze in het vuur. Doe het apparaat niet bloot aan langdurige blootstelling aan direct schijnt of langdurig opladen. Hierdoor kan de batterij beschadigd raken of ontploffen.

⚠ WAARSCHUWING

WAARSCHUWING EN VERKLARING VOOR BATTERIJ

1. Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk en recycle of gooi ze weg volgens de plaatselijke regelgeving en houd ze buiten het bereik van kinderen. Gooi batterijen NIET weg bij het huisvuil of verbrand ze.
2. Ook gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
3. Bel een plaatselijk giftigheidscentrum voor behandelingsinformatie.
4. Compatibele batterijtype: CR2032
5. Nominale batterijspanning: 3V.
6. Kan niet opladen! Probeer niet te laden!
7. Voorkom het verbinden van, laat het apparaat niet opnieuw opladen, demonteer het niet, verwarm het niet op of verbrand het niet. Dit kan leiden tot letsel door lekken, gevaren van ventilatie, lekkage, ontploffing, lekkage of explosie, met chemische brandwonden tot gevolg.
8. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geïnstalleerd, volgens de polariteit (+ en -).
9. Mengen geen oude en nieuwe batterijen, batterijen van verschillende merken of types, zoals alkalinebatterijen, koolstof-zink of oplaadbare batterijen.
10. Verwijder en recycle of gooi batterijen van apparatuur die gedurende langere tijd niet worden gebruikt in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
11. Zorg altijd voor een volledig gesloten batterijvak. Als het batterijcompartiment niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product, ver